

CRUIZR

CX11 HEATING, STROKING & VIBRATING MASTURBATOR

CRZ011

EN	User manual
NL	Handleiding
DE	Bedienungsanleitung
FR	Mode d'emploi
ES	Manual de usuario
IT	Manuale d'uso
PL	Instrukcja obsługi
RU	руководство пользователя
NO	Brukermanual



DISCLAIMER

All rights reserved.

This product is under no circumstances to be considered as a medical device.

Only use the product as instructed.

Compatible with water-based lubricants.

Read the user manual carefully before use.

INDEX

ENGLISH	6
NEDERLANDS	9
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	15
ESPAÑOL	18
ITALIANO	21
POLSKI	24
РУССКИЙ	27
NORSK	30



SPECIFICATIONS

Contents

CX11 Heating, stroking & vibrating masturbator,
fully rechargeable
USB charger
User manual

Material

POM
TPE
Medical grade silicone

Total size

265 x 85 x 125 mm | 10.4 x 3.3 x 4.9 inch

Entry diameter

42 mm | 1.65 inch

Weight

856 g | 14.19 oz

Settings

9 Vibrating
6 Stroking
2 Heating

Charging time

About 120 minutes

Operating time

50 minutes at maximum settings

Battery

Li-polymer rechargeable battery

7.4V

1000mAh

Splashproof

Conforms to IPX6 waterproof standard

Before use

Charge the masturbator completely before first use with the included USB cable. Attach the charging cable to the masturbator. When the battery is charging, the LED light on the power button flashes. When fully charged, the light will change to stable. The standard charging time is 120 minutes, which will give you about 50 minutes of play.

How to clean

Clean the masturbator thoroughly before and after use. First, remove the soft opening of the masturbator. Carefully remove the rubbing parts on the side and clean them with a damp cloth and toy cleaner. Clean the inner part and the rim with a damp cloth. After this, apply toy cleaner and wipe it off with a damp cloth. Repeat this process if necessary. Dab dry with a lint-free cloth or towel. You can also let the masturbator air dry. Do not submerge the masturbator or its parts in water, as doing so can damage the electronics. Never use cleaners containing alcohol or acetone. After the masturbator has dried, reassemble the parts.

How to use

Apply some water-based lubricant to the penis and/or the inside of the masturbator. Gently slide the masturbator onto the penis, choose your favourite setting and keep the masturbator in place. To turn on the masturbator, press the power button. To warm your masturbator to approximately 38 degrees press the flame button once, it will turn orange to show it is heating. To warm it to approximately 42 degrees press the button again and the flame will turn to red. Heating will take between 5 and 10 minutes depending on the temperature of your room. To turn the heating

function off, simply scroll through the 2 heat modes to off by pressing the heating button. To activate the vibrating functions, press the power button lightly and scroll through the 9 vibrating functions on a loop. The 10th push will turn the vibrating functions off again. Press lightly again to scroll through from the beginning. To activate the bi reciprocal stroker function press the middle button lightly and scroll through the 6 stroking functions on a loop. The 7th push will turn it off. Press again to scroll through from the beginning. Press and hold the power button for 2 seconds to turn the power off.

Disclaimer

This product is sold as a novelty product only. All rights reserved. Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Only use the product as instructed. No medical claims are warranted or implied by the use of this product; its use is at your own risk. Do not use the toy if it is damaged/ deformed or discoloured. Do not attempt to warm this product in a microwave or conventional oven. Wash before and after use, with a mild soap and warm water. Allow to dry completely before storing separately from other toys in a cool, dry place. Store at room temperature. We recommend using a water-based lubricant with your product. Please do not use perfumed or alcohol-based lube gels or massage oils to avoid damage. We do not recommend silicone-based lubricants or gels. Keep out of reach from children and animals.

Disposal information

Please note that disposal of old electronic waste must follow certain applicable regulations in the EU (and in other countries which have their own

waste collection systems). The CX11 must not be disposed of with common household waste and should be taken to a collection point where electronic waste can be appropriately recycled.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Voor gebruik

Laad de masturbator volledig op voordat je hem voor het eerst gebruikt met de meegeleverde USB-kabel. Bevestig de oplaadkabel aan de masturbator. Wanneer de batterij wordt opgeladen, knippert het LED-lampje op de aan/uit-knop. Wanneer volledig opgeladen, zal het lampje stabiel worden. De standaard oplaadtijd is 120 minuten, wat je ongeveer 50 minuten speeltijd geeft.

Reinigen

Reinig de masturbator grondig voor en na gebruik. Verwijder eerst de zachte opening van de masturbator. Verwijder voorzichtig de wrijvende onderdelen aan de zijkant en reinig ze met een vochtige doek en toycleaner. Reinig het binnenste gedeelte en de rand met een vochtige doek. Breng daarna toycleaner aan en veeg het af met een vochtige doek. Herhaal dit proces indien nodig. Dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Je kunt de masturbator ook laten drogen aan de lucht. Dompel de masturbator of de onderdelen niet onder in water, dit kan de elektronica beschadigen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol of aceton bevatten. Nadat de masturbator is opgedroogd, monteer de onderdelen weer.

Bediening

Breng wat glijmiddel op waterbasis aan op de penis en/of aan de binnenkant van de masturbator. Schuif de masturbator voorzichtig over de penis, kies je favoriete instelling en houd de masturbator op zijn plaats. Om de masturbator in te schakelen, druk op de aan/uit-knop. Om de masturbator te verwarmen tot ongeveer 38 graden, druk één keer op de vlamknop, deze zal

oranje worden om aan te geven dat hij verwarmt. Om hem tot ongeveer 42 graden te verwarmen, druk je nogmaals op de knop en zal de vlam rood worden. Het opwarmen duurt tussen de 5 en 10 minuten, afhankelijk van de temperatuur van je kamer. Om de verwarmingsfunctie uit te schakelen, blader je eenvoudig door de 2 warmtestanden naar uit door op de verwarmingsknop te drukken. Om de trilfuncties te activeren, druk je lichtjes op de aan/uit-knop en blader je door de 9 trilfuncties in een lus. De 10e keer drukken schakelt de trilfuncties weer uit. Druk opnieuw lichtjes om door te scrollen vanaf het begin. Om de bi-reciprocerende slagfunctie te activeren, druk je lichtjes op de middelste knop en blader je door de 6 slagfuncties in een lus. De 7e keer drukken schakelt het uit. Druk opnieuw om door te scrollen vanaf het begin. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Disclaimer

Dit product wordt uitsluitend verkocht als noviteit. Alle rechten voorbehouden. Verwijder piercings of sieraden in het genitale gebied voordat je het gebruikt. Gebruik het speelgoed niet op geïrriteerde of beschadigde huid. Gebruik het product alleen zoals aangegeven. Er worden geen medische claims gegarandeerd of gesuggereerd door het gebruik van dit product; het gebruik ervan is op eigen risico. Gebruik het speelgoed niet als het beschadigd, vervormd of verkleurd is. Probeer dit product niet op te warmen in een magnetron of conventionele oven. Was voor en na gebruik met een milde zeep en warm water. Laat volledig drogen voordat je het apart van andere speeltjes op een koele, droge plaats opbergt. Bewaar op kamertemperatuur. We raden aan om een glijmiddel op waterbasis te gebruiken bij je product.

Gebruik geen geparfumeerde of op alcohol gebaseerde glijmiddelgels of massageoliën om beschadiging te voorkomen. We raden geen glijmiddelen of gels op siliconenbasis aan. Houd buiten bereik van kinderen en dieren.

Afvalverwerking

Let op: het afvoeren van oude elektronische apparatuur moet voldoen aan bepaalde toepasselijke voorschriften in de EU (en in andere landen die hun eigen systeem voor afvalinzameling hebben). De CX11 mag niet worden weggegooid bij het gewone huisafval en moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt waar elektronisch afval op de juiste manier kan worden gerecycled.

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Vor Gebrauch

Lade den Masturbator vor der ersten Verwendung vollständig mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Befestige das Ladekabel am Masturbator. Wenn der Akku geladen wird, blinkt die LED-Lampe auf dem Ein-/Aus-Schalter. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lampe konstant. Die Standardladezeit beträgt 120 Minuten, was dir etwa 50 Minuten Spielzeit gibt.

Reinigung

Reinige den Masturbator gründlich vor und nach Gebrauch. Entferne zuerst die weiche Öffnung des Masturbators. Entferne vorsichtig die reibenden Teile an der Seite und reinige sie mit einem feuchten Tuch und einem Toycleaner. Reinige den Innenbereich und den Rand mit einem feuchten Tuch. Trage anschließend Toycleaner auf und wische ihn mit einem feuchten Tuch ab. Wiederhole diesen Vorgang bei Bedarf. Tupfe trocken mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch. Du kannst den Masturbator auch an der Luft trocknen lassen. Tauche den Masturbator oder seine Teile nicht in Wasser, da dies die Elektronik beschädigen kann. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Nachdem der Masturbator getrocknet ist, setze die Teile wieder zusammen.

Verwendung

Trage etwas wasserbasiertes Gleitmittel auf den Penis und/oder die Innenseite des Masturbators auf. Gleite sanft mit dem Masturbator über den Penis, wähle deine bevorzugte Einstellung und halte den Masturbator an Ort und Stelle. Um den Masturbator einzuschalten, drücke den Ein-/Aus-Schalter. Um deinen Masturbator auf etwa 38 Grad zu erwärmen, drücke einmal die

Flammentaste, sie wird orange, um anzuzeigen, dass sie sich aufheizt. Um sie auf etwa 42 Grad zu erwärmen, drücke die Taste erneut, und die Flamme wird rot. Das Aufheizen dauert je nach Raumtemperatur zwischen 5 und 10 Minuten. Um die Heizfunktion auszuschalten, scrolle einfach durch die 2 Heizmodi auf "Aus", indem du die Heiztaste drückst. Um die Vibrationsfunktionen zu aktivieren, drücke den Ein-/Aus-Schalter leicht und scrolle durch die 9 Vibrationsfunktionen. Das 10. Drücken schaltet die Vibrationsfunktionen wieder aus. Drücke leicht erneut, um von vorne zu beginnen. Um die Streichfunktion zu aktivieren, drücke die mittlere Taste leicht und scrolle durch die 6 Funktionen. Das 7. Mal drücken schaltet sie aus. Drücke erneut, um von vorne zu beginnen. Halte den Ein-/Aus-Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wird ausschließlich als Kuriosität verkauft. Alle Rechte vorbehalten. Entferne Piercings oder Schmuck im Genitalbereich vor der Verwendung. Verwende das Toy nicht auf gereizter oder beschädigter Haut. Verwende das Produkt nur wie angegeben. Es werden keine medizinischen Ansprüche durch die Verwendung dieses Produkts gewährleistet oder angedeutet; die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Verwende das Toy nicht, wenn es beschädigt, verformt oder verfärbt ist. Versuche nicht, dieses Produkt in der Mikrowelle oder im konventionellen Ofen zu erwärmen. Wasche es vor und nach der Verwendung mit einem milden Seifenwasser. Lasse es vollständig trocknen, bevor du es getrennt von anderen Toys an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrst. Lagere es bei Raumtemperatur. Wir empfehlen die Verwendung

eines wasserbasierten Gleitmittels mit deinem Produkt. Bitte verwende keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen keine auf Silikon basierenden Gleitmittel oder Gele. Halte das Produkt von Kindern und Tieren fern.

Entsorgungsinformationen

Bitte beachte, dass die Entsorgung von altem Elektroschrott bestimmten geltenden Vorschriften in der EU (und in anderen Ländern, die ihre eigenen Abfallsammelsysteme haben) folgen muss. Der CX11 darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden und sollte an einen Sammelpunkt gebracht werden, wo Elektroschrott entsprechend recycelt werden kann.

Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, dich an den Kundenservice zu wenden.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Avant utilisation

Chargez complètement le masturbateur avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Fixez le câble de chargement au masturbateur. Lorsque la batterie se charge, le voyant LED sur le bouton d'alimentation clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant passera à stable. Le temps de charge standard est de 120 minutes, ce qui vous donnera environ 50 minutes de jeu.

Nettoyage

Nettoie le masturbateur soigneusement avant et après utilisation. D'abord, retire l'ouverture souple du masturbateur. Enlève délicatement les pièces frottantes sur le côté et nettoie-les avec un chiffon humide et un nettoyant pour jouets. Nettoie la partie intérieure et le rebord avec un chiffon humide. Ensuite, applique le nettoyant pour jouets et essuie-le avec un chiffon humide. Répète ce processus si nécessaire. Tamponne à sec avec un chiffon sans peluche ou une serviette. Tu peux aussi laisser sécher à l'air le masturbateur. Ne plonge pas le masturbateur ou ses pièces dans l'eau, car cela pourrait endommager l'électronique. N'utilise jamais de nettoyants contenant de l'alcool ou de l'acétone. Après que le masturbateur a séché, réassemble les pièces.

Comment utiliser

Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur le pénis et/ou à l'intérieur du masturbateur. Glissez doucement le masturbateur sur le pénis, choisissez votre réglage préféré et maintenez le masturbateur en place. Pour allumer le masturbateur, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour réchauffer votre masturbateur à environ 38 degrés, appuyez une fois sur le bouton de flamme, il deviendra orange pour montrer qu'il chauffe.

Pour le réchauffer à environ 42 degrés, appuyez de nouveau sur le bouton et la flamme passera au rouge. Le chauffage prendra entre 5 et 10 minutes selon la température de votre pièce. Pour éteindre la fonction de chauffage, faites simplement défiler les 2 modes de chauffage jusqu'à l'arrêt en appuyant sur le bouton de chauffage. Pour activer les fonctions vibrantes, appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation et faites défiler les 9 fonctions vibrantes en boucle. Le 10ème appui éteindra à nouveau les fonctions vibrantes. Appuyez légèrement à nouveau pour faire défiler depuis le début. Pour activer la fonction de stimulation bi-réciproque, appuyez légèrement sur le bouton central et faites défiler les 6 fonctions de stimulation en boucle. Le 7ème appui l'éteindra. Appuyez à nouveau pour faire défiler depuis le début. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Avertissement

Ce produit est vendu uniquement comme produit de divertissement. Tous droits réservés. Retirez les piercings ou les bijoux dans la région génitale avant utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou endommagée. Utilisez uniquement le produit comme indiqué. Aucune revendication médicale n'est garantie ou implicite par l'utilisation de ce produit ; son utilisation se fait à vos propres risques. Ne pas utiliser le jouet s'il est endommagé/déformé ou décoloré. N'essayez pas de réchauffer ce produit au micro-ondes ou dans un four conventionnel. Lavez avant et après utilisation, avec un savon doux et de l'eau tiède. Laissez sécher complètement avant de ranger séparément des autres jouets dans un endroit frais et sec. Conservez à température ambiante. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau

avec votre produit. Veuillez ne pas utiliser de gels lubrifiants ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool pour éviter les dommages. Nous ne recommandons pas les lubrifiants ou gels à base de silicone. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Informations sur l'élimination

Veuillez noter que l'élimination des vieux déchets électroniques doit suivre certaines réglementations applicables dans l'UE (et dans d'autres pays qui ont leurs propres systèmes de collecte des déchets). Le CX11 ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires et doit être apporté à un point de collecte où les déchets électroniques peuvent être recyclés de manière appropriée.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service clientèle.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Antes de usar

Carga completamente el masturbador antes del primer uso con el cable USB incluido. Conecta el cable de carga al masturbador. Cuando la batería esté cargando, la luz LED en el botón de encendido parpadeará. Cuando esté completamente cargado, la luz cambiará a estable. El tiempo de carga estándar es de 120 minutos, lo que te dará aproximadamente 50 minutos de juego.

Cómo limpiar

Limpia el masturbador a fondo antes y después de usarlo. Primero, quita la abertura suave del masturbador. Con cuidado, quita las partes de fricción en el lateral y límpialas con un paño húmedo y limpiador de juguetes. Limpia la parte interior y el borde con un paño húmedo. Después de esto, aplica limpiador de juguetes y límpialo con un paño húmedo. Repite este proceso si es necesario. Seque con un paño sin pelusa o una toalla. También puedes dejar que el masturbador se seque al aire. No sumerjas el masturbador ni sus piezas en agua, ya que esto puede dañar la electrónica. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol o acetona. Después de que el masturbador se haya secado, vuelve a ensamblar las piezas.

Cómo usar

Aplica un poco de lubricante a base de agua en el pene y/o en el interior del masturbador. Desliza suavemente el masturbador sobre el pene, elige tu configuración favorita y mantén el masturbador en su lugar. Para encender el masturbador, presiona el botón de encendido. Para calentar tu masturbador a aproximadamente 38 grados, presiona el botón de llama una vez; se pondrá naranja para mostrar que se está calentando. Para calentarlo a aproximadamente 42 grados, presiona

el botón nuevamente y la llama se volverá roja. El calentamiento tomará entre 5 y 10 minutos dependiendo de la temperatura de tu habitación. Para apagar la función de calentamiento, simplemente desplázate por los 2 modos de calor hasta apagarlo presionando el botón de calentamiento. Para activar las funciones vibratorias, presiona ligeramente el botón de encendido y desplázate por las 9 funciones vibratorias en un bucle. El décimo toque volverá a apagar las funciones vibratorias. Presiona ligeramente nuevamente para desplazarte desde el principio. Para activar la función de golpeo recíproco, presiona ligeramente el botón central y desplázate por las 6 funciones de golpeo en un bucle. El séptimo toque lo apagará. Presiona nuevamente para desplazarte desde el principio. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la energía.

Descargo de responsabilidad

Este producto se vende solo como un producto de entretenimiento. Todos los derechos reservados. Retira piercings o joyas en el área genital antes de usar. No uses el juguete en piel irritada o dañada. Usa el producto solo según las instrucciones. No se garantizan ni se implican reclamaciones médicas por el uso de este producto; su uso es bajo tu propio riesgo. No uses el juguete si está dañado/deformado o descolorido. No intentes calentar este producto en un microondas u horno convencional. Lávalo antes y después de usarlo, con un jabón suave y agua tibia. Deja que se seque completamente antes de guardarlo por separado de otros juguetes en un lugar fresco y seco. Guarda a temperatura ambiente. Recomendamos usar un lubricante a base de agua con tu producto. No uses geles lubricantes perfumados o a base de alcohol ni aceites de masaje para evitar daños.

No recomendamos lubricantes o geles a base de silicona. Mantén fuera del alcance de niños y animales.

Información sobre la eliminación

Ten en cuenta que la eliminación de residuos electrónicos antiguos debe seguir ciertas regulaciones aplicables en la UE (y en otros países que tienen sus propios sistemas de recolección de residuos). El CX11 no debe desecharse con los residuos comunes del hogar y debe llevarse a un punto de recolección donde los residuos electrónicos puedan reciclarse adecuadamente.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar con el servicio de atención al cliente.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Prima dell'uso

Carica completamente il masturbatore prima del primo utilizzo con il cavo USB incluso. Collega il cavo di ricarica al masturbatore. Durante la ricarica della batteria, la luce LED sul pulsante di accensione lampeggia. Quando è completamente carico, la luce diventerà stabile. Il tempo standard di ricarica è di 120 minuti, che ti darà circa 50 minuti di gioco.

Come pulire

Pulisci il masturbatore accuratamente prima e dopo l'uso. Per prima cosa, rimuovi l'apertura morbida del masturbatore. Rimuovi con attenzione le parti di sfregamento sul lato e puliscile con un panno umido e detergente per giocattoli. Pulisci la parte interna e il bordo con un panno umido. Dopo questo, applica il detergente per giocattoli e puliscilo con un panno umido. Ripeti questo processo se necessario. Tampona asciutto con un panno senza pelucchi o un asciugamano. Puoi anche lasciar asciugare il masturbatore all'aria. Non immergere il masturbatore o le sue parti in acqua, questo potrebbe danneggiare l'elettronica. Non usare mai detersivi che contengano alcol o acetone. Dopo che il masturbatore si è asciugato, rimonta le parti.

Come usare

Applica del lubrificante a base d'acqua sul pene e/o all'interno del masturbatore. Infilare delicatamente il masturbatore sul pene, scegli la tua impostazione preferita e mantieni il masturbatore in posizione. Per accendere il masturbatore, premi il pulsante di accensione. Per riscaldare il tuo masturbatore a circa 38 gradi, premi il pulsante della fiamma una volta, diventerà arancione per mostrare che si sta riscaldando. Per

riscaldarlo a circa 42 gradi, premi nuovamente il pulsante e la fiamma diventerà rossa. Il riscaldamento richiederà tra i 5 e i 10 minuti a seconda della temperatura della tua stanza. Per spegnere la funzione di riscaldamento, scorri semplicemente attraverso le 2 modalità di calore fino a spegnerlo premendo il pulsante di riscaldamento. Per attivare le funzioni di vibrazione, premi leggermente il pulsante di accensione e scorri attraverso le 9 funzioni di vibrazione su un ciclo. La decima pressione spegnerà nuovamente le funzioni di vibrazione. Premi leggermente di nuovo per scorrere dall'inizio. Per attivare la funzione di movimento reciproco, premi leggermente il pulsante centrale e scorri attraverso le 6 funzioni di movimento su un ciclo. La settima pressione lo spegnerà. Premi di nuovo per scorrere dall'inizio. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere l'alimentazione.

Avvertenza

Questo prodotto è venduto solo come prodotto per scopi ricreativi. Tutti i diritti riservati. Rimuovere piercing o gioielli nell'area genitale prima dell'uso. Non utilizzare il giocattolo su pelle irritata o danneggiata. Utilizzare solo il prodotto come indicato. Non sono garantiti né suggeriti reclami medici dall'uso di questo prodotto; l'uso è a tuo rischio. Non utilizzare il giocattolo se è danneggiato/deformato o scolorito. Non cercare di riscaldare questo prodotto in microonde o forno convenzionale. Lavare prima e dopo l'uso, con un sapone delicato e acqua tiepida. Lasciare asciugare completamente prima di conservarlo separatamente dagli altri giocattoli in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura ambiente. Consigliamo di utilizzare un lubrificante a base d'acqua con il tuo prodotto. Si prega di non

utilizzare gel lubrificanti profumati o a base di alcol o oli da massaggio per evitare danni. Sconsigliamo l'uso di lubrificanti o gel a base di silicone. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.

Informazioni sulla disposizione

Si prega di notare che lo smaltimento dei vecchi rifiuti elettronici deve seguire determinate normative applicabili nell'UE (e in altri paesi che hanno propri sistemi di raccolta dei rifiuti). Il CX11 non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici e dovrebbe essere portato in un punto di raccolta dove i rifiuti elettronici possono essere correttamente riciclati.

Bisogno di aiuto?

Se hai domande riguardanti questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Przed użyciem

Naładuj masturbator przed pierwszym użyciem za pomocą dołączonego kabla USB. Podłącz kabel ładowania do masturbatora. Podczas ładowania bateria, dioda LED na przycisku zasilania będzie migać. Po pełnym naładowaniu, dioda zmieni się na stabilne świecenie. Standardowy czas ładowania to 120 minut, co da Ci około 50 minut zabawy.

Jak czyścić

Dokładnie wyczyść masturbator przed i po użyciu. Najpierw usuń miękkie otwarcie masturbatora. Ostrożnie usuń tarcie na bokach i wyczyść je wilgotną szmatką i środkiem czyszczącym do zabawek. Wyczyść wewnętrzną część i brzeg wilgotną szmatką. Następnie nałóż środek czyszczący do zabawek i wytrzyj go wilgotną szmatką. Powtórz ten proces w razie potrzeby. Osusz delikatnie wilgotną, bezwłóknistą szmatką lub ręcznikiem. Możesz również pozwolić, aby masturbator wyschł na powietrzu. Nie zanurzaj masturbatora ani jego części w wodzie, ponieważ może to uszkodzić elektronikę. Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Po wyschnięciu masturbatora ponownie zmontuj jego części.

Jak używać

Nałóż trochę lubrykantu na bazę penisa i/lub wewnętrzną stronę masturbatora. Delikatnie wsuń masturbator na penisa, wybierz swoje ulubione ustawienie i utrzymuj masturbator na miejscu. Aby włączyć masturbator, naciśnij przycisk zasilania. Aby podgrzać masturbator do około 38 stopni, naciśnij raz przycisk oznaczony płomieniem, który zacznie świecić pomarańczowo, sygnalizując, że się nagrzewa. Aby podgrzać go do około

42 stopni, naciśnij przycisk ponownie, a płomień zmieni kolor na czerwony. Nagrzewanie potrwa od 5 do 10 minut, w zależności od temperatury w Twoim pokoju. Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, po prostu przewiń przez 2 tryby ogrzewania, aż do wyłączenia, naciskając przycisk ogrzewania. Aby aktywować funkcję wibracji, delikatnie naciśnij przycisk zasilania i przewiń przez 9 funkcji wibracji w pętli. 10. naciśnięcie ponownie wyłączy funkcję wibracji. Delikatnie naciśnij ponownie, aby przewinąć od początku. Aby aktywować funkcję wzajemnego skoksu, delikatnie naciśnij środkowy przycisk i przewiń przez 6 funkcji skoksu w pętli. 7. naciśnięcie go wyłączy. Naciśnij ponownie, aby przevinąć od początku. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.

Oświadczenie

Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie jako produkt nowatorski. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przed użyciem usuń piercingi lub biżuterię z obszaru genitalnego. Nie stosuj zabawki na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Używaj produktu tylko zgodnie z instrukcjami. Korzystanie z tego produktu odbywa się na własne ryzyko, nie gwarantujemy żadnych roszczeń medycznych. Nie używaj zabawki, jeśli jest uszkodzona/zdeformowana lub przebarwiona. Nie próbuj podgrzewać tego produktu w mikrofalówce ani w zwykłym piekarniku. Umieść zabawkę w chłodnym, suchym miejscu po umyciu przed i po użyciu, wraz z innymi zabawkami. Przechowuj w temperaturze pokojowej. Zalecamy stosowanie lubrykantu wodnego z produktem. Unikaj użycia perfumowanych lub alkoholowych żeli lub olejków do masażu, aby uniknąć uszkodzeń. Nie zalecamy również stosowania żeli lub olejków na bazie silikonu. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.

Informacje dotyczące utylizacji

Prosimy pamiętać, że utylizacja starych odpadów elektronicznych musi być zgodna z określonymi przepisami w UE (i w innych krajach, które mają własne systemy zbierania odpadów). CX11 nie powinien być usuwany wraz z typowymi odpadami domowymi, należy zabrać go do punktu zbiórki, gdzie odpady elektroniczne mogą być odpowiednio przetworzone.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta.

 +31 (0) 598-690 453

 info@cruizr.nl

 www.cruizr.nl

Перед использованием

Полностью зарядите мастурбатор перед первым использованием с помощью прилагаемого USB-кабеля. Подсоедините кабель зарядки к мастурбатору. Когда батарея заряжается, светодиод на кнопке включения мигает. При полном заряде свет становится постоянным. Стандартное время зарядки составляет 120 минут, что даст вам около 50 минут игры.

Как очистить

Тщательно очистите мастурбатор перед и после использования. Сначала удалите мягкое отверстие мастурбатора. Осторожно удалите трение по бокам и очистите их влажной тряпкой и средством для чистки игрушек. Очистите внутреннюю часть и край влажной тряпкой. После этого нанесите средство для чистки игрушек и протрите его влажной тряпкой. Повторите этот процесс при необходимости. Вытирайте до суха безворсовой тряпкой или полотенцем. Вы также можете дать мастурбатору высохнуть на воздухе. Не погружайте мастурбатор или его части в воду, так как это может повредить электронику. Никогда не используйте чистящие средства, содержащие спирт или ацетон. После того как мастурбатор высохнет, соберите его обратно.

Как использовать

Нанесите немного водного смазочного геля на пенис и/или внутреннюю часть мастурбатора. Осторожно наденьте мастурбатор на пенис, выберите ваш любимый режим и держите мастурбатор на месте. Чтобы включить мастурбатор, нажмите кнопку включения.

Чтобы разогреть ваш мастурбатор примерно до 38 градусов, нажмите кнопку пламени один раз, она загорится оранжевым, показывая, что она нагревается. Чтобы разогреть его примерно до 42 градусов, нажмите кнопку еще раз, и пламя станет красным. Процесс нагрева займет от 5 до 10 минут в зависимости от температуры в вашей комнате. Чтобы отключить функцию нагрева, просто прокрутите 2 режима нагрева до выключения, нажимая кнопку нагрева. Чтобы активировать вибрационные функции, слегка нажмите кнопку включения и прокрутите 9 вибрационных функций по кругу. Десятое нажатие снова выключит вибрационные функции. Снова нажмите слегка, чтобы начать с начала. Чтобы активировать функцию двухстороннего массажа, слегка нажмите среднюю кнопку и прокрутите 6 функций массажа по кругу. Седьмое нажатие выключит его. Нажмите снова, чтобы начать с начала. Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы выключить питание.

Отказ от ответственности

Этот продукт продается исключительно как новинка. Все права защищены. Снимите украшения или ювелирные изделия в области половых органов перед использованием. Не используйте игрушку на раздраженной или поврежденной коже. Используйте продукт только по инструкции. Никакие медицинские утверждения не гарантируются или подразумеваются использованием этого продукта; его использование на ваш собственный риск. Не используйте игрушку, если она повреждена/деформирована или измененного цвета. Не пытайтесь подогреть

этот продукт в микроволновой печи или обычной духовке. Мойте перед и после использования с мягким мылом и теплой водой. Дайте полностью высохнуть перед хранением отдельно от других игрушек в прохладном, сухом месте. Храните при комнатной температуре. Мы рекомендуем использовать водный смазочный гель с вашим продуктом. Пожалуйста, не используйте ароматизированные или алкогольные смазочные гели или массажные масла, чтобы избежать повреждений. Мы не рекомендуем смазочные гели или гели на основе силикона. Храните в недоступном для детей и животных месте.

Информация о утилизации

Обратите внимание, что утилизация старой электроники должна соответствовать определенным применимым регламентам в ЕС (и в других странах, которые имеют собственные системы сбора отходов). CX10 не должен утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами и должен быть доставлен на пункт сбора, где электронные отходы могут быть соответствующим образом утилизированы.

Нужна помощь?

Если у вас возникли вопросы по этому продукту, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Før bruk

Lad masturbatoren helt før første gangs bruk med den medfølgende USB-kabelen. Fest ladekabelen til masturbatoren. Når batteriet lades, blinker LED-lyset på av/på-knappen. Når det er fulladet, vil lyset bli stabilt. Standard ladetid er 120 minutter, noe som gir deg omtrent 50 minutters bruk.

Rengjøring

Rengjør masturbatoren grundig før og etter bruk. Fjern først den myke åpningen på masturbatoren. Forsiktig fjern gnissende deler på siden og rengjør dem med en fuktig klut og leketøyrensner. Rengjør den indre delen og kanten med en fuktig klut. Etterpå, påfør leketøyrensner og tørk den av med en fuktig klut. Gjenta denne prosessen om nødvendig. Klapp tørr med en lofri klut eller håndkle. Du kan også la masturbatoren lufttørke. Ikke nedsenk masturbatoren eller dens deler i vann, da dette kan skade elektronikken. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller aceton. Etter at masturbatoren har tørket, monter delene sammen.

Slik bruker du den

Påfør litt vannbasert glidemiddel på penis og/eller innsiden av masturbatoren. Skyv masturbatoren forsiktig over penis, velg din favorittinnstilling og hold masturbatoren på plass. For å slå på masturbatoren, trykk på av/på-knappen. For å varme opp masturbatoren til omtrent 38 grader, trykk på flammeknappen én gang, den vil lyse oransje for å vise at den varmer opp. For å varme den til omtrent 42 grader, trykk på knappen igjen, og flammen vil bli rød. Oppvarmingen vil ta mellom 5 og 10 minutter avhengig av romtemperaturen. For å slå av varmefunksjonen, rull enkelt gjennom de

2 varmemodusene til av ved å trykke på varme-knappen. For å aktivere vibrasjonsfunksjonene, trykk lett på av/på-knappen og rull gjennom de 9 vibrasjonsfunksjonene i en løkke. Det 10. trykket vil slå av vibrasjonsfunksjonene igjen. Trykk lett igjen for å rulle gjennom fra begynnelsen. For å aktivere den gjensidige strykefunksjonen, trykk lett på midtknappen og rull gjennom de 6 strykefunksjonene i en løkke. Det 7. trykket vil slå den av. Trykk igjen for å rulle gjennom fra begynnelsen. Hold av/på-knappen inne i 2 sekunder for å slå av strømmen.

Ansvarsfraskrivelse

Dette produktet selges kun som et nyhetsprodukt. Alle rettigheter forbeholdt. Fjern piercinger eller smykker i kjønnsområdet før bruk. Ikke bruk leketøy på irritert eller skadet hud. Bruk bare produktet som anvist. Ingen medisinske påstander er garantert eller antydnet ved bruk av dette produktet; bruken skjer på egen risiko. Ikke bruk leketøy hvis det er skadet/deformert eller misfarget. Ikke prøv å varme opp dette produktet i mikrobølgeovn eller vanlig ovn. Vask før og etter bruk, med mild såpe og lunkent vann. La det tørke helt før du oppbevarer det separat fra andre leker på et kjølig, tørt sted. Oppbevar ved romtemperatur. Vi anbefaler å bruke et vannbasert glidemiddel med produktet ditt. Vær vennlig å ikke bruk parfymerte eller alkoholbaserte glide-midler eller massasjeoljer for å unngå skade. Vi anbefaler ikke silikonbaserte glidemidler eller geler. Hold utilgjengelig for barn og dyr.

Informasjon om avhending

Vær oppmerksom på at avhending av gammelt elektronisk avfall må følge visse gjeldende regler i EU (og i andre land som har sine egne avfallssys-

temer). CX11 må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall og bør leveres til et innsamlingssted der elektronisk avfall kan resirkuleres på riktig måte.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice.

☎ +31 (0) 598-690 453

💬 info@cruizr.nl

🌐 www.cruizr.nl

Cruizr®
is a registered trademark.

Produced in license by EQOM Purchasing B.V.,
produced in China.

Phoenixweg 6 • 9641 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Customer service: +31(0)598 - 69 04 53
www.cruizr.nl • info@cruizr.nl

