

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Pulire il tappo anale con acqua pulita a temperatura ambiente e applicare lubrificante sul tappo anale.
2. Ruotare il tappo anale in senso orario e collegalo con la vite sulla parte superiore della ventosa per ottenere lo stato chiuso (ermetico) della ventosa.
3. Spingere lentamente il tappo anale nell'ano finché la guaina in silicone nella parte inferiore della ventosa si adatta bene al corpo.
4. Premere il pulsante di estrazione dell'aria per avviare lentamente l'estrazione dell'aria e godere della piacevole esperienza di suzione+massaggio. Durante l'uso, è possibile premere il pulsante di rilascio dell'aria in qualsiasi momento per sgonfiare.
5. Dopo l'uso, ruotare il tappo anale in senso antiorario per separarlo dalla ventosa, pulirlo con acqua tiepida e conservarlo.



**METODO DI FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA A VUOTO**

1. Connessione: spingi la lamina metallica verso l'interno, gira il connettore in senso orario e inseriscilo. Il clic indica che la connessione è riuscita.
2. Scollegare: spingere la lamina metallica verso l'interno e ruotare per tirarla fuori.



**SCHERMO E PULSANTI**

- |  |   |
|--|---|
| 1 Livello della batteria                                     | 4 Accensione/spengimento (pressione prolungata), Pompare/arrestare la pompa (pressione breve) |
| 2 Valore di pressione negativa del vuoto                     | 5 Pulsante di rilascio dell'aria  |
| 3 Modalità manuale   | 6 Pulsante intelligente   |
| ☉ Modalità intelligente                                      |   |
| ☒ Valore massimo di pressione negativa del vuoto memorizzato |   |
| ☒ Numero di modalità intelligente                            |   |



**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento (4) per 3 secondi per accendere l'apparecchio e il display si illuminerà. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento (4) per 3 secondi per spegnere l'apparecchio e tutta la pressione verrà rilasciata automaticamente allo stesso tempo.

**METODO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA - MODALITÀ MANUALE**

1. Fare clic sul pulsante di accensione (4) per iniziare a pompare e, quando si raggiunge la pressione desiderata, premere nuovamente il pulsante di accensione (4) per fermare la pompa.
2. Fare clic sul pulsante di rilascio dell'aria (5) per rilasciare parte della pressione. Per rilasciare tutta la pressione, premere e tenere premuto il pulsante di rilascio dell'aria (5).
3. In modalità manuale, l'icona manuale apparirà in basso a sinistra del display.

**METODO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA - MODALITÀ INTELLIGENTE**

1. Fare clic sul pulsante di accensione (4) per iniziare a pompare e, quando si raggiunge la pressione richiesta, premere nuovamente il pulsante di accensione (4) per fermare la pompa.
2. Premere e tenere premuto il pulsante intelligente (6) per 3 secondi, l'icona della memoria apparirà al centro della parte inferiore del display. Indicando che il valore di pressione è stato memorizzato.
3. Premere e tenere premuto nuovamente il pulsante intelligente (6) per 3 secondi, l'icona della memoria sul display scompare, indicando che il valore di pressione memorizzato è stato eliminato.
4. Fare clic sul pulsante intelligente (6) per entrare nella modalità intelligente e l'icona della modalità intelligente apparirà nell'angolo in basso a destra del display.
5. In modalità intelligente, la pompa a vuoto completerà automaticamente il ciclo di pompaggio e rilascio dell'aria. Fare clic sul pulsante intelligente (6) per passare tra 6 diverse modalità intelligenti.

**I sei modi intelligenti sono i seguenti**

- Modalità intelligente 1:** pompare aria al valore massimo impostato, e quindi rilasciare immediatamente tutta l'aria, e ciclare automaticamente per 20 minuti.
- Modalità intelligente 2-6:** in base al valore massimo impostato, verrà eseguito il ciclo di pompaggio e rilascio dell'aria a frequenza variabile libera. Si fermerà automaticamente dopo 20 minuti.
- Modalità intelligente 6:** pompa aria al valore massimo impostato, mantiene la pressione per 1 minuto, quindi rilascia tutta l'aria e cicla automaticamente per 20 minuti.
6. In modalità intelligente, è possibile fare clic in qualsiasi momento sul pulsante di accensione (4) o sul pulsante di rilascio dell'aria (5) per tornare in modalità manuale.

**PRECAUZIONI**

Durante l'uso, fare attenzione a raggiungere la pressione minima efficace (non troppa pressione). Se ti senti a disagio, premi il pulsante di rilascio dell'aria (5) per ridurre immediatamente la pressione.

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

1. Limpie el tapón anal con agua limpia a temperatura ambiente y aplique lubricante en el tapón anal.
2. Gire el tapón anal en sentido horario y conéctelo con el perno en la parte superior de la copa de vacío para obtener el estado cerrado (hermético) de la copa.
3. Introduzca lentamente el tapón anal en el ano hasta que la funda de silicona en la parte inferior de la copa de vacío se ajuste estrechamente al cuerpo.
4. Presione el botón de extracción de aire para comenzar la extracción de aire lentamente y disfrute de la agradable experiencia de succión+masaje. Durante el uso, puede presionar el botón de liberación de aire en cualquier momento para desinflar.
5. Después de usarlo, gire el tapón anal en sentido antihorario para separarlo de la copa de vacío, límpielo con agua tibia y guárdelo.



**MÉTODO DE OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE VACÍO**

1. Conexión: presiona la lámina metálica hacia adentro, gira el conector en sentido horario e insértalo. El clic indica que la conexión es exitosa.
2. Desconectar: presiona la lámina metálica hacia adentro y gira para sacarla.



**PANTALLA Y BOTONES**

- |   |   |
|---|---|
| 1 Nivel de batería                                      | 4 Encender/apagar (pulsación larga), Bombear/detener la bomba (pulsación corta) |
| 2 Valor de presión negativa del vacío                   | 5 Botón de liberación de aire   |
| 3 ☒ Modo manual   | 6 Botón inteligente   |
| ☉ modo inteligente                                      |   |
| ☒ valor máximo de presión negativa del vacío memorizado |   |
| ☒ número de modo inteligente                            |   |



**ENCENDIDO/APAGADO**

Mantén pulsado el botón de encendido (4) durante 3 segundos para encender, y la pantalla se iluminará. Mantén pulsado el botón de encendido (4) durante 3 segundos para apagar, y toda la presión se liberará automáticamente al mismo tiempo.

**MÉTODO DE OPERACIÓN DE LA BOMBA - MODO MANUAL**

1. Haga clic en el botón de encendido (4) para comenzar a bombear, y cuando se alcance la presión deseada, presione nuevamente el botón de encendido (4) para detener el bombeo.
2. Haga clic en el botón de liberación de aire (5) para liberar parte de la presión. Para liberar toda la presión, presione y mantenga presionado el botón de liberación de aire (5).
3. En modo manual, aparecerá el icono manual en la parte inferior izquierda de la pantalla.

**MÉTODO DE OPERACIÓN DE LA BOMBA - MODO INTELIGENTE**

1. Haga clic en el botón de encendido (4) para comenzar a bombear, y cuando se alcance la presión requerida, presione nuevamente el botón de encendido (4) para detener el bombeo.
2. Mantén pulsado el botón inteligente (6) durante 3 segundos, aparecerá el icono de memoria en el centro de la parte inferior de la pantalla. Indicando que el valor de presión ha sido almacenado.
3. Mantén pulsado nuevamente el botón inteligente (6) durante 3 segundos, el icono de memoria en la pantalla desaparece, indicando que el valor de presión almacenado ha sido eliminado.
4. Haga clic en el botón inteligente (6) para entrar en el modo inteligente y el icono del modo inteligente aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla.
5. En el modo inteligente, la bomba de vacío completará automáticamente el ciclo de bombeo y liberación de aire. Haga clic en el botón inteligente (6) para cambiar entre 6 modos inteligentes diferentes.

**Los seis modos inteligentes son los siguientes**

- Modo inteligente 1:** bombear aire hasta el valor máximo establecido y luego liberar inmediatamente todo el aire, y ciclarse automáticamente durante 20 minutos.
- Modo inteligente 2-6:** según el valor máximo establecido, se realizará el ciclo de bombeo y liberación de aire de frecuencia variable libre. Se detendrá automáticamente después de 20 minutos.
- Modo inteligente 6:** bombea aire hasta el valor máximo establecido, mantiene la presión durante 1 minuto, luego libera todo el aire y cicla automáticamente durante 20 minutos.
6. En modo inteligente, puede hacer clic en cualquier momento en el botón de encendido (4) o en el botón de liberación de aire (5) para volver al modo manual.

**PRECAUCIONES**

Al usarlo, presta atención para alcanzar la presión mínima efectiva (no demasiada presión). Si te sientes incómodo, por favor, presiona el botón de liberación de aire (5) para reducir la presión inmediatamente.

**GEbruIKSAANWIJZING**

1. Reinig de anale plug met schoon water op kamertemperatuur en breng glijmiddel aan op de anale plug.
2. Draai de anale plug met de klok mee en verbind deze met de bout boven op de vacuüm cup om de cup te sluiten (luchtdicht).
3. Duw langzaam de anale plug in de anus totdat de siliconen hoese aan de onderkant van de vacuüm cup nauw aansluit op het lichaam.
4. Druk op de luchtafvoerknop om langzaam lucht af te zuigen en geniet van de aangename ervaring van zuigen+massage. Tijdens het gebruik kunt u op elk moment op de luchtafgifteknop drukken om de lucht te laten ontsnappen.
5. Draai na gebruik de anale plug tegen de klok in om deze van de vacuüm cup te scheiden, maak het schoon met warm water en berg hem op.



**BEDIENINGSMETHODE VAN HET VACUÛMVENTIEL**

1. Verbinding: duw het metalen blad naar binnen, draai de connector met de klok mee en steek hem in. Het klikken geeft aan dat de verbinding succesvol is.
2. Ontkoppelen: duw het metalen blad naar binnen en draai om het eruit te trekken.



**DISPLAY EN KNOPPEN**

- |  |  |
|--|--|
| 1 Batterijniveau                           | 4 Aan/uit (lang indrukken), Pompen/stoppen met pompen (kort indrukken) |
| 2 Vacuüm negatieve drukwaarde              | 5 Luchtafvoerknop  |
| 3 ☒ Handmatige modus                       | 6 Slimme knop  |
| ☉ Slimme modus                             |  |
| ☒ Gememoriseerde maximale vacuümdrukwaarde |  |
| ☒ Slimme modusnummer                       |  |



**AAN/UIT**

Houd de (4) Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen, en het display zal oplichten. Houd de (4) Aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen, en alle druk wordt tegelijkertijd automatisch vrijgegeven.

**BEDIENINGSMETHODE VAN DE POMP - HANDMATIGE MODUS**

1. Klik op de (4) Aan/uit-knop om te beginnen met pompen, en wanneer de gewenste druk is bereikt, druk je nogmaals op de (4) Aan/uit-knop om te stoppen met pompen.
2. Klik op de (5) Luchtafvoerknop om een deel van de druk vrij te geven. Om alle druk vrij te geven, druk en houd de (5) Luchtafvoerknop ingedrukt.
3. In de handmatige modus verschijnt het handmatige pictogram links onder op het scherm.

**BEDIENINGSMETHODE VAN DE POMP - SLIMME MODUS**

1. Klik op de (4) Aan/uit-knop om te beginnen met pompen, en wanneer de vereiste druk is bereikt, druk je nogmaals op de (4) Aan/uit-knop om te stoppen met pompen.
2. Houd de (6) Slimme knop 3 seconden ingedrukt, het geheugenpictogram verschijnt in het midden van het onderste deel van het scherm. Dit geeft aan dat de drukwaarde is opgeslagen.
3. Houd de (6) Slimme knop opnieuw 3 seconden ingedrukt, het geheugenpictogram op het scherm verdwijnt, wat aangeeft dat de opgeslagen drukwaarde is verwijderd.
4. Klik op de (6) Slimme knop om de Slimme modus in te voeren, en het slimme moduspictogram verschijnt in de rechteronderhoek van het scherm.
5. In de slimme modus zal de vacuümpomp automatisch de pomp- en luchtafgiftecyclus voltooien. Klik op de (6) Slimme knop om tussen 6 verschillende slimme modi te schakelen.

**De zes slimme modi zijn als volgt**

- Slimme modus 1:** pomp lucht naar de ingestelde maximale waarde, en laat dan onmiddellijk alle lucht vrij, en cyclus automatisch gedurende 20 minuten.
- Slimme modus 2-6:** volgens de ingestelde maximale waarde zal de vrije variabele frequentie van pompen en luchtgifte worden uitgevoerd. Het stopt automatisch na 20 minuten.
- Slimme modus 6:** pompt lucht naar de ingestelde maximale waarde, houdt de druk 1 minuut vast, laat dan alle lucht vrij en cyclus automatisch gedurende 20 minuten.
6. In de slimme modus kun je op elk moment klikken op de (4) Aan/uit-knop of de (5) Luchtafvoerknop om terug te keren naar de handmatige modus.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

Bij gebruik, let op dat u de effectieve minimale druk bereikt (niet te veel druk). Als u zich ongemakkelijk voelt, druk dan op de (5) Luchtafvoerknop om de druk onmiddellijk te verminderen.

**OPERATING INSTRUCTIONS**

- Clean the anal plug with clean water at room temperature, and apply lubricant on the anal plug.
- Turn the anal plug clockwise and connect it with the bolt on the top of the vacuum cup to the closed (airtight) state of the cup.
- Slowly push the anal plug into the anus until the silicone sleeve at the bottom of the vacuum cup closely fits the body.
- Start pumping to and enjoy the pleasant experience of sucking+massage. During the use, you can press the air release button at any time to deflate.
- After use, rotate the anal plug anticlockwise to separate it from the vacuum cup, wipe it with warm water and store it.



**OPERATION METHOD OF VACUUM VALVE**

- Connection: push the metal sheet inward, turn the connector clockwise and insert it. The click indicates that the connection is successful.
- Disconnect: push the metal sheet inward and rotate to pull it out.



**DISPLAY SCREEN AND BUTTONS**

- |   |  |
|---|--|
| 1 Battery level                         | 4 Power on/off (long press) Pumping/stop pumping (short press) |
| 2 Vacuum negative pressure value        | 5 Air release button   |
| 3 Manual mode                           | 6 Smart button   |
| Smart mode                              |  |
| Maximum vacuum pressure value memorized |  |
| Smart mode number                       |  |



**POWER ON/OFF**

Press and hold the (4) Power Button for 3 seconds to power on, and the display will light up. Press and hold the (4) Power Button for 3 seconds to shut down and all pressure will be automatically released at the same time.

**OPERATION METHOD OF PUMP - MANUAL MODE**

- Click the (4) Power Button to start pumping, and when the desired pressure is reached, press the (4) Power Button again to stop pumping.
- Click the (5) Air Release to release part of the pressure. To release all the pressure, press and hold the (5) Air Release Button.
- In Manual mode, the manual icon will appear on the lower left of the display.

**OPERATION METHOD OF PUMP - SMART MODE**

- Click the (4) Power Button to start pumping, and when the required pressure is reached, press the (4) Power Button again to stop pumping.
- Press and hold the (6) Smart Button for 3 seconds, the memory icon will appear in the middle of the lower part of the display. Indicating that the pressure value has been stored.
- Press and hold the (6) Smart Button again for 3 seconds, the memory icon on the display disappears, indicating that the stored pressure value has been deleted.
- Click the (6) Smart Button to enter the Smart mode, and the smart mode icon will appear in the lower right corner of the display.
- In the smart mode, the vacuum pump will automatically complete the pumping and air release cycle, click the (6) Smart Button to switch between 6 different smart modes.

**The six smart modes are as follows**

- Smart mode 1:** pump air to the set maximum value, and the immediately release all air, and cycle automatically for 20 minutes.
- Smart mode 2-6:** according to the set maximum value, the free variable frequency pumping and air releasing cycle will be performed. It will automatically stop after 20 minutes.
- Smart Mode 6:** pump air to set maximum value, hold the pressure for 1 minute, then release all air, and cycle automatically for 20 minutes.
6. In smart mode, you can click (4) Power Button or (5) Air Release Button at any time to return to Manual mode.

**PRECAUTIONS**

When using, pay attention to reach the effective minimum pressure (not too much pressure). If you feel uncomfortable, please press (5) Air Release Button to reduce the pressure immediately.

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

- Reinigen Sie den Analplug mit sauberem Wasser bei Raumtemperatur und tragen Sie Gleitmittel auf den Analplug auf.
- Drehen Sie den Analplug im Uhrzeigersinn und verbinden Sie ihn mit der Schraube oben auf dem Vakuumumpenbecher, um den Becher zu schließen (Luftdicht).
- Drücken Sie den Analplug langsam in den Anus, bis die Silikonhülle am Boden des Vakuumumpenbeckers eng am Körper anliegt.
- Drücken Sie die Luftabsaugtaste, um langsam mit der Luftabsaugung zu beginnen, und genießen Sie das angenehme Erlebnis von Saugen+Massage. Während der Verwendung können Sie jederzeit die Luftablass-Taste drücken, um die Luft abzulassen.
- Nach der Verwendung drehen Sie den Analplug gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Vakuumumpenbecher zu lösen, wischen Sie ihn mit warmem Wasser ab und lagern Sie ihn.



**BEDIENUNGSMETHODE DER PUMPE - MANUELLER MODUS**

- Klicken Sie auf die (4) Ein/Aus-Taste, um mit dem Pumpen zu beginnen, und wenn der erforderliche Druck erreicht ist, drücken Sie erneut auf die (4) Ein/Aus-Taste, um das Pumpen zu stoppen.
- Drücken und halten Sie die (6) Smart-Taste 3 Sekunden lang, das Speicher-Symbol erscheint in der Mitte des unteren Teils des Displays. Dies zeigt an, dass der Druckwert gespeichert wurde.
- Drücken und halten Sie die (6) Smart-Taste erneut 3 Sekunden lang, das Speicher-Symbol auf dem Display verschwindet und zeigt an, dass der gespeicherte Druckwert gelöscht wurde.
- Klicken Sie auf die (6) Smart-Taste, um den Smart-Modus zu betreten, und das Smart-Modus-Symbol erscheint in der unteren rechten Ecke des Displays.
- Im Smart-Modus wird die Vakuumpumpe automatisch den Pump- und Luftfreigabevorgang abschließen. Klicken Sie auf die (6) Smart-Taste, um zwischen 6 verschiedenen Smart-Modi zu wechseln.



**ANZEIGEBILDSCHIRM UND TASTEN**

- |   |  |
|---|--|
| 1 Batteriestatus                        | 4 Ein-/Ausschalten (langer Druck), Pumpen/Stoppen des Pumpens (kurzer Druck) |
| 2 Vakuum-Negativdruckwert               | 5 Luftablassknopf  |
| 3 Manueller Modus                       | 6 Smart-Knopf  |
| Smart-Modus                             |  |
| Gespeicherter maximaler Vakuumdruckwert |  |
| Smart-Modus-Nummer                      |  |



**EIN-/AUSSCHALTEN**

Drücken und halten Sie die (4) Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um einzuschalten, und das Display leuchtet auf. Drücken und halten Sie die (4) Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um auszuschalten, und der Druck wird gleichzeitig automatisch abgelassen.

**BEDIENUNGSMETHODE DER PUMPE - MANUELLER MODUS**

- Klicken Sie auf die (4) Ein/Aus-Taste, um mit dem Pumpen zu beginnen, und wenn der gewünschte Druck erreicht ist, drücken Sie erneut auf die (4) Ein/Aus-Taste, um das Pumpen zu stoppen.
- Klicken Sie auf die (5) Luftablass-Taste, um einen Teil des Drucks freizusetzen. Um den gesamten Druck freizusetzen, drücken und halten Sie die (5) Luftablass-Taste.
- Im manuellen Modus erscheint das manuelle Symbol unten links auf dem Display.

**BEDIENUNGSMETHODE DER PUMPE - SMART-MODUS**

- Klicken Sie auf die (4) Ein/Aus-Taste, um mit dem Pumpen zu beginnen, und wenn der erforderliche Druck erreicht ist, drücken Sie erneut auf die (4) Ein/Aus-Taste, um das Pumpen zu stoppen.
- Drücken und halten Sie die (6) Smart-Taste 3 Sekunden lang, das Speicher-Symbol erscheint in der Mitte des unteren Teils des Displays. Dies zeigt an, dass der Druckwert gespeichert wurde.
- Drücken und halten Sie die (6) Smart-Taste erneut 3 Sekunden lang, das Speicher-Symbol auf dem Display verschwindet und zeigt an, dass der gespeicherte Druckwert gelöscht wurde.
- Klicken Sie auf die (6) Smart-Taste, um den Smart-Modus zu betreten, und das Smart-Modus-Symbol erscheint in der unteren rechten Ecke des Displays.
- Im Smart-Modus wird die Vakuumpumpe automatisch den Pump- und Luftfreigabevorgang abschließen. Klicken Sie auf die (6) Smart-Taste, um zwischen 6 verschiedenen Smart-Modi zu wechseln.

**Die sechs Smart-Modi sind wie folgt**

- Smart-Modus 1:** Luft auf den eingestellten Maximalwert pumpen und dann sofort alle Luft freisetzen, und automatisch für 20 Minuten zyklisieren.
- Smart-Modus 2-6:** Gemäß dem eingestellten Maximalwert wird der freie variable Frequenz-Pump- und Luftfreigabezyklus durchgeführt. Es wird automatisch nach 20 Minuten gestoppt.
- Smart-Modus 6:** pumpt Luft auf den eingestellten Maximalwert, hält den Druck 1 Minute lang aufrecht, lässt dann die gesamte Luft frei und zyklisiert automatisch für 20 Minuten.
6. Im Smart-Modus können Sie jederzeit auf die (4) Ein/Aus-Taste oder die (5) Luftablass-Taste klicken, um zum manuellen Modus zurückzukehren.

**VORSICHTSMASSNAHMEN**

Bei der Verwendung darauf achten, den effektiven Mindestdruck zu erreichen (nicht zu viel Druck). Wenn Sie sich unwohl fühlen, drücken Sie bitte die (5) Luftablass-Taste, um den Druck sofort zu reduzieren.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- Nettoyez le plug anal avec de l'eau propre à température ambiante et appliquez du lubrifiant sur le plug anal.
- Tournez le plug anal dans le sens des aiguilles d'une montre et connectez-le avec la vis sur le dessus de la ventouse pour obtenir l'état fermé (hermétique) de la ventouse.
- Poussez lentement le plug anal dans l'anus jusqu'à ce que la gaine en silicone au bas de la ventouse s'adapte étroitement au corps.
- Appuyez sur le bouton d'extraction d'air pour commencer lentement l'extraction d'air et profiter de l'expérience agréable de suction+massage. Pendant l'utilisation, vous pouvez appuyer sur le bouton de libération d'air à tout moment pour dégonfler.
- Après utilisation, tournez le plug anal dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le séparer de la ventouse, essayez-le avec de l'eau tiède et rangez-le.



**MÉTHODE D'OPÉRATION DE LA VALVE À VIDE**

- Connexion : poussez la feuille métallique vers l'intérieur, tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre et insérez-le. Le clic indique que la connexion est réussie.
- Déconnexion : poussez la feuille métallique vers l'intérieur et tournez pour la retirer.



**ÉCRAN D'AFFICHAGE ET BOUTONS**

- |  |   |
|--|---|
| 1 Niveau de batterie                                   | 4 Allumer/éteindre (appui long), Pompe/arrêter la pompe (appui court) |
| 2 Valeur de pression négative du vide                  | 5 Bouton de libération d'air  |
| 3 Mode manuel  | 6 Bouton intelligent  |
| Mode intelligent                                       |   |
| Valeur maximale de pression négative du vide mémorisée |   |
| Numéro de mode intelligent                             |   |



**ALLUMER/ÉTEINDRE**

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (4) pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, et l'écran s'allumera. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (4) pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, et toute la pression sera automatiquement libérée en même temps.

**MÉTHODE D'OPÉRATION DE LA POMPE - MODE MANUEL**

- Cliquez sur le bouton d'alimentation (4) pour commencer à pomper, et lorsque la pression souhaitée est atteinte, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation (4) pour arrêter de pomper.
- Cliquez sur le bouton de libération d'air (5) pour libérer une partie de la pression. Pour libérer toute la pression, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération d'air (5).
- En mode manuel, l'icône manuelle apparaîtra en bas à gauche de l'écran.

**EN MODE MANUEL, L'ICÔNE MANUELLE APPARAÎTRA EN BAS À GAUCHE DE L'ÉCRAN.**

- Cliquez sur le bouton d'alimentation (4) pour commencer à pomper, et lorsque la pression requise est atteinte, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation (4) pour arrêter de pomper.
- Maintenez enfoncé le bouton intelligent (6) pendant 3 secondes, l'icône de mémoire apparaîtra au milieu de la partie inférieure de l'écran. Indiquant que la valeur de pression a été enregistrée.
- Maintenez à nouveau enfoncé le bouton intelligent (6) pendant 3 secondes, l'icône de mémoire sur l'écran disparaît, indiquant que la valeur de pression stockée a été supprimée.
- Cliquez sur le bouton intelligent (6) pour entrer en mode intelligent, et l'icône du mode intelligent apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran.
- En mode intelligent, la pompe à vide terminera automatiquement le cycle de pompage et de libération d'air. Cliquez sur le bouton intelligent (6) pour basculer entre 6 modes intelligents différents.

**Les six modes intelligents sont les suivants**

- Mode intelligent 1 :** pomper de l'air jusqu'à la valeur maximale définie, puis relâcher immédiatement toute l'air, et faire un cycle automatique pendant 20 minutes.
- Mode intelligent 2-6 :** selon la valeur maximale définie, le cycle de pompage et de libération d'air à fréquence variable libre sera effectué. Il s'arrêtera automatiquement après 20 minutes.
- Mode intelligent 6 :** pompe de l'air jusqu'à la valeur maximale définie, maintient la pression pendant 1 minute, puis libère toute l'air, et fait un cycle automatique pendant 20 minutes.
6. En mode intelligent, vous pouvez cliquer à tout moment sur le bouton d'alimentation (4) ou le bouton de libération d'air (5) pour revenir en mode manuel.

**PRÉCAUTIONS**

Lors de l'utilisation, veillez à atteindre la pression minimale effective (pas trop de pression). Si vous vous sentez mal à l'aise, veuillez appuyer sur le bouton de libération d'air (5) pour réduire immédiatement la pression.



Ouch! is a registered trademark of Shots BV  
 Veesteeg 12, 6658 KP, Beneden-Leeuwen - NL (EU)  
 Tel: +31 (0) 487 519 333 - info@shots.nl - www.shots.nl  
**Shots America LLC**, 26420 Summit Circle, Santa Clarita,  
 California 91350 - USA, info@shotsamerica.com  
 www.shotsamerica.com

Designed in Holland - Assembled in China.  
 This Shots product is protected as a registered design.  
 Claim your warranty at: shots.nl/warranty

