

The background is a dark teal color with abstract, flowing, translucent shapes in a lighter teal shade. There are three bright white light flares: one in the upper left, one in the middle right, and one in the lower left. The brand name 'GYRO' is centered in a bold, orange, blocky font with a halftone dot pattern.

GYRO

THE HIGH-SPEED MASTURBATOR

USER MANUAL

USER MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS

Customer information

Keep all information for safe and optimal use. Also keep the product packaging, as it contains operating instructions and information about the product or batteries and recharging. For more information, scan the QR code on the packaging.

General safety instructions

- Keep out of reach of children as small parts may be swallowed.
- Use product only if in good physical health.
- Do not use product against the will of others. Use only with the consent of the involved parties.
- To avoid injury, use product safely. Use at your own risk.
- To avoid injury, only use the product with the sleeve in place.
- Do not insert fingers or other body parts into the product while the sleeve is not in place.
- If you have any health restrictions or concerns, you should consult a doctor before using the product.
- Do not use the product on diseased or irritated skin.
- Discontinue use immediately if you experience any unpleasant skin irritation or physical discomfort. If symptoms persist, consult a doctor.
- Do not pass the product on to third parties to avoid diseases and infections.
- Carefully read the information on the product packaging to avoid allergic reactions (e.g. latex or other).
- Do not use the product if it is obviously not working properly, if it is overheating or if there are visible defects.
- Do not freeze or heat the product.
- Do not immerse the product in water. Keep the product away from liquids.
- Use only original or certified accessories. Follow the instructions supplied with the accessories.
- No liability can be accepted for damage or accidents resulting from

improper handling, use of force, modifications or failure to observe these safety instructions.

- The product is not suitable for medical purposes.

Before first use

To avoid damaging the device, make sure that no water comes into contact with it. Do not submerge the device in water. Charge the product. For safety reasons, lithium batteries are usually only charged to 40-50% for transport. Before using for the first time, switch through the different modes to get a feel for the strength of the vibration.

Use

If the product has not been used for a long time, follow the cleaning instructions before use. If unpleasant pain occurs during use, remove the product from your body immediately.

1. Remove the cap from the opening of the product.
2. Apply a sufficient amount of lubricant to the sleeve and the opening of the product, as well as to the penis. The use of a water-based lubricant is recommended.
3. Insert the erect penis into the product.
4. To turn on the masturbator, press and hold the function button .
5. To change the intensity of the vibrations, press the function button  or .
6. To activate the Wave Mode, use the  function button to cycle through the intensities until you reach the mode.
7. To switch off the vibration again after use, press and hold the function button . Note: If the product switches off automatically when the battery is low, do not switch it back on, but charge it at a power outlet.
8. Slowly remove the product from your penis.

Care instructions

After each use, allow the product to cool before storing it. Clean the product after each use. Proceed as follows:

1. Take the sleeve out of the case.
2. Turn the sleeve inside out.
3. Lather the surface with mild soap.
4. Rinse the surface with warm water.
Note: To avoid damage to the device, make sure that no water gets into the housing.
5. Dry the surface with a lint-free towel or allow it to dry thoroughly.
6. If necessary, disinfect the surface and dry it again.
7. Put the sleeve back into its original position and repeat steps 3 to 6.
8. If necessary, clean the other components of the product. Again, make sure that no water gets into the case.

To protect and maintain the delicate surface of the sleeve, apply a care powder after drying.

Keep the product clean, cool and dry. Moisture can damage batteries and the motor. Avoid direct sunlight!

To avoid chemical reactions, keep the product separate from other products made of different materials.

To extend the life of batteries and rechargeable batteries and to avoid damage to the product, remove the product from the socket as soon as the battery is fully charged.

Notes on disposal / Your contribution to environmental protection

Please do not throw away packaging material and old devices, but recycle them. Do your part for the environment and take old devices to your local collection points in accordance with your national legislation and the applicable guidelines. Remove non-encapsulated batteries from old devices before handing them in at a collection point. Make sure that you delete all personal data from the old devices before disposal.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels means that this product must be handed in free of charge to a collection point for electronic waste so that it can be recycled for the best possible reuse of raw materials.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are legally obliged to return used batteries, e.g. at public collection points or wherever batteries are sold. You can also return rechargeable batteries and batteries that we sell or have sold as new batteries to our dispatch warehouse (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) free of charge after use. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign and one of the chemical symbols:

Cd: battery contains cadmium

Hg: battery contains mercury

Pb: battery contains lead

Lithium batteries and battery packs of all systems may only be handed in at the collection points if they have been discharged. To protect against short circuits when not fully discharged, the battery terminals of these types must be insulated with adhesive tape before returning.

i. A. Stefan Schödt

BEDIENUNGSANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE

Kundeninformation

Bewahren Sie alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang auf. Bewahren Sie auch die Produktverpackung auf, da sich dort Bedienungsanweisungen sowie Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Produkt nicht gegen den Willen anderer Personen verwenden. Nur in Zustimmung der involvierten Personen verwenden.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Um Verletzungen zu vermeiden, Produkt nur mit Sleeve verwenden.
- Keine Finger oder andere Körperteile in das Produkt einführen, solange die Sleeve nicht eingesetzt ist.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Verwendung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt nicht unter Wasser tauchen.

Produkt von Flüssigkeiten fernhalten.

- Nur originales oder zertifiziertes Zubehör verwenden. Beiliegende Hinweise des Zubehörs beachten.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung, Modifikationen und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.
- Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.

Vor dem ersten Gebrauch

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser an das Gerät gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Laden Sie das Produkt auf. Lithium-Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40 - 50% geladen. Schalten Sie vor dem ersten Gebrauch einmal durch die verschiedenen Modi, um ein Gefühl für die Stärke der Vibration zu bekommen.

Anwendung

Wurde das Produkt länger nicht verwendet, befolgen Sie vor der Verwendung die Hinweise zur Reinigung. Treten bei der Verwendung unangenehme Schmerzen auf, entfernen Sie das Produkt umgehend von Ihrem Körper.

1. Entfernen Sie die Kappe von der Öffnung des Produkts.
2. Tragen Sie in die Sleeve und an der Öffnung des Produkts sowie auf den Penis ausreichend Gleitmittel auf. Hinweis: Die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis wird empfohlen.
3. Führen Sie den erigierten Penis in das Produkt ein.
4. Um den Masturbator einzuschalten, halten Sie die Funktionstaste  gedrückt.
5. Um die Intensität der Vibrationen zu ändern, drücken Sie die Funktionstaste **+** oder **-**.
6. Um den Wave Mode zu aktivieren, schalten Sie mit der Funktionstaste **+** solange durch die Intensitäten, bis Sie

- den Modus erreichen.
- Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, halten Sie die Funktionstaste  gedrückt. Hinweis: Schaltet sich das Produkt bei niedrigem Akkustand automatisch ab, schalten Sie es nicht wieder ein, sondern laden Sie es an einer Steckdose auf.
 - Entfernen Sie das Produkt langsam von Ihrem Penis.

Pflegehinweise

Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Sleeve aus dem Gehäuse.
- Stülpen Sie die Sleeve um.
- Seifen Sie die Oberfläche mit milder Seife ein.
- Spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser ab. Hinweis: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse gelangt.
- Trocknen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien Handtuch oder lassen Sie sie gründlich trocknen.
- Desinfizieren Sie ggf. die Oberfläche und trocknen Sie sie nochmals ab.
- Stülpen Sie die Sleeve wieder in die Ausgangsposition und wiederholen Sie Schritt 3 bis 6.
- Reinigen Sie ggf. die anderen Komponenten des Produkts. Achten Sie auch hier darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse gelangt.

Um die empfindliche Oberfläche der Sleeve zu schützen und zu erhalten, tragen Sie nach dem Trocknen ein Pflegepuder auf.

Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Akkus und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!

Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.

Um die Lebensdauer von Batterien und Akkus zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie das Produkt von der Steckdose, sobald der Akku vollgeladen ist.

Hinweise zur Entsorgung –

Ihr Beitrag zum Umweltschutz
Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den jeweils geltenden Richtlinien zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott unentgeltlich abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Akkus und Batterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, nach Gebrauch auch unentgeltlich an unser Versandlager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen und einem der chemischen Symbole versehen:

Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Pb: Batterie enthält Blei

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

i. A. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE SEGURIDAD

Información para el cliente

Conserve toda la información para un uso seguro y óptimo. Conserve también el embalaje del producto, ya que contiene instrucciones de uso e información sobre el producto o sobre las pilas o la recarga. Para más información, escanee el código QR del embalaje.

Indicaciones generales de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños, ya que las piezas pequeñas pueden ser ingeridas.
- Utilizar el producto solo si se está en buenas condiciones físicas.
- No utilizar el producto contra la voluntad de otras personas. Utilizar solo con el consentimiento de las personas involucradas.
- Asegurarse de que el producto se utilice de forma segura para evitar lesiones. El uso es bajo su propio riesgo.
- Para evitar lesiones, utilizar el producto solo con la funda.
- No introduzca los dedos ni otras partes del cuerpo en el producto mientras no se haya colocado el manguito.
- Si tiene alguna limitación o duda de salud, consulte a un médico antes de utilizar el producto.
- No utilice el producto si tiene la piel enferma o irritada.
- Interrumpa inmediatamente su uso si se produce una irritación cutánea o molestias físicas desagradables. Si las molestias persisten, consulte a un médico.
- No ceda el producto a terceros para evitar enfermedades e infecciones.
- Lea atentamente la información del envase del producto para evitar reacciones alérgicas (por ejemplo, al látex u otros).
- No utilice el producto si no funciona correctamente, se sobrecalienta o presenta defectos evidentes.
- No congele ni caliente el producto.
- No sumerja el producto en agua. Mantenga el producto alejado de los

líquidos.

- Utilice únicamente accesorios originales o certificados. Siga las instrucciones adjuntas de los accesorios.
- No asumimos responsabilidad alguna por daños y accidentes causados por un manejo inadecuado, uso de la fuerza, modificaciones y el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.
- El producto no es apto para fines médicos.

Antes del primer uso

Para evitar daños en el dispositivo, asegúrese de que no entre agua en el mismo. No sumerja el dispositivo en agua. Cargue el producto. Por razones de seguridad, las baterías de litio suelen cargarse solo entre un 40 y un 50 % para su transporte. Antes de utilizarlo por primera vez, pruebe los diferentes modos para hacerse una idea de la intensidad de la vibración.

Uso

Si no ha utilizado el producto durante un tiempo prolongado, siga las instrucciones de limpieza antes de utilizarlo. Si siente algún dolor desagradable al utilizarlo, retírelo inmediatamente de su cuerpo.

1. Retire el tapón de la abertura del producto.
2. Aplique suficiente lubricante en el manguito y en la abertura del producto, así como en el pene. Nota: Se recomienda utilizar un lubricante a base de agua.
3. Introduzca el pene erecto en el producto.
4. Para encender el masturbador, mantenga pulsada la tecla de función .
5. Para modificar la intensidad de las vibraciones, pulse la tecla de función  o .
6. Para activar el modo Wave, pulse la tecla de función  hasta que alcance el modo.

7. Para desactivar la vibración después de su uso, mantenga pulsada la tecla de función **U**. Nota: Si el producto se apaga automáticamente cuando el nivel de la batería es bajo, no lo vuelva a encender, sino que cárguelo en una toma de corriente.
8. Retire lentamente el producto de su pene.

Instrucciones de cuidado

Deje que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.

Limpie el producto después de cada uso. Proceda de la siguiente manera:

1. Saque el manguito de la carcasa.
2. Dé la vuelta al manguito.
3. Enjabone la superficie con jabón suave.
4. Aclare la superficie con agua tibia.
Nota: para evitar daños en el dispositivo, asegúrese de que no entre agua en la carcasa.
5. Seque la superficie con una toalla sin pelusas o deje que se seque por completo.
6. Desinfecte la superficie si es necesario y séquela de nuevo.
7. Vuelva a colocar el manguito en la posición inicial y repita los pasos 3 a 6.
8. Limpie los demás componentes del producto si es necesario. Asegúrese de que no entre agua en la carcasa.

Para proteger y conservar la delicada superficie de la funda, aplique un polvo de mantenimiento después de secarla.

Guarde el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las baterías y el motor. ¡Evite la luz solar directa!

Para evitar reacciones químicas, guarde el producto solo y no junto con otros productos de materiales diferentes.

Para prolongar la vida útil de las pilas y baterías y evitar daños en el producto, desconecte el producto de la toma de corriente tan pronto como la batería esté completamente cargada.

Instrucciones de eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

No tire el material de embalaje ni los

aparatos viejos, llévelos a un punto de reciclaje. Contribuya a la protección del medio ambiente y lleve los aparatos viejos a los puntos de recogida correspondientes de acuerdo con la legislación de su país y las directrices aplicables. Separe las pilas y baterías no recargables de los aparatos viejos antes de llevarlos a un punto de recogida. Asegúrese de borrar todos los datos personales de los aparatos viejos antes de desecharlos.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto debe ser entregado en un punto de recogida de residuos eléctricos de forma gratuita para que pueda ser reciclado y reutilizado como materia prima.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, está obligado por ley a devolver las pilas usadas, por ejemplo, en los puntos de recogida públicos o en los establecimientos donde se venden pilas. Las pilas y baterías que tenemos o hemos tenido en nuestro surtido como pilas nuevas también pueden devolverse gratuitamente a nuestro almacén de expedición (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) después de su uso. Las pilas que contienen sustancias nocivas están marcadas con el símbolo y uno de los siguientes símbolos químicos:

Cd: la batería contiene cadmio
Hg: la batería contiene mercurio
Pb: la batería contiene plomo

Las baterías de litio y los paquetes de baterías de todos los sistemas solo pueden entregarse en los puntos de recogida cuando estén descargados. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de la batería de estos tipos deben aislarse con cinta adhesiva antes de la devolución.

i. A. 

ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Informazioni per il cliente

Conservare tutte le informazioni per un utilizzo sicuro e ottimale. Conservare anche la confezione del prodotto, poiché contiene le istruzioni per l'uso e le informazioni sul prodotto o sulle batterie o sulla ricarica. Per ulteriori informazioni, scansare il codice QR sulla confezione.

Avvertenze generali di sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini, poiché le piccole parti possono essere ingerite.
- Utilizzare il prodotto solo se in buone condizioni fisiche.
- Non utilizzare il prodotto contro la volontà di altre persone. Utilizzare solo con il consenso delle persone coinvolte.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in modo sicuro per evitare lesioni. L'uso è a proprio rischio.
- Per evitare lesioni, utilizzare il prodotto solo con la guaina.
- Non inserire le dita o altre parti del corpo nel prodotto finché il manicotto non è inserito.
- In caso di limitazioni o preoccupazioni per la salute, consultare un medico prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto su pelle malata o irritata.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di irritazione cutanea o disturbi fisici. In caso di disturbi persistenti, consultare un medico.
- Non cedere il prodotto a terzi per evitare malattie e infezioni.
- Leggere attentamente le informazioni sulla confezione del prodotto per evitare reazioni allergiche (ad es. al lattice o altro).
- Non utilizzare il prodotto in caso di evidente non funzionalità, surriscaldamento o difetti riconoscibili.
- Non congelare o riscaldare il prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua. Tenere il prodotto lontano dai liquidi.
- Utilizzare solo accessori originali o certificati. Osservare le istruzioni allegate agli accessori.
- Non si assume alcuna responsabilità per danni e incidenti causati da uso improprio, uso della forza, modifiche e mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.
- Il prodotto non è adatto a scopi medici.

Prima del primo utilizzo

Per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che non vi sia acqua sul dispositivo. Non immergere il dispositivo in acqua. Caricare il prodotto. Per motivi di sicurezza, le batterie al litio sono generalmente caricate solo al 40-50% per il trasporto. Prima del primo utilizzo, passare attraverso le diverse modalità per avere un'idea della forza della vibrazione.

Applicazione

Se il prodotto non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, seguire le istruzioni per la pulizia prima dell'uso. Se si avvertono dolori spiacevoli durante l'uso, rimuovere immediatamente il prodotto dal corpo.

1. Rimuovere il cappuccio dall'apertura del prodotto.
2. Applicare una quantità sufficiente di lubrificante sul manicotto e sull'apertura del prodotto, nonché sul pene. Nota: si consiglia l'uso di un lubrificante a base d'acqua.
3. Inserire il pene eretto nel prodotto.
4. Per accendere il masturbatore, tenere premuto il pulsante funzione .
5. Per modificare l'intensità delle vibrazioni, premere il tasto funzione  o .
6. Per attivare la modalità Wave, premere il tasto funzione  fino a raggiungere la modalità.
7. Per disattivare la vibrazione dopo l'uso, tenere premuto il tasto funzione . Nota: se il prodotto si spegne automaticamente quando la batteria è scarica, non riaccenderlo, ma caricarlo su una presa di corrente.
8. Rimuovere lentamente il prodotto dal pene.

Istruzioni per la cura

Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riporlo.

Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.

Procedere come segue:

1. Rimuovere il manicotto dall'alloggiamento.
2. Capovolgere il manicotto.
3. Insaponare la superficie con sapone neutro.
4. Sciacquare la superficie con acqua calda. Nota: per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nell'alloggiamento.
5. Asciugare la superficie con un panno privo di lanugine o lasciarla asciugare completamente.
6. Se necessario, disinfettare la superficie e asciugarla nuovamente.
7. Riposizionare la guaina nella posizione iniziale e ripetere i passaggi da 3 a 6.
8. Se necessario, pulire gli altri componenti del prodotto. Anche in questo caso, assicurarsi che l'acqua non penetri nell'alloggiamento.

Per proteggere e preservare la superficie delicata del manicotto, applicare una polvere protettiva dopo l'asciugatura.

Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Evitare la luce diretta del sole!

Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto da solo e non insieme ad altri prodotti di materiali diversi.

Per prolungare la durata delle batterie e delle pile e per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa di corrente non appena la batteria è completamente carica.

Istruzioni per lo smaltimento / Il tuo contributo alla protezione dell'ambiente

Non gettare il materiale di imballaggio e i dispositivi usati, ma riciclarli.

Contribuisci alla protezione dell'ambiente e porta i dispositivi usati ai punti di raccolta competenti in conformità con la legislazione nazionale e le linee

guida applicabili. Separare le batterie e gli accumulatori non chiusi dai dispositivi usati prima di consegnarli a un punto di raccolta. Assicurarsi di cancellare tutti i dati personali dai dispositivi usati prima di smaltirli.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su ruote significa che questo prodotto deve essere consegnato gratuitamente a un punto di raccolta per i rifiuti elettrici ed elettronici, al fine di riciclarlo e riutilizzare al meglio le materie prime.

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete obbligati per legge a restituire le batterie usate, ad esempio presso i punti di raccolta pubblici o nei punti vendita di batterie. Puoi anche restituire gratuitamente le batterie ricaricabili e le batterie che abbiamo o abbiamo avuto nel nostro assortimento come batterie nuove al nostro magazzino di spedizione (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Le batterie contenenti sostanze inquinanti sono contrassegnate dal simbolo e da uno dei simboli chimici:

Cd: la batteria contiene cadmio

Hg: la batteria contiene mercurio

Pb: la batteria contiene piombo

Le batterie al litio e i pacchi batteria di tutti i sistemi possono essere consegnati ai punti di raccolta solo se scarichi. Per evitare cortocircuiti in caso di scarica incompleta, i poli della batteria di questi tipi devono essere isolati con nastro adesivo prima della restituzione.

i. A. 

MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Informations client

Conservez toutes les informations relatives à une utilisation sûre et optimale. Conservez également l'emballage du produit, car il contient le mode d'emploi ainsi que des informations sur le produit ou sur les piles ou la recharge. Pour plus d'informations, scannez le code QR sur l'emballage.

Consignes de sécurité générales

- Tenir hors de portée des enfants, car les petites pièces peuvent être avalées.
- N'utiliser le produit que si vous êtes en bonne condition physique.
- Ne pas utiliser le produit contre la volonté d'autres personnes. N'utiliser le produit qu'avec le consentement des personnes concernées.
- Veiller à une utilisation sûre du produit afin d'éviter toute blessure. L'utilisation se fait à vos propres risques.
- Pour éviter toute blessure, n'utiliser le produit qu'avec un manchon.
- Ne pas insérer les doigts ou d'autres parties du corps dans le produit tant que le manchon n'est pas en place.
- En cas de problèmes de santé ou de doutes, consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau malade ou irritée.
- Cesser immédiatement l'utilisation en cas d'irritation cutanée ou de gêne physique. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Ne pas transmettre le produit à des tiers afin d'éviter des maladies et des infections.
- Lire attentivement les informations sur l'emballage du produit afin d'éviter des réactions allergiques (par exemple au latex ou autres).
- Ne pas utiliser le produit en cas de non-fonctionnalité évidente, de surchauffe ou de défauts reconnaissables.
- Ne pas congeler ou chauffer le produit.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau. Tenir le produit à l'écart des liquides.

- Utiliser uniquement des accessoires d'origine ou certifiés. Respecter les consignes jointes aux accessoires.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages et d'accidents résultant d'une mauvaise manipulation, d'un usage violent, de modifications et du non-respect de ces consignes de sécurité.
- Le produit n'est pas adapté à un usage médical.

Avant la première utilisation

Pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec de l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Chargez le produit. Pour des raisons de sécurité, les batteries au lithium ne sont généralement chargées qu'à 40-50 % pour le transport. Avant la première utilisation, passez en revue les différents modes pour vous faire une idée de la puissance des vibrations.

Utilisation

Si le produit n'a pas été utilisé depuis longtemps, suivez les instructions de nettoyage avant utilisation. Si des douleurs désagréables apparaissent lors de l'utilisation, retirez immédiatement le produit de votre corps.

1. Retirez le capuchon de l'ouverture du produit.
2. Appliquez suffisamment de lubrifiant dans le manchon et sur l'ouverture du produit ainsi que sur le pénis. Remarque : l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau est recommandée.
3. Insérez le pénis en érection dans le produit.
4. Pour allumer le masturbateur, maintenez enfoncée la touche de fonction .
5. Pour modifier l'intensité des vibrations, appuyez sur la touche de fonction **+** ou **-**.
6. Pour activer le mode Wave, appuyez sur la touche de fonction **+** jusqu'à ce que vous atteigniez le mode.
7. Pour désactiver les vibrations après

utilisation, maintenez la touche de fonction  enfoncée. Remarque : si le produit s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible, ne le rallumez pas, mais rechargez-le sur une prise de courant.

8. Retirez lentement le produit de votre pénis.

Instructions d'entretien

Laissez refroidir le produit après chaque utilisation avant de le ranger.

Nettoyez le produit après chaque utilisation. Procédez comme suit :

1. Retirez le manchon du boîtier.
2. Retournez le manchon.
3. Savonnez la surface avec un savon doux.
4. Rincez la surface à l'eau chaude.
Remarque : pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier.
5. Séchez la surface avec une serviette non pelucheuse ou laissez-la sécher complètement.
6. Désinfectez la surface si nécessaire et séchez-la à nouveau.
7. Remplacez le manchon dans sa position initiale et répétez les étapes 3 à 6.
8. Nettoyez si nécessaire les autres composants du produit. Veillez ici aussi à ce que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier.

Pour protéger et préserver la surface sensible du manchon, appliquez une poudre d'entretien après le séchage.

Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les batteries et le moteur. Évitez la lumière directe du soleil !

Pour éviter les réactions chimiques, ne conservez pas le produit avec d'autres produits fabriqués dans des matériaux différents.

Pour prolonger la durée de vie des piles et des batteries et éviter d'endommager le produit, débranchez-le dès que la batterie est complètement chargée.

Consignes d'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les emballages et les

appareils usagés, mais recyclez-les.

Contribuez à la protection de l'environnement et rapportez les appareils usagés aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la législation de votre pays et aux directives en vigueur. Séparez les piles et les batteries des appareils usagés avant de les déposer dans un point de collecte. Veillez à effacer toutes les données personnelles avant de vous débarrasser de vos appareils usagés.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit être déposé gratuitement dans un point de collecte des déchets électroniques afin d'être recyclé et de permettre une réutilisation optimale des matières premières.

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées, par exemple dans les points de collecte publics ou là où les piles sont vendues. Vous pouvez également renvoyer gratuitement à notre entrepôt d'expédition (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) les piles et batteries rechargeables que nous vendons ou avons vendues dans notre gamme de piles neuves. Les piles contenant des substances nocives sont marquées du symbole et de l'un des symboles chimiques suivants :

Cd : la pile contient du cadmium

Hg : la pile contient du mercure

Pb : la pile contient du plomb

Les batteries au lithium et les blocs-batteries de tous les systèmes ne peuvent être remis aux points de collecte que déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, il convient d'isoler les pôles de la batterie avec du ruban adhésif avant de la rendre.

i. A. 

BEDIENINGSINSTRUCTIES & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Informatie voor klanten

Bewaar alle informatie voor een veilig en optimaal gebruik. Bewaar ook de verpakking van het product, want deze bevat gebruiksaanwijzingen en informatie over het product, de batterijen en het opladen. Scan voor meer informatie de QR-code op de verpakking.

Algemene veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren, omdat kleine onderdelen ingeslikt kunnen worden.
- Gebruik het product alleen als u in goede lichamelijke conditie bent.
- Gebruik het product niet tegen de wil van andere personen. Gebruik het product alleen met toestemming van de betrokken personen.
- Zorg voor veilig gebruik van het product om letsel te voorkomen. Gebruik het product op eigen risico.
- Gebruik het product alleen met een hoes om letsel te voorkomen.
- Steek geen vingers of andere lichaamsdelen in het product voordat de hoes is aangebracht.
- Als u gezondheidsbeperkingen of zorgen hebt, raadpleeg dan een arts voordat u het product gebruikt.
- Gebruik het product niet op zieke of geïrriteerde huid.
- Stop het gebruik onmiddellijk als onaangename huidirritatie of fysiek ongemak optreedt. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- Geef het product niet door aan derden om ziekte en infectie te voorkomen.
- Lees de informatie op de productverpakking zorgvuldig om allergische reacties (bijv. latex of andere) te voorkomen.
- Gebruik het product niet als het duidelijk niet functioneert, oververhit is of herkenbare defecten heeft.
- Het product niet bevriezen of verhitten.
- Dompel het product niet onder in water. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen.
- Gebruik alleen originele of gecertificeerde accessoires. Neem de

bijgeleverde instructies voor de accessoires in acht.

- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade en ongevallen veroorzaakt door onjuist gebruik, het gebruik van geweld, wijzigingen of het niet naleven van deze veiligheidsinstructies.
- Het product is niet geschikt voor medische doeleinden.

Voor het eerste gebruik

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt om schade aan het apparaat te voorkomen. Dompel het apparaat niet onder in water. Laad het product op. Om veiligheidsredenen worden lithiumbatterijen over het algemeen slechts tot 40 - 50% opgeladen voor transport. Voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt, schakel je één keer door de verschillende standen om een gevoel te krijgen voor de sterkte van de trillingen.

Gebruik

Als het product enige tijd niet gebruikt is, volg dan de reinigingsinstructies voor gebruik. Als u onaangename pijn ervaart tijdens het gebruik, verwijder het product dan onmiddellijk van uw lichaam.

1. Verwijder de dop van de opening van het product.
2. Breng voldoende glijmiddel aan op de huls en de opening van het product en op de penis. Opmerking: het gebruik van een glijmiddel op waterbasis wordt aanbevolen.
3. Breng de penis in erectie in het product.
4. Houd de functieknop  ingedrukt om de masturbator in te schakelen.
5. Om de intensiteit van de vibraties te veranderen, druk op de **+** of **-** functieknop.
6. Om de golfmodus te activeren, gebruik je de **+** functieknop om door de intensiteiten te schakelen totdat je de modus bereikt.
7. Om de vibratie na gebruik weer uit te schakelen, houdt u de functieknop ingedrukt . Opmerking: Als het

product automatisch uitschakelt wanneer de batterij bijna leeg is, schakel het dan niet opnieuw in, maar laad het op bij een stopcontact.

8. Verwijder het product langzaam uit uw penis.

Onderhoudsinstructies

Laat het product na elk gebruik afkoelen voordat u het opbergt.

Reinig het product na elk gebruik. Ga als volgt te werk:

1. Haal de sleeve uit de behuizing.
2. Keer de huls binnensbuiten.
3. Zeep het oppervlak in met milde zeep.
4. Spoel het oppervlak af met warm water. Opmerking: Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing komt om schade aan het apparaat te voorkomen.
5. Droog het oppervlak af met een pluisvrije handdoek of laat het goed drogen.
6. Desinfecteer het oppervlak indien nodig en droog het opnieuw.
7. Plaats de huls terug in zijn oorspronkelijke positie en herhaal stappen 3 tot 6.
8. Reinig indien nodig de andere onderdelen van het product. Zorg er ook hier voor dat er geen water in de behuizing komt.

Breng na het drogen een onderhoudspoeder aan om het gevoelige oppervlak van de huls te beschermen en te behouden.

Bewaar het product op een schone, koele en droge plaats. Vocht kan de batterijen en de motor beschadigen. Vermijd direct zonlicht!

Bewaar het product alleen en niet samen met andere producten van verschillende materialen om chemische reacties te voorkomen.

Om de levensduur van batterijen en oplaadbare accu's te verlengen en schade aan het product te voorkomen, haalt u het product uit het stopcontact zodra de accu volledig is opgeladen.

Opmerkingen over het weggooien / uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Gooi verpakkingsmateriaal en oude

apparaten niet weg, maar recycle ze. Draag uw steentje bij aan het milieu en breng oude apparaten naar uw lokale inzamelpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de geldende richtlijnen. Scheid niet-ingesloten batterijen en oplaadbare batterijen van oude apparaten voordat je ze inlevert bij een inzamelpunt. Zorg ervoor dat je alle persoonlijke gegevens uit je oude apparaten verwijdert voordat je ze weggooit.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes betekent dat dit product gratis moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het kan worden gerecycled voor een optimaal hergebruik van grondstoffen.

Batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren, bijvoorbeeld bij openbare inzamelpunten of waar batterijen worden verkocht. U kunt oplaadbare batterijen en batterijen die wij als nieuwe batterijen vervoeren of hebben vervoerd, na gebruik ook gratis inleveren bij ons verzendmagazijn (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool en een van de chemische symbolen:

Cd: Batterij bevat cadmium

Hg: batterij bevat kwik

Pb: batterij bevat lood

Lithiumbatterijen en oplaadbare batterijen van alle systemen mogen alleen in ontladen toestand worden ingeleverd bij de inzamelcentra. Ter bescherming tegen kortsluiting in geval van onvolledige ontlading, moeten de batterijpolen van deze types voor het inleveren met plakband worden geïsoleerd.

i. A. Stefan Schodt

BRUGSANVISNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Information til kunden

Opbevar alle oplysninger for sikker og optimal håndtering. Gem også produktemballagen, da den indeholder betjeningsvejledninger og oplysninger om produktet, batterier og opladning. Scan QR-koden på emballagen for at få flere oplysninger.

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Opbevares utilgængeligt for børn, da små dele kan sluges.
- Brug kun produktet, hvis du er i god fysisk form.
- Brug ikke produktet mod andre personers vilje. Brug kun produktet med samtykke fra de involverede personer.
- Sørg for sikker brug af produktet for at undgå skader. Brug produktet på eget ansvar.
- Brug kun produktet med et sleeve for at undgå skader.
- Stik ikke fingre eller andre kropsdele ind i produktet, før hylsteret er på plads.
- Hvis du har helbredsmæssige begrænsninger eller bekymringer, skal du kontakte en læge, før du bruger produktet.
- Brug ikke produktet på syg eller irriteret hud.
- Afbryd straks brugen, hvis der opstår ubehagelig hudirritation eller fysisk ubehag. Søg læge, hvis symptomerne varer ved.
- For at undgå sygdom og infektion må du ikke give produktet videre til andre.
- Læs oplysningerne på produktets emballage omhyggeligt for at undgå allergiske reaktioner (f.eks. latex eller andet).
- Brug ikke produktet, hvis det tydeligvis ikke fungerer, er overophedet eller har tydelige defekter.
- Produktet må ikke fryses eller opvarmes.
- Nedsenk ikke produktet i vand. Hold produktet væk fra væsker.
- Brug kun originalt eller certificeret tilbehør. Overhold de vedlagte

instruktioner for tilbehøret.

- Vi påtager os intet ansvar for skader og ulykker, der skyldes forkert håndtering, brug af magt, ændringer eller manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger.
- Produktet er ikke egnet til medicinske formål.

Før første brug

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet for at undgå skader. Nedsenk ikke enheden i vand. Oplad produktet. Af sikkerhedsmæssige årsager oplades litiumbatterier normalt kun til 40-50 % under transport. Før du bruger apparatet første gang, skal du skifte mellem de forskellige tilstande én gang for at få en fornemmelse af vibrationernes styrke.

Brug

Hvis produktet ikke har været brugt i et stykke tid, skal du følge rengøringsinstruktionerne før brug. Hvis du oplever ubehagelige smerter under brug, skal du straks fjerne produktet fra din krop.

1. Fjern hættten fra produktets åbning.
2. Påfør tilstrækkeligt smøremiddel på hylsteret og produktets åbning samt på penis. Bemærk: Det anbefales at bruge et vandbaseret smøremiddel.
3. Sæt den erigerede penis ind i produktet.
4. Tryk på funktionsknappen  og hold den nede for at tænde for masturbatoren.
5. For at ændre vibrationernes intensitet skal du trykke på funktionsknappen **+** eller **-**.
6. For at aktivere bølgetilstand skal du bruge **+** funktionsknappen til at skifte mellem intensiteterne, indtil du når tilstanden.
7. For at slukke for vibrationerne igen efter brug skal du trykke på funktionsknappen og holde den nede . Bemærk: Hvis produktet slukker automatisk, når batteriet er lavt, skal du ikke tænde det igen, men oplade det i en stikkontakt.
8. Fjern langsomt produktet fra din penis.

Plejeinstruktioner

Lad produktet køle af efter hver brug, før du opbevarer det.

Rengør produktet efter hver brug. Gør som følger:

1. Fjern sleeveet fra huset.
2. Vend vrangen ud på hylsteret.
3. Søb overfladen ind med mild sæbe.
4. Skyl overfladen med varmt vand.
Bemærk: For at undgå skader på enheden skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i huset.
5. Tør overfladen med et fnugfrit håndklæde, eller lad den tørre grundigt.
6. Desinficer om nødvendigt overfladen, og tør den igen.
7. Sæt hylsteret tilbage i sin oprindelige position, og gentag trin 3 til 6.
8. Rengør de andre dele af produktet, hvis det er nødvendigt. Sørg igen for, at der ikke kommer vand ind i huset.

Påfør et plejepulver efter tørring for at beskytte og bevare muffens følsomme overflade.

Opbevar produktet på et rent, køligt og tørt sted. Fugt kan beskadige batterierne og motoren. Undgå direkte sollys!

For at undgå kemiske reaktioner skal du opbevare produktet alene og ikke sammen med andre produkter af forskellige materialer.

For at forlænge levetiden for batterier og genopladelige batterier og for at forhindre skader på produktet skal du tage produktet ud af stikkontakten, så snart batteriet er fuldt opladet.

Bemærkninger om bortskaffelse / dit bidrag til miljøbeskyttelse

Smid ikke emballagemateriale og gamle apparater ud, men genbrug dem. Gør en indsats for miljøet, og aflever gamle apparater på de lokale indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning og de gældende retningslinjer. Adskil uindkapslede batterier og genopladelige batterier fra gamle apparater, før du afleverer dem på et indsamlingssted.

Sørg for at slette alle personlige data fra dine gamle apparater, før du bortskaffer dem.

Symbolet med den overkrydsede skraldespand på hjul betyder, at dette produkt skal afleveres gratis på et indsamlingssted for elektronikaffald, så det kan genbruges med henblik på bedst mulig genanvendelse af råmaterialerne.

Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier, f.eks. på offentlige indsamlingssteder, eller hvor der sælges batterier. Du kan også returnere genopladelige batterier og batterier, som vi fører eller har ført som nye batterier, gratis til vores forsendelseslager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) efter brug. Batterier, der indeholder farlige stoffer, er mærket med symbolet og et af de kemiske symboler:

Cd: Batteriet indeholder cadmium

Hg: Batteriet indeholder kviksølv

Pb: Batteriet indeholder bly

Litiumbatterier og genopladelige batterier fra alle systemer må kun afleveres til indsamlingscentrene i afladet tilstand. For at beskytte mod kortslutning i tilfælde af ufuldstændig afladning skal batteripolerne på disse typer isoleres med tape, før de returneres.

i. A. Stefan Schodt

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Kundeinformasjon

Ta vare på all informasjon for sikker og optimal håndtering. Ta også vare på produktemballasjen, siden den inneholder bruksanvisninger og informasjon om produktet, batterier og lading. Skann QR-koden på emballasjen for mer informasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Oppbevares utilgjengelig for barn, da små deler kan svelges.
- Bruk kun produktet hvis du er i god fysisk form.
- Ikke bruk produktet mot andre personers vilje. Må kun brukes med samtykke fra de involverte personene.
- Sørg for sikker bruk av produktet for å unngå skader. Bruk produktet på egen risiko.
- For å unngå personskader må produktet kun brukes med hylse.
- Ikke stikk fingre eller andre kroppsdelene inn i produktet før hylsen er på plass.
- Hvis du har helsemessige begrensninger eller bekymringer, må du rådføre deg med lege før du bruker produktet.
- Ikke bruk produktet på syk eller irritert hud.
- Avbryt bruken umiddelbart hvis det oppstår ubehagelig hudirritasjon eller fysisk ubehag. Rådfør deg med lege hvis symptomene vedvarer.
- For å unngå sykdom og smitte må du ikke gi produktet videre til andre.
- Les informasjonen på produktemballasjen nøye for å unngå allergiske reaksjoner (f.eks. lateks eller annet).
- Ikke bruk produktet hvis det åpenbart ikke fungerer, er overopphetet eller har synlige defekter.
- Ikke frys eller varm opp produktet.
- Ikke senk produktet ned i vann. Hold produktet borte fra væsker.
- Bruk kun originalt eller sertifisert tilbehør. Følg de vedlagte instruksjonene for tilbehøret.
- Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader og ulykker som skyldes feilaktig håndtering, bruk av vold, modifikasjoner eller manglende

overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene.

- Produktet er ikke egnet for medisinske formål.

Før første gangs bruk

For å unngå skade på apparatet må du sørge for at det ikke kommer vann inn i apparatet. Ikke senk enheten ned i vann. Lad opp produktet. Av sikkerhetsmessige årsaker lades litiumbatterier vanligvis bare opp til 40-50 % under transport. Før du bruker enheten for første gang, bør du veksle mellom de ulike modusene én gang for å få en følelse av vibrasjonens styrke.

Bruk

Hvis produktet ikke har vært brukt på en stund, må du følge rengjøringsinstruksjonene før bruk. Hvis du opplever ubehagelige smerter under bruk, må du fjerne produktet fra kroppen umiddelbart.

1. Fjern hetten fra åpningen på produktet.
2. Påfør tilstrekkelig smøremiddel på hylsen og åpningen av produktet samt på penis. Merk: Det anbefales å bruke et vannbasert smøremiddel.
3. Sett den erigerte penis inn i produktet.
4. For å slå på masturbatoren trykker du på og holder inne funksjonsknappen .
5. For å endre intensiteten på vibrasjonene trykker du på funksjonsknappen  eller .
6. For å aktivere bølgemodus bruker du funksjonsknappen  til å veksle mellom intensitetene til du kommer til ønsket modus.
7. For å slå av vibrasjonene igjen etter bruk, trykker du på funksjonsknappen og holder den inne . Merk: Hvis produktet slår seg av automatisk når batteriet er lavt, må du ikke slå det på igjen, men lade det opp i en stikkontakt.
8. Fjern produktet sakte fra penis.

Pleieinstruksjoner

La produktet kjøle seg ned etter hver bruk før du oppbevarer det.

Rengjør produktet etter hver bruk. Gjør som følger:

1. Ta hylsen ut av huset.
2. Snu hylsen ut og inn.
3. Såp inn overflaten med mild såpe.
4. Skyll overflaten med varmt vann.
Merk: For å unngå skade på enheten må du passe på at det ikke kommer vann inn i huset.
5. Tørk overflaten med et lofritt håndkle, eller la den tørke grundig.
6. Desinfiser overflaten om nødvendig, og tørk den igjen.
7. Sett hylsen tilbake i utgangsposisjon, og gjenta trinn 3 til 6.
8. Rengjør om nødvendig de andre komponentene i produktet. Pass igjen på at det ikke kommer vann inn i huset.

For å beskytte og bevare den følsomme overflaten på hylsen, påfør et pleiepulver etter tørking.

Oppbevar produktet på et rent, kjølig og tørt sted. Fuktighet kan skade batteriene og motoren. Unngå direkte sollys!

For å unngå kjemiske reaksjoner bør du oppbevare produktet alene og ikke sammen med andre produkter laget av forskjellige materialer.

For å forlenge levetiden til batterier og oppladbare batterier og for å forhindre skade på produktet, må du ta produktet ut av stikkkontakten så snart batteriet er fulladet.

Merknader om avhending / ditt bidrag til miljøvern

Ikke kast emballasjemateriale og gamle apparater, men resirkuler dem. Gjør en innsats for miljøet og lever inn gamle apparater til lokale innsamlingssteder i henhold til nasjonal lovgivning og gjeldende retningslinjer. Separer batterier og oppladbare batterier fra gamle apparater før du leverer dem til et innsamlingssted.

Sørg for at du sletter alle personopplysninger fra de gamle apparatene før du kaster dem.

Symbolet med overkrysset søppelbøtte på hjul betyr at dette produktet skal leveres gratis til et innsamlingssted for elektronisk avfall, slik at det kan resirkuleres for best mulig gjenbruk av råmaterialer.

Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Som forbruker er du lovpålagt å levere inn brukte batterier, f.eks. på offentlige innsamlingssteder eller der batterier selges. Du kan også returnere oppladbare batterier og batterier som vi fører eller har ført som nye batterier, kostnadsfritt til vårt ekspedisjonslager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) etter bruk. Batterier som inneholder farlige stoffer, er merket med symbolet og ett av de kjemiske symbolene:

Cd: Batteriet inneholder kadmium

Hg: Batteriet inneholder kvikksølv

Pb: Batteriet inneholder bly

Litiumbatterier og oppladbare batteripakker fra alle systemer kan kun leveres tilbake til innsamlingsentralene i utladet tilstand. For å beskytte mot kortslutning ved ufullstendig utladning må batteripolene på disse batteritypene isoleres med teip før de returneres.

i. A. Stefan Schodt

BRUKSANVISNING & SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Information till kunden

Spara all information för säker och optimal hantering. Behåll även produktförpackningen, eftersom den innehåller bruksanvisningar och information om produkten, batterier och laddning. För mer information, skanna QR-koden på förpackningen.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Förvaras oåtkomligt för barn eftersom små delar kan sväljas.
- Använd endast produkten om du är i god fysisk kondition.
- Använd inte produkten mot andra personers vilja. Använd endast produkten med de berörda personernas medgivande.
- Se till att produkten används på ett säkert sätt för att undvika skador. Använd produkten på egen risk.
- För att undvika skador, använd endast produkten med en hylsa.
- För inte in fingrar eller andra kroppsdelar i produkten förrän hylsan är på plats.
- Om du har några hälsobegränsningar eller problem ska du rådfråga en läkare innan du använder produkten.
- Använd inte produkten på sjuk eller irriterad hud.
- Avbryt omedelbart användningen om obehaglig hudirritation eller fysiskt obehag uppstår. Rådfråga läkare om symtomen kvarstår.
- För att undvika sjukdom och infektion ska du inte ge produkten vidare till tredje part.
- Läs informationen på produktens förpackning noggrant för att undvika allergiska reaktioner (t.ex. latex eller annat).
- Använd inte produkten om det är uppenbart att den inte fungerar, är överhettad eller har uppenbara defekter.
- Produkten får inte frysas eller värmas upp.
- Sänk inte ned produkten i vatten. Håll produkten borta från vätskor.
- Använd endast originaltillbehör eller certifierade tillbehör. Beakta de

bifogade anvisningarna för tillbehören.

- Vi tar inget ansvar för skador och olyckor som orsakats av felaktig hantering, våld, ändringar eller underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar.
- Produkten är inte lämplig för medicinska ändamål.

Före första användningen

För att förhindra skador på apparaten ska du se till att inget vatten kommer in i apparaten. Sänk inte ner enheten i vatten. Ladda produkten. Av säkerhetsskäl laddas litiumbatterier i allmänhet endast till 40-50 % under transport. Innan du använder apparaten för första gången bör du växla mellan de olika lägena en gång för att få en känsla för vibrationens styrka.

Använda

Om produkten inte har använts på ett tag ska du följa rengöringsanvisningarna före användning. Om du upplever obehaglig smärta under användning ska du omedelbart ta bort produkten från kroppen.

1. Ta bort locket från produktens öppning.
2. Applicera tillräckligt med glidmedel på hylsan och produktens öppning samt på penis. Obs: Vi rekommenderar att du använder ett vattenbaserat glidmedel.
3. För in den erigerade penis i produkten.
4. Tryck och håll in funktionsknappen  för att sätta på masturbatorn.
5. För att ändra vibrationernas intensitet, tryck på funktionsknappen  eller .
6. För att aktivera vågläget, använd funktionsknappen  för att växla mellan intensiteterna tills du når läget.
7. För att stänga av vibrationerna igen efter användning, tryck och håll in funktionsknappen . Obs: Om produkten stängs av automatiskt när batteriet är svagt ska du inte sätta på den igen, utan ladda den i ett eluttag.
8. Ta långsamt bort produkten från din penis.

Skötselanvisningar

Låt produkten svalna efter varje användningstillfälle innan du förvarar den.

Rengör produkten efter varje användning. Gör på följande sätt:

1. Ta bort hylsan från höljet.
2. Vänd hylsan ut och in.
3. Tvätta in ytan med mild tvål.
4. Skölj ytan med varmt vatten. Obs: Se till att inget vatten tränger in i höljet för att undvika skador på enheten.
5. Torka av ytan med en luddfri handduk eller låt den torka ordentligt.
6. Desinficera ytan om det behövs och torka den igen.
7. Sätt tillbaka hylsan i sitt ursprungliga läge och upprepa steg 3 till 6.
8. Rengör produktens övriga komponenter om det behövs. Se till att inget vatten tränger in i höljet.

För att skydda och bevara den känsliga ytan på hylsan, applicera ett vårdande pulver efter torkning.

Förvara produkten på en ren, sval och torr plats. Fukt kan skada batterierna och motorn. Undvik direkt solljus!

För att undvika kemiska reaktioner bör produkten förvaras separat och inte tillsammans med andra produkter av olika material.

För att förlänga livslängden på batterier och laddningsbara batterier och för att förhindra skador på produkten, ta ut produkten ur vägguttaget så snart batteriet är fulladdat.

Anvisningar för avfallshantering / ditt bidrag till miljöskyddet

Kasta inte bort förpackningsmaterial och gamla apparater, utan återvinn dem. Gör en insats för miljön och lämna in gamla apparater till lokala insamlingsställen i enlighet med nationell lagstiftning och gällande anvisningar.

Separera okapslade batterier och uppladdningsbara batterier från gamla apparater innan du lämnar in dem på ett insamlingsställe. Se till att du raderar alla personuppgifter från dina gamla apparater innan du kasserar dem.

Den överkorsade symbolen för en soptunna med hjul innebär att denna produkt måste lämnas in kostnadsfritt till en insamlingsplats för elektroniskt avfall så att den kan återvinnas för bästa möjliga återanvändning av råmaterial.

Batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna tillbaka förbrukade batterier, t.ex. till offentliga insamlingsställen eller där batterier säljs. Du kan också kostnadsfritt återlämna laddningsbara batterier och batterier som vi transporterar eller har transporterat som nya batterier till vårt leveranslager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) efter användning. Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med symbolen och en av de kemiska symbolerna:

Cd: Batteriet innehåller kadmium
Hg: Batteriet innehåller kvicksilver
Pb: Batteriet innehåller bly

Litiumbatterier och uppladdningsbara batteripaket för alla system får endast lämnas tillbaka till återvinningscentralerna i urladdat tillstånd. För att skydda mot kortslutning vid ofullständig urladdning måste batteripolerna på dessa typer isoleras med tejp före återlämnandet.

i. A. Stefan Schodt

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Информация для клиентов

Сохраняйте всю информацию для безопасного и оптимального использования. Сохраните также упаковку изделия, так как в ней содержатся инструкции по эксплуатации и информация об изделии, батареех и подзарядке. Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код на упаковке.

Общие указания по безопасности

- Храните в недоступном для детей месте, так как мелкие детали могут быть проглочены.
- Используйте устройство только в хорошем физическом состоянии.
- Не используйте продукт против воли других людей. Используйте изделие только с согласия участвующих лиц.
- Обеспечьте безопасное использование изделия во избежание травм. Используйте изделие на свой страх и риск.
- Во избежание травм используйте изделие только с рукавом.
- Не вставляйте пальцы или другие части тела в изделие, пока не наденете рукав.
- Если у вас есть какие-либо ограничения или проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием изделия.
- Не используйте изделие на больной или раздраженной коже.
- Немедленно прекратите использование при появлении неприятного раздражения кожи или физического дискомфорта. При сохранении симптомов проконсультируйтесь с врачом.
- Во избежание заболеваний и инфекций не передавайте продукт третьим лицам.
- Внимательно читайте информацию на упаковке продукта, чтобы избежать аллергических реакций (например, на латекс или другие).
- Не используйте изделие, если оно явно не функционирует, перегрето или имеет видимые дефекты.
- Не замораживайте и не нагревайте изделие.
- Не погружайте изделие в воду. Держите изделие вдали от жидкостей.
- Используйте только оригинальные или сертифицированные аксессуары. Соблюдайте прилагаемые инструкции

к аксессуарам.

- Не несите ответственности за повреждения и несчастные случаи, вызванные неправильным обращением, применением силы, модификациями или несоблюдением данных инструкций по безопасности.
- Продукт не подходит для медицинских целей.

Перед первым использованием

Во избежание повреждения устройства следите за тем, чтобы в него не попала вода. Не погружайте устройство в воду. Зарядите устройство. В целях безопасности при транспортировке литиевые батареи обычно заряжаются только на 40-50%. Перед первым использованием устройства один раз переключите различные режимы, чтобы почувствовать силу вибрации.

Используйте

Если прибор не использовался в течение некоторого времени, следуйте инструкциям по очистке перед использованием. Если во время использования вы испытываете неприятные болевые ощущения, немедленно снимите изделие с тела.

1. Снимите колпачок с отверстия изделия
2. Нанесите достаточное количество лубриканта на втулку и отверстие изделия, а также на пенис. Примечание: рекомендуется использовать лубрикант на водной основе.
3. Вставьте эрегированный пенис в изделие.
4. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку , чтобы включить мастурбатор.
5. Чтобы изменить интенсивность вибрации, нажмите функциональную кнопку  или .
6. Чтобы включить режим волны, используйте функциональную кнопку  для переключения интенсивности, пока не достигнете нужного режима.
7. Чтобы выключить вибрацию после использования, нажмите и удерживайте функциональную кнопку . Примечание: Если устройство автоматически выключается при низком уровне заряда батареи, не включайте его снова, а зарядите в розетке.
8. Медленно извлеките изделие из пениса.

Рекомендации по уходу

Перед хранением дайте изделию остыть после каждого использования. Очищайте изделие после каждого использования. Выполните следующие действия:

1. Извлеките втулку из корпуса.
2. Выверните рукав наизнанку.
3. Намыльте поверхность мягким мылом.
4. Ополосните поверхность теплой водой. Примечание: Во избежание повреждения устройства следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.
5. Высушите поверхность безворсовым полотенцем или дайте ей тщательно высохнуть.
6. При необходимости продезинфицируйте поверхность и снова высушите ее.
7. Верните гильзу в исходное положение и повторите шаги с 3 по 6.
8. При необходимости очистите другие компоненты изделия. Следите за тем, чтобы в корпус не попала вода.

Чтобы защитить и сохранить чувствительную поверхность гильзы, после сушки нанесите порошок для ухода.

Храните устройство в чистом, прохладном и сухом месте. Влага может повредить батареи и мотор. Избегайте прямых солнечных лучей!

Во избежание химических реакций храните изделие отдельно, а не вместе с другими изделиями из разных материалов.

Чтобы продлить срок службы батарей и аккумуляторов и предотвратить повреждение изделия, вынимайте изделие из розетки, как только батарея полностью зарядится.

Указания по утилизации / ваш вклад в защиту окружающей среды

Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочные материалы и старые приборы, а сдавайте их на переработку. Сделайте свой вклад в защиту окружающей среды и сдайте старые приборы в местные пункты приема в соответствии с национальным законодательством и действующими инструкциями.

Отделите незакрытые батарейки и аккумуляторы от старых приборов, прежде чем сдавать их в пункт приема. Обязательно удалите все личные данные со старых устройств перед их утилизацией.

Символ перечеркнутой мусорной корзины на колесиках означает, что этот продукт необходимо бесплатно сдать в пункт сбора электронных отходов, чтобы его можно было переработать для наилучшего повторного использования сырья.

Батарейки не должны попадать в бытовые отходы. Как потребитель, вы обязаны сдавать использованные батарейки, например, в общественные пункты сбора или в места продажи батареек. Вы также можете бесплатно вернуть перезаряжаемые батареи и батареи, которые мы перевозим или перевозили как новые, на наш склад отправки (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) после использования. Батареи, содержащие опасные вещества, маркируются символом и одним из химических символов:

Cd: Батареяка содержит кадмий

Hg: батарея содержит ртуть

Pb: батарея содержит свинец

Литиевые батареи и аккумуляторные блоки всех систем можно сдавать в пункты приема только в разряженном состоянии. Для защиты от короткого замыкания в случае неполного разряда клеммы аккумуляторов этих типов перед возвратом необходимо изолировать клеевой лентой.

i. A. Stefan Scholz

INSTRUKCJE OBSŁUGI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla klienta

Należy zachować wszystkie informacje w celu zapewnienia bezpiecznej i optymalnej obsługi. Zachowaj również opakowanie produktu, ponieważ zawiera ono instrukcje obsługi oraz informacje o produkcie, bateriach i ładowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na opakowaniu.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ małe części mogą zostać połknięte.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w dobrej kondycji fizycznej.
- Nie używaj produktu wbrew woli innych osób. Używać wyłącznie za zgodą zaangażowanych osób.
- Należy zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu w celu uniknięcia obrażeń. Z produktu należy korzystać na własne ryzyko.
- Aby uniknąć obrażeń, należy używać produktu wyłącznie z rękawem.
- Nie wkładać palców ani innych części ciała do produktu, dopóki rękaw nie zostanie założony.
- W przypadku jakichkolwiek ograniczeń zdrowotnych lub wątpliwości przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować produktu na chorą lub podrażnioną skórę.
- Natychmiast przerwać stosowanie, jeśli wystąpi nieprzyjemne podrażnienie skóry lub dyskomfort fizyczny. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Aby uniknąć chorób i infekcji, nie należy przekazywać produktu osobom trzecim.
- Należy uważnie przeczytać informacje na opakowaniu produktu, aby uniknąć reakcji alergicznych (np. na lateks lub inne substancje).
- Nie używać produktu, jeśli w oczywisty sposób nie działa, jest przegrzany lub ma widoczne wady.
- Nie zamrażać ani nie podgrzewać produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie. Produkt należy przechowywać z dala od

plynów.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych lub certyfikowanych akcesoriów. Należy przestrzegać załączonych instrukcji dotyczących akcesoriów.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i wypadki spowodowane niewłaściwą obsługą, użyciem siły, modyfikacjami lub nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji bezpieczeństwa.
- Produkt nie nadaje się do celów medycznych.

Przed pierwszym użyciem

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy upewnić się, że nie zostanie się do niego woda. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Naładuj produkt. Ze względów bezpieczeństwa baterie litowe są zazwyczaj ładowane tylko do 40-50% na czas transportu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy raz przełączyć różne tryby, aby wyczuć siłę wibracji.

Użytkowanie

Jeśli produkt nie był używany przez jakiś czas, przed użyciem należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia. Jeśli podczas użytkowania odczuwasz nieprzyjemny ból, natychmiast usuń produkt z ciała.

1. Zdjąć nasadkę z otworu produktu
2. Nanieść odpowiednią ilość lubrykantu na rękaw i otwór produktu, a także na penisa. Uwaga: Zaleca się stosowanie lubrykantu na bazie wody.
3. Włożyć penisa w stanie wzwodu do produktu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny , aby włączyć masturbator.
5. Aby zmienić intensywność wibracji, naciśnij przycisk funkcyjny **+** lub **-**.
6. Aby włączyć tryb fali, użyj przycisku funkcyjnego **+** aby przełączyć się między intensywnościami, aż do osiągnięcia trybu.
7. Aby ponownie wyłączyć wibracje po użyciu, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny . Uwaga: Jeśli produkt wyłączy się automatycznie

przy niskim poziomie naładowania baterii, nie należy go ponownie włączać, lecz naładować w gniazdku elektrycznym.

8. Powoli zdejmij produkt z penisa.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Przed przechowywaniem produktu po każdym użyciu należy odczekać, aż ostygnie.

Wyczyść produkt po każdym użyciu.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wyjąć rękaw z obudowy.
2. Obrócić rękaw na lewą stronę.
3. Namydlić powierzchnię łagodnym mydłem.
4. Spłukać powierzchnię ciepłą wodą.
Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy upewnić się, że do obudowy nie dostanie się woda.
5. Osuszyć powierzchnię niestrzępiącym się ręcznikiem lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
6. W razie potrzeby zdezynfekuj powierzchnię i ponownie ją wysusz.
7. Przywróć tuleję do pierwotnej pozycji i powtórz kroki od 3 do 6.
8. W razie potrzeby wyczyść pozostałe elementy produktu. Ponownie upewnij się, że do obudowy nie dostanie się woda.

Aby chronić i zachować wrażliwą powierzchnię tulei, po wysuszeniu nałóż proszek pielęgnacyjny.

Produkt należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Wilgoć może uszkodzić baterie i silnik. Unikać bezpośredniego światła słonecznego!

Aby uniknąć reakcji chemicznych, produkt należy przechowywać oddzielnie, a nie razem z innymi produktami wykonanymi z różnych materiałów.

Aby wydłużyć żywotność baterii i akumulatorów oraz zapobiec uszkodzeniu produktu, należy wyjąć produkt z gniazdka, gdy tylko bateria zostanie w pełni naładowana.

Uwagi dotyczące utylizacji / wkład w ochronę środowiska

Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych i starych urządzeń, lecz poddaj je recyklingowi. Przyczyni się do ochrony

środowiska i oddaj stare urządzenia do lokalnych punktów zbiórki zgodnie z krajowymi przepisami i obowiązującymi wytycznymi. Oddziel nieobudowane baterie i akumulatory od starych urządzeń przed oddaniem ich do punktu zbiórki. Przed wyrzuceniem starych urządzeń należy usunąć z nich wszystkie dane osobowe.

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że ten produkt należy bezpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby można go było poddać recyklingowi w celu jak najlepszego ponownego wykorzystania surowców.

Baterie nie należą do odpadów domowych. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii, np. do publicznych punktów zbiórki lub tam, gdzie baterie są sprzedawane. Baterie wielokrotnego ładowania i baterie, które dostarczamy lub dostarczyliśmy jako nowe baterie, można również bezpłatnie zwrócić po użyciu do naszego magazynu wysyłkowego (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone symbolem i jednym z symboli chemicznych:

Cd: Bateria zawiera kadm

Hg: Bateria zawiera rtęć

Pb: Bateria zawiera ołów

Baterie litowe i akumulatory wszystkich systemów mogą być zwracane do punktów zbiórki wyłącznie w stanie rozładowanym. W celu ochrony przed zwarcieniem w przypadku niepełnego rozładowania, zaciski baterii tego typu muszą być przed zwrotem zaizolowane taśmą samoprzylepną.

i. A. 

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Informace pro zákazníky

Uchovávejte všechny informace pro bezpečné a optimální zacházení. Uchovejte také obal výrobku, protože obsahuje návod k obsluze a informace o výrobku, bateriích a dobíjení. Další informace získáte naskenováním QR kódu na obalu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé části mohou být spolknuty.
- Výrobek používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Výrobek používejte pouze se souhlasem zúčastněných osob.
- Zajistěte bezpečné používání výrobku, aby nedošlo ke zranění. Výrobek používejte na vlastní nebezpečí.
- Abyste předešli zranění, používejte výrobek pouze s návlekem.
- Nevkládejte do výrobku prsty ani jiné části těla, dokud není nasazen návlek.
- Máte-li zdravotní omezení nebo obavy, poraďte se před použitím výrobku s lékařem.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud dojde k nepříjemnému podráždění pokožky nebo fyzickému nepohodlí, okamžitě přestaňte naramek používat. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nepředávejte výrobek třetím osobám.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex nebo jiné).
- Výrobek nepoužívejte, pokud je zjevně nefunkční, přehřátý nebo má rozpoznatelné vady.
- Výrobek nezmrazujte ani nezahřívajte.
- Výrobek neponořujte do vody. Výrobek uchovávejte mimo dosah

kapalin.

- Používejte pouze originální nebo certifikované příslušenství. Dodržujte příložené pokyny k příslušenství.
- Za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací, použitím síly, úpravami nebo nedodržením těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.
- Výrobek není vhodný pro lékařské účely.

Před prvním použitím

Abyste zabránili poškození přístroje, zajistěte, aby se do přístroje nedostala voda. Zařízení neponořujte do vody. Výrobek nabíjte. Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40 - 50 %. Před prvním použitím zařízení jednou přepněte různé režimy, abyste získali cit pro sílu vibrací.

Používejte stránky .

- Pokud výrobek nebyl delší dobu používán, postupujte před použitím podle pokynů k čištění. Pokud během používání pocítíte nepříjemnou bolest, okamžitě výrobek odstraňte z těla.
1. Odstraňte uzávěr z otvoru výrobku.
 2. Naneste dostatečné množství lubrikantu na návlek a otvor výrobku i na penis. Poznámka: Doporučujeme používat lubrikant na vodní bázi.
 3. Vložte ztopořený penis do výrobku.
 4. Chcete-li masturbátor zapnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko .
 5. Chcete-li změnit intenzitu vibrací, stiskněte funkční tlačítko **+** nebo **-**.
 6. Chcete-li aktivovat režim vln, pomocí funkčního tlačítka **+** přepínejte intenzitu, dokud nedosáhnete režimu.
 7. Chcete-li vibrace po použití opět vypnout, stiskněte a podržte funkční tlačítko . Poznámka: Pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, nezapínejte jej znovu, ale nabíjte jej v zásuvce.
 8. Pomalu vyjměte výrobek z penisu.

Pokyny pro péči

Po každém použití nechte výrobek před uložením vychladnout.
Po každém použití výrobek očistěte.
Postupujte následujícím způsobem:

1. Vyjměte návlak z pouzdra.
2. Obrátte pouzdro naruby.
3. Povrch namydlete jemným mýdlem.
4. Opláchněte povrch teplou vodou.
Poznámka: Aby nedošlo k poškození zařízení, dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda.
5. Povrch osušte utěrkou, která nepouští vlákna, nebo jej nechte důkladně vyschnout.
6. V případě potřeby povrch vydezinfikujte a znovu osušte.
7. Vraťte pouzdro do původní polohy a opakujte kroky 3 až 6.
8. V případě potřeby vyčistěte ostatní součásti výrobku. Opět dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda.

Pro ochranu a zachování citlivého povrchu pouzdra použijte po vysušení ošetřující prášek.

Výrobek skladujte na čistém, chladném a suchém místě. Vlhkost může poškodit baterie a motor.
Vyhnete se přímému slunečnímu záření!

Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte výrobek samostatně a ne společně s jinými výrobky z různých materiálů.

Chcete-li prodloužit životnost baterií a akumulátorů a zabránit poškození výrobku, vyjměte výrobek ze zásuvky, jakmile je baterie plně nabitá.

Poznámky k likvidaci / váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a staré spotřebiče nevyhazujte, ale recyklujte je. Přispějte svým dílem k ochraně životního prostředí a odevzdejte staré spotřebiče do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a platnými pokyny. Než odevzdáte staré spotřebiče na sběrném místě, oddělte od nich neuzavřené baterie a akumulátory.

Před likvidací starých spotřebičů se ujistěte, že jste z nich vymazali všechny osobní údaje.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán do sběrného místa elektronického odpadu, aby mohl být recyklován za účelem co nejlepšího opětovného využití surovin.

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat použité baterie, např. na veřejných sběrných místech nebo tam, kde se baterie prodávají. Dobíjecí baterie a baterie, které neseme nebo jsme nesli jako nové baterie, můžete po použití také bezplatně vrátit v našem expedičním skladu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Baterie obsahující nebezpečné látky jsou označeny symbolem a jedním z chemických symbolů:

Cd: Baterie obsahuje kadmium: C:
baterie obsahuje kadmium
Hg: Baterie obsahuje rtuť
Pb: Baterie obsahuje olovo

Lithiové baterie a dobíjecí baterie všech systémů lze do sběrných středisek odevzdávat pouze ve vybitém stavu. Z důvodu ochrany před zkratem v případě neúplného vybití musí být vývody těchto typů baterií před vrácením izolovány lepicí páskou.

i. A. Stefan Scholz

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Информация за клиента

Съхранявайте цялата информация за безопасна и оптимална работа. Запазете и опаковката на продукта, тъй като тя съдържа инструкции за работа и информация за продукта, батериите и зареждането. За повече информация сканирайте QR кода върху опаковката.

Общи инструкции за безопасност

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца, тъй като малки части могат да бъдат погълнати.
- Използвайте продукта само ако сте в добро физическо състояние.
- Не използвайте продукта против волята на други лица. Използвайте продукта само със съгласието на съответните лица.
- Осигурете безопасна употреба на продукта, за да избегнете нараняване. Използвайте продукта на собствен риск.
- За да избегнете нараняване, използвайте продукта само с ръкав.
- Не вкарвайте пръсти или други части на тялото в продукта, докато ръкавът не е поставен.
- Ако имате никакви здравословни ограничения или притеснения, консултирайте се с лекар, преди да използвате продукта.
- Не използвайте продукта върху болна или раздразнена кожа.
- Незабавно прекратете употребата, ако се появи неприятно дразнене на кожата или физически дискомфорт. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават.
- За да избегнете заболяване и инфекция, не предавайте продукта на трети лица.
- Прочетете внимателно информацията върху опаковката на продукта, за да избегнете алергични реакции (напр. латекс или други).
- Не използвайте продукта, ако той е очевидно нефункционален, прегрял или има разпознаваеми дефекти.
- Не замразявайте и не нагрявайте продукта.
- Не потапяйте продукта във вода. Пазете продукта от течности.
- Използвайте само оригинални или сертифицирани аксесоари. Спазвайте приложените инструкции за аксесоарите.
- Не се поема отговорност за повреди и злополуки, причинени от неправилно боравене, използване на сила,

модификации или неспазване на тези инструкции за безопасност.

- Продуктът не е подходящ за медицински цели.

Преди първата употреба

За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в него не е попаднала вода. Не потапяйте устройството във вода. Заредете продукта. От съображения за безопасност литиевите батерии обикновено се зареждат само до 40 - 50% за транспортиране. Преди да използвате устройството за първи път, преминете веднъж през различните режими, за да усетите силата на вибрациите.

Използвайте

Ако продуктът не е бил използван известно време, следвайте инструкциите за почистване преди употреба. Ако изпитвате неприятна болка по време на употреба, незабавно отстранете продукта от тялото си.

1. Отстранете капачката от отвора на продукта
2. Нанесете достатъчно количество лубрикант върху втулката и отвора на продукта, както и върху пениса. Забележка: Препоръчва се използването на лубрикант на водна основа.
3. Поставете еректирания пенис в продукта.
4. Натиснете и задръжте функционалния бутон , за да включите мастурбатора.
5. За да промените интензивността на вибрациите, натиснете функционалния бутон  или .
6. За да активирате режима на вълни, използвайте функционалния бутон  за да превключвате между интензивностите, докато достигнете режима.
7. За да изключите отново вибрациите след употреба, натиснете и задръжте функционалния бутон . Забележка: Ако продуктът се изключи автоматично, когато батерията е изтощена, не го включвайте отново, а го заредете в електрически контакт.
8. Бавно извадете продукта от пениса си.

Инструкции за грижа

Оставете продукта да изстине след всяка употреба, преди да го съхранявате.

Почиствайте продукта след всяка употреба. Процедирайте по следния начин:

1. Извадете втулката от корпуса.
2. Обърнете втулката с вътрешната страна навън.
3. Насапунисайте повърхността с мек сапун.
4. Изплакнете повърхността с топла вода. Забележка: За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в корпуса не попада вода.
5. Подсушете повърхността с кърпа без власинки или я оставете да изсъхне напълно.
6. Ако е необходимо, дезинфекцирайте повърхността и я подсушете отново.
7. Върнете втулката в първоначалното ѝ положение и повторете стъпки от 3 до 6.
8. Ако е необходимо, почистете останалите компоненти на продукта. Отново се уверете, че в корпуса не е попаднала вода.

За да защитите и запазите чувствителната повърхност на втулката, нанесете прах за грижа след изсушаване.

Съхранявайте продукта на чисто, хладно и сухо място. Влагата може да повреди батериите и двигателя. Избягвайте пряка слънчева светлина!

За да избегнете химически реакции, съхранявайте продукта самостоятелно, а не заедно с други продукти, изработени от различни материали.

За да удължите експлоатационния живот на батериите и акумулаторните батерии и за да предотвратите повреда на продукта, извадете продукта от контакта веднага след като батерията е напълно заредена.

Бележки относно изхвърлянето / Вашият принос към опазването на околната среда

Моля, не изхвърляйте опаковъчния материал и старите уреди, а ги рециклирайте. Дайте своя принос за опазването на околната среда и предайте старите уреди в местните пунктове за събиране в съответствие с националното законодателство и приложимите указания.

Отделете незатворените батерии и акумулаторни батерии от старите уреди, преди да ги предадете в пункта за събиране. Уверете се, че сте изтрили всички лични данни от старите си устройства, преди да ги изхвърлите.

Символът на зачеркнат контейнер с колелца означава, че този продукт трябва да бъде предаден безплатно в пункт за събиране на електронни отпадъци, за да може да бъде рециклиран с цел възможно най-добро повторно използване на суровините.

Батериите не попадат в битовите отпадъци. Като потребител сте законово задължени да връщате използваните батерии, напр. в обществените пунктове за събиране на отпадъци или там, където се продават батерии. Можете също така да върнете безплатно акумулаторни батерии и батерии, които носим или сме носили като нови батерии, в нашия експедиционен склад (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) след употреба. Батериите, съдържащи опасни вещества, са обозначени със символа и един от химическите символи:

Cd: Батерията съдържа кадмий

Hg: Батерията съдържа живак

Pb: Батерията съдържа олово

Литиевите батерии и акумулаторните батерии на всички системи могат да се връщат в центровете за събиране само в разредено състояние. За да се предпазят от късо съединение в случай на непълно разреждане, изходите на батериите от тези типове трябва да бъдат изолирани със самозапалваща се лента преди връщането.

i. A. Stefan Scholz

KASUTUSJUHISED JA OHUTUSJUHISED

Kliendiinfo

Hoidke kogu teave ohutuks ja optimaalseks käsitsemiseks alles. Hoidke alles ka toote pakend, sest see sisaldab kasutusjuhiseid ja teavet toote, akude ja laadimise kohta. Lisateabe saamiseks skaneerige pakendil olevat QR-koodi.

Üldised ohutusjuhised

- Hoida lastele kättesaamatus kohas, kuna väikesed osad võivad alla neelata.
- Kasutage toodet ainult siis, kui olete heas füüsilises vormis.
- Ärge kasutage toodet vastu tahtmist. Kasutage toodet ainult asjaomaste isikute nõusolekul.
- Tagage toote ohutu kasutamine, et vältida vigastusi. Kasutage toodet omal vastutusel.
- Vigastuste vältimiseks kasutage toodet ainult koos varrukaga.
- Ärge sisestage sõrmi või muid kehaosi tootesse enne, kui muhv on paigaldatud.
- Kui teil on tervisega seotud piiranguid või probleeme, konsulteerige enne toote kasutamist arstiga.
- Ärge kasutage toodet haigestunud või ärritunud nahal.
- Lõpetage kohe kasutamine, kui tekib ebameeldiv nahaärritus või füüsiline ebamugavustunne. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
- Haigestumise ja nakatumise vältimiseks ärge andke toodet edasi kolmandatele isikutele.
- Lugege hoolikalt toote pakendil olevat teavet, et vältida allergilisi reaktsioone (nt lateks või muu).
- Ärge kasutage toodet, kui see on ilmselgelt mittetoimiv, ülekuumenenud või kui sellel on äratuntavad defektid.
- Ärge külmutage ega kuumutage toodet.
- Ärge kastke toodet vette. Hoidke toodet eemal vedelikest.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid või sertifitseeritud tarvikuid. Järgige lisatud juhiseid lisaseadmete kohta.
- Vale käsitsemise, jõu kasutamise,

muudatuste või käesolevate ohutusjuhiste eiramise tõttu tekkinud kahjustuste ja õnnetuste eest ei saa võtta vastutust.

- Toode ei sobi meditsiiniliseks otstarbeks.

Enne esmakordset kasutamist

Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et seadmesse ei satuks vett. Ärge kastke seadet vette. Laadige toode. Turvalisuse huvides laetakse liitiumakud transpordiks tavaliselt ainult 40-50% ulatuses. Enne seadme esmakordset kasutamist lülitage üks kord läbi erinevad režiimid, et saada tunnetus vibratsiooni tugevusest.

Kasutage .

Kui toodet ei ole mõnda aega kasutatud, järgige enne kasutamist puhastusjuhi-seid. Kui teil tekib kasutamise ajal ebameeldiv valu, eemaldage toode koheselt oma kehast.

1. Eemaldage kork toote avausest
2. Kandke piisavalt määrdeainet nii muhvile ja toote avale kui ka peenisele. Märkus: Soovitav on kasutada veepõhist libestusainet.
3. Sisestage püstitatud peenis tootesse.
4. Vajutage ja hoidke all funktsiooninuppu , et masturbaator sisse lülitada.
5. Vibratsiooni intensiivsuse muutmiseks vajutage funktsiooninuppu **+** või **-**.
6. Lainerežiimi aktiveerimiseks kasutage **+** funktsiooninuppu, et lülitada intensiivsusi läbi, kuni jõuate režiimini.
7. Vibratsiooni uuesti välja lülitamiseks pärast kasutamist vajutage ja hoidke all funktsiooninuppu . Märkus: Kui toode lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi, ärge lülitage seda uuesti sisse, vaid laadige seda pistikupesas.
8. Eemaldage toode aeglaselt oma peenisest.

Hooldusjuhised

Laske tootel pärast iga kasutamist jahtuda, enne kui seda hoiustate. Puhastage toode pärast iga kasutamist. Toimige järgmiselt:

1. Eemaldage muhv korpusest.
2. Keerake muhv tagurpidi.
3. Seebistage pind kerge seebiga.
4. Loputage pinda sooja veega. Märkus: Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et vesi ei satuks korpusesse.
5. Kuivatage pind nokivaba rätikuga või laske sellel põhjalikult kuivada.
6. Vajaduse korral desinfitseerige pind ja kuivatage see uuesti.
7. Asetage hüls tagasi algasendisse ja korrake samme 3-6.
8. Puhastage vajaduse korral toote muud komponendid. Veenduge jällegi, et vesi ei satuks korpusesse.

Hülsi tundliku pinna kaitsmiseks ja säilitamiseks kandke peale kuivatamist hoolduspulbrit.

Säilitage toodet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib kahjustada patareisid ja mootorit. Vältige otsest päikesevalgust!

Keemiliste reaktsioonide vältimiseks hoidke toodet eraldi ja mitte koos teiste erinevatest materjalidest valmistatud toodetega.

Patareide ja akude kasutusaja pikendamiseks ning toote kahjustuste vältimiseks eemaldage toode pistikupesast kohe, kui aku on täis laetud.

Märkused kõrvaldamise kohta / teie panus keskkonnakaitsesse

Ärge visake pakendimaterjali ja vanu seadmeid ära, vaid taaskasutage neid. Andke oma panus keskkonna heaks ja viige vanad seadmed kohalikku kogumispunkti vastavalt kohalikule seadusandlusele ja kehtivatele suunistele. Eraldage vanadest seadmetest enne nende kogumispunktis üleandmist lahtised patareid ja akud. Veenduge, et kustutate kõik isikuandmed vanadest seadmetest enne nende kõrvaldamist.

Välja kriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb viia tasuta elektroonikajäätmete kogumispunkti, et seda saaks taaskasutada tooraine parima võimaliku taaskasutamise eesmärgil.

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Tarbijana olete seadusega kohustatud tagastama kasutatud patareid, nt avalikes kogumispunktides või kohtades, kus patareisid müüakse. Samuti saate akusid ja patareisid, mida me viime või oleme vedanud uute patareidenä, pärast kasutamist tasuta tagastada meie saatelattu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Ohtlikke aineid sisaldavad patareid on märgistatud sümboli ja ühe keemilise sümboliga:

Cd: Aku sisaldab kaadmiumi

Hg: Aku sisaldab elavhõbedat

Pb: Aku sisaldab pliid

Kõigi süsteemide liitiumpatareisid ja akupakke võib kogumispunktidess tagastada ainult tühjana. Et kaitsta lühise eest mittetäieliku tühjenemise korral, tuleb selliste akude klemmid enne tagastamist isoleerida kleeplindiga.

i. A. Stefan Scholz

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

Asiakastiedot

Säilytä kaikki tiedot turvallista ja optimaalista käsittelyä varten. Säilytä myös tuotteen pakkaus, sillä se sisältää käyttöohjeita ja tietoja tuotteesta, akuista ja lataamisesta. Saat lisätietoja skannaamalla pakkauksessa olevan QR-koodin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä lasten ulottumattomissa, sillä pieniä osia voi niellä.
- Käytä tuotetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta vastoin muiden henkilöiden tahtoa. Käytä vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella.
- Varmista tuotteen turvallinen käyttö loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä tuotetta omalla vastuullasi.
- Vammojen välttämiseksi käytä tuotetta vain holkin kanssa.
- Älä työnnä sormia tai muita ruumiinosia tuotteeseen, ennen kuin holkki on paikallaan.
- Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia tai huolenaiheita, ota yhteys lääkäriin ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta sairaalle tai ärtyneelle iholle.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee epämiellyttävää ihoärsytystä tai fyysistä epämukavuutta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Sairauksien ja tartuntojen välttämiseksi älä anna tuotetta eteenpäin kolmansille osapuolille.
- Lue tuotepakkauksen tiedot huolellisesti allergisten reaktioiden välttämiseksi (esim. lateksi tai muu).
- Älä käytä tuotetta, jos se on selvästi toimimaton, ylikuumentunut tai siinä on tunnistettavia vikoja.
- Älä jäädytä tai kuumenna tuotetta.
- Älä upota tuotetta veteen. Pidä tuote erossa nesteistä.
- Käytä vain alkuperäisiä tai sertifioituja lisävarusteita. Noudata liitteenä olevia lisävarusteiden käyttöohjeita.
- Mitään vastuuta ei voida ottaa vahingoista ja onnettomuuksista, jotka

johtuvat väärästä käsittelystä, voimankäytöstä, muutoksista tai näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

- Tuote ei sovellu lääketieteellisiin tarkoituksiin.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei laitteeseen pääse vettä. Älä upota laitetta veteen. Lataa tuote. Turvallisuussyistä litiumakut ladataan yleensä vain 40-50 %:iin kuljetusta varten. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, vaihda eri tiloja kerran, jotta saat tuntuman tärinän voimakkuuteen.

Käytä

Jos tuotetta ei ole käytetty vähään aikaan, noudata puhdistusohjeita ennen käyttöä. Jos koet epämiellyttävää kipua käytön aikana, poista tuote välittömästi kehostasi.

1. Irrota korkki tuotteen aukosta
2. Levitä riittävästi liukuvoideita tuotteen holkkiin ja aukkoon sekä penikseen. Huomautus: Vesipohjaisen liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa.
3. Aseta pystyssä oleva penis tuotteeseen.
4. Paina ja pidä toimintopainiketta  kytkeäksesi masturbaattorin päälle.
5. Voit muuttaa värinän voimakkuutta painamalla **+** tai **-** toimintopainiketta.
6. Aktivoidaksesi aaltotilan vaihda **+** toimintopainikkeella intensiteettejä, kunnes saavutat tilan.
7. Jos haluat kytkeä tärinän pois päältä uudelleen käytön jälkeen, paina ja pidä toimintopainiketta painettuna . Huomautus: Jos tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun akku on tyhjä, älä kytke sitä uudelleen päälle, vaan lataa se pistorasiasta.
8. Poista tuote hitaasti peniksestäsi.

Hoito-ohjeet

Anna tuotteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen ennen sen säilyttämistä.

Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen.

Toimi seuraavasti:

1. Poista holkki kotelosta.
2. Käännä holkki nurinpäin.
3. Saippuoi pinta miedolla saippualla.
4. Huuhtelee pinta lämpimällä vedellä.
Huomautus: Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei koteloon pääse vettä.
5. Kuivaa pinta nukkaamattomalla pyyhkeellä tai anna sen kuivua huolellisesti.
6. Desinfioi pinta tarvittaessa ja kuivaa se uudelleen.
7. Palauta holkki alkuperäiseen asentoonsa ja toista vaiheet 3-6.
8. Puhdista tuotteen muut osat tarvittaessa. Varmista jälleen, ettei koteloon pääse vettä.

Hylsyn herkän pinnan suojaamiseksi ja säilyttämiseksi levitä hoitojauhetta kuivauksen jälkeen.

Säilytä tuote puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa akkuja ja moottoria. Vältä suoraa auringonvaloa!

Kemiallisten reaktioiden välttämiseksi säilytä tuotetta yksin eikä yhdessä muiden eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa.

Pidentääksesi akkujen ja paristojen käyttöikää ja estääksesi tuotteen vahingoittumisen, irrota tuote pistorasiasta heti, kun akku on ladattu täyteen.

Huomautuksia hävittämisestä / panoksesi ympäristönsuojeluun

Älä heitä pakkausmateriaalia ja vanhoja laitteita pois, vaan kierrätä ne. Tee oma osuutesi ympäristön hyväksi ja vie vanhat laitteet paikallisiin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Erottele vanhoista laitteista koteloitomat paristot ja akut ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen.

Varmista, että poistat kaikki henkilötiedot vanhoista laitteistasi ennen niiden hävittämistä.

Ylivivattu pyörillä varustetun roskakorin symboli tarkoittaa, että tämä tuote on vietävä maksutta elektroniikkaromun keräyspisteeseen, jotta se voidaan kierrättää raaka-aineiden parasta mahdollista uudelleenkäyttöä varten.

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteen. Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus palauttaa käytetyt paristot esimerkiksi julkisiin keräyspisteisiin tai sinne, missä paristoja myydään. Voit myös palauttaa ladattavat paristot ja paristot, joita kuljetamme tai olemme kuljettaneet uusina paristoina, maksutta lähetysrastoon (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) käytön jälkeen. Vaarallisia aineita sisältävät paristot on merkitty tunnuksella ja yhdellä kemiallisista symboleista:

Cd: Akku sisältää kadmiumia

Hg: Akku sisältää elohopeaa

Pb: Akku sisältää lyijyä

Kaikkien järjestelmien litiumparistot ja ladattavat paristot saa palauttaa keräyskeskuksiin vain tyhjinä. Oikosululta suojaamiseksi epätäydellisen purkautumisen sattuessa näiden akkutyypin akkujen navat on eristettävä teipillä ennen palauttamista.

i. A. Stefan Scholz

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πληροφορίες για τον πελάτη

Φυλάξτε όλες τις πληροφορίες για ασφαλή και βέλτιστο χειρισμό. Φυλάξτε επίσης τη συσκευασία του προϊόντος, καθώς περιέχει οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες και την επαναφόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, καθώς τα μικρά μέρη μπορούν να καταποθούν.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο αν είστε σε καλή φυσική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενάντια στη θέληση άλλων ατόμων. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων προσώπων.
- Εξασφαλίστε την ασφαλή χρήση του προϊόντος για την αποφυγή τραυματισμών. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με μανίκι.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος μέσα στο προϊόν μέχρι να τοποθετηθεί το μανίκι.
- Εάν έχετε οποιουσδήποτε περιορισμούς ή ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άρρωστο ή ερεθισμένο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί δυσάρεστος ερεθισμός του δέρματος ή σωματική δυσφορία. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
- Για να αποφύγετε ασθένειες και μολύνσεις, μην μεταδίδετε το προϊόν σε τρίτους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος για να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. λατέξ ή άλλες).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι εμφανώς μη λειτουργικό, υπερθερμασμένο ή έχει αναγνωρίσιμα ελαττώματα.
- Μην καταβύχετε ή θερμαίνετε το προϊόν.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ή πιστοποιημένα εξαρτήματα. Τηρείτε τις συνημμένες οδηγίες για τα αξεσουάρ.
- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ζημιές και ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό, χρήση βίας, τροποποιήσεις ή μη τήρηση

αυτών των οδηγιών ασφαλείας.

- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ιατρικούς σκοπούς.

Πριν από την πρώτη χρήση

Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Φορτίστε το προϊόν. Για λόγους ασφαλείας, οι μπαταρίες λιθίου φορτίζονται γενικά μόνο στο 40-50% για τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, περάστε μια φορά από τις διάφορες λειτουργίες για να αποκτήσετε μια αίσθηση της έντασης της δόνησης.

Χρήση του

Εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού πριν από τη χρήση. Εάν αισθανθείτε δυσάρεστο πόνο κατά τη χρήση, απομακρύνετε αμέσως το προϊόν από το σώμα σας.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το άνοιγμα του προϊόντος
2. Εφαρμόστε επαρκές λιπαντικό στο χιτώنيο και στο άνοιγμα του προϊόντος καθώς και στο πέος. Σημείωση: Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό.
3. Εισάγετε το πέος σε τύση μέσα στο προϊόν.
4. Πατήστε πατεταμένα το κουμπί λειτουργίας **⏏** για να ενεργοποιήσετε τον αυνανισμό.
5. Για να αλλάξετε την ένταση των δονήσεων, πατήστε το κουμπί λειτουργίας **+** ή **-**.
6. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κύματος, χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας **+** για να μεταβείτε στις εντάσεις μέχρι να φτάσετε στη λειτουργία.
7. Για να απενεργοποιήσετε ξανά τη δόνηση μετά τη χρήση, πατήστε πατεταμένα το κουμπί λειτουργίας **⏏**. Σημείωση: Εάν το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, μην το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλά φορτίστε το σε μια πρίζα.
8. Αφαιρέστε αργά το προϊόν από το πέος σας.

Οδηγίες φροντίδας

Αφήστε το προϊόν να κρυώσει μετά από κάθε χρήση πριν το αποθηκεύσετε. Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση. Προχωρήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε το χιτώνιο από το περίβλημα.
2. Γυρίστε το χιτώνιο προς τα έξω.
3. Σαπουνίστε την επιφάνεια με ήπιο σαπούνι.
4. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με ζεστό νερό.
Σημείωση: Για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο περίβλημα.
5. Στεγνώστε την επιφάνεια με μια πετσέτα χωρίς χνούδι ή αφήστε την να στεγνώσει καλά.
6. Εάν είναι απαραίτητο, απολυμάνετε την επιφάνεια και στεγνώστε την ξανά.
7. Επιστρέψτε το χιτώνιο στην αρχική του θέση και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.
8. Καθαρίστε τα άλλα εξαρτήματα του προϊόντος, εάν είναι απαραίτητο.
Βεβαιωθείτε και πάλι ότι δεν εισέρχεται νερό στο περίβλημα.

Για να προστατεύσετε και να διατηρήσετε την ευαίσθητη επιφάνεια του χιτωνίου, εφαρμόστε μια σκόνη περιποίησης μετά το στέγνωμα.

Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό, δροσερό και ξηρό μέρος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και τον κινητήρα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως!

Για την αποφυγή χημικών αντιδράσεων, αποθηκεύετε το προϊόν μόνο του και όχι μαζί με άλλα προϊόντα από διαφορετικά υλικά.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών και για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν, βγάλτε το προϊόν από την πρίζα μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Σημειώσεις σχετικά με την απόρριψη / η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας και τις παλιές συσκευές, αλλά ανακυκλώστε τα. Αναλάβετε το δικό σας μέρος για το περιβάλλον και μεταφέρετε τις παλιές συσκευές στα τοπικά σημεία συλλογής σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τις ισχύουσες οδηγίες. Διαχωρίστε τις μη κλειστές μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τις παλιές συσκευές πριν τις παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα από τις παλιές σας συσκευές πριν τις πετάξετε.

Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου σημαίνει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί δωρεάν σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, ώστε να ανακυκλωθεί για την καλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής, είστε νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, π.χ. σε δημόσια σημεία συλλογής ή σε σημεία όπου πωλούνται μπαταρίες. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε δωρεάν στην αποθήκη αποστολής μας (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μπαταρίες που μεταφέρουμε ή μεταφέραμε ως καινούργιες μπαταρίες μετά τη χρήση. Οι μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες επισημαίνονται με το σύμβολο και ένα από τα χημικά σύμβολα:

Cd: Η μπαταρία περιέχει κάδμιο
Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο
Pb: Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο

Οι μπαταρίες λιθίου και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όλων των συστημάτων μπορούν να επιστραφούν στα κέντρα συλλογής μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση. Για την προστασία από βραχυκυκλώματα σε περίπτωση ατελούς εκφόρτισης, οι ακροδέκτες των μπαταριών αυτών των τύπων πρέπει να μονωθούν με αυτοκόλλητη ταινία πριν από την επιστροφή.

i. A. 

UPUTE ZA RAD I SIGURNOSNE UPUTE

Informacije o kupcima

Čuvajte sve podatke za sigurno i optimalno rukovanje. Sačuvajte i ambalažu proizvoda jer sadrži upute za uporabu, informacije o proizvodu te informacije o bateriji i punjenju. Za više informacija skenirajte QR kod na pakiranju.

Opće sigurnosne upute

- Čuvajte izvan dohvata djece jer mali dijelovi mogu progutati.
- Koristite proizvod samo ako ste u dobroj fizičkoj kondiciji.
- Nemojte koristiti proizvod protiv volje drugih ljudi. Koristite samo uz suglasnost uključenih osoba.
- Budite sigurni da koristite proizvod na siguran način kako biste izbjegli ozljede. Korištenje je na vlastitu odgovornost.
- Kako biste izbjegli ozljede, koristite proizvod samo s rukavom.
- Nemojte gurati prste ili druge dijelove tijela u proizvod dok se ne umetne rukav.
- Ako imate bilo kakvo zdravstveno stanje ili ste zabrinuti, trebate se posavjetovati s liječnikom prije uporabe proizvoda.
- Nemojte koristiti proizvod na bolesnoj ili nadraženoj koži.
- Odmah prekinite s uporabom ako se pojavi neugodna iritacija kože ili fizička nelagoda. Ako simptomi potraju, obratite se liječniku.
- Nemojte dijeliti proizvod s trećim stranama kako biste izbjegli bolesti i infekcije.
- Pažljivo pročitajte informacije na pakiranju proizvoda kako biste izbjegli alergijske reakcije (npr. lateks ili drugo).
- Ne koristite proizvod ako očito ne radi, pregrijava se ili ima vidljive nedostatke.
- Nemojte zamrzavati niti zagrijavati proizvod.
- Nemojte uranjati proizvod u vodu. Držite proizvod dalje od tekućina.
- Koristite samo originalni ili certificirani pribor. Obratite pažnju na

upute priložene uz dodatnu opremu.

- Ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za štetu ili nezgode uzrokovane nepravilnim rukovanjem, uporabom sile, modifikacijama ili nepoštivanjem ovih sigurnosnih uputa.
- Proizvod nije prikladan za medicinske svrhe.

Prije prve uporabe

Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, pazite da voda ne dođe u dodir s uređajem. Nemojte uranjati uređaj u vodu. Napunite proizvod. Iz sigurnosnih razloga, litijeve baterije se obično pune samo do 40 - 50% za transport. Prije prve uporabe prebacite se između različitih načina rada kako biste osjetili snagu vibracije.

Primjena

Ako proizvod nije korišten dulje vrijeme, slijedite upute za čišćenje prije uporabe. Ako osjetite bilo kakvu neugodnu bol tijekom uporabe, odmah uklonite proizvod s tijela.

1. Skinite čep s otvora proizvoda.
2. Nanesite dovoljno lubrikanta u rukav i na otvor proizvoda kao i na penis.
Napomena: preporuča se korištenje lubrikanta na bazi vode.
3. Umetnite penis u erekciji u proizvod.
4. Za uključivanje masturbatora pritisnite i držite funkcijsku tipku .
5. Za promjenu intenziteta vibracija pritisnite funkcijsku tipku **+** ili **-**.
6. Za aktiviranje Wave Mode, koristite funkcijsku tipku **+** za prebacivanje između intenziteta dok ne dođete do moda.
7. Za isključivanje vibracije nakon uporabe pritisnite i držite funkcijsku tipku . Napomena: Ako se proizvod automatski isključuje kada je razina baterije niska, nemojte ga ponovno uključiti već ga puniti u strujnoj utičnici.
8. Polako uklonite proizvod s penisa.

Upute za njegu

Ostavite proizvod da se ohladi nakon svake uporabe prije nego što ga spremite.

Očistite proizvod nakon svake uporabe.

Postupite na sljedeći način:

1. Uklonite navlaku iz kućišta.
2. Okrenite rukav.
3. Operite površinu blagim sapunom.
4. Isperite površinu toplom vodom.
Napomena: Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, pazite da voda ne uđe u kućište.
5. Osušite površinu ručnikom koji ne ostavlja dlačice ili ostavite da se temeljito osuši.
6. Po potrebi dezinficirajte površinu i ponovno je osušite.
7. Vratite rukavac u prvobitni položaj i ponovite korake 3 do 6.
8. Očistite ostale komponente proizvoda ako je potrebno. I ovdje pazite da voda ne uđe u kućište.

Kako biste zaštitili i očuvali osjetljivu površinu rukava, nakon sušenja nanesite puder za njegu.

Čuvajte proizvod na čistom, hladnom i suhom mjestu. Vлага može oštetiti baterije i motore. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost!

Kako biste izbjegli kemijske reakcije, proizvod skladištite sam, a ne zajedno s drugim proizvodima od različitih materijala.

Kako biste produžili vijek trajanja baterija i izbjegli oštećenje proizvoda, isključite proizvod iz utičnice čim se baterija potpuno napuni.

Informacije o zbrinjavanju / Vaš doprinos zaštiti okoliša

Molimo ne bacajte ambalažu i stare uređaje, već ih reciklirajte. Učinite svoj dio zaštite okoliša i donesite stare uređaje na svoja lokalna sabirna mjesta u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i primjenjivim smjernicama. Odvojite nezatvorene baterije i akumulatore od starih uređaja prije nego što ih predate na sabirno mjesto.

Provjerite jeste li izbrisali sve osobne podatke sa svojih starih uređaja prije nego što ih odložite.

Simbol prekržižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod mora besplatno predati na sabirno mjesto za elektronički otpad kako bi se osigurala najbolja moguća ponovna uporaba sirovina kroz recikliranje.

Baterije ne spadaju u kućni otpad. Kao potrošač, zakonski ste obvezni vratiti iskorištene baterije, npr. na javnim sabirnim mjestima ili na mjestima gdje se prodaju baterije. Također možete besplatno vratiti punjive baterije i baterije koje imamo ili smo imali u našem asortimanu kao nove baterije u naše skladište za otpremu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) nakon upotrebe. Baterije koje sadrže štetne tvari označene su simbolom i jednim od kemijskih simbola:

Cd: Baterija sadrži kadmij

Hg: Baterija sadrži živu

Pb: Baterija sadrži olovo

Litijske baterije i paketi baterija svih sustava mogu se vratiti na sabirna mjesta samo u ispražnjenom stanju. Radi zaštite od kratkog spoja ako baterija nije u potpunosti ispražnjena, polove baterija ove vrste možda ćete trebati izolirati ljepljivim trakama prije vraćanja.

i. A. Stefan Scholz

LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Informācija klientiem

Saglabāiet visu informāciju drošai un optimālai lietošanai. Saglabāiet arī izstrādājuma iepakojumu, jo tajā ir lietošanas instrukcija un informācija par izstrādājumu, baterijām un uzlādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, noskenējiet QR kodu uz iepakojuma.

Vispārīgi drošības norādījumi

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, jo mazas detaļas var norīt.
- Izstrādājumu izmantot tikai tad, ja esat labā fiziskā formā.
- Nelietojiet izstrādājumu pret citu personu gribu. Izmantojiet tikai ar iesaistīto personu piekrišanu.
- Nodrošiniet drošu izstrādājuma lietošanu, lai izvairītos no traumām. Izmantojiet izstrādājumu uz savu risku.
- Lai izvairītos no traumām, izstrādājumu izmantojiet tikai ar uzmanību.
- Neievietojiet izstrādājumā pirkstus vai citas ķermeņa daļas, kamēr nav ievietota uzmava.
- Ja jums ir kādi veselības ierobežojumi vai bažas, pirms izstrādājuma lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Nelietojiet izstrādājumu uz slimas vai iekaisušas ādas.
- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja rodas nepatīkams ādas kairinājums vai fizisks diskomforts. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no saslimšanas un inficēšanās, nenododiet produktu trešajām personām.
- Uzmanīgi izlasiet informāciju uz produkta iepakojuma, lai izvairītos no alerģiskām reakcijām (piemēram, lateksa vai citām).
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir acīmredzami nederīgs, pārkarsis vai ar atpazīstamiem defektiem.
- Neaizsaldējiet un nesildiet izstrādājumu.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī. Uzglabāt izstrādājumu no šķidrumiem.
- Izmantojiet tikai oriģinālus vai sertificētus piederumus. Ievērojiet pievienotās instrukcijas par piederumiem.

- Neesiet atbildīgi par bojājumiem un nelaimes gadījumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, spēka pielietošanas, pārveidošanas vai šo drošības instrukciju neievērošanas dēļ.
- Izstrādājums nav piemērots medicīniskiem nolūkiem.

Pirms pirmās lietošanas

Lai novērstu ierīces bojājumus, pārliecinieties, ka ierīcē nav iekļuvis ūdens. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Uzlādējiet izstrādājumu. Drošības apsvērumu dēļ litija baterijas transportēšanai parasti uzlādē tikai līdz 40 - 50 %. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienreiz pārslēdziet dažādu režīmus, lai izjustu vibrācijas stiprumu.

Izmantojiet

Ja izstrādājums kādu laiku nav lietots, pirms lietošanas ievērojiet tīrīšanas norādījumus. Ja lietošanas laikā jūtat nepatīkamas sāpes, nekavējoties noņemiet izstrādājumu no ķermeņa.

1. Noņemiet vāciņu no izstrādājuma atveres.
2. Uzklājiet pietiekamu lubrikanta daudzumu uz uzmavas un izstrādājuma atveres, kā arī uz dzimumlocekļa. Piezīme: ieteicams izmantot lubrikantu uz ūdens bāzes.
3. Ievietojiet izstrādājumā erektilizētu dzimumlocekli.
4. Nospiediet un turiet funkciju pogu , lai ieslēgtu masturbatoru.
5. Lai mainītu vibrāciju intensitāti, nospiediet **+** vai **-** funkcijas pogu.
6. Lai aktivizētu vilņu režīmu, ar **+** funkciju pogu pārslēdziet intensitātes režīmu, līdz sasniegsiet attiecīgo režīmu.
7. Lai pēc lietošanas atkal izslēgtu vibrāciju, nospiediet un turiet funkciju pogu . Piezīme: Ja izstrādājums automātiski izslēdzas, kad akumulators ir izlādējies, neieslēdziet to vēlreiz, bet uzlādējiet to strāvas kontaktligzdā.
8. Lēnām izņemiet izstrādājumu no dzimumlocekļa.

Kopšanas norādījumi

Pēc katras lietošanas reizes pirms glabāšanas ļaujiet izstrādājumam atdzist. Pēc katras lietošanas reizes izstrādājumu notīriet. Rīkojieties šādi:

1. Noņemiet uzmavu no korpusa.
2. Apgrīziet uzmavu otrādi.
3. Izmaizgājiet virsmu ar maigām ziepēm.
4. Noskalojiet virsmu ar siltu ūdeni.
Piezīme: Lai novērstu ierīces bojājumus, pārļiecinieties, vai korpusā nav iekļuvis ūdens.
5. Nosusiniet virsmu ar dvieli, kas nesatur šķiedras, vai ļaujiet tai kārtīgi nožūt.
6. Ja nepieciešams, dezinficējiet virsmu un vēlreiz nosusiniet.
7. Atgrīziet uzmavu tās sākotnējā stāvoklī un atkārtojiet 3. līdz 6. darbību.
8. Ja nepieciešams, notīriet pārējās izstrādājuma sastāvdaļas. Arī šajā gadījumā pārļiecinieties, ka korpusā nav iekļuvis ūdens.

Lai aizsargātu un saglabātu uzmavas jutīgo virsmu, pēc žāvēšanas uzklājiet kopšanas pulveri.

Uzglabājiet izstrādājumu tīrā, vēsā un sausā vietā. Mitrums var sabojāt baterijas un motoru. Izvairieties no tiešiem saules stariem!

Lai izvairītos no ķīmiskām reakcijām, uzglabājiet izstrādājumu atsevišķi, nevis kopā ar citiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no dažādiem materiāliem.

Lai pagarinātu akumulatoru un uzlādējamo bateriju kalpošanas laiku un novērstu izstrādājuma bojājumus, izņemiet izstrādājumu no rozetes, tiklīdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Piezīmes par utilizāciju / jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Lūdzu, neizmetiet iepakojuma materiālus un vecās ierīces, bet nododiet tās otrreizējai pārstrādei. Dariet savu ieguldījumu vides aizsardzībā un nogādājiet vecās ierīces vietējos savākšanas punktos saskaņā ar valsts tiesību aktiem un piemērojamām vadlīnijām. Pirms nododat vecās ierīces

savākšanas punktā, atdaliet no tām baterijas un uzlādējamas baterijas. Pirms nolietot vecās ierīces, pārļiecinieties, ka no tām ir izdzēsti visi personas dati.

Pārsvītrotās atkritumu tvertnes uz riteņiem simbols nozīmē, ka šis izstrādājums ir bez maksas jānogādā elektronisko atkritumu savākšanas punktā, lai to varētu pārstrādāt un pēc iespējas labāk atkārtoti izmantot izejvielas.

Baterijas neietilpst sadzīves atkritumos. Jums kā patērētājam ir juridisks pienākums nodot izlietotās baterijas, piemēram, publiskajos savākšanas punktos vai vietās, kur baterijas tiek pārdotas. Arī atkārtoti uzlādējamās baterijas un baterijas, kuras mēs pārvadājam vai esam pārvadājuši kā jaunas baterijas, pēc lietošanas varat bez maksas nodot atpakaļ mūsu ekspedīcijas noliktavā (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Baterijas, kas satur bīstamas vielas, ir marķētas ar šo simbolu un vienu no ķīmiskajiem simboliem:

Cd: Baterija satur kadmiju.

Hg: Baterija satur dzīvsudrabu.

Pb: Baterija satur svīnu

Visu sistēmu litija baterijas un atkārtoti uzlādējamas baterijas savākšanas centros drīkst nodot tikai izlādētā stāvoklī. Lai pasargātu no issavienojumiem nepilnīgas izlādes gadījumā, šo veidu akumulatoru termināļi pirms nodošanas atpakaļ ir jāizolē ar līmlenti.

i. A. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

Informacija klientams

Saugokite visą informaciją, kad ją būtų galima saugiai ir optimaliai naudoti. Taip pat saugokite gaminio pakuotę, nes joje pateikiamos naudojimo instrukcijos ir informacija apie gaminį, baterijas ir įkrovimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite QR kodą ant pakuotės.

Bendrosios saugos instrukcijos

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes mažas dalis galima praryti.
- Gaminį naudokite tik būdami geros fizinės būklės.
- Nenaudokite gaminio prieš kitų asmenų valią. Naudokite tik su susijusių asmenų sutikimu.
- Užtikrinkite saugų gaminio naudojimą, kad išvengtumėte sužalojimų. Gaminį naudokite savo rizika.
- Kad išvengtumėte sužalojimų, gaminį naudokite tik su rankove.
- Nekiškite pirštų ar kitų kūno dalių į gaminį, kol nejdėta įvorė.
- Jei turite kokių nors sveikatos apribojimų ar nuogstavimų, prieš naudodami gaminį pasitarkite su gydytoju.
- Nenaudokite gaminio ant sergančios ar sudirgusios odos.
- Nedelsiant nutraukite naudojimą, jei atsiranda nemalonūs odos dirginimas ar fizinis diskomfortas. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.
- Kad išvengtumėte ligų ir infekcijų, neperduokite produkto tretiesiems asmenims.
- Atidžiai perskaitykite informaciją ant gaminio pakuotės, kad išvengtumėte alerginių reakcijų (pvz., latekso ar kt.).
- Nenaudokite gaminio, jei jis akivaizdžiai neveikia, yra perkaitęs arba turi atpažįstamų defektų.
- Neužšaldykite ir nekaitinkite gaminio.
- Nemerkite gaminio į vandenį. Laikykite gaminį atokiau nuo skysčių.
- Naudokite tik originalius arba sertifikuotus priedus. Laikykitės priedamų priedų naudojimo instrukcijų.

- Negalima prisiimti atsakomybės už žalą ir nelaimingus atsitikimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo, jėgos panaudojimo, modifikacijų ar šių saugos instrukcijų nesilaikymo.
- Gaminys netinka naudoti medicinos tikslais.

Prieš pirmą kartą naudodami

Kad prietaisas nebūtų sugadintas, užtikrinkite, kad į jį nepatektų vandens. Nemerkite prietaiso į vandenį. Įkraukite gaminį. Saugumo sumetimais ličio baterijos paprastai įkraunamos tik iki 40-50 %, kad jas būtų galima transportuoti. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, vieną kartą perjunkite skirtingus režimus, kad pajustumėte vibracijos stiprumą.

Naudokite

Jei gaminys kurį laiką nebuvo naudotas, prieš naudodami laikykitės valymo instrukcijų. Jei naudojimo metu jaučiate nemalonų skausmą, nedelsdami nuimkite gaminį nuo kūno.

1. Nuimkite dangtelį nuo gaminio angos
2. Užtepkite pakankamai lubrikanto ant įvorės ir gaminio angos bei varpos. Pastaba: rekomenduojama naudoti vandens pagrindo lubrikantą.
3. Į gaminį įkiškite erekciją pasiekusią varpą.
4. Norėdami įjungti masturbatorių, paspauskite ir palaikykite funkcinį mygtuką .
5. Norėdami pakeisti vibracijos intensyvumą, paspauskite **+** arba **-** funkcijos mygtuką.
6. Norėdami įjungti bangų režimą, naudodami **+** funkcijos mygtuką perjunkite intensyvumą, kol pasieksite režimą.
7. Norėdami po naudojimo vėl išjungti vibraciją, paspauskite ir palaikykite funkcinį mygtuką . Pastaba: jei gaminys išsikrauna automatiškai, kai išsikrauna akumuliatorius, neįjunkite jo dar kartą, o įkraukite jį elektros lizdelyje.
8. Lėtai nuimkite gaminį nuo varpos.

Priežiūros instrukcijos

Po kiekvieno naudojimo prieš laikydami gaminį leiskite jam atvėsti.

Išvalykite gaminį po kiekvieno naudojimo. Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Nuimkite įvorę nuo korpuso.
2. Apverskite įvorę į išorę.
3. Paviršių išmuilinkite švelniu muilu.
4. Nuplaukite paviršių šiltu vandeniu.
Pastaba: Kad prietaisais nebūtų sugadintas, įsitikinkite, kad į korpusą nepateko vandens.
5. Nusausinkite paviršių nepūkuotu rankšluosčiu arba leiskite jam gerai išdžiūti.
6. Jei reikia, dezinfekuokite paviršių ir dar kartą jį nusausinkite.
7. Grąžinkite įvorę į pradinę padėtį ir pakartokite 3-6 veiksmus.
8. Jei reikia, nuvalykite kitas gaminio sudedamąsias dalis. Vėgi įsitikinkite, kad į korpusą nepateko vandens.

Kad apsaugotumėte ir išsaugotumėte jautrų įvorės paviršių, po džiovinimo užtepkite priežiūros miltelių.

Gaminį laikykite švarioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Drėgmė gali pažeisti akumulatorius ir variklį. Venkite tiesioginių saulės spindulių!

Kad išvengtumėte cheminių reakcijų, gaminį laikykite atskirai, o ne kartu su kitais iš skirtingų medžiagų pagamintais gaminiais.

Kad pailgintumėte baterijų ir akumuliatorių tarnavimo laiką ir išvengtumėte gaminio sugadinimo, ištraukite gaminį iš elektros lizdo, kai tik baterija visiškai įkraunama.

Pastabos dėl šalinimo / jūsų indėlis į aplinkos apsaugą

Neišmeskite pakavimo medžiagos ir senų prietaisų, o juos perdirbkite. Padarykite savo indėlį į aplinkos apsaugą ir nuneškite senus prietaisus į vietinius surinkimo punktus, vadovaudamiesi savo šalies teisės aktais ir galiojančiomis rekomendacijomis. Prieš atiduodami senus prietaisus į surinkimo punktą, atskirkite neuždarytas baterijas ir įkraunamas baterijas nuo senų prietaisų.

Prieš išmesdami senus prietaisus, įsitikinkite, kad iš jų ištrinti visi asmeniniai duomenys.

Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad šis gaminys turi būti nemokamai atiduotas į elektronikos atliekų surinkimo punktą, kad jį būtų galima perdirbti ir kuo geriau pakartotinai panaudoti žaliavas.

Baterijos nepatenka į buitines atliekas. Jūs, kaip vartotojas, esate teisiškai įpareigotas grąžinti panaudotas baterijas, pavyzdžiui, į viešuosius surinkimo punktus arba ten, kur baterijos parduodamos. Įkraunamas baterijas ir baterijas, kurias mes vežame arba vežėme kaip naujas baterijas, taip pat galite nemokamai grąžinti į mūsų siuntų sandėlį (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) po naudojimo. Baterijos, kuriose yra pavojingų medžiagų, yra paženklintos simboliu ir vienu iš cheminių simbolių:

Cd: Baterijos sudėtyje yra kadmio.

Hg: Baterijoje yra gyvsidabrio

Pb: Baterijoje yra švino

Visų sistemų ličio baterijas ir įkraunamas baterijas į surinkimo centrų galima grąžinti tik išsikrovusias. Siekiant apsaugoti nuo trumpojo jungimo nevisiško išsikrovimo atveju, šių tipų akumuliatorių gnybtus prieš grąžinimą reikia izoliuoti lipnia juosta.

i. A. Stefan Scholz

MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Informações para o cliente

Guarde todas as informações para um manuseamento seguro e otimizado. Guarde também a embalagem do produto, uma vez que contém instruções de funcionamento e informações sobre o produto, as pilhas e o recarregamento. Para mais informações, digitalize o código QR na embalagem.

Instruções gerais de segurança

- Manter fora do alcance das crianças, pois as peças pequenas podem ser engolidas.
- Utilizar o produto apenas se estiver em boas condições físicas.
- Não utilizar o produto contra a vontade de outras pessoas. Utilizar apenas com o consentimento das pessoas envolvidas.
- Assegurar uma utilização segura do produto para evitar lesões. Utilizar o produto por sua conta e risco.
- Para evitar ferimentos, utilizar o produto apenas com uma manga.
- Não introduzir os dedos ou outras partes do corpo no produto enquanto a manga não estiver colocada.
- Se tiver quaisquer restrições ou preocupações de saúde, consulte um médico antes de utilizar o produto.
- Não utilizar o produto em pele doente ou irritada.
- Interromper imediatamente a utilização se ocorrer uma irritação cutânea desagradável ou desconforto físico. Consultar um médico se os sintomas persistirem.
- Para evitar doenças e infecções, não transmitir o produto a terceiros.
- Ler atentamente as informações contidas na embalagem do produto para evitar reacções alérgicas (por exemplo, ao látex ou outras).
- Não utilizar o produto se este estiver manifestamente avariado, sobreaquecido ou com defeitos visíveis.
- Não congelar ou aquecer o produto.
- Não mergulhar o produto em água. Manter o produto afastado de líquidos.
- Utilizar apenas acessórios originais ou certificados. Respeitar as instruções

fornecidas para os acessórios.

- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos e acidentes causados por manuseamento incorreto, utilização de força, modificações ou incumprimento destas instruções de segurança.
- O produto não é adequado para fins médicos.

Antes da primeira utilização

Para evitar danos no aparelho, certifique-se de que não entra água no aparelho. Não mergulhe o dispositivo em água. Carregar o produto. Por razões de segurança, as baterias de lítio são geralmente carregadas apenas a 40 - 50% para transporte. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, passe uma vez pelos diferentes modos para sentir a intensidade da vibração.

Utilização

- Se o produto não tiver sido utilizado durante algum tempo, siga as instruções de limpeza antes de o utilizar. Se sentir dores desagradáveis durante a utilização, retire imediatamente o produto do corpo.
1. Retirar a tampa da abertura do produto
 2. Aplicar lubrificante suficiente na manga e na abertura do produto, bem como no pénis. Nota: Recomenda-se a utilização de um lubrificante à base de água.
 3. Introduzir o pénis ereto no produto.
 4. Premir e manter premido o botão de função  para ligar o masturbador.
 5. Para alterar a intensidade das vibrações, premir o botão de função **+** ou **-**.
 6. Para ativar o modo de onda, utilize o botão de função **+** para alternar entre as intensidades até atingir o modo.
 7. Para voltar a desligar a vibração após a utilização, prima sem soltar o botão de função . Nota: Se o produto se desligar automaticamente quando a pilha estiver fraca, não o volte a ligar, mas carregue-o numa tomada eléctrica.
 8. Retire lentamente o produto do seu pénis.

Instruções de manutenção

Deixar arrefecer o produto após cada utilização antes de o guardar.
Limpar o produto após cada utilização.
Proceder da seguinte forma:

1. Retirar a manga da caixa.
2. Virar a manga do avesso.
3. Ensaboar a superfície com sabão neutro.
4. Enxaguar a superfície com água morna. Nota: Para evitar danos no aparelho, certifique-se de que não entra água na caixa.
5. Seque a superfície com uma toalha que não largue pêlos ou deixe-a secar completamente.
6. Se necessário, desinfecte a superfície e seque-a novamente.
7. Volte a colocar a manga na sua posição original e repita os passos 3 a 6.
8. Limpe os outros componentes do produto, se necessário. Mais uma vez, certifique-se de que não entra água na caixa.

Para proteger e preservar a superfície sensível da manga, aplique um pó de cuidado após a secagem.

Guarde o produto num local limpo, fresco e seco. A humidade pode danificar as pilhas e o motor. Evitar a luz solar direta!

Para evitar reacções químicas, guarde o produto sozinho e não juntamente com outros produtos de materiais diferentes.

Para prolongar a vida útil das pilhas e das pilhas recarregáveis e para evitar danos no produto, retire o produto da tomada assim que a pilha estiver totalmente carregada.

Notas sobre a eliminação / a sua contribuição para a proteção do ambiente

Por favor, não deite fora o material de embalagem e os aparelhos velhos, mas recicle-os. Dê o seu contributo para o ambiente e entregue os aparelhos usados nos pontos de recolha locais, de acordo com a legislação local e as diretrizes aplicáveis. Separe as pilhas não fechadas e as pilhas recarregáveis dos aparelhos

velhos antes de as entregar num ponto de recolha. Certifique-se de que elimina todos os dados pessoais dos seus aparelhos antigos antes de os deitar fora.

O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz significa que este produto deve ser entregue gratuitamente num ponto de recolha de resíduos electrónicos, para que possa ser reciclado e reutilizado da melhor forma possível.

As pilhas não devem ser colocadas no lixo doméstico. Como consumidor, é legalmente obrigado a devolver as pilhas usadas, por exemplo, nos pontos de recolha públicos ou nos locais de venda de pilhas. Também pode devolver gratuitamente as pilhas recarregáveis e as pilhas que transportamos ou que foram transportadas como pilhas novas para o nosso armazém de expedição (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) após a sua utilização. As pilhas que contêm substâncias perigosas estão identificadas com o símbolo e um dos símbolos químicos:

Cd: A pilha contém cádmio
Hg: A pilha contém mercúrio
Pb: A pilha contém chumbo

As baterias de lítio e os conjuntos de baterias recarregáveis de todos os sistemas só podem ser devolvidos aos centros de recolha no estado descarregado. Para proteção contra curto-circuitos em caso de descarga incompleta, os terminais das baterias deste tipo devem ser isolados com fita adesiva antes da devolução.

i. A. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Informații pentru clienți

Păstrați toate informațiile pentru o manipulare sigură și optimă. De asemenea, păstrați ambalajul produsului, deoarece acesta conține instrucțiuni de utilizare și informații despre produs, baterii și reincărcare. Pentru mai multe informații, scanați codul QR de pe ambalaj.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Păstrați produsul departe de îndemâna copiilor, deoarece piesele mici pot fi înghițite.
- Utilizați produsul numai dacă sunteți în stare fizică bună.
- Nu utilizați produsul împotriva voinței altor persoane. Utilizați produsul numai cu acordul persoanelor implicate.
- Asigurați-vă că produsul este utilizat în condiții de siguranță pentru a evita rănilor. Utilizați produsul pe propriul risc.
- Pentru a evita rănirea, utilizați produsul numai cu un manșon.
- Nu introduceți degetele sau alte părți ale corpului în produs până când manșonul nu este în poziție.
- Dacă aveți restricții sau probleme de sănătate, consultați un medic înainte de a utiliza produsul.
- Nu utilizați produsul pe pielea bolnavă sau iritată.
- Întrerupeți imediat utilizarea dacă apar iritații neplăcute ale pielii sau disconfort fizic. Consultați un medic dacă simptomele persistă.
- Pentru a evita îmbolnăvirile și infecțiile, nu transmiteți produsul unor terțe persoane.
- Citiți cu atenție informațiile de pe ambalajul produsului pentru a evita reacțiile alergice (de ex. latex sau altele).
- Nu utilizați produsul dacă acesta este în mod evident nefuncțional, supraîncălzit sau are defecte recunoscute.
- Nu înghețați sau nu încălziți produsul.
- Nu scufundați produsul în apă. Păstrați produsul departe de lichide.
- Utilizați numai accesorii originale sau certificate. Respectați instrucțiunile anexate pentru accesorii.
- Nu se acceptă nicio răspundere pentru

daune și accidente cauzate de manipularea necorespunzătoare, utilizarea forței, modificări sau nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță.

- Produsul nu este adecvat pentru scopuri medicale.

Înainte de prima utilizare

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, asigurați-vă că nu pătrunde apă în dispozitiv. Nu scufundați dispozitivul în apă. Încărcați produsul. Din motive de siguranță, bateriile cu litiu sunt în general încărcate doar la 40 - 50% pentru transport. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, treceți o dată prin diferitele moduri pentru a vă face o idee despre intensitatea vibrațiilor.

Utilizare

Dacă produsul nu a fost utilizat de ceva timp, urmați instrucțiunile de curățare înainte de utilizare. Dacă simțiți dureri neplăcute în timpul utilizării, îndepărtați imediat produsul de pe corp.

1. Îndepărtați capacul de la deschiderea produsului
2. Aplicați suficient lubrifiant pe manșon și pe deschiderea produsului, precum și pe penis. Notă: Se recomandă utilizarea unui lubrifiant pe bază de apă.
3. Introduceți penisul erect în produs.
4. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de funcție  pentru a porni masturbatorul.
5. Pentru a modifica intensitatea vibrațiilor, apăsați butonul de funcție  sau .
6. Pentru a activa modul undă, utilizați butonul de funcție  pentru a trece prin intensități până când ajungeți la modul.
7. Pentru a dezactiva din nou vibrațiile după utilizare, apăsați și mențineți apăsat butonul de funcție . Notă: Dacă produsul se oprește automat atunci când bateria este descărcată, nu îl porniți din nou, ci încărcați-l la o priză.
8. Scoateți încet produsul din penis.

Instrucțiuni de îngrijire

Lăsați produsul să se răcească după fiecare utilizare înainte de a-l depozita. Curățați produsul după fiecare utilizare. Procedați după cum urmează:

1. Scoateți manșonul din carcasă.
2. Întoarceți manșonul pe dos.
3. Săpuniți suprafața cu săpun blând.
4. Clătiți suprafața cu apă caldă. Notă: Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, asigurați-vă că nu intrați apă în carcasă.
5. Uscați suprafața cu un prosop care nu lasă scame sau lăsați-o să se usuce bine.
6. Dacă este necesar, dezinfecțați suprafața și uscați-o din nou.
7. Întoarceți manșonul în poziția sa inițială și repetați pașii de la 3 la 6.
8. Dacă este necesar, curățați celelalte componente ale produsului. Din nou, asigurați-vă că nu intrați apă în carcasă.

Pentru a proteja și conserva suprafața sensibilă a manșonului, aplicați o pudră de îngrijire după uscarea.

Depozitați produsul într-un loc curat, răcoros și uscat. Umiditatea poate deteriora bateriile și motorul. Evitați lumina directă a soarelui!

Pentru a evita reacțiile chimice, depozitați produsul singur și nu împreună cu alte produse fabricate din materiale diferite.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor și bateriilor reincărcabile și pentru a preveni deteriorarea produsului, scoateți produsul din priză imediat ce bateria este complet încărcată.

Note privind eliminarea / contribuția dvs. la protecția mediului

Vă rugăm să nu aruncați materialele de ambalare și aparatele vechi, ci să le reciclați. Puneți umărul la protejarea mediului și duceți aparatele vechi la punctele de colectare locale, în conformitate cu legislația națională și cu ghidurile aplicabile. Separați bateriile neîncărcate și bateriile reincărcabile de

aparatele vechi înainte de a le preda la un punct de colectare. Asigurați-vă că ștergeți toate datele personale de pe aparatele vechi înainte de a le elimina.

Simbolul coșului de gunoi cu roți barat înseamnă că acest produs trebuie predat gratuit la un punct de colectare a deșeurilor electronice pentru a putea fi reciclat în vederea reutilizării optime a materiilor prime.

Bateriile nu au ce căuta în deșeurile menajere. În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să returnați bateriile uzate, de exemplu la punctele publice de colectare sau acolo unde se vând baterii. De asemenea, după utilizare, puteți returna gratuit la depozitul nostru de expediere (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) bateriile reincărcabile și bateriile pe care le transportăm sau le-am transportat ca baterii noi. Bateriile care conțin substanțe periculoase sunt etichetate cu simbolul și unul dintre simbolurile chimice:

Cd: Bateria conține cadmiu

Hg: Bateria conține mercur

Pb: Bateria conține plumb

Bateriile cu litium și pachetele de baterii reincărcabile ale tuturor sistemelor pot fi returnate la centrele de colectare numai în stare descărcată. Pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor în caz de descărcare incompletă, bornele bateriilor de acest tip trebuie izolate cu bandă adezivă înainte de returnare.

i. A. Stefan Scholz

NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie pre zákazníkov

Uchovajte všetky informácie pre bezpečné a optimálne zaobchádzanie. Uchovajte si aj obal výrobku, pretože obsahuje návod na obsluhu a informácie o výrobku, batériách a dobíjaní. Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu na obale.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Uchovávajúte mimo dosahu detí, pretože malé časti sa môžu prehltnúť.
- Výrobok používajte len vtedy, ak ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Výrobok nepoužívajte proti vôli iných osôb. Výrobok používajte len so súhlasom zúčastnených osôb.
- Dbajte na bezpečné používanie výrobku, aby nedošlo k zraneniu. Výrobok používajte na vlastné riziko.
- Aby ste predišli zraneniu, používajte výrobok len s návlekom.
- Nevkladajte prsty ani iné časti tela do výrobku, kým nie je nasadený návlek.
- Ak máte akékoľvek zdravotné obmedzenia alebo obavy, pred použitím výrobku sa poraďte s lekárom.
- Výrobok nepoužívajte na chorú alebo podráždenú pokožku.
- V prípade nepríjemného podráždenia pokožky alebo fyzického nepohodlia okamžite prerušte používanie. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
- Aby ste predišli ochoreniu a infekcii, neprenášajte výrobok na tretie osoby.
- Pozorne si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste predišli alergickým reakciám (napr. na latex alebo iné).
- Výrobok nepoužívajte, ak je zjavne nefunkčný, prehriaty alebo má rozpoznateľné chyby.
- Výrobok nezmrazujte ani nezahrievajte.
- Výrobok neponárajte do vody. Výrobok uchovávajúte mimo dosahu kvapalín.
- Používajte len originálne alebo certifikované príslušenstvo. Dodržiavajte priložené pokyny k príslušenstvu.

- Za škody a nehody spôsobené nesprávnou manipuláciou, použitím sily, úpravami alebo nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov nemožno prevziať zodpovednosť.
- Výrobok nie je vhodný na lekárske účely.

Pred prvým použitím

Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, zabezpečte, aby sa do zariadenia nedostala voda. Zariadenie neponárajte do vody. Výrobok nabíjajte. Z bezpečnostných dôvodov sa lítiové batérie pri preprave spravidla nabíjajú len na 40 - 50 %. Pred prvým použitím zariadenia raz prepnite rôzne režimy, aby ste získali cit pre silu vibrácií.

Používajte stránku .

Ak sa výrobok nejaký čas nepoužíval, pred použitím postupujte podľa pokynov na čistenie. Ak počas používania pocítite nepríjemnú bolesť, okamžite výrobok odstráňte z tela.

1. Odstráňte uzáver z otvoru výrobku
2. Naneste dostatočné množstvo lubrikantu na návlek a otvor výrobku, ako aj na penis. Poznámka: Odporúča sa používať lubrikant na báze vody.
3. Vložte vztýčený penis do výrobku.
4. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo , aby ste masturbátor zapli.
5. Ak chcete zmeniť intenzitu vibrácií, stlačte funkčné tlačidlo  alebo .
6. Ak chcete aktivovať režim vlnenia, pomocou funkčného tlačidla  prepínajte medzi intenzitami, kým nedosiahnete režim.
7. Ak chcete vibrácie po použití opäť vypnúť, stlačte a podržte funkčné tlačidlo . Poznámka: Ak sa výrobok automaticky vypne, keď je batéria vybitá, nezapínajte ho znova, ale nabíjajte ho v elektrickej zásuvke.
8. Pomaly vyberte výrobok z penisu.

Pokyny na starostlivosť

Po každom použití nechaťte výrobok pred uložením vychladnúť.

Po každom použití výrobok vyčistite. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte puzdro z puzdra.
2. Obráťte puzdro naruby.
3. Povrch namydľte jemným mydlom.
4. Opláchnite povrch teplou vodou.
Poznámka: Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, dbajte na to, aby sa do puzdra nedostala voda.
5. Povrch osušte uterákom, ktorý nepúšťa vlákna, alebo ho nechaťte dôkladne vyschnúť.
6. V prípade potreby povrch vydezinfikujte a znovu ho vysušte.
7. Vráťte puzdro do pôvodnej polohy a zopakujte kroky 3 až 6.
8. V prípade potreby vyčistite ostatné súčasti výrobku. Opäť dbajte na to, aby sa do puzdra nedostala voda.

Na ochranu a zachovanie citlivého povrchu puzdra naneste po vysušení ošetrojúci prášok.

Výrobok skladujte na čistom, chladnom a suchom mieste. Vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu!

Aby ste zabránili chemickým reakciám, výrobok skladujte samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov.

Aby ste predĺžili životnosť batérií a akumulátorov a zabránili poškodeniu výrobku, vyberte výrobok zo zásuvky hneď po úplnom nabití batérie.

Poznámky k likvidácii / váš príspevok k ochrane životného prostredia

Obalový materiál a staré spotrebiče nevyhadzujte, ale recyklujte. Urobte svoj príspevok k ochrane životného prostredia a odovzdajte staré spotrebiče na miestnych zberných miestach v súlade s vnútroštátnou legislatívou a platnými smernicami. Pred odovzdaním starých spotrebičov na zbernom mieste oddelte od nich neuzavreté batérie a akumulátory. Pred likvidáciou starých zariadení sa uistite, že ste z nich vymazali všetky osobné údaje.

Symbol preškrtnutého koša na odpady na kolieskach znamená, že tento výrobok je potrebné bezplatne odovzdať na zbernom mieste elektronického odpadu, aby mohol byť recyklovaný za účelom čo najlepšieho opätovného využitia surovín.

Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný odovzdať použité batérie, napr. na verejných zberných miestach alebo tam, kde sa batérie predávajú. Nabíjateľné batérie a batérie, ktoré nesieme alebo sme niesli ako nové batérie, môžete po použití bezplatne odovzdať aj v našom expedičnom sklade (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). Batérie obsahujúce nebezpečné látky sú označené symbolom a jedným z chemických symbolov:

Cd: Batéria obsahuje kadmium

Hg: Batéria obsahuje ortuť

Pb: batéria obsahuje olovo

Lítiové batérie a dobíjateľné batérie všetkých systémov sa môžu do zberných stredísk odovzdávať len vo vybitom stave. Na ochranu pred skratom v prípade neúplného vybitia musia byť póly týchto typov batérií pred vrátením izolované lepiacou páskou.

i. A. Stefan Scholz

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOSTNA NAVODILA

Informacije za stranke

Shranite vse informacije za varno in optimalno ravnanje. Shranite tudi embalažo izdelka, saj vsebuje navodila za uporabo ter informacije o izdelku, baterijah in polnjenju. Za več informacij preberite kodo QR na embalaži.

Splošna varnostna navodila

- Napravo hranite izven dosega otrok, saj lahko majhne dele pogoltnejo.
- Izdelek uporabljajte le, če ste v dobri fizični kondiciji.
- Izdelka ne uporabljajte proti volji drugih oseb. Izdelek uporabljajte le s soglasjem vpletenih oseb.
- Zagotovite varno uporabo izdelka, da se izognete poškodbam. Izdelek uporabljajte na lastno odgovornost.
- Da bi se izognili poškodbam, izdelek uporabljajte le z rokavom.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih delov telesa v izdelek, dokler ni nameščen rokav.
- Če imate kakršne koli zdravstvene omejitve ali pomsleke, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte na bolni ali razdraženi koži.
- Če se pojavi neprijetno draženje kože ali fizično nelagodje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.
- Da bi se izognili boleznim in okužbam, izdelka ne prenašajte tretjim osebam.
- Pozorno preberite informacije na embalaži izdelka, da se izognete alergijskim reakcijam (npr. na lateks ali drugo).
- Izdelka ne uporabljajte, če je očitno nedelujoč, pregret ali ima prepoznavne napake.
- Izdelka ne zamrzujte ali segrevajte.
- Izdelka ne potapljajte v vodo. Izdelek hranite stran od tekočin.
- Uporabljajte samo originalno ali certificirano dodatno opremo. Upoštevajte priložena navodila za dodatno opremo.
- Za poškodbe in nesreče, ki nastanejo

zaradi nepravilnega ravnanja, uporabe sile, sprememb ali neupoštevanja teh varnostnih navodil, ni mogoče prevzeti nobene odgovornosti.

- Izdelek ni primeren za medicinske namene.

Pred prvo uporabo

Da bi preprečili poškodbe naprave, poskrbite, da v napravo ne pride voda. Naprave ne potapljajte v vodo. Napolnite izdelek. Zaradi varnostnih razlogov se litijeve baterije za prevoz običajno napolnijo le do 40-50 %. Pred prvo uporabo naprave enkrat preklpite med različnimi načini, da začitite moč vibracij.

Uporaba

Če izdelka nekaj časa niste uporabljali, pred uporabo upoštevajte navodila za čiščenje. Če med uporabo občutite neprijetno bolečino, izdelek takoj odstranite s telesa.

1. Z odprtine izdelka odstranite pokrovček
2. Na rokav in odprtino izdelka ter na penis nanesite zadostno količino lubrikanta. Opomba: Priporoča se uporaba lubrikanta na vodni osnovi.
3. Vzravnajte penis vstavite v izdelek.
4. Pritisnite in držite funkcijski gumb , da vklopite masturbator.
5. Če želite spremeniti intenzivnost vibracij, pritisnite funkcijski gumb **+** ali **-**.
6. Če želite aktivirati način valovanja, s funkcijskim gumbom **+** preklaplajte med intenzivnostmi, dokler ne dosežete načina.
7. Če želite vibracije po uporabi ponovno izklopiti, pritisnite in držite funkcijski gumb . Opomba: Če se izdelek samodejno izklopi, ko je baterija izpraznjena, ga ne vklopite znova, temveč ga napolnite v električni vtičnici.
8. Izdelek počasi odstranite s penisa.

Navodila za nego

Preden izdelek shranite, počakajte, da se po vsaki uporabi ohladi.

Po vsaki uporabi izdelek očistite.

Ravnajte na naslednji način:

1. Odstranite tulec iz ohišja.
2. Obrnite tulec navzven.
3. Površino namažite z blagim milom.
4. Površino sperite s toplo vodo.
Opomba: Da bi preprečili poškodbe naprave, poskrbite, da v ohišje ne pride voda.
5. Površino osušite z brisačo, ki ne pušča vlaken, ali pustite, da se temeljito posuši.
6. Po potrebi površino razkužite in jo ponovno posušite.
7. Vračajte ohišje v prvotni položaj in ponovite korake od 3 do 6.
8. Po potrebi očistite tudi druge sestavne dele izdelka. Ponovno poskrbite, da v ohišje ne pride voda.

Za zaščito in ohranitev občutljive površine tulca po sušenju nanesite negovalni prašek.

Izdelek shranjujte v čistem, hladnem in suhem prostoru. Vлага lahko poškoduje baterije in motor. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi!

Da bi se izognili kemičnim reakcijam, izdelek shranjujte samostojno in ne skupaj z drugimi izdelki iz različnih materialov.

Da bi podaljšali življenjsko dobo baterij in akumulatorskih baterij ter preprečili poškodbe izdelka, izdelek izvlecite iz vtičnice takoj, ko je baterija popolnoma napolnjena.

Opombe o odstranjevanju / vaš prispevek k varovanju okolja

Embalažnega materiala in starih naprav ne zavržite, temveč jih reciklirajte. Prispevajte svoj delež k varovanju okolja in stare aparate odnesite na lokalne zbirne točke v skladu z lokalno zakonodajo in veljavnimi smernicami. Preden stare aparate oddate na zbirnem mestu, iz njih izločite nepokrite baterije in akumulatorske baterije. Preden stare naprave zavržete, poskrbite, da iz njih izbrišete vse osebne podatke.

Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih pomeni, da je treba ta izdelek brezplačno oddati na zbirnem mestu za elektronske odpadke, da se lahko reciklira za čim boljšo ponovno uporabo surovin.

Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni oddati uporabljene baterije, npr. na javnih zbirnih mestih ali tam, kjer se baterije prodajajo. V naše odpremno skladišče (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) lahko po uporabi brezplačno vrnete tudi baterije za ponovno polnjenje in baterije, ki jih nosimo ali smo jih nosili kot nove. Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s simbolom in enim od kemijskih simbolov:

Cd: baterija vsebuje kadmij

Hg: baterija vsebuje živo srebro

Pb: baterija vsebuje svinec

Litijske baterije in akumulatorske baterije vseh sistemov se lahko vrnejo v zbirne centre le izpraznjene. Za zaščito pred kratkimi stiki v primeru nepopolne izpraznitve je treba priključke teh vrst baterij pred vračilom izolirati z lepilnim trakom.

i. A. Stefan Scholz

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ügyfél információk

A biztonságos és optimális kezelés érdekében őrizze meg az összes információt. Őrizze meg a termék csomagolását is, mivel az tartalmazza a kezelési utasításokat és a termékkel, az akkumulátorokkal és az újratöltéssel kapcsolatos információkat. További információkért szkennelje be a csomagoláson található QR-kódot.

Általános biztonsági utasítások

- Gyermekek elől elzárva tartandó, mivel az apró alkatrészek lenyelhetők.
- Csak akkor használja a terméket, ha jó fizikai állapotban van.
- Ne használja a terméket más személyek akarata ellenére. Csak az érintett személyek beleegyezésével használja.
- A sérülések elkerülése érdekében gondoskodjon a termék biztonságos használatáról. A terméket saját felelősségére használja.
- A sérülések elkerülése érdekében a terméket csak hüvelyben használja.
- Ne helyezze ujjait vagy más testrészeit a termékbe, amíg a hüvely nincs a helyén.
- Ha bármilyen egészségügyi korlátozása vagy aggálya van, a termék használatát előtt forduljon orvoshoz.
- Ne használja a terméket beteg vagy irritált bőrön.
- Azonnal hagyja abba a használatát, ha kellemetlen bőrirritáció vagy fizikai kellemetlenség jelentkezik. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.
- A megbetegedések és fertőzések elkerülése érdekében ne adja át a terméket harmadik személyeknek.
- Az allergiás reakciók (pl. latex vagy egyéb) elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen a termék csomagolásán található információkat.
- Ne használja a terméket, ha az nyilvánvalóan nem működik, túlmelegedett vagy felismerhető hibái vannak.
- Ne fagyassza le és ne melegítse fel a terméket.
- Ne merítse a terméket vízbe. Tartsa a terméket folyadékoktól távol.

- Csak eredeti vagy hitelesített tartozékokat használjon. Tartsa be a tartozékokra vonatkozó mellékelt utasításokat.
- A nem megfelelő kezelés, az erő alkalmazása, a módosítások vagy a jelen biztonsági utasítások be nem tartása miatt keletkezett károkért és balesetekért felelősséget nem vállalunk.
- A termék nem alkalmas orvosi célokra.

Első használat előtt

A készülék károsodásának megelőzése érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülékbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket vízbe. Töltse fel a terméket. Biztonsági okokból a lítium akkumulátorokat szállításkor általában csak 40-50%-ra töltik fel. A készülék első használata előtt egyszer kapcsolja át a különböző üzemmódokat, hogy ráérezzen a rezgés erősségére.

Használja a weboldalt.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használta, használat előtt kövesse a tisztítási utasításokat. Ha használat közben kellemetlen fájdalmat érez, azonnal távolítsa el a terméket a testétől.

1. Távolítsa el a kupakot a termék nyílásáról.
2. Kenje be elegendő sikosítóval a hüvelyt és a termék nyílását, valamint a péniszt. Megjegyzés: Vízalapú sikosító használata ajánlott.
3. Helyezze az erekcióban lévő péniszt a termékbe.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot  a maszturbátor bekapcsolásához.
5. A rezgések intenzitásának megváltoztatásához nyomja meg a **+** vagy **-** funkciógombot.
6. A hullám üzemmód aktiválásához használja a **+** funkciógombot az intenzitások közötti váltáshoz, amíg el nem éri az üzemmódot.
7. A rezgés használat utáni kikapcsoláshoz ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot . Megjegyzés: Ha a termék automatikusan

kikapcsol, amikor az akkumulátor lemerül, ne kapcsolja be újra, hanem töltsé fel egy konnectorban.

8. Lassan vegye ki a terméket a péniszéből.

Ápolási utasítások

Minden használat után hagyja kihűlni a terméket, mielőtt tárolja.

Minden használat után tisztítsa meg a terméket. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a hüvelyt a házból.
2. Fordítsa ki a hüvelyt.
3. Szappanozza be a felületet enyhe szappannal.
4. Öblítse le a felületet meleg vízzel.
Megjegyzés: A készülék károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a házba.
5. Szárítsa meg a felületet egy szöszmentes törülközővel, vagy hagyja alaposan megszáradni.
6. Ha szükséges, fertőtlenítsa a felületet, és szárítsa meg újra.
7. Helyezze vissza a hüvelyt az eredeti helyzetébe, és ismételje meg a 3-6. lépést.
8. Szükség esetén tisztítsa meg a termék többi alkatrészét. Ismét győződjön meg arról, hogy nem kerül víz a házba.

A hüvely érzékeny felületének védelme és megőrzése érdekében szárítás után alkalmazzon ápolóport.

Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. A nedvesség károsíthatja az akkumulátorokat és a motort. Kerülje a közvetlen napfényt!

A kémiai reakciók elkerülése érdekében a terméket egyedül tárolja, és ne tárolja más, különböző anyagból készült termékekkel együtt.

Az akkumulátorok és az újratölthető elemek élettartamának meghosszabbítása és a termék károsodásának megelőzése érdekében húzza ki a terméket a konnectorból, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Megjegyzések az ártalmatlanítással kapcsolatban / az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

Kérjük, ne dobja ki a csomagolóanyagokat és a régi készülékeket, hanem hasznosítja újra. Tegyen a környezetért,

és vigye el a régi készülékeket a helyi gyűjtőhelyekre a nemzeti jogszabályoknak és a vonatkozó irányelveknek megfelelően. A régi készülékekből különítse el a nem zárt elemeket és az újratölthető akkumulátorokat, mielőtt leadja őket a gyűjtőhelyen. Győződjön meg róla, hogy a régi készülékekről minden személyes adatot töröl, mielőtt kidobja őket.

Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket ingyenesen kell leadni egy elektronikai hulladékgyűjtő ponton, hogy a nyersanyagok lehető legjobb újrahasznosítása érdekében újrahasznosíthatassák.

Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Fogyasztóként Ön törvényileg köteles a használt elemeket visszavinni, például a nyilvános gyűjtőhelyeken vagy ott, ahol elemeket árulnak. Az újratölthető elemeket és az általunk szállított vagy szállított elemeket használat után ingyenesen visszaküldheti a feladó raktárunkba (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany). A veszélyes anyagokat tartalmazó elemeket a szimbólummal és a kémiai jelek egyikevel jelöljük:

Cd: Az akkumulátor kadmiumot tartalmaz

Hg: Az akkumulátor higanyt tartalmaz

Pb: Az akkumulátor ólmot tartalmaz

A lítium akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok minden rendszer esetében csak lemerült állapotban adhatók vissza a gyűjtőközpontokba. A nem teljes lemerülés esetén fellépő rövidzárlatok elleni védelem érdekében az ilyen típusú akkumulátorok csatlakozóit a visszaküldés előtt ragasztószalaggal kell szigetelni.

i. A. 

OV-Grosshandel,
24933 Flensburg, Germany
info@product-quality.com

Art.-Nr.: 5406005 0000



Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.