



Quick-Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Anleitung

English (EN)	2
Français (FR)	3
Deutsch (DE)	4

LH-88271

Lovehoney Bullet Vibrator



Electric Toy SAFETY GUIDE

Guide de sécurité
Sicherheitshinweise
Manual de seguridad

(99N)

EN

Safety Instructions

Manufactured in China for Lovehoney Limited, Bath, BA1 3EN, UK.

WARNING

Keep this manual for future reference.

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your doctor before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your doctor.

This product can be used by adults only and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

Remove piercings or jewellery in the genital area before use.

Keep the product away from children.

Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.

Check the product regularly for damage and do not use the device if any components are damaged.

To avoid damage to the product, the product and its battery/batteries must not be exposed to temperatures above 45°C (113°F), be dismantled, or be mechanically or electrically damaged.

Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your doctor for more information. Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.

If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.

Only use the product for the intended purpose. This product is not designed for anal use. Do not use anally!

BOX CONTENTS:

1 x bullet vibrator, 1 x N battery, 1 x quick-start guide,
1 x safety manual.

CONTENU DE LA BOÎTE :

1 x mini vibromasseur , 1 pile N, 1 x guide de
démarrage rapide, 1 x consignes de sécurité.

INHALT DER BOX:

1 x Bullet-Vibrator, 1 x N-Batterie,
1 x Schnellstart-Anleitung, 1 x Sicherheitsanleitung.

EN

How to use your bullet vibrator

Please read the safety instructions in the Safety Guide before first use. Keep this manual for future reference.

Unscrew the base and remove the paper disc. Replace the base.

Apply water-based lubricant to the tip of the vibrator.

Press the button to turn on and off.

Clean before and after use with sex toy cleaner, and leave to air dry before storing.

If you're not going to use your toy for a few days, remove the battery.

To change the battery, unscrew the cover using a tool if required. Insert 1 x N battery. Replace the old battery with the new and reseal cover. Never mix old and new batteries. Keep away from children.

MORE INFORMATION:

Model Number: LH-88271

Battery required: 1 x N battery (included).

Electrical Rating: 1.5V ~ 0.37A

Splashproof (IPX4).

Date of Issue: 10/2025. Version 1.

EAN Barcode: 5070003166558

Made in China for Lovehoney Ltd,
Bath, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Germany.

CUSTOMER CARE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.co.uk

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

BATTERY

Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw or cause other unnecessary shocks to the batteries.

Do not charge non-rechargeable batteries.

Do not put batteries in your mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.

Use only this battery type: N

Note on batteries

European regulations require that we provide the following information:

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at [customercareteam@lovehoneygroup.com]. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.

If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law. Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and littering.

Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel) and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.

The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

FR

Comment utiliser votre mini vibromasseur

Lire les consignes d'utilisation dans le guide de sécurité avant la première utilisation. Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Dévissez la base et retirez le disque en papier. Remettez la base en place.

Appliquez du lubrifiant à base d'eau sur l'extrémité du vibromasseur.

Appuyez sur le bouton pour allumer et éteindre.

À nettoyer avec un nettoyeur pour sextoys avant et après usage, à laisser sécher à l'air libre et à ranger.

En cas de non utilisation du sextoxy pendant plusieurs jours, retirez la pile.

Pour changer la pile, dévisser le couvercle en utilisant un outil si nécessaire. Insérer 1 pile N. Remplacer l'ancienne pile par la nouvelle, et refermer le couvercle. Ne jamais mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Référence produit : LH-88271

Pile requise : 1 pile N (incluse).

Caractéristiques électriques : 1,5V ~ 0,37A

Résistant aux éclaboussures (IPX4).

Date d'émission : 10/2025. Version 1.

Code-barres EAN : 5070003166558

Fabriqués aux Royaume-Uni pour
Lovehoney Ltd, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Allemagne.

SERVICE CLIENT :

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu



If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and their meaning must be used when labeling the batteries:

Hg: Battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass

Pb: Battery contains more than 0.004 per cent lead by mass

Cd: Battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass

Notes on the disposal of electrical equipment

European regulations require that we provide the following information:

We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately:



According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.

When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at [customercareteam@lovehoneygroup.com]. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.

You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection groups.

DE

So verwenden Sie Ihren Bullet-Vibrator

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise in der Sicherheitsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Schrauben Sie das Toy auf. Entfernen Sie die Papierschleibe. Schrauben Sie das Toy wieder zusammen.

Tragen Sie Gleitmittel auf Wasserbasis auf die Spitze des Vibrators auf.

Drücken Sie den Knopf, um das Toy ein- und auszuschalten.

Reinigen Sie das Toy vor und nach dem Gebrauch mit Sexspielzeugreiniger und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verstauen.

Wenn Sie Ihr Toy ein paar Tage lang nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.

Um die Batterie zu wechseln, schrauben Sie die Abdeckung bei Bedarf mit einem Werkzeug ab. Legen Sie 1 x N-Batterie ein. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue und verschließen Sie den Deckel wieder. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Von Kindern fernhalten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Modellnummer: LH-88271

Batterie erforderlich: 1 x 1 x N-Batterie (im Lieferumfang enthalten).

Elektrische Leistung: 1,5V ~ 0,37A

Spritzwassergeschützt (IPX4).

Erscheinungsdatum: 10/2025. Version 1.

EAN-Barcode: 5070003166558

Hergestellt in Großbritannien
für Lovehoney Ltd, BA1 3EN, UK.

WOW Tech Europe GmbH,
Hermann-Blankenstein-Straße 5,
10249 Berlin, Deutschland.

KUNDENSERVICE:

customercareteam@lovehoneygroup.com
www.lovehoney.eu

As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal.

Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

FR

Sextoy électrique

Conseils de sécurité

Fabriqué en Chine pour Lovehoney Ltd, Bath, BA1 3EN, Royaume-Uni.

AVERTISSEMENT

Veuillez conserver ce dépliant à titre de référence.

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou de connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.

Tenez cet appareil hors de portée des enfants.

Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.

Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil et renoncez à l'utiliser si certains de ses éléments sont endommagés.

Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou sa/ses batterie(s) à des températures supérieures à 45°C (113°F), ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus de stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples

renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser pour des pénétrations anales !

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool avec le produit. N'utilisez pas de lubrifiant à base de silicone avec des produits en silicone.

PILE

Évitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.

Ne rechargez pas les piles non rechargeables.

Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.

N'utilisez que ce type de pile : N

Consignes relatives aux batteries

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes : Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries usagées que nous proposons ou avons proposées à l'état neuf reviennent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : [customercareteam@lovehoneygroup.com]. Pour éviter tout risque de court-circuit, les pôles des batteries lithium doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant la restitution. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous retourner les batteries par voie postale. À ce sujet, nous vous renvoyons aux règlements des transporteurs relatifs à l'envoi de marchandises dangereuses.

Si les batteries sont solidement installées à l'intérieur du produit, n'essayez en aucun cas de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière

définitive. Vos obligations en tant que client relèvent par ailleurs de la directive WEEE et de sa transposition en droit national.

Afin de réduire les déchets et d'éviter la dégradation de l'environnement par les dépôts sauvages, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées. Les batteries usagées contiennent des substances toxiques qui peuvent être nocives pour l'environnement ou pour votre santé si les batteries ne sont pas stockées ou éliminées de manière appropriée. Cela s'applique en particulier aux batteries contenant du lithium. Les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel qui peuvent être recyclées. Le tri sélectif permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets nocifs des substances toxiques libérées sur l'environnement et la santé des personnes. Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers.



En fonction des conditions légales, les abréviations suivantes (leur signification est indiquée ci-dessous) doivent apparaître sous ce symbole :

Hg : la batterie contient plus de 0,0005 % en poids de mercure

Pb : la batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb

Cd : la batterie contient plus de 0,002 % en poids de cadmium

Consignes pour la mise au rebut d'appareils électriques

La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représenté ci-dessous et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de tri sélectif :



Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Erfassung in den richtigen Sammelgruppen zuführen.

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich. Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Reparaturmöglichkeiten geprüft, werden.



De acuerdo con la Directiva RAEE y la Ley de Transposición Nacional, nosotros, como distribuidores de dispositivos eléctricos, estamos obligados a recuperar determinados RAEE de forma gratuita.

Al comprar un nuevo dispositivo eléctrico y electrónico, puede entregarnos gratuitamente un dispositivo eléctrico o electrónico antiguo que cumpla esencialmente las mismas funciones que el nuevo. Si su viejo equipo eléctrico no supera los 25 centímetros en cualquiera de sus dimensiones, también puede entregárnoslo gratuitamente sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo. Para ello, puede contactar con nosotros en [customercareteam@lovehoneygroup.com]. Posteriormente, nos ocuparemos de organizar la devolución del aparato eléctrico desechado. Por razones de seguridad, le rogamos que se abstenga de enviar equipos de iluminación (como lámparas). Le rogamos que utilice los puntos de recogida de las autoridades públicas de gestión de residuos para la devolución de los equipos de iluminación o que se ponga en contacto con nosotros directamente en la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente.

También puede devolver los dispositivos eléctricos que desee desechar en todos los puntos de recogida del servicio público de gestión de residuos. Al eliminar sus aparatos eléctricos y electrónicos en los grupos de recogida específicos para su recogida selectiva, usted contribuye de forma importante a la reutilización, el reciclaje y recuperación de aparatos eléctricos estropeados.

Como usuario final, usted es responsable de borrar los datos personales de los RAEE antes de desecharlos.

Con el fin de evitar la formación de residuos, deben seguirse las instrucciones del manual y las advertencias de seguridad, además de comprobar las posibilidades de reparación.

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.

Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un appareil électrique usagé remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en tout sens, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achez pas de nouvel appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : [customercareteam@lovehoneygroup.com]. Nous pourrions alors organiser la restitution de l'appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage (ampoules par exemple). Pour restituer des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte des services publics d'élimination des déchets ou nous contacter directement en utilisant l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans tous les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. En respectant les règles de tri sélectif pour l'élimination de vos appareils électriques usagés, vous contribuez grandement au réemploi, au recyclage et à la revalorisation des appareils usagés.

En tant qu'utilisateur final, il vous appartient d'effacer les données à caractère personnel qui figurent sur les appareils électriques usagés à mettre au rebut avant de les déposer.

Afin de réduire les déchets, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées et toutes les possibilités de réparation examinées.

DE

Elektrisches Toy

Sicherheitshinweise

Hergestellt in China für Lovehoney Ltd, BA1 3EN, UK.

WARNUNG

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Compliance Information

Responsible party - U.S. Contact Information:
Lovehoney LLC

5156 Southridge Parkway,

Suite 110,

College Park,

Atlanta, GA,

30349, USA

Attention: President

FCC and IC Statements:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSS.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (B) / NMB-003 (B).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemples de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003 (B) / NMB-003 (B).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollene oder entzündete Hautpartien an.

Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.

Halten Sie das Produkt vor Kindern fern.

Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.

Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie(n) keinen Temperaturen über 45 °C (113 °F) aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.

Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.

Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.

Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal!

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN:

Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Alkohobasis mit dem Produkt.

Verwenden Sie Gleitmittel auf Silikonbasis nicht mit Silikonprodukten.

FR

FR

FR

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

BATTERIE

Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Verwenden Sie nur diese Batterieart: N

Hinweise zu Batterien

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die offiziellen Rücknahmestellen wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie auch bei uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter [customercareteam@lovehoneygroup.com]. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, die Batterien nicht postalisch an uns zu versenden und verweisen dazu auf die Regelungen zum Versand von Gefahrgut von Postunternehmen.

Sofern die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, die Batterien selbst auszubauen. Hierdurch kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Ihre Pflichten als Kunde richten sich im Übrigen nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.

Zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Vermüllung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet werden.

Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies betrifft insbesondere den nicht sachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und vermeidet negative Auswirkungen freierwender Schadstoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Abfalltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.



Unter diesem Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor dessen Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektroaltgeräten aufgebrauchte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:



Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter [customercareteam@lovehoneygroup.com]. Wir werden dann die Rückführung des Elektroaltgeräts organisieren. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der vorgenannten E-Mail-Anschrift.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Date of issue 10/2025; Revision 1