EN Customer Information

Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product packaging, as it contains operating instructions and information about the product, batteries and recharging. For more information, scan the QR code on the packaging.

General Safety Instructions

- Keep out of the reach of children as small parts can be swallowed.
- Only use the product if you are in good physical condition.
- Do not use the product with other people against their will. Only use with the consent of the people involved.
- Use the product safely to avoid injury. Use at your own risk.
- A doctor should be consulted before using the product if a person has any health issues or concerns.
- Do not use the product on diseased or irritated skin.
- Discontinue use immediately if unpleasant skin irritation or physical discomfort occurs. Consult a doctor if the symptoms persist.
- To avoid illness and infection, do not pass the product on to third parties.
- Read the information on the product packaging carefully to avoid allergic reactions (e.g. latex).
- Do not use the product if it is obviously non-functional, overheats or has visible defects.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Do not inflate inflatable products beyond the diameter indicated on the packaging.
- The product is not suitable for medical use.
- Only charge the product with a suitable charger at a power socket. Observe the instructions of the respective mains adapter.
- No liability can be accepted for damage or accidents caused by improper use, the use of force, modifications and non-compliance with these safety instructions.

Before First Use

- Clean the product with warm water and mild soap before using it for the first time. To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the battery compartment.
- The maximum load is approx. 100 kg unless otherwise specified.

When relevant:

- Some products have a hygiene seal on or in the vagina and/or anus. To remove the hygiene seal, inflate the doll as described and carefully pull the seal off the opening with your finger.
- Charge the product or insert the batteries (if supplied). Information on changing the batteries or charging the rechargeable battery can be found on the product packaging.

Use of Love Dolls

1. To inflate the product, proceed as follows:
   i. Inflate the doll using the pump (may be included).
   Important: To prevent damage to the product, only use manual pumps and do not over-inflate the love doll.
   ii. Close the air valve and push the valve into the doll until it no longer protrudes.
   Important: To ensure that the air inside the love doll is evenly distributed, allow the doll to rest for about 10 minutes after inflation. Then inflate the love doll to full capacity if necessary.

When relevant (otherwise continue with step 3):

2. ***Doll with pleasure holes:*** Insert the included masturbator into the opening provided. The vagina hole should be facing forwards.
   Doll with penis: Attach the dildo/vibrator to the doll. Information on attaching the dildo/vibrator can be found on the product packaging.
3. Apply sufficient lubricant to the holes and/or the penis of the product.
   Important: The use of water-based lubricant is recommended.

When relevant (otherwise continue with step 5):

4. Insert the vibro-bullet into the opening provided in the doll or masturbator.
   Doll with pleasure holes: Insert the penis into one of the openings.
   Doll with penis: Insert the doll's dildo/vibrator into the vagina or anus.

Important: To avoid diseases of any kind, clean and disinfect the product thoroughly after each anal use before continuing to use it vaginally.

When relevant (otherwise continue with step 9):

5. To start the vibration, use the control unit to switch the product on.
6. To change the vibration setting, carefully press, turn, or slide the control unit.
7. To switch off the vibration after use, press, turn, or slide the control unit into the initial position.
8. Slowly remove the product from inside or off your body.

Optional (when relevant):

- Some love dolls have a removable masturbator that you can also use without the doll.
- Some love dolls have a removable penis that you can also use without the doll.

Care Instructions

Allow the product to cool down after every use before putting it away.

Clean the product after every use with warm water and mild soap. Proceed as follows:

1. Make sure that the doll is inflated and the air valve is closed.
2. Remove the vibro-bullet and/or the masturbator if necessary (see below).
3. Place the doll in the bathtub or put it in the shower.
4. Shower the doll.
5. To clean the openings of the doll, remove the hand shower from the hose and insert the hose into the opening you want to clean. Rinse out the openings of the love doll. Use a soft bottle brush if necessary.
   Important: To prevent damage to the product, make sure that the end of the hose does not have any sharp edges.
6. To clean the doll's hair, use a mild shampoo and rinse thoroughly. Comb the dry hair regularly.
7. Stand the doll upright to drip dry after cleaning so that the moisture can escape. Allow the doll to dry thoroughly after cleaning.
8. If necessary, treat the surface of the doll with talcum powder.
9. To store the doll after cleaning, open the valve and allow the air to escape. You can now store your doll in a textile bag if necessary.
   - Repair any holes in the product immediately. To do this, follow the instructions on the possibly included repair kit.
   - Store the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight!
   - Do not use sharp objects (knives, scissors, needles, belts, etc.) near the doll.
   - If applicable, do not pull the hair and do not style hair with heat (hair dryer, curling iron, straightener).
   - Do not use force to change the position of the body of preformed dolls.
   - Remove laundry items (not included) from the love doll as soon as possible. If these remain on the doll for a longer period of time, plastics may react, possibly causing the laundry to bleed into the doll.
   - To avoid chemical reactions, store the product alone and not together with other products made of different materials.
   - To prolong the life of the batteries and prevent damage to the product, remove the batteries from the product after each use.

Further care instructions for removable masturbators:

Clean the product after every use. Proceed as follows:

1. Remove the masturbator from the doll.
2. If applicable, remove the vibrator.
3. You may need to turn the sleeve inside out.
4. Soap the surface with mild soap.
5. Rinse the surface with warm water.
   Important: To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the casing.
6. Dry the surface with a lint-free towel.
7. If necessary, disinfect the surface and dry it again.
8. If necessary, put the sleeve back into its initial position and repeat steps 4 to 6.

To protect and preserve the sensitive surface of the sleeve, apply a care powder after drying.

Disposal Information / Your Contribution to Environmental Protection

Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Separate packaging according to material and dispose of it with household waste. Do your bit for the environment and take old devices to your local collection points in accordance with your national legislation and the applicable guidelines. Separate non-enclosed batteries and rechargeable batteries from old devices before you hand them in at a collection point. Make sure that you delete all personal data from your old devices before disposing of them.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels means that this product must be handed in free of charge to a collection point for electronic waste so that it can be recycled for the best possible reuse of raw materials.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return rechargeable batteries and batteries that we carry or have carried as new batteries to our dispatch warehouse (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) free of charge after use. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign and one of the chemical symbols:

- Cd: Battery contains cadmium
- Hg: Battery contains mercury
- Pb: Battery contains lead

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

DE Kundeninformation

Bewahren Sie alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang auf. Bewahren Sie auch die Produktverpackung auf, da sich dort Bedienungsanweisungen sowie Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Produkt nicht gegen den Willen anderer Personen verwenden. Nur in Zustimmung der involvierten Personen verwenden.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Verwendung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Aufpumpbare Produkte nicht über den auf der Verpackung angegebenen Durchmesser aufpumpen.
- Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
- Produkt nur mit einem passenden Ladegerät an einer Steckdose laden. Hinweise des jeweiligen Netzadapters beachten.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung, Modifikationen und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.
- Wenn nicht anders angegeben, liegt die maximale Belastung bei ca. 100 kg.

Falls zutreffend:

- Einige Produkte verfügen über ein Hygienesiegel an oder in Vagina und/oder Anus. Um das Hygienesiegel zu entfernen, pumpen Sie die Puppe wie beschrieben auf und ziehen Sie das Siegel vorsichtig mit dem Finger von der Öffnung ab.
- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Informationen zum Batteriewechsel oder Aufladen des Akkus finden Sie auf der Produktverpackung.

Anwendung von Liebespuppen

1. Um das Produkt aufzupumpen, gehen Sie wie folgt vor:
   i. Blasen Sie die Puppe mittels der Pumpe (ggf. beiliegend) auf.
   Hinweis: Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie nur manuelle Pumpen und pumpen Sie die Puppe nicht übermäßig auf.
   ii. Schließen Sie das Luftventil und drücken Sie das Ventil in die Puppe hinein, bis es nicht mehr hervorsteht.
   Hinweis: Damit sich die Luft im Inneren der Puppe gleichmäßig verteilen kann, lassen Sie die Puppe nach dem Aufpumpen etwa 10 Minuten ruhen. Pumpen Sie die Puppe dann ggf. bis zur vollen Kapazität auf.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 3):

2. ***Puppe mit Lustöffnungen:*** Setzen Sie den beiliegenden Masturbator in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Die Vagina-Öffnung zeigt dabei nach vorn.
   Puppe mit Penis: Bringen Sie den Dildo/Vibrator an der Puppe an. Informationen zum Befestigen des Dildos/Vibrators finden Sie auf der Produktverpackung.
3. Tragen Sie auf die Öffnungen und/oder den Penis des Produkts ausreichend Gleitmittel auf.
   Hinweis: Die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis wird empfohlen.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 5):

4. Setzen Sie das Vibro-Ei in die dafür vorgesehene Öffnung in der Puppe oder im Masturbator ein.
   Puppe mit Lustöffnungen: Führen Sie den Penis in eine der Öffnungen ein.
   Puppe mit Penis: Führen Sie den Dildo/Vibrator der Puppe in die Vagina oder den Anus ein.

Hinweis: Um Erkrankungen jeglicher Art zu vermeiden, reinigen und desinfizieren Sie das Produkt nach jedem analen Gebrauch gründlich, bevor Sie es vaginal weiterverwenden.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 9):

5. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
6. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
7. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
8. Entfernen Sie das Produkt langsam aus oder von Ihrem Körper.

Optional (falls zutreffend):

- Einige Puppen verfügen über einen herausnehmbaren Masturbator, den Sie auch ohne Puppe verwenden können.
- Einige Puppen verfügen über einen abnehmbaren Penis, den Sie auch ohne Puppe verwenden können.

Pflegehinweise

Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Puppe aufgeblasen und das Luftventil geschlossen ist.
2. Entfernen Sie ggf. das Vibro-Ei und/oder den Masturbator (s. u.).
3. Legen Sie die Puppe in die Badewanne oder stellen Sie sie unter die Dusche.
4. Brausen Sie die Puppe ab.
5. Um die Öffnungen der Puppe zu reinigen, entfernen Sie die Handbrause vom Schlauch und führen Sie den Schlauch in die zu reinigende Öffnung. Spülen Sie die Öffnungen der Puppe aus. Verwenden Sie ggf. eine weiche Flaschenbürste.
   Hinweis: Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Schlauchende keine scharfen Kanten aufweist.
6. Um die Haare der Puppe zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Shampoo und spülen Sie sie gründlich aus. Kämmen Sie die trockenen Haare regelmäßig.
7. Stellen Sie die Puppe nach der Reinigung zum Austropfen auf, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Lassen Sie die Puppe nach der Reinigung gründlich trocknen.
8. Pflegen Sie die Oberfläche der Puppe ggf. mit Talkumpuder.
9. Um die Puppe nach der Reinigung verstauen zu können, öffnen Sie das Ventil und lassen Sie die Luft entweichen. Nun können Sie Ihre Puppe ggf. in einer Textiltasche verstauen.
   - Reparieren Sie Löcher am Produkt umgehend. Befolgen Sie hierzu die auf dem ggf. beiliegenden Reparatur-Set beschriebenen Hinweise.
   - Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
   - In der Nähe der Puppe keine spitzen Gegenstände (Messer, Scheren, Nadeln, Gürtel etc.) verwenden. Ggf. nicht an den Haaren reißen, Haare nicht mit Hitze (Haartrockner, Lockenstab, Glätteisen) stylen.
   - Bei vorgeformten Puppen die Position des Körpers nicht mit Gewalt verändern.
   - Wäschestücke (nicht beiliegend) zeitnah wieder von der Puppe entfernen. Verbleiben diese über einen längeren Zeitraum an der Puppe, können Kunststoffe reagieren, wodurch die Wäsche möglicherweise abfärbt.
   - Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
   - Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien nach jedem Gebrauch aus dem Produkt.

Weitere Pflegehinweise zu herausnehmbaren Masturbatoren:

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Masturbator aus der Puppe.
2. Entfernen Sie ggf. den Vibrator.
3. Stülpen Sie ggf. das Produkt um.
4. Seifen Sie die Oberfläche mit milder Seife ein.
5. Spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser ab.
   Hinweis: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.
6. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien Handtuch.
7. Desinfizieren Sie ggf. die Oberfläche und trocknen Sie sie nochmals ab.
8. Stülpen Sie ggf. das Produkt wieder in die Ausgangsposition und wiederholen Sie Schritte 4 bis 6.

Um die empfindliche Oberfläche der Sleeve zu schützen und zu erhalten, tragen Sie nach dem Trocknen ein Pflegepuder auf.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Trennen Sie Verpackungen nach Material und entsorgen Sie sie im jeweiligen Hausmüll. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den jeweils geltenden Richtlinien zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott unentgeltlich abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Akkus und Batterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, nach Gebrauch auch unentgeltlich an unser Versandlager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen und einem der chemischen Symbole versehen:

- Cd: Batterie enthält Cadmium
- Hg: Batterie enthält Quecksilber
- Pb: Batterie enthält Blei

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

ES Información para el cliente

Conserve toda esta información para un uso seguro y adecuado. Conserve también el embalaje del producto, ya que contiene instrucciones de uso e información sobre el producto, las pilas y la recarga. Para obtener más información, escanee el código QR del embalaje.

Instrucciones generales de seguridad

- Manténgase fuera del alcance de los niños, ya que las piezas pequeñas pueden tragarse.
- Utilice el producto sólo si se encuentra en buenas condiciones físicas.
- No utilice el producto con otras personas en contra de su voluntad. Utilícelo sólo con el consentimiento de las personas implicadas.
- Utilice el producto de forma segura para evitar lesiones. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
- Se debe consultar a un médico antes de utilizar el producto si la persona tiene algún problema o preocupación de salud.
- No utilice el producto sobre piel enferma o irritada.
- Suspenda inmediatamente su uso si se produce una irritación cutánea desagradable o malestar físico. Consulte a un médico si los síntomas persisten.
- Para evitar enfermedades e infecciones, no transmita el producto a terceros.
- Lea atentamente la información del envase del producto para evitar reacciones alérgicas (por ejemplo, al látex).
- No utilice el producto si es evidente que no funciona, se calienta en exceso o presenta defectos visibles.
- No congele ni caliente el producto.
- El producto no es apto para uso comercial.
- No infle los productos hinchables más allá del diámetro indicado en el envase.
- El producto no es apto para uso médico.
- Cargue el producto únicamente con un cargador adecuado en una toma de corriente. Respete las instrucciones del adaptador de red correspondiente.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o accidentes causados por un uso inadecuado, el uso de la fuerza, modificaciones y el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.

Antes del primer uso

- Limpie el producto con agua tibia y jabón suave antes de utilizarlo por primera vez. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en el compartimento de la batería.
- La carga máxima es de aproximadamente 100 kg, a menos que se especifique lo contrario.

Cuando proceda:

- Algunos productos tienen un sello de higiene en la vagina y/o el ano. Para quitar el precinto higiénico, infle la muñeca como se describe y tire con cuidado del precinto con el dedo para sacarlo de la abertura.
- Cargue el producto o coloque las pilas (si se suministran). Encontrará información sobre cómo cambiar las pilas o cargar la batería recargable en el embalaje del producto.

Uso de las muñecas del amor

1. Para inflar el producto, proceda como se indica a continuación:
   i. Infle la muñeca utilizando la bomba (puede estar incluida).
   Importante: Para evitar daños en el producto, utilice únicamente bombas manuales y no infle en exceso la muñeca del amor.
   ii. Cierre la válvula de aire e introdúzcala en el muñeco hasta que deje de sobresalir.
   Importante: Para que el aire del interior del muñeco de amor se distribuya uniformemente, déjelo reposar unos 10 minutos después de inflarlo. A continuación, infle el muñeco de amor al máximo si es necesario.

Cuando proceda (de lo contrario, continúe con el paso 3):

2. ***Muñeca con orificios de placer:*** Introduzca el masturbador incluido en el orificio previsto para ello. El orificio de la vagina debe estar orientado hacia delante.
   Muñeca con pene: Coloca el consolador/vibrador en la muñeca. Encontrará información sobre cómo fijar el consolador/vibrador en el embalaje del producto.
3. Aplique suficiente lubricante en los orificios y/o en el pene del producto.
   Importante: Se recomienda el uso de lubricante a base de agua.

Cuando proceda (de lo contrario, continúe con el paso 5):

4. Introduzca la bala vibradora en el orificio previsto para ello en la muñeca o el masturbador.
   Muñeca con orificios de placer: Introduzca el pene en uno de los orificios.
   Muñeca con pene: Inserte el consolador/vibrador de la muñeca en la vagina o el ano.

Importante: Para evitar enfermedades de cualquier tipo, limpie y desinfecte bien el producto después de cada uso anal antes de seguir utilizándolo vaginalmente.

Cuando sea pertinente (de lo contrario, continúe con el paso 9):

5. Para iniciar la vibración, utilice la unidad de control para encender el producto.
6. Para cambiar el ajuste de vibración, presione, gire o deslice con cuidado la unidad de control.
7. Para apagar la vibración después de su uso, presione, gire o deslice la unidad de control a la posición inicial.
8. Retire lentamente el producto de su interior o de su cuerpo.

Opcional (cuando proceda):

- Algunas muñecas del amor tienen un masturbador extraíble que también puedes utilizar sin la muñeca.
- Algunas muñecas del amor tienen un pene extraíble que también puede utilizar sin la muñeca.

Instrucciones de cuidado

Deje que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.

Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y jabón suave. Proceda de la siguiente manera

1. Asegúrese de que la muñeca está inflada y la válvula de aire cerrada.
2. Retire la vibrobala y/o el masturbador si es necesario (ver más abajo).
3. Coloque la muñeca en la bañera o métala en la ducha.
4. Duche a la muñeca.
5. Para limpiar los orificios de la muñeca, retire la ducha de mano de la manguera e introduzca la manguera en el orificio que desee limpiar. Enjuague las aberturas de la muñeca de amor. Utilice un cepillo suave para botellas si es necesario.
   Importante: Para evitar daños en el producto, asegúrese de que el extremo de la manguera no tenga bordes afilados.
6. Para limpiar el pelo de la muñeca, utiliza un champú suave y acláralo bien. Peine el pelo seco con regularidad.
7. Ponga la muñeca en posición vertical para que se seque después de limpiarla y pueda aclarir la humedad. Deje que la muñeca se seque bien después de limpiarla.
8. Si es necesario, trate la superficie de la muñeca con polvos de talco.
9. Para guardar la muñeca después de limpiarla, abra la válvula y deje que salga el aire. Ahora puede guardar la muñeca en una bolsa textil si es necesario.
10. Repare inmediatamente los posibles agujeros del producto. Para ello, siga las instrucciones del kit de reparación eventualmente incluido.
    - Guarde el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. Evite la luz solar directa.
    - No utilices objetos afilados (cuchillos, tijeras, agujas, cinturones, etc.) cerca de la muñeca.
    - En su caso, no tire del pelo ni lo peine con calor (secador, rizador, plancha).
    - No utilice la fuerza para cambiar la posición del cuerpo de las muñecas preformadas.
    - Retire lo antes posible los artículos de ropa sucia (no incluidos) de la muñeca de amor. Si permanecen en la muñeca durante un periodo de tiempo prolongado, los plásticos pueden reaccionar, lo que puede provocar que la ropa sucia sangre en la muñeca.
    - Para evitar reacciones químicas, guarde el producto solo y no junto con otros productos de materiales diferentes.
    - Para prolongar la vida útil de las pilas y evitar daños en el producto, retire las pilas del producto después de cada uso.

Instrucciones adicionales para el cuidado de los masturbadores extraíbles:

Limpie el producto después de cada uso. Proceda de la siguiente manera

1. Retire el masturbador de la muñeca.
2. En su caso, retire el vibrador.
3. Es posible que tenga que darle la vuelta a la funda.
4. Enjabone la superficie con jabón suave.
5. Enjuague la superficie con agua tibia.
   Importante: Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en la funda.
6. Seque la superficie con una toalla que no suelte pelusa.
7. Si es necesario, desinfecte la superficie y séquela de nuevo.
8. Si es necesario, vuelva a colocar el manguito en su posición inicial y repita los pasos 4 a 6.

Para proteger y conservar la superficie sensible del manguito, aplique un polvo de cuidado después del secado.

Información sobre la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

No deseche el material de embalaje ni los aparatos viejos. Recicle los artículos siempre que sea posible. Separe el embalaje según el material y deséchelo con la basura doméstica. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los aparatos viejos a los puntos de recogida locales de acuerdo con la legislación nacional y las directrices aplicables. Separa las pilas no cerradas y las pilas recargables de los aparatos viejos antes de entregarlos en un punto de recogida. Asegúrate de borrar todos los datos personales de tus dispositivos viejos antes de desharcerte de ellos.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas significa que este producto debe entregarse gratuitamente en un punto de recogida de residuos electrónicos para que pueda reciclarse y reutilizar las materias primas de la mejor manera posible.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Puede hacerlo en los puntos de recogida públicos o en los lugares donde se venden pilas. También puede devolver gratuitamente a nuestro almacén de expedición (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Alemania) las pilas recargables y las pilas que llevemos o hayamos llevado como pilas nuevas después de su uso. Las pilas que contienen sustancias peligrosas están etiquetadas con el signo y uno de los símbolos químicos:

- Cd: La pila contiene cadmio
- Hg: La pila contiene mercurio
- Pb: La batería contiene plomo

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas sólo pueden entregarse en los puntos de recogida si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de este tipo de baterías deben aislarse con una sustancia como cinta adhesiva antes de devolverlas.

IT Informazioni per il cliente

Conservare tutte queste informazioni per un uso sicuro e corretto. Conservare anche la confezione del prodotto, poiché contiene istruzioni per l'uso e informazioni sul prodotto, sulle batterie e sulla ricarica. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla confezione.

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini perché le parti più piccole possono essere ingerite.
- Utilizzare il prodotto solo se si è in buone condizioni fisiche.
- Non utilizzare il prodotto con altre persone contro la loro volontà. Utilizzare il prodotto solo con il consenso delle persone coinvolte.
- Utilizzare il prodotto in modo sicuro per evitare lesioni. Utilizzare il prodotto a proprio rischio e pericolo.
- In caso di problemi di salute o dubbi, prima di utilizzare il prodotto è necessario consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto su pelle malata o irritata.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazione cutanea o disagio fisico. Consultare un medico se i sintomi persistono.
- Per evitare malattie e infezioni, non trasmettere il prodotto a terzi.
- Leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione del prodotto per evitare reazioni allergiche (ad es. al lattice).
- Non utilizzare il prodotto se è palesemente non funzionante, se si surriscalda o se presenta difetti visibili.
- Non congelare o riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.
- Non gonfiare i prodotti gonfiabili oltre il diametro indicato sulla confezione.
- Il prodotto non è adatto all'uso medico.
- Caricare il prodotto solo con un caricabattterie adeguato presso una presa di corrente. Osservare le istruzioni del rispettivo adattatore di rete.
- Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti causati da un uso improprio, dall'uso della forza, da modifiche e dal mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.

Prima del primo utilizzo

- Pulire il prodotto con acqua calda e sapone neutro prima di utilizzarlo per la prima volta. Per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria.
- Il carico massimo è di circa 100 kg, se non diversamente specificato.

Se pertinente:

- Alcuni prodotti hanno un sigillo igienico sulla vagina e/o sull'ano. Per rimuovere il sigillo igienico, gonfiare la bambola come descritto e tirare con cautela il sigillo dall'apertura con un dito.
- Caricare il prodotto o inserire le batterie (se in dotazione). Le informazioni sulla sostituzione delle batterie o sulla ricarica della batteria ricaricabile sono riportate sulla confezione del prodotto.

Uso delle bambole dell'amore

1. Per gonfiare il prodotto, procedere come segue:
   i. Gonfiare la bambola utilizzando la pompa (eventualmente in dotazione).
   Importante: per evitare di danneggiare il prodotto, utilizzare solo pompe manuali e non gonfiare eccessivamente la bambola gonfiabile.
   ii. Chiudere la valvola dell'aria e spingerla nella bambola finché non sporge più.
   Importante: per garantire che l'aria all'interno della bambola sia distribuita in modo uniforme, lasciare riposare la bambola per circa 10 minuti dopo il gonfiaggio. Se necessario, gonfiare la bambola d'amore fino alla massima capacità.

Se pertinente (altrimenti proseguire con il punto 3):

2. ***Bambola con fori per il piacere:*** Inserire il masturbatore in dotazione nell'apposita apertura. Il foro della vagina deve essere rivolto in avanti.
   Bambola con pene: Collegare il dildo/vibratore alla bambola. Le informazioni sul fissaggio del dildo/vibratore sono riportate sulla confezione del prodotto.
3. Applicare una quantità sufficiente di lubrificante ai fori e/o al pene del prodotto.
   Importante: si raccomanda l'uso di un lubrificante a base d'acqua.

Se pertinente (altrimenti proseguire con il punto 5):

4. Inserire la vibro-proiettile nell'apertura prevista nella bambola o nel masturbatore.
   Bambola con fori di piacere: Inserire il pene in una delle aperture.
   Bambola con pene: inserire il dildo/vibratore della bambola nella vagina o nell'ano.

Importante: per evitare malattie di qualsiasi tipo, pulire e disinfettare accuratamente il prodotto dopo ogni uso anale prima di continuare a usarlo vaginalmente.

Se pertinente (altrimenti continuare con il punto 9):

5. Per avviare la vibrazione, accendere il prodotto con l'unità di controllo.
6. Per modificare l'impostazione della vibrazione, premere, ruotare o far scorrere con cautela l'unità di controllo.
7. Per spegnere la vibrazione dopo l'uso, premere, ruotare o far scorrere l'unità di controllo nella posizione iniziale.
8. Rimuovere lentamente il prodotto dall'interno o dal corpo.

Opzionale (se pertinente):

- Alcune bambole dell'amore hanno un masturbatore rimovibile che si può usare anche senza la bambola.
- Alcune bambole dell'amore hanno un pene rimovibile che si può usare anche senza la bambola.

Istruzioni per la cura

Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riporlo.

Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone neutro. Procedere come segue:

1. Assicurarsi che la bambola sia gonfia e che la valvola dell'aria sia chiusa.
2. Rimuovere la vibro-proiettile e/o il masturbatore, se necessario (vedi sotto).
3. Mettere la bambola nella vasca da bagno o nella doccia.
4. Fare la doccia alla bambola.
5. Per pulire le aperture della bambola, rimuovere la doccetta dal tubo flessibile e inserire il tubo nell'apertura che si desidera pulire. Sciacquare le aperture della bambola d'amore. Se necessario, utilizzare uno spazzolino morbido per bottiglie.
   Importante: per evitare di danneggiare il prodotto, assicurarsi che l'estremità del tubo non presenti bordi taglienti.
6. Per pulire i capelli della bambola, utilizzare uno shampoo delicato e risciacquare accuratamente. Pettinare regolarmente i capelli asciutti.
7. Dopo la pulizia, mettere la bambola in posizione verticale per farla asciugare, in modo che l'umidità possa fuoriuscire. Lasciare asciugare bene la bambola dopo la pulizia.
8. Se necessario, trattare la superficie della bambola con del talco.
9. Per riporre la bambola dopo la pulizia, aprire la valvola e far uscire l'aria. A questo punto è possibile riporre la bambola in una borsa di tessuto, se necessario.
   - Riparare immediatamente eventuali fori sul prodotto. A tale scopo, seguire le istruzioni riportate sull'eventuale kit di riparazione in dotazione.
   - Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Evitare la luce diretta del sole!
   - Non utilizzare oggetti appuntiti (coltelli, forbici, aghi, cinture, ecc.) vicino alla bambola.
   - Se applicabile, non tirare i capelli e non acconciarli con il calore (asciugacapelli, ferro arricciacapelli, piastra).
   - Non usare la forza per modificare la posizione del corpo delle bambole preformate.
   - Rimuovere i capi di biancheria (non inclusi) dalla bambola dell'amore il prima possibile. Se questi rimangono sulla bambola per un periodo di tempo prolungato, la plastica potrebbe reagire, causando un'eventuale fuoriuscita del bucato dalla bambola.
   - Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto da solo e non insieme ad altri prodotti di materiali diversi.
   - Per prolungare la durata delle batterie e prevenire danni al prodotto, rimuovere le batterie dal prodotto dopo ogni utilizzo.

Ulteriori istruzioni per la cura dei masturbatori rimovibili:

Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo. Procedere come segue:

1. Rimuovere il masturbatore dalla bambola.
2. Se applicabile, rimuovere il vibratore.
3. Potrebbe essere necessario capovolgere la manica.
4. Insaponare la superficie con sapone neutro.
5. Sciacquare la superficie con acqua calda.
   Importante: per evitare di danneggiare il dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nell'involucro.
6. Asciugare la superficie con un asciugamano privo di lanugine.
7. Se necessario, disinfettare la superficie e asciugarla nuovamente.
8. Se necessario, rimettere la manica nella posizione iniziale e ripetere i passaggi da 4 a 6.

Per proteggere e preservare la superficie sensibile del manicotto, applicare una polvere detergente dopo l'asciugatura.

Informazioni sullo smaltimento / Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Non gettare il materiale di imballaggio o i vecchi dispositivi. Se possibile, riciclare gli articoli. Separare l'imballaggio in base al materiale e smaltirlo con i rifiuti domestici. Fate la vostra parte per l'ambiente e portate i vecchi dispositivi ai punti di raccolta locali in conformità alla legislazione nazionale e alle linee guida applicabili. Separate le batterie non chiuse e le batterie ricaricabili dai vecchi dispositivi prima di consegnarli al punto di raccolta. Assicurarsi di cancellare tutti i dati personali dai vecchi dispositivi prima di smaltirli.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su ruote significa che questo prodotto deve essere consegnato gratuitamente a un punto di raccolta per rifiuti elettronici, in modo che possa essere riciclato per il miglior riutilizzo possibile delle materie prime.

Le batterie non rientrano nei rifiuti domestici. In qualità di consumatori, avete l'obbligo legale di consegnare le batterie usate. Potete farlo presso i punti di raccolta pubblici o nei luoghi di vendita delle pile.

- Почистете продукта с топла вода и мек сапун, преди да го използвате за първи път. За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в отделението за батерията не е попаднала вода.
- Максималното натоварване е приблизително 100 kg, освен ако не е посочено друго.

Когато е уместно: За да се избегне натоварване, трябва да се използват всички налични средства:

- Някои продукти имат хигиенично уплътнение върху или във варилната и/или ануса. За да отстраните хигиенното уплътнение, надуйте куклата, както е описано, и внимателно издърпайте уплътнението от отвора с пръст.
- Заредете продукта или поставете батерите (ако са в комплекта). Информация за смяна на батерите или зареждане на акумулаторната батерия можете да намерите на опаковката на продукта.

Употреба на кукли за лобов

1. За да надуете продукта, процедирайте по следния начин:
   i. Напомпайте куклата с помощта на помпата (може да е включена в комплекта).
   Важно: За да предотвратите повреда на продукта, използвайте само ръчни помпи и не надувайте прекомерно любовната кукла.
   ii. Затворете вентила за въздух и го вкарайте в куклата, докато престане да стърчи.
   Важно: За да сте сигурни, че въздухът във вътрешността на любовната кукла е равномерно разпределен, оставете куклата да почине за около 10 минути след надуването. След това натоварете любовната кукла до пълен обем, ако е необходимо.

Когато е уместно (в противен случай продължете със стъпка 3):

2. ***Кукла с отвори за удоволствие:*** Поставете включения мастурбатор в предвидения отвор. Отворът на вагината трябва да е насочен напред.
   Кукла с пенис: Прикрепете вибратора към куклата. Информация за закрепването на вибратора/дилдото може да намерите на опаковката на продукта.
3. Нанесете достатъчно количество лубрикант върху отворите и/или пениса на продукта.
   Важно: Препоръчва се използването на лубрикант на водна основа.

Когато е уместно (в противен случай продължете със стъпка 5):

4. Поставете вибраторушката в отвора, предвиден в куклата или мастурбатора.
   Кукла с отвори за удоволствие: Поставете пениса в едни от отворите.
   Кукла с пенис: Поставете вибратора/вибратора на куклата във вагината или ануса.

Важно: За да избегнете заболявания от всякакъв вид, почиствайте и дезинфекцирайте продукта старателно след всяка анална употреба, преди да продължите да го използвате вагинално.

Когато е уместно (в противен случай продължете със стъпка 9):

5. За да започнете вибрацията, използвайте контролния блок, за да включите продукта.
6. За да промените настройката на вибрацията, внимателно натиснете, завъртете или пълзнете контролния блок.
7. За да изключите вибрацията след употреба, натиснете, завъртете или пълзнете контролния блок в първоначалното положение.
8. Бавно извадете продукта от вътрешността на тялото или от тялото си.

По избор (когато е уместно):

- Някои любовни кукли имат подвижен мастурбатор, който можете да използвате и без куклата.
- Някои любовни кукли имат подвижен пенис, който можете да използвате и без куклата.

Инструкции за грижа

След всяка употреба оставете продукта да изстине, преди да го приберете.

Почистващите продукти след всяка употреба. Процедирайте по следния начин:

1. Уверете се, че куклата е надута и въздушният клапан е затворен.
2. Ако е необходимо, отстранете вибраторушката и/или мастурбатора (вж. по-долу).
3. Поставете куклата във ванята или в сложете под душа.
4. Вземете душ на куклата.
5. За да почистите отворите на куклата, свалете ръчния душ от маркуча и поставете маркуча в отвора, който искате да почистите. Изплакнете отворите на любовната кукла. Ако е необходимо, използвайте мека четка за бутилки.
   Важно: За да предотвратите повреда на продукта, уверете се, че краят на маркуча няма остри ръбове.
6. За да почистите косата на куклата, използвайте мек шампоан и изплакнете обилно. Редовно разресвайте сухата коса.
7. След почистване поставете куклата в изправено положение, за да изсъхне, така че влагата да може да се отдели. Оставете куклата да изсъхне добре след почистването.
8. Ако е необходимо, обработете повърхността на куклата с talк на прах.
9. За да съхранявате куклата след почистване, отворете вентила и оставете въздуха да излезе. Сега можете да съхранявате куклата в текстилна торбичка, ако е необходимо.
- Незабавно поправете всички дупки в продукта. За да направите това, следвайте инструкциите на евентуално включения комплект за ремонт.
- Съхранявайте продукта на чисто, хладно и сухо място. Влагата може да повреди батериите и двигателя. Избягвайте пряка слънчева светлина!
- Не използвайте остри предмети (ножове, ножици, игли, колани и др.) в близост до куклата.
- Ако е приложимо, не дърпайте косата и не оформяйте косата с топлина (сешоар, преса за кърпене, преса за изправяне).
- Не използвайте сила, за да промените положението на тялото на предварително оформените кукли.
- Отстранете пеналите (не са включени в комплекта) от любовната кукла възможно най-скоро. Ако те останат вътре куклата за по-дълъг период от време, пластмасите могат да реагират, като е възможно да причинят кърпене на прането в куклата.
- За да избегнете химически реакции, съхранявайте продукта самостоятелно, а не заедно с други продукти, изработени от различни материали.
- За да удължите живота на батериите и да предотвратите повреда на продукта, изваждайте батериите от продукта след всяка употреба.

Допълнителни инструкции за грижа за подвижните мастурбатори:

Почистващите продукта след всяка употреба. Процедирайте по следния начин:

1. Извадете мастурбатора от куклата.
2. Ако е приложимо, отстранете вибратора.
3. Може да се наложи да обърнете ръкава навън.
4. Насапунисайте повърхността с мек сапун.
5. Изплакнете повърхността с топла вода.
   Важно: За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в корпуса не е попаднала вода.
6. Подсушете повърхността с кърпа без власинки.
7. Ако е необходимо, дезинфекцирайте повърхността и я подсушете отново.
8. Ако е необходимо, поставете ръкава обратно в първоначалното му положение и повторете стъпки от 4 до 6.

За да защитите и запазите чувствителната повърхност на ръкава, след изсушаване нанесете прах за грижа.

Информация за изхвърляне / Вашият принос към опазването на околната среда

Моля, не изхвърляйте опаковъчния материал или старите устройства. Рециклирайте изделията, когато това е возможно. Разделете опаковката според материала и я изхвърлете заедно с бутовете отпадъци. Дайте своя принос за опазването на околната среда и предайте старите устройства в местните пунктове за събиране на отпадъци в съответствие с националното законодателство и приложимите указания. Отделете незаверените батерии и акумулаторите батерии от старите устройства, преди да ги предадете в пункта за събиране. Уверете се, че те изтрити всички лични данни от старите си устройства, преди да ги изхвърлите.

Символът на зачеркнатата кофа за боклук на колела означава, че този продукт трябва да бъде предаден безплатно в пункт за събиране на електронни отпадъци, за да бъде рециклиран за възможно най-добро повторно използване на суровините.

Батериите не принадлежат към битовите отпадъци. Като потребител сте законово задължени да предавате използваните батерии. Можете да направите това в обществените пунктове за събиране или на мястта, където се продават батерии. Можете също така да върнете безплатно акумулаторни батерии и батерии, които носи или сме носили като нова батерия, в нашия експедиционен склад (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Германия) след употреба. Батериите, съдържащи опасни вещества, са обозначени със знака и един от химическите символи:

- Cd: Батерията съдържа кадмий
- Hg: Батерията съдържа живак
- Pb: Батерията съдържа олово

Литиевите батерии и комплектите батерии за всички системи могат да се предават в пунктовете за събиране само ако са бити разредени. За да се предотвратят късо съединение в случай на нетълно разреждане, полюсите на тези видове батерии трябва да бъдат изолирани с помощта на вещество, като например самозалепваща се лента, преди батериите да бъдат върнати.

ET Kliendi teave

Hoidke kogu see teave ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks alles. Hoidke alles ka toote pakend, sest see sisaldab kasutusjuhiseid ja teavet toote, akude ja laadimise kohta. Lisateabe saamiseks skaneerige pakendil olevat QR-kood.

Üldised ohutusjuhised

- Hoida lastele kättesaamatus kohas, kuna väikesed osad võivad alla neelata.
- Kasutage toodet ainult siis, kui olete heas füüsilises vormis.
- Ärge kasutage toodet koos teiste inimestega vastu rende tahtmist. Kasutage ainult asjaomaste inimeste nõusolekul.
- Kasutage toodet ohutult, et vältida vigastusi. Kasutage toodet omal vastutusel.
- Enne toote kasutamist tuleb konsulteerida arstiga, kui inimesel on terviseprobleeme või -probleeme.
- Ärge kasutage toodet haigele või ärritunud nahale.
- Lõpetage kohe kasutamine, kui tekib ebameelne nahaärritus või füüsiline ebamugavustunne. Konsulteerige arstiga, kui sümptomid püsivad.
- Haigestumise ja nakatumise vältimiseks ärge andke toodet edasi kolmandatele isikutele.
- Lugege hoolikalt toote pakendil olevat teavet, et vältida allergilisi reaktsioone (nt lateks).
- Ärge kasutage toodet, kui see on ilmselgelt mittetoimiv, ülekuumeneb või kui sellel on nähtavaid defekte.
- Ärge külmutage ega kuumutage toodet.
- Toode ei sobi kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Ärge pumbake täisputhatavaid toodeid lõie pandlikul märgitud läbimõõdu.
- Toode ei sobi meditsiinilisteks kasutamiseks.
- Laadige toodet ainult sobiva laadija abil pistikupesas. Järgige vastava võrguadapteri juhiseid.
- Ebaõige kasutuse, jõu kasutamise, muudatuste ja käesolevate ohutusjuhiste mittejärgimise tõttu tekkinud kahjustuste või õnnetuste eest ei saa võtta vastutust.

Enne esmakordset kasutamist

- Enne esmakordset kasutamist puhastage toode sooja vee ja kerge seebiga. Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et akupessa ei satuks vett.
- Maksimaalne koormus on umbes 100 kg, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui see on asjakohane:

- Mõnedel toodetel on hügieenilihtsd tuppe ja/või pärakusse või selle sisse. Hügieenilihtendi eemaldamiseks pumbake nukk üles, nagu kirjeldatud, ja tõmmake tihend ettevaatlikult sõrmega lahti.
- Laadige toodet või sisestage patareid (kui need on kaasas). Teavet patareide vahetamise või aku laadimise kohta leiate toote pakendilt.

Armastusnukkude kasutamine

1. Toote täispuhumiseks toimige järgmiselt:
   i. Pumbake nukk pumba abil (võib olla kaasas).
   Oluline: Toote kahjustamise vältimiseks kasutage ainult käsitsi pumbat ja ärge pumbake armastusnukku üle.
   ii. Sulgege õhuklapp ja suruge klapp nukku, kuni see ei ulatu enam välja.
   Tähtis: Et tagada ühtu ühtlane jaotumine armastusnuku sees, laske nukul pärast puhumist umbes 10 minutit puhata. Seejärel pumbake armastusnukk vajadusel täies mahus täis.

Kui see on asjakohane (vastasel juhul jätkake sammuga 3):

2. ***Naudinguaukudega nukk:*** Sisestage kaasasolev mastutbeerija ettenähtud avausse. Vaginaava peaks olema suunatud ettepoole.
   Nukk koos peenisega: Kinnitage dildo/vibraator nukule. Teavet dildo/vibraatori kinnitamise kohta leiate toote pakendilt.
3. Kandke toote aukudele ja/või peenisele piisavalt määrdeainet.
   Oluline: Soovitatav on kasutada veepõhist libestusainet.

Kui see on asjakohane (vastasel juhul jätkake sammuga 5):

4. Sisestage vibropatarei nuku või mastturbaatori ettenähtud avausse.
   Nukule, millel on naudinguaugud: Sisestage peenis ühte avadest.
   Peenisega nukk: Sisestage nuku dildo/vibraator toppe või pärakusse.

Oluline: Igasuguste haiguste vältimiseks puhastage ja desinfitseerige toode pärast iga anaalset kasutamist põhjalikult, enne kui jätkate selle vaginaalset kasutamist.

Kui see on asjakohane (vastasel juhul jätkake sammuga 9):

5. Vibratsiooni käivitamiseks lülitage toode juhtseadme abil sisse.
6. Vibratsiooni seadistuse muutmiseks vajutage, keerake või libistage ettevaatlikult juhtseadet.
7. Vibratsiooni väljalülitamiseks pärast kasutamist vajutage, keerake või libistage juhtseadet algsendisse.
8. Eemaldage toode aeglaselt oma keha seest või kehast.

Valikuline (kui see on asjakohane):

- Mõnel armastusnukul on eemaldatav masturbaator, mida saate kasutada ka ilma nukuta.
- Mõnel armastusnukul on eemaldatav peenis, mida saate kasutada ka ilma nukuta.

Hooldusjuhised

Laske tootel pärast iga kasutamist jahtuda, enne kui te selle ära panete.

Puhastage tooted pärast iga kasutamist sooja vee ja maheda seebiga. Toimige järgmiselt:

1. Veenduge, et nukk oleks täis puhutud ja õhuklapp oleks suletud.
2. Eemaldage vajadusel vibropatrei ja/või masturbaator (vt allpool).
3. Asetage nukk vanni või pange see dušiala.
4. Pane nukk dušiala.
5. Nuku avade puhastamiseks eemaldage käsiduši voolik ja sisestage voolik avasse, mida soovite puhastada. Loputage armastusnuku avad väljas. Kasutage vajadusel pehmet pudelihanja.
   Oluline: Toote kahjustamise vältimiseks veenduge, et vooliku otsas ei oleks teravaid servi.
6. Nuku juuste puhastamiseks kasutage mahedat šampooni ja loputage põhjalikult. Kammige kuivad juuksed regulaarselt.
7. Seadke nukk pärast puhastamist püsti kuivama, et niiskus saaks väljuda. Laske nukul pärast puhastamist põhjalikult kuivada.
8. Vajadusel töötle nuku pinda talgipulbriga.
9. Nuku hoiustamiseks pärast puhastamist avage klapp ja laske õhul väljuda. Nüüd võite vajadusel nukku hoiustada tekstiilkotis.
- Parandage koheselt kõik toote ohtlised augud. Selleks järgige võimalusel kaasasoleva remondikomplekti juhiseid.
- Säilitage toodet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib kahjustada patareisid ja mootorit. Vältige otsest päikesevalgust!
- Ärge kasutage teravaid esemeid (noad, käärid, nõelad, võõd jne) nuku lähedal.
- Vajadusel ärge tõmmake juukseid ja ärge kujundage juukseid kuumusega (föön, lokitriikraud, sirgendaja).
- Ärge kasutage jõudu eelvormitud nukkude keha asendi muutmiseks.
- Eemaldage pesu (ei kuulu komplekti) armastusnukese riidest kui võimalik. Kui need jäävad pikemaks ajaks nukule, võivad plastid reageerida, mis võib põhjustada pesu verepoksu nukule.
- Keemiliste reaktsioonide vältimiseks hoidke toodet eraldi ja mitte koos teiste erinevatest materjalidest valmistatud toodetega.
- Patareide eluea pikendamiseks ja toote kahjustuste vältimiseks eemaldage patareid tootest pärast iga kasutamist.

Täiendavad hooldusjuhised eemaldatavate masturbaatorite kohta:

Puhastage tooted pärast iga kasutamist. Toimige järgmiselt:

1. Eemaldage masturbaator nukust.
2. Vajaduse korral eemaldage vibraator.
3. Võimalik, et peate muhvi välja keerama.
4. Seebistage pind kerge seebiga.
5. Loputage pinda sooja veega.
   Oluline: Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et vesi ei satuks ümbrisesse.
6. Kuivatage pind nokivaba rätikuga.
7. Vajaduse korral desinfitseerige pind ja kuivatage see uuesti.
8. Vajaduse korral asetage muhv tagasi algsendisse ja korrake samme 4–6.

Hülsi tundliku pinna kaitsmiseks ja säilitamiseks kandke pärast kuivatamist hoolduspulbrit.

Teave kõrvaldamise kohta / Teie panus keskkonnakaitsesse

Ärge visake ära pakendimaterjali ega vana seadmed. Võimaluse korral taaskasutage esemeid. Eraldage pakendid vastavalt materjalile ja kõrvaldage need koos olmejäätmetega. Andke oma panus keskkonna heaks ja viige vanad seadmed kohalikku kogumispunkti vastavalt siseriiklikele juhistele. Eraldage vanadest seadmetest enne nende kogumispunktiks üleandmist lahtised patareid ja akud. Veenduge, et kustutate vanadest seadmetest kõik isikuandmed enne nende kõrvaldamist.

Rattaga läbi kriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb tasuta elektroonikajäätmete kogumispunktis ära anda, et see saaks tooraine parima võimaliku taaskasutamise eesmärgil ringlusse võtta.

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus kasutatud patareid ära anda. Seda saate teha avalikes kogumispunktides või kohtades, kus patareisid müüakse. Samuti saate laetavad patareid ja patareid, mida me viime või oleme vedanud uute patareidega, pärast kasutamist tasuta tagastada meie saatelattu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksamaa). Ohtlikke aineid sisaldavad patareid on märgistatud tähisega ja ühe keemilise sümboliga:

- Cd: Patarei sisaldab kaadmiumi
- Hg: Patarei sisaldab elavhõbedat
- Pb: Patarei sisaldab pliid

Kõigi süsteemide liitiumakusid ja patareisid võib kogumispunktides ära anda ainult sis, kui need on tühjaks lastud. Et vältida lühiseid mittetäielikku tühjendamise korral, tuleb enne patareide tagastamist isoleerida nende patareide poolused näiteks kleeplindiga.

FI Asiakastiedot

Säilytä kaikki nämä tiedot turvallista ja asianmukaista käyttöä varten. Säilytä myös tuotteen pakkaus, sillä se sisältää käyttöohjeita ja tietoja tuotteesta, paristoista ja lataamisesta. Saat lisätietoja skannaamalla pakkauksessa olevan QR-koodin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytettävä lasten ulottumattomissa, sillä pienet osat voivat joutua nieltäviksi.
- Käytä tuotetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta muiden ihmisten kanssa vastoin heidän tahtoaan. Käytä vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella.
- Käytä tuotetta turvallisesti loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä tuotetta omalla vastuullasi.
- Ennen tuotteen käyttöä on neuvottelava lääkärin kanssa, jos henkilöllä on terveydellisiä ongelmia tai huolenaiheita.
- Älä käytä tuotetta sairaalle tai ärtyneelle iholle.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee epämiellyttävää ihoärsytystä tai fyysistä epämukavuutta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Sairauksien ja tartuntojen välttämiseksi älä anna tuotetta eteenpäin kolmansille osapuolille.
- Lue tuotepakkauksen tiedot huolellisesti allergisten reaktioiden välttämiseksi (esim. lateksi).
- Älä käytä tuotetta, jos se on selvästi toimimaton, ylikuumenee tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä jäädytä tai kuumenna tuotetta.
- Tuote ei sovelu kaupalliseen käyttöön.
- Älä puhalla puhallettava tuotteita yli pakkauksessa ilmoitetun halkaisijan.
- Tuote ei sovelu lääketieteelliseen käyttöön.
- Lataa tuote vain sopivalla laturilla pistorasiassa. Noudata kyseisen verkkolaitteen ohjeita.
- Väärinkäisesta käytöstä, voimankäytöstä, muutoksista ja näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista ei voida ottaa vastuuta.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Puhdista tuote lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei akkukoteroon pääse vettä.
- Maksimikuormitus on n. 100 kg, ellei toisin mainita.

Tarvittaessa:

- Joissakin tuotteissa on hygieniasinetti emättimessä ja/tai peräaukossa tai niiden kohdalla. Poistaaksesi hygieniatiivisteen puhalla nukke kuvatulla tavalla ja vedä tiiviste varovasti sormella pois aukosta.
- Lataa tuote tai aseta paristot (jos mukana). Tiedot paristojen vaihtamisesta tai ladattavan akun lataamisesta löytyvät tuotteen pakkauksesta.

Rakkausnukkien käyttö

1. Puhdista tuote seuraavasti:
   i. Puhalla nukke täyteen pumpun avulla (voi olla mukana).
   Tärkeää: Tuotteen vaurioitumisen estämiseksi käytä vain käsikäyttöisiä pumppuja äläkä puhalla rakkausnukkea liikaa.
   ii. Sulje ilmaventtiili ja työnnä venttiili nukkeen, kunnes se ei enää työntyy ulos.
   Tärkeää: Jotta rakkausnuken sisällä oleva ilma jakautuisi tasaisesti, anna nuken levätä noin 10 minuutia täyttämisen jälkeen. Puhalla sitten rakkausnukke tarvittaessa täyteen.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 3):

2. ***Nukke, jossa on nautintoreiät:*** Aseta mukana toimitettu masturboija sille varattuun aukkoon. Emättimen reän tulee osoittaa eteenpäin.
   Nukke, jossa on penis: Kiinnitä dildo/vibraattori nukkeen. Tiedot dildon/vibraattorin kiinnittämisestä löytyvät tuotepakkauksesta.
3. Levitä riittävästi liukuvoidetta tuotteen reikiin ja/tai penikseen.
   Tärkeää: Vesipohjaisen liukuvoitteen käyttö on suositeltavaa.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 5):

4. Työnnä vibropullo nukessa tai masturbaattorissa olevaan aukkoon.
   Nukke, jossa on nautintoaukot: Työnnä penis johonkin aukkoon.
   Nukke, jossa on penis: Pistorsite dildo/vibraattori emättimeen tai peräaukkoon.

Tärkeää: Kaikenlaisten sairauksien välttämiseksi puhdista ja desinfioi tuote perusteellisesti jokaisen anaalikäytön jälkeen ennen kuin jatkat sen käyttöä emättimen kautta.

Tarvittaessa (muutoin jatka vaiheesta 9):

5. Käynnistä tärinä kytkemällä tuote päälle ohjausyksikön avulla.
6. Jos haluat muuttaa tärinäasetusta, paina, käännä tai liu'ута ohjausyksikköä varovasti.
7. Kun haluat sammuttaa tärinän käytön jälkeen, paina, käännä tai liu'uta ohjausyksikköä alkuasentoon.
8. Poista tuote hitaasti kehosi sisältä tai kehostasi.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Joissakin rakkausnukeissa on irrotettava masturboija, jota voit käyttää myös ilman nukkea.
- Joissakin rakkausnukeissa on irrotettava penis, jota voit käyttää myös ilman nukkea.

Hoito-ohjeet

Anna tuotteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kuin laitat sen pois.

Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla. Toimi seuraavasti:

1. Varmista, että nukke on puhallettu ja ilmaventtiili on kiinni.
2. Irrota vibro-bullet ja/tai masturboija tarvittaessa (ks. alla).
3. Aseta nukke kylpyammeeseen tai laita se suihkuun.
4. Suihkuta nukke.
5. Jos haluat puhdistaa nuken aukot, irrota käsisuihku letkusta ja työnnä letku puhdistettavaan aukkoon. Huuhtele rakkausnukken aukot. Käytä tarvittaessa pehmeää pullonharjaa.
   Tärkeää: Tuotteen vahingoittumisen estämiseksi varmista, että letkun päässä ei ole teräviä reunoja.
6. Käytä nuken hiusten puhdistamiseen mietoa shampoota ja huuhtele huolellisesti. Kampaa kuivat hiukset säännöllisesti.
7. Aseta nukke pystyasentoon tippumaan kuivaksi puhdistuksen jälkeen, jotta kosteus pääsee poistumaan. Anna nuken kuivua perusteellisesti puhdistuksen jälkeen.
8. Käsittele nuken pinta tarvittaessa talkilla.
9. Säilytä nukke puhdistuksen jälkeen avaamalla venttiili ja antamalla ilman poistua. Voit nyt tarvittaessa säilyttää nukkea tekstiilipussissa.
- Korjaa tuotteessa mahdollisesti olevat reiät välittömästi. Noudata tätä varten mahdollisesti mukana tulevan korjaussarjan ohjeita.
- Säilytä tuote puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa paristoja ja moottoria. Vältä suoraa auringonvalo!
- Älä käytä teräviä esineitä (veitsiä, saksia, neuloja, vöitä jne.) nuken lähellä.
- Älä tarvittaessa vedä hiuksista äläkä muotoile hiuksia lämmöllä (hiustenkuivaaja, kihartimen, suoristusraudat).
- Älä käytä voimaa valmiiksi muotoiltujen nukkejen vartalon asennon muuttamiseen.
- Poista pyykkitavarat (eivät sisälly toimitukseen) rakkausnukesta mahdollisimman pian. Jos ne jäävät nuken päälle pidemmäksi aikaa, muovit saattavat reagoida, jolloin pyykki voi mahdollisesti vuotaa nuken sisään.
- Kemiallisten reaktioiden välttämiseksi säilytä tuotetta yksin eikä yhdessä muiden eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa.
- Pidentääksesi paristojen käyttöikää ja välttyäkseesi tuotteen vaurioitumiselta, poista paristot tuotteesta jokaisen käytön jälkeen.

Irrotettavien masturbaattorien lisähoito-ohjeet:

Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen. Toimi seuraavasti:

1. Poista masturboija nukesta.
2. Irrota tarvittaessa vibraattori.
3. Sinun on ehkä käännettävä holkki nurinpäin.
4. Saippuoi pinta miedolla saippualla.
5. Huuhtele pinta lämpimällä vedellä.
   Tärkeää: Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei koteloon pääse vettä.
6. Kuivaa pinta nukkaamattomalla pyyhkeellä.
7. Desinfioi pinta tarvittaessa ja kuivaa se uudelleen.
8. Aseta holkki tarvittaessa takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja toista vaiheet 4–6.

Hylsyn herkän pinnan suojaamiseksi ja säilyttämiseksi leivitä hoitoaineta kuivauksen jälkeen.

Tietoja hävittämisestä / Osuutesi ympäristönsuojeluun

Älä hävitä pakkausmateriaalia tai vanhoja laitteita. Kierrätä tuotteet mahdollisuuksien mukaan. Erottele pakkaukset materiaalin mukaan ja hävitä ne kottalouajätteisen mukana. Tee oma osuutesi ympäristön hyväksi ja vie vanhat laitteet paikallisin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Erottele vanhoista laitteista koteloimattomat paristot ja akut ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen. Varmista, että poistat kaikki henkilötiedot vanhoista laitteista ennen niiden hävittämistä.

Pyörillä olevan viivivatun roskapöntön symboli tarkoittaa, että tämä tuote on luovutettava maksutta elektroniikkarom keräyspisteeseen, jotta se voidaan kierrättää raaka-aineiden parasta mahdollista uudelleenkäyttöä varten.

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa käytetyt paristot. Voit tehdä sen julkisissa keräyspisteissä tai paikoissa, joissa paristoja myydään. Voit myös palauttaa ladattavat paristot ja paristot, joita me kuljetamme tai olemme kuljettaneet uusia paristoina, maksutta lähetysvarastoomme (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksa) käyttön jälkeen. Vaarallisia aineita sisältävät paristot on merkitty merkillä ja yhdellä kemiallisista symboleista:

- Cd: Akku sisältää kadmiumia
- Hg: Akku sisältää elohopeaa
- Pb: Akku sisältää lyijyä

Kaikkien järjestelmien litiumparistot ja -akut voidaan luovuttaa keräyspisteisiin vain, jos ne ovat tyhjentyneet. Oikosulkujen välttämiseksi, jos akut purkautuvat epätäydellisesti, tämäntyyppisten akkujen navat on eristettävä esimerkiksi teipillä ennen akkujen palauttamista.

EL Πληροφορίες πελατών

Φυλάξτε όλες αυτές τις πληροφορίες για ασφαλή και σωστή χρήση. Διατηρήστε επίσης τη συσκευασία του προϊόντος, καθώς περιέχει οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες και την επαναφόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, καθώς τα μικρά μέρη μπορούν να καταποθούν.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν είστε σε καλή φυσική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλα άτομα παρά τη θέλησή τους. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων ατόμων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια για να αποφύγετε τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό εάν ένα άτομο έχει οποιαδήποτε προβλήματα υγείας ή ανησυχίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άρρωστο ή ερεθισμένο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί δυσάρεστος ερεθισμός του δέρματος ή σωματική δυσφορία. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
- Για να αποφύγετε ασθένειες και μολύνσεις, μην μεταδίδετε το προϊόν σε τρίτους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος για να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. λάτεξ).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι εμφανώς μη λειτουργικό, υπερθερμαίνεται ή έχει ορατά ελαττώματα.
- Μην καταψύχετε ή θερμαίνετε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
- Μην φουσκώνετε τα φουσκωτά προϊόντα πέραν της διαμέτρου που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο με κατάλληλο φορτιστή σε πρίζα. Τηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου τροφοδοτικού δικτύου.
- Κομψία ευθύνη δεν μπορεί να αναλημβάνει για ζημιές ή στυμήματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, χρήση βίας, τροποποιήσεις και μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει νερό στη θήκη της μπαταρίας.
- Το μέγιστο φορτίο είναι περίπου 100 kg, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όταν είναι σχετικό:

- Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν σφραγίδα υγιεινής στον κόλπο ή/και στον πρωκτό ή σε αυτόν. Για να αφαιρέσετε τη σφραγίδα υγιεινής, φουσκώστε την κούκλα όπως περιγράφεται και τραβήξτε προσεκτικά τη σφραγίδα από το άνοιγμα με το δάχτυλό σας.
- Φορτίστε το προϊόν ή τοποθετήστε τις μπαταρίες (εάν παρέχονται). Πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των μπαταριών ή τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας θα βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.

Χρήση των κούκλων αγάπης

1. Για να φουσκώσετε το προϊόν, προχωρήστε ως εξής:
   i. Φουσκώστε την κούκλα χρησιμοποιώντας την αντλία (ενδέχεται να περιλαμβάνεται).
   Σημαντικό: Για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν, χρησιμοποιείτε μόνο χειροκίνητες αντλίες και μην φουσκώνετε υπερβολικά την ερωτική κούκλα.
   ii. Κλείστε τη βαλβίδα αέρα και σπρώξτε τη βαλβίδα μέσα στην κούκλα μέχρι να μην προεξέχει πλέον.
   Σημαντικό: Για να διασφαλιστεί ότι ο αέρας στο εσωτερικό της κούκλας άγάπης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος, αφήστε την κούκλα να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά μετά το φούσκωμα. Στη συνέχεια, φουσκώστε την ερωτική κούκλα σε πλήρη χωρητικότητα, εάν είναι απαραίτητο.

Όταν είναι σχετικό (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 3):

2. ***Κούκλα με τρύπες απόλαυσης:*** Τοποθετήστε τον συμπεριλαμβανόμενο αυναναμό στο προβλεπόμενο άνοιγμα. Η οπή του κόλπου πρέπει να είναι στραμμένη προς τα εμπρός.
   Κούκλα με πέος: Συνδέστε τον δονητή/δονητή στην κούκλα. Πληροφορίες σχετικά με την προσάρτηση του δονητή/δονητή μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
3. Εφαρμόστε επαρκές λιπαντικό στις οπές ή/και στο πέος του προϊόντος.
   Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό.

Όταν είναι σχετικό (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 5):

4. Εισάγετε τη δονητική σφαίρα στο άνοιγμα που προβλέπεται στην κούκλα ή τον αυναναμό.
   Κούκλα με οπές απόλαυσης: Εισάγετε το πέος σε ένα από τα ανοίγματα.
   Κούκλα με πέος: Εισάγετε τον δονητή/δονητή της κούκλας στον κόλπο ή στον πρωκτό.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε ασθένειες κάθε είδους, καθαρίστε και απολυμάνετε καλά το προϊόν μετά από κάθε ερωτική χρήση πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε κολπικά.

Όταν είναι σχετικό (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 9):

5. Για να ξεκινήσετε τη δόνηση, χρησιμοποιήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
6. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση δόνησης, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε προσεκτικά τη μονάδα ελέγχου.
7. Για να απενεργοποιήσετε τη δόνηση μετά τη χρήση, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε τη μονάδα ελέγχου στην αρχική θέση.
8. Αφαιρέστε αργά το προϊόν από το εσωτερικό ή από το σώμα σας.

Προαιρετικά (όταν είναι σχετικό):

- Ορισμένες ερωτικές κούκλες διαθέτουν έναν αφαιρούμενο αυναναμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χωρίς την κούκλα.
- Ορισμένες κούκλες άγάπης διαθέτουν αφαιρούμενο πέος που μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χωρίς την κούκλα.

Οδηγίες φροντίδας

Αφήστε το προϊόν να κρυώσει μετά από κάθε χρήση πριν το τοποθετήσετε στην άκρη.

Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Προχωρήστε ως εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι η κούκλα είναι φουσκωμένη και η βαλβίδα αέρα είναι κλειστή.
2. Αφαιρέστε τη δονητική σφαίρα ή/και τον αυναναμό, εάν είναι απαραίτητ