单页尺寸：86X107mm
总尺寸：1204X107mm
出血：2.5mm

Gush 2
by LOVENSE

Scan QR for product instructions
and free apps to sync your sex toy.

Download on the App Store
Google Play

Any LOVENSE App
Any Bluetooth App

Compatible with iOS 13.5+ or Android 10+ with Bluetooth adapter

Charging

When charging, the solid red light turns on.
Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Turning On/Off & changing settings

Cleaning

IPX7 Waterproof

Usage

Hands-free



Stroking

Visit lovense.com for a complete user manual.

Button: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle through vibrations/oscillations (one tap)
Bouton: Éteindre/Voyager (maintenez pressionné pour 3 secondes) y cambie los niveles de oscilaciones/vibraciones (presione una vez).
Botão: Liga/Desliga (segurar por 3 segundos) e alternar entre os modos de oscilações/vibrações (apertar uma vez).
Bouton: Ein/Aus (drücken und halten für 3 Sekunden) et changer de niveaux d'oscillations et de vibrations (appuyez une fois).
Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten) & Schwingungen/Vibrationen wechseln (einmal drücken).
Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение между режимами осцилляции/вибрации (одно нажатие).
ボタン: オン/オフ (3秒間押し) /バイブレーション/振動の切替 (1回押す).

Indicator light
Luz indicadora
Voyant indicateur
Indikatorlampe
Kontrollanlage
Индикатор
インジケーター ライト

Charging port
Puerto de carga
Entrada de carregador
Port de chargement
Ladeanschluss
Зарядное гнездо
充電ポート

Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Do not connect the toy charger / attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener lo ansiado alejado de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR ansiado mientras se encuentra en proceso de carga.
- Asegúrese de no suplir el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Atenção

- Não ferva em água (a bateria pode explodir ou a água pode infiltrar-se no brinquedo).
- Mantenha longe de temperaturas extremas, tanto frias como quentes.
- Lembre-se de recarregar o seu brinquedo pelo menos uma vez em cada seis meses.
- Não use o brinquedo enquanto este estiver a carregar.
- Certifique-se de que o cabo de recarga não foi conectado a qualquer peça de metal ou de aço inoxidável.

Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau qui pénètre à l'intérieur dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Das Spielzeug während des Aufladens NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterialien befestigen.

Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не допускайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ пользуйтесь игрушкой во время зарядки.
- Пожалуйста, не прикрепляйте зарядный кабель к каким-либо металлам из металла или нержавеющей стали.

注意

- ゆでないでください（バッテリーが爆発したりもしくは水が玩具に浸入する可能性があります）。
- 高温や極寒から遠ざけ、保管には十分ご留意ください。
- 6ヶ月に1度はおもちゃを充電することをお勧めします。
- 充電中はおもちゃを使用しないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

Upozorenje

- NEMOJITE kuhati u vodi (baterija može eksplodirati ili voda može ucuriti u igračku).
- Držite podalje od ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Provjerite je li vaša igračka napunjena barem jednom svakih šest mjeseci.
- NE koristiti igračku igračku dok se puni.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni za kakav metal ili materijale od nehrđajućeg čelika.

Varování

- NEVAŘTE ve vodě (baterie může explodovat nebo by do hračky mohla vniknout voda).
- Chraňte před extrémním teplem a chladem.
- Zajistěte, aby byla hračka alespoň jednou za šest měsíců dobita.
- HRAČKU NEPOUŽÍVEJTE během nabíjení.
- Zajistěte prosím, abyste nabíjecí kabel nepřipojili k žádnému kovu, tedy ani k nerez ocelí.

Advarsel

- MÅ IKKE koges i vand (batteriet kan eksplodere, eller der kan lække vand ind i legetøjet).
- Holdes væk fra ekstrem varme eller kulde.
- Sørg for, at dit legetøj genoplades mindst en gang hver sjette måned.
- Brug IKKE legetøjet under opladning.
- Sørg for, at du ikke sætter opladerkabel fast på metal.

Varoitus

- ÄLÄ lata kiehuvaan veteen (akku voi räjähdät tai vettä vuotaa leluun).
- Pidä poissa äärimmäisestä kuumuudesta tai kylmästä.
- Varmista, että lelu ladataan vähintään kerran kuukauden välein.
- ÄLÄ KÄYTÄ lelua latauksen aikana.
- Huolehdi, että et liitä latauskyttöä materiaalin, joka on metallia tai ruostumatonta terästä.

Προειδοποίηση

- Μην βράζετε σε νερό (μπορεί να κρεμάσει η μπαταρία ή να μπει νερό μέσα στο παιχνίδι).
- Διατήρηστε το μακριά από πολύ υπερβολικές θερμοκρασίες χαμηλών ή υψηλών.
- Φροντίστε να επαναφορτίζετε το παιχνίδι τουλάχιστον μία φορά ανά 6 μήνες.
- ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σαν φορτίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσει το καλώδιο φόρτισης με οποιοδήποτε μεταλλο ή υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι.

Figyelem

- Ne forralja vízben (az elem felrobbanhat).
- Ne tegye ki a túlzott melegtől vagy hidegtől.
- Ne illesztesse az e-hajtó mellé vagy hidegtől.
- Szeretnénk neki ebben az esetben a szerszám.
- Ne a használja a játékot töltés közben.
- A töltőkábelt nem szabad se fémből, se rozsdamentes acélból készült anyagokhoz csatlakoztatni.

Hulatus

- ÄRGE keetke veest (aku võib plahvatada või vesi võib mänguasjasse lekkida).
- Hoida eemal äärmise kuumuse või külma eest.
- Veenduge, et laadite mänguasja vähemalt kord kuue kuu jooksul.
- ÄRGE kasutage mänguasja laadimise ajal.
- Palun ärge ühendage ega kinnita laadimiskaabelit metallist või roostevaba terasest materjali kõige.

Varoitus

- Älä laita kiehuvaan veteen (akku voi räjähdät tai vettä vuotaa leluun).
- Pidä poissa äärimmäisestä kuumuudesta tai kylmästä.
- Varmista, että lelu ladataan vähintään kerran kuukauden välein.
- ÄLÄ KÄYTÄ lelua latauksen aikana.
- Huolehdi, että et liitä latauskyttöä materiaalin, joka on metallia tai ruostumatonta terästä.

Proizbošnošnja

- Ne kuhati u vodi (baterija može eksplodirati ili voda može ušuljati u igračku).
- Držite podalje od ekstremne vrućine i hladnoće.
- Provjerite je li vaša igračka napunjena barem jednom svakih šest mjeseci.
- NE koristiti igračku igračku dok se puni.
- Pazite da kabel za punjenje ne pričvrstite ni za kakav metal ili materijale od nehrđajućeg čelika.

Rabhadh

- Ná baoigh in uisce (d'fhéadfaí go bhpleascfaidh an cadhna nó d'fhéadfaidh uisce sileadh isteach sa bhréagán).
- Coinnigh amach ó theas nó fuar fáinneach.
- Cinntigh go n-athluchtaítear do bhréagán uair amháin gach sé mhí ar a laghad.
- NÁ bain úsáid as an bréagán le linn luchtaithe.
- Cinntigh, le do thoil, gan an cáblá luchtaithe a cheangail d'aon ábhar miotal nó cruach dhosmalta.

Attenzione

- NON bollire in acqua (la batteria potrebbe esplodere o l'acqua potrebbe penetrare nel giocatolo).
- Tenere lontano da temperature estreme.
- Assicurarsi che il giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.
- NON utilizzare il giocattolo durante la ricarica.
- Assicurarsi di non collegare il cavo di ricarica a nessun metallo o materiale in acciaio inossidabile.

Uzmanību!

- NEVÁRIET ūdenī (var eksplodēt akumulators, notašķelā var ieplust ūdens).
- Ierīci nedrīkst pakļaut ārēji ekstrēmiem karstuma vai aukstuma apstākļiem.
- Ieteicams ir nodrošināt jūsu rotaļlietu vismaz reizi sešos mēnešos.
- Uzlādes laika rotaļlietu lietot NEDRĪKST!
- Lūdzu, pārliecināties, vai uzlādes kabelis nav pievienots nevienam metālam.

Ispėjimas

- NEVIRIKITE vandenyje (baterija gali sprogti arba vanduo gali patekti) ir sugadinti.
- Saugokite nuo didelio karščio ar šalčio.
- Įsitikinkite, kad jūsų žaisla yra įkraunamas bent kartą per šešis mėnesius.
- NENAUDOKITE žaislo kraunant.
- Neleiskite jokyjmo laido prie metalo arba nerūdijančio plieno.

Twistaja

- TEMALLIX fi-lima (fi-batterija tista' tisplodi u l-ilma jista' jidhol fil-giocattolo).
- Żomm 'il bogħod minn ċaħda jew ħarra estrema.
- Ara li l-giocattolu tiġi mċarraġ mill-inqas darba kull sitt xhur.
- TUŻAX fil-giocattolu waqt li jkun qed jiċċarraġa.
- Ara li ma tgħaqqadx il-kejbil tal-ħolqien ma' kwalsiasi fi-wajer tac-charger mar' xi materjali tal-metall jew stainless steel.

Oostzeestrne

- NIE WOLNO wygotowywać urządzenia w wodzie (bateria może eksplodować lub woda może przedostać się do środka).
- Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnego ciepła lub zimna.
- Upewnij się, że twoja zabawka ładowana jest przynajmniej raz na sześć miesięcy.
- Upewnij się, że nie podłączasz kabla ładującego do żadnych materiałów z metalu lub nierdzewnej.

ATENTIONARE

- NU fierbiți în apă (e posibil să explodeze bateria sau să intre apă în jucărie).
- A se păstra departe de temperaturi extreme.
- Asigurați-vă că jucăria este reîncărcată cel puțin o dată la șase luni.
- Nu folosiți jucăria în timpul încărcării.
- Asigurați-vă că nu atașați cablul de alimentare în niciun material de metal sau inox.

POZOR

- NEPONÁRAJTE DO VODY (baterie by mohla explodovat alebo by do hračky mohla vniknúť voda).
- Chráňte pred extrémnym teplom alebo chladom.
- Aspoň raz za 6 mesiacov sa uistite, či je vaša hračka nabitá.
- Hračku počas nabíjania NEPOUŽÍVAJTE.
- Dbajte na to, aby sa nabíjací kábel nedostával žiadnych materiálov z kovu alebo nerezovej ocele.

Oppozorão

- NE KUHAJTE v vodi (baterija lahko eksplodira ali pa lahko voda zaide v igračko).
- Hranite izolirno od ekstremne vročine ali mraza.
- Poskrbite, da bo vaša igračka napolnjena vsaj enkrat na šest mesecev.
- NE uporabljate igrače med polnjenjem.
- Prepričajte, da polnilnega kabla ne pritrdite na kovino ali materiale iz nerjavečega jekla.

Varning

- Koka INTE i vatten (batteriet kan explodera eller vatten kan läcka in i det).
- Hålla borta från extrem värme eller kyla.
- Se till att laddas laddas om minst en gång var sjätte månad.
- Använd den INTE under laddning.
- Se till att du inte fäster laddningskabeln i metall eller att material av rostfritt stål.

Product model: Gush 2
Country of origin: China
Rated voltage: 5V

Manufacturer: Shenzhen Love Sense Technology Co.Ltd.
Address: Room 13, 2F Floor, Pengzhan Industrial Zone, Pingshan 1st Rd, Taoyuan St, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China, 518055
Email: amazonvs@mail.lovense.com