

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

ELECTRO-SEX PADDLE

ELECTRAPADDLE

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

ELECTRO-SEX PADDLE



ELECTRAPADDLE

ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

ELECTRO-SEX PADDLE

ELECTRAPADDLE

Electro Stimulation?

ElectraStim is a unique type of sexual stimulation product due to the fact that unlike normal sex toys that vibrate or rotate, ElectraStim directly stimulates your nerve endings using carefully produced electrical signals to generate a highly stimulating sensation. When an ElectraStim electro stimulator is connected to specially designed erotic electrodes, such as this electro paddle, the genital areas are stimulated externally or deep inside in a wide variety of ways, adding a new dimension to masturbation, foreplay or intercourse.

ElectraPaddle

Increase the impact of every stroke and prolong the tingling warmth of each and every spank when you bring a little electro play magic into your bedroom bondage games. Our ElectraStim ElectraPaddle has been designed with both beginners and professionals in mind, with intensities to suit both casual and expert sadomasochistic tastes. Cool metal contacts and a smooth leather surface offer dual textures as well as an electro sex bite!

This bi-polar paddle can pack a real punch, so progress with play slowly. Use the soft leather side to gently caress your partner's buttocks and thighs. Build sensation by gently tapping the leather in short bursts to awaken the nerve endings and when your partner's ready, switch the paddle around and repeat the warm-up with the metal side. Once they're used to the sensation of the metal panels against the skin, it's time to bring the electrosex sensations into play. With practice and communication, electrosex spanking can be a deeply erotic and euphoric experience that will expand the depths of your BDSM play.

How is ElectraPaddle Used?

Plug the bi-polar connectors into your ElectraStim stimulation unit (sold separately) and the metal contacts come to life, conducting an array of teasing and tortuous electrical sensations. Lavish the contacts with some of our electro conductive gel (EM2115, supplied separately) before play and you'll experience intense stimulation with each and every stroke.

Tips

If contact with the skin is very brief, as it will be during spanking, the electro stimulation is also very brief. To fully appreciate the stimulating sensations we recommend that the paddle contacts are stroked on the skin between spans. Contact with the skin should be made by touching the centre metal plate and either of the top/bottom plates for a more intense sensation or by touching all three plates for a milder experience. The ElectraStim stimulator unit will of course provide the overall control and the gel will ensure that you feel the sensations.

Materials

Stitched Leather
Plated Brass
Chrome Plated Steel

Size

Thickness: 5mm (0.2")
Overall Length: 340mm (13.25")
Maximum Width: 78mm (3")
Handle Width: 38mm (1.5")
Handle Length: 100mm (4")
Connector Size: 2mm (0.08")

For External Use Only
Use with conductive gel for optimal performance
Image Shown Actual Size



EU REP: Cyrex Ltd,
Hoozshavenweg 49-51,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: Salesperson@electrastim.com

0 609224 031670

REF. EM2172

Made in the UK
ElectraStim is a Cyrex Product
Hertfordshire, EN11 0FF, UK



ELECTRASTIM™
ELECTRO STIMULATION

INSTRUCTIONS

FETISH ACCESSORIES



**READ THIS INSTRUCTION
BOOKLET BEFORE USE**



Fetish Accessory Instructions



WARNING - DO NOT USE:

IF HEART CONDITION EXISTS
IF YOU SUFFER FROM EPILEPSY
OVER DAMAGED SKIN OR IF PAIN EXISTS

These instructions cover: ElectraStim Pinwheels, ElectraPaddle and ElectraClamp.

About ElectraStim Fetish Accessories

ElectraStim Fetish Accessories are designed to be used with an ElectraStim stimulator. We've recreated classic bondage toys that incorporate the distinctive sensations of EES to enhance your satisfaction during BDSM play.

Pinwheel Instructions (EM2180 & EM2181)

- 1.** Connect the pinwheel to your ElectraStim stimulator. ElectraStim pinwheels come in both bi-polar and uni-polar designs. If you are using the uni-polar pinwheel you'll need to connect it alongside a second electrode like a conductive pad.
- 2.** Lubricate the wheel/s with electroconductive gel. You only need a small amount to improve conductivity.
- 3.** Place the wheel/s against the skin anywhere below the waist. You should rest the points on the skin, there is no need to apply firm pressure.
- 4.** Switch on your stimulator and choose your desired pattern and intensity setting.
- 5.** Gently glide the wheel/s over the skin. Stimulation targets the nerve endings directly underneath the skins surface, creating pleasurable tingles that heighten the body's sensitivity to touch.

Clamp Instructions (EM3170)

ElectraClamps are designed to be used anywhere **below the waist**. EM3170 is made from solid ABS with soft-touch tips made from our conductive silicone for a secure fit. The EM3170 clamp is bipolar so will require both ends of your stimulator cable to be plugged into the 2mm sockets.

- 1.** First connect the clamp to your stimulator by inserting both 2mm into the clamp. Leave the stimulator turned off until you have securely positioned the clamp on your body.
- 2.** Apply a small amount of conductive gel to the tips of the clamp.
- 3.** Squeeze the handles together to open the tips of the clamp.
- 4.** Apply the tips to your desired area (e.g. the labia or scrotum) and release the handles to make the clamp grip.

5. Switch on your stimulator and choose your desired pattern setting and intensity level.

ElectraPaddle Instructions (EM2172)

We designed ElectraPaddle to give fans of spanking two distinct sensations. One side of the paddle is smooth leather, the other features a trio of metal contacts that conduct sensation from your stimulator.

- 1.** Connect your ElectraStim stimulator to the inputs in the base of the handle. You can use the paddle with both inputs connected or use it alongside another electrode like a cock ring to heighten pleasure.
- 2.** Apply conductive gel to the metal contacts on the conductive side of the paddle. You only need a small amount.
- 3.** Hold the metal contacts against your partner's skin and switch on the stimulator. Select your desired intensity level and pattern.
- 4.** Use the leather side of the paddle to spank your partner's bottom and thighs before caressing the skin with the metal contacts. Slowly build intensity with both your spanks and electro stimulation for the best effect.

Maintenance & Cleaning

You should wash your electrode with an antibacterial sex toy cleaner before and after use. You can submerge electrodes as they have no internal mechanisms but you must ensure the inputs are completely dry before connecting your stimulator.

You should not submerge the ElectraPaddle. Use a sponge and antibacterial sex toy cleaner to wipe the surface clean after use.

Warranty

All ElectraStim electrodes are guaranteed for 1 year from date of purchase against defects arising from faulty workmanship or material. Never use faulty or damaged items.

Liability

Cyrex Ltd. will not be held responsible or liable for any injury, harm or accident resulting from the use of any of its products how so ever caused. Use of Cyrex products implies that you have read the instructions and accept these terms. No medical claims are expressed or implied.



Instructions pour Accessoires Fétichiste

ATTENTION – NE PAS UTILISER

EN CAS DE MALADIE DU COEUR

SI VOUS SOUFFREZ D'ÉPILEPSIE

SUR UNE PEAU IRITÉE OU SI VOUS RESSENTEZ

UNE DOULEUR

Ces instructions couvrent: moulinets ElectraStim, ElectraPaddle et ElectraClamps.

À Propos des Accessoires Fétichistes ElectraStim

Les accessoires fétichistes ElectraStim sont conçus pour être utilisés avec un stimulateur ElectraStim. Nous avons recréé des jouets SM qui incorporent les sensations distinctives de la stimulation électro érotique afin d'améliorer votre plaisir pendant vos jeux BDSM.

Instructions du Moulinet (EM2180 & EM2181)

- 1.** Connectez le moulinet à votre stimulateur ElectraStim. Les moulinets ElectraStim sont disponibles en version bipolaire et unipolaire. Si vous utilisez le moulinet unipolaire, vous devrez le connecter à une deuxième électrode, comme un plot conducteur.
- 2.** Lubrifiez la ou les roues avec un gel conducteur d'électricité. Vous n'aurez besoin que d'une petite quantité de gel pour améliorer la conductivité.
- 3.** Placez la ou les roues au contact de la peau, n'importe où en-dessous de la ceinture. Vous devez poser les pointes sur la peau, il est inutile d'appuyer fortement.
- 4.** Allumez votre stimulateur et choisissez vos réglages d'intensité et de fréquence.
- 5.** Faites doucement glisser la ou les roues sur la peau. La stimulation vise les terminaisons nerveuses situées directement sous la surface de la peau, créant un picotement agréable qui augmente la sensibilité du corps au toucher.

Instructions pour la Pince (EM3170)

Les ElectraClamps sont conçus pour être utilisés n'importe où sous la taille. EM3170 est fabriqué en ABS solide avec des embouts doux au toucher fabriqués à partir de notre silicone conducteur pour un ajustement sécurisé. La pince EM3170 est bipolaire et nécessitera donc que les deux extrémités du câble de votre stimulateur soient branchées dans les prises de 2 mm.

- 1.** Connectez d'abord la pince à votre stimulateur en insérant les deux 2 mm dans la pince. Laissez le stimulateur éteint jusqu'à ce que vous ayez correctement positionné la pince sur votre corps.
- 2.** Appliquez une petite quantité de gel conducteur sur les pointes de la pince.

3. Pressez les poignées pour ouvrir les extrémités de la pince.
4. Appliquez les conseils à l'endroit désiré (par exemple : les lèvres ou le scrotum) et relâchez la poignée pour faire agripper la pince.
5. Allumez votre stimulateur et choisissez vos réglages d'intensité et de fréquence.

Instructions pour l'ElectraPaddle (EM2172)

Nous avons conçu l'ElectraPaddle pour donner aux accros à la fessée deux sensations distinctes. Un des côtés de la raquette est fabriqué en cuir doux, l'autre comporte trois contacts en métal qui conduisent la sensation depuis votre stimulateur.

1. Connectez votre stimulateur ElectraStim aux connecteurs à la base de la poignée. Vous pouvez utiliser la raquette soit en la connectant aux connecteurs, soit en circuit avec une autre électrode comme un anneau pénien pour augmenter le plaisir.

2. Appliquez du gel conducteur sur les contacts en métal, sur le côté conducteur de la raquette. Vous n'aurez besoin que d'une petite quantité de gel.

3. Maintenez les contacts en métal contre la peau de votre partenaire et allumez le stimulateur. Sélectionnez vos réglages d'intensité et de fréquence.

4. Utilisez le côté en cuir pour fesser votre partenaire sur les fesses et les cuisses, avant de caresser la peau avec les contacts en métal. Faites doucement monter l'intensité, à la fois de vos fessées et des stimulations électriques, pour un effet optimal.

Entretien et Nettoyage

Il est recommandé de laver vos électrodes avec un nettoyant antibactérien pour sex toys avant et après usage. Vous pouvez plonger les électrodes dans de l'eau, mais vous devez vous assurer que les entrées sont parfaitement sèches avant de les ranger. Vous ne devez pas plonger l'ElectraPaddle dans un liquide. Utilisez une éponge et un nettoyant antibactérien pour sextoy afin de nettoyer la surface après utilisation.

Garantie et Responsabilité

Tous les toys ElectraStim sont garantis pendant un an à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Pour enregistrer votre achat, visitez www.electrastim.com. Cyrex Limited décline toute responsabilité quant les blessures, coups ou accidents qui peuvent être provoqués par leurs produits. L'utilisation des produits Cyrex implique que vous avez lu les instructions et acceptez ces conditions. Vendu exclusivement comme une nouveauté adulte, sans aucune implication médicale explicite ou implicite.



Hinweise zum Gebrauch von Fetischartikeln



WARNUNG – NICHT ANWENDEN:

BEI HERZLEIDEN

BEI EPILEPSIE

BEI BESCHÄDIGTER HAUT ODER SCHMERZEN

Diese Hinweise gelten für: ElectraStim-Nadelräder, ElectraPaddle und ElectraClamp.

Über ElectraStim-Fetischartikel

ElectraStim-Fetischartikel wurden für die Nutzung mit einem ElectraStim-Stimulator entwickelt. Wir haben klassische Bondagespielzeuge neu erfunden und einzigartige Gefühlsstimulationen aus dem Bereich erotische Elektrostimulation (EES) integriert, um Ihre Befriedigung beim BDSM-Spiel zu steigern.

Hinweise zum Gebrauch des Nadelrads (EM2180/81)

1. Verbinden Sie das Nadelrad mit Ihrem ElectraStim-Stimulator. ElectraStim-Nadelräder gibt es in zweipoliger und einpoliger Ausführung. Wenn Sie ein einpoliges Nadelrad verwenden, müssen Sie es mit einer zweiten Elektrode wie einem Leitpad verbinden.
2. Befeuchten Sie das Rad/die Räder mit leitfähigem Gel. Sie müssen nur eine geringe Menge aufbringen, um die Leitfähigkeit zu verbessern.
3. Berühren Sie mit dem Rad/den Rädern die Haut an einer beliebigen Stelle unterhalb der Taille. Sie sollten die Haut mit den Spitzen nur berühren, fester Druck ist nicht erforderlich.
4. Schalten Sie Ihren Stimulator an und wählen das gewünschte Stoßmuster und die Intensität aus.
5. Fahren Sie sanft mit dem Rad/den Räder über die Haut. Die Stimulation erregt direkt die Nervenenden unterhalb der Hautoberfläche, sorgt für angenehmes Prickeln und verstärkt die Berührempfindlichkeit des Körpers.

Hinweise zum Gebrauch der Klammern (EM3170)

ElectraClamps sind so konzipiert, dass sie überall unterhalb der Taille verwendet werden können. EM3170 besteht aus massivem ABS mit Soft-Touch-Spitzen aus unserem leitfähigen Silikon für einen sicheren Sitz. Die EM3170-Klemme ist bipolar und erfordert daher, dass beide Enden Ihres Stimulatorkabels in die 2-mm-Buchsen eingesteckt werden.

1. Verbinden Sie zunächst die Klemme mit Ihrem Stimulator, indem Sie beide 2 mm in die Klemme einführen. Lassen Sie den Stimulator ausgeschaltet, bis Sie die Klemme sicher an Ihrem Körper positioniert haben.
2. Tragen Sie eine kleine Menge leitfähiges Gel auf die Spitzen der Klemme auf.

3. Drücken Sie die Griffe zusammen, um die Spitzen der
4. Wenden Sie die Tipps auf dem gewünschten Bereich an (z. B. Schamlippen oder Hoden) und lassen Sie die Griffe los, um den Klammergriff zu machen.
5. Schalten Sie Ihren Stimulator ein und wählen Sie das gewünschte Stoßmuster und die Intensität aus.

Hinweise zum Gebrauch von ElectraPaddle (EM2172)

Wir haben das ElectraPaddle entwickelt, um Fans des Spankings zwei einzigartige Empfindungen zu ermöglichen. Eine Seite des Paddels besteht aus weichem Leder, die andere bietet Ihnen drei Metallkontakte, die über Ihren Stimulator Gefühlsregungen erzeugen können.

1. Verbinden Sie Ihren ElectraStim-Stimulator mit den Eingängen an den Griffen. Sie können das Paddel mit beiden Eingängen verbinden oder es zusammen mit einer anderen Elektrode wie einem Penisring verwenden, um die Befriedigung zu steigern.
2. Tragen Sie Gleitgel an den Metallkontakten auf der leitfähigen Seite des Paddels auf. Sie müssen nur eine geringe Menge auftragen.
3. Halten Sie die Metallkontakte an die Haut Ihres Partners und schalten Sie den Stimulator an. Wählen Sie das gewünschte Stoßmuster und die Intensität aus.
4. Verwenden Sie die Lederseite des Paddels, um Po und Schenkel Ihres Partners zu spanken, bevor Sie die Haut mit den Metallkontakten verwöhnen. Steigern Sie langsam die Intensität sowohl beim Spanken als auch bei der Elektrostimulation, um die beste Wirkung zu erzielen.

Wartung und Reinigung

Sie sollten Ihre Elektrode/n vor und nach Benutzung mit einem antibakteriellen Reinigungsmittel speziell für Sextoys reinigen. Das ElectraPaddle darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

Garantie und Haftung

Alle Spielzeuge von ElectraStim verfügen ab dem Kaufdatum über eine einjährige Garantie gegen Defekte, die aus Verarbeitungs- oder Materialfehlern resultieren. Um Ihren Kauf zu registrieren, gehen Sie auf die Seite www.electrastim.com.

Cyrex Limited ist nicht haftbar für jegliche Art von Schäden, Verletzungen oder Unfällen, die aus einer beliebig gearteten Verwendung unserer Produkte entstehen. Die Verwendung von Cyrex-Produkten beinhaltet, dass Sie die Bedienungsanleitung gelesen und diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Dieses Produkt wird als Spielzeug für Erwachsene verkauft und ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt oder geeignet.



Instructies voor Fetisjistische Accessoires



WAARSCHUWING – NIET GEBRUIKEN:

ALS U EEN HARTAANDOENING HEEFT

ALS U LIJDT AAN EPILEPSIE

BIJ BESCHADIGDE HUID OF ALS U PIJN VOELT

Deze instructies hebben betrekking op: ElectraStim
Pinwheels, ElectraPaddle en ElectraClamps .

Over ElectraStim Fetisjistische Accessoires

ElectraStim fetisjistische accessoires zijn ontworpen om samen te worden gebruikt met een ElectraStim stimulator. We hebben klassieke bondage speeltjes, die de kenmerkende prikkels van EES in zich dragen, opnieuw gemaakt om uw tevredenheid tijdens het BDSM spel te vergroten.

Pinwheel Instructies (EM2180 & EM2181)

- 1.** Sluit de pinwheel aan op uw ElectraStim stimulator. Er zijn zowel bipolaire als unipolaire modellen ElectraStim pinwheels. Als u een unipolaire pinwheel gebruikt moet u hem aansluiten naast een tweede elektrode zodat het geleidt.
- 2.** Smeer het wiel (de wielen) in met een elektriciteit geleidende gel. U hoeft maar een kleine hoeveelheid te gebruiken voor een betere geleiding.
- 3.** Plaats het wiel (de wielen) tegen de huid op een willekeurige plaats onder de taille. U kunt de punten op de huid laten rusten, er is geen noodzaak om veel druk uit te oefenen.
- 4.** Zet de stimulator aan en kies uw gewenste patroon en intensiteit.
- 5.** Laat het wiel (de wielen) rustig over de huid glijden. Het stimuleren richt zich op de zenuwuiteinden direct onder het oppervlak van de huid, wat prettige tintelingen veroorzaakt en de gevoeligheid voor aanrakingen van het lichaam verhoogt.

Klem Instructies (EM3170)

ElectraClamps zijn ontworpen om overal onder de taille te worden gebruikt. EM3170 is gemaakt van stevig ABS met soft-touch tips gemaakt van geleidende siliconen voor een stevige pasvorm. De EM3170-klem is bipolair, dus beide uiteinden van de stimulatorkabel moeten in de 2 mm-aansluitingen worden gestoken.

- 1.** Sluit eerst de klem aan op uw stimulator door beide 2 mm in de klem te steken. Laat de stimulator uitgeschakeld totdat u de klem stevig op uw lichaam heeft geplaatst.
- 2.** Breng een kleine hoeveelheid geleidende gel aan op de uiteinden van de klem.
- 3.** Knijp de handgrepen samen om de uiteinden van de klem te laten openen.

4. Breng de uiteinden aan op het gewenste gebied (bijv. de schaamlippen of scrotum) en laat de handgrepen los om de klem te laten grijpen.

5. Zet de stimulator aan en kies uw gewenste patroon en intensiteit.

ElectraPaddle instructies (EM2172)

We ontwierpen de ElectraPaddle om fans van spanking twee afzonderlijke sensaties te geven. Één zijde van de peddel is van glad leer, de andere beschikt over een drietal metalen contacten die de sensatie van uw stimulator geleiden.

1. Sluit uw ElectraStim stimulator aan op de ingangen aan de onderkant van het handvat. U kunt de peddel gebruiken met beide ingangen aangesloten of hem gebruiken naast een andere elektrode, zoals een cock ring, om het plezier te vergroten.

2. Breng geleidende gel aan op de metalen contactpunten aan de geleidende zijde van de peddel. U heeft maar een kleine hoeveelheid nodig.

3. Houd de metalen contacten tegen de huid van uw partner en zet de stimulator aan. Selecteer uw gewenste intensiteit en patroon.

4. Gebruik de lederen zijde van de peddel om op de billen en dijen van uw partner te slaan voordat uw de huid streelt met de metalen contacten. Bouw de intensiteit van zowel het slaan als de elektrische stimulatie langzaam op voor het beste effect.

Onderhoud & Reiniging

U zult uw elektrode(n) moeten wassen met een antibacteriële sex toy cleaner voor en na het gebruik. U kunt elektroden onderdompelen in water, maar je moet zorgen voor de ingangen volledig droog zijn voordat u ze opbergt.

U mag de ElectraPaddle niet onderdompelen. Gebruik een spons en een antibacterieel schoonmaakmiddel voor sekspeeltjes om na gebruik het oppervlak mee schoon te maken.

Garantie & Aansprakelijkheid

Op alle ElectraStim krijgt U een jaar garantie op productie- en materiaalfouten, gerekend vanaf de aankoopdatum. Ga naar www.electrastim.com om Uw aankoop te registreren.

Cyrex Limited kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, schade of ongeval als gevolg van het gebruik van zijn producten ongeacht het ontstaan hiervan. Het gebruik van Cyrex producten impliceert dat U de gebruiksaanwijzing heeft gelezen en deze condities accepteert. Het wordt verkocht als novelty voor volwassenen, en geen enkele medische claims worden uitgedrukt of geïmpliceerd.



Instrucciones de los Accesorios Fetish



ADVERTENCIA – NO UTILIZAR:

SI HAY ALGÚN TRASTORNO CARDIACO
SI SUFRE DE EPILEPSIA
SOBRE PIEL DAÑADA O SI HAY DOLOR

Estas instrucciones cubren: Molinetes ElectraStim, ElectraPaddle y ElectraClamp.

Acerca de los Accesorios Fetish de ElectraStim

Los accesorios Fetish de ElectraStim están diseñados para utilizarse con un estimulador ElectraStim. Hemos recreado juguetes clásicos de bondage que incorporan las sensaciones características de estimulación eléctrica (EES) para mejorar su satisfacción durante el juego BDSM.

Instrucciones del Molinete (EM2180 & EM2181)

- 1.** Conecte el molinete a su estimulador ElectraStim. Los molinetes ElectraStim vienen en diseños bipolares y unipolares. Si utiliza el molinete unipolar, tendrá que conectarlo junto con un segundo electrodo como conductor.
- 2.** Lubrique la rueda o ruedas con gel electroconductor. Solo necesita una pequeña cantidad para mejorar la conductividad.
- 3.** Sitúe la rueda o ruedas contra la piel en cualquier lugar por debajo de la cintura. Debería descansar las puntas sobre la piel, no es necesario aplicar una presión firme.
- 4.** Active su estimulador y elija su patrón deseado y su configuración de intensidad.
- 5.** Deslice las ruedas suavemente sobre la piel. La estimulación se dirige a las terminaciones nerviosas que se encuentran directamente bajo la superficie de la piel, creando hormigueos de placer que aumentan la sensibilidad del cuerpo al tacto.

Instrucciones de la Mordeza (EM3170)

Las ElectraClamps están diseñadas para usarse en cualquier lugar debajo de la cintura. EM3170 está hecho de ABS sólido con puntas suaves al tacto hechas de nuestra silicona conductora para un ajuste seguro. La abrazadera EM3170 es bipolar, por lo que será necesario conectar ambos extremos del cable del estimulador a los enchufes de 2 mm.

- 1.** Primero conecte la abrazadera a su estimulador insertando ambos 2 mm en la abrazadera. Deje el estimulador apagado hasta que haya colocado firmemente la pinza en su cuerpo.
- 2.** Aplique una pequeña cantidad de gel conductor en las puntas de la pinza.
- 3.** Apriete las asas para abrir las puntas de la mordeza.

4. Aplicar los extremos de la pinza sobre el área deseada (p. ej., los labios vaginales o el escroto) y suelte las asas para que las pinzas agarren.

5. Active su estimulador y elija su patrón deseado y su configuración de intensidad.

Instrucciones de ElectraPaddle (EM2172)

Hemos diseñado ElectraPaddle para dar a los aficionados a las azotainas dos sensaciones diferenciadas. Un lado de la pala es de cuero suave, la otra tiene un trío de contactos metálicos que conducen la sensación desde su estimulador.

1. Conecte su estimulador ElectraStim a las entradas en la base del asa. Puede utilizar la pala con ambas entradas conectadas o utilizarla junto con otro electrodo como un aro de pene para aumentar el placer.

2. Aplique gel conductor a los contactos metálicos en el lado conductor de la pala. Solo necesitará una pequeña cantidad.

3. Mantenga los contactos metálicos contra la piel de su pareja y conecte el estimulador. Seleccione su patrón y nivel de intensidad deseados.

4. Utilice el lado de cuero de la pala para azotar el trasero y muslos de su pareja y antes de acariciar la piel con los contactos metálicos. Aumente la intensidad lentamente de las azotainas y de la electroestimulación para el mejor efecto.

Mantenimiento y Limpieza

Debería lavar sus electrodos con un limpiador antibacteriano para juguetes anales antes y después de su uso. Puede sumergir los electrodos en agua, pero debe asegurarse de que las tomas están completamente secas antes de guardarlos.

No debe sumergir el ElectraPaddle. Utilice una esponja y un limpiador antibacteriano de juguetes sexuales para limpiar la superficie tras su uso.

Garantía

Todos los juguetes de ElectraStim tienen garantía de un año desde la fecha de compra contra defectos que surjan de materiales o fabricación defectuosos. Para registrar su compra, visite www.electrastim.com.

Responsabilidad

Cyrex Limited no será responsable por cualquier lesión, daño o accidente resultante del uso de cualquiera de sus productos cualquiera que sea la causa. El uso de los productos Cyrex implica que usted ha leído las instrucciones y acepta estos términos. Se venden únicamente como un artículo para adultos no se realiza ninguna declaración médica, ni expresa ni implícita.



Istruzioni per gli Accessori Fetish

ATTENZIONE – NON USARE:

SE SOFFRI DI CUORE

SE SOFFRI DI EPILESSIA

SULLA PELLE DANNEGGIATA O DOVE SENTI
DOLORE

Queste istruzioni riguardano: Rotelle ElectraStim,
ElectraPaddle ed ElectraClamp.

Accessori Fetish ElectraStim

Gli accessori Fetish ElectraStim sono concepiti per essere utilizzati con uno stimolatore ElectraStim. Abbiamo ricreato i classici giocattoli da sottomissione che incorporano le sensazioni caratteristiche dell'elettrostimolazione per aumentare la tua soddisfazione durante i giochi di dominazione e sottomissione.

Istruzioni per la Rotella (EM2180 & EM2181)

- 1.** Connettere la rotella allo stimolatore ElectraStim. Le rotelle esistono sia in versione bipolare che monopolare. Se stai utilizzando una rotella monopolare avrai bisogno di connetterla insieme con un secondo elettrodo che funga da tampone conduttore.
- 2.** Lubrificare la/le rotella/e con del gel elettro-conduttore. Basta una piccola quantità per aumentare la conduttività.
- 3.** Posizionare la/le rotella/e contro la pelle ovunque al di sotto del girovita. Basta semplicemente poggiare i punti sulla pelle, non c'è bisogno di applicare alcuna pressione.
- 4.** Accendere lo stimolatore e scegliere il programma e le impostazioni d'intensità desiderate.
- 5.** Far scivolare delicatamente la/le rotella/e sulla pelle. La stimolazione mira alle terminazioni nervose direttamente sotto la superficie della pelle, creando piacevoli formicolii che aumentano la sensibilità del corpo al tatto.

Istruzioni per il Morsetto (EM3170)

Gli ElectraClamps sono progettati per essere utilizzati in qualsiasi punto sotto la cintura. EM3170 è realizzato in ABS solido con punte morbide al tatto, realizzate con il nostro conduttore in silicone per una regolazione sicura. L'abrasore EM3170 è bipolare, quindi sarà necessario collegare entrambe le estremità del cavo dello stimolatore alle prese da 2 mm.

- 1.** Primo conne la abrazadera al su estimador insertando ambos 2 mm en la abrazadera. Lasciare spento lo stimolatore fino a quando ha posizionato saldamente la pinza sul corpo.
- 2.** Applicare una piccola quantità di gel conduttore sulle punte della pinza.

- 3.** Stringere insieme le maniglie per aprire le estremità del morsetto.
- 4.** Applica le estremità nell'area desiderata (ad es. Le labbra o lo scroto) e rilascia le maniglie per fare aderire i morsetti.
- 5.** Accendere lo stimolatore e scegliere le impostazioni del programma e i livelli d'intensità desiderati.

Istruzioni per ElectraPaddle (Em2172)

Abbiamo concepito ElectraPaddle per dare agli appassionati delle sculacciate due sensazioni differenti. Un lato della racchetta è di pelle levigata, l'altro invece è caratterizzato da un trio di contatti metallici che conducono la sensazione direttamente provocata dallo stimolatore.

- 1.** Connettere lo stimolatore ElectraStim alle prese input alla base della maniglia. È possibile utilizzare la racchetta con entrambe le prese input connesse oppure utilizzarla insieme ad un altro elettrodo, come un anello fallico, per aumentare il piacere.
- 2.** Applicare del gel conduttore sui contatti di metallo sulla parte conduttrice della racchetta. Basta solo una piccola quantità.
- 3.** Mantenete i contatti metallici contro la pelle del proprio partner e accendere lo stimolatore. Selezionare il programma e il livello d'intensità desiderati.
- 4.** Utilizzare la parte in pelle per sculacciare il sedere e le cosce del partner prima di accarezzare la pelle con i contatti di metallo. Aumentare lentamente l'intensità sia con le sculacciate che con l'elettrostimolazione per ottenere un effetto migliore.

Pulizia e Manutenzione

Gli elettrodi andrebbero lavati con detergente antibatterico per giocattoli sessuali prima e dopo l'uso. È possibile immergere gli elettrodi in acqua, ma bisogna assicurarsi che le prese siano completamente asciutte prima di conservarli. Non immergere ElectraPaddle. Utilizzare una spugna e detergente antibatterico per giocattoli sessuali per pulire la superficie dopo l'uso.

Garanzia e Responsabilità

Tutti i giocattoli ElectraStim sono garantiti per un anno dalla data di acquisto contro i difetti derivanti da vizi di fabbricazione o dei materiali. Per registrare l'acquisto, visite www.electrastim.com. Cyrex Limited non potrà essere ritenuta responsabile o perseguibile per danni, infortuni o incidenti derivanti dall'utilizzo di uno qualsiasi dei suoi prodotti a prescindere dalla causa. L'utilizzo di prodotti Cyrex implica la lettura delle istruzioni e l'accettazione di questi termini da parte dell'utente. I prodotti si vendono solamente come novità per adulti, senza dichiarazioni di tipo medico esplicite o implicite.

FLICK STIMULATORS



**“FLICK”
EM60**



**“FLICK DUO”
EM80**



Features

- Single and dual output stimulators with tactile control buttons
- USB rechargeable - no batteries required
- 24/25 intensity levels with soft start function
- 7/8 stimulation modes including escalate
- Patented "Flick" motion controlled stimulation function



Traits

- Stimulateurs simple et double sortie avec boutons de contrôle tactiles
- Rechargeable par USB - aucune pile requise
- 24/25 niveaux d'alimentation avec fonction de démarrage en douceur
- 7/8 modes réglables, y compris un mode progressif
- Fonction de stimulation "Flick" contrôlée par les mouvements



Features

- Single und dual-ausgang stimulatoren mit fühlbaren bedientasten
- Über USB aufladbar – keine batterien erforderlich
- 24/25 leistungsstufen mit soft-start-funktion
- 7/8 profil-einstellungen mit steigerungsfunktion
- Bewegungsgesteuerte "Flick"-stimulations funktion



Características

- Estimuladores de salida simple y doble con botones de control táctil
- Recargable mediante USB, no son necesarias baterías
- 24/25 niveles de potencia con función de inicio suave
- Ajustes de 7/8 patrones, incluyendo incrementos
- Función de estimulación "Flick" con control de movimiento



Functies

- Enkele & dubbele uitgang stimulatoren met tactiele besturingstoetsen
- USB-oplaadbaar - geen batterijen nodig
- 24/25 intensiteitsstanden met soft start-functie
- 7/8 patrooninstellingen, inclusief escalatie
- Bewegings-bestuurde "Flick"-stimulatie



Lineamenti

- Stimolatori di singola e doppia uscita con pulsanti di controllo tattili
- Ricaricabile attraverso USB - non sono necessarie batterie
- 24/25 livelli di potenza con caratteristica soft start
- 7/8 impostazioni di modalità che comprende aumento di intensità
- Movimento controllato "Flick " stimolazione caratteristica

OTHER ELECTRASTIM ACCESSORIES



SIRIUS

PRESTIGE
COCK RINGS



ELECTRABANDS



NONA



Paper - Recycle



EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com