



USB Bluetooth[®] Adapter

by **LOVENSE**

What's Included

- (1) USB Bluetooth® Adapter



Usage



Any Lovense toy connects to PC via Lovense Connect /Remote using a Lovense USB Bluetooth adapter



Warning

- USB Bluetooth® Adapter should be used only for connecting Lovense toys to a Windows PC.
- Safely eject the adapter before disconnecting it from the PC.
- Keep out of reach of children.

Warranty Terms & Conditions

Lovense warrants USB Bluetooth® Adapter for ONE (1) YEAR, after the date of the original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Advertencia

- El adaptador USB Bluetooth® debe usarse solo para conectar Juguetes Lovense a una Windows PC.
- Expulse con seguridad el adaptador antes de desconectarlo de la PC.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Términos de Garantía & Condiciones

Lovense garantiza el adaptador USB Bluetooth® durante UN (1) AÑO, después de la fecha de la compra original, contra defectos debidos a mano de obra o materiales. Si descubre un defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, LOVENSE, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo.

Avertissement

- L'adaptateur USB Bluetooth® doit être utilisé uniquement pour connecter les jouets Lovense sur un PC Windows.
- Déconnecter l'adaptateur USB en toute sécurité avant de le débrancher du PC.
- Tenir hors de portée des enfants.

Conditions de la Garantie

Lovense garantit l'adaptateur USB Bluetooth® pendant UN (1) AN, après la date de l'achat initial, contre les défauts dus à des défauts de fabrication ou de matériaux. Si vous découvrez un défaut et informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera, à sa discrétion, le produit gratuit.

Français

Avvertimento

- L'adattatore USB Bluetooth® deve essere utilizzato solo per collegare i giocattoli Lovense a un PC Windows.
- Espellere in modo sicuro l'adattatore USB prima di scollegarlo dal PC.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Termini e condizioni di garanzia

Lovense garantisce l'adattatore USB Bluetooth® per UN (1) ANNO, dopo la data dell'acquisto originale, contro vizi dovuti a vizi in lavorazione o materiali. Se scopri un difetto e informa LOVENSE durante il periodo di garanzia, LOVENSE, a sua discrezione, sostituirà il prodotto gratuito.

Warnung

- Der USB-Bluetooth®-Adapter sollte nur dafür verwendet werden, Lovense-Spielzeuge mit einem Windows-PC zu verbinden.
- Wirf den Adapter sicher aus, bevor du ihn vom PC trennst.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Garantie

Lovense gibt eine Garantie für den USB-Bluetooth®-Adapter für EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Ersterwerbs gegen Mängel aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Wenn du einen Mangel entdeckst und LOVENSE während der Garantiezeit darüber informierst, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Waarschuwing

- USB Bluetooth®-adaptern bör endast användas för anslutning till Lovense leksaker till en Windows-dator.
- Ta ut adaptern på ett säkert sätt innan du kopplar bort den från datorn.
- Håll borta från barn.

Garantiebepalingen en -voorwaarden

Lovense garandeert de USB Bluetooth® Adapter gedurende EEN (1) JAAR, na de datum van de oorspronkelijke aankoop, tegen gebreken als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaal. Als u een defect ontdekt en LOVENSE tijdens de garantieperiode op de hoogte stelt, zal LOVENSE het product naar eigen goeddunken kosteloos vervangen.

Nederlands

Avisos

- O Adaptador Bluetooth® USB deve ser usado apenas para conectar os brinquedos Lovense a um PC Windows.
- Remova o adaptador com segurança antes de desconectá-lo do computador.
- Não deixe ao alcance de crianças.

Conditions de la Garantie

A Lovense fornece garantia de UM (1) ANO para o Adaptador Bluetooth® USB, contando a partir da data de compra original, com cobertura contra defeitos de fabricação dos materiais. Se você descobrir um defeito e notificar a LOVENSE durante este período, ela irá, a seu critério, substituir o produto sem custos adicionais.

Português

Varning

- USB Bluetooth®-adaptern bör endast användas för anslutning till Lovense leksaker till en Windows-dator.
- Ta ut adaptorn på ett säkert sätt innan du kopplar bort den från datorn.
- Håll borta från barn.

Garantivillkor

Lovense ger garanti för USB Bluetooth® Adapter i ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet, mot defekter på grund av bristfällig tillverkning eller material. Om du upptäcker en defekt och underrättar LOVENSE under garantiperioden, kommer LOVENSE, efter eget gottfinnande, att ersätta produkten kostnadsfritt.