

ELECTRASTIM™

ELECTRO STIMULATION

INSTRUCTIONS

**SILICONE
FUSION**

VIPER ELECTRO SEX COCK SHIELD



**READ THIS INSTRUCTION
BOOKLET BEFORE USE**



Instructions - ElectraStim Viper Silicone Cock Shield



WARNING- DO NOT USE:

IF HEART CONDITION EXISTS

IF YOU SUFFER FROM EPILEPSY

OVER DAMAGED SKIN OR IF PAIN EXISTS

Included

1. Viper electro sex cock shield
2. Micro-fibre storage bag

What Is Viper?

Viper is a bipolar electro sex cock shield designed to be worn either during masturbation or sex with a partner. Made from the signature black and red silicone of the Silicone Fusion range, Viper's unique design hugs the curve of your pelvis for a snug and comfortable fit around your penis. Flexible arms allow for Viper to expand up to a 60mm diameter which will accommodate most penis sizes with ease.

How To Use Viper

For the most comfortable and effective stimulation, we recommended wearing Viper around the penis and behind the balls simultaneously (as per the image) as this positioning provides the most stability during play.



We recommend using a little conductive gel on the raised black zones and on your skin to improve the connection and electro sensations.

We recommend arranging Viper comfortably around your penis and testicles before inserting the cables.

In use, the unique positioning of the sockets keeps the cables out of your way for uninterrupted play.



Always ensure Viper is worn correctly before turning the stimulation on.

Trying to position Viper with stimulation already applied can feel uncomfortable.

Safety

As with all electro sex products, Viper is designed for use **below the waist** only.

Maintenance & Cleaning

Viper must be disconnected from your stimulator and any wires removed before cleaning. Wash the entire accessory with warm water and an anti-bacterial sex toy cleaner. Pay special attention to the black raised conductive areas to ensure they are clean. Submerge in water to rinse and leave to air-dry or dry with a lint free cloth. Always ensure that every part is completely dry before attempting to use.

Warranty

The **Viper Electro Sex Cock Shield** is guaranteed for 1 year from date of purchase against defects arising from faulty workmanship or materials. The warranty is not valid if the product has been damaged either by accident or improper use.

Liability

Cyrex Ltd. will not be held responsible or liable for any injury, harm or accident resulting from the use of any of its products, how so ever caused. Use of Cyrex products implies that you have read the instructions and accept these terms. No medical claims are expressed or implied.



Instructions - ElectraStim 'Viper' anneau de pénis électro-stimulation



ATTENTION – NE PAS UTILISER

EN CAS DE MALADIE DU COEUR
SI VOUS SOUFFREZ D'ÉPILEPSIE
SUR UNE PEAU IRITÉE OU SI VOUS RESSENTEZ
UNE DOULEUR

Inclus

1. Boudier électro-sexuel Viper
2. Sac de rangement en microfibre

Qu'est-ce que Viper?

Viper est un boudier électro-sexuel conçu pour être porté pendant la masturbation ou l'acte sexuel avec un partenaire. Fabriqué à partir de silicone noir et rouge caractéristique de la gamme Silicone Fusion, le design unique du Viper épouse la courbe de votre bassin pour un ajustement confortable autour de votre pénis. Les manchons flexibles permettent au Viper de s'étendre jusqu'à un diamètre de 60 mm qui s'adapte à la plupart des tailles de pénis avec facilité.

Comment utiliser le Viper

Pour la stimulation la plus confortable et la plus efficace, nous recommandons de porter le Viper autour du pénis et derrière les testicules simultanément (comme indiqué sur l'image) car ce positionnement assure la plus grande stabilité pendant les jeux sexuels.



Nous recommandons d'utiliser un peu de gel conducteur sur les zones noires surélevées et sur votre peau pour améliorer la connexion et les sensations électriques.

En cours d'utilisation, le positionnement unique des prises permet de garder les câbles hors d'accès pour des jeux sexuels ininterrompus.



Toujours s'assurer que le Viper est porté correctement avant d'allumer l'électro-stimulation.

Essayer de positionner le Viper avec l'électro-stimulation déjà appliquée peut être plus inconfortable.

sécurité

Comme tous les produits de sexe électro, Viper est conçu pour être utilisé uniquement sous la taille.

Entretien et nettoyage

Vous devez déconnecter Viper de votre électrostimulateur et tous les fils doivent être débranchés avant le nettoyage. Lavez-le à l'eau tiède avec un nettoyant antibactérien pour jouets sexuels, plongez-le dans l'eau pour le rincer, puis laissez-le sécher à l'air ou essuyez-le avec un chiffon non pelucheux. Vérifiez toujours que le jouet (et en particulier les connecteurs électriques) est complètement sec avant de tenter de l'utiliser à nouveau.

garantie

Le 'Viper' anneau de pénis électro-stimulation est garanti 1 an à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication ou les défauts de matériaux. La garantie n'est pas valable si le produit a été endommagé accidentellement ou de manière inappropriée.

Responsabilité

Cyrex Limited décline toute responsabilité quant les blessures, coups ou accidents qui peuvent être provoqués par leurs produits. L'utilisation des produits Cyrex implique que vous avez lu les instructions et acceptez ces conditions. Vendu exclusivement comme une nouveauté adulte, sans aucune implication médicale explicite ou implicite.



Anleitung - ElectraStim 'Viper' Schildförmiges Elektro-Penis-Spielzeug



WARNUNG – NICHT ANWENDEN:

BEI HERZLEIDEN

BEI EPILEPSIE

BEI BESCHÄDIGTER HAUT ODER SCHMERZEN

In der Verpackung enthalten:

1. Viper elektronische Penisstimulationsmanschette
2. Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung

Was ist Viper?

Viper ist eine bipolare Penisstimulationsmanschette, die als unterstützendes Hilfsmittel für die Masturbation oder Sex mit einem Partner konzipiert wurde. Hergestellt aus dem charakteristischen schwarz-roten Silikon der Silicone Fusion-Serie, passt sich das einzigartige Design von Viper der Anatomie Ihres Beckens an und sorgt für eine komfortable und bequeme Passform um Ihren Penis. Viper ist flexibel gestaltet, lässt sich bis zu einem Durchmesser von 60 cm erweitern und kann somit problemlos individuell an eine durchschnittliche Penisgröße angepasst werden.

Anwendungshinweise für Viper

Wir empfehlen, Viper gleichzeitig sowohl um den Penis herum als auch hinter den Hoden zu tragen (siehe Abbildung). Damit erreichen Sie nicht nur auf höchst angenehme Weise eine effektive Stimulation, sondern auch einen festen Sitz beim erotischen Spiel.



Wir raten Ihnen, eine kleine Menge Gleitgel auf die prominenten schwarzen Zonen der Manschette und gleichzeitig auch auf die Haut aufzutragen, um einen guten Kontakt zu gewährleisten und die Elektrostimulation zu verbessern.

Bevor Sie die Kabel einstecken, sollten Sie Viper um Penis und Hoden so anlegen, dass es für Sie angenehm ist.

Während der Anwendung sorgt die einzigartige Positionierung der Steckverbindungen dafür, dass Sie ungestört Ihren sexuellen Spieltrieb ausleben können. Bitte vergewissern Sie sich, dass Viper vorschriftsmäßig angelegt ist, bevor Sie die Elektrostimulation aktivieren.



Das Anlegen von Viper in eingeschaltetem Modus kann zu Missempfindungen führen.

Sicherheit

Wie bei allen Elektro-Sex-Produkten ist Viper nur für die Verwendung unterhalb der Taille vorgesehen.

Instandhaltung & Reinigung

Vor der Reinigung muss die Viper vom Stimulator getrennt und alle Kabel entfernt werden. Mit warmem Wasser und einem antibakteriellen Sexspielzeugreiniger waschen, in Wasser eintauchen, abspülen und an der Luft trocknen oder mit einem fusselfreien Tuch trocknen. Stellen Sie immer sicher, dass das Spielzeug vollständig trocken ist, bevor Sie es verwenden.

Garantie

Der **Viper Schildförmiges Elektro-Penis-Spielzeug** hat eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum auf Mängel, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder falsches Material zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

Haftung

Cyrex Limited ist nicht haftbar für jegliche Art von Schäden, Verletzungen oder Unfällen, die aus einer beliebig gearteten Verwendung unserer Produkte entstehen. Die Verwendung von Cyrex-Produkten beinhaltet, dass Sie die Bedienungsanleitung gelesen und diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben.



Instructies - ElectraStim 'Viper' elektrostimulatie penisring



WAARSCHUWING – NIET GEBRUIKEN:

ALS U EEN HARTAANDOENING HEEFT

ALS U LIJDT AAN EPILEPSIE

BIJ BESCHADIGDE HUID OF ALS U PIJN VOELT

Inbegrepen

1. Viper elektronische penisring voor seks
2. Opberghoes van microvezel

Wat is Viper?

Viper is een bipolaire elektronische penisring voor seks die is ontworpen om tijdens masturbatie of seks met een partner te dragen. Viper is gemaakt van de kenmerkende zwarte en rode siliconen uit het Silicone Fusion-assortiment. Het unieke ontwerp volgt de ronding van de bekken voor een goede en comfortabele pasvorm rond de penis. De penisring is te verstellen tot een diameter van 60 mm waardoor de Viper door veruit de meeste mannen met verschillende penisgroottes comfortabel kan worden gedragen.

Hoe Viper te gebruiken

Voor de meest comfortabele en effectieve stimulatie raden we aan om Viper tegelijkertijd rond de penis en achter de testikels te dragen (zoals op de afbeelding). Deze positionering biedt de meeste stabiliteit tijdens het spelen.



We raden aan om een beetje geleidende gel op de opstaande zwarte gedeeltes en op de huid te gebruiken om de pasvorm en de elektronische sensaties te verbeteren.

Ook raden we aan om de Viper op een comfortabele manier rond de penis en testikels te plaatsen voordat de kabels worden aangesloten.

De unieke positie van de aansluitingen zorgt ervoor dat de kabels niet in de weg zitten waardoor je ononderbroken kunt spelen.



Zorg ervoor dat je de Viper altijd op de juiste manier draagt voordat de stimulatie wordt ingeschakeld.

Het kan onprettig aanvoelen als je probeert de Viper op de juiste manier te plaatsen als de stimulatie al is ingeschakeld.

Veiligheid

Zoals met alle electroseks-producten, is Viper alleen bedoeld voor gebruik onder de taille.

Onderhoud en reiniging

Voordat het product wordt schoongemaakt, dient de Viper van de stimulator te worden losgekoppeld en alle draden dienen te worden verwijderd. Het product dient met warm water en een antibacterieel schoonmaakmiddel voor seksspeeltjes gewassen te worden. Dompel het product onder in water om af te spoelen en laten drogen aan de lucht of door een pluisvrije doek te gebruiken. Zorg er altijd voor dat de dildo (en in het bijzonder de aansluitingen voor de pinnen) volledig droog zijn voordat je het product gebruikt.

Garantie

De Viper elektrostimulatie penisring heeft een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten die voortkomen uit gebrekkig vakmanschap of materiaal. De garantie is niet geldig als het product per ongeluk of oneigenlijk gebruik is beschadigd.

Aansprakelijkheid

Cyrex Limited kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, schade of ongeval als gevolg van het gebruik van zijn producten ongeacht het ontstaan hiervan. Het gebruik van Cyrex producten impliceert dat U de gebruiksaanwijzing heeft gelezen en deze condities accepteert. Het wordt verkocht als novelty voor volwassenen, en geen enkele medische claims worden uitgedrukt of geïmpliceerd.



Instrucciones - ElectraStim 'Viper' Anillo de Pene Electrosex



ADVERTENCIA – NO UTILIZAR:

SI HAY ALGÚN TRASTORNO CARDIACO
SI SUFRE DE EPILEPSIA
SOBRE PIEL DAÑADA O SI HAY DOLOR

Incluye:

1. Funda de electrosexo para pene Viper
2. Bolsa de almacenamiento de microfibra

¿Qué es Viper?

Viper es una funda de electrosexo bipolar para pene diseñada para llevarla durante la masturbación o en el sexo con una pareja. Fabricado con la silicona distintiva negra y roja de la gama Silicone Fusion, el diseño único de Viper abraza la curva de tu pelvis para ajustarse de forma cómoda alrededor del pene. Los brazos flexibles permiten que Viper se expanda hasta 60 mm de diámetro para adaptarse a la mayoría de los tamaños de pene con facilidad.

Cómo usar Viper

Para la estimulación más cómoda y efectiva, recomendamos llevar Viper alrededor del pene y detrás de los testículos simultáneamente (como en la imagen), ya que esta colocación proporciona la mayor estabilidad durante el juego.



Recomendamos utilizar un poco de gel conductor en las zonas negras elevadas y en tu piel para mejorar la conexión y las electrosensaciones.

Recomendamos colocar Viper cómodamente alrededor del pene y testículos antes de introducir los cables.

Al utilizarlo, la colocación única de las clavijas mantiene los cables fuera de tu camino para un juego ininterrumpido.

Asegúrate siempre de que llevas Viper correctamente antes de encender la estimulación.

Intentar colocar Viper con la estimulación ya aplicada puede dar una sensación de incomodidad.

La seguridad

Al igual que con todos los productos de electro sexo, Viper está diseñado para usarse solo debajo de la cintura.

Mantenimiento y limpieza

Se debe desconectar Viper de tu estimulador y retirar cualquier cable antes de limpiarlo. Lávalo con agua templada y un limpiador antibacteriano de juguetes sexuales, sumérgelo en agua para aclarar y deja que se seque al aire o sécalo con un trapo sin pelusas. Asegúrate siempre de que el consolador (y especialmente las conexiones de los pines) estén completamente secos antes de usarlo.

Garantía

ElectraStim Viper Anillo de Pene Electrosex tiene una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos derivados de defectos de fabricación o materiales. La garantía no es válida si el producto ha sido dañado por accidente o por un uso inadecuado.

Responsabilidad

Cyrex Limited no será responsable por cualquier lesión, daño o accidente resultante del uso de cualquiera de sus productos cualquiera que sea la causa. El uso de los productos Cyrex implica que usted ha leído las instrucciones y acepta estos términos. Se venden únicamente como un artículo para adultos no se realiza ninguna declaración médica, ni expresa ni implícita.





Istruzioni - ElectraStim 'Viper' giocattolo del sesso elettro



ATTENZIONE – NON USARE:

SE SOFFRI DI CUORE

SE SOFFRI DI EPILESSIA

SULLA PELLE DANNEGGIATA O DOVE SENTI DOLORE

Inclusi nella confezione

1. Scudo elettrico sessuale per il pene Viper
2. Sacca custodia in microfibra

Che cos'è Viper?

Viper è uno scudo sessuale elettrico bipolare per il pene, progettato per essere indossato sia durante la masturbazione che durante il sesso con partner. Prodotto con il tipico silicone nero e rosso della gamma Silicone Fusion, il design unico di Viper si aggrappa alla curva del bacino, per una vestibilità comoda e accogliente intorno al pene. I bracci flessibili consentono a Viper di estendersi fino a 60 mm di diametro, consentendo di accogliere facilmente peni di quasi tutte le dimensioni.

Come si usa Viper

Per una stimolazione comoda ed efficace, consigliamo di indossare Viper intorno al pene e dietro ai testicoli simultaneamente (come mostrato nell'immagine), poiché tale posizionamento offrirà maggiore stabilità durante l'utilizzo.



Consigliamo l'utilizzo di una piccola quantità di gel conduttore sulle aree nere sollevate e sulla pelle, in modo tale da migliorare la connessione e le sensazioni elettriche.

Suggeriamo di sistemare Viper in maniera comoda intorno al pene e ai testicoli, prima di inserire i cavi.

Durante l'uso, il posizionamento unico delle prese mantiene i cavi fuori dal raggio d'azione, per un utilizzo ininterrotto.



Assicurarsi sempre che Viper venga indossato correttamente, prima di attivare la stimolazione.

Provare a posizionare Viper con la stimolazione già attivata può risultare scomodo.

Sicurezza

Come per tutti i prodotti elettro-sessuali, Viper è progettato esclusivamente per l'uso sotto la vita.

Manutenzione e pulizia

Prima della pulizia, Viper deve essere scollegato dallo stimolatore e tutti i cavi devono essere rimossi. Lavalo con acqua calda e un detergente antibatterico per sex toy, immergilo in acqua per risciacquarlo e lascialo asciugare all'aria o con un panno che non presenti pelucchi. Prima dell'uso, assicurati sempre che il dildo (e in particolare le prese degli spinotti) siano completamente asciutti.

Garanzia

Il ElectraStim 'Viper' giocattolo del sesso elettro è garantito per 1 anno dalla data di acquisto contro difetti derivanti da difetti di lavorazione o materiali. La garanzia non è valida se il prodotto è stato danneggiato per errore o uso improprio.

Responsabilità

Cyrex Limited non potrà essere ritenuta responsabile o perseguibile per danni, infortuni o incidenti derivanti dall'utilizzo di uno qualsiasi dei suoi prodotti a prescindere dalla causa. L'utilizzo di prodotti Cyrex implica la lettura delle istruzioni e l'accettazione di questi termini da parte dell'utente. I prodotti si vendono solamente come novità per adulti, senza dichiarazioni di tipo medico esplicite o implicite.

RECOMMENDED STIMULATORS

(sold separately)



ElectraStim Flux Electro Sex Stimulator - EM180

- Simple to use, fun to master.
 - Dual Output Channels
 - 99 Intense Power Levels
 - 6 Versatile Play Modes
- 20+ pre-programmed patterns
 - Mic/line-in audio control
 - Responsive accelerometer
- Rechargeable Internal Battery
 - Hard Play for Hard Players

ElectraStim FLICK Electro Sex Stimulator - EM60

- Single Output Channel
 - 24 Intensity Levels
- 7 pre-programmed patterns
 - 'Flick' motion controlled mode
- Rechargeable internal battery



SILICONE FUSION



**'Habanero' Electro Sex
Prostate Massager**

-EM3133



'Komodo' Electro Sex Dildo

-EM3132


ESSENTIALS

FOR THE MOST PLEASURABLE ELECTRO PLAY



Conductive Gel

-EM2115



Square Adhesive Pads

-EM2118



ElectraStim 2mm Accessory Cables

-EM2200

UK
CA

EU RP: Cyrex Ltd
Moezelhavenweg 49-53,
1043 AM, Amsterdam, NL
T: +44 1992 676262
E: EURP@electrastim.com



Cyrex 

Designed by Cyrex Ltd.
Hertfordshire, UK
Made in China
www.electrastim.com