




E-Stimulation Cockcage

Product Information

Item number	ELC012BLK
EAN code	8714273546647
Brand name	ElectroShock by Shots



Instructions for use

Congratulations on your purchase of the E-Stimulation Cockcage. Please follow these instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

Important Safety Information

- Ensure the device is completely dry before use.
- Do not use on broken or irritated skin.
- Avoid using the product if you have a pacemaker or any electronic implanted device.

Components Included

- E-Stimulation Cockcage
- Adjustable straps

Before Use

1. Inspect the Product: Check the E-Stimulation Cockcage for any damage before each use. Do not use if there are any signs of wear and tear.
2. Clean: Ensure the device is clean. You can wipe it with a damp cloth and mild soap. Dry thoroughly.

Instructions for Use

Step 1: Preparation

1. Charge the Device: Ensure the E-Stimulation Cockcage is fully charged before use. Follow the charging instructions provided separately.
2. Adjust Straps: Adjust the straps to fit comfortably around the desired area. Ensure it is snug but not too tight.

Step 2: Fitting

1. Position the Cockcage: Carefully position the device over the genital area, ensuring the electrodes touch the skin for optimal stimulation.
2. Secure the Straps: Fasten the straps securely, ensuring they are comfortable and do not restrict circulation.

Step 3: Operation

1. Turn On: Locate the power button and press it to turn on the device.
2. Select Mode: Use the control buttons to select your desired stimulation mode. Start with the lowest setting to gauge comfort.
3. Adjust Intensity: Gradually increase the intensity to your preference. Do not exceed comfortable levels.

Step 4: During Use

- Monitor Comfort: Pay attention to your comfort level and adjust settings as necessary.
- Time Limit: Limit sessions to 20 minutes. Allow at least 60 minutes between sessions.

Step 5: After Use

1. Turn Off: Press the power button to turn off the device.
2. Remove and Clean: Gently remove the E-Stimulation Cockcage and clean it as instructed earlier.
3. Store Safely: Store the device in a cool, dry place away from direct sunlight.

Maintenance

- Regularly inspect the device for any signs of damage.
- Clean thoroughly after each use to maintain hygiene.

Troubleshooting

- Device Not Turning On: Ensure the device is charged.
- No Sensation: Check the electrode contact and adjust the position.

For further assistance, please refer to the customer support details provided with your purchase. Enjoy your E-Stimulation Cockcage responsibly and safely.

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl



Washing instructions

To ensure the longevity and hygiene of your E-Stimulation Cockage, please follow these cleaning instructions:

- 1. Before First Use:** Always wash the product before its first use. Rinse it thoroughly under warm water to remove any dust or residue from the manufacturing process.
- 2. Cleaning After Use:** After each use, clean the E-Stimulation Cockage to maintain proper hygiene:
 - Rinse the product under warm water to remove bodily fluids.
 - Use a mild, unscented antibacterial soap to gently lather the surface. Avoid using harsh chemicals or abrasive cleaners, as these can damage the material.
 - Rinse thoroughly to ensure all soap is removed.
- 3. Drying:** After washing, pat the E-Stimulation Cockage dry with a soft, clean towel. Avoid using heat sources like hair dryers, as they can deform the product.
- 4. Storage:** Store the E-Stimulation Cockage in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures. Consider using a dedicated storage bag to keep it clean and protected.
- 5. Regular Maintenance:** Check the product regularly for any signs of wear and tear. If you notice any damage, discontinue use and replace the item.

By following these instructions, you can keep your E-Stimulation Cockage clean and in excellent condition for repeated enjoyment.

Ingredients

-

Warnings

Important Safety Information:

- 1. Electrical Stimulation Caution:** This product utilizes electrical stimulation. Ensure you are familiar with its use and understand the potential sensations it may produce. Discontinue use if you experience any discomfort or adverse reactions.
- 2. Consult a Healthcare Professional:** If you have any medical conditions, such as heart problems, epilepsy, or a history of adverse reactions to electrical devices, consult a healthcare professional before using this product.
- 3. Use as Intended:** This product is designed for adult use only. Do not use it in ways not specified in the user manual.
- 4. Skin Sensitivity:** Some users may experience skin irritation or allergic reactions to the materials. Perform a patch test on a small area of skin before full use. If irritation occurs, discontinue use immediately.
- 5. Avoid Water:** This product is not waterproof. Keep it dry and away from water to prevent electrical hazards.
- 6. Supervision Required:** This product should be used with caution and under supervision. Ensure that both partners are aware of its use and agree to the stimulation levels.
- 7. Keep Away from Children:** This product is not a toy and should be kept out of reach of children and pets.
- 8. Storage and Maintenance:** Store in a cool, dry place and follow the cleaning instructions carefully to maintain product integrity and hygiene.

By using this product, you acknowledge that you have read and understood these warnings. Always prioritize safety and communicate openly with your partner during use.

Disposal instructions

Thank you for choosing the E-Stimulation Cockage. When it comes time to dispose of this product, please follow these guidelines to ensure responsible disposal and recycling:

- 1. Clean the Product:** Before disposal, ensure that the E-Stimulation Cockage is thoroughly cleaned and sanitized. Use an appropriate cleaner to remove any residues or contaminants.
- 2. Separate Materials:** The E-Stimulation Cockage may be made from various materials such as silicone, plastic, or electronic components. Separate these materials if possible for more effective recycling.
- 3. Check Local Regulations:** Disposal regulations can vary by location. Please check with your local waste management authority for guidelines specific to your area regarding the disposal of electronic and plastic products.
- 4. Recycling Options:**
 - If the product is recyclable, place it in your recycling bin according to your local recycling guidelines.
 - For electronic components, consider taking them to a designated e-waste recycling facility.
- 5. Non-Recyclable Waste:** If the product cannot be recycled, please dispose of it with regular household waste. Ensure it is securely packaged to prevent any injury to waste handlers.
- 6. Environmental Considerations:** Always prioritize environmentally friendly disposal methods. Consider donating or repurposing items when possible to extend their life and reduce waste.

By following these disposal instructions, you contribute to a cleaner environment and responsible waste management. Thank you for your cooperation!


DISCLAIMER: All products purchased from Shots prior to December 13, 2024, remain marketable as they are governed by the provisions of the previous legislation.



Cage à pénis E-Stimulation

Informations sur le produit

Numéro d'article	ELC012BLK
Code EAN	8714273546647
Nom de marque	ElectroShock by Shots



Instructions d'utilisation

Félicitations pour votre achat de la Cage à pénis E-Stimulation. Veuillez suivre ces instructions attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Informations de Sécurité Importantes

- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou irritée.
- Évitez d'utiliser le produit si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout dispositif électronique implanté.

Composants Inclus

- Cage à pénis E-Stimulation
- Sangles réglables

Avant Utilisation

1. Inspectez le Produit : Vérifiez la Cage à pénis E-Stimulation pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il y a des signes d'usure.
2. Nettoyez : Assurez-vous que l'appareil est propre. Vous pouvez l'essuyer avec un chiffon humide et du savon doux. Séchez soigneusement.

Instructions d'Utilisation

Étape 1 : Préparation

1. Chargez l'Appareil : Assurez-vous que la Cage à pénis E-Stimulation est complètement chargée avant utilisation. Suivez les instructions de charge fournies séparément.
2. Ajustez les Sangles : Ajustez les sangles pour qu'elles s'adaptent confortablement autour de la zone souhaitée. Assurez-vous qu'elles sont ajustées mais pas trop serrées.

Étape 2 : Mise en Place

1. Positionnez la Cage : Positionnez soigneusement l'appareil sur la zone génitale, en vous assurant que les électrodes touchent la peau pour une stimulation optimale.
2. Fixez les Sangles : Attachez les sangles de manière sécurisée, en vous assurant qu'elles sont confortables et ne restreignent pas la circulation.

Étape 3 : Fonctionnement

1. Allumez : Localisez le bouton d'alimentation et appuyez dessus pour allumer l'appareil.
2. Sélectionnez le Mode : Utilisez les boutons de contrôle pour sélectionner votre mode de stimulation souhaité. Commencez par le réglage le plus bas pour évaluer le confort.
3. Ajustez l'Intensité : Augmentez progressivement l'intensité selon vos préférences. Ne pas dépasser des niveaux confortables.

Étape 4 : Pendant l'Utilisation

- Surveillez le Confort : Faites attention à votre niveau de confort et ajustez les réglages si nécessaire.
- Limite de Temps : Limitez les sessions à 20 minutes. Accordez au moins 60 minutes entre les sessions.

Étape 5 : Après Utilisation

1. Éteignez : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
2. Retirez et Nettoyez : Retirez délicatement la Cage à pénis E-Stimulation et nettoyez-la comme indiqué précédemment.
3. Rangez en Sécurité : Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Entretien

- Inspectez régulièrement l'appareil pour tout signe de dommage.
- Nettoyez soigneusement après chaque utilisation pour maintenir l'hygiène.

Dépannage

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

- Appareil Ne S'allume Pas : Assurez-vous que l'appareil est chargé.
- Pas de Sensation : Vérifiez le contact des électrodes et ajustez la position.

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux détails du service client fournis avec votre achat. Profitez de votre Cage à pénis E-Stimulation de manière responsable et sûre.



Instructions de lavage

Pour assurer la longévité et l'hygiène de votre E-Stimulation Cockcage, veuillez suivre ces instructions de nettoyage :

1. Avant la Première Utilisation : Toujours laver le produit avant sa première utilisation. Rincez-le soigneusement sous l'eau tiède pour éliminer toute poussière ou résidu du processus de fabrication.
2. Nettoyage Après Utilisation : Après chaque utilisation, nettoyez le E-Stimulation Cockcage pour maintenir une bonne hygiène :
 - Rincez le produit sous l'eau tiède pour éliminer les fluides corporels.
 - Utilisez un savon antibactérien doux et sans parfum pour faire mousser délicatement la surface. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs, car cela peut endommager le matériau.
 - Rincez soigneusement pour vous assurer que tout le savon est éliminé.
3. Séchage : Après le lavage, séchez le E-Stimulation Cockcage avec une serviette douce et propre. Évitez d'utiliser des sources de chaleur comme des sèche-cheveux, car elles peuvent déformer le produit.
4. Stockage : Rangez le E-Stimulation Cockcage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Envisagez d'utiliser un sac de rangement dédié pour le garder propre et protégé.
5. Entretien Régulier : Vérifiez régulièrement le produit pour tout signe d'usure. Si vous remarquez des dommages, arrêtez l'utilisation et remplacez l'article.

En suivant ces instructions, vous pouvez garder votre E-Stimulation Cockcage propre et en excellent état pour un plaisir renouvelé.

Ingrédients

-

Avertissements

Informations importantes sur la sécurité :

1. Précautions concernant la stimulation électrique : Ce produit utilise la stimulation électrique. Assurez-vous de connaître son utilisation et de comprendre les sensations potentielles qu'il peut produire. Arrêtez l'utilisation si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables.
2. Consultez un professionnel de la santé : Si vous avez des problèmes médicaux, comme des problèmes cardiaques, de l'épilepsie ou un antécédent de réactions indésirables aux dispositifs électriques, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
3. Utilisez comme prévu : Ce produit est conçu uniquement pour un usage adulte. Ne l'utilisez pas de façons non spécifiées dans le manuel d'utilisation.
4. Sensibilité de la peau : Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation de la peau ou des réactions allergiques aux matériaux. Effectuez un test cutané sur une petite zone de peau avant une utilisation complète. Si une irritation se produit, arrêtez immédiatement l'utilisation.
5. Évitez l'eau : Ce produit n'est pas étanche. Gardez-le au sec et loin de l'eau pour éviter les dangers électriques.
6. Supervision requise : Ce produit doit être utilisé avec précaution et sous supervision. Assurez-vous que les deux partenaires sont au courant de son utilisation et conviennent des niveaux de stimulation.
7. Gardez hors de portée des enfants : Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
8. Stockage et entretien : Conservez dans un endroit frais et sec et suivez attentivement les instructions de nettoyage pour maintenir l'intégrité et l'hygiène du produit.

En utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir lu et compris ces avertissements. Priorisez toujours la sécurité et communiquez ouvertement avec votre partenaire pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

Merci d'avoir choisi la Cage à pénis E-Stimulation. Lorsque vient le moment de disposer de ce produit, veuillez suivre ces directives pour assurer une élimination responsable et le recyclage :

1. Nettoyez le Produit : Avant de le jeter, assurez-vous que la Cage à pénis E-Stimulation est soigneusement nettoyée et désinfectée. Utilisez un nettoyant approprié pour éliminer tout résidu ou contaminant.
2. Séparez les Matériaux : La Cage à pénis E-Stimulation peut être fabriquée à partir de divers matériaux tels que le silicone, le plastique ou des composants électroniques. Séparez ces matériaux si possible pour un recyclage plus efficace.
3. Vérifiez les Réglementations Locales : Les réglementations d'élimination peuvent varier selon l'emplacement. Veuillez consulter votre autorité locale de gestion des déchets pour des directives spécifiques à votre région concernant l'élimination des produits électroniques et plastiques.
4. Options de Recyclage :
 - Si le produit est recyclable, placez-le dans votre bac de recyclage selon les directives de recyclage locales.
 - Pour les composants électroniques, envisagez de les apporter à une installation de recyclage d'e-déchets désignée.
5. Déchets Non-Recyclables : Si le produit ne peut pas être recyclé, veuillez le jeter avec les déchets ménagers ordinaires. Assurez-vous qu'il est correctement emballé pour éviter toute blessure aux personnes qui manipulent les déchets.
6. Considérations Environnementales : Priorisez toujours les méthodes d'élimination respectueuses de l'environnement. Envisagez de donner ou de réutiliser des articles lorsque cela est possible pour prolonger leur durée de vie et réduire les déchets.

En suivant ces instructions d'élimination, vous contribuez à un environnement plus propre et à une gestion des déchets responsable. Merci de votre coopération !


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Tous les produits achetés chez Shots avant le 13 décembre 2024 restent commercialisables car ils sont régis par les dispositions de la législation précédente.



E-Stimulation Cockcage

Produktinformationen

Artikelnummer	ELC012BLK
EAN-Code	8714273546647
Markenname	ElectroShock by Shots



Gebrauchsanweisung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des E-Stimulation Cockcage. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig trocken ist.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches Implantat haben.

Enthaltene Komponenten

- E-Stimulation Cockcage
- Verstellbare Riemen

Vor der Verwendung

1. Produkt inspizieren: Überprüfen Sie das E-Stimulation Cockcage vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Nicht verwenden, wenn Anzeichen von Abnutzung vorhanden sind.
2. Reinigen: Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber ist. Sie können es mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. Gründlich trocknen.

Gebrauchsanweisung

Schritt 1: Vorbereitung

1. Gerät aufladen: Stellen Sie sicher, dass das E-Stimulation Cockcage vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Befolgen Sie die separat bereitgestellten Ladeanweisungen.
2. Riemen anpassen: Passen Sie die Riemen an, damit sie bequem um den gewünschten Bereich sitzen. Stellen Sie sicher, dass sie eng, aber nicht zu fest sind.

Schritt 2: Anpassen

1. Cockcage positionieren: Positionieren Sie das Gerät vorsichtig über dem Genitalbereich und stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut für eine optimale Stimulation berühren.
2. Riemen sichern: Befestigen Sie die Riemen sicher, sodass sie bequem sind und die Durchblutung nicht einschränken.

Schritt 3: Betrieb

1. Einschalten: Suchen Sie die Einschalttaste und drücken Sie sie, um das Gerät einzuschalten.
2. Modus auswählen: Verwenden Sie die Steuerungstasten, um den gewünschten Stimulationmodus auszuwählen. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung, um den Komfort zu prüfen.
3. Intensität anpassen: Erhöhen Sie die Intensität allmählich nach Ihrem Geschmack. Überschreiten Sie nicht das angenehme Niveau.

Schritt 4: Während der Verwendung

- Komfort überwachen: Achten Sie auf Ihr Komfortniveau und passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.
- Zeitlimit: Begrenzen Sie die Sitzungen auf 20 Minuten. Lassen Sie zwischen den Sitzungen mindestens 60 Minuten Zeit.

Schritt 5: Nach der Verwendung

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

1. Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten.
2. Entfernen und reinigen: Entfernen Sie das E-Stimulation Cockcage vorsichtig und reinigen Sie es wie zuvor beschrieben.
3. Sicher aufbewahren: Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

Wartung

- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Reinigen Sie es gründlich nach jeder Verwendung, um die Hygiene aufrechtzuerhalten.

Fehlerbehebung

- Gerät lässt sich nicht einschalten: Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist.
- Keine Empfindung: Überprüfen Sie den Elektrodenkontakt und passen Sie die Position an.

Für weitere Unterstützung beziehen Sie sich bitte auf die Kundendienstinformationen, die mit Ihrem Kauf bereitgestellt wurden. Genießen Sie Ihr E-Stimulation Cockcage verantwortungsbewusst und sicher.



Waschanleitung

Um die Langlebigkeit und Hygiene Ihres E-Stimulation Cockcage zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Reinigungsanweisungen:

1. Vor der ersten Benutzung: Waschen Sie das Produkt immer vor der ersten Verwendung. Spülen Sie es gründlich unter warmem Wasser ab, um Staub oder Rückstände aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.
2. Reinigung nach der Benutzung: Reinigen Sie das E-Stimulation Cockcage nach jeder Verwendung, um die richtige Hygiene aufrechtzuerhalten:
 - Spülen Sie das Produkt unter warmem Wasser ab, um Körperflüssigkeiten zu entfernen.
 - Verwenden Sie eine milde, unparfümierte antibakterielle Seife, um die Oberfläche sanft einzuseifen. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese das Material beschädigen können.
 - Gründlich abspülen, um sicherzustellen, dass alle Seife entfernt ist.
3. Trocknen: Nach dem Waschen tupfen Sie das E-Stimulation Cockcage mit einem weichen, sauberen Handtuch trocken. Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmequellen wie Haartrocknern, da diese das Produkt verformen können.
4. Lagerung: Bewahren Sie das E-Stimulation Cockcage an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen auf. Ziehen Sie in Betracht, einen speziellen Aufbewahrungsbeutel zu verwenden, um es sauber und geschützt zu halten.
5. Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung. Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie den Artikel.

Durch die Befolgung dieser Anweisungen können Sie Ihr E-Stimulation Cockcage sauber und in hervorragendem Zustand für wiederholtes Vergnügen halten.

Zutaten

-

Warnhinweise

Wichtige Sicherheitsinformationen:

1. Vorsicht bei elektrischer Stimulation: Dieses Produkt nutzt elektrische Stimulation. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Anwendung vertraut sind und die möglichen Empfindungen verstehen, die es hervorrufen kann. Setzen Sie die Verwendung aus, wenn Sie Unbehagen oder unerwünschte Reaktionen verspüren.

2. Konsultieren Sie einen Gesundheitsfachmann: Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, wie Herzprobleme, Epilepsie oder eine Vorgeschichte mit unerwünschten Reaktionen auf elektrische Geräte, konsultieren Sie einen Gesundheitsfachmann, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

3. Verwendung gemäß Anleitung: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene konzipiert. Verwenden Sie es nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung angegeben.

4. Hautempfindlichkeit: Einige Benutzer können Hautreizungen oder allergische Reaktionen auf die Materialien erfahren. Führen Sie einen Patch-Test an einer kleinen Hautstelle durch, bevor Sie es vollständig verwenden. Wenn Reizungen auftreten, setzen Sie die Verwendung sofort aus.

5. Wasser vermeiden: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken und fern von Wasser, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

6. Aufsicht erforderlich: Dieses Produkt sollte mit Vorsicht und unter Aufsicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass beide Partner über die Verwendung informiert sind und den Stimulationslevels zustimmen.

7. Von Kindern fernhalten: Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.

8. Lagerung und Pflege: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und die Reinigungsanweisungen sorgfältig befolgen, um die Produktintegrität und Hygiene zu gewährleisten.

Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an, dass Sie diese Warnungen gelesen und verstanden haben. Priorisieren Sie immer die Sicherheit und kommunizieren Sie offen mit Ihrem Partner während der Benutzung.

Entsorgungshinweise

Danke, dass Sie sich für den E-Stimulation Cockcage entschieden haben. Wenn es an der Zeit ist, dieses Produkt zu entsorgen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien, um eine verantwortungsvolle Entsorgung und Recycling sicherzustellen:

1. Reinigen Sie das Produkt: Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass der E-Stimulation Cockcage gründlich gereinigt und desinfiziert ist. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel, um Rückstände oder Verunreinigungen zu entfernen.

2. Materialien trennen: Der E-Stimulation Cockcage kann aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Kunststoff oder elektronischen Komponenten bestehen. Trennen Sie diese Materialien, wenn möglich, für ein effektiveres Recycling.

3. Überprüfen Sie lokale Vorschriften: Die Entsorgungsvorschriften können je nach Standort variieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer lokalen Abfallwirtschaftsbehörde nach den spezifischen Richtlinien für Ihre Region bezüglich der Entsorgung von elektronischen und Kunststoffprodukten.

4. Recyclingoptionen:

- Wenn das Produkt recycelbar ist, legen Sie es gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien in Ihren Recyclingbehälter.

- Für elektronische Komponenten ziehen Sie in Betracht, diese zu einer speziellen E-Schrott-Recyclingstelle zu bringen.

5. Nicht-recyclbarer Abfall: Wenn das Produkt nicht recycelbar ist, entsorgen Sie es bitte mit dem normalen Hausmüll. Stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen von Abfallentsorgern zu vermeiden.

6. Umweltüberlegungen: Priorisieren Sie immer umweltfreundliche Entsorgungsmethoden. Ziehen Sie in Betracht, Gegenstände zu spenden oder umzufunktionieren, wenn möglich, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Abfall zu reduzieren.

Indem Sie diese Entsorgungsanweisungen befolgen, tragen Sie zu einer saubereren Umwelt und verantwortungsvoller Abfallwirtschaft bei. Vielen Dank für Ihre Kooperation!



E-Stimulatie Cockage

Productinformatie

Artikelnummer	ELC012BLK
EAN-code	8714273546647
Merknaam	ElectroShock by Shots

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met uw aankoop van de E-Stimulatie Cockage. Volg deze instructies zorgvuldig op om een veilige en effectieve gebruik van het product te waarborgen.

Belangrijke Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voor gebruik.
- Gebruik niet op gebroken of geïrriteerde huid.
- Vermijd het gebruik van het product als u een pacemaker of enige elektronische geïmplanteed apparaat heeft.

Inbegrepen Onderdelen

- E-Stimulatie Cockage
- Verstelbare riemen

Voor gebruik

1. Inspecteer het Product: Controleer de E-Stimulatie Cockage op eventuele schade voor elk gebruik. Gebruik niet als er tekenen van slijtage zijn.
2. Reinig: Zorg ervoor dat het apparaat schoon is. U kunt het afvegen met een vochtige doek en milde zeep. Grondig drogen.

Instructies voor Gebruik

Stap 1: Voorbereiding

1. Laad het Apparaat Op: Zorg ervoor dat de E-Stimulatie Cockage volledig is opgeladen voor gebruik. Volg de oplaadinstructies die apart zijn meegeleverd.
2. Pas de Riemen Aan: Pas de riemen aan zodat ze comfortabel om het gewenste gebied passen. Zorg ervoor dat het snug maar niet te strak is.

Stap 2: Aansluiting

1. Positioneer de Cockage: Plaats het apparaat voorzichtig over het genitale gebied, zorg ervoor dat de elektroden de huid raken voor optimale stimulatie.
2. Bevestig de Riemen: Bevestig de riemen stevig, zorg ervoor dat ze comfortabel zijn en de bloedsomloop niet belemmeren.

Stap 3: Gebruik

1. Zet Aan: Zoek de aan/uit-knop en druk erop om het apparaat in te schakelen.
2. Selecteer Modus: Gebruik de bedieningsknoppen om uw gewenste stimulatiemodus te selecteren. Begin met de laagste instelling om het comfort te meten.
3. Pas Intensiteit Aan: Verhoog geleidelijk de intensiteit naar uw voorkeur. Overschrijd geen comfortabele niveaus.

Stap 4: Tijdens Gebruik

- Monitor Comfort: Let op uw comfortniveau en pas instellingen indien nodig aan.
- Tijdslimiet: Beperk sessies tot 20 minuten. Laat minstens 60 minuten tussen sessies.

Stap 5: Na Gebruik

1. Zet Uit: Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
2. Verwijder en Reinig: Verwijder de E-Stimulatie Cockage voorzichtig en reinig deze zoals eerder aangegeven.
3. Bewaar Veilig: Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Onderhoud

- Controleer regelmatig het apparaat op tekenen van schade.
- Reinig grondig na elk gebruik om de hygiëne te waarborgen.

Problemen Oplossen

- Apparaat Zet Niet Aan: Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen.
- Geen Gevoel: Controleer de elektrodencontact en pas de positie aan.

Voor verdere assistentie, raadpleeg de klantenservicegegevens die bij uw aankoop zijn meegeleverd. Geniet verantwoordelijk en veilig van uw E-Stimulatie Cockage.



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Wasinstructies

Om de levensduur en hygiëne van uw E-Stimulatie Cockcage te waarborgen, volg alstublieft deze schoonmaak instructies:

1. Voor Eerste Gebruik: Was het product altijd voor het eerste gebruik. Spoel het grondig af onder warm water om stof of residu van het productieproces te verwijderen.
2. Schoonmaken Na Gebruik: Maak de E-Stimulatie Cockcage na elk gebruik schoon om de juiste hygiëne te behouden:
 - Spoel het product af onder warm water om lichaamsvloeistoffen te verwijderen.
 - Gebruik een milde, ongeparfumeerde antibacteriële zeep om het oppervlak voorzichtig in te schuimen. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigers, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen.
 - Spoel grondig af om ervoor te zorgen dat alle zeep is verwijderd.
3. Drogen: Dep de E-Stimulatie Cockcage na het wassen droog met een zachte, schone handdoek. Vermijd het gebruik van warmtebronnen zoals haardrogers, omdat deze het product kunnen vervormen.
4. Opslag: Bewaar de E-Stimulatie Cockcage op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht en extreme temperaturen. Overweeg een speciale opbergzak te gebruiken om het schoon en beschermd te houden.
5. Regelmatig Onderhoud: Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage. Als u schade opmerkt, stop dan met het gebruik en vervang het item.

Door deze instructies te volgen, kunt u uw E-Stimulatie Cockcage schoon en in uitstekende staat houden voor herhaaldelijk genot.

Ingrediënten

-

Waarschuwingen

Belangrijke Veiligheidsinformatie:

1. Voorzichtigheid bij Elektrische Stimulatie: Dit product maakt gebruik van elektrische stimulatie. Zorg ervoor dat je bekend bent met het gebruik en begrijp de mogelijke sensaties die het kan veroorzaken. Stop met gebruiken als je ongemak of nadelige reacties ervaart.
2. Raadpleeg een Zorgprofessional: Als je medische aandoeningen hebt, zoals hartproblemen, epilepsie of een geschiedenis van nadelige reacties op elektrische apparaten, raadpleeg dan een zorgprofessional voordat je dit product gebruikt.
3. Gebruik zoals Bedoeld: Dit product is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Gebruik het niet op manieren die niet in de gebruikershandleiding zijn gespecificeerd.
4. Huidgevoeligheid: Sommige gebruikers kunnen huidirritatie of allergische reacties op de materialen ervaren. Voer een patchtest uit op een klein gebied van de huid voordat je het volledig gebruikt. Als irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met gebruik.
5. Vermijd Water: Dit product is niet waterdicht. Houd het droog en uit de buurt van water om elektrische gevaren te voorkomen.
6. Toezicht Vereist: Dit product moet met voorzichtigheid en onder toezicht worden gebruikt. Zorg ervoor dat beide partners zich bewust zijn van het gebruik en akkoord gaan met de stimulatie-niveaus.
7. Houd Buiten Bereik van Kinderen: Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden.
8. Opslag en Onderhoud: Bewaar op een koele, droge plaats en volg de schoonmaak-instructies zorgvuldig op om de integriteit en hygiëne van het product te behouden.

Door dit product te gebruiken, erken je dat je deze waarschuwingen hebt gelezen en begrepen. Geef altijd prioriteit aan veiligheid en communiceer openlijk met je partner tijdens gebruik.

Verwijderingsinstructies

Dank u voor het kiezen van de E-Stimulatie Cockcage. Wanneer het tijd is om dit product weg te gooien, volg dan deze richtlijnen om een verantwoorde verwijdering en recycling te waarborgen:

1. Maak het Product Schoon: Zorg ervoor dat de E-Stimulatie Cockcage grondig is schoongemaakt en gedesinfecteerd voordat u het weggooit. Gebruik een geschikt schoonmaakmiddel om eventuele resten of verontreinigen te verwijderen.
2. Scheid Materialen: De E-Stimulatie Cockcage kan gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals silicone, plastic of elektronische componenten. Scheid deze materialen indien mogelijk voor effectievere recycling.
3. Controleer Lokale Regels: Afvalverwerkingsregels kunnen per locatie verschillen. Controleer bij uw lokale afvalbeheerautoriteit voor richtlijnen die specifiek zijn voor uw gebied met betrekking tot de verwijdering van elektronische en plastic producten.
4. Recyclingopties:
 - Als het product recyclebaar is, plaats het dan in uw recyclingcontainer volgens uw lokale recyclingrichtlijnen.
 - Voor elektronische componenten, overweeg om deze naar een aangewezen e-waste recyclingfaciliteit te brengen.

5. Niet-Recyclebaar Afval: Als het product niet gerecycled kan worden, gooi het dan weg met regulier huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat het veilig is verpakt om letsel voor afvalverwerkers te voorkomen.

6. Milieuoverwegingen: Geef altijd prioriteit aan milieuvriendelijke verwijderingsmethoden. Overweeg om items te doneren of een nieuwe bestemming te geven wanneer mogelijk om hun levensduur te verlengen en afval te verminderen.

Door deze verwijderingsinstructies te volgen, draagt u bij aan een schoner milieu en verantwoord afvalbeheer. Dank u voor uw medewerking!


DISCLAIMER: Alle producten die vóór 13 december 2024 bij Shots zijn gekocht, blijven handelbaar, aangezien ze vallen onder de bepalingen van de vorige wetgeving.



E-Stimulation Cockcage

Información del producto

Número de artículo	ELC012BLK
Código EAN	8714273546647
Nombre de marca	ElectroShock by Shots



Instrucciones de uso

Felicitaciones por su compra del E-Stimulation Cockcage. Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Información de Seguridad Importante

- Asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de usarlo.
- No lo use en piel rota o irritada.
- Evite usar el producto si tiene un marcapasos o cualquier dispositivo electrónico implantado.

Componentes Incluidos

- E-Stimulation Cockcage
- Correas ajustables

Antes de Usar

1. Inspeccione el Producto: Revise el E-Stimulation Cockcage en busca de daños antes de cada uso. No lo use si hay signos de desgaste.
2. Limpiar: Asegúrese de que el dispositivo esté limpio. Puede limpiarlo con un paño húmedo y jabón suave. Seque completamente.

Instrucciones de Uso

Paso 1: Preparación

1. Cargue el Dispositivo: Asegúrese de que el E-Stimulation Cockcage esté completamente cargado antes de usarlo. Siga las instrucciones de carga proporcionadas por separado.
2. Ajuste las Correas: Ajuste las correas para que se ajusten cómodamente alrededor del área deseada. Asegúrese de que esté ceñido pero no demasiado apretado.

Paso 2: Colocación

1. Posicione el Cockcage: Coloque cuidadosamente el dispositivo sobre el área genital, asegurándose de que los electrodos toquen la piel para una estimulación óptima.
2. Asegure las Correas: Sujete las correas de manera segura, asegurándose de que sean cómodas y no restrinjan la circulación.

Paso 3: Operación

1. Encienda: Localice el botón de encendido y presiónelo para encender el dispositivo.
2. Seleccione Modo: Use los botones de control para seleccionar su modo de estimulación deseado. Comience con la configuración más baja para evaluar la comodidad.
3. Ajuste la Intensidad: Aumente gradualmente la intensidad a su preferencia. No exceda niveles cómodos.

Paso 4: Durante el Uso

- Monitoree la Comodidad: Preste atención a su nivel de comodidad y ajuste la configuración según sea necesario.
- Límite de Tiempo: Limite las sesiones a 20 minutos. Permita al menos 60 minutos entre sesiones.

Paso 5: Después de Usar

1. Apague: Presione el botón de encendido para apagar el dispositivo.
2. Retire y Limpie: Retire suavemente el E-Stimulation Cockcage y límpielo como se indicó anteriormente.
3. Almacene de Forma Segura: Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Mantenimiento

- Inspeccione regularmente el dispositivo en busca de signos de daño.
- Limpie a fondo después de cada uso para mantener la higiene.

Solución de Problemas

- Dispositivo No Enciende: Asegúrese de que el dispositivo esté cargado.
- Sin Sensación: Verifique el contacto del electrodo y ajuste la posición.

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Para obtener más ayuda, consulte los detalles de atención al cliente proporcionados con su compra. Disfrute de su E-Stimulation Cockcage de manera responsable y segura.



Instrucciones de lavado

Para asegurar la longevidad y la higiene de tu E-Stimulation Cockcage, por favor sigue estas instrucciones de limpieza:

1. Antes del Primer Uso: Siempre lava el producto antes de su primer uso. Enjuágalo a fondo bajo agua tibia para eliminar cualquier polvo o residuo del proceso de fabricación.
2. Limpieza Después del Uso: Después de cada uso, limpia el E-Stimulation Cockcage para mantener una higiene adecuada:
 - Enjuaga el producto bajo agua tibia para eliminar fluidos corporales.
 - Usa un jabón antibacterial suave y sin fragancia para hacer espuma suavemente en la superficie. Evita usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el material.
 - Enjuaga a fondo para asegurar que todo el jabón sea eliminado.
3. Secado: Después de lavar, seca el E-Stimulation Cockcage con una toalla suave y limpia. Evita usar fuentes de calor como secadores de pelo, ya que pueden deformar el producto.
4. Almacenamiento: Guarda el E-Stimulation Cockcage en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas. Considera usar una bolsa de almacenamiento dedicada para mantenerlo limpio y protegido.
5. Mantenimiento Regular: Revisa el producto regularmente en busca de signos de desgaste. Si notas algún daño, deja de usarlo y reemplaza el artículo.

Siguiendo estas instrucciones, puedes mantener tu E-Stimulation Cockcage limpio y en excelentes condiciones para un disfrute repetido.

Ingredientes

-

Advertencias

Información Importante de Seguridad:

1. Precaución de Estimulación Eléctrica: Este producto utiliza estimulación eléctrica. Asegúrate de estar familiarizado con su uso y entender las posibles sensaciones que puede producir. Suspende el uso si experimentas alguna incomodidad o reacciones adversas.
2. Consulta a un Profesional de la Salud: Si tienes alguna condición médica, como problemas cardíacos, epilepsia o un historial de reacciones adversas a dispositivos eléctricos, consulta a un profesional de la salud antes de usar este producto.
3. Uso Según lo Previsto: Este producto está diseñado solo para uso adulto. No lo utilices de maneras no especificadas en el manual del usuario.
4. Sensibilidad de la Piel: Algunos usuarios pueden experimentar irritación en la piel o reacciones alérgicas a los materiales. Realiza una prueba en un área pequeña de piel antes de su uso completo. Si ocurre irritación, suspende el uso inmediatamente.
5. Evita el Agua: Este producto no es resistente al agua. Mantenlo seco y alejado del agua para prevenir riesgos eléctricos.
6. Se Requiere Supervisión: Este producto debe ser utilizado con precaución y bajo supervisión. Asegúrate de que ambos compañeros estén al tanto de su uso y estén de acuerdo con los niveles de estimulación.
7. Mantener Alejado de Niños: Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.
8. Almacenamiento y Mantenimiento: Almacena en un lugar fresco y seco y sigue las instrucciones de limpieza cuidadosamente para mantener la integridad y la higiene del producto.

Al usar este producto, reconoces que has leído y entendido estas advertencias. Siempre prioriza la seguridad y comunica abiertamente con tu pareja durante el uso.

Instrucciones de eliminación

Gracias por elegir el E-Stimulation Cockcage. Cuando llegue el momento de desechar este producto, por favor siga estas pautas para asegurar una eliminación y reciclaje responsables:

1. Limpie el Producto: Antes de desechar, asegúrese de que el E-Stimulation Cockcage esté completamente limpio y desinfectado. Use un limpiador apropiado para eliminar cualquier residuo o contaminante.
2. Separe los Materiales: El E-Stimulation Cockcage puede estar hecho de varios materiales como silicona, plástico o componentes electrónicos. Separe estos materiales si es posible para un reciclaje más efectivo.
3. Verifique las Regulaciones Locales: Las regulaciones de eliminación pueden variar según la ubicación. Por favor, consulte con su autoridad local de gestión de residuos para obtener pautas específicas de su área sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
4. Opciones de Reciclaje:
 - Si el producto es reciclable, colóquelo en su contenedor de reciclaje de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.
 - Para componentes electrónicos, considere llevarlos a una instalación designada de reciclaje de e-waste.
5. Residuos No Reciclables: Si el producto no puede ser reciclado, por favor deséchelo con los residuos domésticos regulares. Asegúrese de que esté empaquetado de manera segura para evitar cualquier lesión a los manipuladores de residuos.
6. Consideraciones Ambientales: Siempre priorice métodos de eliminación amigables con el medio ambiente. Considere donar o reutilizar artículos cuando sea posible para extender su vida y reducir residuos.

Al seguir estas instrucciones de eliminación, contribuye a un ambiente más limpio y a una gestión de residuos responsable. ¡Gracias por su cooperación!


DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos los productos adquiridos en Shots antes del 13 de diciembre de 2024 siguen siendo comercializables ya que se rigen por las disposiciones de la legislación anterior.



E-Stimulation Cockcage

Informazioni sul prodotto

Numero dell'articolo	ELC012BLK
Codice EAN	8714273546647
Nome del marchio	ElectroShock by Shots



Istruzioni per l'uso

Congratulations on your purchase of the E-Stimulation Cockcage. Please follow these instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

Informazioni di Sicurezza Importanti

- Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Non utilizzare su pelle danneggiata o irritata.
- Evita di usare il prodotto se hai un pacemaker o qualsiasi dispositivo elettronico impiantato.

Componenti Inclusi

- E-Stimulation Cockcage
- Cinghie regolabili

Prima dell'Uso

1. Ispeziona il Prodotto: Controlla l'E-Stimulation Cockcage per eventuali danni prima di ogni uso. Non utilizzare se ci sono segni di usura.
2. Pulisci: Assicurati che il dispositivo sia pulito. Puoi pulirlo con un panno umido e sapone delicato. Asciuga accuratamente.

Istruzioni per l'Uso

Passo 1: Preparazione

1. Carica il Dispositivo: Assicurati che l'E-Stimulation Cockcage sia completamente carico prima dell'uso. Segui le istruzioni di ricarica fornite separatamente.
2. Regola le Cinghie: Regola le cinghie per adattarle comodamente all'area desiderata. Assicurati che siano aderenti ma non troppo strette.

Passo 2: Posizionamento

1. Posiziona il Cockcage: Posiziona con cura il dispositivo sopra l'area genitale, assicurandoti che gli elettrodi tocchino la pelle per una stimolazione ottimale.
2. Fissa le Cinghie: Allaccia le cinghie in modo sicuro, assicurandoti che siano comode e non ostacolino la circolazione.

Passo 3: Funzionamento

1. Accendi: Trova il pulsante di accensione e premi per accendere il dispositivo.
2. Seleziona Modalità: Usa i pulsanti di controllo per selezionare la modalità di stimolazione desiderata. Inizia con l'impostazione più bassa per valutare il comfort.
3. Regola l'Intensità: Aumenta gradualmente l'intensità secondo le tue preferenze. Non superare livelli confortevoli.

Passo 4: Durante l'Uso

- Monitora il Comfort: Presta attenzione al tuo livello di comfort e regola le impostazioni se necessario.
- Limite di Tempo: Limita le sessioni a 20 minuti. Lascia almeno 60 minuti tra le sessioni.

Passo 5: Dopo l'Uso

1. Spegni: Premi il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
2. Rimuovi e Pulisci: Rimuovi delicatamente l'E-Stimulation Cockcage e puliscilo come indicato in precedenza.
3. Riponi in Sicurezza: Conserva il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Manutenzione

- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno.
- Pulisci accuratamente dopo ogni uso per mantenere l'igiene.

Risoluzione dei Problemi

- Dispositivo Non Si Accende: Assicurati che il dispositivo sia carico.
- Nessuna Sensazione: Controlla il contatto degli elettrodi e regola la posizione.

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Per ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di supporto clienti forniti con il tuo acquisto. Goditi il tuo E-Stimulation Cockage in modo responsabile e sicuro.



Istruzioni per il lavaggio

Per garantire la longevità e l'igiene del tuo E-Stimulation Cockage, ti preghiamo di seguire queste istruzioni di pulizia:

1. Prima dell'uso iniziale: Lava sempre il prodotto prima del suo primo utilizzo. Risciacqualo accuratamente sotto acqua calda per rimuovere polvere o residui del processo di produzione.
2. Pulizia dopo l'uso: Dopo ogni utilizzo, pulisci l'E-Stimulation Cockage per mantenere una corretta igiene:
 - Risciacqua il prodotto sotto acqua calda per rimuovere fluidi corporei.
 - Usa un sapone antibatterico delicato e senza profumo per fare una leggera schiuma sulla superficie. Evita di usare sostanze chimiche aggressive o detergenti abrasivi, poiché possono danneggiare il materiale.
 - Risciacqua accuratamente per assicurarti che tutto il sapone sia rimosso.
3. Asciugatura: Dopo il lavaggio, tampona l'E-Stimulation Cockage con un asciugamano morbido e pulito. Evita di utilizzare fonti di calore come i phon, poiché possono deformare il prodotto.
4. Conservazione: Conserva l'E-Stimulation Cockage in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme. Considera di utilizzare una borsa di stoccaggio dedicata per mantenerlo pulito e protetto.
5. Manutenzione regolare: Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura. Se noti danni, interrompi l'uso e sostituisci l'articolo.

Seguendo queste istruzioni, puoi mantenere il tuo E-Stimulation Cockage pulito e in ottime condizioni per un uso ripetuto.

Ingredienti

-

Avvertenze

Informazioni Importanti sulla Sicurezza:

1. Cautela con la Stimolazione Elettrica: Questo prodotto utilizza la stimolazione elettrica. Assicuratevi di essere familiari con il suo utilizzo e di comprendere le potenziali sensazioni che potrebbe produrre. Interrompi l'uso se avverti disagio o reazioni avverse.
2. Consulta un Professionista Sanitario: Se hai condizioni mediche, come problemi cardiaci, epilessia o una storia di reazioni avverse a dispositivi elettrici, consulta un professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto.
3. Utilizzare come Inteso: Questo prodotto è progettato solo per uso adulto. Non utilizzarlo in modi non specificati nel manuale dell'utente.
4. Sensibilità della Pelle: Alcuni utenti potrebbero sperimentare irritazione della pelle o reazioni allergiche ai materiali. Esegui un test su una piccola area di pelle prima dell'uso completo. Se si verifica irritazione, interrompi immediatamente l'uso.
5. Evitare l'Acqua: Questo prodotto non è impermeabile. Tienilo asciutto e lontano dall'acqua per prevenire rischi elettrici.
6. Supervisione Richiesta: Questo prodotto deve essere utilizzato con cautela e sotto supervisione. Assicuratevi che entrambi i partner siano a conoscenza del suo utilizzo e concordino sui livelli di stimolazione.
7. Tenere Lontano dai Bambini: Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
8. Conservazione e Manutenzione: Conserva in un luogo fresco e asciutto e segui attentamente le istruzioni di pulizia per mantenere l'integrità e l'igiene del prodotto.

Utilizzando questo prodotto, riconosci di aver letto e compreso questi avvertimenti. Prioritizza sempre la sicurezza e comunica apertamente con il tuo partner durante l'uso.

Istruzioni per lo smaltimento

Grazie per aver scelto l'E-Stimulation Cockcage. Quando sarà il momento di smaltire questo prodotto, si prega di seguire queste linee guida per garantire uno smaltimento responsabile e il riciclaggio:

1. Pulisci il Prodotto: Prima dello smaltimento, assicurati che l'E-Stimulation Cockcage sia completamente pulito e sanificato. Utilizza un detergente appropriato per rimuovere eventuali residui o contaminanti.
2. Separa i Materiali: L'E-Stimulation Cockcage può essere realizzato con vari materiali come silicone, plastica o componenti elettronici. Se possibile, separa questi materiali per un riciclaggio più efficace.
3. Controlla le Normative Locali: Le normative sullo smaltimento possono variare a seconda della posizione. Si prega di controllare con l'autorità locale di gestione dei rifiuti per le linee guida specifiche per la propria area riguardo allo smaltimento di prodotti elettronici e in plastica.
4. Opzioni di Riciclaggio:
 - Se il prodotto è riciclabile, posizionalo nel tuo contenitore per il riciclaggio secondo le linee guida locali.
 - Per i componenti elettronici, considera di portarli in un impianto di riciclaggio di e-waste designato.
5. Rifiuti Non Riciclabili: Se il prodotto non può essere riciclato, si prega di smaltirlo con i rifiuti domestici normali. Assicurati che sia confezionato in modo sicuro per prevenire eventuali infortuni agli addetti allo smaltimento.
6. Considerazioni Ambientali: Dai sempre la priorità ai metodi di smaltimento ecologici. Considera di donare o riutilizzare gli oggetti quando possibile per prolungarne la vita e ridurre i rifiuti.

Seguendo queste istruzioni per lo smaltimento, contribuisce a un ambiente più pulito e a una gestione responsabile dei rifiuti. Grazie per la tua collaborazione!

DISCLAIMER: Tutti i prodotti acquistati da Shots prima del 13 dicembre 2024 restano commercializzabili in quanto disciplinati dalle disposizioni della precedente legislazione.