


# TENGA | SVR PLUS

## SMART VIBE RING PLUS


## USER MANUAL

Always read User Manual before use and store this manual without disposing.

### Included Parts




### How to Use



#### Vibration Patterns


- Press & Hold to turn ON / OFF
- Starts from vibration V1
- Press Button to cycle through modes

5 vibration strengths (V1-V5) & 3 rhythm modes (R1, R2, R3)




#### Warning: When wearing the SVR+

The SVR+ uses a soft silicone, but tightness of the item is subjective to the user. If you feel the product is too tight, or see any adverse bodily effects, cease use immediately and consult a medical professional. The silicone material will stretch due to wear-and-tear from regular usage. If you feel the Ring is too loose for use, please dispose and consider purchasing a new SVR+.




### How to Charge



※ The TENGA SVR USB Cable is also compatible with the SVR+.

### How to Store

Place the SVR+ and USB Charger into the Smart Travel Case as shown, close case and store.



- ① Face the USB Charger so the USB symbol is facing upwards, and connect to the SVR+.
- ② Connect the USB Charger to a compatible AC Adapter or PC. The Charging Lamp will turn on if charging properly. Once fully charged, the Charging Lamp will turn off.
- ③ Remove the USB Charger horizontally so as not to damage either the USB Charger or USB port of your charging device.

- ⚠ Do not force plugs into ports. This may lead to product damage.
- ⚠ ALWAYS ensure the ports are dry after washing. If ports are wet there is danger of electrocution or death, and damage to product.
- ⚠ Do not charge using speed chargers or anything that has an output of more than 5V1A. This may lead to damage of product.

- ⚠ Always Charge fully if you have not used the SVR+ for prolonged periods.
- ⚠ To avoid degradation of battery, please ensure to fully charge at least once every 6 months.
- ⚠ Do not plug in or remove USB Charger with wet hands.
- ⚠ The USB Charger is NOT waterproof.

### Instructions

- Do not insert product into body, swallow, or place in mouth.
- Do not use with massage oils, baby oil, or any oil-based lubricant.
- Do not use with silicone based lubricants. The SVR+ is only compatible with water based lubricants.
- The SVR+ is waterproof up to 50cm. Do not place in deeper waters or expose to intense streams of water. This may lead to product damage.

### Cleaning & Storage

- Always wash before first use and before every use with cold or tepid water.
- If using soap, please use only a mild, neutral soap.
- Dry with a cloth and allow the item to air dry in a cool, dry place. Store in the Smart Travel Case for storage.
- Store away from direct sunlight, in a cool, dry place.
- Please do not store with insecticides, solvents, products with strong scents such as perfumes or air fresheners, silicone items, or oil-based products.
- If it is necessary to clean the USB Charger, wipe down gently with a well-wrung cloth.

### Disposal

Regarding disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), The symbol below of a crossed-out dustbin indicates that this item should be taken to an appropriate collection point for proper disposal. Please do not dispose with household waste, Product contains Li-ion Battery.



### Troubleshooting

#### Product won't work / stops immediately / is weak

- Press and hold the power button for 5 seconds or more.
- Is the USB Charger still attached to the item? The item will not turn on while charging.
- Please ensure the product is fully charged. If problem persists, deplete battery completely, then charge again. If problem still persists, the battery may have expired.

#### Product won't charge

- Please ensure the USB Charger is connected to all ports, facing the right direction.
- Are any of the ports or chargers dirty?
- If using a PC/laptop USB port, please ensure PC/laptop is ON and providing electricity to USB.

### Attention

- Wash before first use and after every use with cold or tepid water. Do not boil or wash with hot water.
- Keep away from hot, humid places and direct sunlight. These may cause product damage or fire hazards.
- Do not clean with alcohol or highly acidic/alkaline cleaners. This may cause discoloration of product.
- Keep out of reach of children. Detachable parts may cause choking hazards.
- DO NOT drop or expose to extreme force as this may cause product damage.
- Do not use when tired or under the influence of alcohol as this may cause health troubles.
- Keep away from flames. Do not use when smoking. These may cause fire hazards.
- Do not use in salt water or sea water. This may lead to product damage.
- Do not leave in water for prolonged periods of time. This may lead to product damage.
- If you notice any adverse physical effects during use, cease use immediately and contact a medical professional. Prolonged use may cause injury or health problems.
- Use the least constrictive ring size that maintains an erection, since excessive constriction could injure the penis.
- Device use may bruise or rupture the blood vessels within the penis or scrotum, resulting in petechiae (a small purplish spot on a body surface, such as the skin or a mucous membrane, caused by a minute hemorrhage), hemorrhage (flow of blood from ruptured blood vessels), or the formation of a hematoma (localized swelling filled with blood resulting from a break in a blood vessel).
- Do not share with others to avoid transmission of contagious diseases and infections.
- Do not use on same part of body for over 15 minutes.

- Limit use of the constriction ring to no longer than 30 minutes per use.
- Prolonged use of the constriction ring (i.e., without removal) may cause permanent injury to the penis.

Use of a constriction ring may aggravate already existing medical conditions such as Peyronie's disease (the formation of hardened tissue in the penis that causes pain, curvature, and distortion, usually during erection); priapism (persistent, usually painful erection of the penis as a consequence of disease and not related to sexual arousal); and urethral strictures (urethral stricture is an area of hardened tissue, which narrows the urethra sometimes making it difficult to urinate).

- Always turn OFF after use to avoid physical accidents or product damage.
- Always connect USB Charger facing the correct direction to avoid possible damage or fire hazards.
- Do not charge the product while ON. This may cause product damage and fire hazards.
- Do not twist/bend or forcibly remove USB Charger.
- Do not place under heavy objects or near hot objects. These may cause electrical and fire hazards.
- While not charging, always remove USB charger from electricity source to avoid dust or other dirt from causing fire and electric hazards.
- Please occasionally remove dust from USB Plug and USB Charger, as excessive build-up of dust in these areas may cause a fire hazard.

### Caution

- Do not excessively stretch the Silicone Cover. This may cause snapping or other product damage.
- Do not remove Silicone Cover. This may cause product damage or other defects and is a fire hazard.
- Do not attempt to fix the product if found defective. This may lead to fire and electricity hazards and may put you in danger.
- If you have a pacemaker or other electric medical instrument, are pregnant, are being treated for any medical issue, or otherwise have any concerns regarding your health, please consult a doctor before use of this product.
- Constriction rings do not prevent pregnancy.
- Allow at least 60 minutes between uses, as more frequent use may increase the risk of injury to the penis.
- Do not fall asleep while wearing the constriction ring, since prolonged use of the constriction ring may cause permanent injury to the penis.
- Misuse of a constriction ring may cause bruising, painful injury, or permanent damage to the penis.
- Do not use constriction rings under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgment and increase the risk of injury to the penis.
- DO NOT use on any damaged, irritated skin or any other bodily areas requiring medical attention.
- If you find the item to be defective, cease use immediately and turn product OFF. Continued use may cause injury.
- ALWAYS disconnect USB Charger from the item before washing.
- Do not touch USB Charger with wet hands. This may cause electric or fire hazards.
- Do not use if USB Charger or Connectors are damaged or loose. Continued use may cause short circuiting or electric and fire hazards.

### Product Warranty

This product is covered by Product Warranty for SIX (6) MONTHS from Original Date of Purchase against defects due to fault of production or materials. If you discover a defect during the Product Warranty period, TENGA Co., Ltd. will provide a replacement, free of charge, at its discretion. Product Warranty covers working parts of the Product and does NOT cover the following.

- If you fail to show both this User Manual and Original Purchase Receipt.
- Abnormal usage methods, or usage methods deemed inappropriate or otherwise mentioned as invalidating Warranty in this User Manual.
- Damages made during delivery of product, moving of product or accidental damages.
- Cosmetic damage due to fair use of Product.
- Damages caused by natural disasters or use at wrong voltage.

For warranty inquiries: [tenga-global.com/contact](http://tenga-global.com/contact)

### Product Warranty

Name: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 Telephone Number: \_\_\_\_\_  
 Warranty Period: 6 Months  
 Date of Purchase: \_\_\_\_\_

Place of Purchase:  
 (Name of Store, Address, Telephone Number)  
 Attach Receipt

### Product Specifications

Product Name and Code	SVR PLUS [SMART VIBE RING PLUS] BLACK / VRP-001
Running Time / Charging Time	Approx. 40min (at full power) / Approx. 60min (at 5V 1000mA)
Product Dimensions / Weight	Approx. 97×38×17mm (H×W×D) / Approx. 34g
Contents	SVR+, USB Charger, Smart Travel Case, User Manual
Materials	SVR+: Silicone, PC, ABS, Li-ion Battery, Smart Travel Case: PP USB Charger: PVC

● Warning: When using the SVR+  
 The SVR+ uses a soft silicone, but please ensure you do not constrict blood flow with the Ring when holding the item. The material will also stretch over time due to everyday wear-and-tear from multiple uses. If you feel the Ring has been stretched, please dispose and consider purchasing a new SVR+.

[www.tenga-global.com](http://www.tenga-global.com)

Manufactured by TENGA Co., Ltd.  
 Designed by TENGA, Tokyo MADE IN CHINA Registered Design  
 [VRP01G02-20]


# TENGA | SVR PLUS

## SMART VIBE RING PLUS


# MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.

### Pièces incluses




### Instructions d'utilisation



### Schéma des vibrations

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.
- Démarrez par la vibration V1.
- Appuyez sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre.

5 forcos de vibration (V1-V5) et 3 modes rythmiques (R1, R2, R3)



### ⚠ Avertissement concernant l'utilisation du SVR+

Le SVR+ est en silicone souple, mais la sensation de confort ou d'étroitesse dépendra de chaque individu. Si vous vous sentez trop à l'étroit, ou remarquez des effets indésirables, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Le silicone va s'étirer progressivement du fait de l'utilisation régulière du produit. Au fil des utilisations, si vous sentez que l'anneau devient trop lâche, il est temps de changer le SVR+ et d'en acheter un nouveau.




N'étirez pas volontairement l'anneau.

1

2

### Chargement




※ Le chargeur USB du TENGA SVR est également compatible avec le SVR+

- 1 Présentez le chargeur USB le symbole USB vers le haut, et branchez-le sur le SVR+.
- 2 Connectez le chargeur USB à un adaptateur c.a. ou un PC compatible. Si le chargement se fait correctement, la diode s'allume. Lorsque le chargement est terminé, la diode s'éteint.
- 3 Retirez le chargeur USB horizontalement pour ne pas l'endommager ou abîmer le port USB du dispositif de charge.

- ⚠ Ne forcez jamais les prises dans les ports. Cela pourrait endommager le produit.
- ⚠ Assurez-vous TOUJOURS que les ports sont secs après nettoyage. Si les ports sont mouillés, vous risquez d'endommager le produit et courez un danger d'électrocution ou de mort.
- ⚠ N'utilisez pas de chargeur rapide ou autre dont la tension de sortie est supérieure à 5V1 A. Cela pourrait endommager le produit.

### Stockage

Placez le SVR+ et le chargeur USB dans l'étui de transport comme montré dans l'image, fermez-le avant de le ranger.



- ⚠ Chargez toujours complètement le SVR+ si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.
- ⚠ Chargez complètement la batterie au moins tous les 6 mois pour éviter qu'elle ne se dégrade.
- ⚠ Ne branchez pas ou ne retirez pas le chargeur USB les mains mouillées.
- ⚠ Le chargeur USB N'EST PAS étanche.

3

4

### Attention

- Nettoyez toujours l'appareil avant la première utilisation et avant chaque utilisation à l'eau froide ou tiède. Ne pas utiliser d'eau chaude et ne pas faire bouillir l'appareil.
- Conservez le produit à l'écart des endroits humides, chauds et de la lumière directe du soleil. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- Ne pas nettoyer avec des produits acides ou alcalins. Cela pourrait déformer le produit.
- Conservez hors de portée des enfants. Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étouffement.
- NE JAMAIS faire tomber ou exposer à des tensions qui pourraient endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, au risque de vous blesser.
- Conservez à l'abri des flammes. Ne pas utiliser en fumant. Cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser dans l'eau salée ou l'eau de mer. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas laisser dans l'eau de manière prolongée. Cela pourrait endommager le produit.
- Si vous notez des effets indésirables pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement usage et contactez un médecin. Un usage prolongé peut causer des blessures ou des problèmes de santé.
- Ne pas prêter l'appareil pour éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses et d'infections.
- Ne pas utiliser plus de 15 minutes sur la même partie du corps.
- Toujours éteindre après utilisation pour éviter tout accident corporel ou dommage matériel.
- Connectez toujours le chargeur USB dans le bon sens afin d'éviter tout risque de dommage ou d'incendie.
- Ne pas charger le produit lorsqu'il est en marche. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- Ne tordez pas, ne pliez pas, ne forcez jamais pour retirer le chargeur USB.
- Ne pas placer le câble sous des objets lourds ou chauds. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Lorsque le produit n'est pas en charge, débranchez toujours le chargeur USB de la source d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussières ou de saletés susceptibles de provoquer un choc électrique.
- Nettoyez régulièrement la prise USB et le chargeur USB car l'accumulation de poussières sur ces éléments peut provoquer un incendie.

### Attention

- Ne pas étirer outre mesure l'enveloppe silicone. Elle pourrait craquer ou être endommagée.
- Ne pas retirer cette enveloppe en silicone. Cela pourrait endommager le produit et provoquer un incendie.
- Ne pas chercher à réparer le produit vous-même s'il s'avérait défectueux. Cela pourrait présenter des risques électriques ou d'incendie et vous mettre en danger.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, veuillez demander un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- NE JAMAIS utiliser sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
- Si l'appareil s'avère défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et arrêtez-le. Prolonger son utilisation pourrait causer des blessures.
- Débranchez TOUJOURS le chargeur USB de l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne manipulez pas le chargeur USB avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie.
- N'utilisez pas le produit si le chargeur USB ou les connecteurs sont endommagés ou semblent mal enfilés. Prolonger son utilisation pourrait causer un court-circuit ou des risques électriques ou d'incendie.

7

8

### Instructions

- Ne pas essayer d'insérer le produit dans quelque partie du corps que ce soit, de l'avaloir ou de le mettre à la bouche.
- Ne pas utiliser d'huile de massage, huile pour bébé ni aucun autre lubrifiant à base d'huile.
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone. Seuls les lubrifiants à base d'eau sont compatibles avec le SVR+.
- Le SVR+ est étanche jusqu'à 50 cm. Éviter de le plonger au-delà de cette profondeur ou de le soumettre à de forts courants. Cela pourrait endommager le produit.

### Nettoyage et stockage

- Nettoyez toujours l'appareil avant la première utilisation et avant chaque utilisation à l'eau froide ou tiède.
- Si vous utilisez du savon, utiliser un savon neutre et doux.
- Essuyez avec un tissu et laissez sécher dans un endroit frais et sec. Rangez l'appareil dans son étui de transport pour le conserver.
- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
- Ne conservez pas le produit près d'insecticides, de solvants, de produits très odorants tels que des parfums ou des désodorisants, articles en silicone ou produits à base d'huile.
- Si vous devez nettoyer le chargeur USB, essuyez-le délicatement avec un chiffon humide.

### Modalités d'élimination

Consignes de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Le produit est équipé d'une batterie Li-ion.



5

6

### Garantie du produit

Ce produit est couvert par une garantie de SIX (6) MOIS à compter de la date d'achat d'origine contre tout vice de fabrication ou de matériel. Si vous remarquez un défaut sur le produit pendant la période de garantie, TENGA Co., Ltd. pourra décider, à sa propre discrétion, de remplacer gratuitement le produit. La garantie du produit couvre les pièces actives de l'appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation.
- Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel et considérée comme annulant la garantie.
- Dommages causés pendant le transport du produit, son déplacement ou tout autre accident matériel.
- Dommages superficiels causés par une utilisation normale de l'appareil.
- Dommages causés par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée.

Pour toute demande concernant la garantie : [tenga-global.com/fr/contact/](http://tenga-global.com/fr/contact/)

### Garantie du produit

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

Période de garantie : 6 mois

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat :  
(Nom du magasin, adresse, numéro de téléphone)  
Joindre le reçu d'achat

9

### Spécifications du produit

Nom et code du produit	SVR PLUS [SMART VIBE RING PLUS] BLACK / VRP-001
Durée de fonctionnement / Temps de charge	Env. 40 min (à pleine puissance) / Env. 60 min (à 5 V 1000 mA)
Dimensions / Poids	Env. 97 x 38 x 17 mm (Haut.Xlarg.XProf.) / Env. 34 g
Contient	SVR+, chargeur USB, étui de transport, manuel d'utilisation
Composition	SVR+ : silicone, PC, ABS, batterie Li-ion. Étui de transport : PP Chargeur USB : PVC

● Avertissement : Lors de l'utilisation du SVR+ Le SVR+ est en silicone souple, mais veillez à ne pas entraver le flux sanguin avec l'anneau. La matière va s'étirer progressivement avec le temps du fait de l'utilisation régulière du produit. Si vous trouvez que l'anneau est distendu, il est temps de changer le SVR+ et d'en acheter un nouveau.

[www.tenga-global.com/fr](http://www.tenga-global.com/fr)

Fabriqué par TENGA Co., Ltd.  
Conçu par TENGA, Tokyo, FABRIQUÉ EN CHINE Modèle déposé  
[VRP01G02-20]

10


# TENGA | SVR PLUS

## SMART VIBE RING PLUS

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sicher auf.

### Lieferumfang




### Anwendung



### Vibrationsmodi


- Zum An-/Ausschalten drücken und gedrückt halten
- Startet mit Vibrationsmodus V1
- Knopf drücken, um zwischen den Vibrationsmodi zu wechseln

5 Vibrationsstärken (V1-5) und 3 rhythmische Modi (R1, R2, R3)



### Warnhinweis: Beim Tragen des SVR+


Der SVR+ besteht aus weichem Silikon, jeder Benutzer empfindet ihn jedoch als unterschiedlich eng. Sollten Sie das Produkt als zu eng empfinden oder unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt. Das Silikonmaterial dehnt sich mit der Zeit aufgrund von Abnutzung durch normalen Gebrauch, Sollten Sie den Ring für den Gebrauch als zu locker empfinden, entsorgen Sie ihn bitte und erwerben Sie einen neuen SVR+.



1

2


### Ladevorgang



※Das USB-Kabel des TENGA SVR ist auch mit dem SVR+ kompatibel.

### Aufbewahrung

Den SVR+ und das USB-Ladekabel wie abgebildet in das Aufbewahrungsetui legen und dieses schließen.



- 1 Halten Sie das USB-Ladekabel so, dass das USB-Symbol nach oben zeigt, und schließen Sie es an den SVR+ an.
- 2 Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen kompatiblen AC-Adapter oder PC an. Bei korrekt verlaufendem Ladevorgang leuchtet die Ladelampe auf. Wenn das Gerät komplett aufgeladen ist, erlischt die Lampe wieder.
- 3 Entfernen Sie das USB-Ladekabel horizontal, um weder das Kabel noch den USB-Anschluss Ihrer Ladevorrichtung zu beschädigen.

- ⚠ Stecken Sie die Stecker nicht gewaltsam in die Anschlüsse. Dies könnte zu Defekten führen.
- ⚠ Vergewissern Sie sich STETS, dass die Anschlüsse nach dem Waschen trocken sind. Bei feuchten Anschlüssen besteht die Gefahr von Stromschlag und schweren Verletzungen sowie Schäden am Produkt.
- ⚠ Verwenden Sie keine Schneidgeräte oder Geräte mit einer Ausgangsleistung von mehr als 5 V/1 A. Dies könnte Schäden am Produkt verursachen.

- ⚠ Stets voll aufladen, wenn der SVR+ über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde.
- ⚠ Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollte er mindestens einmal alle 6 Monate voll aufgeladen werden.
- ⚠ Das USB-Ladekabel nie mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
- ⚠ Das USB-Ladekabel ist NICHT wasserdicht.

3

4

### Achtung

- Vor der ersten sowie jeder weiteren Verwendung mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen, Weder kochen noch mit heißem Wasser waschen.
- Von heißen, feuchten Orten in direktem Sonnenlicht entfernt halten, um Defekte und Brandgefahr zu vermeiden.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen, Dies kann eine Deformation des Produktes zur Folge haben.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, Abnehmbare Teile stellen eine Ersttückungsgefahr dar.
- NICHT fallen lassen oder starken Kräften aussetzen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Nicht bei Müdigkeit oder unter Alkoholeinfluss verwenden, da dies Gesundheitsbeschwerden verursachen kann.
- Von Flammen entfernt halten, Während der Verwendung nicht rauchen, Dies kann zu Brandgefahr führen.
- Nicht in Salzwasser oder Meerwasser verwenden, Dies könnte zu Defekten führen.
- Nicht über längere Zeiträume in Wasser getaucht lassen, Dies könnte zu Defekten führen.
- Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Auswirkungen auf Ihren Körper spüren, dann stellen Sie die Benutzung des Geräts umgehend ein und konsultieren Sie einen Arzt, Eine längere Benutzung kann Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nach sich ziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten an ein und derselben Körperstelle.
- Das Gerät nach der Verwendung stets AUSSCHALTEN, um Unfallrisiken und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Das USB-Ladekabel stets richtig herum anschließen, um Schäden am Produkt und Brandgefahr zu vermeiden.
- Das Gerät nicht im ANGESCHALTETEN Zustand laden, Dies kann Schäden am Produkt und Brandgefahr verursachen.
- Das USB-Ladekabel weder drehen/knicken oder gewaltsam entfernen.
- Keine schweren Objekte daraufstellen und von heißen Gegenständen entfernt halten, Dies könnte Strom- und Brandgefahren verursachen.
- Das USB-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs stets von der Stromquelle entfernen, um Stromschlag- und Brandgefahr durch Staub oder Schmutz zu vermeiden.
- Den USB-Stecker und das USB-Ladekabel hin und wieder abstauben, da starke Staubablagerungen in diesen Bereichen Brandrisiken verursachen können.

### Vorsicht

- Die Silikonabdeckung nicht übermäßig dehnen, Dies kann zum Zerschneiden oder anderen Schäden am Produkt führen.
- Die Silikonabdeckung nicht entfernen, Dies könnte zu Defekten oder Schäden am Produkt führen und eine Brandgefahr verursachen.
- Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu reparieren, Dies könnte Strom- und Brandrisiken verursachen und Sie selbst in Gefahr bringen.
- Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen, falls Sie schwanger sind, falls Sie aus medizinischen Gründen behandelt werden oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Bedenken haben, sprechen Sie vor der Benutzung dieses Gerätes mit einem Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT auf beschädigter oder gereizter Haut oder in anderen Körperregionen, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.
- Sollten Sie Defekte am Produkt feststellen, dann stellen Sie seine Benutzung umgehend ein und schalten Sie das Gerät AUS, Die weitere Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Das USB-Ladekabel vor der Reinigung des Gerätes IMMER entfernen.
- Das USB-Ladekabel nicht mit nassen Händen berühren, Dies kann Stromschlag- oder Brandgefahren verursachen.
- Nicht benutzen, falls das USB-Ladekabel oder die Anschlüsse beschädigt oder locker sind, Die weitere Benutzung könnte Kurzschlüsse, Strom- und Brandgefahren verursachen.

7

8

### Anweisungen

- Das Gerät nicht in den Körper einführen, nicht in den Mund nehmen oder verschlucken.
- Nicht in Verbindung mit Massageölen, Babyöl oder anderen Gleitmitteln auf Ölbasis verwenden.
- Nicht in Verbindung mit Gleitmitteln auf Silikonbasis verwenden.
- Für die Verwendung mit dem SVR+ eignen sich ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis.
- Der SVR+ ist bis zu einer Tiefe von 50 cm wasserdicht, Nicht in tieferes Wasser tauchen oder starken Wasserströmungen aussetzen, Dies könnte zu Defekten führen.

### Reinigung und Aufbewahrung

- Vor der ersten sowie jeder weiteren Verwendung stets mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
- Höchstens eine milde, neutrale Seife verwenden.
- Mit einem Tuch abtrocknen und das Gerät anschließend an einem kühlen, trockenen Ort an der Luft trocknen lassen.
- Im Aufbewahrungsetui aufbewahren.
- An einem kühlen und trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Nicht mit Insektiziden, Lösungsmitteln, Produkten mit starkem Geruch, wie etwa Parfüms oder Lufterfrischern, Silikonprodukten oder ölhaltigen Produkten lagern.
- Zur Reinigung das USB-Kabel bei Bedarf mit einem gut ausgewungenen Tuch vorsichtig abwischen.

### Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG), Das nachstehende Symbol eines durchgestrichenen Müllimers weist darauf hin, dass dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen ist, Bitte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen, Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.



5

6

### Produktgarantie

Dieses Produkt unterliegt einer Produktgarantie von SECHS (6) MONATEN gegen Mängel aufgrund von Fabrikations- oder Materialfehlern. Sie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie während der Garantiefrist einen Mangel feststellen, tauscht TENGA Co., Ltd. das Gerät nach freiem Ermessen kostenlos aus. Die Produktgarantie erstreckt sich auf die Arbeitsteile des Gerätes. Sie gilt NICHT:
 

- Wenn Sie nicht sowohl diese Bedienungsanleitung als auch die Originalaufkantung vorlegen können.
- Für Schäden aufgrund unnormaler oder unangemessener Gebrauchsmethoden oder aufgrund von Gebrauchsmethoden, die die Garantie den Ausführungen dieser Bedienungsanleitung entsprechend außer Kraft setzen.
- Für Schäden, die während der Lieferung oder des Transports des Gerätes aufgetreten sind, sowie für versehentliche Schäden.
- Für optische Beeinträchtigungen bei angemessener Benutzung des Gerätes.
- Bei Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder einer Verwendung bei falscher Spannung.

Bei Fragen zur Gewährleistung: [tenga-global.com/de/contact/](http://tenga-global.com/de/contact/)

### Produktgarantie

Name :	
Adresse :	
Telefonnummer :	
Gewährleistungsfrist :	6 Monate
Kaufdatum :	

Ort des Kaufs :  
(Name der Verkaufsstelle, Adresse, Rufnummer)  
Kaufbeleg beifügen

9

### Produktspezifikationen

Produktbezeichnung und Produktcode	SVR PLUS [ SMART VIBE RING PLUS ] BLACK / VRP-001
Betriebsdauer/Ladedauer	ca. 40 min (bei voller Leistung) / ca. 60 min (bei 5 V/1000 mA)
Produktabmessungen/Gewicht	Ca. 97X38X17 mm (HXBXT) / ca. 34 g
Inhalt	SVR+, USB-Ladekabel, Aufbewahrungsetui, Bedienungsanleitung
Materialien	SVR+: Silikon, PC, ABS, Lithium-Ionen-Akku. Aufbewahrungsetui: PP USB-Ladekabel: PVC

- Warnhinweis: Beim Gebrauch des SVR+ Der SVR+ besteht aus weichem Silikon, Achten Sie jedoch beim Tragen des Gerätes darauf, die Durchblutung nicht einzunengen. Das Material dehnt sich mit der Zeit auch aufgrund von Abnutzung durch wiederholten Gebrauch, Sollten Sie den Eindruck haben, dass sich der Ring zu stark geweitet hat, entsorgen Sie ihn bitte und erwerben Sie einen neuen SVR+.

[www.tenga-global.com/de](http://www.tenga-global.com/de)

Hergestellt von TENGA Co., Ltd.  
Entwickelt von TENGA, Tokyo, HERGESTELLT IN CHINA Eingetragenes Design  
[ VRP01G02-20 ]

10

# TENGA | SVR PLUS

SMART VIBE RING PLUS


## MANUAL DE USUARIO

Lea siempre el Manual de Usuario antes de utilizar y guárdelo cuidadosamente.

### Piezas incluidas




### Uso del producto



#### Comandos de vibración


- Mantenga pulsado para encender/apagar
- Comienza con la vibración V1
- Pulse el botón para pasar de un modo a otro

5 intensidades de vibración (V1-V5) y 3 modos rítmicos (R1, R2, R3)




#### ⚠ Advertencia: Cuando lleve puesto el SVR+

El SVR+ se compone de una silicona blanda, pero la sensación de presión del artículo es subjetiva y depende de cada usuario. Si siente que el producto aprieta demasiado o observa efectos adversos en su organismo, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un profesional médico. El material de silicona irá dando de sí como consecuencia de su uso normal. Si tienes la sensación de que el anillo está demasiado suelto para su uso, tíralo y plantéate adquirir un nuevo SVR+.



No estires a la fuerza el Anillo.


### Cómo cargar



⚡ El cable USB del TENGA SVR también es compatible con el SVR+

### Almacenamiento

Coloca el SVR+ y el cargador USB en el estuche de viaje como se muestra en la imagen, cierra el estuche y guárdalo.



- 1 Coloca el cargador USB de manera que el símbolo USB mire hacia arriba y conecta el SVR+.
- 2 Conecta el cargador USB a un adaptador de CA compatible o a un PC. Si la carga es correcta, la luz de carga se encenderá. Una vez la carga finalizada, la luz de carga se apagará.
- 3 Retira el cargador USB horizontalmente para no dañar el cargador USB o el puerto USB de tu dispositivo de carga.

- ⚠ No fuerce los conectores en los puertos. De hacerlo, podría dañar el producto.
- ⚠ Asegúrese SIEMPRE de que los puertos estén secos después de limpiarlos. En el caso de que los puertos estén húmedos, existe un peligro de electrocución o muerte, y el producto podría quedar dañado.
- ⚠ No cargues utilizando cargadores rápidos ni cualquier otro dispositivo con tensión superior a 5 V 1 A. Esto podría dañar el producto.

- ⚠ Efectúe siempre una carga completa en el caso de que no haya utilizado el SVR+ durante un período prolongado.
- ⚠ Para evitar el deterioro de la batería, asegúrese de efectuar una carga completa cada 6 meses como mínimo.
- ⚠ No conectes ni desconectes el cargador USB con las manos mojadas.
- ⚠ El Cargador USB NO es resistente al agua.

3

4

### Atención

- Limpiar antes de utilizarlo por primera vez y después de cualquier uso con agua fría o tibia. No hervir ni limpiar con agua caliente.
- Mantener alejado de lugares calientes, húmedos o expuestos a la luz directa del sol. Esto podría ocasionar el deterioro del producto o un riesgo de incendio.
- No limpie con alcohol o limpiadores altamente ácidos/alcalinos. Ello podría deformar el producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Las piezas sueltas pueden ocasionar un riesgo de asfixia.
- NO dejar caer ni exponer a presiones extremas para evitar daños en el producto.
- No utilizar en caso de fatiga o bajo la influencia del alcohol, ya que podría ocasionar problemas de salud.
- Mantener alejado de cualquier llama. No utilizar mientras se fuma. Esto podría ocasionarse un riesgo de incendio.
- No utilizar el producto en agua salada o marina. De hacerlo, podría dañar el producto.
- No dejar en agua durante periodos prolongados. De hacerlo, podría dañar el producto.
- En caso de observar efectos físicos adversos durante su uso, detener su utilización inmediatamente y ponerse en contacto con un profesional médico. Un uso prolongado puede ocasionar lesiones o problemas de salud.
- No compartir con otras personas a fin de evitar la transmisión de enfermedades e infecciones contagiosas.
- No utilizar en una misma parte del cuerpo durante más de 15 minutos.
- Apagar siempre después de su uso a fin de evitar accidentes físicos o daños en el producto.
- Conecta siempre el cargador USB en la posición correcta a fin de evitar posibles daños o riesgos de incendio.
- No cargar el producto mientras esté encendido. Esto podría ocasionar el deterioro del producto o un riesgo de incendio.
- No retuerzas, dobles ni retires por la fuerza el cargador USB.
- Tampoco es recomendable dejarlos debajo de objetos pesados o cerca de objetos calientes. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
- Mientras no se esté cargando, retira siempre el cargador USB de la corriente eléctrica para evitar que haya polvo u otros residuos que ocasionen riesgos eléctricos y de incendio.
- Limpia de vez en cuando el polvo del Conector USB y del cargador USB, ya que una acumulación excesiva de polvo en estas zonas puede provocar un peligro de incendio.

### Cuidado

- No estirar excesivamente la cubierta de silicona. Esto podría ocasionar deformaciones u otros daños en el producto.
- No retirar la cubierta de silicona. Esto podría ocasionar el deterioro del producto u otros efectos no deseados, además de generar un riesgo de incendio.
- No intentar reparar el producto en el caso de avería. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio y poner su vida en peligro.
- Si lleva un marcapasos u otro instrumento médico eléctrico, está embarazada, recibe un tratamiento médico o tiene cualquier tipo de problema de salud, consulte a un médico antes de utilizar este producto.
- NO lo utilice sobre piel dañada o irritada, ni en otras zonas corporales que requieran atención médica.
- Si considera que el producto funciona de forma defectuosa, deje de utilizarlo inmediatamente y apáguelo.
- Un uso prolongado puede provocar lesiones.
- Desconecta SIEMPRE el cargador USB del dispositivo antes de lavarlo.
- No toques el cargador USB con las manos húmedas. Esto podría ocasionar riesgos eléctricos o de incendio.
- No utilices el cargador o los conectores USB en caso de que estén deteriorados o sueltos.
- No utilices el cargador o los conectores USB en caso de que estén deteriorados o sueltos.
- Un uso prolongado puede generar cortocircuitos, así como riesgos eléctricos o de incendio.

7

8

1

2

### Instrucciones

- No introducir el producto en el cuerpo, no tragarlo ni colocarlo en la boca.
- No utilizar con aceites de masaje, aceites infantiles o cualquier otro lubricante a base de aceite.
- No utilizar con lubricantes a base de silicona. El SVR+ es compatible únicamente con lubricantes a base de agua.
- El SVR+ es sumergible hasta 50 cm. No colocarlo a mayor profundidad bajo el agua ni exponerlo a fuertes corrientes de agua. De hacerlo, podría dañar el producto.

### Limpieza y almacenamiento

- Limpiar siempre antes de utilizarlo por primera vez y antes de cualquier uso con agua fría o tibia.
- En caso de usar jabón, utilizar un jabón suave y neutro.
- Seca con un trapo y deja escurrir en un lugar fresco y seco. Guárdalo en el estuche de viaje.
- Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.
- No guarde este artículo junto a insecticidas, disolventes, productos con aromas fuertes como perfumes o ambientadores, productos de silicona ni productos a base de aceite.
- En caso de que sea necesario limpiar el cargador USB, pasa suavemente un paño húmedo bien escurrido.

### Eliminación

Acerca de la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El símbolo de abajo en forma de cubo de basura tachado indica que este artículo debe llevarse a un punto de colecta adecuado para su correcta eliminación. No lo tire junto con sus residuos domésticos. Este producto contiene una batería de ion-litio.



5

6

### Garantía del producto

Este producto está cubierto por una Garantía de producto durante seis (6) meses a partir de la Fecha de compra original contra fallos debidos a defectos de producción o de materiales. En el caso de que descubra un defecto durante el periodo de Garantía de Producto, TENGA Co., Ltd. le ofrecerá su sustitución gratuita según su criterio. La Garantía de Producto cubre las piezas operantes del Producto, pero NO cubre las siguientes situaciones:

- Su imposibilidad de presentar este Manual de Utilización y el Recibo de Compra Original.
- Las formas de utilización anormales, inapropiadas o mencionadas como constitutivas de nulidad de la Garantía en este Manual de Utilización.
- Los daños producidos durante la entrega o el traslado del producto, así como los daños accidentales.
- Los daños estéticos debidos a una utilización correcta del Producto.
- Daños provocados por desastres naturales o una utilización con una tensión incorrecta.

Para temas relacionados con la garantía: [tenga-global.com/es/contact/](mailto:tenga-global.com/es/contact/)

### Garantía del producto

Nombre :	
Dirección :	
Número de teléfono :	
Período de garantía :	6 meses
Fecha de compra :	

Lugar de compra :  
(Nombre de la tienda, dirección y número de teléfono)  
Adjunte el recibo

9

### Especificaciones del producto

Nombre y código del producto	SVR PLUS [ SMART VIBE RING PLUS ] BLACK / VRP-001
Autonomía/Tiempo de carga	Aprox. 40 min (potencia máx.) / Aprox. 60 min (a 5 V 1000 mA)
Dimensiones/Peso	Aprox. 97x38x17 mm (Al.XL.XAn.) / Aprox. 34 g
Contenido	SVR+, Cargador USB, Estuche de Viaje, Manual de Utilización
Materiales	SVR+: Silicona, PC, ABS, batería de ion-litio. Estuche de viaje: PP Cargador USB: PVC

- Advertencia: Cuando utilices el SVR+ El SVR+ está hecho con una silicona blanda, pero asegúrate de no constreñir el flujo sanguíneo con el anillo al sujetar el dispositivo. El material irá dando de sí como consecuencia de su uso diario y repetido. Si tienes la sensación de que el anillo se ha estirado demasiado, tíralo y plantéate adquirir un nuevo SVR+.

[www.tenga-global.com/es](http://www.tenga-global.com/es)

Producido por TENGA Co., Ltd.

Diseñado por TENGA, Tokio FABRICADO EN CHINA Diseño registrado  
[ VRP01G02-20 ]

10