



Adjustable Suction Cup Handcuffs

Product Information	
Item number	OU520BLK
EAN code	7423522457498
Brand name	Ouchl by Shots

Instructions for use
Thank you for purchasing the Adjustable Suction Cup Handcuffs. Please read these instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.
Contents - 1 pair of Adjustable Suction Cup Handcuffs
Product Overview The Adjustable Suction Cup Handcuffs are designed for versatile and secure restraint. The handcuffs feature suction cups that allow for attachment to smooth surfaces, providing flexibility in use.
Instructions 1. Preparing the Surface - Ensure that the surface where you plan to attach the suction cups is clean and dry. This will ensure maximum suction and stability. - Suitable surfaces include tiles, glass, smooth metal, and similar materials. 2. Attaching the Suction Cups - Press each suction cup firmly against the chosen surface. - Apply even pressure to eliminate air pockets and secure the suction cups in place. - Test the suction by gently tugging on the cuffs. If the suction cups easily detach, reposition them and press again until they hold firmly. 3. Adjusting the Handcuffs - The handcuffs are adjustable to fit various wrist sizes. To adjust, locate the adjustment mechanism on each cuff. - Slide or rotate the mechanism to loosen or tighten the cuffs to the desired fit. - Ensure the cuffs are snug but comfortable, allowing for secure restraint without causing discomfort. 4. Using the Handcuffs - Once the cuffs are adjusted, place them around the wrists of the user. - Double-check the fit and adjust as necessary to maintain comfort and security. 5. Removing the Handcuffs - To release the cuffs, adjust the mechanism to loosen them. - Gently detach the suction cups by pulling on the small tabs located at the rim of each cup to break the seal. - Clean the suction cups if necessary, and store the handcuffs in a safe place for future use.
Maintenance - Clean the suction cups with a damp cloth as needed to maintain their effectiveness. - Store the Adjustable Suction Cup Handcuffs in a cool, dry place when not in use.
Safety Precautions - Do not use on surfaces that are textured or porous, as this may compromise the suction capability. - Ensure that the cuffs are not too tight to prevent discomfort or circulation issues. - Use the product responsibly and ensure that the user can be released quickly if needed. For any further questions or assistance, please contact our customer support team. Enjoy your Adjustable Suction Cup Handcuffs responsibly.

Washing instructions
To ensure the longevity and proper function of your Adjustable Suction Cup Handcuffs, please follow these cleaning instructions: 1. Remove from Surface: Carefully detach the handcuffs from any surface they are attached to by gently pulling on the suction cups. 2. Wipe Down: Use a soft, damp cloth to wipe the surface of the handcuffs. Avoid using abrasive materials that may scratch or damage the product. 3. Mild Soap Solution: For deeper cleaning, mix a small amount of mild soap with water. Dampen the cloth with this solution and gently clean the handcuffs. Make sure to reach all crevices, especially around the suction cups. 4. Rinse: After cleaning, use a clean damp cloth to wipe away any soap residue. 5. Dry Thoroughly: Allow the handcuffs to air dry completely before re-attaching them or storing them. Ensure that the suction cups are also free of moisture to maintain their grip. 6. Storage: Store the handcuffs in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent any damage to the material. By following these instructions, you will help maintain the functionality and appearance of your Adjustable Suction Cup Handcuffs.

Ingredients
-

Warnings
Important Safety Information: - Not for Restraint: These handcuffs are designed for novelty use and should not be utilized as a means of restraint. Misuse may lead to injury or harm.



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

- Supervised Use Only: Always use the Adjustable Suction Cup Handcuffs under adult supervision. Ensure that all participants are aware and consenting to their use.

- Skin Safety: Prolonged contact with the suction cups may cause skin irritation or discomfort. Check skin condition frequently during use and discontinue if irritation occurs.

- Surface Compatibility: Ensure that the surface to which the suction cups are applied is clean, dry, and smooth. Improper adherence may lead to accidental release and potential injury.

- Potential for Injury: Use caution during play. Sudden movement or improper handling may result in falls or accidents. Always prioritize safety and the well-being of all participants.

- Not for Children: This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.

- Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the suction cups.

By using the Adjustable Suction Cup Handcuffs, you acknowledge that you have read and understood these warnings and agree to use the product responsibly.

Disposal instructions

Thank you for your purchase of the Adjustable Suction Cup Handcuffs. To ensure environmentally responsible disposal, please follow these guidelines:

1. Cleaning: Before disposal, clean the product to remove any residues. Use mild soap and water, then rinse and dry thoroughly.

2. Material Separation: The Adjustable Suction Cup Handcuffs are made of various materials. Please separate these components if possible:

- Plastic Parts: The suction cups and straps are typically made of plastic. Check local recycling guidelines for plastic recycling options.
- Metal Parts: If your product includes any metal components, these should be taken to a metal recycling facility.

3. Recycling:

- After cleaning and separating materials, place the recyclable components in your local recycling bin, or take them to a recycling center that accepts such materials.
- If you are unsure about the recyclability of certain components, please consult your local waste management authority.

4. Non-Recyclable Waste: If any parts of the Adjustable Suction Cup Handcuffs cannot be recycled, dispose of them in your regular trash.

5. Disposal Safety: Ensure that all components are disposed of safely and responsibly, keeping in mind local regulations regarding waste disposal.

By following these instructions, you help reduce environmental impact and contribute to sustainable practices. Thank you for being a responsible consumer!

DISCLAIMER: All products purchased from Shots prior to December 13, 2024, remain marketable as they are governed by the provisions of the previous legislation.



Menottes à ventouse réglables

Informations sur le produit

Número d'article	OU520BLK
Code EAN	7423522457498
Nom de marque	Ouchl by Shots

Instructions d'utilisation

Merci d'avoir acheté les Menottes à ventouse réglables. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Contenu

- 1 paire de Menottes à ventouse réglables

Présentation du produit

Les Menottes à ventouse réglables sont conçues pour une contrainte polyvalente et sécurisée. Les menottes disposent de ventouses qui permettent de s'attacher à des surfaces lisses, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation.

Instructions

1. Préparation de la surface

- Assurez-vous que la surface sur laquelle vous prévoyez de fixer les ventouses est propre et sèche. Cela garantira une aspiration et une stabilité maximales.
- Les surfaces adaptées comprennent les carreaux, le verre, le métal lisse et des matériaux similaires.

2. Fixation des ventouses

- Appuyez fermement chaque ventouse contre la surface choisie.
- Appliquez une pression uniforme pour éliminer les poches d'air et sécuriser les ventouses en place.
- Testez l'aspiration en tirant doucement sur les menottes. Si les ventouses se détachent facilement, repositionnez-les et appuyez à nouveau jusqu'à ce qu'elles tiennent fermement.

3. Ajustement des menottes

- Les menottes sont réglables pour s'adapter à différentes tailles de poignets. Pour ajuster, localisez le mécanisme de réglage sur chaque menotte.
- Faites glisser ou tournez le mécanisme pour desserrer ou serrer les menottes à la taille désirée.
- Assurez-vous que les menottes sont ajustées mais confortables, permettant une contrainte sécurisée sans causer d'inconfort.

4. Utilisation des menottes

- Une fois les menottes ajustées, placez-les autour des poignets de l'utilisateur.
- Vérifiez à nouveau l'ajustement et ajustez si nécessaire pour maintenir le confort et la sécurité.

5. Retrait des menottes

- Ne pas libérer les menottes, ajustez le mécanisme pour les desserrer.
- Détachez doucement les ventouses en tirant sur les petites languettes situées au bord de chaque ventouse pour rompre le sceau.
- Nettoyez les ventouses si nécessaire et rangez les menottes dans un endroit sûr pour une utilisation future.

Entretien

- Nettoyez les ventouses avec un chiffon humide au besoin pour maintenir leur efficacité.
- Rangez les Menottes à ventouse réglables dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser sur des surfaces texturées ou poreuses, car cela peut compromettre la capacité d'aspiration.
- Assurez-vous que les menottes ne sont pas trop serrées pour éviter l'inconfort ou des problèmes de circulation.
- Utilisez le produit de manière responsable et assurez-vous que l'utilisateur peut être libéré rapidement si nécessaire.

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support client. Profitez de vos Menottes à ventouse réglables de manière responsable.

Instructions de lavage

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de vos Menottes à ventouse réglables, veuillez suivre ces instructions de nettoyage :


1. Retirer de la surface : Détachez soigneusement les menottes de toute surface à laquelle elles sont fixées en tirant doucement sur les ventouses.
2. Essuyer : Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la surface des menottes. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient rayer ou endommager le produit.
3. Solution de savon doux : Pour un nettoyage plus approfondi, mélangez une petite quantité de savon doux avec de l'eau. Humidifiez le chiffon avec cette solution et nettoyez doucement les menottes. Assurez-vous d'atteindre toutes les crevasses, en particulier autour des ventouses.
4. Rincer : Après le nettoyage, utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer tout résidu de savon.
5. Sécher soigneusement : Laissez les menottes sécher à l'air complètement avant de les rattacher ou de les ranger. Assurez-vous que les ventouses sont également exemptes d'humidité pour maintenir leur adhérence.
6. Stockage : Rangez les menottes dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage au matériau.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à maintenir la fonctionnalité et l'apparence de vos Menottes à ventouse réglables.

Ingrédients

-

Avertissements



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Informations de sécurité importantes :

- Pas pour la contention : Ces menottes sont conçues pour un usage de loisir et ne doivent pas être utilisées comme moyen de contention. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages.
 - Utilisation sous surveillance uniquement : Utilisez toujours les Menottes à ventouse réglables sous la supervision d'un adulte. Assurez-vous que tous les participants sont informés et consentants à leur utilisation.
 - Sécurité de la peau : Un contact prolongé avec les ventouses peut provoquer des irritations ou un inconfort cutané. Vérifiez fréquemment l'état de la peau pendant l'utilisation et cessez si une irritation se produit.
 - Compatibilité de surface : Assurez-vous que la surface à laquelle les ventouses sont appliquées est propre, sèche et lisse. Une adhérence incorrecte peut entraîner un détachement accidentel et des blessures potentielles.
 - Risque de blessure : Faites preuve de prudence pendant le jeu. Un mouvement soudain ou une manipulation incorrecte peut entraîner des chutes ou des accidents. Privilégiez toujours la sécurité et le bien-être de tous les participants.
 - Non destiné aux enfants : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
 - Stockage : Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour maintenir l'intégrité des ventouses.
- En utilisant les Menottes à ventouse réglables, vous reconnaissez avoir lu et compris ces avertissements et acceptez d'utiliser le produit de manière responsable.

Instructions d'élimination

- Merci pour votre achat des Menottes à ventouse réglables. Pour assurer une élimination responsable sur le plan environnemental, veuillez suivre ces directives :
1. Nettoyage : Avant l'élimination, nettoyez le produit pour enlever tout résidu. Utilisez du savon doux et de l'eau, puis rincez et séchez soigneusement.
 2. Séparation des matériaux : Les Menottes à ventouse réglables sont fabriquées à partir de divers matériaux. Veuillez séparer ces composants si possible :
 - Pièces en plastique : Les ventouses et les sangles sont généralement en plastique. Vérifiez les directives de recyclage locales pour les options de recyclage du plastique.
 - Pièces en métal : Si votre produit comprend des composants métalliques, ceux-ci doivent être emportés dans une installation de recyclage des métaux.
 3. Recyclage :
 - Après nettoyage et séparation des matériaux, placez les composants recyclables dans votre bac de recyclage local, ou emmenez-les à un centre de recyclage qui accepte ces matériaux.
 - Si vous n'êtes pas sûr de la recyclabilité de certains composants, veuillez consulter votre autorité locale de gestion des déchets.
 4. Déchets non recyclables : Si certaines parties des Menottes à ventouse réglables ne peuvent pas être recyclées, jetez-les dans vos ordures habituelles.
 5. Sécurité de l'élimination : Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière sûre et responsable, en tenant compte des réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- En suivant ces instructions, vous contribuez à réduire l'impact environnemental et à promouvoir des pratiques durables. Merci d'être un consommateur responsable !

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Tous les produits achetés chez Shots avant le 13 décembre 2024 restent commercialisables car ils sont régis par les dispositions de la législation précédente.



Verstellbare Saugknopf-Handschellen

Produktinformationen

Artikelnummer	OU520BLK
EAN-Code	7423522457498
Markenname	Ouchl by Shots

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für den Kauf der Verstellbaren Saugknopf-Handschellen. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Inhalt

- 1 Paar Verstellbare Saugknopf-Handschellen

Produktübersicht

Die Verstellbaren Saugknopf-Handschellen sind für vielseitige und sichere Fesselung konzipiert. Die Handschellen verfügen über Saugknöpfe, die eine Anbringung an glatten Oberflächen ermöglichen und Flexibilität in der Nutzung bieten.

Anweisungen

1. Vorbereitung der Oberfläche

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, an der Sie die Saugknöpfe anbringen möchten, sauber und trocken ist. Dies gewährleistet maximale Saugkraft und Stabilität.
- Geeignete Oberflächen sind Fliesen, Glas, glattes Metall und ähnliche Materialien.

2. Anbringen der Saugknöpfe

- Drücken Sie jeden Saugknopf fest gegen die gewählte Oberfläche.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um Lufttaschen zu beseitigen und die Saugknöpfe zu sichern.
- Testen Sie den Halt, indem Sie sanft an den Handschellen ziehen. Wenn sich die Saugknöpfe leicht lösen, positionieren Sie sie neu und drücken Sie sie erneut, bis sie fest sitzen.

3. Einstellen der Handschellen

- Die Handschellen sind verstellbar, um verschiedenen Handgelenkgrößen zu entsprechen. Um sie einzustellen, suchen Sie den Einstellmechanismus an jeder Handschelle.
- Schieben oder drehen Sie den Mechanismus, um die Handschellen auf die gewünschte Passform zu lockern oder zu straffen.
- Stellen Sie sicher, dass die Handschellen eng, aber bequem sitzen, um eine sichere Fesselung ohne Unbehagen zu ermöglichen.

4. Verwendung der Handschellen

- Sobald die Handschellen eingestellt sind, legen Sie sie um die Handgelenke des Benutzers.
- Überprüfen Sie die Passform und passen Sie sie gegebenenfalls an, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.

5. Entfernen der Handschellen

- Um die Handschellen zu lösen, stellen Sie den Mechanismus ein, um sie zu lockern.
- Lösen Sie die Saugknöpfe vorsichtig, indem Sie an den kleinen Laschen am Rand jedes Knopfes ziehen, um den Seal zu brechen.
- Reinigen Sie die Saugknöpfe bei Bedarf und lagern Sie die Handschellen an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung.

Wartung

- Reinigen Sie die Saugknöpfe bei Bedarf mit einem feuchten Tuch, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
- Lagern Sie die Verstellbaren Saugknopf-Handschellen an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht auf strukturierten oder porösen Oberflächen, da dies die Saugfähigkeit beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Handschellen nicht zu fest sitzen, um Unbehagen oder Durchblutungsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und stellen Sie sicher, dass der Benutzer im Bedarfsfall schnell befreit werden kann.

Bei weiteren Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam. Genießen Sie Ihre Verstellbaren Saugknopf-Handschellen verantwortungsbewusst.

Waschanleitung

Um die Langlebigkeit und die ordnungsgemäße Funktion Ihrer verstellbaren Saugnapf-Handschellen zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Reinigungsanweisungen:

1. Entfernen von der Oberfläche: Lösen Sie die Handschellen vorsichtig von der Oberfläche, an der sie befestigt sind, indem Sie sanft an den Saugnapfen ziehen.
2. Abwischen: Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Handschellen abzuwischen. Vermeiden Sie abrasive Materialien, die das Produkt zerkratzen oder beschädigen könnten.
3. Milde Seifenlösung: Für eine gründlichere Reinigung mischen Sie eine kleine Menge milder Seife mit Wasser. Befeuchten Sie das Tuch mit dieser Lösung und reinigen Sie die Handschellen sanft. Achten Sie darauf, alle Ritzen zu erreichen, insbesondere um die Saugnapfe.
4. Abspülen: Nach der Reinigung verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um Seifenreste abzuwischen.
5. Gründlich trocknen: Lassen Sie die Handschellen vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen oder lagern. Stellen Sie sicher, dass auch die Saugnapfe frei von Feuchtigkeit sind, um ihren Halt zu gewährleisten.
6. Lagerung: Lagern Sie die Handschellen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Schäden am Material zu vermeiden.

Durch das Befolgen dieser Anweisungen tragen Sie dazu bei, die Funktionalität und das Erscheinungsbild Ihrer verstellbaren Saugnapf-Handschellen zu erhalten.



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Zutaten
-

Warnhinweise
Wichtige Sicherheitsinformationen: - Nicht zur Fesselung: Diese Handschellen sind für den Neuheitsgebrauch konzipiert und sollten nicht als Mittel zur Fesselung verwendet werden. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen. - Nur unter Aufsicht: Verwenden Sie die verstellbaren Saugnapfhandschellen immer unter Aufsicht eines Erwachsenen. Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer über die Verwendung informiert sind und zustimmen. - Hautsicherheit: Längerer Kontakt mit den Saugnapfen kann Hautreizungen oder Unbehagen verursachen. Überprüfen Sie den Hautzustand während der Benutzung häufig und stellen Sie die Verwendung ein, wenn Reizungen auftreten. - Oberflächenkompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf die die Saugnapfe aufgebracht werden, sauber, trocken und glatt ist. Unsachgemäße Haftung kann zu versehentlichem Lösen und potenziellen Verletzungen führen. - Verletzungsgefahr: Seien Sie während des Spiels vorsichtig. Plötzliche Bewegungen oder unsachgemäße Handhabung können zu Stürzen oder Unfällen führen. Priorisieren Sie immer die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Teilnehmer. - Nicht für Kinder: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Außer Reichweite von Minderjährigen aufbewahren. - Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren, um die Integrität der Saugnapfe zu erhalten. Durch die Verwendung der verstellbaren Saugnapfhandschellen erkennen Sie an, dass Sie diese Warnungen gelesen und verstanden haben und stimmen zu, das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Entsorgungshinweise
Vielen Dank für Ihren Kauf der Verstellbaren Saugknopf-Handschellen. Um eine umweltbewusste Entsorgung sicherzustellen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien: 1. Reinigung: Reinigen Sie das Produkt vor der Entsorgung, um Rückstände zu entfernen. Verwenden Sie milde Seife und Wasser, spülen Sie es dann aus und trocknen Sie es gründlich. 2. Materialtrennung: Die Verstellbaren Saugknopf-Handschellen bestehen aus verschiedenen Materialien. Bitte trennen Sie diese Komponenten, wenn möglich: - Kunststoffteile: Die Saugknöpfe und Riemen bestehen typischerweise aus Kunststoff. Überprüfen Sie die lokalen Recyclingrichtlinien für Kunststoffrecyclingmöglichkeiten. - Metallteile: Wenn Ihr Produkt Metallkomponenten enthält, sollten diese zu einer Metallrecyclingstelle gebracht werden. 3. Recycling: - Nach der Reinigung und Trennung der Materialien legen Sie die recycelbaren Komponenten in Ihren örtlichen Recyclingbehälter oder bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum, das solche Materialien annimmt. - Wenn Sie sich über die Recycelbarkeit bestimmter Komponenten unsicher sind, konsultieren Sie bitte Ihre lokale Abfallwirtschaftsbehörde. 4. Nicht-recycelbarer Abfall: Wenn Teile der Verstellbaren Saugknopf-Handschellen nicht recycelbar sind, entsorgen Sie diese in Ihrem normalen Müll. 5. Entsorgungssicherheit: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden, unter Berücksichtigung der lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, helfen Sie, die Umweltbelastung zu reduzieren und zu nachhaltigen Praktiken beizutragen. Vielen Dank, dass Sie ein verantwortungsbewusster Verbraucher sind!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle Produkte, die vor dem 13. Dezember 2024 bei Shots gekauft wurden, bleiben marktfähig, da sie den Bestimmungen der vorherigen Gesetzgebung unterliegen.



Verstelbare Zuignap Handboeien

Productinformatie

Artikelnummer	OU520BLK
EAN-code	7423522457498
Merknaam	Ouchl by Shots

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kopen van de Verstelbare Zuignap Handboeien. Lees deze instructies zorgvuldig door om een veilige en effectieve gebruik van het product te waarborgen.

Inhoud

- 1 paar Verstelbare Zuignap Handboeien

Productoverzicht

De Verstelbare Zuignap Handboeien zijn ontworpen voor veelzijdige en veilige beperking. De handboeien hebben zuignappen die bevestiging aan gladde oppervlakken mogelijk maken, wat flexibiliteit in gebruik biedt.

Instructies

1. Voorbereiden van het Oppervlak

- Zorg ervoor dat het oppervlak waar u van plan bent de zuignappen te bevestigen schoon en droog is. Dit zorgt voor maximale zuiging en stabiliteit.
- Geschikte oppervlakken zijn tegels, glas, glad metaal en vergelijkbare materialen.

2. Bevestigen van de Zuignappen

- Druk elke zuignap stevig tegen het gekozen oppervlak.
- Breng gelijkmatige druk aan om luchtzakken te elimineren en de zuignappen op hun plaats te bevestigen.
- Test de zuiging door voorzichtig aan de handboeien te trekken. Als de zuignappen gemakkelijk loskomen, verplaats ze dan en druk opnieuw totdat ze stevig vastzitten.

3. Verstellen van de Handboeien

- De handboeien zijn verstelbaar om verschillende polsformaten te passen. Om aan te passen, zoek het aanpassingsmechanisme op elke boei.
- Schuif of draai het mechanisme om de boeien losser of strakker te maken voor de gewenste pasvorm.
- Zorg ervoor dat de boeien snug maar comfortabel zijn, zodat ze veilige beperking bieden zonder ongemak te veroorzaken.

4. Gebruik van de Handboeien

- Zodra de boeien zijn aangepast, plaatst u ze om de polsen van de gebruiker.
- Controleer de pasvorm nogmaals en pas indien nodig aan om comfort en veiligheid te behouden.

5. Verwijderen van de Handboeien

- Om de boeien los te maken, pas het mechanisme aan om ze losser te maken.
- Verwijder de zuignappen voorzichtig door aan de kleine tabbladen aan de rand van elke cup te trekken om de afdichting te breken.
- Maak de zuignappen indien nodig schoon en bewaar de handboeien op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Onderhoud

- Maak de zuignappen schoon met een vochtige doek indien nodig om hun effectiviteit te behouden.
- Bewaar de Verstelbare Zuignap Handboeien op een koele, droge plaats wanneer ze niet in gebruik zijn.

Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik ze niet op oppervlakken die textuur of poreus zijn, aangezien dit de zuigcapaciteit kan aantasten.
- Zorg ervoor dat de boeien niet te strak zitten om ongemak of circulatieproblemen te voorkomen.
- Gebruik het product verantwoordelijk en zorg ervoor dat de gebruiker snel kan worden vrijgelaten indien nodig.

Voor verdere vragen of hulp kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Geniet verantwoordelijk van uw Verstelbare Zuignap Handboeien.

Wasinstructies

Om de levensduur en de juiste werking van uw Verstelbare Zuignap Handboeien te waarborgen, volgt u deze schoonmaak instructies:

1. Verwijderen van Oppervlak: Verwijder de handboeien voorzichtig van elk oppervlak waaraan ze zijn bevestigd door voorzichtig aan de zuignappen te trekken.
2. Afvegen: Gebruik een zachte, vochtige doek om het oppervlak van de handboeien af te vegen. Vermijd het gebruik van schurende materialen die het product kunnen krassen of beschadigen.
3. Milde Zeepoplossing: Voor grondigere reiniging, meng een kleine hoeveelheid milde zeep met water. Maak de doek vochtig met deze oplossing en reinig de handboeien voorzichtig. Zorg ervoor dat u alle kieren bereikt, vooral rond de zuignappen.
4. Spoelen: Na het schoonmaken, gebruik een schone, vochtige doek om eventuele zeepresten weg te vegen.
5. Grondig Droog: Laat de handboeien volledig aan de lucht drogen voordat u ze weer bevestigt of opbergt. Zorg ervoor dat de zuignappen ook vrij zijn van vocht om hun grip te behouden.
6. Opslag: Bewaar de handboeien op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht om schade aan het materiaal te voorkomen.

Door deze instructies op te volgen, helpt u de functionaliteit en het uiterlijk van uw Verstelbare Zuignap Handboeien te behouden.

Ingrediënten

-

Waarschuwingen



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Belangrijke Veiligheidsinformatie:

- Niet voor Beperking: Deze handboeien zijn ontworpen voor noviteitsgebruik en mogen niet worden gebruikt als een middel tot beperking. Misbruik kan leiden tot verwondingen of schade.

- Alleen Onder Toezicht: Gebruik de Verstelbare Zuignap Handboeien altijd onder volwassen toezicht. Zorg ervoor dat alle deelnemers op de hoogte zijn en instemmen met het gebruik.

- Huidveiligheid: Prolonged contact met de zuignappen kan huidirritatie of ongemak veroorzaken. Controleer de huidconditie regelmatig tijdens gebruik en stop bij irritatie.

- Oppervlaktecompatibiliteit: Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de zuignappen worden aangebracht schoon, droog en glad is. Onjuiste hechting kan leiden tot onopzettelijke loslating en mogelijke verwondingen.

- Potentieel voor Verwonding: Wees voorzichtig tijdens het spelen. Plotselinge beweging of onjuiste hantering kan leiden tot vallen of ongevallen. Prioriteer altijd veiligheid en het welzijn van alle deelnemers.

- Niet voor Kinderen: Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Buiten het bereik van minderjarigen houden.

- Opslag: Bewaar op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht om de integriteit van de zuignappen te behouden.

Door de Verstelbare Zuignap Handboeien te gebruiken, erken je dat je deze waarschuwingen hebt gelezen en begrepen en stem je in met verantwoordelijk gebruik van het product.

Verwijderingsinstructies

Bedankt voor uw aankoop van de Verstelbare Zuignap Handboeien. Om een milieuvriendelijke verwijdering te waarborgen, volgt u deze richtlijnen:

1. Schoonmaken: Maak het product voor verwijdering schoon om eventuele resten te verwijderen. Gebruik milde zeep en water, spoel daarna grondig af en droog goed.

2. Materiaal Scheiding: De Verstelbare Zuignap Handboeien zijn gemaakt van verschillende materialen. Scheidt deze componenten indien mogelijk:

- Kunststof Onderdelen: De zuignappen en banden zijn doorgaans van kunststof. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor kunststofrecycling opties.
- Metalen Onderdelen: Als uw product metalen componenten bevat, moeten deze naar een metaalrecyclingfaciliteit worden gebracht.

3. Recycling:

- Plaats na het schoonmaken en scheiden van materialen de recyclebare componenten in uw lokale recyclingbak, of breng ze naar een recyclingcentrum dat dergelijke materialen accepteert.
- Als u niet zeker weet of bepaalde componenten recyclebaar zijn, raadpleeg dan uw lokale afvalbeheerautoriteit.

4. Niet-Recyclebaar Afval: Als delen van de Verstelbare Zuignap Handboeien niet gerecycled kunnen worden, gooi ze dan weg bij uw reguliere afval.

5. Verwijderingsveiligheid: Zorg ervoor dat alle componenten veilig en verantwoord worden verwijderd, rekening houdend met lokale regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering.

Door deze instructies te volgen, helpt u de milieubelasting te verminderen en bij te dragen aan duurzame praktijken. Bedankt dat u een verantwoordelijke consument bent!

DISCLAIMER: Alle producten die vóór 13 december 2024 bij Shots zijn gekocht, blijven verhandelbaar, aangezien ze vallen onder de bepalingen van de vorige wetgeving.



Esposas de ventosa ajustables

Información del producto

Número de artículo	OU520BLK
Código EAN	7423522457498
Nombre de marca	Ouch! by Shots

Instrucciones de uso

Gracias por comprar las Esposas de Ventosa Ajustables. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Contenido

- 1 par de Esposas de Ventosa Ajustables

Descripción del Producto

Las Esposas de Ventosa Ajustables están diseñadas para una restricción versátil y segura. Las esposas cuentan con ventosas que permiten la sujeción a superficies lisas, proporcionando flexibilidad en su uso.

Instrucciones

1. Preparando la Superficie

- Asegúrese de que la superficie donde planea colocar las ventosas esté limpia y seca. Esto asegurará la máxima succión y estabilidad.
- Las superficies adecuadas incluyen azulejos, vidrio, metal liso y materiales similares.

2. Colocando las Ventosas

- Presione cada ventosa firmemente contra la superficie elegida.
- Aplique presión uniforme para eliminar bolsas de aire y asegurar las ventosas en su lugar.
- Pruebe la succión tirando suavemente de las esposas. Si las ventosas se desprenden fácilmente, recolóquelas y presione nuevamente hasta que se mantengan firmes.

3. Ajustando las Esposas

- Las esposas son ajustables para adaptarse a varios tamaños de muñeca. Para ajustar, localice el mecanismo de ajuste en cada grillete.
- Deslice o gire el mecanismo para aflojar o apretar las esposas al ajuste deseado.
- Asegúrese de que las esposas estén ajustadas pero cómodas, permitiendo una restricción segura sin causar incomodidad.

4. Usando las Esposas

- Una vez que las esposas estén ajustadas, colóquelas alrededor de las muñecas del usuario.
- Verifique el ajuste y ajuste según sea necesario para mantener la comodidad y la seguridad.

5. Quitando las Esposas

- Para liberar las esposas, ajuste el mecanismo para aflojarlas.
- Despegue suavemente las ventosas tirando de las pequeñas lengüetas ubicadas en el borde de cada ventosa para romper el sello.
- Limpie las ventosas si es necesario y guarde las esposas en un lugar seguro para su uso futuro.

Mantenimiento

- Limpie las ventosas con un paño húmedo según sea necesario para mantener su efectividad.
- Almacene las Esposas de Ventosa Ajustables en un lugar fresco y seco cuando no estén en uso.

Precauciones de Seguridad

- No use en superficies que sean texturizadas o porosas, ya que esto puede comprometer la capacidad de succión.
- Asegúrese de que las esposas no estén demasiado apretadas para prevenir incomodidad o problemas de circulación.
- Use el producto de manera responsable y asegúrese de que el usuario pueda ser liberado rápidamente si es necesario.

Para cualquier pregunta adicional o asistencia, por favor contacte a nuestro equipo de soporte al cliente. Disfrute de sus Esposas de Ventosa Ajustables de manera responsable.

Instrucciones de lavado

Para asegurar la longevidad y el correcto funcionamiento de tus Esposas de ventosa ajustables, por favor sigue estas instrucciones de limpieza:

1. Retirar de la superficie: Desprende cuidadosamente las esposas de cualquier superficie a la que estén adheridas tirando suavemente de las ventosas.
2. Limpiar: Usa un paño suave y húmedo para limpiar la superficie de las esposas. Evita usar materiales abrasivos que puedan rayar o dañar el producto.
3. Solución de jabón suave: Para una limpieza más profunda, mezcla una pequeña cantidad de jabón suave con agua. Humedece el paño con esta solución y limpia suavemente las esposas. Asegúrate de alcanzar todas las hendiduras, especialmente alrededor de las ventosas.
4. Enjuagar: Después de limpiar, usa un paño limpio y húmedo para eliminar cualquier residuo de jabón.
5. Secar completamente: Deja que las esposas se sequen al aire completamente antes de volver a colocarlas o guardarlas. Asegúrate de que las ventosas también estén libres de humedad para mantener su agarre.
6. Almacenamiento: Almacena las esposas en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa para prevenir cualquier daño al material.

Siguiendo estas instrucciones, ayudarás a mantener la funcionalidad y apariencia de tus Esposas de ventosa ajustables.

Ingredientes

-



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Advertencias

Información de Seguridad Importante:

- No para Restricción: Estas esposas están diseñadas para uso de novedad y no deben ser utilizadas como un medio de restricción. El uso indebido puede provocar lesiones o daños.

- Uso Bajo Supervisión: Siempre use las Esposas de Ventosa Ajustables bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que todos los participantes estén informados y den su consentimiento para su uso.

- Seguridad de la Piel: El contacto prolongado con las ventosas puede causar irritación o incomodidad en la piel. Verifique la condición de la piel con frecuencia durante el uso y descontinúe si ocurre irritación.

- Compatibilidad de Superficie: Asegúrese de que la superficie a la que se aplican las ventosas esté limpia, seca y suave. Una adherencia inadecuada puede provocar una liberación accidental y posibles lesiones.

- Potencial de Lesiones: Tenga cuidado durante el juego. Un movimiento brusco o un manejo inadecuado pueden resultar en caídas o accidentes. Siempre priorice la seguridad y el bienestar de todos los participantes.

- No para Niños: Este producto no está destinado para el uso por niños. Mantener fuera del alcance de los menores.

- Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para mantener la integridad de las ventosas.

Al usar las Esposas de Ventosa Ajustables, usted reconoce que ha leído y entendido estas advertencias y acepta usar el producto de manera responsable.

Instrucciones de eliminación

Gracias por su compra de las Esposas de ventosa ajustables. Para garantizar una eliminación responsable con el medio ambiente, siga estas pautas:

1. Limpieza: Antes de la eliminación, limpie el producto para eliminar cualquier residuo. Use jabón suave y agua, luego enjuague y seque completamente.

2. Separación de materiales: Las Esposas de ventosa ajustables están hechas de varios materiales. Por favor, separe estos componentes si es posible:

- Partes de plástico: Las ventosas y correas están típicamente hechas de plástico. Revise las pautas locales de reciclaje para opciones de reciclaje de plástico.

- Partes de metal: Si su producto incluye componentes metálicos, estos deben llevarse a una instalación de reciclaje de metal.

3. Reciclaje:

- Después de limpiar y separar los materiales, coloque los componentes reciclables en su contenedor de reciclaje local o llévelos a un centro de reciclaje que acepte dichos materiales.

- Si no está seguro sobre la reciclabilidad de ciertos componentes, consulte a su autoridad local de gestión de residuos.

4. Desechos no reciclables: Si alguna parte de las Esposas de ventosa ajustables no puede ser reciclada, deséchela en su basura regular.

5. Seguridad en la eliminación: Asegúrese de que todos los componentes se eliminen de manera segura y responsable, teniendo en cuenta las regulaciones locales sobre eliminación de residuos.

Al seguir estas instrucciones, ayuda a reducir el impacto ambiental y contribuye a prácticas sostenibles. ¡Gracias por ser un consumidor responsable!

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos los productos adquiridos en Shots antes del 13 de diciembre de 2024 siguen siendo comercializables ya que se rigen por las disposiciones de la legislación anterior.



Manette a Ventosa Regolabili

Informazioni sul prodotto

Numero dell'articolo	OU520BLK
Codice EAN	7423522457498
Nome del marchio	Ouch! by Shots

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato le Manette a Ventosa Regolabili. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Contenuto

- 1 paio di Manette a Ventosa Regolabili

Panoramica del Prodotto

Le Manette a Ventosa Regolabili sono progettate per un'imbacatura versatile e sicura. Le manette presentano ventose che consentono di attaccarsi a superfici lisce, offrendo flessibilità nell'uso.

Istruzioni

1. Preparare la Superficie

- Assicurati che la superficie sulla quale intendi attaccare le ventose sia pulita e asciutta. Questo garantirà la massima aderenza e stabilità.
- Le superfici adatte includono piastrelle, vetro, metallo liscio e materiali simili.

2. Attaccare le Ventose

- Premi ciascuna ventosa saldamente contro la superficie scelta.
- Applica una pressione uniforme per eliminare le sacche d'aria e fissare le ventose in posizione.
- Testa l'aderenza tirando delicatamente le manette. Se le ventose si staccano facilmente, riposizionale e premi di nuovo fino a quando non si attaccano saldamente.

3. Regolare le Manette

- Le manette sono regolabili per adattarsi a diverse misure di polso. Per regolare, individua il meccanismo di regolazione su ciascuna manetta.
- Scivola o ruota il meccanismo per allentare o stringere le manette per ottenere la misura desiderata.
- Assicurati che le manette siano aderenti ma comode, consentendo un'imbacatura sicura senza causare disagio.

4. Usare le Manette

- Una volta che le manette sono regolate, posizionale attorno ai polsi dell'utente.
- Controlla di nuovo la misura e regola se necessario per mantenere comfort e sicurezza.

5. Rimuovere le Manette

- Per rilasciare le manette, regola il meccanismo per allentare.
- Stacca delicatamente le ventose tirando sulle piccole linguette situate al bordo di ciascuna ventosa per rompere il sigillo.
- Pulisci le ventose se necessario e riponi le manette in un luogo sicuro per un uso futuro.

Manutenzione

- Pulisci le ventose con un panno umido secondo necessità per mantenere la loro efficacia.
- Riponi le Manette a Ventosa Regolabili in un luogo fresco e asciutto quando non sono in uso.

Precauzioni di Sicurezza

- Non utilizzare su superfici testurizzate o porose, poiché ciò potrebbe compromettere la capacità di aspirazione.
- Assicurati che le manette non siano troppo strette per prevenire disagio o problemi di circolazione.
- Usa il prodotto responsabilmente e assicurati che l'utente possa essere rilasciato rapidamente se necessario.

Per ulteriori domande o assistenza, ti preghiamo di contattare il nostro team di assistenza clienti. Goditi le tue Manette a Ventosa Regolabili in modo responsabile.

Istruzioni per il lavaggio

Per garantire la longevità e il corretto funzionamento della tua Manette a Ventosa Regolabili, ti preghiamo di seguire queste istruzioni per la pulizia:

1. Rimuovi dalla Superficie: Stacca con cura le manette da qualsiasi superficie a cui sono attaccate tirando delicatamente le ventose.
2. Pulisci: Usa un panno morbido e umido per pulire la superficie delle manette. Evita di utilizzare materiali abrasivi che potrebbero graffiare o danneggiare il prodotto.
3. Soluzione di Sapone Delicato: Per una pulizia più profonda, mescola una piccola quantità di sapone delicato con acqua. Inumidisci il panno con questa soluzione e pulisci delicatamente le manette. Assicurati di raggiungere tutte le fessure, specialmente intorno alle ventose.
4. Risciacqua: Dopo la pulizia, usa un panno pulito e umido per rimuovere eventuali residui di sapone.
5. Asciuga Bene: Lascia asciugare completamente le manette all'aria prima di riattaccarle o riporle. Assicurati che anche le ventose siano prive di umidità per mantenere la loro presa.
6. Conservazione: Conserva le manette in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole per prevenire eventuali danni al materiale.


Seguendo queste istruzioni, aiuterai a mantenere la funzionalità e l'aspetto delle tue Manette a Ventosa Regolabili.

Ingredienti

-

Avvertenze

Informazioni di Sicurezza Importanti:



Shots BV

Veeesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

- Non per Contenimento: Queste manette sono progettate per uso di novità e non devono essere utilizzate come mezzo di contenimento. L'uso improprio può causare infortuni o danni.

- Uso Solo Sotto Sorveglianza: Utilizzare sempre le Manette a Ventosa Regolabili sotto la supervisione di un adulto. Assicurarsi che tutti i partecipanti siano a conoscenza e acconsentano al loro utilizzo.

- Sicurezza della Pelle: Il contatto prolungato con le ventose può causare irritazione o disagio alla pelle. Controllare frequentemente le condizioni della pelle durante l'uso e interrompere se si verifica irritazione.

- Compatibilità con la Superficie: Assicurarsi che la superficie a cui vengono applicate le ventose sia pulita, asciutta e liscia. Un'adesione impropria può portare a un rilascio accidentale e potenziali infortuni.

- Potenziale di Infortunio: Usare cautela durante il gioco. Movimenti improvvisi o maneggiamento improprio possono causare cadute o incidenti. Dare sempre priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti.

- Non per Bambini: Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Tenere fuori dalla portata dei minori.

- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole per mantenere l'integrità delle ventose.

Utilizzando le Manette a Ventosa Regolabili, riconosci di aver letto e compreso questi avvisi e accetti di utilizzare il prodotto in modo responsabile.

Istruzioni per lo smaltimento

Grazie per il tuo acquisto della Manette a Ventosa Regolabili. Per garantire uno smaltimento responsabile dal punto di vista ambientale, ti preghiamo di seguire queste linee guida:

1. Pulizia: Prima dello smaltimento, pulisci il prodotto per rimuovere eventuali residui. Usa sapone delicato e acqua, quindi risciacqua e asciuga accuratamente.

2. Separazione dei Materiali: Le Manette a Ventosa Regolabili sono realizzate con vari materiali. Ti preghiamo di separare questi componenti, se possibile:

- Parti in Plastica: Le ventose e le cinghie sono tipicamente realizzate in plastica. Controlla le linee guida locali per le opzioni di riciclo della plastica.
- Parti in Metallo: Se il tuo prodotto include componenti in metallo, questi dovrebbero essere portati a un centro di riciclo per metalli.

3. Riciclo:

- Dopo aver pulito e separato i materiali, posiziona i componenti riciclabili nel tuo contenitore per la raccolta differenziata locale, oppure portali a un centro di riciclo che accetta tali materiali.
- Se non sei sicuro della riciclabilità di determinati componenti, ti preghiamo di consultare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti.

4. Rifiuti Non Riciclabili: Se alcune parti delle Manette a Ventosa Regolabili non possono essere riciclate, smaltiscile nel tuo normale rifiuto.

5. Sicurezza dello Smaltimento: Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro e responsabile, tenendo presente le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.

Seguendo queste istruzioni, aiuti a ridurre l'impatto ambientale e contribuisce a pratiche sostenibili. Grazie per essere un consumatore responsabile!

DISCLAIMER: Tutti i prodotti acquistati da Shots prima del 13 dicembre 2024 restano commercializzabili in quanto disciplinati dalle disposizioni della precedente legislazione.