




REINVENTING PLEASURE



ENGLISH	DEUTCH
Material - ABS/Silicone	Material - ABS/Silikon
Operation - 8 levels	Betrieb - 8 Stufen
Dimensions - 105x65x80mm	Abmessungen - 105x65x80mm
Charging - 3 hours	Aufladen - 3h
Batteries - Rechargeable Lithium battery	Batterien - Wiederaufladbare Lithium-Batterie
Running time - up to 1h	Laufzeit - bis zu 1h
Remote - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032	Fernbedienung - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032
РУССКИЙ	ČEŠTINA
Материал: АБС/силикон	Materialy - ABS/Silikon
Использование: 8 уровней	Provoz - 8 úrovní
Размеры: 105x65x80mm	Rozměry - 105x65x80mm
Зарядка: 3 часа, USB	Nabíjení - 3h
батареи: Литиевая батарейка	Baterie - Lithium batterie
Время работы: до 1 часов	Doba běhu - až 1 hod.
дистанционное управление: 17g, 49.5x49.5x17mm	Dálkové ovládání - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032

NEDERLANDS	DANSK
Materialen - ABS/Silicone	Materialer - ABS/Silikon
Werking - 8 niveaus	Funktion - 8 niveau
Afmetingen - 105x65x80mm	Dimensioner - 105x65x80mm
Opladen - 3u	Opladning - 3t
Batterijen - Lithium Batterijen	Batterier - Lithium
Werkkingstijd - tot 1u	Funktionstid - op til 1t
Afstandsbediening - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032	Fjernbetjening - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032
日本語	한국어
材質 - ABS/シリコン	재료 - ABS/실리콘
振動の調節 - 9段階 (女性側は3段階)	작동 - 8가지 레벨
寸法 - 105x65x80mm	규격 - 105x65x80mm
充電 - 3時間, USB	충전 - 3h, USB
電池 - 鋰電池	배터리 - 리튬
稼働時間 - 1時間まで	가동시간 - 최대 1시간
リモコン - 17g / 35 x 35 x 14.5mm, CR2032	리모트 컨트롤 - 17g / 35 x 35 x 14.5mm, CR2032

FRANÇAIS	ITALIANO
Matériaux - ABS/Silicone	Materiali - ABS/Silicone
Fonctionnement - 8 niveaux	Funzionamento - 8 livelli
Dimensions - 105x65x80mm	Dimensioni - 105x65x80mm
Temps de charge - 3 h	Ricarica - 3 h
Pile - Lithium-Ion rechargeable	Batteria - Ricaricabile agli ioni di litio
Durée d'utilisation - jusqu'à 1h	Durata in esecuzione - fino a 1h
Télécommande - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032	Telecomando - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032
ESPAÑOL	中國的
Materiales - ABS/Silicona	材质 - 塑料 (ABS) / 硅胶
Uso - 8 niveles	操作 - 8 种等级
Dimensiones - 105x65x80mm	尺寸 - 105x65x80mm 毫米 (mm)
Carga - 3h	充电 - 3 个小时 · USB
Pilas - Bateria de iones de litio	电池 - 可充电锂离子电池
Tiempo de ejecución - hasta 1 horas	运转时间 - 最多 1 个小时
Control remoto - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032	遥控 - 17g, 35x35x14.5mm, CR2032

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a standard 1 year manufacturer's warranty against defect in the workmanship of the product. Any warranty questions or inquiries, please email: customer.support@hotoctopuss.com. A proof of purchase (an itemized dated receipt) is essential for warranty service. Warranty service is only applicable if the product was purchased as new by you from an authorized Hot Octopuss retailer. Exclusions to the Warranty include - defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, crushed PulsePlate etc.) to the product resulting from misuse; (b) excess contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt or extreme heat (c) wear and tear (d) other defects or damage from acts that are not the fault of Hot Octopuss Ltd are excluded from coverage. Hot Octopuss products cannot be returned unless defective. Warranty claims are for exchanges only. Making a warranty claim: For returns outside of the USA - contact your retailer directly. For returns in the USA - in the first instance contact your retailer directly. If the store does not wish to replace a product, please send a claim to Hot Octopuss via email to: customer.support@hotoctopuss.com. Any warranty questions or inquiries, please email: customer.support@hotoctopuss.com.

GARANTIEHINWEISE

Für dieses Produkt wird eine standardmäßige 1-jährige Herstellergarantie auf Verarbeitungsfehler geleistet. Anfragen zur Garantie richten Sie bitte an: customer.support@hotoctopuss.com. Für Garantieansprüche wird ein Kaufbeleg (eine aufgeschlüsselte datierte Quittung) benötigt. Gewährleistungsansprüche können nur geltend gemacht werden, falls das Produkt neu und bei einem autorisierten Hot Octopuss Händler erworben wurde. Von der Garantie ausgeschlossen sind - Fehler oder Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßer Nutzung und Lagerung, Fehlgebrauch oder Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit, oder physische Schäden (Risse, Kratzer, zerdrücktes PulsePlate, usw.) am Gerät aufgrund von Missbrauch; (b) übermäßiger Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit, Sand, Schmutz oder extremer Hitze; (c) Abnutzung und Verschleiß; (d) andere Fehler oder Schäden, die nicht von Hot Octopuss Ltd verursacht wurden, fallen ebenfalls nicht unter die Garantie. Die Hot Octopuss Produkte werden nur zurückgenommen, wenn ein defekt sind. Garantieansprüche bestehen nur auf Umtausch. Garantieanspruch geltend machen:

ZÁRUČNÍ INFORMACE

Tento výrobek přichází se standardní 1roční zárukou výrobce vůči závadám v provedení výrobku. Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: customer.support@hotoctopuss.com. Pro záruční službu je zásadní doklad o koupi (položkově rozepsaný a datovaný příjmový doklad). Záruční služba je aplikovatelná pouze tehdy, když byl výrobek Vámi zakoupen jako nový od autorizovaného prodejce firmy Hot Octopuss. Výjimky ze záruky zahrnují závady nebo poškození, které jsou důsledkem: (a) nesprávné obsluhy, skladování, nesprávného použití nebo zneužití, havárie nebo zanedbání, jako jsou fyzické poškození (praskliny, škrábance, rozdrácená PulsePlate (pulzní deska) atd.) výrobku v důsledku nesprávného použití; (b) Nadměrný kontakt s kapalinou, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí, pískem, špinou nebo extrémním teplem; (c) normální opotřebení; (d) ostatní závady nebo poškození v důsledku činnosti, které nejsou vinou firmy Hot Octopuss Ltd jsou vyloučeny z rozsahu záruky. Produkty Hot Octopuss nemohou být vráceny pokud nejsou vadné. Uplatnění záruky je pouze pro výměnu. Uplatňování záruky: Pro vracení mimo USA - kontaktujte přímo svého prodejce. Pro vracení v USA - nejdříve kontaktujte přímo svého prodejce. Pokud prodejce nechce výrobek vyměnit, prosím, pošlete reklamaci firmě Hot Octopuss email na: customer.support@hotoctopuss.com Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: customer.support@hotoctopuss.com.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Ce produit dispose d'une garantie fabricant standard d'un (1) an contre toutes défectuosités liées à la fabrication du produit. Veuillez envoyer toutes vos questions ou demandes de renseignements relatives à la garantie par courrier électronique à l'adresse suivante : customer.support@hotoctopuss.com Une preuve d'achat (un reçu détaillé et daté) est indispensable afin de faire fonctionner la garantie. Le service sous garantie est applicable uniquement si vous avez acheté le produit neuf auprès d'un revendeur agréé Hot Octopuss. Exclusions à la garantie : produits défectueux ou ayant été endommagés suite à : (a) l'utilisation erronée, le stockage, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommages physiques (fissures, rayures, écrasement de PulsePlate, etc.) du produit suite à une utilisation non conforme ; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême, le sable, la saleté ou la

Rücksendungen außerhalb den USA - wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Rücksendungen innerhalb den USA - wenden Sie sich zunächst direkt an Ihren Händler. Falls dieser das Produkt nicht ersetzen möchte, richten Sie Ihren Garantieanspruch per E-Mail an customer.support@hotoctopuss.com. Anfragen zur Garantie richten Sie bitte an: customer.support@hotoctopuss.com.

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ

Изделие поставляется со стандартной годичной гарантией производителя, которая покрывает дефекты изготовления. Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите на электронный адрес: customer.support@hotoctopuss.com. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки (детализированный товарный чек с датой). Гарантийное обслуживание предоставляется только в том случае, если вы сами купили новое изделие у одного из официальных дистрибьюторов Hot Octopuss. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, причиной которых является (a) неправильное использование и хранение, злоупотребление, использование не по назначению, происшествию или небрежности (например, физическое повреждение изделия - трещины, царапины, раздавленная пластина PulsePlate); (b) избыточный контакт с жидкостью, водой (в т. ч. дождевой), сильной влажностью, песком, грязью или высокой температурой; (c) физический износ; (d) а также на другие дефекты и повреждения, которые возникли не по вине компании Hot Octopuss Ltd. Возврат изделия Hot Octopuss возможен только при наличии в нем дефектов. Гарантийная рекламация может служить основанием только для замены изделия. Подача гарантийной рекламации: Все страны, кроме США: чтобы вернуть изделие, обращайтесь непосредственно в магазин, где оно было куплено. США: чтобы вернуть изделие, сначала обратитесь непосредственно в магазин, где оно было куплено. Если магазин отказывается заменить изделие, пришлите рекламацию в компанию Hot Octopuss по электронному адресу: customer.support@hotoctopuss.com. Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите на электронный адрес: customer.support@hotoctopuss.com.

chaleur extrême ; (c) l'usure normale ou; (d) d'autres défauts ou dommages causés par tout autre acte dont Hot Octopuss Ltd n'est pas responsable, ne sont pas couverts par la garantie. Impossible de retourner Hot Octopuss produits sauf s'il est défectueux. Les réclamations au titre de la garantie portent uniquement sur des échanges. Présentation d'une réclamation au titre de la garantie : Pour les retours hors des États-Unis, contactez directement votre revendeur. Pour les retours aux États-Unis, en premier lieu, contactez directement votre revendeur. Si le magasin ne souhaite pas remplacer un produit, veuillez adresser une réclamation à Hot Octopuss par courrier électronique à l'adresse : customer.support@hotoctopuss.com Veuillez envoyer par courrier électronique toutes vos questions ou demandes de renseignements à l'adresse : customer.support@hotoctopuss.com

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia del produttore standard di 1 anno per eventuali difetti nella qualità di esecuzione del prodotto. Per domande o richieste relative alla garanzia, inviare un'email a: customer.Support@hotoctopuss.com. Una prova d'acquisto (una ricevuta dettagliata e con data) è essenziale per il servizio di garanzia. Il servizio di garanzia è disponibile solo per prodotti acquistati come nuovi da un rivenditore autorizzato hot octopuss. La garanzia non copre tra le altre cose difetti o danni derivanti da: (a) uso o conservazione impropri, cattivo uso, incidenti o negligenza quali danni fisici (incrinature, graffi, PulsePlate frantumato, ecc.) al prodotto causati da uso improprio; (b) contatto eccessivo con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema, sabbia, sporcizia o calore estremo; (c) normale logorio; (d) altri difetti o danni risultanti da azioni non imputabili a Hot Octopuss Ltd sono esclusi dalla garanzia. Hot Octopuss prodotti non può essere reso a meno che siano difettoso. Le richieste di intervento in garanzia valgono solo per le sostituzioni. Per fare una richiesta di intervento in garanzia: Per resi al di fuori degli USA – contattare direttamente il proprio rivenditore. Per resi negli USA – prima di tutt contattare direttamente il proprio rivenditore. Nel caso il negozio non voglia sostituire un prodotto, inviare una richiesta a Hot Octopuss via email al seguente indirizzo: customer.support@hotoctopuss.com Per domande o richieste relative alla garanzia, inviare un'email a: customer.support@hotoctopuss.com

缺陷不能退货。依照保修索赔条款仅能进行换货处理。保修索赔： 除在美国以外的国家或地区进行退货 – 请直接联系您的零售商 在美国进行退货 – 首先请直接联系您的零售商。 如果零售店不予更换产品，请通过电子邮件： customer.support@hotoctopuss.com向Hot Octopuss提交索赔申请 有关保修的问题或咨询，请发送电子邮件至： customer.support@hotoctopuss.com

INFORMATIE OVER DE GARANTIE

Dit product komt met een standaard garantie van 1 jaar tegen defecten in vakmanschap. Hebt u vragen over de garantie, stuur een e-mail naar: customer.support@hotoctopuss.com. Een aankoopbewijs (met vermelding van het item en de datum) is noodzakelijk voor de garantieservice. De garantie geldt alleen als u het product bij een erkende Hot Octopuss handelaar als nieuw hebt gekocht. Wordt niet door de garantie gedekt - defecten of schade veroorzaakt door: (a) onjuiste bediening, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongeval of nalatigheid, zoals fysieke schade (barsten, krassen, verbrijzelde PulsePlate, enz.) aan het product door misbruik; (b) buitensporig contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, zand, vuil of dergelijke, extreme hitte; (c) slijtage of; (d) andere defecten of schade uit handelingen die niet de fout van Hot Octopuss Ltd zijn vallen niet onder deze garantie. Hot Octopuss producten kunnen niet worden teruggezonden tenzij deze defect is. De garantiereclames gelden alleen voor vervanging van het defecte product. Een garantiereclame maken: Voor terugzendingen buiten de VSA - neem rechtstreeks contact op met uw handelaar Voor terugzendingen binnen de VSA - neem in eerste instantie rechtstreeks contact op met uw handelaar. Als de winkel uw product niet wilt vervangen, zend uw claim via e-mail naar Hot Octopuss: customer.support@hotoctopuss.com Hebt u vragen over de garantie, stuur een e-mail naar: customer.support@hotoctopuss.com

GARANTIOPLYSNINGER

Dette produkt leveres med 1 års fabriksgaranti, der dækker fejl ved forarbejdningen af produktet. Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: customer.support@hotoctopuss.com. Bevis for købet (kassebon) er nødvendig

워런티 정보
본 제품은 제품제조 시 결함에 대한 표준 1년 간의 제조사 워런티와 함께 제공됩니다. 워런티 관련 질문 또는 문의는 customer.support@hotoctopuss.com 으로 이메일 해주시기 바랍니다. 워런티 서비스를 받기 위해서는 필수적으로 구매를 입증 (구매일 표시 영수증)해야 합니다. 워런티 서비스는 공인 Hot Octopuss 판매처에서 당사자가 새 제품으로 구매한 상품에만 적용할 수 있습니다. 다음과 같은 결과로 발생한 결함 또는 손상은 워런티 서비스를 받으실 수 없습니다. (a) 오용의 결과로 제품에 생긴 물리적 손상 (갈라짐, 긁힘, 부서진 PulsePlate) 등과 같은 부적절한 작동 또는 보관, 오용, 남용, 사고, 취급상의 부주의 (b) 액체 또는 물, 비, 과도한 습기, 모래, 먼지, 과도한 열과의 과도한 접촉 (c) 마모 (d) Hot Octopuss Ltd의 잘못이 아닌 기타 조치로 인한 결함 또는 손상은 보상 범위에서 제외됩니다. Hot Octopuss 제작품은 결함이 있을 때에만 반환하실 수 있습니다. 워런티 클레임을 하신 경우도 교환만 해드립니다. 워런티 클레임: 미국 외 지역에서의 반송·구매처에 직접 문의하십시오.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Este producto viene con una garantía de fábrica estándar de 1 año que cubre defectos de mano de obra del producto. Para cualquier pregunta o duda sobre la garantía, le rogamos que escriba a la dirección de correo electrónico: customer.support@hotoctopuss.com. Es fundamental presentar una prueba de compra (un recibo con los detalles y la fecha) para poder optar al servicio de garantía. El servicio de garantía solo es aplicable si el producto fue comprado nuevo por usted en un establecimiento autorizado de Hot Octopuss. Quedan excluidos de la garantía, entre otros: defectos o daños resultado de: (a) uso impropio, almacenamiento, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daños físicos (grietas, arañazos, PulsePlate rota, etc.) al producto derivados de un uso incorrecto; (b) un contacto excesivo con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema, arena, tierra o calor extremo; (c) desgaste por el uso; (d) otros defectos o daños causados por acciones que no son culpa de Hot Octopuss Ltd quedan excluidos de la cobertura. "Los productos Hot Octopuss no se pueden devolver a no ser que estén defectuosos. Los reclamos de la garantía son solo para cambios." Cómo reclamar la garantía: Para devoluciones fuera de los EE.UU., póngase en contacto directamente con su vendedor. Para devoluciones en EE.UU., primero póngase en contacto directamente con su vendedor. Si el establecimiento no quiere cambiarle el producto, le rogamos que envíe una reclamación. Hot Octopuss por email a: customer.support@hotoctopuss.com Para cualquier pregunta sobre la garantía, mande un email a: customer.support@hotoctopuss.com

保修信息
生产厂家对本产品因工艺缺陷造成的质量问题提供一年保修期。有关保修的问题或咨询，请发送电子邮件至： customer.support@hotoctopuss.com 在请求维修时，请出示购买凭证（标注有日期和编码的收据）。只有在 Hot Octopuss授权零售商处购买的新产品才能享受保修服务。 以下情况不在保修之列——由以下原因导致的损坏或产品缺陷： (a) 操作、存放不当，误用或滥用，意外或疏忽，如由于使用不当导致产品受到物理性损坏（裂纹、划痕、PulsePlate碎裂等等）； (b)过度接触油液、水、淋雨、受潮、沙尘或高温； (c) 磨损或碎裂； (d) 非Hot Octopuss公司的原因导致的其他损坏或产品缺陷亦不在保修范围之内。 Hot Octopuss产品如无质量

for garantidækningen. Garantien gælder kun, hvis produktet er købt som nyt af dig hos en autoriseret Octopuss forhandler. Garantien gælder ikke for defekter eller skader der skyldes: (a) forkert betjening, opbevaring, misbrug eller hærverk, uheld eller skodesløshed der resulterer i fysiske skader (revner, ridser, edelagt PulsePlate etc.) på produktet; (b) overdreven kontakt med væsker, vand, regn, ekstrem luftfugtighed, sand, snavs eller ekstrem varme; (c) normal slitage, eller; (d) andre defekter eller skader fra handlinger, som ikke kan henføres til Hot Octopuss Ltd., er ikke omfattet af dækningen. Hot Octopuss produkter kan ikke returneres, hvis den ikke er defekt. Garantihenvendelser gælder kun for ombytning. Garantihenvendelser: For returnering uden for USA – kontakt din forhandler direkte. For returnering i USA – kontakt først din forhandler direkte. Hvis butikken ikke vil ombytte produktet, send venligst din fordring til Hot Octopuss via e-mail til: customer.support@hotoctopuss.com. Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: customer.support@hotoctopuss.com

保証情報
本品は生産者側による製品の欠陥に対する標準の1年保証があります。保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。: customer.support@hotoctopuss.com 購入の証明(日付の入った領収明細書)は保証サービスに必要不可欠です。保証サービスはご自身が新品として正規のHot Octopuss 小売店でご購入された場合のみご利用頂けます。保証の対象外—下記の理由による不具合や故障(a)不適切な操作、保管、誤用或いは乱用、事故や放置、身体的損傷（ひび割れ、引っかき傷、Pulse Plateの圧搾など）製品の誤用からの結果；(b)液体、水、雨、過度の湿気、砂、汚れ、過度の熱への過剰なコンタクト(c)すり減り、破損(d)その他Hot Octopuss Ltd.の落ち度ではない欠陥或いは故障 Hot Octopuss 製品は欠陥品の場合を除いて返品不可です。保証請求は交換とのみとなります。補償請求の実施：アメリカ合衆国外での返品の場合—お近くの小売店に直接お問い合わせ下さい。アメリカ合衆国内返品の場合—まず最初に小売店にご連絡 下さい。小売店が製品の返品を受け付けない場合、Hot OctopussへEメールを customer.support@hotoctopuss.com に送り賠償請求ください。保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい: customer.support@hotoctopuss.com



Hot Octopuss products are covered by various global IP rights including copyright, patent applications, patents (including US patent number 8,552,080, 8,900,120 and 5,923,107), and registered designs (including European Community Design Registration No. 002078762).

Made from skin-safe Silicone. Does not contain phthalates or latex. Use with water based lubricants only. Sold as an adult novelty. Discontinue use if irritation or discomfort occurs. To avoid injury or aggravating pre-existing skin conditions, do not use on swollen or inflamed areas, or lacerated skin. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Designed by Hot Octopuss, London in Great Britain, assembled in China. PulsePlate, Guybrator and Hot Octopuss are registered trademarks.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

