



Japanese Rope - 32.8 ft / 10 m

Product Information

Item number	OU270PUR
EAN code	8714273927781
Brand name	Oucht by Shots

Instructions for use

Thank you for choosing our Japanese Rope - 32.8 ft / 10 m. This high-quality rope is designed for a variety of uses, providing durability and versatility. Please follow the instructions below to ensure safe and effective use.

Unpacking and Preparation:

1. Carefully remove the packaging, ensuring not to cut or damage the rope.
2. Inspect the entire length of the rope for any signs of damage or defects before use.

General Use Guidelines:

1. Measuring and Cutting:
 - The rope is 32.8 feet (10 meters) in length. If you need a shorter length, measure the required portion and cut using sharp scissors or a utility knife. Seal the cut ends to prevent fraying.
2. Tying and Securing:
 - The rope can be used for tying, bundling, or securing various items. Ensure knots are tight and secure to prevent slipping.
 - Practice basic knot techniques such as the square knot, bowline, or clove hitch for effective use.
3. Load and Weight Considerations:
 - Be mindful of the weight and load you are applying to the rope. Avoid exceeding the rope's capacity to maintain safety and integrity.
4. Care and Maintenance:
 - Store the rope in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture to prolong its life.
 - Regularly inspect for wear and tear, especially after heavy use, and replace if any damage is found.

Safety Precautions:

- Never use the rope for climbing, lifting heavy loads, or any activity where personal safety is at risk.
- Ensure that the rope is not used for any purpose other than its intended use.

By following these guidelines, you can enjoy the flexibility and functionality of your Japanese Rope - 32.8 ft / 10 m for a variety of applications. If you have any questions or require further assistance, please contact our customer support team.

Washing instructions

To ensure the longevity and performance of your Japanese Rope, please follow these washing and care instructions:

1. Hand Wash Recommended: Gently hand wash the rope in lukewarm water using a mild detergent. Avoid using bleach or harsh chemicals, as these can damage the fibers.
2. Soak: Allow the rope to soak for about 10-15 minutes to help loosen any dirt or grime.
3. Scrubbing: Use a soft brush or cloth to gently scrub any stained areas. Be careful not to apply too much pressure, as this may cause fraying.
4. Rinse Thoroughly: After cleaning, rinse the rope thoroughly with clean water to remove all soap residues.
5. Drying: Hang the rope to air dry in a well-ventilated area, away from direct sunlight. Do not use a dryer or expose the rope to high heat, as this can cause damage.
6. Storage: Store the rope in a cool, dry place when not in use to maintain its quality and prevent mildew.

By following these instructions, you can keep your Japanese Rope looking and performing its best for years to come.

Ingredients


-

Warnings

Japanese Rope - 32.8 ft / 10 m

This product is designed for various applications, including crafting, decorative purposes, and outdoor activities. However, please be aware of the following potential hazards:

1. Choking Hazard: Small parts may pose a choking risk. Keep out of reach of children under 3 years old.
2. Strangulation Risk: This rope can create loops that may pose a strangulation hazard. Use caution when handling and ensure that it is kept away from children and pets.
3. Durability: While this rope is strong, it may not withstand excessive weight or tension. Do not use for climbing,



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

lifting, or any high-stress applications.

4. Allergic Reactions: Some individuals may have sensitivities or allergies to the materials used in this rope. If you experience any irritation, discontinue use immediately.

5. Flammability: This rope may be flammable. Keep away from open flames, heat sources, and sparks.

6. Improper Use: Using this rope for purposes other than intended can lead to injury or damage. Always follow recommended guidelines for use.

For your safety, please read all instructions and warnings carefully before use. By using this product, you acknowledge and accept the associated risks.

Disposal instructions

When it comes to disposing of your Japanese Rope, it's important to do so responsibly to minimize environmental impact.

1. Check Local Regulations: Before disposing of the rope, please check your local waste management guidelines. Recycling practices can vary by location, so it's essential to follow any specific rules in your area.

2. Reuse Options: If the rope is still in good condition, consider reusing it for other purposes, such as gardening, crafting, or home improvement projects.

3. Disposal: If you need to dispose of the rope, and it's no longer usable:
- Cut it into smaller pieces to avoid entanglement issues in waste processing.
- Place the cut pieces in your regular household waste if recycling options are unavailable.

4. Recycling: If your local recycling program accepts textiles or similar materials, you may be able to recycle the rope. Be sure to separate it from other waste and follow the guidelines provided by your recycling service.

By following these steps, you can help ensure that your Japanese Rope is disposed of in an environmentally friendly manner. Thank you for being a responsible consumer!

DISCLAIMER: All products purchased from Shots prior to December 13, 2024, remain marketable as they are governed by the provisions of the previous legislation.



Corde japonaise - 32,8 pi / 10 m

Informations sur le produit

Numéro d'article	OU270PUR
Code EAN	8714273927781
Nom de marque	Oucht by Shots

Instructions d'utilisation

Merci d'avoir choisi notre Corde japonaise - 32,8 pi / 10 m. Cette corde de haute qualité est conçue pour une variété d'utilisations, offrant durabilité et polyvalence. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Déballage et préparation :

1. Retirez soigneusement l'emballage, en veillant à ne pas couper ni endommager la corde.
2. Inspectez toute la longueur de la corde pour tout signe de dommage ou de défaut avant utilisation.

Directives générales d'utilisation :

1. Mesurer et couper :
 - La corde mesure 32,8 pieds (10 mètres) de long. Si vous avez besoin d'une longueur plus courte, mesurez la portion requise et coupez avec des ciseaux aiguisés ou un couteau utilitaire. Scellez les extrémités coupées pour éviter l'effilochage.
2. Nouer et sécuriser :
 - La corde peut être utilisée pour attacher, regrouper ou sécuriser divers objets. Assurez-vous que les nœuds sont serrés et sécurisés pour éviter de glisser.
 - Pratiquez des techniques de nœuds de base telles que le nœud carré, le nœud de chaise ou le nœud de clove pour une utilisation efficace.
3. Considérations sur le poids et la charge :
 - Soyez attentif au poids et à la charge que vous appliquez à la corde. Évitez de dépasser la capacité de la corde pour maintenir la sécurité et l'intégrité.
4. Entretien et maintenance :
 - Rangez la corde dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour prolonger sa durée de vie.
 - Inspectez régulièrement pour l'usure, surtout après une utilisation intensive, et remplacez-la si des dommages sont constatés.

Précautions de sécurité :

- N'utilisez jamais la corde pour grimper, soulever des charges lourdes, ou toute activité où la sécurité personnelle est en danger.
- Assurez-vous que la corde n'est pas utilisée à d'autres fins que son utilisation prévue.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter de la flexibilité et de la fonctionnalité de votre Corde japonaise - 32,8 pi / 10 m pour une variété d'applications. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'assistance, veuillez contacter notre équipe de support client.

Instructions de lavage

Pour assurer la longévité et la performance de votre Corde japonaise, veuillez suivre ces instructions de lavage et d'entretien :

1. Lavage à la main recommandé : Lavez délicatement la corde à la main dans de l'eau tiède avec un détergent doux. Évitez d'utiliser de l'eau de Javel ou des produits chimiques agressifs, car cela peut endommager les fibres.
2. Trempage : Laissez la corde tremper pendant environ 10-15 minutes pour aider à détacher la saleté ou la crasse.
3. Frotter : Utilisez une brosse douce ou un chiffon pour frotter délicatement les zones tachées. Faites attention à ne pas appliquer trop de pression, car cela peut provoquer l'effilochage.
4. Rincer soigneusement : Après le nettoyage, rincez la corde soigneusement à l'eau claire pour éliminer tous les résidus de savon.
5. Séchage : Suspendez la corde pour la faire sécher à l'air dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. N'utilisez pas de sèche-linge et n'exposez pas la corde à une chaleur élevée, car cela peut causer des dommages.
6. Stockage : Rangez la corde dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour maintenir sa qualité et prévenir la moisissure.


En suivant ces instructions, vous pouvez garder votre Corde japonaise en bon état et performante pendant des années.

Ingrédients

-

Avertissements

Corde japonaise - 32,8 pi / 10 m



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Ce produit est conçu pour diverses applications, y compris le bricolage, des fins décoratives et des activités en plein air. Cependant, veuillez être conscient des dangers potentiels suivants :

1. Risque d'étouffement : Des petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
2. Risque de strangulation : Cette corde peut créer des boucles qui peuvent poser un danger de strangulation. Faites preuve de prudence lors de la manipulation et assurez-vous qu'elle est éloignée des enfants et des animaux domestiques.
3. Durabilité : Bien que cette corde soit robuste, elle peut ne pas résister à un poids ou une tension excessifs. Ne pas utiliser pour l'escalade, le levage ou toute application à fort stress.
4. Réactions allergiques : Certaines personnes peuvent avoir des sensibilités ou des allergies aux matériaux utilisés dans cette corde. Si vous ressentez une irritation, cessez immédiatement l'utilisation.
5. Inflammabilité : Cette corde peut être inflammable. Tenir éloigné des flammes nues, des sources de chaleur et des étincelles.
6. Mauvaise utilisation : Utiliser cette corde à des fins autres que celles prévues peut entraîner des blessures ou des dommages. Suivez toujours les directives recommandées pour l'utilisation.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement toutes les instructions et avertissements avant utilisation. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez les risques associés.

Instructions d'élimination

En ce qui concerne l'élimination de votre Corde japonaise, il est important de le faire de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

1. Vérifiez les Réglementations Locales : Avant de vous débarrasser de la corde, veuillez vérifier les directives de gestion des déchets de votre région. Les pratiques de recyclage peuvent varier selon l'emplacement, il est donc essentiel de suivre les règles spécifiques dans votre zone.
2. Options de Réutilisation : Si la corde est encore en bon état, envisagez de la réutiliser pour d'autres usages, tels que le jardinage, l'artisanat ou des projets d'amélioration de la maison.
3. Élimination : Si vous devez vous débarrasser de la corde, et qu'elle n'est plus utilisable :
 - Coupez-la en morceaux plus petits pour éviter les problèmes d'enchevêtrement dans le traitement des déchets.
 - Placez les morceaux coupés dans vos déchets ménagers réguliers si les options de recyclage ne sont pas disponibles.
4. Recyclage : Si votre programme local de recyclage accepte les textiles ou des matériaux similaires, vous pourrez peut-être recycler la corde. Assurez-vous de la séparer des autres déchets et de suivre les directives fournies par votre service de recyclage.

En suivant ces étapes, vous pouvez contribuer à garantir que votre Corde japonaise soit éliminée de manière respectueuse de l'environnement. Merci d'être un consommateur responsable !

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Tous les produits achetés chez Shots avant le 13 décembre 2024 restent commercialisables car ils sont régis par les dispositions de la législation précédente.



Japanisches Seil - 32,8 ft / 10 m

Produktinformationen

Artikelnummer	OU270PUR
EAN-Code	8714273927781
Markenname	Oucht by Shots

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie unser Japanisches Seil - 32,8 ft / 10 m ausgewählt haben. Dieses hochwertige Seil ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert und bietet Haltbarkeit und Vielseitigkeit. Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Auspacken und Vorbereitung:

1. Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig und achten Sie darauf, das Seil nicht zu schneiden oder zu beschädigen.
2. Überprüfen Sie die gesamte Länge des Seils auf Anzeichen von Schäden oder Mängeln vor der Verwendung.

Allgemeine Nutzungshinweise:

1. Messen und Schneiden:
 - Das Seil hat eine Länge von 32,8 Fuß (10 Meter). Wenn Sie eine kürzere Länge benötigen, messen Sie den erforderlichen Teil und schneiden Sie mit scharfen Scheren oder einem Universalmesser. Versiegeln Sie die abgeschnittenen Enden, um ein Ausfransen zu verhindern.
2. Binden und Sichern:
 - Das Seil kann zum Binden, Bündeln oder Sichern verschiedener Gegenstände verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Knoten fest und sicher sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
 - Üben Sie grundlegende Knotentechniken wie den Kreuzknoten, den Ankerstich oder den Webeleinenstek für eine effektive Nutzung.
3. Last- und Gewichtsbeschränkungen:
 - Achten Sie auf das Gewicht und die Last, die Sie auf das Seil ausüben. Vermeiden Sie es, die Kapazität des Seils zu überschreiten, um Sicherheit und Integrität zu gewährleisten.
4. Pflege und Wartung:
 - Lagern Sie das Seil an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, um seine Lebensdauer zu verlängern.
 - Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung, insbesondere nach intensiver Nutzung, und ersetzen Sie es, wenn Schäden festgestellt werden.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Verwenden Sie das Seil niemals zum Klettern, Heben schwerer Lasten oder für Aktivitäten, bei denen die persönliche Sicherheit gefährdet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Seil nicht für andere Zwecke als die beabsichtigte Verwendung genutzt wird.

Indem Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie die Flexibilität und Funktionalität Ihres Japanischen Seils - 32,8 ft / 10 m für eine Vielzahl von Anwendungen genießen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam.

Waschanleitung

Um die Langlebigkeit und Leistung Ihres Japanischen Seils zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Wasch- und Pflegeanweisungen:


1. Handwäsche empfohlen: Waschen Sie das Seil sanft von Hand in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Bleichmittel oder scharfen Chemikalien, da diese die Fasern beschädigen können.
2. Einweichen: Lassen Sie das Seil etwa 10-15 Minuten einweichen, um Schmutz oder Dreck zu lösen.
3. Schrubben: Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch, um sanft an verschmutzten Stellen zu schrubben. Seien Sie vorsichtig, nicht zu viel Druck auszuüben, da dies zu Ausfransungen führen kann.
4. Gründlich spülen: Spülen Sie das Seil nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser, um alle Seifenreste zu entfernen.
5. Trocknen: Hängen Sie das Seil an einem gut belüfteten Ort zum Trocknen auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie keinen Trockner und setzen Sie das Seil nicht hoher Hitze aus, da dies Schäden verursachen kann.
6. Lagerung: Bewahren Sie das Seil an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um die Qualität zu erhalten und Schimmel zu vermeiden.

Durch das Befolgen dieser Anweisungen können Sie Ihr Japanisches Seil über Jahre hinweg in bestmöglichem Zustand halten.

Zutaten

-

Warnhinweise



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Japanische Schnur - 32,8 ft / 10 m

Dieses Produkt ist für verschiedene Anwendungen konzipiert, einschließlich Basteln, dekorativen Zwecken und Outdoor-Aktivitäten. Bitte beachten Sie jedoch die folgenden potenziellen Gefahren:

1. Erstickungsgefahr: Kleine Teile können ein Erstickungsrisiko darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
2. Strangulationsrisiko: Diese Schnur kann Schleifen bilden, die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Seien Sie vorsichtig beim Umgang und stellen Sie sicher, dass sie von Kindern und Haustieren ferngehalten wird.
3. Haltbarkeit: Obwohl diese Schnur stark ist, hält sie möglicherweise nicht übermäßiges Gewicht oder Spannung aus. Nicht zum Klettern, Heben oder für Anwendungen mit hoher Belastung verwenden.
4. Allergische Reaktionen: Einige Personen können Empfindlichkeiten oder Allergien gegenüber den in dieser Schnur verwendeten Materialien haben. Bei Irritationen verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr.
5. Entflammbarkeit: Diese Schnur kann entflammbar sein. Von offenen Flammen, Wärmequellen und Funken fernhalten.
6. Unsachgemäße Verwendung: Die Verwendung dieser Schnur für andere Zwecke als vorgesehen kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Befolgen Sie immer die empfohlenen Richtlinien für die Verwendung.

Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig vor der Verwendung. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie die damit verbundenen Risiken an und akzeptieren diese.

Entsorgungshinweise

Wenn es darum geht, Ihr Japanese Rope zu entsorgen, ist es wichtig, dies verantwortungsbewusst zu tun, um die Umweltbelastung zu minimieren.

1. Überprüfen Sie lokale Vorschriften: Bevor Sie das Seil entsorgen, prüfen Sie bitte Ihre lokalen Abfallmanagementrichtlinien. Recyclingpraktiken können je nach Standort variieren, daher ist es wichtig, alle spezifischen Regeln in Ihrer Gegend zu befolgen.
2. Wiederverwendungsoptionen: Wenn das Seil noch in gutem Zustand ist, ziehen Sie in Betracht, es für andere Zwecke wiederzuverwenden, wie z.B. Gartenarbeit, Basteln oder Heimwerkerprojekte.
3. Entsorgung: Wenn Sie das Seil entsorgen müssen und es nicht mehr verwendbar ist:
 - Schneiden Sie es in kleinere Stücke, um Verwicklungsprobleme in der Abfallverwertung zu vermeiden.
 - Legen Sie die geschnittenen Stücke in Ihren regulären Haushaltsabfall, wenn Recyclingoptionen nicht verfügbar sind.
4. Recycling: Wenn Ihr lokales Recyclingprogramm Textilien oder ähnliche Materialien akzeptiert, können Sie das Seil möglicherweise recyceln. Stellen Sie sicher, dass Sie es von anderem Abfall trennen und die Richtlinien Ihres Recyclingdienstes befolgen.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Japanese Rope umweltfreundlich entsorgt wird. Vielen Dank, dass Sie ein verantwortungsbewusster Verbraucher sind!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle Produkte, die vor dem 13. Dezember 2024 bei Shots gekauft wurden, bleiben marktfähig, da sie den Bestimmungen der vorherigen Gesetzgebung unterliegen.



Japanse Touw - 32,8 ft / 10 m

Productinformatie

Artikelnummer	OU270PUR
EAN-code	8714273927781
Merksnaam	Oucht by Shots

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van ons Japanse Touw - 32,8 ft / 10 m. Dit hoogwaardige touw is ontworpen voor verschillende toepassingen, en biedt duurzaamheid en veelzijdigheid. Volg de onderstaande instructies om veilig en effectief gebruik te garanderen.

Uitpakken en Voorbereiding:

1. Verwijder de verpakking voorzichtig, zorg ervoor dat u het touw niet snijdt of beschadigt.
2. Inspecteer de gehele lengte van het touw op tekenen van schade of defecten vóór gebruik.

Algemene Gebruiksrichtlijnen:

1. Meten en Snijden:
 - Het touw is 32,8 voet (10 meter) lang. Als u een kortere lengte nodig heeft, meet dan het vereiste gedeelte en snijd het met scherpe scharen of een utility knife. Seal de snijkanten om rafelen te voorkomen.
2. Knopen en Bevestigen:
 - Het touw kan worden gebruikt voor knopen, bundelen of het bevestigen van verschillende items. Zorg ervoor dat knopen strak en veilig zijn om slippen te voorkomen.
 - Oefen basis knooptechnieken zoals de vierkante knoop, bowline of clove hitch voor effectief gebruik.
3. Belasting en Gewicht Overwegingen:
 - Wees voorzichtig met het gewicht en de belasting die u op het touw uitoefent. Vermijd het overschrijden van de capaciteit van het touw om veiligheid en integriteit te waarborgen.
4. Onderhoud en Verzorging:
 - Bewaar het touw op een koele, droge plaats, uit de directe zon en vocht om de levensduur te verlengen.
 - Inspecteer regelmatig op slijtage, vooral na intensief gebruik, en vervang het als er schade wordt gevonden.

Veiligheidsmaatregelen:

- Gebruik het touw nooit voor klimmen, het tillen van zware lasten, of enige activiteit waarbij de persoonlijke veiligheid in gevaar is.
- Zorg ervoor dat het touw niet voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u genieten van de flexibiliteit en functionaliteit van uw Japanse Touw - 32,8 ft / 10 m voor verschillende toepassingen. Als u vragen heeft of verdere hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons klantenserviceteam.

Wasinstructies

Om de levensduur en prestaties van je Japanse Touw te waarborgen, volg dan deze was- en onderhoudsinstructies:

1. Handwas aanbevelen: Was het touw voorzichtig met de hand in lauw water met een mild wasmiddel. Vermijd het gebruik van bleekmiddel of agressieve chemicaliën, omdat deze de vezels kunnen beschadigen.
2. Inweken: Laat het touw ongeveer 10-15 minuten weken om vuil of aanslag los te maken.
3. Schrobben: Gebruik een zachte borstel of doek om voorzichtig eventuele vlekken te schrobben. Wees voorzichtig met het uitoefenen van te veel druk, omdat dit kan leiden tot rafelen.
4. Grondig spoelen: Spoel het touw grondig af met schoon water om alle zeepresten te verwijderen.
5. Drogen: Hang het touw op een goed geventileerde plaats om te luchtdrogen, uit de buurt van direct zonlicht. Gebruik geen droger of stel het touw niet bloot aan hoge temperaturen, omdat dit schade kan veroorzaken.
6. Opslag: Bewaar het touw op een koele, droge plaats wanneer het niet in gebruik is om de kwaliteit te behouden en schimmel te voorkomen.

Door deze instructies te volgen, kun je ervoor zorgen dat je Japanse Touw er jarenlang het beste uitziet en presteert.

Ingrediënten


-

Waarschuwingen

Japanse Touw - 32,8 ft / 10 m

Dit product is ontworpen voor verschillende toepassingen, waaronder knutselen, decoratieve doeleinden en buitenactiviteiten. Wees echter bewust van de volgende potentiële gevaren:

1. Verstikkingsgevaar: Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsrisico vormen. Buiten bereik houden van kinderen onder de 3 jaar oud.
2. Strangulatie Risico: Dit touw kan lussen creëren die een strangulatiegevaar kunnen vormen. Wees voorzichtig bij



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

het hanteren en zorg ervoor dat het uit de buurt van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

3. Duurzaamheid: Hoewel dit touw sterk is, kan het niet bestand zijn tegen overmatige gewicht of spanning. Niet gebruiken voor klimmen, tillen of andere toepassingen met hoge stress.

4. Allergische Reacties: Sommige personen kunnen gevoeligheden of allergieën hebben voor de materialen die in dit touw zijn gebruikt. Als u enige irritatie ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

5. Ontvlambaarheid: Dit touw kan ontvlambaar zijn. Houd het uit de buurt van open vlammen, warmtebronnen en vonken.

6. Onjuist Gebruik: Dit touw voor andere doeleinden dan bedoeld gebruiken kan leiden tot letsel of schade. Volg altijd de aanbevolen richtlijnen voor gebruik.

Voor uw veiligheid, lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor gebruik. Door dit product te gebruiken, erkent en accepteert u de bijbehorende risico's.

Verwijderingsinstructies

Als het gaat om het verwijderen van je Japanse Touw, is het belangrijk om dit verantwoord te doen om de milieupact te minimaliseren.

1. Controleer Lokale Regels: Voordat je het touw weggooit, controleer dan je lokale afvalbeheer richtlijnen. Recyclingpraktijken kunnen per locatie verschillen, dus het is essentieel om eventuele specifieke regels in jouw omgeving te volgen.

2. Hergebruik Opties: Als het touw nog in goede staat is, overweeg dan om het voor andere doeleinden te hergebruiken, zoals tuinieren, knutselen of verbouwprojecten.

3. Verwijdering: Als je het touw moet weggooien en het niet meer bruikbaar is:
- Snijd het in kleinere stukken om verstrikkingsproblemen bij de afvalverwerking te voorkomen.
- Plaats de gesneden stukken bij je reguliere huishoudelijke afval als recyclingopties niet beschikbaar zijn.

4. Recycling: Als je lokale recyclingprogramma textiel of vergelijkbare materialen accepteert, kun je het touw mogelijk recycleren. Zorg ervoor dat je het van ander afval scheidt en volg de richtlijnen die door je recyclingdienst zijn gegeven.

Door deze stappen te volgen, kun je helpen ervoor te zorgen dat je Japanse Touw op een milieuvriendelijke manier wordt verwijderd. Bedankt voor het zijn van een verantwoordelijke consument!

DISCLAIMER: Alle producten die vóór 13 december 2024 bij Shots zijn gekocht, blijven handelbaar, aangezien ze vallen onder de bepalingen van de vorige wetgeving.



Cuerda Japonesa - 32.8 ft / 10 m

Información del producto

Número de artículo	OU270PUR
Código EAN	8714273927781
Nombre de marca	Oucht by Shots

Instrucciones de uso

Gracias por elegir nuestra Cuerda Japonesa - 32.8 ft / 10 m. Esta cuerda de alta calidad está diseñada para una variedad de usos, proporcionando durabilidad y versatilidad. Por favor, siga las instrucciones a continuación para asegurar un uso seguro y efectivo.

Desempaquetado y Preparación:

1. Retire cuidadosamente el embalaje, asegurándose de no cortar o dañar la cuerda.
2. Inspeccione toda la longitud de la cuerda en busca de signos de daño o defectos antes de usar.

Directrices Generales de Uso:

1. Medición y Corte:
 - La cuerda mide 32.8 pies (10 metros) de longitud. Si necesita una longitud más corta, mida la porción requerida y corte utilizando tijeras afiladas o un cuchillo utility. Selle los extremos cortados para evitar deshilacharse.
2. Atar y Asegurar:
 - La cuerda se puede utilizar para atar, agrupar o asegurar varios artículos. Asegúrese de que los nudos estén ajustados y seguros para evitar que se deslicen.
 - Practique técnicas básicas de nudos como el nudo cuadrado, el nudo de lazo o el nudo de clavo para un uso efectivo.
3. Consideraciones de Carga y Peso:
 - Tenga en cuenta el peso y la carga que está aplicando a la cuerda. Evite exceder la capacidad de la cuerda para mantener la seguridad y la integridad.
4. Cuidado y Mantenimiento:
 - Almacene la cuerda en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad para prolongar su vida.
 - Inspeccione regularmente en busca de desgaste y desgarro, especialmente después de un uso intensivo, y reemplace si se encuentra algún daño.

Precauciones de Seguridad:

- Nunca use la cuerda para escalar, levantar cargas pesadas o cualquier actividad donde la seguridad personal esté en riesgo.
- Asegúrese de que la cuerda no se utilice para ningún propósito diferente al uso previsto.

Siguiendo estas directrices, puede disfrutar de la flexibilidad y funcionalidad de su Cuerda Japonesa - 32.8 ft / 10 m para una variedad de aplicaciones. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Instrucciones de lavado

Para asegurar la longevidad y el rendimiento de su Cuerda Japonesa, por favor siga estas instrucciones de lavado y cuidado:

1. Lavado a Mano Recomendado: Lave suavemente la cuerda a mano en agua tibia usando un detergente suave. Evite usar blanqueador o productos químicos agresivos, ya que estos pueden dañar las fibras.
2. Remojo: Deje que la cuerda se remoje durante unos 10-15 minutos para ayudar a aflojar cualquier suciedad o mugre.
3. Fregado: Use un cepillo suave o un paño para fregar suavemente las áreas manchadas. Tenga cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto puede causar deshilachado.
4. Enjuague a Fondo: Después de limpiar, enjuague la cuerda a fondo con agua limpia para eliminar todos los residuos de jabón.
5. Secado: Cuelgue la cuerda para que se seque al aire en un área bien ventilada, lejos de la luz solar directa. No use una secadora ni exponga la cuerda a altas temperaturas, ya que esto puede causar daños.
6. Almacenamiento: Guarde la cuerda en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso para mantener su calidad y prevenir moho.

Al seguir estas instrucciones, puede mantener su Cuerda Japonesa luciendo y funcionando de la mejor manera durante años.


Ingredientes

-

Advertencias

Cuerda Japonesa - 32.8 ft / 10 m

Este producto está diseñado para diversas aplicaciones, incluyendo manualidades, propósitos decorativos y actividades al aire libre. Sin embargo, tenga en cuenta los siguientes peligros potenciales:



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

1. Peligro de asfixia: Las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.
 2. Riesgo de estrangulación: Esta cuerda puede crear lazos que pueden representar un peligro de estrangulación. Tenga cuidado al manejarla y asegúrese de que esté alejada de niños y mascotas.
 3. Durabilidad: Aunque esta cuerda es resistente, puede no soportar peso o tensión excesivos. No usar para escalar, levantar o cualquier aplicación de alta tensión.
 4. Reacciones alérgicas: Algunas personas pueden tener sensibilidades o alergias a los materiales utilizados en esta cuerda. Si experimenta alguna irritación, interrumpa su uso de inmediato.
 5. Inflamabilidad: Esta cuerda puede ser inflamable. Mantener alejada de llamas abiertas, fuentes de calor y chispas.
 6. Uso inadecuado: Usar esta cuerda para fines distintos a los previstos puede llevar a lesiones o daños. Siempre siga las pautas recomendadas para su uso.
- Por su seguridad, lea todas las instrucciones y advertencias cuidadosamente antes de usar. Al utilizar este producto, reconozca y acepte los riesgos asociados.

Instrucciones de eliminación

Cuando se trata de desechar su Cuerda Japonesa, es importante hacerlo de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

1. Verifique las Regulaciones Locales: Antes de desechar la cuerda, verifique las pautas de gestión de residuos de su localidad. Las prácticas de reciclaje pueden variar según la ubicación, por lo que es esencial seguir cualquier regla específica en su área.
2. Opciones de Reutilización: Si la cuerda todavía está en buen estado, considere reutilizarla para otros fines, como jardinería, manualidades o proyectos de mejora del hogar.
3. Desecho: Si necesita desechar la cuerda y ya no es utilizable:
 - Córtele en piezas más pequeñas para evitar problemas de enredo en el procesamiento de residuos.
 - Coloque las piezas cortadas en su basura doméstica regular si las opciones de reciclaje no están disponibles.
4. Reciclaje: Si su programa local de reciclaje acepta textiles o materiales similares, puede ser posible reciclar la cuerda. Asegúrese de separarla de otros residuos y seguir las pautas proporcionadas por su servicio de reciclaje.

Al seguir estos pasos, puede ayudar a garantizar que su Cuerda Japonesa se deseche de manera ambientalmente amigable. ¡Gracias por ser un consumidor responsable!

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos los productos adquiridos en Shots antes del 13 de diciembre de 2024 siguen siendo comercializables ya que se rigen por las disposiciones de la legislación anterior.



Corda Giapponese - 32,8 ft / 10 m

Informazioni sul prodotto

Numero dell'articolo	OU270PUR
Codice EAN	8714273927781
Nome del marchio	Oucht by Shots

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto la nostra Corda Giapponese - 32,8 ft / 10 m. Questa corda di alta qualità è progettata per una varietà di usi, offrendo durata e versatilità. Si prega di seguire le istruzioni di seguito per garantire un uso sicuro ed efficace.

Disimballaggio e Preparazione:

1. Rimuovere con attenzione l'imballaggio, assicurandosi di non tagliare o danneggiare la corda.
2. Ispezionare l'intera lunghezza della corda per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso.

Linee Guida per l'Uso Generale:

1. Misurazione e Taglio:
 - La corda è lunga 32,8 piedi (10 metri). Se hai bisogno di una lunghezza più corta, misura la porzione necessaria e taglia utilizzando forbici affilate o un coltello multiuso. Sigilla le estremità tagliate per evitare che si sfilaccino.
2. Legatura e Fissaggio:
 - La corda può essere utilizzata per legare, raggruppare o fissare vari oggetti. Assicurati che i nodi siano stretti e sicuri per evitare scivolamenti.
 - Pratica tecniche di nodo di base come il nodo quadrato, il nodo bowline o il nodo clove hitch per un uso efficace.
3. Considerazioni su Carico e Peso:
 - Fai attenzione al peso e al carico che stai applicando alla corda. Evita di superare la capacità della corda per mantenere la sicurezza e l'integrità.
4. Cura e Manutenzione:
 - Conserva la corda in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità per prolungarne la vita.
 - Ispeziona regolarmente per usura e strappi, soprattutto dopo un uso intenso, e sostituisci se vengono riscontrati danni.

Precauzioni di Sicurezza:

- Non utilizzare mai la corda per arrampicarsi, sollevare carichi pesanti o qualsiasi attività in cui la sicurezza personale sia a rischio.
- Assicurati che la corda non venga utilizzata per scopi diversi da quelli previsti.

Seguendo queste linee guida, puoi godere della flessibilità e della funzionalità della tua Corda Giapponese - 32,8 ft / 10 m per una varietà di applicazioni. Se hai domande o necessiti di ulteriore assistenza, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto clienti.

Istruzioni per il lavaggio

Per garantire la longevità e le prestazioni della tua Corda Giapponese, ti preghiamo di seguire queste istruzioni per il lavaggio e la cura:

1. Lavaggio a mano consigliato: Lava delicatamente la corda a mano in acqua tiepida utilizzando un detergente delicato. Evita di usare candeggina o sostanze chimiche aggressive, poiché possono danneggiare le fibre.
2. Ammollo: Lascia la corda in ammollo per circa 10-15 minuti per aiutare a sciogliere sporco e macchie.
3. Strofinare: Usa una spazzola morbida o un panno per strofinare delicatamente le aree macchiate. Fai attenzione a non applicare troppa pressione, poiché questo potrebbe causare sfilacciamenti.
4. Risciacquo accurato: Dopo la pulizia, risciacqua la corda accuratamente con acqua pulita per rimuovere tutti i residui di sapone.
5. Asciugatura: Appendere la corda per asciugare all'aria in un'area ben ventilata, lontano dalla luce solare diretta. Non utilizzare un asciugatrice o esporre la corda a calore elevato, poiché ciò può causare danni.
6. Conservazione: Conserva la corda in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso per mantenere la sua qualità e prevenire la muffa.

Seguendo queste istruzioni, puoi mantenere la tua Corda Giapponese in ottime condizioni e prestazioni per anni a venire.


Ingredienti

-

Avvertenze

Corda Giapponese - 32,8 ft / 10 m

Questo prodotto è progettato per varie applicazioni, tra cui lavori manuali, scopi decorativi e attività all'aperto. Tuttavia, si prega di essere consapevoli dei seguenti potenziali pericoli:



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

1. Rischio di soffocamento: Parti piccole possono rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata di bambini sotto i 3 anni.
 2. Rischio di strangolamento: Questa corda può creare anelli che possono rappresentare un rischio di strangolamento. Usare cautela durante la manipolazione e assicurarsi che sia tenuta lontano da bambini e animali domestici.
 3. Durabilità: Sebbene questa corda sia resistente, potrebbe non sopportare pesi o tensioni eccessive. Non utilizzare per arrampicarsi, sollevare o per applicazioni ad alta tensione.
 4. Reazioni allergiche: Alcune persone possono avere sensibilità o allergie ai materiali utilizzati in questa corda. Se si verifica irritazione, interrompere immediatamente l'uso.
 5. Infiammazione: Questa corda potrebbe essere infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore e scintille.
 6. Uso improprio: Utilizzare questa corda per scopi diversi da quelli previsti può portare a infortuni o danni. Seguire sempre le linee guida raccomandate per l'uso.
- Per la tua sicurezza, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e avvertenze prima dell'uso. Utilizzando questo prodotto, si riconoscono e accettano i rischi associati.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando si tratta di smaltire la tua Corda Giapponese, è importante farlo in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

1. Controlla le Normative Locali: Prima di smaltire la corda, ti preghiamo di controllare le linee guida locali per la gestione dei rifiuti. Le pratiche di riciclaggio possono variare a seconda della posizione, quindi è essenziale seguire eventuali regole specifiche nella tua area.
2. Opzioni di Riutilizzo: Se la corda è ancora in buone condizioni, considera di riutilizzarla per altri scopi, come giardinaggio, artigianato o progetti di miglioramento della casa.
3. Smaltimento: Se devi smaltire la corda e non è più utilizzabile:
 - Tagliala in pezzi più piccoli per evitare problemi di intralcio nel trattamento dei rifiuti.
 - Metti i pezzi tagliati nei tuoi rifiuti domestici normali se le opzioni di riciclaggio non sono disponibili.
4. Riciclaggio: Se il tuo programma di riciclaggio locale accetta tessuti o materiali simili, potresti essere in grado di riciclare la corda. Assicurati di separarla dagli altri rifiuti e seguire le linee guida fornite dal tuo servizio di riciclaggio.

Seguendo questi passaggi, puoi contribuire a garantire che la tua Corda Giapponese venga smaltita in modo ecologico. Grazie per essere un consumatore responsabile!

DISCLAIMER: Tutti i prodotti acquistati da Shots prima del 13 dicembre 2024 restano commercializzabili in quanto disciplinati dalle disposizioni della precedente legislazione.