



INSCUP 3

Intelligent Thrusting & Contraction Masturbator

Instructions

Introduction

INSCUP 3 is an advanced male masturbator from the OTOUCH brand, featuring an intelligent built-in thrusting function and 360° circular contraction. Equipped with a powerful thrusting engine and an electronic air pump, it offers a dual stimulation experience by synchronizing thrusting and contraction, providing an unmatched pleasure exploration.

The soft, realistic vaginal opening sleeve is crafted from high-quality TPE material to deliver maximum realism and comfort. The innovative magnetic fixation system allows for effortless installation and removal of the sleeve, ensuring convenience. For easy maintenance, the bottom of the sleeve includes a drainage hole for quick and effective cleaning.

Packing List

1 x Masturbator 1 x Charging Cable 1 x Instructions

Technical Parameters

Materials: Silicone, ABS, TPE

Working Modes: 10 regular modes, 1 automatic mode, 1 burst mode

Battery Capacity: 700mAh

Rated voltage: 7.4V

Charging voltage: DC5V

Working Noise: <60 dB

Usage time: >60 minutes

Waterproof: Not rated for waterproof (Remove the penis sleeve to rinse thoroughly)

Touch Screen Buttons Direction



Standby mode: Three buttons flashing.

Automatic mode: The "O" button is constantly lit.

Normal mode: Three buttons are constantly lit.

Burst mode: The "O" button flashes red.

Button Instruction



1. Press and hold for 2 seconds to power on and enter standby mode.
2. Press and hold for 2 seconds to power off.
3. During operation, a single press of the button will enter standby mode.
(The device will automatically power off after 10 minutes of inactivity in standby mode.)



In regular mode, a single click of this button can switch to the next mode.

1. In standby mode, click this button to enter automatic mode.
2. Click this button again to enter regular mode.
3. Press and hold for 2 seconds in any mode to enter burst mode.

In regular mode, a single click of this button can switch to the previous mode.

Instructions for Use


1. Before using the product for the first time, please ensure it is fully charged. Insert the provided USB charging cable correctly into the charging port of the product. You can choose to charge the product using a computer's USB port or a USB charger with a compatible interface. During normal charging, the product indicator light will flash intermittently, and when the battery is fully charged, the indicator light will stay on continuously.
2. It is recommended to clean the product before use (note: do not rinse the cup body if it is not waterproof, remove the penis sleeve for cleaning). Wipe the surface of the cup body with warm water or a specialized cleaner for the intended areas of use, and gently dry it with a towel.

3. Apply an appropriate amount of water-based lubricant to the sleeve or on the body for a pleasant and comfortable experience.
4. After each use, remove the penis sleeve from the cup body. Wash it with warm water and antibacterial soap, rinse thoroughly with clean water, and gently dry it with a towel. Allow it to air dry naturally for storage.
5. Store the product in a clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.


Health and Safety Precautions

- Do not charge near water.
- Do not charge if the USB cable is damaged.
- Do not use other charging cables with the product.
- The device should not be operated while charging.
- Please avoid turning it on during the charging process.
- Do not put the product in a dishwasher or microwave to prevent damage.
- This product is intended for adult use only and should not be used as a medical device to prevent or treat any diseases, to avoid adverse effects on the body.
- This product is not suitable for use on swollen or inflamed skin areas to prevent bodily harm or exacerbate discomfort.
- Keep out of reach of children.
- If you have diabetes or any other medical condition, please consult a doctor before use.
- Do not use it if any part of the product is damaged.
- This product is only compatible with water-based lubricants.


Cleaning Steps




1. Rotate counterclockwise and release the penis sleeve fixation ring, then forcefully pull out the penis sleeve.



2. After cleaning the penis sleeve, wipe the water with a towel and air dry naturally.



3. Insert the penis sleeve back into the cup, with the bottom of the sleeve secured by the magnet.




4. Rotate clockwise to lock the penis sleeve fixation ring.



Note: The masturbation cup can not be rinsed.

Sketch Map




1. Protective lid

2. Usage Inlet


3. Touch screen button

4. Battery level Indicator



5. Charging port

6. Power/Standby Button

7. Hold-down nut of
suction cup

Introduction

INSCUP 3 est un masturbateur masculin avancé de la marque OTOUCH, doté d'une fonction de va-et-vient intelligente intégrée et d'une contraction circulaire à 360°. Équipé d'un puissant moteur de poussée et d'une pompe à air électronique, il offre une double stimulation en synchronisant les mouvements de va-et-vient et les contractions pour une exploration du plaisir inégalée.

La gaine douce et réaliste à ouverture vaginale est fabriquée en TPE de haute qualité pour un réalisme et un confort optimaux. Le système innovant de fixation magnétique permet une installation et un retrait faciles de la gaine. Pour un entretien simplifié, le bas de la gaine est doté d'un trou de drainage pour un nettoyage rapide et efficace.

Liste de l'emballage

1 × Masturbateur 1 × Câble de charge 1 × Manuel d'utilisation

Paramètres techniques

Matériaux : Silicone, ABS, TPE

Modes de fonctionnement : 10 modes réguliers, 1 mode automatique, 1 mode explosion

Capacité de la batterie : 700mAh

Tension nominale : 7,4V

Tension de charge : DC5V

Niveau sonore : <60 dB

Temps d'utilisation : >60 minutes

Étanchéité : Non étanche (Retirez la gaine pénienne pour un nettoyage complet)

Indications des boutons à écran tactile



Mode veille : Les trois boutons clignotent

Mode automatique : Le bouton "0" est allumé en permanence

Mode normal : Les trois boutons sont allumés en permanence

Mode rafale : Le bouton "0" clignote en rouge

Fonctions des boutons



1. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer et entrer en mode veille.
2. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour éteindre.
3. Pendant le fonctionnement, appuyez une fois pour passer en mode veille.
(L'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité en mode veille.)



En mode normal, un simple clic sur ce bouton permet de passer au mode suivant.

1. En mode veille, cliquez sur ce bouton pour entrer en mode automatique.
2. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour revenir au mode normal.
3. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes dans n'importe quel mode pour passer en mode rafale.

En mode normal, un simple clic sur ce bouton permet de revenir au mode précédent.

Instructions d'utilisation


1. Avant la première utilisation, assurez-vous que le produit est complètement chargé. Insérez correctement le câble de charge USB fourni dans le port de charge du produit. Vous pouvez le charger via un port USB d'ordinateur ou un adaptateur USB compatible. Pendant la charge, le témoin clignote ; une fois la charge terminée, le témoin reste allumé en continu.
2. Il est recommandé de nettoyer le produit avant utilisation (remarque : si le corps du produit n'est pas étanche, ne le rincez pas, retirez la gaine pénienne pour le nettoyage). Essuyez la surface du produit avec de l'eau tiède ou un nettoyant spécialisé, puis séchez-la délicatement avec une serviette.

3. Appliquez une quantité appropriée de lubrifiant à base d'eau sur la gaine ou le corps pour un confort optimal.
4. Après chaque utilisation, retirez la gaine pénienne du corps du produit. Lavez-la à l'eau tiède avec du savon antibactérien, rincez-la soigneusement, puis séchez-la délicatement avec une serviette. Laissez sécher à l'air libre.
5. Rangez le produit dans un endroit propre, sec, à l'abri du soleil et hors de portée des enfants.

Précautions de santé et de sécurité

- Ne pas charger à proximité de l'eau.
 - Ne chargez pas si le câble USB est endommagé.
 - N'utilisez pas d'autres câbles de chargement avec ce produit.
 - N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Veuillez éviter de l'allumer pendant la charge.
- Ne pas mettre le produit au lave-vaisselle ou au micro-ondes afin d'éviter tout dommage.
 - Ce produit est destiné uniquement aux adultes et ne doit pas être utilisé comme dispositif médical pour prévenir ou traiter des maladies.
 - Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau pour éviter toute blessure ou inconfort accru.
 - Garder hors de portée des enfants.
 - Si vous êtes diabétique ou avez un problème médical, veuillez consulter un médecin avant utilisation.
 - N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
 - Ce produit est compatible uniquement avec les lubrifiants à base d'eau.


Étapes de nettoyage




1. Tournez dans le sens antihoraire pour libérer l'anneau de fixation du manchon pénien, puis tirez fermement le manchon.



2. Après avoir nettoyé le manchon, essuyez l'eau avec une serviette et laissez sécher à l'air libre.



3. Insérez le manchon pénien dans la cup, en veillant à ce que le fond du manchon soit maintenu par l'aimant.



4. Tournez dans le sens horaire pour verrouiller l'anneau de fixation.



Remarque : La masturbateur ne peut pas être rincé.


Schéma



1. Couvercle de protection



2. Entrée d'utilisation

3. Bouton écran tactile

4. Indicateur de niveau
de batterie

5. Port de chargement

6. Bouton marche/veille

7. Écrou de fixation de
la ventouse

Einführung

INSCUP 3 ist ein fortschrittlicher männlicher Masturbator der Marke OTOUCH mit integrierter intelligenter Stoßfunktion und 360°-Rundumkontraktion. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Stoßmotor und einer elektronischen Luftpumpe bietet er eine doppelte Stimulation durch synchronisierte Stoßbewegung und Kontraktion – für ein unvergleichliches Lusterlebnis.

Die weiche, realistisch gestaltete Vaginalöffnungshülle besteht aus hochwertigem TPE-Material und sorgt für höchsten Komfort und Realismus. Das innovative Magnethaltesystem ermöglicht eine mühelose Installation und Entfernung der Hülle. Für eine einfache Reinigung verfügt die Hülle am unteren Ende über ein Ablaufloch.

Lieferumfang

1 × Masturbator 1 × Ladekabel 1 × Bedienungsanleitung

Technische Daten

Materialien: Silikon, ABS, TPE

Betriebsmodi: 10 Standardmodi, 1 Automatikmodus, 1 Burst-Modus

Batteriekapazität: 700mAh

Nennspannung: 7,4V

Ladespannung: DC5V

Betriebsgeräusch: <60 dB

Betriebsdauer: >60 Minuten

Wasserdicht: Nicht wasserdicht (Penishülle zum gründlichen Reinigen entfernen)

Touchscreen-Tastenanzeige



Standby-Modus: Drei Tasten blinken

Automatikmodus: Die "0"-Taste leuchtet dauerhaft

Normalmodus: Drei Tasten leuchten dauerhaft

Burst-Modus: Die "0"-Taste blinkt rot

Tastenfunktionen



1. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
3. Während des Betriebs schaltet ein kurzer Tastendruck in den Standby-Modus. (Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität im Standby-Modus automatisch aus.)



Im normalen Modus wechselt ein einfacher Klick auf diese Taste zum nächsten Modus.

1. Im Standby-Modus klicken Sie auf diese Taste, um in den Automatikmodus zu wechseln.
2. Klicken Sie erneut auf diese Taste, um in den normalen Modus zurückzukehren.
3. Halten Sie die Taste in einem beliebigen Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Burst-Modus zu wechseln.

Im normalen Modus wechselt ein einfacher Klick auf diese Taste zum vorherigen Modus.

Gebrauchsanweisung


1. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel korrekt in den Ladeanschluss des Produkts. Sie können das Produkt über den USB-Anschluss eines Computers oder ein kompatibles USB-Ladegerät aufladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe, und wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie dauerhaft.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu reinigen (Hinweis: Wenn das Gehäuse nicht wasserdicht ist, nicht unter Wasser abspülen, sondern den Penishülle herausnehmen und separat reinigen). Reinigen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser oder einem Spezialreiniger und trocknen Sie sie mit einem Handtuch ab.
- Tragen Sie eine angemessene Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf die Hülle oder den Körper auf.
- Nach jedem Gebrauch die Penishülle entfernen, mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem Handtuch vorsichtig trocknen. Lufttrocknen lassen.
- An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren, vor Sonnenlicht schützen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in der Nähe von Wasser aufladen.
- Laden Sie nicht auf, wenn das USB-Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine anderen Ladekabel mit diesem Produkt.
- Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht benutzt werden. Vermeiden Sie es, das Gerät während des Ladevorgangs einzuschalten.
- Nicht in die Spülmaschine oder Mikrowelle geben, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und darf nicht als medizinisches Gerät zur Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden.
- Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut verwenden, um körperliche Schäden oder Beschwerden zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie an Diabetes oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung bitte einen Arzt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist nur mit Gleitmitteln auf Wasserbasis kompatibel.


Reinigungsschritte




- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Fixierring der Penishülle zu lösen, und ziehen Sie die Hülle kräftig heraus.



- Nach der Reinigung die Hülle mit einem Handtuch abtrocknen und an der Luft trocknen lassen.



- Führen Sie die Hülle wieder in den Becher ein, wobei der Boden durch den Magneten gesichert wird.




- Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Fixierring zu verriegeln.



Hinweis: Der Masturbator darf nicht abgespült werden.

Skizze





1. Schutzdeckel

2. Gebrauchseinlass

3. Touchscreen-Taste


4. Batteriestandsanzeige



5. Ladeanschluss

6. Ein-/Standby-Taste

7. Festziehmutter der Saugnapfhalterung



Introducción

INSCUP 3 es un avanzado masturbador masculino de la marca OTOUCH, que incorpora una función inteligente de empuje y contracción circular de 360°. Equipado con un potente motor de empuje y una bomba de aire electrónica, proporciona una experiencia de doble estimulación sincronizando empuje y contracción, ofreciendo un placer sin igual.

La funda suave con abertura vaginal realista está fabricada con material TPE de alta calidad, ofreciendo realismo y comodidad excepcionales. El innovador sistema de fijación magnética permite una instalación y extracción fáciles de la funda. Para un mantenimiento sencillo, la parte inferior de la funda incluye un orificio de drenaje para una limpieza rápida y eficaz.

Lista de empaque

1 x Masturbador 1 x Cable de carga 1 x Manual de instrucciones

Parámetros técnicos

Materiales: Silicona, ABS, TPE

Modos de funcionamiento: 10 modos normales, 1 modo automático, 1 modo explosivo

Capacidad de la batería: 700mAh

Voltaje nominal: 7,4V

Voltaje de carga: DC5V

Ruido de funcionamiento: <60 dB

Tiempo de uso: >60 minutos

Impermeabilidad: No impermeable (Retire la manga para pene para enjuagar completamente)

Indicador de botones táctiles



Modo de espera: Los tres botones parpadean

Modo automático: El botón "0" permanece encendido

Modo normal: Los tres botones permanecen encendidos

Modo ráfaga: El botón "0" parpadea en rojo

Funciones del teclado



1. Mantenga presionado durante 2 segundos para encender y entrar en modo de espera.
2. Mantenga presionado durante 2 segundos para apagar.
3. Durante el funcionamiento, una sola pulsación entra en modo de espera.
(El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad en modo de espera.)



En el modo normal, un solo clic en este botón cambia al siguiente modo.

1. En el modo de espera, haga clic en este botón para entrar en el modo automático.
2. Haga clic nuevamente para volver al modo normal.
3. Mantenga pulsado durante 2 segundos en cualquier modo para entrar en el modo explosivo.

En el modo normal, un solo clic en este botón cambia al modo anterior.


Instrucciones de uso

1. Antes de usar el producto por primera vez, asegúrese de que esté completamente cargado. Inserte correctamente el cable de carga USB en el puerto correspondiente. Puede cargarlo desde el puerto USB de un ordenador o un cargador compatible. Durante la carga, el indicador parpadeará; una vez cargado, permanecerá encendido.
2. Se recomienda limpiar el producto antes de usarlo (nota: no enjuague el cuerpo si no es resistente al agua; retire la manga para limpiarla). Limpie con agua tibia o un limpiador especializado, y seque suavemente con una toalla.
3. Aplique una cantidad adecuada de lubricante a base de agua en la manga o sobre el cuerpo para una experiencia cómoda.
4. Después de cada uso, retire la manga del cuerpo del producto. Lávela con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuague bien y séquela con una toalla. Déjela secar al aire.
5. Guarde el producto en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños.

Precauciones de salud y seguridad

- No cargar cerca del agua.
- No cargar si el cable USB está dañado.
- No utilizar otros cables de carga con el producto.
- No operar el dispositivo mientras se carga. Evite encenderlo durante la carga.
- No colocar el producto en lavavajillas ni microondas para evitar daños.
- Este producto está destinado solo a adultos y no debe usarse como dispositivo médico para prevenir o tratar enfermedades.
- No utilizar sobre zonas de piel hinchadas o inflamadas para evitar daños o molestias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si tiene diabetes u otra condición médica, consulte a un médico antes de usar.
- No lo use si alguna parte del producto está dañada.
- Este producto solo es compatible con lubricantes a base de agua.


Pasos de limpieza




1. Gire en sentido antihorario y libere el anillo de fijación de la funda peneana, luego sáquela con fuerza.



2. Después de limpiar la funda, seque el agua con una toalla y déjela secar al aire.



3. Inserte la funda nuevamente en la copa, asegurando la parte inferior con el imán.



4. Gire en sentido horario para bloquear el anillo de fijación.



Nota: La copa masturbadora no se puede enjuagar.

Mapa esquemático




1. Tapa protectora

2. Entrada de uso

3. Botón de pantalla táctil


4. Indicador de nivel de batería



5. Puerto de carga

6. Botón de encendido/standby


7. Tuerca de sujeción de la ventosa



5. Puerto de carga

6. Botón de encendido/standby

7. Tuerca de sujeción de la ventosa



Introduzione

INSCUP 3 è un masturbatore maschile avanzato del marchio OTOUCH, dotato di funzione intelligente di spinta e contrazione circolare a 360°. Equipaggiato con un potente motore di spinta e una pompa d'aria elettronica, offre una stimolazione doppia sincronizzando spinta e contrazione per un'esperienza di piacere senza pari.

La morbida guaina con apertura vaginale realistica è realizzata in TPE di alta qualità per garantire massimo realismo e comfort. L'innovativo sistema di fissaggio magnetico consente un'installazione e una rimozione facili. Per una manutenzione agevole, la parte inferiore della guaina presenta un foro di drenaggio per una pulizia rapida ed efficace.

Contenuto della confezione

1 x Masturbatore 1 x Cavo di ricarica 1 x Manuale d'uso

Parametri tecnici

Materiali: Silicone, ABS, TPE

Modalità di funzionamento: 10 modalità standard, 1 modalità automatica, 1 modalità esplosiva

Capacità batteria: 700mAh

Tensione nominale: 7,4V

Tensione di ricarica: DC5V

Rumore operativo: <60 dB

Tempo di utilizzo: >60 minuti

Impermeabilità: Non impermeabile (Rimuovere la guaina per pene per un risciacquo accurato)

Indicazioni dei pulsanti touch screen



Modalità standby: Tre pulsanti lampeggiano

Modalità automatica: Il pulsante "0" è sempre acceso

Modalità normale: Tre pulsanti sono sempre accesi

Modalità burst: Il pulsante "0" lampeggia in rosso

Funzioni dei tasti



1. Tenere premuto per 2 secondi per accendere ed entrare in modalità standby.
2. Tenere premuto per 2 secondi per spegnere.
3. Durante l'uso, una singola pressione entra in modalità standby.
(Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività in modalità standby.)



In modalità normale, un solo clic su questo pulsante passa alla modalità successiva.

1. In modalità standby, clicca su questo pulsante per entrare in modalità automatica.
2. Clicca di nuovo per tornare alla modalità normale.
3. Tieni premuto per 2 secondi in qualsiasi modalità per attivare la modalità burst.

In modalità normale, un solo clic su questo pulsante torna alla modalità precedente.


Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia completamente carico. Inserire correttamente il cavo USB in dotazione nella porta di ricarica. È possibile utilizzare la porta USB di un computer o un caricatore compatibile. Durante la ricarica, la spia lampeggia; quando la batteria è carica, rimane accesa.
2. Si consiglia di pulire il prodotto prima dell'uso (nota: se il corpo non è impermeabile, non sciacquarlo; rimuovere la guaina per la pulizia). Pulire la superficie con acqua tiepida o detergente specifico e asciugare delicatamente con un asciugamano.
3. Applicare una quantità adeguata di lubrificante a base d'acqua sulla guaina o sul corpo.
4. Dopo l'uso, rimuovere la guaina, lavarla con acqua tiepida e sapone antibatterico, risciacquare accuratamente e asciugare con un asciugamano. Lasciare asciugare all'aria.
5. Conservare in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

- Non caricare vicino all'acqua.
- Non caricare se il cavo USB è danneggiato.
- Non utilizzare altri cavi di ricarica con questo prodotto.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Evitare di accenderlo mentre si carica.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie o nel microonde.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti e non deve essere usato come dispositivo medico.
- Non utilizzare su aree della pelle gonfie o infiammate per evitare danni o fastidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di diabete o altre condizioni mediche, consultare un medico prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Compatibile solo con lubrificanti a base d'acqua.


Fasi di pulizia




1. Ruotare in senso antiorario per rilasciare l'anello di fissaggio della guaina e tirarla fuori con forza.



2. Dopo la pulizia, asciugare con un asciugamano e lasciare asciugare all'aria.



3. Inserire nuovamente la guaina nel dispositivo, facendo in modo che la base venga fissata dal magnete.




4. Ruotare in senso orario per bloccare l'anello di fissaggio.



Nota: La coppa masturbatrice non può essere risciacquata.

Mappa schematica





1. Coperchio protettivo

2. Ingresso di utilizzo

3. Pulsante touchscreen


4. Indicatore livello batteria



5. Porta di ricarica

6. Pulsante accensione/standby

7. Dado di fissaggio della ventosa



Introdução

O INSCUP 3 é um masturbador masculino avançado da marca OTOUCH, com função inteligente de penetração e contração circular de 360°. Equipado com um potente motor de empuxo e uma bomba de ar eletrônica, proporciona uma experiência dupla de estimulação ao sincronizar os movimentos de empuxo e contração, oferecendo uma exploração de prazer incomparável.

A manga suave com abertura vaginal realista é feita de TPE de alta qualidade para máximo realismo e conforto. O inovador sistema de fixação magnética permite fácil instalação e remoção da manga. Para facilitar a manutenção, a parte inferior da manga possui um orifício de drenagem para limpeza rápida e eficaz.

Lista de embalagem

- 1 x Masturbador
- 1 x Cabo de carregamento
- 1 x Manual de instruções

Parâmetros técnicos

Materiais: Silicone, ABS, TPE

Modos de funcionamento: 10 modos regulares, 1 modo automático, 1 modo explosivo

Capacidade da bateria: 700mAh

Voltagem nominal: 7,4V

Voltagem de carregamento: DC5V

Ruído de funcionamento: <60 dB

Tempo de uso: >60 minutos

À prova d'água: Não classificado como à prova d'água (Remova a manga peniana para enxaguar completamente)

Indicação dos botões de tela sensível ao toque



Modo de espera: Três botões piscando

Modo automático: O botão "0" permanece aceso

Modo normal: Três botões permanecem acesos

Modo explosivo: O botão "0" pisca em vermelho

Funções do teclado



1. Pressione e segure por 2 segundos para ligar e entrar no modo de espera.
2. Pressione e segure por 2 segundos para desligar.
3. Durante o uso, um toque curto coloca o dispositivo em modo de espera.

(O dispositivo desligará automaticamente após 10 minutos de inatividade no modo de espera.)



No modo normal, um clique neste botão muda para o próximo modo.

1. No modo de espera, clique neste botão para entrar no modo automático.
2. Clique novamente para retornar ao modo normal.
3. Pressione e segure por 2 segundos em qualquer modo para entrar no modo de explosão.

No modo normal, um clique neste botão muda para o modo anterior.


Instruções de uso

1. Antes do primeiro uso, certifique-se de que o produto esteja totalmente carregado. Insira corretamente o cabo USB fornecido na porta de carregamento. Pode carregar através de uma porta USB de computador ou carregador compatível. Durante o carregamento, a luz indicadora piscará; ao finalizar, ficará acesa constantemente.
2. Recomenda-se limpar o produto antes do uso (nota: se o corpo não for à prova d'água, não enxágue diretamente - remova a manga peniana para limpeza). Limpe com água morna ou produto adequado e seque suavemente com uma toalha.
3. Aplique uma quantidade adequada de lubrificante à base de água na manga ou no corpo.
4. Após cada uso, remova a manga, lave com água morna e sabão antibacteriano, enxágue bem e seque com toalha. Deixe secar naturalmente.
5. Guarde em local limpo, seco, longe da luz solar direta e fora do alcance de crianças.

Precauções de saúde e segurança

- Não carregar perto da água.
- Não carregar se o cabo USB estiver danificado.
- Não utilizar outros cabos de carregamento com este produto.
- Não utilizar o dispositivo durante o carregamento. Evite ligá-lo durante o carregamento.
- Não coloque o produto na máquina de lavar louça ou no micro-ondas para evitar danos.
- Este produto é destinado apenas ao uso adulto e não deve ser utilizado como dispositivo médico para prevenir ou tratar doenças.
- Não usar em áreas da pele inchadas ou inflamadas para evitar danos ou desconforto.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Se tiver diabetes ou outra condição médica, consulte um médico antes de usar.
- Não utilize se qualquer parte do produto estiver danificada.
- Este produto é compatível apenas com lubrificantes à base de água.


Etapas de limpeza




1. Gire no sentido anti-horário para soltar o anel de fixação da manga peniana e puxe-a com força.



2. Após a limpeza, seque com uma toalha e deixe secar naturalmente.



3. Insira a manga de volta no copo, com o fundo fixado pelo ímã.




4. Gire no sentido horário para travar o anel de fixação.



Observação: O copo masturbador não pode ser enxaguado.

Mapa esquemático




1. Tampa protetora

2. Entrada de uso

3. Botão de tela sensível
ao toque


4. Indicador do nível da
bateria



5. Porta de carregamento

6. Botão liga/standby

7. Porca de fixação da
ventosa



Введение

INSCUP 3 — это усовершенствованный мужской masturbator от бренда OTOUCH, оснащённый интеллектуальной функцией толчков и круговой 360°-контракцией. Благодаря мощному двигателю толчков и электронной воздушной помпе он обеспечивает двойную стимуляцию, синхронизируя движения и сжатие, создавая непревзойдённое удовольствие. Мягкая, реалистичная втулка с вагинальным отверстием изготовлена из высококачественного материала TPE для максимального комфорта и реалистичности. Инновационная магнитная фиксация позволяет легко устанавливать и снимать втулку. Для удобства очистки на дне втулки предусмотрено дренажное отверстие.

Комплектация

1 x Masturbator 1 x Зарядный кабель 1 x Инструкция

Технические характеристики

Материалы: Силикон, ABS, TPE

Режимы работы: 10 обычных режимов, 1 автоматический, 1 режим взрыва

Ёмкость аккумулятора: 700mAh

Номинальное напряжение: 7.4V

Напряжение зарядки: DC5V

Уровень шума: <60 дБ

Время работы: >60 минут

Водонепроницаемость: Не является водонепроницаемым (Снимите силиконовую насадку для тщательной промывки)

Индикация сенсорных кнопок



Режим ожидания: Три кнопки мигают

Автоматический режим: Кнопка "0" постоянно горит

Обычный режим: Три кнопки постоянно горят

Режим взрыва: Кнопка "0" мигает красным

Функции клавиш



1. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы включить устройство и войти в режим ожидания.
2. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы выключить устройство.
3. Во время работы короткое нажатие переведёт устройство в режим ожидания.
(Устройство автоматически выключится через 10 минут бездействия в режиме ожидания.)



В обычном режиме однократное нажатие этой кнопки переключает на следующий режим.

1. В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы войти в автоматический режим.
2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в обычный режим.
3. Удерживайте кнопку в любом режиме в течение 2 секунд, чтобы войти в режим всплеска.

В обычном режиме однократное нажатие этой кнопки переключает на предыдущий режим.


Инструкция по применению

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Подключите USB-кабель к зарядному порту. Можно использовать USB-порт компьютера или совместимое зарядное устройство. При зарядке индикатор мигает, а после полной зарядки – горит постоянно.
2. Рекомендуется очищать устройство перед использованием (если корпус не водонепроницаемый – не промывать, извлеките втулку для чистки). Протирайте корпус теплой водой или специализированным средством, затем аккуратно высушите полотенцем.
3. Нанесите достаточное количество лубриканта на водной основе на втулку или половой орган.
4. После использования извлеките втулку, вымойте теплой водой с мылом, тщательно ополосните и высушите полотенцем. Оставьте для естественной сушки.
5. Храните в сухом, чистом месте вдали от солнечного света и детей.

Меры предосторожности для здоровья и безопасности

- Не заряжайте устройство рядом с водой.
- Не заряжайте, если USB-кабель поврежден.
- Не используйте другие кабели зарядки с этим устройством.
- Не используйте устройство во время зарядки. Пожалуйста, не включайте его во время зарядки.
- Не помещайте продукт в посудомоечную машину или микроволновку.
- Продукт предназначен только для взрослых и не является медицинским устройством для предотвращения или лечения заболеваний.
- Не используйте на воспаленной или опухшей коже.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- При наличии диабета или других заболеваний проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Не используйте, если какая-либо часть устройства повреждена.
- Совместим только с лубрикантами на водной основе.


Этапы очистки




1. Поверните против часовой стрелки и снимите фиксирующее кольцо, затем резко извлеките пенис-вставку.



2. После очистки протрите влагу полотенцем и дайте вставке высохнуть естественным образом.



3. Вставьте втулку обратно в чашу, нижняя часть должна зафиксироваться магнитом.




4. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать кольцо.



Примечание: Сам masturbator промывать нельзя.

Схема




1. Защитная крышка

2. Вход для использования

3. Кнопка сенсорного экрана


4. Индикатор уровня заряда батареи



5. Зарядный порт

6. Кнопка включения/режима ожидания

7. Зажимная гайка присоски



製品紹介

INSCUP 3 は、OTOUCH ブランドの高度な男性用マスターペーターで、インテリジェントなピストン運動機能と360°の収縮機能を備えています。強力なスラストエンジンと電子エアポンプを搭載し、スラストと収縮を同期させたダブル刺激により、これまでにない快感体験を提供します。

柔らかくリアルな膣型スリーブは、高品質なTPE素材で作られており、最高のリアリズムと快適さを実現します。革新的なマグネット固定システムにより、スリーブの着脱が簡単です。清掃を簡単にするため、スリーブ底部には排水穴が設けられています。

パッキングリスト

1 × マスターペーター 1 × 充電ケーブル 1 × 取扱説明書

技術仕様

素材: シリコン、ABS、TPE

動作モード: 通常モード10種、自動モード1種、バーストモード1種

バッテリー容量: 700mAh

定格電圧: 7.4V

充電電圧: DC5V

作動音: 60dB未満

使用時間: 60分以上

防水: 防水ではありません (ペニススリーブを取り外してしっかり洗浄してください)

タッチスクリーンボタンの表示



待機モード: 3つのボタンが点滅

自動モード: 「0」ボタンが点灯

通常モード: 3つのボタンが点灯

バーストモード: 「0」ボタンが赤く点滅

キーボードの機能

1. 2秒間長押しすると電源が入り、待機モードに入ります。

2. 2秒間長押しで電源オフ。

3. 動作中にボタンを短く押すと待機モードに入ります。
(待機モードで10分間操作がない場合、自動的に電源がオフになります。)



通常モードでは、このボタンを1回押すと次のモードに切り替わります。

1. 待機モードでは、このボタンを押すと自動モードに入ります。
2. もう一度押すと通常モードに戻ります。
3. のどのモードでも2秒間長押しするとバーストモードに入ります。

通常モードでは、このボタンを1回押すと前のモードに戻ります。


使用方法

1. 初回使用前に、必ずフル充電してください。付属のUSB充電ケーブルを製品の充電ポートに正しく接続します。パソコンのUSBポートや互換性のあるUSB充電器で充電できます。充電中はインジケータが点滅し、充電完了時は点灯します。
2. 使用前には製品を清掃してください（防水でない場合は本体を洗わず、スリーブを取り外して清掃してください）。本体表面はぬるま湯や専用クリーナーで拭き、タオルで優しく乾かします。
3. 快適な使用のため、水溶性潤滑剤を適量スリーブまたは体に塗布してください。
4. 使用後はスリーブを取り外し、ぬるま湯と抗菌石鹸で洗浄し、清水でよくすすいでからタオルで優しく拭き、自然乾燥させてください。
5. 直射日光を避け、子供の手の届かない清潔で乾燥した場所に保管してください。

健康と安全の注意事項

- 水の近くで充電しないでください。
- USBケーブルが破損している場合は充電しないでください。
- 他の充電ケーブルを使用しないでください。
- 充電中は使用しないでください。充電中に電源を入れないでください。
- 本製品を食器洗浄機や電子レンジに入れないでください。
- 本製品は成人専用であり、病気の予防や治療のための医療機器として使用しないでください。
- 腫れや炎症のある肌には使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 糖尿病などの持病がある場合は、使用前に医師に相談してください。
- 製品の一部分が破損している場合は使用しないでください。
- 水溶性潤滑剤のみ使用可能です。


お手入れ手順




1. 反時計回りに回してスリーブ固定リングを外し、スリーブをしっかりと引き抜きます。



2. 洗浄後、タオルで水分を拭き取り、自然乾燥させます。



3. スリーブの底が磁石で固定されるように、再びカップに差し込みます。





4. 時計回りに回して固定リングをロックします。



注意: 本体は水洗いできません。

スケッチマップ




1. 保護キャップ

2. 使用口

3. タッチスクリーンボタン


4. バッテリー残量表示



5. 充電ポート

6. 電源/スタンバイボタン

7. 吸盤固定ナット



소개

INSCUP 3는 OTOUCH 브랜드의 고급 남성용 자위기구로, 지능형 자동 피스톤 기능과 360° 원형 수축 기능을 갖추고 있습니다. 강력한 추진 모터와 전자식 공기 펌프를 통해 추진과 수축이 동시에 작동되어 탁월한 쾌감의 이중 자극을 제공합니다.

부드럽고 사실적인 질 형태의 슬라이브는 고급 TPE 소재로 제작되어 극대화된 리얼함과 편안함을 선사합니다. 혁신적인 자석 고정 시스템으로 슬라이브의 장착 및 분리가 매우 간편하며, 하단 배수구로 빠르고 효과적인 세척이 가능합니다.

포장 목록

1 x 마스터베이터 1 x 충전 케이블 1 x 사용 설명서

기술 사양

재질: 실리콘, ABS, TPE

작동 모드: 일반 모드 10개, 자동 모드 1개, 버스트 모드 1개

배터리 용량: 700mAh

정격 전압: 7.4V

충전 전압: DC5V

작동 소음: 60dB 미만

사용 시간: 60분 이상

방수: 방수 등급 없음 (사용 후 페니스 슬라이브를 분리하여 세척하세요)

터치스크린 버튼 표시



대기 모드: 세 개의 버튼이 깜빡임

자동 모드: "0" 버튼이 계속 켜짐

일반 모드: 세 개의 버튼이 계속 켜짐

버스트 모드: "0" 버튼이 빨간색으로 깜빡임

키보드 기능



1. 2초간 길게 눌러 전원을 켜고 대기 모드로 진입
2. 2초간 길게 눌러 전원 끄기
3. 작동 중 버튼을 짧게 누르면 대기 모드로 전환 (대기 모드에서 10분간 작동이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.)



일반 모드에서는 이 버튼을 한 번 클릭하면 다음 모드로 전환됩니다.

1. 대기 모드에서 이 버튼을 클릭하면 자동 모드로 진입합니다.
2. 다시 클릭하면 일반 모드로 돌아갑니다.
3. 어떤 모드에서든 2초간 길게 누르면 버스트 모드로 전환됩니다.

일반 모드에서는 이 버튼을 한 번 클릭하면 이전 모드로 전환됩니다.


사용 방법

1. 처음 사용하기 전에 제품을 완전히 충전하십시오. 제공된 USB 충전 케이블을 충전 포트에 올바르게 연결하십시오. 컴퓨터 USB 포트 또는 호환되는 충전기로 충전할 수 있습니다. 충전 중에는 표시등이 깜빡이며, 충전이 완료되면 지속적으로 켜집니다.
2. 사용 전에는 제품을 청소하는 것이 좋습니다 (제품 본체가 방수가 아닐 경우 행구지 말고, 슬리브를 분리하여 세척). 미온수 또는 전용 세정제로 제품을 닦고 수건으로 부드럽게 말려줍니다.
3. 물 기반 윤활제를 슬리브나 신체에 적당량 발라 편안한 사용감을 얻으세요.
4. 사용 후 슬리브를 분리하고 따뜻한 물과 항균 비누로 세척한 뒤 깨끗한 물로 행구고 수건으로 부드럽게 말려 자연 건조시켜 보관하십시오.
5. 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.

건강 및 안전 주의사항

- 물 근처에서 충전하지 마십시오.
- USB 케이블이 손상된 경우 충전하지 마십시오.
- 제품에 다른 충전 케이블을 사용하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품을 작동하지 마십시오. 충전 중에는 전원을 켜지 마십시오.
- 제품을 식기세척기나 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 본 제품은 성인용이며 질병 예방이나 치료를 위한 의료기기로서 사용하지 마십시오.
- 부어오르거나 염증이 있는 피부에 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 당뇨병 등 질환이 있는 경우 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 제품이 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 수용성 윤활제와만 호환됩니다.


청소 단계




1. 시계 반대 방향으로 돌려 슬리브 고정 링을 해제하고, 슬리브를 강하게 당겨 빼냅니다.



2. 슬리브를 세척한 후 수건으로 물기를 닦고 자연 건조시킵니다.



3. 슬리브를 다시 컵에 삽입하고, 바닥 부분이 자석에 고정되도록 합니다.




4. 시계 방향으로 돌려 고정 링을 잠급니다.



주의: 본체는 세척할 수 없습니다.

스케치 맵





1. 보호 덮개

2. 사용 입구

3. 터치 스크린 버튼


4. 배터리 잔량 표시기



5. 충전 포트

6. 전원/대기 버튼

7. 흡착컵 고정 너트



Introductie

De INSCUP 3 is een geavanceerde mannelijke masturbator van het merk OTOUCH, met een slimme ingebouwde stootfunctie en 360° circulaire contractie. Uitgerust met een krachtige stootmotor en een elektronische luchtpomp biedt hij een dubbele stimulatie-ervaring door stoten en samentrekking te synchroniseren voor ongeëvenaard genot.

De zachte, realistische vagina-opening is gemaakt van hoogwaardig TPE-materiaal voor maximaal realisme en comfort. Het innovatieve magnetische bevestigingssysteem maakt het eenvoudig om de huls te plaatsen en te verwijderen. Voor gemakkelijke reiniging bevindt zich aan de onderkant van de huls een drainagegat.

Verpakkingslijst

1 x Masturbator 1 x Oplaadkabel 1 x Handleiding

Technische Specificaties

Materialen: Siliconen, ABS, TPE

Werkingsmodi: 10 standaardmodi, 1 automatische modus, 1 burst-modus

Batterijcapaciteit: 700mAh

Nominale spanning: 7,4V

Laadspanning: DC5V

Geluidsniveau: <60 dB

Gebruiksduur: >60 minuten

Waterdichtheid: Niet waterdicht (Verwijder de penis sleeve voor grondige reiniging)

Aanwijzingen aanraakschermknoppen



Stand-bymodus: Drie knoppen knippen

Automatische modus: De "0"-knop brandt continu

Normale modus: Drie knoppen branden continu

Burst-modus: De "0"-knop knippert rood

Toetsenbordfuncties



1. Houd 2 seconden ingedrukt om in te schakelen en naar stand-bymodus te gaan.
2. Houd 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
3. Tijdens gebruik schakelt een korte druk op de knop naar stand-bymodus.
(Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten inactiviteit in stand-bymodus.)



In de normale modus schakelt een enkele klik op deze knop naar de volgende modus.

1. In de stand-bymodus, klik op deze knop om de automatische modus te activeren.
2. Klik nogmaals om terug te keren naar de normale modus.
3. Houd in eender welke modus de knop 2 seconden ingedrukt om de burst-modus te activeren.

In de normale modus schakelt een enkele klik op deze knop naar de vorige modus.


Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat het product **volledig** is opgeladen voordat u het voor het eerst gebruikt. Sluit de meegeleverde USB-kabel correct aan op de oplaadpoort. U kunt opladen via een computer of een compatibele USB-oplader. Tijdens het opladen knippert het lampje, en blijft het continu branden wanneer volledig opgeladen.
2. Reinig het product voor gebruik (let op: spoel het apparaat niet af als het niet waterdicht is – verwijder de penis sleeve voor reiniging). Reinig het oppervlak met warm water of een speciaal schoonmaakmiddel en droog het voorzichtig af met een handdoek.
3. Breng een geschikte hoeveelheid glijmiddel op waterbasis aan op de sleeve of het lichaam.
4. Verwijder na elk gebruik de sleeve, was deze met warm water en antibacteriële zeep, spoel grondig en droog voorzichtig met een handdoek. Laat aan de lucht drogen.
5. Bewaar op een schone, droge plaats, uit direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

- Laad niet op in de buurt van water.
- Laad niet op als de USB-kabel beschadigd is.
- Gebruik geen andere oplaadkabels met dit product.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen. Zet het niet aan tijdens het opladen.
- Plaats het product niet in een vaatwasser of magnetron.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en mag niet als medisch hulpmiddel worden gebruikt.
- Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid om schade of ongemak te voorkomen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Raadpleeg een arts voordat u het product gebruikt als u diabetes of een andere medische aandoening heeft.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is.
- Dit product is **alleen** compatibel met glijmiddelen op waterbasis.


Reinigingsstappen




1. Draai tegen de klok in om de bevestigingsring van de penismouw los te maken en trek de mouw er stevig uit.



2. Veeg na het reinigen het water af met een handdoek en laat aan de lucht drogen.



3. Plaats de penismouw terug in de beker, waarbij de onderkant wordt vastgezet door de magneet.




4. Draai met de klok mee om de bevestigingsring vast te zetten.



Opmerking: De masturbatiecup mag niet worden afgespoeld.

Schetskaart





1. Beschermkap

2. Gebruiksmond

3. Touchscreen knop


4. Batterijniveau-indicator



5. Oplaadpoort

6. Aan/standby-knop

7. Bevestigingsmoer van de zuignap



介紹

隱仕3是愛拓趣旗下一款先進的男性自慰器，擁有智能內置式抽插及360°環形收縮功能。產品搭載強力伸縮引擎和電子氣泵，為用戶帶來抽插與收縮同步的雙重刺激，探索極限快感。隱仕3軟膠防真陰道（軟膠套）選用優質TPE材料，旨在提供最大真實感與舒適度。軟膠套通過磁吸環與杯體連接，易于拆卸和回裝，底部設置排水孔，清洗更加方便。

包裝清單

1 x 自慰杯 1 x 充電線 1 x 說明書

技術參數

材 料：矽膠, ABS, TPE
 伸 縮 模 式：10種常規模式，1種自動模式，1種爆發模式
 電 池 容 量：700mAh
 額 定 電 壓：7.4V
 充 電 電 壓：DC5V
 工 作 噪 音：<60dB
 使 用 時 間：>60分鐘（滿電狀態）
 防 水 等 級：整機不防水（取出膠體清洗）

按鍵燈說明



待機狀態：三鍵閃爍
 自動模式：O鍵常亮
 常規模式：三鍵常亮
 爆發模式：O鍵亮紅閃爍

按鍵說明



1. 長按2秒開機進入待機狀態。
2. 長按2秒關機。
3. 工作中單按按鍵進入待機狀態。
（待機狀態10分鐘無操作時自動關機。）



在常規模式下，
單擊此按鍵可切換下一個模式。

1. 待機狀態下，單擊此按鍵進入自動模式。
2. 再次單擊此按鍵進入常規模式。
3. 任一模式下長按2秒，進入爆發模式。

在常規模式下，單擊此按鍵可切換上一個模式。

使用說明


1. 首次使用產品前請先充電，請將配置的USB充電線正確插入產品的充電孔，然後您可以選擇使用電腦USB接口或帶USB接口的手機充電器為產品充電。正常充電時，產品指示燈會閃爍提示；當電池充滿時，指示燈會長亮。
2. 產品使用前應做適當的清潔，（請注意杯體內不能沖洗，請取出膠體清洗。）可用溫水或專用清潔劑擦拭使用部位，並用幹毛巾輕輕擦幹。
3. 在器具上或人體塗上適當的潤滑劑，以達到健康愉快的效果。

- 每次使用後，請將軟膠套從杯體中取出。用溫水和除菌香皂漂洗後，再用清水洗乾淨，最後用幹毛巾輕輕擦幹水份，自然風幹保存。
- 請保存在清潔幹淨避免陽光直射並且兒童接觸不到的地方。

健康與安全預防措施

- 請勿在靠近水的地方充電。
- 如果USB線損壞，請勿充電。
- 請勿在產品上使用其他充電線。
- 設備充電時不可運作，請勿在充電期間開機。
- 請勿將產品放入洗碗機或微波爐中，以免產品損壞。
- 本品僅作為情趣用品出售，不可作為醫療用品預防或治療任何疾病，避免對身體造成不利的影響。
- 本產品不適用於腫脹或發炎的皮膚區域，避免傷害身體或加重不適。
- 請勿讓孩子使用本產品。
- 如果患有糖尿病或其他病癥，請在使用前先諮詢醫生。
- 如果產品的任何部件有損壞，請勿使用。
- 本產品僅適用水溶性潤滑劑。


清洗步驟




- 逆時針旋轉鬆開軟膠套固定圈，用力把軟膠套拔出來。



- 軟膠套洗淨後用幹毛巾擦幹水份，自然風幹。



- 將軟膠套塞回杯體中，軟膠套底部通過磁鐵固定。



- 順時針旋轉鎖緊軟膠套固定圈。



請註意杯體內不能沖洗。

