



Ayla - Forest Warrior - Multi Function Stimulator

Product Information

Item number	MAS003GRN
EAN code	8714273044433
Brand name	Masturs by Shots

Instructions for use

POWER ON/OFF AND CLIMAX BUTTON: Hold the power button for 2 seconds and you are in 00 mode. Click again and you are in the Climax mode. Use the other buttons to activate the vibration, suction and voice modes. **SUCTION MODES:** There are 9 suction modes with each their own rhythm and strength. **VIBRATION MODES:** There are 9 vibration modes with each their own rhythm and strength. You can use the climax, vibration and suction modes separately or you can combine them and use your favourite climax-vibration-suction setting. Switching between modes just short click the button(s) you want to use. Turning off vibration or suction mode, hold the button for 2 seconds. **VOICING MODE:** With the voicing mode you can reach that ultimate climax together with Ayla and with the included earplug headphone it will be fully private. **CHARGING:** Charge your masturbator with the included USB-C charge cable. After 150 minutes your masturbator will be ready for a new adventure.

Washing instructions

Keeping your 'Masturs' clean is essential for both hygiene and maintaining its quality. Follow these simple steps to safely clean your 'Masturs' multi-function masturbator. **WARNING:** The outside case is splashproof and the inside textured tunnel is waterproof! 1. Remove the Tunnel from the Case: Carefully take the inner tunnel out of the outer case. Be gentle, some models include a wired vibrating bullet inside the tunnel. Avoid tugging or twisting forcefully to prevent damage. 2. Watch Out for the Vibrating Bullet: If your toy includes a wired vibrating bullet, make sure not to pull or soak the electronic component. If the bullet is removable, take it out before cleaning. 3. Clean the Tunnel: Rinse the tunnel with warm water. You can also use a specialized toy cleaner like Masturs Toy Cleaner for deeper cleaning. Avoid using harsh soaps or alcohol-based products, as they can degrade the material. 4. Dry and Maintain: Let the tunnel air-dry completely before reassembling. For added care, apply Masturs Renewing Powder to keep the material soft and skin-like. 5. Reassemble and Store: Once fully dry, carefully place the tunnel back into the case. Store the masturbator in a clean, dry area away from direct sunlight or extreme temperatures.

Ingredients

-


Warnings

IN THE RENEW OR CLEANING PROCESS, REMOVE AND REINSERT THE WIRED BULLET WITH CARE. ALL SLEEVES ARE INTERCHANGEABLE, SO YOU CAN ENJOY RENEWED AND CLEAN PLEASURE. EACH MODEL CONTAINS A DIFFERENT SLEEVE AND ONLY FITS IN IT'S SPECIFIC CASE. This adult toy is designed for personal pleasure and must be used in a safe, responsible, and informed manner. Misuse can result in injury or medical complications. Please read and follow all safety precautions! **Erection Issues:** If you experience difficulty achieving or maintaining an erection, consult a healthcare professional before using this product. **Pain or Discomfort:** If you feel pain, numbness, or unusual discomfort in the penis or surrounding erogenous areas, stop use immediately. **Vacuum Pressure Caution:** Do not create excessive vacuum pressure inside the toy. Doing so may cause pain or injury to sensitive tissues. Avoid excessively high vacuum negative pressure. If you feel uncomfortable, immediately decompress or stop using it immediately. **Medical Conditions:** Do not use if you have a history of heart problems, high or low blood pressure, or other cardiovascular issues without prior approval from your healthcare provider. **Water Safety:** Do not use the toy near water (e.g., bathtubs, showers, pools). **Splashproof** does not mean waterproof. **Sleep Risk:** Never fall asleep while using the product. Prolonged use can result in circulation issues or injury. **Stuck Device Warning:** If the toy becomes stuck or cannot be safely removed, do not attempt to cut or force it off. Instead, seek immediate medical assistance at your nearest emergency room. **Do Not Use If Diagnosed With:** Peyronie's Disease (penile curvature), Priapism (painful or prolonged erection lasting more than 4 hours), Urethral Strictures (narrowing of the urethra) **General Use:** This product is intended only for external use as directed. Misuse or overuse may cause injury or complications. Always use responsibly and with awareness of your health. Keep out of reach of children. We use your camera, motion sensors and optional microphone to bring your virtual partner to life with Augmented Reality (AR) in your world. We never record, store or share your data. You stay in control, always! **NOTICE:** All Masturs are available at www.shots.nl or www.shotsamerica.com. Designed in Holland. Assembled in China. This Shots product is protected as a registered design. Claim your warranty at: shots.nl/warranty.

Disposal instructions

Thank you for choosing the Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. When it comes time to dispose of this product, please follow these guidelines to ensure proper disposal and recycling:

- Disassemble the Product:** Carefully disassemble the Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator into its individual components. This may include separating any electronic parts, silicone or rubber materials, and plastic or metal components.
- Electronic Components:** If your product contains electronic components, such as a motor or battery, these should be disposed of as electronic waste. Please take them to a local e-waste recycling facility or a designated collection point for electronic waste.
- Silicone or Rubber Parts:** Check with your local recycling program to see if they accept silicone or rubber materials. If they do, clean the parts thoroughly and place them in the appropriate recycling bin. If not, dispose of them in the regular trash.
- Plastic and Metal Parts:** Many plastic and metal components can be recycled. Look for recycling symbols on the parts to determine the appropriate recycling category. Place them in the corresponding recycling bin according to your local recycling guidelines.



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

5. Packaging Materials: If you still have the original packaging, recycle any cardboard or paper materials with your regular paper recycling. Plastic packaging should be recycled according to local regulations.

6. General Waste: Any parts that cannot be recycled should be disposed of in your regular household waste.

By following these instructions, you help ensure that the Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator is disposed of responsibly, minimizing environmental impact. If you have any questions about recycling specific materials, please contact your local waste management authority for guidance.

DISCLAIMER: All products purchased from Shots prior to December 13, 2024, remain marketable as they are governed by the provisions of the previous legislation.



Ayla - Guerrier de la forêt - Masturbateur multifonction

Informations sur le produit

Número d'article	MAS003GRN
Code EAN	8714273044433
Nom de marque	Masturs by Shots

Instructions d'utilisation

Merci d'avoir choisi l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation et un plaisir optimaux de votre produit.

Aperçu du produit

L'Ayla - Forest Warrior est conçu pour offrir une expérience polyvalente et agréable. Avec ses capacités multi-fonction, il propose une gamme de sensations adaptées à vos préférences personnelles.

Mise en route

1. Déballage : Retirez soigneusement l'Ayla - Forest Warrior de son emballage. Inspectez le produit pour vous assurer qu'il ne présente aucun dommage visible.
2. Chargement : Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil. Connectez le câble de chargement fourni au port de chargement de l'Ayla - Forest Warrior. Branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation appropriée. Un indicateur lumineux s'allumera lorsque l'appareil est en charge et s'éteindra ou changera de couleur une fois complètement chargé.
3. Nettoyage : Avant utilisation, nettoyez l'Ayla - Forest Warrior avec un savon doux et de l'eau ou un nettoyant pour jouets approprié. Rincez soigneusement et séchez avec une serviette propre.

Instructions d'utilisation

1. Mise sous tension : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Vous pouvez ressentir une légère vibration ou voir un voyant lumineux pour confirmer qu'il est actif.
2. Sélection de la fonction : Utilisez le bouton de fonction pour faire défiler les différents modes et intensités. Chaque pression changera le réglage, vous permettant d'explorer différentes sensations.
3. Lubrification : Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur l'entrée et la manche interne de l'Ayla - Forest Warrior pour une expérience plus confortable. Évitez d'utiliser des lubrifiants à base de silicone car ils peuvent endommager le matériau.
4. Profitez : Insérez-vous dans la manche et ajustez la position pour un maximum de confort et de plaisir. Expérimentez avec différents modes et intensités pour trouver ce qui vous convient le mieux.
5. Mise hors tension : Après utilisation, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

Après-soin

1. Nettoyage : Nettoyez l'Ayla - Forest Warrior immédiatement après utilisation avec du savon doux et de l'eau ou un nettoyant pour jouets. Assurez-vous qu'il est soigneusement rincé et séché avant le stockage.
2. Stockage : Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le ranger pour éviter tout dommage.
3. Entretien : Vérifiez régulièrement l'appareil pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si une partie du produit est endommagée.

Informations de sécurité


- L'Ayla - Forest Warrior est destiné à un usage adulte uniquement.
- Ne pas utiliser le produit si vous avez des plaies ouvertes ou des irritations cutanées dans la zone d'utilisation.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez un inconfort ou une douleur.
- Gardez hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Profitez d'explorer les différentes fonctions et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Instructions de lavage

Garder votre 'Masturs' propre est essentiel pour l'hygiène et la préservation de sa qualité. Suivez ces étapes simples pour le nettoyer en toute sécurité. ATTENTION: L'enveloppe extérieure est résistante aux éclaboussures, et le tunnel intérieur texturé est étanche ! 1. Retirez le tunnel du boîtier: Retirez délicatement le tunnel intérieur du boîtier. Soyez prudent, certains modèles contiennent une balle vibrante filaire à l'intérieur. Évitez de tirer ou de tordre avec force afin de ne pas l'endommager. 2. Attention à la balle vibrante: Si votre jouet contient une balle vibrante filaire, ne la tirez pas et ne l'immergez pas. Si elle est amovible, retirez-la avant le nettoyage. 3. Nettoyez le tunnel: Rincez le tunnel à l'eau tiède. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant spécialisé comme Masturs Toy Cleaner pour un nettoyage en profondeur. Évitez les savons agressifs ou les produits à base d'alcool qui peuvent endommager le matériau. 4. Séchez et entreprenez: Laissez sécher le tunnel complètement à l'air libre avant de le remonter. Pour un soin supplémentaire, appliquez Masturs Renewing Powder pour garder la texture douce et semblable à la peau. 5. Remontez et rangez: Une fois sec, remplacez doucement le tunnel dans le boîtier. Rangez le jouet dans un endroit propre, sec, à l'abri du soleil ou des températures extrêmes.

Ingrédients



Shots BV

Veesteeq 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Avertissements

1. Utilisation réservée aux adultes : Ce produit est destiné à un usage par des personnes âgées de 18 ans et plus. Tenir hors de portée des enfants et des mineurs.

2. Consultez un médecin : Si vous avez des problèmes de santé, en particulier ceux affectant les organes génitaux ou le système reproducteur, consultez un professionnel de la santé avant utilisation.

3. Alerte aux allergies : Les matériaux utilisés dans ce produit peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation, une éruption cutanée ou un inconfort.

4. Utilisation appropriée : Utilisez l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator uniquement comme prévu. Un usage inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.

5. Lubrification : Utilisez toujours un lubrifiant à base d'eau pour éviter les frottements et les blessures potentielles. Évitez d'utiliser des lubrifiants à base de silicone car ils peuvent dégrader le matériau.

6. Nettoyage et entretien : Nettoyez le produit soigneusement avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant pour jouets désigné. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant de le ranger.

7. Sécurité des piles : Si le produit fonctionne sur piles, assurez-vous que les piles sont insérées correctement et ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

8. Évitez l'exposition à l'eau : Sauf indication contraire, ne plongez pas le produit dans l'eau. Cela peut endommager les composants électroniques et annuler la garantie.

9. Stockage : Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Évitez le contact avec d'autres produits en silicone pour prévenir la dégradation du matériau.

10. Cessez l'utilisation : Si le produit présente des signes de dommage ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator.

Instructions d'élimination

Merci d'avoir choisi l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Lorsque vient le temps de se débarrasser de ce produit, veuillez suivre ces directives pour garantir une élimination et un recyclage appropriés :

1. Démontez le produit : Démontez soigneusement l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator en ses composants individuels. Cela peut inclure la séparation des pièces électroniques, des matériaux en silicone ou en caoutchouc, et des composants en plastique ou en métal.

2. Composants électroniques : Si votre produit contient des composants électroniques, tels qu'un moteur ou une batterie, ceux-ci doivent être éliminés comme des déchets électroniques. Veuillez les apporter à un centre de recyclage des déchets électroniques local ou à un point de collecte désigné pour les déchets électroniques.

3. Pièces en silicone ou en caoutchouc : Vérifiez auprès de votre programme de recyclage local s'ils acceptent les matériaux en silicone ou en caoutchouc. Si c'est le cas, nettoyez soigneusement les pièces et placez-les dans le conteneur de recyclage approprié. Sinon, jetez-les dans les déchets ordinaires.

4. Pièces en plastique et en métal : De nombreux composants en plastique et en métal peuvent être recyclés. Recherchez des symboles de recyclage sur les pièces pour déterminer la catégorie de recyclage appropriée. Placez-les dans le conteneur de recyclage correspondant selon les directives de recyclage de votre région.

5. Matériaux d'emballage : Si vous avez encore l'emballage d'origine, recyclez tout matériau en carton ou en papier avec votre recyclage de papier habituel. Les emballages en plastique doivent être recyclés conformément aux réglementations locales.

6. Déchets généraux : Toute pièce qui ne peut pas être recyclée doit être éliminée dans vos déchets ménagers ordinaires.

En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir que l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator est éliminé de manière responsable, minimisant ainsi l'impact environnemental. Si vous avez des questions sur le recyclage de matériaux spécifiques, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Tous les produits achetés chez Shots avant le 13 décembre 2024 restent commercialisables car ils sont régis par les dispositions de la législation précédente.



Ayla - Forest Warrior - Multifunktionaler Masturbator

Produktinformationen

Artikelnummer	MAS003GRN
EAN-Code	8714273044433
Markenname	Masturs by Shots

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine optimale Nutzung und Freude an Ihrem Produkt zu gewährleisten.

Produktübersicht

Der Ayla - Forest Warrior ist so konzipiert, dass er ein vielseitiges und angenehmes Erlebnis bietet. Mit seinen Multifunktionsfähigkeiten bietet er eine Reihe von Empfindungen, die Ihren persönlichen Vorlieben entsprechen.

Erste Schritte

1. Auspacken: Entfernen Sie den Ayla - Forest Warrior vorsichtig aus der Verpackung. Überprüfen Sie das Produkt, um sicherzustellen, dass es frei von sichtbaren Schäden ist.
2. Aufladen: Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf. Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Ladeanschluss des Ayla - Forest Warrior an. Stecken Sie das andere Ende in eine geeignete Stromquelle. Eine Lichtanzeige zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird, und schaltet sich aus oder ändert die Farbe, sobald es vollständig aufgeladen ist.
3. Reinigung: Reinigen Sie den Ayla - Forest Warrior vor der Benutzung mit mildem Seifenwasser oder einem geeigneten Toy-Reiniger. Gründlich abspülen und mit einem sauberen Handtuch trocken tupfen.

Gebrauchsanweisung

1. Einschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste, bis das Gerät eingeschaltet wird. Sie können eine leichte Vibration spüren oder eine Anzeileuchte sehen, die bestätigt, dass es aktiv ist.
2. Funktionsauswahl: Verwenden Sie die Funktionstaste, um durch die verschiedenen Modi und Intensitäten zu wechseln. Jeder Druck ändert die Einstellung, sodass Sie verschiedene Empfindungen erkunden können.
3. Schmierung: Tragen Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel auf den Eingang und die innere Hülle des Ayla - Forest Warrior auf, um ein angenehmeres Erlebnis zu erzielen. Vermeiden Sie die Verwendung von silikonbasierten Gleitmitteln, da diese das Material beschädigen können.
4. Genießen: Führen Sie sich in die Hülle ein und passen Sie die Position für maximalen Komfort und Freude an. Experimentieren Sie mit verschiedenen Modi und Intensitäten, um herauszufinden, was sich am besten anfühlt.
5. Ausschalten: Drücken und halten Sie nach der Benutzung die Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten.

Nachsorge

1. Reinigung: Reinigen Sie den Ayla - Forest Warrior sofort nach der Benutzung mit mildem Seifenwasser oder einem Toy-Reiniger. Stellen Sie sicher, dass er gründlich abgespült und vor der Lagerung getrocknet ist.
2. Lagerung: Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen auf. Stellen Sie sicher, dass es vor der Lagerung vollständig trocken ist, um Schäden zu vermeiden.
3. Wartung: Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwenden Sie es nicht, wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist.


Sicherheitsinformationen

- Der Ayla - Forest Warrior ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie offene Wunden oder Hautirritationen im Anwendungsbereich haben.
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie Unbehagen oder Schmerzen verspüren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator gewährleisten. Viel Spaß beim Erkunden der verschiedenen Funktionen und beim Entdecken, was am besten für Sie funktioniert.

Waschanleitung

Die Sauberkeit Ihres 'Masturs' ist wichtig für Hygiene und Qualitätserhalt. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihren 'Masturs' sicher zu reinigen: **WARNUNG:** Das äußere Gehäuse ist spritzwassergeschützt und der strukturierte Innentunnel ist wasserdicht! 1. Entfernen Sie den Tunnel aus dem Gehäuse. Nehmen Sie den inneren Tunnel vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse. Gehen Sie behutsam vor, einige Modelle enthalten ein verkabeltes vibrierendes Bullet im Inneren. Vermeiden Sie starkes Ziehen oder Drehen, um Schäden zu vermeiden. 2. Achten Sie auf das vibrierende Bullet. Wenn Ihr Spielzeug ein verkabeltes vibrierendes Bullet enthält, ziehen Sie nicht daran und tauchen Sie es nicht ins Wasser. Wenn das Bullet abnehmbar ist, entfernen Sie es vor der Reinigung. 3. Reinigen Sie den Tunnel: Spülen Sie den Tunnel mit warmem Wasser ab. Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung einen speziellen Reiniger wie Masturs Toy Cleaner. Vermeiden Sie aggressive Seifen oder alkoholhaltige Produkte, da sie das Material beschädigen können. 4. Trocknen und pflegen: Lassen Sie den Tunnel vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen. Tragen Sie zur zusätzlichen Pflege Masturs Renewing Powder auf, um das Material weich und hautähnlich zu halten. 5. Wieder zusammensetzen und lagern: Setzen Sie den Tunnel nach dem vollständigen Trocknen vorsichtig wieder in das Gehäuse ein. Lagern Sie das Spielzeug an einem sauberen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Zutaten
-

Warnhinweise
1. Nur für Erwachsene: Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen ab 18 Jahren bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Minderjährigen aufbewahren. 2. Konsultieren Sie einen Arzt: Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, insbesondere solche, die die Genitalien oder das Fortpflanzungssystem betreffen, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Gesundheitsfachmann. 3. Allergiehinweis: Die in diesem Produkt verwendeten Materialien können bei einigen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Setzen Sie die Verwendung sofort aus, wenn Sie Reizungen, Ausschläge oder Unbehagen verspüren. 4. Richtige Verwendung: Verwenden Sie den Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator nur wie vorgesehen. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. 5. Schmierung: Verwenden Sie immer ein wasserbasiertes Gleitmittel, um Reibung und mögliche Verletzungen zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung von silikonbasierten Gleitmitteln, da diese das Material schädigen können. 6. Reinigung und Wartung: Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung gründlich mit warmem Wasser und mildem Seifen oder einem speziellen Spielzeugreiniger. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist. 7. Batteriesicherheit: Wenn das Produkt batteriebetrieben ist, stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind und mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird. 8. Vermeiden Sie Wasserkontakt: Es sei denn, es wird als wasserdicht angegeben, tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Dies kann die elektronischen Komponenten beschädigen und die Garantie ungültig machen. 9. Lagerung: Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Silikonprodukten, um Materialabbau zu verhindern. 10. Verwendung einstellen: Wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion zeigt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller für Unterstützung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator gewährleisten.

Entsorgungshinweise
Vielen Dank, dass Sie sich für den Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator entschieden haben. Wenn es an der Zeit ist, dieses Produkt zu entsorgen, befolgen Sie bitte diese Richtlinien, um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling sicherzustellen: 1. Zerlegen Sie das Produkt: Zerlegen Sie den Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator sorgfältig in seine einzelnen Komponenten. Dies kann das Trennen von elektronischen Teilen, Silikon- oder Gummimaterialien sowie Kunststoff- oder Metallkomponenten umfassen. 2. Elektronische Komponenten: Wenn Ihr Produkt elektronische Komponenten enthält, wie einen Motor oder eine Batterie, sollten diese als Elektronikschrott entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie zu einer lokalen E-Schrott-Recyclingstelle oder einem ausgewiesenen Sammelpunkt für Elektronikschrott. 3. Silikon- oder Gummiteile: Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Recyclingprogramm, ob sie Silikon- oder Gummimaterialien akzeptieren. Wenn ja, reinigen Sie die Teile gründlich und legen Sie sie in den entsprechenden Recyclingbehälter. Wenn nicht, entsorgen Sie sie im regulären Müll. 4. Kunststoff- und Metallteile: Viele Kunststoff- und Metallkomponenten können recycelt werden. Achten Sie auf Recycling-Symbole auf den Teilen, um die entsprechende Recyclingkategorie zu bestimmen. Legen Sie sie gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien in den entsprechenden Recyclingbehälter. 5. Verpackungsmaterialien: Wenn Sie noch die Originalverpackung haben, recyceln Sie alle Karton- oder Papiermaterialien mit Ihrem regulären Papier-Recycling. Kunststoffverpackungen sollten gemäß den lokalen Vorschriften recycelt werden. 6. Allgemeiner Abfall: Alle Teile, die nicht recycelt werden können, sollten im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, dass der Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator verantwortungsbewusst entsorgt wird, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Wenn Sie Fragen zum Recycling bestimmter Materialien haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Abfallbehörde für weitere Informationen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle Produkte, die vor dem 13. Dezember 2024 bei Shots gekauft wurden, bleiben marktfähig, da sie den Bestimmungen der vorherigen Gesetzgebung unterliegen.



Ayla - Forest Warrior - Multifunctionele Masturbator

Productinformatie

Artikelnummer	MAS003GRN
EAN-code	8714273044433
Merknaam	Masturs by Shots

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van de Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Lees deze instructies zorgvuldig door om optimaal gebruik en plezier van uw product te garanderen.

Productoverzicht

De Ayla - Forest Warrior is ontworpen om een veelzijdige en plezierige ervaring te bieden. Met zijn multifunctionele mogelijkheden biedt het een scala aan sensaties die passen bij uw persoonlijke voorkeuren.

Aan de slag

1. Uitpakken: Verwijder de Ayla - Forest Warrior voorzichtig uit de verpakking. Controleer het product om ervoor te zorgen dat het vrij is van zichtbare schade.
2. Opladen: Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de Ayla - Forest Warrior. Steek het andere uiteinde in een geschikte voedingsbron. Een lichtindicator toont aan wanneer het apparaat aan het opladen is en gaat uit of verandert van kleur zodra het volledig is opgeladen.
3. Schoonmaken: Maak de Ayla - Forest Warrior voor gebruik schoon met milde zeep en water of een geschikte speelgoedreiniger. Spoel grondig af en dep droog met een schone handdoek.

Gebruiksaanwijzing

1. Aanzetten: Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt totdat het apparaat aan gaat. U kunt een lichte trilling voelen of een indicatielampje zien om te bevestigen dat het actief is.
2. Functie-selectie: Gebruik de functietoets om door de verschillende modi en intensiteiten te bladeren. Elke druk verandert de instelling, zodat u verschillende sensaties kunt verkennen.
3. Glijmiddel: Breng een op water gebaseerd glijmiddel aan op de opening en de interne hoes van de Ayla - Forest Warrior voor een comfortabelere ervaring. Vermijd het gebruik van op siliconen gebaseerde glijmiddelen, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen.
4. Genieten: Plaats uzelf in de hoes en pas de positie aan voor maximaal comfort en plezier. Experimenteer met verschillende modi en intensiteiten om te ontdekken wat het beste voor u aanvoelt.
5. Uitzetten: Druk na gebruik op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Nazorg

1. Schoonmaken: Maak de Ayla - Forest Warrior onmiddellijk na gebruik schoon met milde zeep en water of een speelgoedreiniger. Zorg ervoor dat het grondig wordt afgespoeld en gedroogd voordat u het opbergt.
2. Opslag: Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen. Zorg ervoor dat het volledig droog is voordat u het opbergt om schade te voorkomen.
3. Onderhoud: Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Gebruik het niet als een deel van het product beschadigd is.

Veiligheidsinformatie


- De Ayla - Forest Warrior is alleen bedoeld voor volwassen gebruik.
- Gebruik het product niet als u open wonden of huidirritaties heeft in het gebruiksgedebied.
- Stop onmiddellijk met gebruiken als u ongemak of pijn ervaart.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Door deze instructies te volgen, kunt u een veilige en plezierige ervaring met uw Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator garanderen. Geniet van het verkennen van de verschillende functies en het ontdekken van wat het beste voor u werkt.

Wasinstructies

Het schoonhouden van je 'Masturs' is essentieel voor zowel de hygiëne als het behoud van de kwaliteit. Volg deze eenvoudige stappen om je 'Masturs' veilig schoon te maken. **WAARSCHUWING:** De buitenste behuizing is spatwaterdicht en de binnenste getextureerde tunnel is waterdicht! 1. Verwijder de tunnel uit de behuizing: Haal voorzichtig de binnenste tunnel uit de buitenkant. Wees voorzichtig, sommige modellen bevatten een bedrade vibrerende bullet binnenin. Trek of draai niet te hard om schade te voorkomen. 2. Let op de vibrerende bullet: Als je speeltje een bedrade vibrerende bullet bevat, trek dan niet aan het elektronische onderdeel en dompel het niet onder in water. Als de bullet verwijderbaar is, haal deze er dan uit voor het schoonmaken. 3. Reinig de tunnel: Spoel de tunnel af met warm water. Gebruik eventueel een gespecialiseerde reiniger zoals Masturs Toy Cleaner voor een grondige schoonmaak. Vermijd agressieve zepen of alcoholhoudende producten; deze kunnen het materiaal beschadigen. 4. Drogen en onderhouden: Laat de tunnel volledig aan de lucht drogen voordat je hem weer in elkaar zet. Breng voor extra onderhoud Masturs Renewing Powder aan om het materiaal zacht en huidachtig te houden. 5. Opnieuw samenstellen en opbergen: Plaats de tunnel na het drogen voorzichtig terug in de behuizing. Bewaar de masturbator op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen.

Ingrediënten



Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl


Waarschuwingen
1. Alleen voor volwassenen: Dit product is bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder. Houd het buiten bereik van kinderen en minderjarigen. 2. Raadpleeg een arts: Als u medische aandoeningen heeft, met name die welke de geslachtsorganen of het voortplantingssysteem beïnvloeden, raadpleeg dan een zorgprofessional voor gebruik. 3. Allerg waarschuwing melding: De materialen die in dit product worden gebruikt, kunnen allergische reacties veroorzaken bij sommige personen. Stop onmiddellijk met gebruik als u enige irritatie, uitslag of ongemak ervaart. 4. Juiste gebruik: Gebruik de Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator alleen zoals bedoeld. Misbruik kan leiden tot letsel of schade aan het product. 5. Smering: Gebruik altijd een op water gebaseerde glijmiddel om wrijving en mogelijk letsel te voorkomen. Vermijd het gebruik van op siliconen gebaseerde glijmiddelen, omdat deze het materiaal kunnen aantasten. 6. Schoonmaak en onderhoud: Maak het product grondig schoon voor en na elk gebruik met warm water en milde zeep of een speciaal speelgoedreiniger. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt. 7. Batterijveiligheid: Als het product op batterijen werkt, zorg er dan voor dat de batterijen correct zijn geplaatst en meng geen oude en nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet in gebruik is. 8. Vermijd blootstelling aan water: Tenzij anders aangegeven als waterdicht, dompel het product niet onder in water. Dit kan de elektronische componenten beschadigen en de garantie ongeldig maken. 9. Opslag: Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen. Vermijd contact met andere siliconen producten om materiaalafbraak te voorkomen. 10. Stop met gebruik: Als het product tekenen van schade of storing vertoont, stop dan onmiddellijk met gebruik en neem contact op met de fabrikant voor hulp. Door deze richtlijnen te volgen, kunt u een veilige en plezierige ervaring garanderen met uw Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator.

Verwijderingsinstructies
Dank u voor het kiezen van de Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Wanneer het tijd is om dit product weg te gooien, volg dan deze richtlijnen om een juiste verwijdering en recycling te waarborgen: 1. Demonteer het Product: Demonteer de Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator zorgvuldig in zijn individuele componenten. Dit kan het scheiden van elektronische onderdelen, siliconen of rubber materialen, en plastic of metalen componenten omvatten. 2. Elektronische Componenten: Als uw product elektronische componenten bevat, zoals een motor of batterij, moeten deze als elektronisch afval worden weggegooid. Neem ze mee naar een lokale e-waste recyclingfaciliteit of een aangewezen inzamelpunt voor elektronisch afval. 3. Siliconen of Rubber Onderdelen: Controleer bij uw lokale recyclingprogramma of zij siliconen of rubber materialen accepteren. Als dat zo is, maak de onderdelen grondig schoon en plaats ze in de juiste recyclingbak. Zo niet, gooi ze dan weg bij het reguliere afval. 4. Plastic en Metalen Onderdelen: Veel plastic en metalen componenten kunnen worden gerecycled. Zoek naar recycling symbolen op de onderdelen om de juiste recyclingcategorie te bepalen. Plaats ze in de overeenkomstige recyclingbak volgens uw lokale recyclingrichtlijnen. 5. Verpakkingsmaterialen: Als u nog de originele verpakking heeft, recycle dan alle karton of papier materialen met uw reguliere papierrecycling. Plastic verpakkingen moeten worden gerecycled volgens de lokale regelgeving. 6. Algemeen Afval: Alle onderdelen die niet gerecycled kunnen worden, moeten worden weggegooid bij uw reguliere huishoudelijke afval. Door deze instructies te volgen, helpt u ervoor te zorgen dat de Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator op een verantwoorde manier wordt weggegooid, waardoor de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Als u vragen heeft over het recyclen van specifieke materialen, neem dan contact op met uw lokale afvalbeheerautoriteit voor begeleiding.



Ayla - Guerrero del Bosque - Masturbador Multifuncional

Información del producto	
Número de artículo	MAS003GRN
Código EAN	8714273044433
Nombre de marca	Masturs by Shots



Instrucciones de uso
Gracias por elegir el Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso y disfrute óptimos de su producto.
Resumen del Producto El Ayla - Forest Warrior está diseñado para proporcionar una experiencia versátil y placentera. Con sus capacidades multifuncionales, ofrece una variedad de sensaciones para adaptarse a sus preferencias personales.
Empezando 1. Desembalaje: Retire cuidadosamente el Ayla - Forest Warrior de su embalaje. Inspeccione el producto para asegurarse de que esté libre de daños visibles. 2. Carga: Antes del primer uso, cargue completamente el dispositivo. Conecte el cable de carga proporcionado al puerto de carga del Ayla - Forest Warrior. Enchufe el otro extremo en una fuente de energía adecuada. Un indicador luminoso mostrará cuando el dispositivo esté cargando y se apagará o cambiará de color una vez que esté completamente cargado. 3. Limpieza: Antes de usar, limpie el Ayla - Forest Warrior con un jabón suave y agua o un limpiador de juguetes adecuado. Enjuague bien y seque con una toalla limpia.
Instrucciones de Uso 1. Encender: Presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se encienda. Puede sentir una ligera vibración o ver una luz indicadora para confirmar que está activo. 2. Selección de Funciones: Use el botón de función para alternar entre los diferentes modos e intensidades. Cada presión cambiará la configuración, permitiéndole explorar diferentes sensaciones. 3. Lubricación: Aplique un lubricante a base de agua en la entrada y la manga interna del Ayla - Forest Warrior para una experiencia más cómoda. Evite usar lubricantes a base de silicona, ya que pueden dañar el material. 4. Disfrutar: Insértese en la manga y ajuste la posición para máxima comodidad y placer. Experimente con diferentes modos e intensidades para encontrar lo que mejor le funcione. 5. Apagar: Después de usar, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
Cuidado Posterior 1. Limpieza: Limpie el Ayla - Forest Warrior inmediatamente después de usarlo con jabón suave y agua o un limpiador de juguetes. Asegúrese de enjuagarlo y secarlo completamente antes de guardarlo. 2. Almacenamiento: Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas. Asegúrese de que esté completamente seco antes de guardarlo para evitar daños. 3. Mantenimiento: Revise regularmente el dispositivo en busca de signos de desgaste o daño. No lo use si alguna parte del producto está dañada.
Información de Seguridad - El Ayla - Forest Warrior está destinado solo para uso adulto. - No use el producto si tiene heridas abiertas o irritaciones en la piel en el área de uso. - Suspenda el uso inmediatamente si experimenta alguna incomodidad o dolor. - Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Siguiendo estas instrucciones, puede asegurar una experiencia segura y placentera con su Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Disfrute explorando las diversas funciones y descubriendo lo que mejor le funciona.

Instrucciones de lavado
Mantener tu 'Masturs' limpio es esencial para la higiene y para conservar su calidad. Sigue estos sencillos pasos para limpiarlo de forma segura. ADVERTENCIA: ¡La carcasa exterior es resistente a salpicaduras y el túnel interior texturizado es impermeable! 1. Retira el túnel del estuche: Retira con cuidado el túnel interior del estuche exterior. Sé delicado: algunos modelos incluyen una bala vibradora con cable en el interior. Evita tirar o girar con fuerza para evitar daños. 2. Cuidado con la bala vibradora: Si tu juguete incluye una bala vibradora con cable, no tires de ella ni la sumerjas. Si es extraíble, retírala antes de limpiar. 3. Limpia el túnel: Enjuaga el túnel con agua tibia. También puedes usar un limpiador especializado como Masturs Toy Cleaner para una limpieza más profunda. Evita jabones agresivos o productos con alcohol que puedan dañar el material. 4. Seca y conserva: Deja que el túnel se seque completamente al aire antes de volver a armarlo. Para mayor cuidado, aplica Masturs Renewing Powder para mantener el material suave y con sensación de piel. 5. Vuelve a armar y guarda: Una vez seco, coloca cuidadosamente el túnel de nuevo en el estuche. Guarda el juguete en un lugar limpio y seco, alejado del sol directo o temperaturas extremas.

Ingredientes
-

Shots BV
Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands
customerservice@shots.nl

Advertencias
1. Solo para uso adulto: Este producto está destinado a personas de 18 años o más. Mantener fuera del alcance de niños y menores. 2. Consultar a un médico: Si tiene alguna condición médica, particularmente aquellas que afectan los genitales o el sistema reproductivo, consulte a un profesional de la salud antes de usar. 3. Alerta de alergia: Los materiales utilizados en este producto pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Suspenda el uso de inmediato si experimenta alguna irritación, erupción o malestar. 4. Uso adecuado: Use el Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator solo según lo previsto. El uso indebido puede provocar lesiones o daños al producto. 5. Lubricación: Siempre use un lubricante a base de agua para prevenir la fricción y posibles lesiones. Evite usar lubricantes a base de silicona, ya que pueden degradar el material. 6. Limpieza y mantenimiento: Limpie el producto a fondo antes y después de cada uso con agua tibia y jabón suave o un limpiador de juguetes designado. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de guardarlo. 7. Seguridad de la batería: Si el producto funciona con batería, asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente y no mezcle baterías viejas y nuevas. Retire las baterías cuando el producto no esté en uso durante períodos prolongados. 8. Evitar la exposición al agua: A menos que se especifique como impermeable, no sumerja el producto en agua. Esto puede dañar los componentes electrónicos y anular la garantía. 9. Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas. Evite el contacto con otros productos de silicona para prevenir la degradación del material. 10. Suspenda el uso: Si el producto muestra signos de daño o mal funcionamiento, suspenda el uso de inmediato y comuníquese con el fabricante para obtener asistencia. Al seguir estas pautas, puede garantizar una experiencia segura y placentera con su Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator.

Instrucciones de eliminación
Gracias por elegir el Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Cuando llegue el momento de desechar este producto, siga estas pautas para asegurar una correcta disposición y reciclaje: 1. Desensamble el Producto: Desensamble cuidadosamente el Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator en sus componentes individuales. Esto puede incluir separar cualquier parte electrónica, materiales de silicona o goma, y componentes de plástico o metal. 2. Componentes Electrónicos: Si su producto contiene componentes electrónicos, como un motor o batería, estos deben ser desechados como residuos electrónicos. Por favor, llévelos a una instalación local de reciclaje de residuos electrónicos o a un punto de recolección designado para residuos electrónicos. 3. Partes de Silicona o Goma: Consulte con su programa local de reciclaje para ver si aceptan materiales de silicona o goma. Si lo hacen, limpie las partes a fondo y colóquelas en el contenedor de reciclaje apropiado. Si no, deséchelas en la basura regular. 4. Partes de Plástico y Metal: Muchos componentes de plástico y metal pueden ser reciclados. Busque símbolos de reciclaje en las partes para determinar la categoría de reciclaje apropiada. Colóquelas en el contenedor de reciclaje correspondiente según las pautas de reciclaje locales. 5. Materiales de Embalaje: Si aún tiene el embalaje original, recicle cualquier material de cartón o papel con su reciclaje de papel regular. El embalaje de plástico debe ser reciclado de acuerdo con las regulaciones locales. 6. Residuos Generales: Cualquier parte que no pueda ser reciclada debe ser desechada en su basura doméstica regular. Al seguir estas instrucciones, ayuda a asegurar que el Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator sea desechado de manera responsable, minimizando el impacto ambiental. Si tiene alguna pregunta sobre el reciclaje de materiales específicos, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos los productos adquiridos en Shots antes del 13 de diciembre de 2024 siguen siendo comercializables ya que se rigen por las disposiciones de la legislación anterior.



Ayla - Guerriero della Foresta - Masturbatore Multi Funzione

Informazioni sul prodotto

Numero dell'articolo	MAS003GRN
Codice EAN	8714273044433
Nome del marchio	Masturs by Shots

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso e un piacere ottimali del prodotto.

Panoramica del Prodotto

L'Ayla - Forest Warrior è progettato per offrire un'esperienza versatile e piacevole. Con le sue capacità multifunzionali, offre una gamma di sensazioni per soddisfare le tue preferenze personali.

Iniziare

- Disimballaggio: Rimuovi con cura l'Ayla - Forest Warrior dalla sua confezione. Ispeziona il prodotto per assicurarti che sia privo di danni visibili.
- Ricarica: Prima del primo utilizzo, carica completamente il dispositivo. Collega il cavo di ricarica fornito alla porta di ricarica dell'Ayla - Forest Warrior. Collega l'altra estremità a una fonte di alimentazione adeguata. Un indicatore luminoso mostrerà quando il dispositivo è in carica e si spegnerà o cambierà colore una volta completamente carico.
- Pulizia: Prima dell'uso, pulisci l'Ayla - Forest Warrior con un sapone delicato e acqua o un detergente per giocattoli adatto. Risciacqua accuratamente e asciuga con un asciugamano pulito.

Istruzioni per l'Uso

- Accensione: Premi e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo si accende. Potresti avvertire una leggera vibrazione o vedere una luce indicatrice per confermare che è attivo.
- Selezione della Funzione: Usa il pulsante di funzione per scorrere tra le varie modalità e intensità. Ogni pressione cambierà l'impostazione, permettendoti di esplorare diverse sensazioni.
- Lubrificazione: Applica un lubrificante a base d'acqua all'ingresso e alla manica interna dell'Ayla - Forest Warrior per un'esperienza più confortevole. Evita di usare lubrificanti a base di silicone poiché potrebbero danneggiare il materiale.
- Diveriti: Inserisci te stesso nella manica e regola la posizione per il massimo comfort e piacere. Sperimenta con diverse modalità e intensità per trovare ciò che ti fa sentire meglio.
- Spegnimento: Dopo l'uso, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

Cura Post-Uso

- Pulizia: Pulisci l'Ayla - Forest Warrior immediatamente dopo l'uso con sapone delicato e acqua o un detergente per giocattoli. Assicurati che sia completamente risciacquato e asciugato prima della conservazione.
- Conservazione: Conserva il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme. Assicurati che sia completamente asciutto prima di riporlo per prevenire eventuali danni.
- Manutenzione: Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se qualche parte del prodotto è danneggiata.

Informazioni di Sicurezza

- L'Ayla - Forest Warrior è destinato solo a un uso adulto.
- Non utilizzare il prodotto se hai ferite aperte o irritazioni cutanee nell'area di utilizzo.
- Interrompi immediatamente l'uso se avverti disagio o dolore.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Goditi l'esplorazione delle varie funzioni e scopri cosa funziona meglio per te.

Istruzioni per il lavaggio

Per garantire la longevità e l'igiene del tuo Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator, ti preghiamo di seguire attentamente queste istruzioni di pulizia dopo ogni utilizzo:

- Smontare: Se il tuo Ayla ha parti rimovibili, smontalo delicatamente per garantire una pulizia approfondita.
- Risciacquare: Inizia risciacquando il prodotto sotto acqua calda corrente per rimuovere eventuali residui.
- Pulire: Applica un sapone delicato e senza profumo o un detergente specifico per giocattoli sulla superficie del masturbatore. Usa le mani o un panno morbido per pulire delicatamente tutte le aree, prestando particolare attenzione a eventuali parti testurizzate o intricate.
- Risciacquare di nuovo: Risciacqua accuratamente tutto il sapone o il detergente sotto acqua calda corrente. Assicurati che non rimangano residui, poiché ciò può causare irritazione o degradare il materiale nel tempo.
- Asciugare: Tampona il prodotto con un asciugamano pulito e privo di lanugine. Lascialo asciugare completamente all'aria in un'area ben ventilata prima di rimontarlo o riporlo.
- Rimontare: Una volta completamente asciutto, rimonta eventuali parti se applicabile.
- Conservare: Conserva il tuo Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e separato da altri giocattoli per prevenire interazioni tra i materiali.

Seguendo queste istruzioni, puoi mantenere la qualità e le prestazioni del tuo Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator per molti utilizzi futuri.

Ingredienti

-

Shots BV

Veesteeg 12
6658KP Beneden-leeuwen
The Netherlands

customerservice@shots.nl

Avvertenze

1. Solo per uso adulto: Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Tenere fuori dalla portata di bambini e minorenni.
 2. Consultare un medico: Se hai condizioni mediche, in particolare quelle che riguardano i genitali o il sistema riproduttivo, consulta un professionista sanitario prima dell'uso.
 3. Avviso allergie: I materiali utilizzati in questo prodotto possono causare reazioni allergiche in alcune persone. Interrompi immediatamente l'uso se avverti irritazione, eruzione cutanea o disagio.
 4. Uso corretto: Utilizza l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator solo come previsto. Un uso improprio può portare a lesioni o danni al prodotto.
 5. Lubrificazione: Utilizza sempre un lubrificante a base d'acqua per prevenire attrito e potenziali lesioni. Evita di usare lubrificanti a base di silicone poiché possono degradare il materiale.
 6. Pulizia e manutenzione: Pulisci il prodotto accuratamente prima e dopo ogni uso con acqua calda e sapone delicato o un detergente specifico per giocattoli. Assicurati che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo.
 7. Sicurezza delle batterie: Se il prodotto è a batteria, assicurati che le batterie siano inserite correttamente e non mescolare batterie vecchie e nuove. Rimuovi le batterie quando il prodotto non è in uso per periodi prolungati.
 8. Evitare l'esposizione all'acqua: A meno che non sia specificato come impermeabile, non immergere il prodotto in acqua. Questo potrebbe danneggiare i componenti elettronici e annullare la garanzia.
 9. Conservazione: Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme. Evita il contatto con altri prodotti in silicone per prevenire la degradazione del materiale.
 10. Interrompere l'uso: Se il prodotto mostra segni di danno o malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per assistenza.
- Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator.

Istruzioni per lo smaltimento

- Grazie per aver scelto l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator. Quando sarà il momento di smaltire questo prodotto, ti preghiamo di seguire queste linee guida per garantire uno smaltimento e un riciclaggio appropriati:
1. Smontare il Prodotto: Smonta con cura l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator nei suoi singoli componenti. Questo può includere la separazione di eventuali parti elettroniche, materiali in silicone o gomma e componenti in plastica o metallo.
 2. Componenti Elettronici: Se il tuo prodotto contiene componenti elettronici, come un motore o una batteria, questi devono essere smaltiti come rifiuti elettronici. Ti preghiamo di portarli a un centro di riciclaggio di rifiuti elettronici locale o a un punto di raccolta designato per i rifiuti elettronici.
 3. Parti in Silicone o Gomma: Controlla con il tuo programma di riciclaggio locale per vedere se accettano materiali in silicone o gomma. Se lo fanno, pulisci accuratamente le parti e mettile nel contenitore di riciclaggio appropriato. In caso contrario, smaltiscile nella spazzatura normale.
 4. Parti in Plastica e Metallo: Molti componenti in plastica e metallo possono essere riciclati. Cerca simboli di riciclaggio sulle parti per determinare la categoria di riciclaggio appropriata. Metti nel contenitore di riciclaggio corrispondente secondo le linee guida di riciclaggio locali.
 5. Materiali di Imballaggio: Se hai ancora l'imballaggio originale, ricicla eventuali materiali in cartone o carta con il tuo riciclaggio di carta normale. L'imballaggio in plastica deve essere riciclato secondo le normative locali.
 6. Rifiuti Generali: Qualsiasi parte che non può essere riciclata deve essere smaltita nei rifiuti domestici normali.
- Seguendo queste istruzioni, contribuisce a garantire che l'Ayla - Forest Warrior - Multi Function Masturbator venga smaltito in modo responsabile, riducendo al minimo l'impatto ambientale. Se hai domande sul riciclaggio di materiali specifici, ti preghiamo di contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.