

Lush Anal

by LOVENSE

Scan QR for product instructions and free apps to sync with your toy.



Visit lovense.com for a complete user manual.

Product Information


Product model: Lush Anal
Country of origin: China
Power supply: DC 5V, 0.35A
Frequency: 2402 - 2480 MHz
E.I.R.P.: 3.04 dBm
Manufacturer: HYTTO PTE. LTD.
Address: 152 Beach Road, #11-05 Gateway East, Singapore 189721
Email: support@mail.lovense.com
Factory: Shenzhen Love Sense Technology Co. Ltd.
Address: 2nd floor, Block B, Building 6, Pingshan Minqi Science Park, No. 65, Lishan Road, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Guangdong Province, China

Informations sur le produit

Modèle: Lush Anal
Pays d'origine: Chine
Alimentation: DC 5V, 0.35A
Fréquence: 2402 - 2480 MHz
P.I.R.É.: 3.04 dBm
Fabricant: HYTTO PTE. LTD.
Adresse: 152 Beach Road, #11-05 Gateway East, Singapore 189721
Email: support@mail.lovense.com
Usine: Shenzhen Love Sense Technology Co. Ltd.
Adresse: 2nd floor, Block B, Building 6, Pingshan Minqi Science Park, No. 65, Lishan Road, Pingshan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Guangdong Province, China

Turning On/Off

Easily enable/disable the LED lights in the Lovense Remote app.




When powered on, the LED will flash 4 times to indicate current battery level:

- Green flash: 61-100% charge
- Yellow flash: 21-60% charge
- Red flash: 0-20% charge


The light will then pulse red continuously while on.

Changing Settings




Press the button once to cycle through vibration levels and patterns.

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage




IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage




IPX7 Waterproof

Charging



When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage




IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning



IPX7 Waterproof

Usage




IPX7 Waterproof

Charging



When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning



IPX7 Waterproof

Turning On/Off

Easily enable/disable the LED lights in the Lovense Remote app.

When powered on, the LED will flash 4 times to indicate current battery level:

- Green flash: 61-100% charge
- Yellow flash: 21-60% charge
- Red flash: 0-20% charge

The light will then pulse red continuously while on.

Changing Settings

One tap to cycle vibrations

Press the button once to cycle through vibration levels and patterns.

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof


IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof


IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage



IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage




IPX7 Waterproof

Charging



When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning



IPX7 Waterproof

Turning On/Off

Easily enable/disable the LED lights in the Lovense Remote app.

When powered on, the LED will flash 4 times to indicate current battery level:

- Green flash: 61-100% charge
- Yellow flash: 21-60% charge
- Red flash: 0-20% charge

The light will then pulse red continuously while on.

Changing Settings

One tap to cycle vibrations

Press the button once to cycle through vibration levels and patterns.

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof


IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof


IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage



IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning




IPX7 Waterproof

Usage




IPX7 Waterproof

Charging



When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning



IPX7 Waterproof

Turning On/Off

Easily enable/disable the LED lights in the Lovense Remote app.

When powered on, the LED will flash 4 times to indicate current battery level:

- Green flash: 61-100% charge
- Yellow flash: 21-60% charge
- Red flash: 0-20% charge

The light will then pulse red continuously while on.

Changing Settings

One tap to cycle vibrations

Press the button once to cycle through vibration levels and patterns.

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof

IPX7 Waterproof

Charging

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning

IPX7 Waterproof


IPX7 Waterproof

Usage

IPX7 Waterproof


IPX7 Waterproof

Charging




When charging, a solid red light will appear. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Cleaning



IPX7 Waterproof

Usage



Advertencia

Antes del primer uso

- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Limpiar con jabón suave sin perfume y agua tibia. Secar bien.
- No utilizar sobre piel lastimada o irritada, o si es alérgico a la silicona o al ABS.
- Solo para uso personal. No compartir para prevenir infecciones.
- No destinado a personas menores de 18 años.

Seguridad y cuidado

- No exponga el producto a calor o frío extremos.
- Suspenda su uso si se produce irritación o malestar.
- Consulte la información del material en el embalaje para evitar reacciones alérgicas.
- Use lo únicamente según las instrucciones. El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- Lovense no es responsable por daños causados por mal uso o advertencias ignoradas.

Seguridad de la batería

- Este dispositivo contiene una batería de litio recargable incorporada.
- No perforar, aplaste ni exponga la batería al fuego o al agua.
- Desconecte el dispositivo una vez cargada. No lo sobrecargue.
- El rendimiento de la batería puede degradarse a temperaturas extremas.
- Utilice únicamente baterías de repuesto aprobadas por el fabricante.

Uso del adaptador

- Los adaptadores no deben ser utilizados por niños o personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas sin supervisión.
- Mantenga los accesorios eléctricos fuera del alcance de los niños.

Materiales

Todos los productos LOVENSE se fabrican con materiales ecológicos, como silicona y plástico ABS. Son inofensivos para el cuerpo humano.

Dichiarazioni di conformità

Unione Europea (UE)

Dichiarazione CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive e dei regolamenti UE applicabili, tra cui la Direttiva Bassa Tensione (LVD), la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e la Direttiva sulle Apparecchiature Radio (RED), ove applicabili. È stato testato e soddisfatta gli standard armonizzati richiesti per la marcatura CE.

Regolamento REACH (CE) n° 1907/2006

I materiali utilizzati sono privi di sostanze estremamente problematiche (SVHC) al di sopra delle soglie normative. Il silicone e l'ABS utilizzati in questo prodotto sono conformi alle restrizioni dell'Allegato XVII del REACH.

Directive DEEE 2012/19/UE

Este producto no debe usarse scaricato con la basura domestica normale. È necessario raccoglierci e riciclarli separatamente. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado "X" indica este requisito.

No lo deseches con la basura doméstica. Attenersi alle leggi locali sui residui elettronici ed eliminare le batterie. Le batterie contenenti piombo, cadmio o mercurio devono scaricarsi correttamente. Aislar los terminales antes de desechoslos.

Direttiva sulle batterie 2006/66/CE

Le batterie ricaricabili di questo dispositivo soddisfano i requisiti di etichettatura, riconoscimento ed eliminazione delle batterie dell'UE. Los usuarios no deben desecharlas en la basura convencional, bensí deben devolverlas a los puntos de recogida autorizados.

Marchi di conformità

Questo prodotto è stato valutato e certificato per soddisfare gli standard normativi applicabili. Può riportare i seguenti marchi, ove applicabili:



IT

Avvertimento

Prima del primo utilizzo

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Pulire con un sapone delicato e inodore e acqua tiepida. Asciugare accuratamente.
- Non utilizzare su pelle lesa o irritata, o in caso di allergia al silicone o all'ABS.
- Solo per uso personale. Non condividere per prevenire infezioni.
- Non destinato a persone di età inferiore ai 18 anni.

Sicurezza e cura

- Non esporre il prodotto a calore o freddo estremi.
- Interrompere l'uso in caso di irritazione o fastidio.
- Controllare le informazioni sui materiali sulla confezione per evitare reazioni allergiche.
- Utilizzare solo come indicato. Un uso improprio può causare lesioni.
- Lovense non è responsabile per danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle avvertenze.

Sicurezza della batteria

- Questo dispositivo contiene una batteria al litio ricaricabile integrata.
- Non forare, schiacciare o esporre la batteria al fuoco o all'acqua.
- Scollegare dopo aver completato la carica. Non sovraccaricare.
- Le prestazioni della batteria possono diminuire a temperature estreme.
- Utilizzare solo batterie di ricambio approvate dal produttore.

Uso dell'adattatore

- Gli adattatori non devono essere utilizzati da bambini o persone con capacità fisiche/sensoriali ridotte senza supervisione.
- Tenere gli accessori elettrici fuori dalla portata dei bambini.

Materiali

Tutti i prodotti LOVENSE sono realizzati con materiali ecocompatibili, tra cui silicone e plastica ABS. Sono innocui per l'organismo umano.

RU

Заявления о соответствии

Европейский Союз (ЕС)

Заявление CE

Данное изделие соответствует основным требованиям действующих Директив и нормативных актов ЕС, включая Директиву по низковольтному оборудованию (LVD), Директиву по электромагнитной совместимости (ЭМС) и Директиву по радиооборудованию (RED), где это применимо. Изделие прошло испытания и соответствует гармонизированным стандартам, необходимым для маркировки CE.

Регламент REACH (ЕС) № 1907/2006

Используемые материалы не содержат особо опасных веществ (SVHC) в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Silicon и ABS, используемые в данном изделии, соответствуют требованиям Приложения XVII REACH.

Директива WEEE 2012/19/ЕU

Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Оно подлежит раздельному сбору и переработке. Для обозначения этого требования на нём нанесён символ перечёркнутого мусорного бака на колёсах «X».

Безопасность аккумулятора

- Данное устройство содержит встроенную перезаряжаемую литиевую батарею.
- Не прокалывайте, не раздвигайте и не подвергайте аккумулятор воздействию огня или воды.
- Отключайте устройство после завершения зарядки. Не допускайте перезарядки.
- Производительность аккумулятора может ухудшиться при экстремальных температурах.
- Используйте только одобренные производителем сменные батареи.

Использование адаптера

- Адаптеры не должны использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими/сенсорными возможностями без присмотра.
- Храните электроприборы в недоступном для детей месте.

Международные сертификаты качества

Данный продукт прошёл оценку и сертификацию на соответствие действующим нормативным стандартам. На нём могут быть нанесены следующие маркировки (при наличии):



DE

Verklaring van naleving

Europese Unie (EU)

CE-Verklaring

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen en regels, waaronder de Laagspanningsrichtlijn (LVD), de richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), en de richtlijn Radioapparatuur (RED), waar van toepassing. Het is getest en voldoet aan de geharmoniseerde normen vereist voor de CE-markering.

REACH-regulering (EC) Nr. 1907/2006

Het gebruikte materiaal is vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) boven de wettelijke normen. Silicone en ABS gebruikt in dit product voldoen aan de REACH Annex XVII beperkingen.

AEEA-richtlijn 2012/19/EU

Dit product mag niet worden weggegooid met het reguliere huisvuil. Het moet apart worden ingezameld en gerecycled. Een doorgekruiste rolbak "X" is erop bevestigd om deze vereiste aan te geven.

Goed het niet weg met het huisvuil

Neem de lokale wetgeving inzake elektronisch afval en batterijen in acht. Batterijen met Pb, Cd, of Hg moeten op de juiste wijze worden weggegooid. Isoleer de terminals voordat het wordt weggegooid.

Batterijrichtlijn 2006/66/EC

De oplaadbare batterijen in dit apparaat voldoen aan de EU-etikettering voor batterijen, en de vereisten voor het verzamelen en weggooiën. Gebruikers mogen batterijen niet weggoien met het gewone huisvuil, en moeten ze wegbrengen naar bevoegde inzamelpunten.

Markeringen inzake naleving

Dit product is geëvalueerd en gecertificeerd om te voldoen aan de toepasselijke wetgevende normen. Het kan de volgende markeringen bevatten waar deze van toepassing zijn:



PL

Waarschuwing

Vóór het allereerste gebruik

- Laad het apparaat helemaal op vóór het allereerste gebruik.
- Schoonmaken met een mild, geurloos sopje en warm water. Grondig afdrogen.
- Niet gebruiken op een gescheurde of geïrriteerde huid, of indien u allergisch bent voor silicone of ABS.
- Alleen voor persoonlijk gebruik. Niet delen; dit is om infectie te voorkomen.
- Niet bedoeld voor individuen jonger dan 18 jaar.

Veiligheid en zorg

- Stel het product niet bloot aan extreme hitte of koude.
- Stop met het gebruik als er irritatie of ongemak optreedt.
- Raadpleeg de informatie over het materiaal op de verpakking om allergische reacties te voorkomen.
- Alleen gebruiken zoals geïnstrueerd. Verkeerd gebruik kan tot letsel leiden.
- Lovense is niet verantwoordelijk voor letsel opgelopen door verkeerd gebruik of het negeren van waarschuwingen.

Veiligheid batterij

- Dit apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare lithium batterij.
- Niet doorprikken, verpletteren en stel de batterij ook niet bloot aan vuur of water.
- Haal na het opladen de stekker eruit. Niet overladen.
- De prestaties van de batterij kunnen bij extreme temperaturen verminderen.
- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde vervangingsbatterijen.

Het gebruik van adapters


- Adapters mogen niet door kinderen of personen met verminderde fysieke of zintuiglijke capaciteiten zonder toezicht worden gebruikt.
- Houd elektrische hulpmiddelen uit de buurt van kinderen.

Materiaal

Alle producten van LOVENSE zijn gefabriceerd met behulp van milieuvriendelijk materiaal waaronder silicone en ABS-plastic. Deze zijn onschadelijk voor het menselijk lichaam.

Konformitátskennzeichen

Dieses Produkt wurde geprüft und zertifiziert und entspricht den geltenden gesetzlichen Normen. Es kann gegebenenfalls mit folgenden Kennzeichnungen versehen sein:



DE

Warnung

Vor dem ersten Gebrauch

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Mit milder, unparfümierter Seife und warmem Wasser reinigen. Gründlich trocknen.
- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden oder bei einer Allergie gegen Silikon oder ABS.
- Nur für den persönlichen Gebrauch. Nicht weitergeben, um eine Ansteckung zu vermeiden.
- Nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

Sicherheit & Pflege

- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Bei Auftreten von Reizungen oder Beschwerden die Anwendung abbrechen.
- Überprüfen Sie die Materialangaben auf der Verpackung, um allergische Reaktionen zu vermeiden.
- Nur gemäß den Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- Lovense haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung von Warnhinweisen entstehen.

Batteriesicherheit

- Dieses Gerät enthält einen integrierten wiederaufladbaren Lithium-Akku.
- Die Batterie nicht durchstechen, zerdrücken oder Feuer oder Wasser aussetzen.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs den Stecker ziehen. Niet überladen.
- Die Batterieleistung kann bei extremen Temperaturen beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzbatterien.

Adapter Verwendung

- Adapter dürfen von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen/sensorischen Fähigkeiten nicht ohne Aufsicht verwendet werden.
- Halten Sie Stromzubehör von Kindern fern.

Materialien

Alle LOVENSE-Produkte werden aus umweltfreundlichen Materialien wie Silikon und ABS-Kunststoff hergestellt. Sie sind für den menschlichen Körper unbedenklich.

Konformitätskennzeichen

Dieses Produkt wurde geprüft und zertifiziert und entspricht den geltenden gesetzlichen Normen. Es kann gegebenenfalls mit folgenden Kennzeichnungen versehen sein:



PL

Oświadczenia zgodności

Unia Europejska (UE)

Oświadczenie CE

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen, einschließlich der Niederspannungsrichtlinie (LVD), der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und der Funkgeräte-Richtlinie (RED), sofern zutreffend. Es wurde geprüft und erfüllt die für die CE-Kennzeichnung erforderlichen harmonisierten Normen.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die verwendeten Materialien sind frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC), die über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Das in diesem Produkt verwendete Silikon und ABS entsprechen den Beschränkungen gemäß REACH Anhang XVII.

WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es unterliegt der getrennten Sammlung und dem Recycling. Ein Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne "X" ist angebracht, um auf diese Anforderung hinzuweisen.

Goed het niet weg met het huisvuil


Neem de lokale wetgeving inzake elektronisch afval en batterijen in acht. Batterijen met Pb, Cd, of Hg moeten op de juiste wijze worden weggegooid. Isoleer de terminals voordat het wordt weggegooid.

Batterijrichtlijn 2006/66/EC

De oplaadbare batterijen in dit apparaat voldoen aan de EU-etikettering voor batterijen, en de vereisten voor het verzamelen en weggooiën. Gebruikers mogen batterijen niet weggoien met het gewone huisvuil, en moeten ze wegbrengen naar bevoegde inzamelpunten.

Markeringen inzake naleving

Dit product is geëvalueerd en gecertificeerd om te voldoen aan de toepasselijke wetgevende normen. Het kan de volgende markeringen bevatten waar deze van toepassing zijn:



PT

Declaración de conformidad

União Europeia (UE)

Declaração da CE

Este produto mantém a conformidade aos requisitos básicos das diretivas e normas aplicáveis na UE, a incluir as diretivas sobre Baixa Tensão (BT), Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e Equipamentos de Rádio (RED), se for o caso. O produto foi testado e atende às normas harmonizadas exigidas para a identificação de CE.

Regulamento REACH (CE) N° 1907/2006

Os materiais utilizados estão isentos de substâncias de elevada preocupação (SVHC) acima dos patamares regulatórios. O silicone e o ABS utilizados neste produto atendem às restrições do Regulamento REACH, Anexo XVII.

Diretiva WEEE 2012/19/UE

Este produto não pode ser descartado junto com resíduos domésticos comuns. O símbolo de lixeira riscada por um "X" é afixado para indicar este requisito.

Diretiva sobre Baterias 2006/66/CE

As baterias recarregáveis utilizadas neste dispositivo estão em conformidade com os requisitos de rotulagem, coleta e descarte de baterias da UE. Os utilizadores não devem descartar baterias no lixo comum e devem depositá-las em pontos de coleta autorizados.

Marcas de conformidade

Este produto foi avaliado e certificado de forma a atender às normas regulatórias aplicáveis. As seguintes marcações poderão ser encontradas on forem aplicáveis:

Materiais

Todos os produtos da LOVENSE são fabricados com materiais de baixo impacto ambiental a incluem silicone e plástico ABS. São inofensivos para o corpo humano.

Atenção

Antes da primeira utilização

- Carregue o dispositivo por completo antes da primeira utilização.

SV

Utlåtanden om efterlevnad

Europeiska unionen (EU)

CE-försäkran

Denna produkt uppfyller de väsentliga kraven i tillämpliga EU-direktiv och förordningar, inklusive lågspänningsdirektivet (LVD), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet om radioutrustning (RED), där så är tillämpligt. Den har testats och uppfyller de harmoniserade standarder som krävs för CE-märkning.

Regulamentet REACH (CE) nr 1907/2006

De material som används är fria från ämnen som väcker särskild oro (SVHC) över de gränsvärden som fastställs i lagstiftningen. Silikon och ABS som används i denna produkt uppfyller kraven i REACH bilaga XVII.

WEEE-direktivet 2012/19/EU

Denna produkt får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Den ska samlas in separat och återvinnas. En symbol med en överkorsad soptunna med hjul "X" är placerad på produkten för att ange detta.

WEEE-direktiv 2006/66/EG

De uppladdningsbara batterierna i denna enhet uppfyller EU:s krav på märkning, insamling och avfallshantering av batterier. Användare får inte kasta batterierna i vanligt hushållsavfall utan måste lämna dem till auktoriserade insamlingsställen.

Märkingar för överensstämmelse

Denna produkt har bedömts och certifierats för att uppfylla gällande lagstadgade standarder. Den kan vara märkt med följande märkning där så är tillämpligt:



Varning

Före första användningen

- Ladda enheten helt innan du använder den för första gången.

SV

Utlåtanden om efterlevnad

Europeiska unionen (EU)

CE-försäkran

Denna produkt uppfyller de väsentliga kraven i tillämpliga EU-direktiv och förordningar, inklusive lågspänningsdirektivet (LVD), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet om radioutrustning (RED), där så är tillämpligt. Den har testats och uppfyller de harmoniserade standarder som krävs för CE-märkning.

Regulamentet REACH (CE) nr 1907/2006

De material som används är fria från ämnen som väcker särskild oro (SVHC) över de gränsvärden som fastställs i lagstiftningen. Silikon och ABS som används i denna produkt uppfyller kraven i REACH bilaga XVII.

WEEE-direktiv 2012/19/EU

Denna produkt får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Den ska samlas in separat och återvinnas. En symbol med en överkorsad soptunna med hjul "X" är placerad på produkten för att ange detta.

WEEE-direktiv 2006/66/EG

De uppladdningsbara batterierna i denna enhet uppfyller EU:s krav på märkning, insamling och avfallshantering av batterier. Användare får inte kasta batterierna i vanligt hushållsavfall utan måste lämna dem till auktoriserade insamlingsställen.

Märkingar för överensstämmelse

Denna produkt har bedömts och certifierats för att uppfylla gällande lagstadgade standarder. Den kan vara märkt med följande märkning där så är tillämpligt:



Varning

Före första användningen

- Ladda enheten helt innan du använder den för första gången.

单页尺寸：86X107mm

总尺寸：1290x107mm