

## PLEASURE KITS PASSION COLLECTION



### FEATURES:

- Kit includes rechargeable bullet, teaser and nipple clamps
- Fully adjustable nipple clamps
- Customize your play: bullet may be used with or without Silicone nipple pleasure tip
- 10 functions of vibration, pulsation and escalation
- Body-safe and waterproof
- State-of-the-art memory chip resumes on last function used
- Security travel lock feature – hold for 3 seconds to turn on or off
- USB rechargeable – charging cord included
- Complete charge in 1.5 hours
- Runs for 50 minutes on high speed and 65 minutes on low speed



SILICONE



**MATERIALS:** Silicone (tip, button) ABS (bullet)  
Iron (chains, clamps) PVC (pads)

### MEASUREMENTS:

3" x .75"/7.5 cm x 2 cm (bullet)

1.5" x 1.75"/3.75 cm x 4.5 cm (silicone teaser)

11"/28 cm (chain)

2.25"/5.75 cm (each clamp)

### CHARGING INFORMATION:

LED light will flash while charging and glow solid when fully charged. Fully charge product before use. Battery life depends on frequency and speed of use. We recommend fully charging your product once every 6 months. Complete charge time: 1.5 hours; Run time on high: 50 minutes; Run time on low: 65 minutes.

### OPERATING INSTRUCTIONS:

1. This item comes with a travel lock feature. To turn product on, press and hold the power button for 3 seconds.
2. Continue to press button until the desired function is reached.
3. To turn product off, repeat step 1.
4. This item comes with a memory feature; item will resume on last function used.

- Read and follow all instructions provided with the product prior to first use.
  - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
  - Stop use immediately if you experience pain, discomfort, or irritation.
  - Clean the product before and after each use.
  - Use lubricant to ease application and prevent friction.
  - Do not use silicone-based lubricants with silicone products.
  - Use only the charging cable provided or a compatible certified cable.
  - Do not wear nipple clamps for more than 10 minutes at a time. Total wear time should not exceed 30 minutes within a 12-hour period.
  - Check products regularly for damage and do not use if any components are damaged.
  - Store in a cool, dry place, away from direct sunlight or excessive heat.
- 

- Veuillez lire attentivement et suivre toutes les instructions fournies avec le produit avant la première utilisation.
  - Ce produit est réservé aux adultes. Tenir hors de portée des enfants.
  - Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur, d'inconfort ou d'irritation.
  - Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation.
  - Utilisez un lubrifiant pour faciliter l'application et éviter les frottements.
  - N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.
  - Utilisez uniquement le câble de chargement fourni ou un câble certifié compatible.
  - Ne portez pas les pinces à tétons plus de 10 minutes d'affilée. La durée totale de port ne doit pas dépasser 30 minutes sur une période de 12 heures.
  - Vérifiez régulièrement l'état du produit et ne l'utilisez pas si un composant est endommagé.
  - Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive.
- 

- Lea y siga todas las instrucciones proporcionadas con el producto antes del primer uso.
  - Este producto está diseñado solo para adultos. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
  - Suspenda su uso inmediatamente si experimenta dolor, molestias o irritación.
  - Limpie el producto antes y después de cada uso.
  - Use lubricante para facilitar la aplicación y evitar la fricción.
  - No utilice lubricantes a base de silicona con productos de silicona.
  - Utilice únicamente el cable de carga incluido o un cable certificado compatible.
  - No use las pinzas para pezones por más de 10 minutos seguidos. El tiempo total de uso no debe exceder los 30 minutos en un periodo de 12 horas.
  - Revise los productos regularmente para detectar daños y no los use si alguno de sus componentes está dañado.
  - Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa o del calor excesivo.
- 

- Lesen und befolgen Sie vor der ersten Anwendung alle dem Produkt beiliegenden Anweisungen.
- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen, Unbehagen oder Reizungen auftreten.
- Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Anwendung.
- Verwenden Sie Gleitmittel, um die Anwendung zu erleichtern und Reibung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine silikonbasierten Gleitmittel mit Silikonprodukten.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel oder ein kompatibles, zertifiziertes Kabel.
- Nippelklemmen dürfen nicht länger als 10 Minuten am Stück getragen werden. Die gesamte Tragezeit sollte innerhalb eines Zeitraums von 12 Stunden 30 Minuten nicht überschreiten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze.