EN Customer Information
Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product packaging, as it contains operating instructions and information about the product, batteries and recharging. For more information, scan the QR code on the packaging.

General Safety Instructions
- Keep out of the reach of children as small parts can be swallowed.
- Only use the product if you are in good physical condition.
- Do not use the product with other people against their will. Only use with the consent of the people involved.
- Use the product safely to avoid injury. Use at your own risk.
- For emergencies (e.g. pain or discolouration of the penis) – have emergency scissors ready to quickly cut through sleeves/cuffs and rings made out of flexible material.
- A doctor should be consulted before using the product if a person has any health issues or concerns.
- Do not use the product on diseased or irritated skin.
- Discontinue use immediately if unpleasant skin irritation or physical discomfort occurs.
- To avoid illness and infection, do not pass the product on to third parties.
- Read the information on the product packaging carefully to avoid allergic reactions (e.g. latex).
- Do not use the product if it is obviously non-functional, overheats or has visible defects.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Do not inflate inflatable products beyond the diameter indicated on the packaging.
- The product is not suitable for medical use.
- Only charge the product with a suitable charger at a power socket. Observe the instructions of the respective mains adapter.
- No liability can be accepted for damage or accidents caused by improper use, the use of force, modifications and non-compliance with these safety instructions.

Before first use
- Clean the product with warm water and mild soap before using it for the first time. To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the battery compartment. Do not submerge the device in water.

If applicable:
- Charge the product or insert the batteries (if supplied). For safety reasons, lithium batteries are generally only charged to 40-50% for transport.

How to use penis sleeves and cuffs
The product can prevent the congestion of blood from the erectile tissue. If you experience very unpleasant pain or other physical discomfort when using the product or if your penis becomes discoloured, remove the product immediately.
To avoid tissue damage and bruising, never wear the product for longer than 30 minutes.
The product is a sex toy and not a condom. It does not protect against pregnancy or sexually transmitted infections.

1. If applicable, place the vibrator in the space provided.
2. Slide the product over the erect penis.
Note: To make it easier to slide the sleeve over the penis, you can roll it on beforehand or apply a little bit (!) of water-based lubricant to the inside of the sleeve.
3. Place the product either directly at the base of the penis or just below the glans.
Note: If the sleeve is too long, you can roll it up at the end or shorten it to the correct length with scissors after removing it from the penis.
The sleeve will thicken the penis, and the cock ring (which may be integrated) will prevent the blood from flowing back from the erectile tissue too soon.

If applicable (otherwise continue with step 5 or 8):
4. To achieve a tight and secure fit, pull the testicles through the integrated ball ring if necessary. The blood congestion effect is additionally increased.

If applicable (otherwise continue with step 8):
5. To start the vibration, switch the product on at the control unit.
6. To change the vibration level, if necessary, carefully press, turn or push the control unit.
7. To switch off the vibration again after use, press, turn or push the control unit back to its original position die Vibration.
8. Slowly remove the product from your penis.
Note: If the product switches off automatically when the battery is low, do not switch it on again. You should charge it at a power socket instead.

Optional (if applicable):
- Some sleeves with a particularly small diameter are suitable for stimulation with the finger. Simply put the sleeve on your finger and stimulate the desired areas of your body with the textured surface.
- Some sleeves have a firm tip that you can use to lengthen your penis. First roll up the sleeve and place the firm tip directly on the glans before unrolling the sleeve on the penis.
- Some sleeves also cover the testicles completely. To put the sleeve on, apply plenty of lubricant to the penis and testicles and pull the sleeve over the penis first and then over the testicles.
- Some sleeves have a pump ball. To increase the friction on the penis, press the pump ball (repeatedly if necessary). The sleeve gets inflated and the outer diameter is enlarged. Open the valve to release the air.

How to use cock rings
The product can prevent the congestion of blood from the erectile tissue. If you experience very unpleasant pain or other physical discomfort when using the product or if your penis becomes discoloured, remove the product immediately.
To avoid tissue damage and bruising, never wear the product for longer than 30 minutes.

1. If applicable, place the vibrator in the space provided.
2. If necessary, apply sufficient lubricant to the inside of the product.
Note: The use of a water-based lubricant is recommended.
3. If necessary, stretch the product as far as possible with your fingers.
Note: For rings made out of inflexible material, check whether they fit before putting them on. To do this, first measure the circumference of the shaft of your penis when erect. For the diameter, divide the circumference by 3.14. For rings that are worn behind the glans or in front of the testicles, the diameter of the ring should be 3 to 5 mm narrower than the diameter of the penis.
4. Slide the product over the semi-erect penis right up to the base of the penis.
Once your penis is fully erect, the ring will prevent the blood from flowing back from the erectile tissue too soon.

If applicable (otherwise continue with step 6 or 9):
5. Insert the anal beads, which are attached to the ring, into the anus.

If applicable (otherwise continue with step 9):
6. To start the vibration, switch the product on at the control unit.
7. To change the vibration level, if necessary, carefully press, turn or push the control unit.
8. To switch off the vibration again after use, press, turn or push the control unit back to its original position.
9. Slowly remove the product from your penis.
Note: Rings made out of inflexible material and without an opening mechanism can only be removed from the penis when the erection has subsided.

Optional (if applicable):
- Some cock rings have a textured surface or a clitoral stimulation arm to stimulate your partner even more intensely during sex.
- Some rings with a larger diameter and rings with an integrated testicle ring can also be worn over the testicles.
- To do this, first put the ring on the flaccid (!) penis before pulling the testicles through the ring.
- Some rings with a smaller diameter can be worn on the glans. To increase your sensitivity and arousal, wear the ring directly behind the tip of the penis. The glans will become larger and firmer.
- Some rings are specifically for the testicles. Slide the ring over the testicles right up to the base of the testicles.
- Some rings are a loop that adapts to your penis individually. Just put the loop at the base of the penis and/or over the testicles if necessary and then tighten the small ball(s) on the loop. The diameter is reduced and the blood congestion effect occurs.
- Most rings are also suitable for use with a condom. Put the condom over the penis first and then follow the steps above.
Note: Only durable condoms are suitable for use with a ring. Avoid thin condoms or condoms with a real feel quality because they are more likely to tear due to the additional stretching.

Care Instructions
- Allow the product to cool down after every use before putting it away.
- Clean the product after every use with warm water and a mild soap and disinfect it with a disinfectant solution suitable for the product. To prevent damage to the product, please make sure that no water enters the battery compartment.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store the product separately and not together with other products made from different materials.
- To extend the life of the batteries and rechargeable batteries and to prevent damage to the product, remove the batteries from the product after each use or remove the product from the socket as soon as the rechargeable battery is fully charged.

Disposal Information / Your Contribution to Environmental Protection
Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Separate packaging according to material and dispose of it with household waste. Do your bit for the environment and take old devices to your local collection points in accordance with your national legislation and the applicable guidelines. Separate non-enclosed batteries and rechargeable batteries from old devices before you take them to a collection point. Make sure that you delete all personal data from your old devices before disposing of them.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels means that this product must be handed in free of charge to a collection point for electronic waste so that it can be recycled for the best possible reuse of raw materials.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return rechargeable batteries and batteries that we carry or have carried as new batteries to our dispatch warehouse (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) free of charge after use. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign and one of the chemical symbols:
- Cd: Battery contains cadmium
- Hg: Battery contains mercury
- Pb: Battery contains lead

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

DE Kundeninformation
Bewahren Sie alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang auf. Bewahren Sie auch die Produktverpackung auf, da sich dort Bedienungsanweisungen sowie Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemeine Sicherheitshinweise
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Produkt nicht gegen den Willen anderer Personen verwenden. Nur in Zustimmung der involvierten Personen verwenden.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Für Notfälle (z. B. bei Schmerzen oder Verfärbungen des Penis) Notfallschere bereithalten, um Hüllen und Ringe aus flexiblem Material schnell durchtrennen zu können.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Verwendung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Aufpumpbare Produkte nicht über den auf der Verpackung angegebenen Durchmesser aufpumpen.
- Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
- Produkt nur mit einem passenden Ladegerät an einer Steckdose laden. Hinweise des jeweiligen Netzadapters beachten.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung, Modifikationen und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Vor dem ersten Gebrauch
- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Falls zutreffend:
- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Lithium-Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40-50% geladen.

Anwendung von Penishüllen und Manschetten (Sleeves)
Das Produkt kann den Rückfluss des Blutes aus den Schwellkörpern verhindern. Treten bei der Anwendung des Produkts sehr unangenehme Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden auf oder verfärbt sich Ihr Penis, entfernen Sie das Produkt sofort.
Um Gewebeschäden und Blutergüsse zu vermeiden, tragen Sie das Produkt niemals länger als 30 Minuten.
Das Produkt ist ein Sexspielzeug und kein Kondom. Es schützt nicht vor Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Infektionen.

1. Legen Sie ggf. den Vibrator in die dafür vorgesehene Aussparung.
2. Streifen Sie das Produkt über den erigierten Penis.
Hinweis: Um die Sleeve leichter über den Penis zu streifen, können Sie sie ggf. vorher aufrollen oder wenig (!) Gleitmittel auf Wasserbasis auf die Innenseite der Sleeve auftragen.
3. Platzieren Sie das Produkt entweder direkt an der Peniswurzel oder knapp unterhalb der Eichel.
Hinweis: Sollte die Sleeve zu lang sein, können Sie sie ggf. am Ende aufrollen oder nach dem Entfernen mit einer Schere auf die richtige Länge kürzen.
Die Sleeve verdickt den Penis und der ggf. integrierte Penisring verhindert den vorzeitigen Rückfluss des Blutes aus den Schwellkörpern.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 5 oder 8):
4. Um einen festen und sicheren Sitz zu erzielen, ziehen Sie ggf. die Hoden durch den integrierten Hodenring. Der Blutstau-Effekt wird zusätzlich verstärkt.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 8):
5. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
6. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
7. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
8. Entfernen Sie das Produkt langsam von Ihrem Penis.
Hinweis: Schaltet sich das Produkt bei niedrigem Akkustand automatisch ab, schalten Sie es nicht wieder ein, sondern laden Sie es an einer Steckdose auf.

Optional (falls zutreffend):
- Einige Sleeves mit besonders kleinem Durchmesser eignen sich für die Stimulation mit dem Finger. Dazu ziehen Sie die Sleeve einfach über den Finger und stimulieren die gewünschten Körperregionen mit der strukturierten Oberfläche.
- Einige Sleeves verfügen über eine feste Spitze, mit der Sie Ihren Penis verlängern können. Dazu rollen Sie die Sleeve zunächst auf und legen die feste Spitze direkt auf die Eichel, bevor Sie die Sleeve am Penis abrollen.
- Einige Sleeves umschließen auch die Hoden komplett. Um die Sleeve überzuziehen, tragen Sie reichlich Gleitmittel auf Penis und Hoden auf und ziehen Sie die Hülle zunächst über den Penis und dann über die Hoden.
- Einige Sleeves verfügen über einen Pumpball. Um die Reibung am Penis zu erhöhen, drücken Sie den Pumpball ggf. wiederholt. Die Sleeve wird aufgeblasen und der äußere Durchmesser wird vergrößert. Um die Luft entweichen zu lassen, öffnen Sie das Ventil.

Anwendung von Penisringen
Das Produkt verhindert den Rückfluss des Blutes aus den Schwellkörpern. Treten bei der Anwendung des Produkts sehr unangenehme Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden auf oder verfärbt sich Ihr Penis, entfernen Sie das Produkt sofort.
Um Gewebeschäden und Blutergüsse zu vermeiden, tragen Sie das Produkt niemals länger als 30 Minuten.

1. Legen Sie ggf. den Vibrator in die dafür vorgesehene Aussparung.
2. Tragen Sie ggf. auf die Innenseite des Produkts ausreichend Gleitmittel auf.
Hinweis: Die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis wird empfohlen.
3. Dehnen Sie ggf. das Produkt mit den Fingern so weit wie möglich.
Hinweis: Messen Sie bei Ringen aus unflexiblem Material vor dem Anlegen nach, ob diese passen. Messen Sie dazu zuerst den Schaftumfang Ihres Penis im erigierten Zustand. Für den Durchmesser dividieren Sie den Umfang durch 3,14. Bei Ringen, die hinter der Eichel oder vor den Hoden getragen werden, sollte der Durchmesser des Rings 3 bis 5 mm enger sein als der Penisdurchmesser.
4. Streifen Sie das Produkt über den halb-erigierten Penis bis zur Peniswurzel.
Sobald Ihr Penis vollständig erigiert ist, verhindert der Ring den vorzeitigen Rückfluss des Blutes aus den Schwellkörpern.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 6 oder 9):
5. Führen Sie den am Ring befestigten Analstrang in den Anus ein.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 9):
6. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
7. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
8. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
9. Entfernen Sie das Produkt langsam von Ihrem Penis.
Hinweis: Ringe aus unflexiblem Material und ohne Öffnungsmechanismus können erst nach Abklingen der Erektion vom Penis entfernt werden.

Optional (falls zutreffend):
- Einige Penisringe verfügen über eine strukturierte Oberfläche oder einen Klitorisreizarm, um Ihre Partnerin beim Sex noch intensiver zu stimulieren.
- Einige Ringe mit größerem Durchmesser und Ringe mit integriertem Hodenring können auch über die Hoden getragen werden.
- Dazu legen Sie den Ring zuerst um den schlaffen (!) Penis, bevor Sie die Hoden durch den Ring ziehen.
- Einige Ringe mit geringerem Durchmesser können an der Eichel getragen werden. Um Ihre Empfindsamkeit und Erregung zu steigern, tragen Sie den Ring direkt unter der Penisspitze. Die Eichel wird größer und praller.
- Einige Ringe sind speziell für die Hoden geeignet. Streifen Sie den Ring über die Hoden bis an den Hodenansatz.
- Einige Ringe bestehen aus einer Schlaufe, die sich Ihrem Penis individuell anpasst. Dazu ziehen Sie die Schlaufe bis zur Peniswurzel und/oder ggf. über die Hoden und zurren dann die Kugel(n) fest. Der Durchmesser wird verringert und der Blutstau-Effekt tritt ein.
- Die meisten Ringe eignen sich auch für die Verwendung mit Kondom. Ziehen Sie dazu zunächst das Kondom über den Penis und befolgen Sie anschließend o. a. Schritte.
Hinweis: Für die Nutzung mit Ring eignen sich nur strapazierfähige Kondome. Vermeiden Sie dünne oder gefühlsechte Kondome aufgrund der höheren Reißgefahr durch die zusätzliche Dehnung

Pflegehinweise
- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife und desinfizieren Sie es mit einer für das Produkt geeigneten Desinfektionslösung. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.
- Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
- Um die Lebensdauer von Batterien und Akkus zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Batterien aus dem Produkt bzw. entfernen Sie das Produkt von der Steckdose, sobald der Akku vollgeladen ist.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz
Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Trennen Sie Verpackungen nach Material und entsorgen Sie sie im jeweiligen Hausmüll. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den jeweils geltenden Richtlinien zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott unentgeltlich abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Akkus und Batterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, nach Gebrauch auch unentgeltlich an unser Versandlager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen und einem der chemischen Symbole versehen:
- Cd: Batterie enthält Cadmium
- Hg: Batterie enthält Quecksilber
- Pb: Batterie enthält Blei

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

ES Información para el cliente
Conserve toda esta información para un uso seguro y adecuado. Conserve también el embalaje del producto, ya que contiene instrucciones de uso e información sobre el producto, las pilas y la recarga. Para obtener más información, escanee el código QR del embalaje.

Instrucciones generales de seguridad
- Manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que las piezas pequeñas pueden tragarse.
- Utilice el producto sólo si se encuentra en buenas condiciones físicas.
- No utilice el producto con otras personas en contra de su voluntad. Utilícelo sólo con el consentimiento de las personas implicadas.
- Utilice el producto de forma segura para evitar lesiones. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
- En caso de emergencia (por ejemplo, dolor o decoloración del pene), tenga a mano unas tijeras de emergencia para cortar rápidamente manguitos/esposas y anillos de material flexible.
- Se debe consultar a un médico antes de utilizar el producto si la persona tiene algún problema o preocupación de salud.
- No utilice el producto sobre piel enferma o irritada.
- Deje de usarlo inmediatamente si se produce una irritación cutánea desagradable o malestar físico.
- Para evitar enfermedades e infecciones, no transmita el producto a terceros.
- Lea atentamente la información del envase del producto para evitar reacciones alérgicas (por ejemplo, al látex).
- No utilices el producto si es evidente que no funciona, se sobrecalienta o presenta defectos visibles.
- No congele ni caliente el producto.
- El producto no es apto para uso comercial.
- No infle los productos hinchables más allá del diámetro indicado en el envase.
- El producto no es apto para uso médico.
- Cargue el producto únicamente con un cargador adecuado en una toma de corriente. Respete las instrucciones del adaptador de red correspondiente.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o accidentes causados por un uso inadecuado, el uso de la fuerza, modificaciones y el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.

Antes del primer uso
- Limpie el producto con agua tibia y jabón suave antes de utilizarlo por primera vez. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en el compartimento de las pilas. No sumerja el dispositivo en agua.

Si procede:
- Cargue el producto o coloque las pilas (si se suministran). Por razones de seguridad, las pilas de litio sólo suelen cargarse al 40-50% para el transporte.

Cómo utilizar las fundas y manguitos para el pene
El producto puede evitar la congestión de la sangre del tejido eréctil. Si experimenta un dolor muy desagradable u otras molestias físicas al utilizar el producto o si su pene se decolora, retire el producto inmediatamente.
Para evitar daños en los tejidos y hematomas, no utilice nunca el producto durante más de 30 minutos.
El producto es un juguete sexual y no un preservativo. No protege contra el embarazo ni las infecciones de transmisión sexual.

1. En su caso, coloque el vibrador en el espacio previsto para ello.
2. Deslice el producto sobre el pene erecto.
Nota: Para facilitar el deslizamiento de la funda sobre el pene, puedes enrollarla previamente o aplicar un poco (!) de lubricante a base de agua en el interior de la funda.
3. Coloca el producto directamente en la base del pene o justo debajo del glande.
Nota: Si la funda es demasiado larga, puedes enrollarla al final o acortarla a la longitud correcta con unas tijeras después de retirarla del pene.
El manguito engrosará el pene, y el anillo de pene (que puede estar integrado) impedirá que la sangre vuelva a fluir desde el tejido eréctil demasiado pronto.

Si procede (de lo contrario, continúe con el paso 5 u 8):
4. Para conseguir un ajuste firme y seguro, tire de los testículos a través del anillo esférico integrado si es necesario. El efecto de congestión sanguínea aumenta adicionalmente.

Si procede (de lo contrario, continúe con el paso 8):
5. Para iniciar la vibración, encienda el producto en la unidad de control.
6. Para cambiar el nivel de vibración, si es necesario, presione, gire o empuje con cuidado la unidad de control.
7. Para apagar la vibración de nuevo después de su uso, pulse, gire o empuje la unidad de control de nuevo a su posición original de Vibración.
8. Retire lentamente el producto de su pene.
Nota: Si el producto se apaga automáticamente cuando la batería está baja, no vuelvas a encenderlo. En su lugar, cárgalo en una toma de corriente.

Opcional (si procede):
- Algunos manguitos con un diámetro especialmente pequeño son adecuados para la estimulación con el dedo. Basta con colocar el manguito en el dedo y estimular las zonas deseadas del cuerpo con la superficie texturizada.
- Algunos manguitos tienen una punta firme que puede utilizar para alargar el pene. Enrolle primero la funda y coloque la punta firme directamente sobre el glande antes de desenrollar la funda sobre el pene.
- Algunas fundas también cubren completamente los testículos. Para colocártela, aplica abundante lubricante en el pene y los testículos y tira de la funda primero sobre el pene y luego sobre los testículos.
- Algunas fundas tienen una bola de bombeo. Para aumentar la fricción en el pene, presione la bola de bombeo (repetidamente si es necesario). El manguito se infla y el diámetro exterior aumenta. Abra la válvula para liberar el aire.

Cómo utilizar los anillos para el pene
El producto puede evitar la congestión de la sangre del tejido eréctil. Si experimenta un dolor muy desagradable u otras molestias físicas al utilizar el producto o si su pene se decolora, retire el producto inmediatamente.
Para evitar daños en los tejidos y hematomas, no utilice nunca el producto durante más de 30 minutos.

1. En su caso, coloque el vibrador en el espacio previsto para ello.
2. Si es necesario, aplique suficiente lubricante en el interior del producto.
Nota: Se recomienda el uso de un lubricante a base de agua.
3. Si es necesario, estire el producto al máximo con los dedos.
Nota: En el caso de anillos de material inflexible, compruebe si se ajustan antes de ponérselos. Para ello, mida primero la circunferencia del cuerpo del pene en erección. Para el diámetro, divida la circunferencia por 3,14. Para los anillos que se colocan detrás del glande o delante de los testículos, el diámetro del anillo debe ser de 3 a 5 mm más estrecho que el diámetro del pene.
4. Deslice el producto sobre el pene semierecto hasta la base del mismo.
Una vez que el pene esté completamente erecto, el anillo impedirá que la sangre vuelva a fluir desde el tejido eréctil demasiado pronto.

Si procede (de lo contrario, continúe con el paso 6 o 9):
5. Introduzca en el ano las perlas anales, que están unidas al anillo.

Si procede (de lo contrario, continúe con el paso 9):
6. Para iniciar la vibración, encienda el producto en la unidad de control.
7. Para cambiar el nivel de vibración, si es necesario, presione, gire o empuje con cuidado la unidad de control.
8. Para volver a desconectar la vibración después del uso, pulse, gire o empuje la unidad de control hasta su posición original.
9. Retire lentamente el producto de su pene.
Nota: Los anillos de material inflexible y sin mecanismo de apertura sólo pueden retirarse del pene cuando la erección haya remitido.

Opcional (si procede):
- Algunos anillos para el pene tienen una superficie texturizada o un brazo de estimulación del clítoris para estimular a su pareja aún más intensamente durante el acto sexual.
- Algunos anillos de mayor diámetro y anillos con un anillo testicular integrado también pueden colocarse sobre los testículos.
- Para ello, coloque primero el anillo sobre el pene flácido (!) antes de tirar de los testículos a través del anillo.
- Algunos anillos de menor diámetro pueden colocarse en el glande. Para aumentar la sensibilidad y la excitación, lleve el anillo directamente detrás de la punta del pene. El glande se hará más grande y firme.
- Algunos anillos son específicos para los testículos. Deslice el anillo sobre los testículos hasta la base de los mismos.
- Algunos anillos son un lazo que se adapta al pene de forma individual. Basta con colocar el bucle en la base del pene y/o sobre los testículos si es necesario y, a continuación, apretar la(s) bolita(s) del bucle. El diámetro se reduce y se produce el efecto de congestión sanguínea.
- La mayoría de los anillos también se pueden utilizar con un preservativo. Coloque primero el preservativo sobre el pene y, a continuación, siga los pasos anteriores.
Nota: Sólo los preservativos duraderos son adecuados para su uso con un anillo. Evite los preservativos finos o con una calidad de tacto real porque es más probable que se rompan debido al estiramiento adicional.

Instrucciones de cuidado
- Deja que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.
- Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y un jabón suave y desinféctelo con una solución desinfectante adecuada para el producto. Para evitar daños en el producto, asegúrate de que no entre agua en el compartimento de las pilas.
- Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. Evite la luz solar directa.
- Para evitar reacciones químicas, guarde el producto por separado y no junto con otros productos fabricados con materiales diferentes.
- Para prolongar la vida útil de las pilas y las baterías recargables y evitar daños en el producto, retire las pilas del producto después de cada uso o desenchufe el producto en cuanto la batería recargable esté completamente cargada.

Información sobre la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente
No deseche el material de embalaje ni los aparatos viejos. Recicle los artículos siempre que sea posible. Separe el embalaje según el material y deséchelo con la basura doméstica. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los aparatos viejos a los puntos de recogida locales de acuerdo con la legislación nacional y las directrices aplicables. Separa las pilas no cerradas y las pilas recargables de los aparatos viejos antes de entregarlos en un punto de recogida. Asegúrate de borrar todos los datos personales de tus dispositivos viejos antes de deshacerte de ellos.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas significa que este producto debe entregarse gratuitamente en un punto de recogida de residuos electrónicos para que pueda reciclarse y reutilizar las materias primas de la mejor manera posible.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Puede hacerlo en los puntos de recogida públicos o en los lugares donde se venden pilas. También puede devolver gratuitamente a nuestro almacén de expedición (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Alemania) las pilas recargables y las pilas que llevemos o hayamos llevado como pilas nuevas después de su uso. Las pilas que contienen sustancias peligrosas están etiquetadas con el signo y uno de los símbolos químicos:
- Cd: La pila contiene cadmio
- Hg: La pila contiene mercurio
- Pb: La batería contiene plomo

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas sólo pueden entregarse en los puntos de recogida si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de este tipo de baterías deben aislarse con una sustancia como cinta adhesiva antes de devolverlas.

IT Informazioni per il cliente
Conservare tutte queste informazioni per un uso sicuro e corretto. Conservare anche la confezione del prodotto, poiché contiene istruzioni per l'uso e informazioni sul prodotto, sulle batterie e sulla ricarica. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla confezione.

Istruzioni generali sulla sicurezza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini, poiché le piccole parti possono essere ingerite.
- Utilizzare il prodotto solo se si è in buone condizioni fisiche.
- Non utilizzare il prodotto con altre persone contro la loro volontà. Utilizzare il prodotto solo con il consenso delle persone coinvolte.
- Utilizzare il prodotto in modo sicuro per evitare lesioni. Utilizzare il prodotto a proprio rischio e pericolo.
- In caso di emergenza (ad es. dolore o scolorimento del pene), tenere a portata di mano delle forbici di emergenza per tagliare rapidamente maniche/manicotti e anelli in materiale flessibile.
- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario consultare un medico in caso di problemi di salute o dubbi.
- Non utilizzare il prodotto su pelle malata o irritata.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazione cutanea o disagio fisico.
- Per evitare malattie e infezioni, non trasmettere il prodotto a terzi.
- Leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione del prodotto per evitare reazioni allergiche (ad es. al lattice).
- Non utilizzare il prodotto se è palesemente non funzionante, se si surriscalda o se presenta difetti visibili.
- Non congelare o riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.
- Non gonfiare i prodotti gonfiabili oltre il diametro indicato sulla confezione.
- Il prodotto non è adatto all'uso medico.
- Caricare il prodotto solo con un caricabatterie adeguato presso una presa di corrente. Osservare le istruzioni del rispettivo adattatore di rete.
- Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti causati da un uso improprio, dall'uso della forza, da modifiche e dal mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.

Prima del primo utilizzo
- Pulire il prodotto con acqua calda e sapone neutro prima di utilizzarlo per la prima volta. Per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria. Non immergere il dispositivo in acqua.

Se applicabile:
- Caricare il prodotto o inserire le batterie (se in dotazione). Per motivi di sicurezza, le batterie al litio vengono generalmente caricate solo al 40-50% per il trasporto.

Come utilizzare i manicotti e i polsini per il pene
Il prodotto può impedire la congestione del sangue dal tessuto erettile. Se si avverte un dolore molto fastidioso o un altro disagio fisico durante l'uso del prodotto o se il pene si scolorisce, rimuovere immediatamente il prodotto.
Per evitare danni ai tessuti e lividi, non indossare mai il prodotto per più di 30 minuti.
Il prodotto è un giocattolo sessuale e non un preservativo. Non protegge da gravidanze o infezioni sessualmente trasmissibili.

1. Se applicabile, posizionare il vibratore nell'apposito spazio.
2. Far scorrere il prodotto sul pene eretto.
Nota: per facilitare lo scorrimento della guaina sul pene, è possibile arrotolarla prima o applicare un po' (!) di lubrificante a base d'acqua all'interno della guaina.
3. Posizionare il prodotto direttamente alla base del pene o appena sotto il glande.
Nota: se la guaina è troppo lunga, è possibile arrotolarla all'estremità o accorciarla alla lunghezza corretta con le forbici dopo averla rimossa dal pene.Il manicotto ispessisce il pene e l'anello per il gallo (eventualmente integrato) impedisce al sangue di rifluire troppo presto dal tessuto erettile.

Se applicabile (altrimenti proseguire con il punto 5 o 8):
4. Per ottenere un accoppiamento stretto e sicuro, tirare i testicoli attraverso l'anello a sfera integrato, se necessario. L'effetto di congestione del sangue viene ulteriormente aumentato.

Se applicabile (altrimenti proseguire con il punto 8):
5. Per avviare la vibrazione, accendere il prodotto sull'unità di controllo.
6. Per modificare il livello di vibrazione, se necessario, premere, ruotare o spingere con cautela l'unità di controllo.
7. Per spegnere nuovamente la vibrazione dopo l'uso, premere, ruotare o spingere l'unità di controllo nella sua posizione originale: "Vibrazione".
8. Rimuovere lentamente il prodotto dal pene.
Nota: se il prodotto si spegne automaticamente quando la batteria è scarica, non riaccenderlo. È invece consigliabile caricarlo presso una presa di corrente.

Opzionale (se applicabile):
- Alcuni manicotti dal diametro particolarmente ridotto sono adatti alla stimolazione con il dito. È sufficiente mettere il manicotto sul dito e stimolare le zone del corpo desiderate con la superficie strutturata.
- Alcuni manicotti hanno una punta rigida che può essere utilizzata per allungare il pene. Per prima cosa arrotolare la guaina e posizionare la punta rigida direttamente sul glande prima di srotolare la guaina sul pene.
- Alcune guaine coprono completamente anche i testicoli. Per indossare la guaina, applicare abbondante lubrificante sul pene e sui testicoli e tirare la guaina prima sul pene e poi sui testicoli.
- Alcuni manicotti sono dotati di una pompetta. Per aumentare l'attrito sul pene, premere la pompetta (se necessario, ripetutamente). Il manicotto si gonfia e il diametro esterno si allarga. Aprire la valvola per rilasciare l'aria.

Come utilizzare gli anelli per il cazzo
Il prodotto può prevenire la congestione del sangue dal tessuto erettile. Se si avverte un dolore molto fastidioso o un altro disagio fisico durante l'uso del prodotto o se il pene si scolorisce, rimuovere immediatamente il prodotto.
Per evitare danni ai tessuti e lividi, non indossare mai il prodotto per più di 30 minuti.

1. Se applicabile, posizionare il vibratore nell'apposito spazio.
2. Se necessario, applicare una quantità sufficiente di lubrificante all'interno del prodotto.
Nota: si raccomanda l'uso di un lubrificante a base d'acqua.
3. Se necessario, allungare il prodotto il più possibile con le dita.
Nota: per gli anelli realizzati in materiale poco flessibile, verificare l'aderenza prima di indossarli. A tal fine, misurare innanzitutto la circonferenza dell'asta del pene in erezione. Per il diametro, dividere la circonferenza per 3,14. Per gli anelli da indossare dietro il glande o davanti ai testicoli, il diametro dell'anello deve essere da 3 a 5 mm più stretto del diametro del pene.
4. Far scorrere il prodotto sul pene semi-eretto fino alla base del pene.
Una volta che il pene è completamente eretto, l'anello impedirà al sangue di rifluire troppo presto dal tessuto erettile.

Se applicabile (altrimenti proseguire con il passaggio 6 o 9):
5. Inserire le perle anali, che sono attaccate all'anello, nell'ano.

Se applicabile (altrimenti proseguire con il passaggio 9):
6. Per avviare la vibrazione, accendere il prodotto sull'unità di controllo.
7. Per modificare il livello di vibrazione, se necessario, premere, girare o spingere con cautela l'unità di controllo.
8. Per spegnere nuovamente la vibrazione dopo l'uso, premere, ruotare o spingere l'unità di controllo nella sua posizione originale.
9. Rimuovere lentamente il prodotto dal pene.
Nota: gli anelli in materiale inflessibile e senza meccanismo di apertura possono essere rimossi dal pene solo quando l'erezione è diminuita.

Opzionale (se applicabile):
- Alcuni anelli per il cazzo sono dotati di una superficie strutturata o di un braccio per la stimolazione del clitoride per stimolare la partner in modo ancora più intenso durante il sesso.
- Alcuni anelli di diametro maggiore e quelli con anello testicolare integrato possono essere indossati anche sui testicoli.
- A tal fine, è necessario indossare l'anello sul pene flaccido (!) prima di far passare i testicoli attraverso l'anello.
- Alcuni anelli di diametro inferiore possono essere indossati sul glande. Per aumentare la sensibilità e l'eccitazione, indossare l'anello direttamente dietro la punta del pene. Il glande diventerà più grande e più solido.
- Alcuni anelli sono specifici per i testicoli. Fate scorrere l'anello sui testicoli fino alla loro base.
- Alcuni anelli sono costituiti da un anello che si adatta individualmente al pene. È sufficiente posizionare l'anello alla base del pene e/o sopra i testicoli, se necessario, e stringere la pallina o le palline sull'anello. Il diametro si riduce e si verifica l'effetto di congestione del sangue.
- La maggior parte degli anelli è adatta anche all'uso del preservativo. Prima si mette il preservativo sul pene e poi si segue la procedura sopra descritta.
Nota: solo i preservativi resistenti sono adatti all'uso con l'anello. Evitate i preservativi sottili o quelli che si sentono poco, perché è più probabile che si strappino a causa dell'ulteriore stiramento.

Istruzioni per la cura
- Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riporlo.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone neutro e disinfettarlo con una soluzione disinfettante adatta al prodotto. Per evitare danni al prodotto, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Evitare la luce diretta del sole.
- Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto separatamente e non insieme ad altri prodotti di materiali diversi.
- Per prolungare la durata delle batterie e delle batterie ricaricabili e per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie dal prodotto dopo ogni utilizzo o togliere il prodotto dalla presa di corrente non appena la batteria ricaricabile è completamente carica.

Informazioni sullo smaltimento / Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente
Non gettare il materiale di imballaggio o i vecchi dispositivi. Se possibile, riciclare gli articoli. Separare l'imballaggio in base al materiale e smaltirlo con i rifiuti domestici. Fate la vostra parte per l'ambiente e portate i vecchi dispositivi ai punti di raccolta locali in conformità alla legislazione nazionale e alle linee guida applicabili. Separate le batterie non chiuse e le batterie ricaricabili dai vecchi dispositivi prima di consegnarli al punto di raccolta. Assicuratevi di cancellare tutti i dati personali dai vecchi dispositivi prima di smaltirli.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su ruote significa che questo prodotto deve essere consegnato gratuitamente a un punto di raccolta per rifiuti elettronici, in modo che possa essere riciclato per il miglior riutilizzo possibile delle materie prime.

Le batterie non rientrano nei rifiuti domestici. In qualità di consumatori, avete l'obbligo legale di consegnare le batterie usate. Potete farlo presso i punti di raccolta pubblici o nei luoghi di vendita delle pile. È inoltre possibile restituire gratuitamente al nostro magazzino di spedizione (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germania) le batterie ricaricabili e le batterie che trasportiamo o abbiamo trasportato come batterie nuove dopo l'uso. Le batterie contenenti sostanze pericolose sono etichettate con il segno e uno dei simboli chimici:
- Cd: La batteria contiene cadmio
- Hg: Batteria contenente mercurio
- Pb: Batteria contenente piombo

Le batterie al litio e i pacchi batteria per tutti i sistemi possono essere consegnati ai punti di raccolta solo se sono stati scaricati. Per evitare cortocircuiti in caso di scarica incompleta, i poli di questo tipo di batterie devono essere isolati con una sostanza come il nastro adesivo prima di restituirle.

FR Informations pour le client
Conservez toutes ces informations pour une utilisation sûre et correcte. Conservez également l'emballage du produit, car il contient des instructions d'utilisation et des informations sur le produit, les piles et la recharge. Pour plus d'informations, scannez le code QR sur l'emballage.

Consignes de sécurité générales
- Conservez le produit hors de portée des enfants, car les petites pièces peuvent être avalées.
- N'utilisez le produit que si vous êtes en bonne condition physique.
- N'utilisez pas le produit avec d'autres personnes contre leur gré. N'utilisez le produit qu'avec le consentement des personnes concernées.
- Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les blessures. Utilisez le produit à vos risques et périls.
- En cas d'urgence (par exemple en cas de douleur ou de décoloration du pénis), préparez des ciseaux d'urgence pour couper rapidement les manches, les menottes et les anneaux en matériau souple.
- Un médecin doit être consulté avant d'utiliser le produit si une personne a des problèmes de santé ou des inquiétudes.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau malade ou irritée.
- Cesser immédiatement l'utilisation du produit en cas d'irritation cutanée désagréable ou d'inconfort physique.
- Pour éviter les maladies et les infections, ne transmettez pas le produit à des tiers.
- Lire attentivement les informations figurant sur l'emballage du produit afin d'éviter les réactions allergiques (par exemple au latex).
- N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne manifestement pas, s'il surchauffe ou s'il présente des défauts visibles.
- Ne pas congeler ou chauffer le produit.
- Le produit ne convient pas à un usage commercial.
- Ne pas gonfler les produits gonflables au-delà du diamètre indiqué sur l'emballage.
- Le produit ne convient pas à un usage médical.
- Ne chargez le produit qu'avec un chargeur approprié sur une prise de courant. Respecter les instructions de l'adaptateur secteur correspondant.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents dus à une utilisation inappropriée, à l'usage de la force, à des modifications et au non-respect de ces consignes de sécurité.

Avant la première utilisation
- Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un savon doux avant de l'utiliser pour la première fois. Pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment des piles. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Le cas échéant :
- Chargez le produit ou insérez les piles (si elles sont fournies). Pour des raisons de sécurité, les piles au lithium ne sont généralement chargées qu'à 40-50 % pour le transport.

Comment utiliser les manchons et manchettes pour pénis ?
Le produit peut empêcher la congestion sanguine du tissu érectile. Si vous ressentez une douleur très désagréable ou une autre gêne physique lors de l'utilisation du produit ou si votre pénis se décolore, retirez immédiatement le produit.
Pour éviter les lésions tissulaires et les ecchymoses, ne portez jamais le produit pendant plus de 30 minutes.
Le produit est un jouet sexuel et non un préservatif. Il ne protège pas contre la grossesse ou les infections sexuellement transmissibles.

1. Le cas échéant, placez le vibrateur dans l'espace prévu à cet effet.
2. Faites glisser le produit sur le pénis en érection.
Note : Pour faciliter le glissement de la gaine sur le pénis, vous pouvez l'enrouler au préalable ou appliquer un peu (!) de lubrifiant à base d'eau à l'intérieur de la gaine.
3. Placez le produit soit directement à la base du pénis, soit juste en dessous du gland.
Remarque : si le manchon est trop long, vous pouvez l'enrouler à la fin ou le raccourcir à la bonne longueur à l'aide de ciseaux après l'avoir retiré du pénis.La gaine épaissira le pénis et l'anneau (qui peut être intégré) empêchera le sang de refluer trop tôt du tissu érectile.

Le cas échéant (sinon, passez à l'étape 5 ou 8) :
4. Pour obtenir un ajustement serré et sûr, tirez les testicules à travers l'anneau sphérique intégré si nécessaire. L'effet de congestion sanguine s'en trouve renforcé.

Le cas échéant (sinon, passez à l'étape 8) :
5. Pour démarrer la vibration, mettez le produit en marche au niveau de l'unité de commande.
6. Pour modifier le niveau de vibration, si nécessaire, appuyez, tournez ou poussez avec précaution l'unité de commande.
7. Pour désactiver à nouveau la vibration après utilisation, appuyez, tournez ou poussez l'unité de commande pour la remettre dans sa position d'origine, sous la rubrique « Vibration ».
8. Retirez lentement le produit de votre pénis.
Remarque : si le produit s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible, ne le remettez pas en marche. Vous devez plutôt le recharger sur une prise de courant.

Facultatif (le cas échéant) :
- Certains manchons de diamètre particulièrement petit conviennent à la stimulation avec le doigt. Placez simplement le manchon sur votre doigt et stimulez les zones souhaitées de votre corps avec la surface texturée.
- Certains manchons sont dotés d'une pointe ferme que vous pouvez utiliser pour allonger votre pénis. Enroulez d'abord le manchon et placez l'embout ferme directement sur le gland avant de dérouler le manchon sur le pénis.
- Certains manchons couvrent également les testicules. Pour mettre le manchon en place, appliquez beaucoup de lubrifiant sur le pénis et les testicules et tirez le manchon d'abord sur le pénis, puis sur les testicules.
- Certains manchons sont dotés d'une bille de pompage. Pour augmenter la friction sur le pénis, appuyez sur la bille de la pompe (plusieurs fois si nécessaire). Le manchon se gonfle et son diamètre extérieur s'élargit. Ouvrez la valve pour évacuer l'air.

Comment utiliser les anneaux de coq
Le produit peut empêcher l'engorgement du tissu érectile par le sang. Si vous ressentez une douleur très désagréable ou une autre gêne physique lors de l'utilisation du produit ou si votre pénis se décolore, retirez immédiatement le produit.
Pour éviter les lésions tissulaires et les ecchymoses, ne portez jamais le produit pendant plus de 30 minutes.

1. Le cas échéant, placez le vibrateur dans l'espace prévu à cet effet.
2. Si nécessaire, appliquez suffisamment de lubrifiant à l'intérieur du produit.
Remarque : il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
3. Si nécessaire, étirez le produit le plus possible avec vos doigts.
Note : Pour les bagues fabriquées dans un matériau non flexible, vérifiez si elles sont adaptées avant de les mettre. Pour ce faire, mesurez d'abord la circonférence de la tige de votre pénis en érection. Pour obtenir le diamètre, divisez la circonférence par 3,14. Pour les anneaux qui se portent derrière le gland ou devant les testicules, le diamètre de l'anneau doit être de 3 à 5 mm plus étroit que le diamètre du pénis.
4. Faites glisser le produit sur le pénis en semi-érection jusqu'à la base du pénis. Une fois que le pénis est en pleine érection, l'anneau empêchera le sang de refluer trop tôt du tissu érectile.

Le cas échéant (sinon, passez à l'étape 6 ou 9) :
5. Insérez les perles anales, qui sont attachées à l'anneau, dans l'anus.

Le cas échéant (sinon, passez à l'étape 9) :
6. Pour commencer la vibration, mettez le produit en marche au niveau de l'unité de commande.
7. Pour modifier le niveau de vibration, si nécessaire, appuyez, tournez ou poussez délicatement l'unité de commande.
8. Pour arrêter à nouveau la vibration après utilisation, appuyez, tournez ou poussez l'unité de commande pour la remettre dans sa position d'origine.
9. Retirez lentement le produit de votre pénis.
Remarque : les anneaux fabriqués dans un matériau rigide et dépourvus de mécanisme d'ouverture ne peuvent être retirés du pénis que lorsque l'érection a cessé.

Facultatif (le cas échéant) :
- Certains anneaux sont dotés d'une surface texturée ou d'un bras de stimulation clitoridienne pour stimuler encore plus intensément votre partenaire pendant les rapports sexuels.
- Certains anneaux de plus grand diamètre et certains anneaux avec un anneau intégré pour les testicules peuvent également être portés sur les testicules.
- Pour ce faire, il faut d'abord placer l'anneau sur le pénis flasque (!) avant de faire passer les testicules à travers l'anneau.
- Certains anneaux de plus petit diamètre peuvent être portés sur le gland. Pour augmenter votre sensibilité et votre excitation, portez l'anneau directement derrière l'extrémité du pénis. Le gland deviendra plus grand et plus ferme.
- Certains anneaux sont spécialement conçus pour les testicules. Faites glisser l'anneau sur les testicules jusqu'à leur base.
- Certains anneaux sont constitués d'une boucle qui s'adapte individuellement à votre pénis. Il suffit de placer la boucle à la base du pénis et/ou sur les testicules si nécessaire, puis de serrer la ou les petites boules sur la boucle. Le diamètre est réduit et l'effet de congestion sanguine se produit.
- La plupart des anneaux peuvent également être utilisés avec un préservatif. Placez d'abord le préservatif sur le pénis, puis suivez les étapes ci-dessus.***Remarque : seuls les préservatifs résistants peuvent être utilisés avec un anneau. Évitez les préservatifs minces ou les préservatifs au toucher réel, car ils sont plus susceptibles de se déchirer en raison de l'étirement supplémentaire.***

Instructions d'entretien
- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un savon doux, puis désinfectez-le avec une solution désinfectante adaptée au produit. Pour éviter d'endommager le produit, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment à piles.
- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les piles et le moteur. Évitez la lumière directe du soleil.
- Pour éviter les réactions chimiques, rangez le produit séparément et non avec d'autres produits fabriqués à partir de matériaux différents.
- Pour prolonger la durée de vie des piles et des batteries rechargeables et éviter d'endommager le produit, retirez les piles du produit après chaque utilisation ou retirez le produit de la prise de courant dès que la batterie rechargeable est complètement chargée.

Informations sur l'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement
Ne jetez pas les matériaux d'emballage ni les anciens appareils. Recyclez les articles dans la mesure du possible. Séparez les emballages en fonction des matériaux et jetez-les avec les ordures ménagères. Faites votre part pour l'environnement et déposez les appareils usagés dans les points de collecte locaux, conformément à la législation nationale et aux directives applicables. Séparez les piles et les batteries rechargeables des appareils usagés avant de les déposer dans un point de collecte. Veillez à supprimer toutes les données personnelles de vos anciens appareils avant de vous en débarrasser.

Le symbole de la poubelle barrée sur roues signifie que ce produit doit être remis gratuitement à un point de collecte des déchets électroniques afin qu'il soit recyclé en vue d'une réutilisation optimale des matières premières.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou dans les lieux où les piles sont vendues. Vous pouvez également renvoyer gratuitement à notre entrepôt d'expédition (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Allemagne) les piles rechargeables et les piles que nous transportons ou avons transportées en tant que piles neuves après utilisation. Les piles contenant des substances dangereuses sont étiquetées avec le signe et l'un des symboles chimiques :
- Cd : La pile contient du cadmium
- Hg : La pile contient du mercure
- Pb : La pile contient du plomb

Les piles au lithium et les packs de piles pour tous les systèmes ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils sont déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de piles doivent être isolés à l'aide d'une substance telle que du ruban adhésif avant que les piles ne soient rapportées.

NL Informatie voor de klant
Bewaar al deze informatie voor veilig en juist gebruik. Bewaar ook de verpakking van het product, want deze bevat gebruiksaanwijzingen en informatie over het product, de batterijen en het opladen. Scan voor meer informatie de QR-code op de verpakking.

Algemene veiligheidsinstructies
- Buiten het bereik van kinderen houden omdat kleine onderdelen ingeslikt kunnen worden.
- Gebruik het product alleen als u in goede lichamelijke conditie bent.
- Gebruik het product niet tegen de wil van andere mensen. Gebruik het product alleen met toestemming van de betrokken personen.
- Gebruik het product veilig om letsel te voorkomen. Gebruik op eigen risico.
- Voor noodgevallen (bijv. pijn of verkleuring van de penis) - houd een noodschaar bij de hand om snel door mouwen/manchetten en ringen van flexibel materiaal te knippen.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je gezondheidsproblemen of zorgen hebt.
- Gebruik het product niet op zieke of geïrriteerde huid.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als er onaangename huidirritatie of fysiek ongemak optreedt.
- Geef het product niet door aan derden om ziekte en infectie te voorkomen.
- Lees de informatie op de verpakking van het product zorgvuldig om allergische reacties (bijv. latex) te voorkomen.
- Gebruik het product niet als het duidelijk niet functioneert, oververhit raakt of zichtbare defecten vertoont.
- Het product niet invriezen of verhitten.
- Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Blaas opblaasproducten niet verder op dan de op de verpakking aangegeven diameter.
- Het product is niet geschikt voor medisch gebruik.
- Laad het product alleen op met een geschikte oplader bij een stopcontact. Neem de instructies van de betreffende netadapter in acht.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade of ongevallen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, het gebruik van geweld, wijzigingen en het niet naleven van deze veiligheidsinstructies.

Voor het eerste gebruik
- Reinig het product met warm water en milde zeep voor het eerste gebruik. Zorg ervoor dat er geen water in het batterijcompartiment komt om schade aan het apparaat te voorkomen. Dompel het apparaat niet onder in water.

Indien van toepassing:
- Laad het product op of plaats de batterijen (indien meegeleverd). Om veiligheidsredenen worden lithiumbatterijen over het algemeen slechts opgeladen tot 40-50% voor transport.

Hoe gebruik je penishulzen en manchetten
Het product kan voorkomen dat het erectiele weefsel verstopt raakt. Als u zeer onaangename pijn of ander fysiek ongemak ervaart bij het gebruik van het product of als uw penis verkleurd raakt, verwijder het product dan onmiddellijk.
Draag het product nooit langer dan 30 minuten om weefselschade en blauwe plekken te voorkomen.
Het product is een seksspeeltje en geen condoom. Het beschermt niet tegen zwangerschap of seksueel overdraagbare aandoeningen.

1. Plaats, indien van toepassing, de vibrator in de daarvoor bestemde ruimte.
2. Schuif het product over de erecte penis.
Opmerking: Om het makkelijker te maken om de sleeve over de penis te schuiven, kun je hem van tevoren oprollen of een klein beetje (!) glijmiddel op waterbasis aan de binnenkant van de sleeve aanbrengen.
3. Plaats het product direct aan de basis van de penis of net onder de eikel.
Opmerking: Als de sleeve te lang is, kun je hem aan het einde oprollen of met een schaar inkorten tot de juiste lengte nadat je hem van de penis hebt gehaald. De sleeve zal de penis dikker maken en de cockring (die eventueel geïntegreerd is) zal voorkomen dat het bloed te snel terugstroomt uit het erectiele weefsel.

Indien van toepassing (ga anders verder met stap 5 of 8):
4. Trek de testikels indien nodig door de geïntegreerde balring om een strakke en stevige pasvorm te bereiken. Het bloedstuwende effect wordt extra versterkt.

Indien van toepassing (ga anders verder met stap 8):
5. Om de vibratie te starten, zet je het product aan met de besturingseenheid.
6. Druk, draai of duw voorzichtig op de besturingseenheid om het vibratieniveau te wijzigen, indien nodig.
7. Om de vibratie na gebruik weer uit te schakelen, drukt, draait of duwt u de bedieningseenheid terug naar de oorspronkelijke positie die Vibration.
8. Verwijder het product langzaam uit uw penis.
Opmerking: Als het product automatisch uitschakelt wanneer de batterij bijna leeg is, schakel het dan niet opnieuw in. In plaats daarvan moet u het opladen bij een stopcontact.

Optioneel (indien van toepassing):
- Sommige sleeves met een bijzonder kleine diameter zijn geschikt voor stimulatie met de vinger. Plaats de sleeve gewoon op je vinger en stimuleer de gewenste zones van je lichaam met het gestructureerde oppervlak.
- Sommige sleeves hebben een stevig uiteinde dat je kunt gebruiken om je penis te verlengen. Rol eerst de sleeve op en plaats het stevige uiteinde direct op de eikel voordat je de sleeve over de penis afrolt.
- Sommige sleeves bedekken ook de testikels volledig. Om de sleeve om te doen, breng je veel glijmiddel aan op de penis en testikels en trek je de sleeve eerst over de penis en dan over de testikels.
- Sommige sleeves hebben een pompbal. Om de wrijving op de penis te verhogen, druk je (indien nodig herhaaldelijk) op de pompbal. De sleeve wordt opgeblazen en de buitendiameter wordt vergroot. Open het ventiel om de lucht te laten ontsnappen.

Hoe gebruik je cockringen
Het product kan voorkomen dat het erectieweefsel volloopt met bloed. Als je zeer onaangename pijn of ander fysiek ongemak ervaart bij het gebruik van het product of als je penis verkleurd raakt, verwijder het product dan onmiddellijk.
Draag het product nooit langer dan 30 minuten om weefselschade en blauwe plekken te voorkomen.

1. Plaats, indien van toepassing, de vibrator in de daarvoor bestemde ruimte.
2. Breng indien nodig voldoende glijmiddel aan op de binnenkant van het product.
Opmerking: Het gebruik van een glijmiddel op waterbasis wordt aanbevolen.
3. Indien nodig, rek het product zo ver mogelijk uit met je vingers.
Opmerking: Controleer bij ringen van onbuigzaam materiaal of ze passen voordat u ze omdoet. Om dit te doen, meet je eerst de omtrek van de schacht van je penis in erectie. Voor de diameter deel je de omtrek door 3,14. Voor ringen die achter de eikel of voor de testikels worden gedragen, moet de diameter van de ring 3 tot 5 mm smaller zijn dan de diameter van de penis.
4. Schuif het product over de halfstijve penis tot aan de basis van de penis. Zodra je penis volledig stijf is, zal de ring voorkomen dat het bloed te snel terugstroomt uit het erectiele weefsel.

Indien van toepassing (ga anders verder met stap 6 of 9):
5. Breng de anale kralen, die aan de ring vastzitten, in de anus in.

Indien van toepassing (ga anders verder met stap 9):
6. Zet het product aan bij de bedieningseenheid om de vibratie te starten.
7. Om het vibratieniveau te veranderen, druk, draai of duw je voorzichtig op de controle-eenheid.
8. Om de vibratie na gebruik weer uit te schakelen, drukt, draait of duwt u de bedieningseenheid terug in de oorspronkelijke positie.
9. Verwijder het product langzaam uit uw penis.
Opmerking: Ringen van onbuigzaam materiaal en zonder openingsmechanisme kunnen alleen van de penis worden verwijderd als de erectie is gezakt.

Optioneel (indien van toepassing):
- Sommige cockringen hebben een getextureerd oppervlak of een clitorisstimulatiearm om je partner nog intenser te stimuleren tijdens de seks.
- Sommige ringen met een grotere diameter en ringen met een geïntegreerde testikelring kunnen ook over de testikels worden gedragen.
- Doe hiervoor eerst de ring om de slappe (!) penis voordat je de testikels door de ring trekt.
- Sommige ringen met een kleinere diameter kunnen op de eikel worden gedragen. Om je gevoeligheid en opwinding te verhogen, draag je de ring direct achter het topje van de penis. De eikel zal groter en steviger worden.
- Sommige ringen zijn speciaal voor de testikels. Schuif de ring over de testikels tot aan de basis van de testikels.
- Sommige ringen hebben een lus die zich individueel aan je penis aanpast. Plaats de lus aan de basis van de penis en/of over de testikels indien nodig en trek dan het balletje of de balletjes aan de lus aan. De diameter wordt verkleind en het bloedstuwende effect treedt op.
- De meeste ringen zijn ook geschikt voor gebruik met een condoom. Doe eerst het condoom over de penis en volg dan de bovenstaande stappen.
Let op: Alleen duurzame condooms zijn geschikt voor gebruik met een ring. Vermijd dunne condooms of condooms die echt aanvoelen, omdat ze eerder scheuren door het extra uitrekken.

Onderhoud
- Laat het product na elk gebruik afkoelen voordat je het opbergt.
- Reinig het product na elk gebruik met warm water en een milde zeep en desinfecteer het met een desinfecterend middel dat geschikt is voor het product. Zorg ervoor dat er geen water in het batterijcompartiment komt om schade aan het product te voorkomen.
- Bewaar het product op een schone, koele en droge plaats. Vocht kan de batterijen en de motor beschadigen. Vermijd direct zonlicht.
- Bewaar het product apart en niet samen met andere producten van verschillende materialen om chemische reacties te voorkomen.
- Om de levensduur van de batterijen en oplaadbare batterijen te verlengen en schade aan het product te voorkomen, verwijdert u de batterijen na elk gebruik uit het product of haalt u het product uit het stopcontact zodra de oplaadbare batterij volledig is opgeladen.

Informatie over het weggooien / Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu
Gooi het verpakkingsmateriaal en oude apparaten niet weg. Recycle de items waar mogelijk. Scheid de verpakking op materiaal en gooi deze weg met het huishoudelijk afval. Draag uw steentje bij aan het milieu en breng oude apparaten naar uw lokale inzamelpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de geldende richtlijnen. Scheid niet-omsloten batterijen en oplaadbare batterijen van oude apparaten voordat je ze inlevert bij een inzamelpunt. Zorg ervoor dat je alle persoonlijke gegevens uit je oude apparaten verwijdert voordat je ze weggooit.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes betekent dat dit product gratis moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het kan worden gerecycled voor een zo goed mogelijk hergebruik van grondstoffen.

Batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U kunt dit doen bij openbare inzamelpunten of plaatsen waar batterijen worden verkocht. U kunt ook oplaadbare batterijen en batterijen die wij als nieuwe batterijen vervoeren of hebben vervoerd, na gebruik gratis inleveren bij ons verzendingsmagazijn (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Duitsland). Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het teken en een van de chemische symbolen:
- Cd: Batterij bevat cadmium
- Hg: Batterij bevat kwik
- Pb: Batterij bevat lood

Lithiumbatterijen en batterijpacks voor alle systemen kunnen alleen bij inzamelpunten worden ingeleverd als ze ontladen zijn. Om kortsluiting bij onvolledige ontlading te voorkomen, moeten de polen van dit soort batterijen worden geïsoleerd met bijvoorbeeld plakband voordat de batterijen worden ingeleverd.

DA Kundeinformation
Opbevar alle disse oplysninger af hensyn til sikker og korrekt brug. Opbevar også produktets emballage, da den indeholder betjeningsvejledning og oplysninger om produktet, batterier og opladning. Du kan få flere oplysninger ved at scanne QR-koden på emballagen.

Almindelige sikkerhedsinstruktioner
- Opbevares utilgængeligt for børn, da små dele kan sluges.
- Brug kun produktet, hvis du er i god fysisk form.
- Brug ikke produktet sammen med andre personer mod deres vilje. Brug det kun med samtykke fra de involverede personer.
- Brug produktet sikkert for at undgå skader. Brug på egen risiko.
- I nødstilfælde (f.eks. smerter eller misfarvning af penis) - hav en nødsaks klar til hurtigt at klippe gennem ærmer/manchetter og ringe af fleksibelt materiale.
- En læge bør konsulteres før brug af produktet, hvis en person har sundhedsmæssige problemer eller bekymringer.
- Brug ikke produktet på syg eller irriteret hud.
- Afbryd straks brugen, hvis der opstår ubehagelig hudirritation eller fysisk ubehag.
- For at undgå sygdom og infektion må du ikke give produktet videre til tredjeparter.
- Læs oplysningerne på produktets emballage omhyggeligt for at undgå allergiske reaktioner (f.eks. latex).
- Brug ikke produktet, hvis det tydeligvis ikke fungerer, er overophedet eller har synlige defekter.
- Produktet må ikke fryses eller opvarmes.
- Produktet er ikke egnet til kommerciel brug.
- Pust ikke oppustelige produkter ud over den diameter, der er angivet på emballagen.
- Produktet er ikke egnet til medicinsk brug.
- Oplad kun produktet med en egnet oplader i en stikkontakt. Overhold anvisningerne for den pågældende netadapter.
- Vi påtager os intet ansvar for skader eller ulykker, der skyldes forkert brug, magtanvendelse, ændringer eller manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger.

Før første brug
- Rengør produktet med varmt vand og mild sæbe, før det tages i brug første gang. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i batterirummet for at undgå skader på enheden. Nedsænk ikke enheden i vand.

Hvis det er relevant:
- Oplad produktet, eller sæt batterierne i (hvis de medfølger). Af sikkerhedsmæssige årsager oplades lithiumbatterier normalt kun til 40-50 % under transport.

Sådan bruges penisærmer og manchetter
Produktet kan forhindre overbelastning af blod fra det erektile væv. Hvis du oplever meget ubehagelige smerter eller andet fysisk ubehag, når du bruger produktet, eller hvis din penis bliver misfarvet, skal du straks fjerne produktet.
For at undgå vævsskader og blå mærker må du aldrig bruge produktet i mere end 30 minutter.
Produktet er et sexlegetøj og ikke et kondom. Det beskytter ikke mod graviditet eller seksuelt overførte infektioner.

1. Placer eventuelt vibratoren i det dertil indrettede rum.
2. Skub produktet over den erigerede penis.
Bemærk: For at gøre det lettere at skubbe sleevet over penis, kan du rulle det på inden eller påføre en lille smule (!) vandbaseret glidecreme på indersiden af sleevet.
3. Placer produktet enten direkte ved basis af penis eller lige under glans.
Bemærk: Hvis sleevet er for langt, kan du rulle det sammen i enden eller afkorte det til den rigtige længde med en saks, når du har fjernet det fra penis. Sleevet vil gøre penis tykkere, og penisringen (som kan være integreret) vil forhindre blodet i at strømme tilbage fra det erektile væv for tidligt.

Hvis relevant (ellers fortsæt med trin 5 eller 8):
4. For at opnå en tæt og sikker pasform skal du om nødvendigt trække testiklerne gennem den integrerede kuglering. Blodstuvningseffekten øges yderligere.

Hvis det er relevant (ellers fortsæt med trin 8):
5. Tænd for produktet på kontrolenheden for at starte vibrationen.
6. Tryk, drej eller skub forsigtigt på kontrolenheden for at ændre vibrationsniveauet, hvis det er nødvendigt.
7. For at slukke for vibrationen igen efter brug skal du trykke, dreje eller skubbe betjeningsenheden tilbage til dens oprindelige position die Vibration.
8. Fjern langsomt produktet fra din penis.
Bemærk: Hvis produktet slukker automatisk, når batteriniveauet er lavt, må du ikke tænde det igen. Du bør i stedet oplade det ved en stikkontakt.

Valgfrit (hvis relevant):
- Nogle sleeves med en særlig lille diameter er velegnede til stimulering med fingeren. Du skal blot sætte sleevet på din finger og stimulere de ønskede områder af din krop med den strukturerede overflade.
- Nogle sleeves har en fast spids, som du kan bruge til at forlænge din penis. Rul først sleevet op, og placer den faste spids direkte på glans, før du ruller sleevet ud på penis.
- Nogle sleeves dækker også testiklerne helt. Når du skal sætte sleevet på, skal du smøre rigeligt med glidecreme på penis og testikler og trække sleevet først over penis og derefter over testiklerne.
- Nogle sleeves har en pumpebold. For at øge friktionen på penis skal du trykke på pumpekuglen (gentagne gange, hvis det er nødvendigt). Sleevet pustes op, og den ydre diameter forstørres. Åbn ventilen for at slippe luften ud.

Sådan bruger du penisringe
Produktet kan forhindre overbelastning af blod fra det erektile væv. Hvis du oplever meget ubehagelige smerter eller andet fysisk ubehag, når du bruger produktet, eller hvis din penis bliver misfarvet, skal du straks fjerne produktet.
For at undgå vævsskader og blå mærker må du aldrig bruge produktet i mere end 30 minutter.

1. Anbring eventuelt vibratoren i det dertil indrettede rum.
2. Påfør om nødvendigt tilstrækkeligt med smøremiddel på indersiden af produktet.
Bemærk: Det anbefales at bruge et vandbaseret smøremiddel.
3. Stræk om nødvendigt produktet så langt som muligt med fingrene.
Bemærk: Ved ringe af ufleksibelt materiale skal du kontrollere, om de passer, før du tager dem på. For at gøre dette skal du først måle omkredsen af skaftet på din penis, når den er erigeret. Divider omkredsen med 3,14 for at få diameteren. For ringe, der bæres bag glans eller foran testiklerne, skal ringens diameter være 3 til 5 mm smallere end penis' diameter.
4. Skub produktet over den halverigerede penis helt op til penisroden. Når din penis er fuldt erigeret, vil ringen forhindre blodet i at strømme tilbage fra det erektile væv for tidligt.

Hvis det er relevant (ellers fortsæt med trin 6 eller 9):
5. Før analperlerne, som er fastgjort til ringen, ind i anus.

Hvis det er relevant (ellers fortsæt med trin 9):
6. Tænd for produktet på kontrolenheden for at starte vibrationen.
7. Tryk, drej eller skub forsigtigt på kontrolenheden for at ændre vibrationsniveauet, hvis det er nødvendigt.
8. For at slukke for vibrationen igen efter brug skal du trykke, dreje eller skubbe betjeningsenheden tilbage til dens oprindelige position.
9. Fjern langsomt produktet fra din penis.
Bemærk: Ringe af ufleksibelt materiale og uden åbningsmekanisme kan kun fjernes fra penis, når erektionen er aftaget.

Valgfrit (hvis relevant):
- Nogle penisringe har en struktureret overflade eller en klitorisstimuleringsarm, så du kan stimulere din partner endnu mere intenst under sex.
- Nogle ringe med en større diameter og ringe med en integreret testikelring kan også bæres over testiklerne.
- For at gøre dette skal du først sætte ringen på den slappe (!) penis, før du trækker testiklerne gennem ringen.
- Nogle ringe med en mindre diameter kan bæres på glans. For at øge din følsomhed og ophidselse skal du bære ringen direkte bag penisspidsen. Glansen vil blive større og fastere.
- Nogle ringe er specielt beregnet til testiklerne. Skub ringen over testiklerne helt op til bunden af testiklerne.
- Nogle ringe er en løkke, der tilpasser sig din penis individuelt. Sæt bare løkken ved penisroden og/eller over testiklerne, hvis det er nødvendigt, og stram så den eller de små kugler på løkken. Diameteren reduceres, og den blodstoppende effekt opstår.
- De fleste ringe er også velegnede til brug med kondom. Sæt kondomet over penis først, og følg derefter ovenstående trin.
Bemærk: Kun holdbare kondomer er egnede til brug sammen med en ring. Undgå tynde kondomer eller kondomer, der føles rigtige, fordi de er mere tilbøjelige til at revne på grund af den ekstra strækning.

Plejeinstruktioner
- Lad produktet køle af efter hver brug, før du gemmer det væk.
- Rengør produktet med varmt vand og mild sæbe efter hver brug og desinficer det med et desinfektionsmiddel, der er egnet til produktet. For at undgå skader på enheden skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i batterirummet.
- Opbevar produktet på et rent, køligt og tørt sted. Fugt kan beskadige batterier og motor. Undgå direkte sollys!
- For at undgå kemiske reaktioner skal produktet opbevares alene og ikke sammen med andre produkter lavet af forskellige materialer.
- For at forlænge batteriernes og de genopladelige batteriers levetid og for at undgå skader på produktet skal du tage batterierne ud af produktet efter hver brug eller tage produktet ud af stikkontakten, så snart det genopladelige batteri er fuldt opladet.

Bemærkninger om bortskaffelse / Dit bidrag til miljøbeskyttelse
Smid ikke emballage og gamle apparater væk, men genbrug dem. Adskil emballagen efter materiale, og smid den ud sammen med husholdningsaffaldet. Gør en indsats for miljøet, og aflever gamle apparater på de lokale indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning og de gældende retningslinjer. Adskil ikke-lukkede batterier og genopladelige batterier fra gamle apparater, før du afleverer dem på et indsamlingssted. Sørg for at slette alle personlige data fra dine gamle enheder, før du smider dem ud.

Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul betyder, at dette produkt skal afleveres gratis på et indsamlingssted for elektronisk affald, så det kan genbruges til den bedst mulige genanvendelse af råmaterialer.

Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier, f.eks. til offentlige indsamlingssteder, eller hvor der sælges batterier. Du kan også returnere genopladelige batterier og batterier, som vi fører eller har ført som nye batterier, gratis til vores forsendelseslager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) efter brug. Batterier, der indeholder farlige stoffer, er mærket med symbolet og et af de kemiske symboler:
- Cd: Batteriet indeholder cadmium
- Hg: Batteriet indeholder kviksølv
- Pb: Batteriet indeholder bly

Litiumbatterier og batteripakker i alle systemer må kun returneres til indsamlingscentrene i afladet tilstand. For at beskytte mod kortslutninger i tilfælde af ufuldstændig afladning skal batteripolerne af disse typer isoleres med tape, før de returneres.

NO Informasjon til kunden
Vi anbefaler at du tar vare på all informasjon angående trygg og optimal bruk. Ta også vare på produktforpakningen da denne som regel har bruksanvisning eller produktinformasjon påtrykket, samt informasjon om lading av batterier. Videre informasjon finnes ved scanning av forpakningens QR-kode.

Generell sikkerhetsveiledning
- Bør holdes utenfor barns rekkevidde, da produktes små deler kan svelges og sette seg fast i halsen.
- Produktet bør kun brukes ved forsvarlig helse- og kroppstilstand.
- Produktet skal ikke brukes på annen person uten dennes samtykke.
- Tilse at produktet brukes på en trygg og sikker måte, slik at skader unngås. All bruk fo-regår på egen risiko.
- Rådfør med lege på forhånd, dersom du av helsemessige årsaker er usikker på om du bør bruke produktet.
- Ha ei saks parat for nødstilfelle (f.eks. smerter i eller misfarging av penis) slik at du kan klippe hylster og ringer i fleksibelt materiale åpent for rask fjerning av stramt grep.
- Ikke bruk produktet ved hudsykdom eller hudirritasjon.
- Avbryt bruken hvis det oppstår ubehagelig hudirritasjon eller kroppslig ubehag.
- For å unngå sykdom og infeksjon, bør produktet ikke overlates andre.
- Les produktinformasjonen på forpakningen nøye, slik at allergiske reaksjoner unngås (f.eks. lateksallergi).
- Ikke bruk produkt med synlige skader, overoppheting eller funksjonsfeil.
- Produktet bør ikke fryses eller varmes opp.
- Produktet er beregnet på privat og ikke kommersiell bruk.
- Produkt som kan pumpes opp bør ikke pumpes større enn største angitte diameter på forpakning.
- Produktet er ikke egnet til medisinsk behandling.
- Vi frasier oss ethvert ansvar for skader og uhell forårsaket av ukyndig bruk, produkten-dring, bruk av kraft, eller manglende hensyn til sikkerhetsveiledning.
- Produkt må kun lades med passende ladeapparat og angitt strømkilde.
Se veiledning til aktuelt strømadapter.

Før bruk
- Rengjør produktet med varmt, mildt såpevann. Unngå at det kommer vann i batteriavluk-ket. Ikke dypp hele produktet i vann, bruk heller en klut.

Eventuelt:
- Lad produktet eller sett i batterier. Ladbare lithium-batterier er av sikkerhetsårsaker som regel aldri ladet mer enn 40-50% under transport.

Bruk av penishylster og mansjett (sleeve)
Produktet kan forhindre at blodet flyter tilbake fra svampelegemene. Oppstår ubehagelig smerte eller annen kroppslig ubehag under bruk, eller misfarges penis skal produktet fjernes umiddelbart. For å unngå vevskader og bloduttredelse skal produktet aldri brukes lengre enn 30 minutter.
Produktet er et sexleketøy og fungerer ikke som kondom. Dent beskytter ikke mot uønsket svangerskap eller kjønnssykdom.

1. Plassér eventuelt vibratoren på gitt sted.
2. Tre produktet over erigert penis.
OBS: Det er enklere å få sleevet over penis hvis det rulles opp litt eller du bruker litt (!) vannbasert glidemiddel på innsida av sleevet.
3. Plassér produktet enten rett på penisrota eller under glans.
OBS: Skulle sleevet være for langt kan du rulle opp enden eller ta det av og klippe til riktig lengde.Sleevet gjør penis tykkere og den eventuelt integrerte penisringen forhindrer at blodet for raskt flyter ut av svampelegemene.

Eventuelt (eller fortsett med punkt 5 eller 8):
4. For å oppnå fast og sikker plassering, trekker du testiklene gjennom den integrerte pungringen. Effekten av det oppdemmede blodet forsterkes ytterligere.

Eventuelt (eller fortsett med punkt 8):
5. Skru på produktet for å starte vibrasjonen.
6. Funksjonsjustering foretas ved å trykke, skru eller skyve kontrolldelen forsiktig.
7. Etter bruk stanser du vibrasjonen ved å trykke, skru eller skyve kontrolldelen forsiktig tilbake til utgangspunktet.
8. Fjern produktet langsomt fra penis.
OBS: Hvis produktet automatisk skrur seg av ved lav batteristand må det lades før det skrus på på nytt.

Alternativ:
- Noen sleeve har svært liten diameter og er egnet til bruk for stimulering med finger. Trekk sleevet over fingeren og stimuler ønsket kroppsdel med sleevets strukturerte overflate.
- Noen sleeve har en fast tupp som kan forlenge penis. Rull opp sleevet og legg den faste tuppen rett mot glans før du ruller sleevet ned over penis.
- Noen sleeve omslutter også pungen. Bruk rikelig vannbasert glidemiddel på penis og pung, og trekk sleevet først over penis og deretter over pungen.
- Noen sleeve har en pumpeball, og klem gjentattet ganger på denne for å øke friksjonen mot penis. Sleevet pumpes opp og den ytre diameteren tiltar. Åpne tømmeventilen for å slippe lufta ut.

Bruk av penisring
Produktet forhindrer at blodet flyter tilbake fra svampelegemene. Oppstår ubehagelig smerte eller annen kroppslig ubehag under bruk, eller misfarges penis skal produktet fjernes umiddelbart. For å unngå vevskader og bloduttredelse skal produktet aldri brukes lengre enn 30 minutter.

1. Plassér eventuelt vibratoren på forutsatt sted.
2. Ha eventuelt rikelig glidemiddel på produktets innside.
OBS: Vi anbefaler at du bruker vannbasert glidemiddel.
3. Tøy eventuelt produktet så vidt som mulig med fingrene.
OBS: Er ringen i ufleksibelt materiale er det viktig å måle om den passer før ringen plasseres. Mål penisskaftets omfang i erigert tilstand, og regn ut diameter ved å dele omfanget på 3,14. Ringer som skal plasseres rett under glans eller rundt foran testiklene bør være 3 til 5 mm trangere enn penis' diameter.
4. Trekk produktet over halvergiert penis og plasser den ved penisrota. Når penis er erigert, forhindrer ringen at blodet flyter for tidlig ut av svampelegemene.

Eventuelt (eller fortsett med punkt 6 eller 9):
5. Før analkjeden som er festet til ringen inn i anus.

Eventuelt (eller fortsett med punkt 9):
6. Skru på produktet for å starte vibrasjonen.
7. Funksjonsjustering foretas ved å trykke, skru eller skyve kontrolldelen forsiktig.
8. Etter bruk stanser du vibrasjonen ved å trykke, skru eller skyve kontrolldelen forsiktig tilbake til utgangspunktet.
9. Fjern produktet forsiktig fra penis.
OBS: Ringer i ufleksibelt materiale uten åpnemekanisme kan først fjernes når ereksjonen er forsvunnet.

Alternativ:
- Noen ringer har strukturert overflate eller klitorispirrearm som gir ekstrastimulering til sexpartneren under samleie.
- Noen ringer med stor diameter og ringer med integrert pungring kan brukes på pungen.
- Plasser i så fall først ringen om ikke-erigert (!) penis før du trekker pungen gjennom pungringen.
- Noen ringer har liten diameter og skal plasseres under glans. For å øke følsomheten og opphisselsen skal ringen plasseres like under penishodet. Glans blir større og stinnere.
- Noen ringer er laget spesielt for bruk rundt pungen. Trekk ringen helt over testiklene til pungrota.
- Noen ringer er formet som ei løkke og kan tilpasses penis individuelt. Plassér løkka rundt penis- eller pungrota og surr fast kula (-ene). Diameteren blir mindre og effekten av det oppdemmede blodet inntrer.
- De fleste ringer kan kombineres med kondom. Trekk først kondomet over penis og følg anvisningene ovenfor.
OBS:Kun stabile og solide kondomer er egnet til bruk med kondom. Unngå følelsesekte, tynne kondomer da disse kan ødelegges eller revne av ringens tøying i materialet

Rengjøring og oppbevaring
- Det er viktig å avkjøle vibratoren til romtemperatur etter bruk.
- Produktet må rengjøres med varmt såpevann etter hver bruk, og desinfiseres med desinfeksjonsmiddel passende til produkt og materiale. Unngå at det kommer vann i batteriavlukket.
- Produktet må oppbevares rent, kjølig og tørt. fuktighet kan skade batterier og motor. Unngå direkte sollys!
- For å unngå kjemiske reaksjoner bør hvert produkt oppbevares separat.
- Batterienes levetid forlenges og det er skånsomt for produktet, om batteriene tas ut etter bruk og oppbevares separat. Ladeprosessen bør avsluttes når batteriene er fulladet.

Håndtering av avfall/ ditt bidrag til miljøvern
Avfall må sorteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette gjelder også forpakningsmateriale og avlagte produkter. Ta alltid batteriene ut av produktet som skal kasseres og følg reglene for batterier som skal leveres tilbake i butikk eller gjenvinningsstasjon. Husk å slette alle personopplysninger på produkt som skal kasseres.

Dette tegnet betyr at EE-produkter ikke skal i avfallet, men er spesialavfall som må leveres til gjenvinningsstasjon.

Dette tegnet betyr at batterier ikke skal i avfallet, men må leveres til butikk eller gjenvinningsstasjon. Vurder reglene for brannsikring ved oppbevaring og levering av brukte batterier.

SV Kundinformation
Spara all information om säker och optimal användning. Spara även produktför-packningen eftersom den innehåller bruksanvisningar och information om pro-dukten och batterierna resp. batteriladdningen. För mer information skannar du QR-koden på förpackningen.

Allmän säkerhetsinformation
- Förvaras oåtkomligt för barn eftersom små delar kan sväljas eller fastna i halsen.
- Använd endast produkten om du är i gott fysiskt skick.
- Använd inte produkten mot andra personers vilja. Använd endast med de berörda personernas samtycke.
- Se till att produkten används säkert för att undvika personskador. Användning sker på egen risk.
- För nödsituationer (t. ex. smärta eller missfärgning av penis) håll en sax redo att snabbt klippa igenom hylsor och ringar av flexibelt material.
- Vid hälsoproblem bör en läkare rådfrågas innan produkten används.
- Använd inte produkten på skadad eller irriterad hud.
- Avbryt omedelbart om obehaglig hudirritation eller fysiska problem uppstår. Kon-takta läkare om problemen kvarstår.
- Överlämna inte produkten till en annan person för att undvika sjukdom och smitta.
- Läs informationen på produktförpackningen noggrant för att undvika allergiska reaktioner (t. ex. latex eller annat).
- Använd ej produkten om den uppenbart inte fungerar, är överhettad eller har synliga defekter.
- Frys eller värm inte produkten.
- Produkten är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- Pumpa inte upp uppumpbara produkter utöver den diameter som anges på för-packningen.
- Produkten är inte lämplig för medicinska ändamål.
- Ladda endast produkten med passande laddare i ett eluttag. Följ anvisningarna för respektive eladapter.
- Vi frånsäger oss allt ansvar för skador och olyckor som orsakats av felaktig användning, våldsam hantering eller saknad hänsyn till denna säkerhetsinformation.

Innan första användningen
- Rengör produkten med varmt vatten och en mild tvål innan du använder den för första gången. Se till inget vatten tränger in i batterifacket för att förhindra skador på apparaten.

I förekommande fall:
- Ladda produkten eller sätt i batterierna (om sådana medföljer). Av säkerhetsskäl laddas litiumbatterier vanligtvis endast till 40-50% för transport.

Användning av penishylsor och manschetter (sleeves)
Produkten kan förhindra återflödet av blod från svällkropparna. Om du upplever en mycket obehaglig smärta eller annat fysiskt obehag när du använder produkten, eller om din penis blir missfärgad, ska du omedelbart ta bort produkten.
För att undvika vävnadsskador och blåmärken ska du aldrig använda produkten längre än 30 minuter.
Produkten är en sexleksak och inte en kondom. Den skyddar inte mot graviditet eller sexuellt överförbara infektioner.

1. Placera en eventuell vibrator i det avsedda urtaget.
2. Trä produkten över den erigerade penisen.
OBS: För att göra det lättare att trä över hylsan kan du rulla ihop den i förväg eller applicera lite (!) vattenbaserat glidmedel på insidan av hylsan.
3. Placera produkten antingen direkt vid penisroten eller precis under ollonet.
OBS: Om hylsan är för lång kan du rulla upp den i änden eller korta av den med en sax efter att du tagit av den. Hylsan gör din penis tjockare och en eventuell penisring förhindrar för tidigt återflöde av blodet ur svällkropparna.

Om tillämpligt (annars vidare med steg 5 eller 8):
4. För att få en tät och säker passform så drar du pungen genom den integrerade pungringen. Blodstoppseffekten förstärks ännu mer.

Om tillämpligt (annars vidare med steg 8):
5. För att starta vibrationen, sätt igång produkten på styrenheten.
6. För att ändra vibrationssteget trycker, vrider eller skjuter du på styrenheten.
7. För att stänga av vibrationen efter användning, tryck, vrid eller skjut tillbaka styrenheten till sitt ursprungliga läge.
8. Ta långsamt bort produkten från din penis.
OBS: Om produkten stängs av automatiskt när batteriet är urladdat ska du intesätta igång den igen, utan ladda upp produkten igen.

I förekommande fall:
- Vissa hylsor med en särskilt liten diameter är lämpliga för stimulation med fingret. Trä hylsan över fingret och stimulera de önskade kroppspartierna med den strukturerade ytan.
- Vissa hylsor har en fast spets som du kan använda för att förlänga din penis med. För att göra detta rullar du först upp hylsan och placerar den fasta spetsen direkt på ollonet innan du rullar ut hylsan på penisen.
- Vissa hylsor omsluter även pungen helt och hållet. Applicera rikligt med glidmedel på penisen och pungen och dra hylsan först över penisen och sedan över pungen.
- Vissa hylsor har en pumpboll. För att öka friktionen på penisen trycker du på pumpbollen upprepade gånger. Hylsan blåser upp sig och den yttre diametern förstoras. Öppna ventilen för att släppa ut luften igen.

Användning av penisringar
Produkten förhindrar återflöde av blod från svällkropparna. Om du upplever en mycket obehaglig smärta eller annat fysiskt obehag när du använder produkten, eller om din penis blir missfärgad, ska du omedelbart ta bort produkten. För att undvika vävnadsskador och blåmärken ska du aldrig använda produkten längre än 30 minuter.

1. Placera en eventuell vibrator i det avsedda urtaget.
2. Applicera tillräckligt med glidmedel på produktens insida.
OBS: Det rekommenderas att använda ett vattenbaserat glidmedel.
3. Sträck produkten så långt som möjligt med fingrarna innan användning.
OBS: För ringar av oflexibelt material ska du mäta om de passar innan du sätter på dem. Detta gör du genom att först mäta omkretsen på penisskaftet när det är erigerat. Diametern får du genom att dividera omkretsen med 3,14. För ringar som sitter bakom ollonet eller framför testiklarna bör ringens diameter vara 3 till 5 mm smalare än penisens diameter.
4. Trä produkten över den halverigerade penisen upp till penisroten.
Så snart din penis är helt erigerad förhindrar ringen det för tidiga återflödet av blodet ur svällkropparna.

Om tillämpligt (annars vidare med steg 6 eller 9):
5. För in analsträngen i anus.

Om tillämpligt (annars vidare med steg 9):
6. För att starta vibrationen, sätt igång produkten på styrenheten.
7. För att ändra vibrationssteget trycker, vrider eller skjuter du på styrenheten.
8. För att stänga av vibrationen efter användning, tryck, vrid eller skjut tillbaka styrenheten till sitt ursprungliga läge.
9. Ta långsamt bort produkten från din penis.
OBS: Ringar av oflexibelt material och utan öppningsmekanism kan endast tas bort från penisen efter att erektionen avtagit.

I förekommande fall:
- Vissa penisringar har en strukturerad yta eller en klitorisstimulator för att stimulera partnern ännu mer intensivt under samlaget.
- Vissa ringar med större diameter och ringar med en integrerad pungring kan också placeras över pungen.
- Placera ringen runt den slaka (!) penisen innan du drar pungen genom ringen.
- Vissa ringar med mindre diameter kan placeras på ollonet. För att öka känsligheten och upphetsningen kan du placera ringen direkt under ollonet. Ollonet blir större och fastare.
- Vissa ringar är speciellt utformade för pungen. Trä ringen över pungen upp till pungroten.
- Vissa ringar består av en ögla som kan anpassas individuellt till din penis. Dra slingan upp till penisroten och/eller över pungen och dra sedan åt kulan/kulorna. Diametern minskas och en blodstoppseffekt uppstår.
- De flesta ringar är också lämpliga för användning med kondom. Sätt först på kondomen och följ stegen här ovan.
OBS: Endast slitstarka kondomer är lämpliga ihop med ringar. Undvik tunna kondomer eftersom risken för att de ska gå sönder ökar på grund av den extra töjningen.

Skötselråd
- Låt produkten svalna innan du lägger undan den.
- Rengör produkten efter varje användning med varmt vatten och mild tvål och desinficera den med ett desinfektionsmedel som är lämpligt för produkten. Se till att det inte kommer in vatten i batterifacket för att förhindra skador på apparaten.
- Förvara produkten på en ren, sval och torr plats. Fukt kan skada batterier och motor. Undvik direkt solljus!
- För att undvika kemiska reaktioner, förvara produkten för sig och inte tillsammans med andra produkter av olika material.
- För att förlänga livslängden på normala och uppladdningsbara batterier och för att förhindra skador på produkten, ta ur batterierna ur produkten efter varje användning eller ta bort produkten från eluttaget så snart batteriet är fulladdat.

Information om avfallshantering / Ditt bidrag till att skydda miljön
Sortera förpackningarna efter material och lämna förpackningsmaterial och elavfall till återvinningen eller andra kommunala insamlingscentraler. Ta ditt ansvar för miljön och lämna in gamla apparater i enlighet med lagstiftning och gällande riktlinjer. Ta ur batterierna innan du lämnar apparaterna till en insamlingscentral. Se till att du raderar alla personuppgifter från dina gamla enheter innan du gör dig av med dem.

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna produkt kan lämnas in kostnadsfritt till en insamlingsplats för elektronikavfall så att den kan återvinnas för bästa möjliga återanvändning för råmaterial.

Batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. Som konsument är du skyldig att lämna tillbaka förbrukade batterier t ex till offentliga insamlingsställen. Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med symbolen och en av de kemiska symbolerna:
- Cd: Batteriet innehåller kadmium
- Hg: Batteriet innehåller kvicksilver
- Pb: Batteriet innehåller bly

Litiumbatterier och uppladdningsbara batteripaket från alla system får endast återlämnas i urladdat tillstånd till återvinningscentralerna. För att skydda mot kortslutning vid ofullständig urladdning måste batteripolerna av dessa typer isoleras med tejp innan de återlämnas.

RU Информация для клиентов
Сохраните всю эту информацию для безопасного и правильного использования. Сохраните также упаковку изделия, так как в ней содержатся инструкции по эксплуатации и информация об изделии, батареях и зарядке. Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код на упаковке.

Общие указания по безопасности
- Храните в недоступном для детей месте, так как мелкие детали могут быть проглочены.
- Используйте устройство только в хорошем физическом состоянии.
- Не используйте продукт вместе с другими людьми против их воли. Используйте прибор только с согласия участвующих в работе людей.
- Используйте изделие безопасно, чтобы избежать травм. Используйте на свой страх и риск.
- В экстренных случаях (например, при боли или изменении цвета полового члена) имейте наготове ножницы для быстрого разрезания рукавов/манжет и колец из эластичного материала.
- Перед использованием изделия следует проконсультироваться с врачом, если у человека есть какие-либо проблемы со здоровьем или сомнения.
- Не используйте средство на больной или раздраженной коже.
- Немедленно прекратите использование при появлении неприятного раздражения кожи или физического дискомфорта.
- Во избежание заболеваний и инфекций не передавайте продукт третьим лицам.
- Внимательно читайте информацию на упаковке продукта, чтобы избежать аллергических реакций (например, на латекс).
- Не используйте изделие, если оно явно не функционирует, перегревается или имеет видимые дефекты.
- Не замораживайте и не нагревайте изделие.
- Изделие не подходит для коммерческого использования.
- Не надувайте надувные изделия больше диаметра, указанного на упаковке.
- Изделие не подходит для использования в медицинских целях.
- Заряжайте изделие только с помощью подходящего зарядного устройства в розетке. Соблюдайте инструкции к соответствующему сетевому адаптеру.
- Не несите ответственности за повреждения или несчастные случаи, вызванные неправильным использованием, применением силы, модификациями и несоблюдением данных инструкций по безопасности.

Перед первым использованием
- Перед первым использованием очистите устройство теплой водой с мягким мылом. Во избежание повреждения устройства следите за тем, чтобы вода не попала в батарейный отсек. Не погружайте устройство в воду.

Если необходимо:
- Зарядите устройство или вставьте батареи (если они входят в комплект). В целях безопасности литиевые батареи при транспортировке обычно заряжаются только на 40-50%.

Как использовать рукава и манжеты для пениса
Изделие может предотвратить застой крови в эректильной ткани. Если при использовании изделия вы испытываете очень неприятную боль или другой физический дискомфорт, а также если ваш пенис изменил цвет, немедленно снимите изделие.
Во избежание повреждения тканей и образования синяков не носите изделие дольше 30 минут.
Изделие является секс-игрушкой, а не презервативом. Оно не защищает от беременности или инфекций, передающихся половым путем.

1. Если применимо, поместите вибратор в отведенное для него место.
2. Наденьте изделие на эрегированный пенис.
Примечание: Чтобы облегчить скольжение втулки по пенису, ее можно предварительно раскатать или нанести немного (!) лубриканта на водной основе на внутреннюю часть втулки.
3. Поместите изделие либо непосредственно у основания пениса, либо чуть ниже головки.
Примечание: Если рукав слишком длинный, вы можете свернуть его в конце или укоротить ножницами до нужной длины после того, как снимите его с пениса. Рукав утолщает пенис, а кольцо для члена (которое может быть встроенным) предотвращает слишком быстрый отток крови из эректильной ткани.

Если применимо (в противном случае перейдите к шагу 5 или 8):
4. Чтобы добиться плотного и надежного прилегания, при необходимости протяните яички через встроенное шаровое кольцо. При этом дополнительно усиливается эффект прилива крови.

Если применимо (в противном случае перейдите к шагу 8):
5. Чтобы начать вибрацию, включите прибор на блоке управления.
6. Чтобы изменить уровень вибрации, при необходимости осторожно нажмите, поверните или нажмите на блок управления.
7. Чтобы выключить вибрацию после использования, нажмите, поверните или толкните блок управления в исходное положение die Vibration.
8. Медленно извлеките изделие из пениса.
Примечание: Если изделие автоматически выключается при низком заряде батареи, не включайте его снова. Вместо этого зарядите его в розетке.

Дополнительно (если применимо):
- Некоторые втулки с особенно маленьким диаметром подходят для стимуляции пальцем. Просто наденьте втулку на палец и стимулируйте нужные участки тела с помощью текстурированной поверхности.
- Некоторые рукава имеют твердый наконечник, который можно использовать для удлинения пениса. Сначала сверните рукав и поместите твердый наконечник прямо на головку, а затем разверните рукав на пенисе.
- Некоторые рукава также полностью закрывают яички. Чтобы надеть рукав, нанесите большое количество смазки на пенис и яички и натяните рукав сначала на пенис, а затем на яички.
- Некоторые рукава оснащены шариком для накачивания. Чтобы увеличить трение на пенисе, нажмите на шарик насоса (при необходимости несколько раз). Рукав надувается, и его внешний диаметр увеличится. Откройте клапан, чтобы выпустить воздух.

Как использовать кольца для члена
Изделие способно предотвратить застой крови в эректильной ткани. Если при использовании изделия вы испытываете очень неприятную боль или другой физический дискомфорт, а также если ваш пенис изменил цвет, немедленно снимите изделие.
Во избежание повреждения тканей и образования синяков не носите изделие дольше 30 минут.

1. При необходимости поместите вибратор в отведенное для него место.
2. При необходимости нанесите достаточное количество смазки на внутреннюю часть изделия.
Примечание: Рекомендуется использовать смазку на водной основе.
3. При необходимости максимально растяните изделие пальцами.
Примечание: Для колец из негибкого материала проверьте, подходят ли они, прежде чем надевать их. Для этого сначала измерьте окружность ствола вашего пениса в эрегированном состоянии. Чтобы получить диаметр, разделите окружность на 3,14. Для колец, которые надеваются за головкой или перед яичками, диаметр кольца должен быть на 3-5 мм меньше диаметра пениса.
4. Наденьте изделие на полуэрегированный пенис до самого его основания. Когда ваш пенис полностью эрегирован, кольцо не позволит крови слишком быстро оттекать от эректильной ткани.

Если применимо (в противном случае перейдите к шагу 6 или 9):
5. Вставьте анальные бусины, которые прикреплены к кольцу, в анус.

Если применимо (в противном случае перейдите к шагу 9):
6. Чтобы начать вибрацию, включите прибор на блоке управления.
7. Чтобы изменить уровень вибрации, при необходимости осторожно нажмите, поверните или нажмите на блок управления.
8. Чтобы выключить вибрацию после использования, нажмите, поверните или сдвиньте блок управления в исходное положение.
9. Медленно извлеките изделие из пениса.
Примечание: Кольца из негибкого материала и без механизма открывания можно снять с пениса только после того, как эрекция ослабнет.

Дополнительно (если применимо):
- Некоторые кольца для члена имеют текстурированную поверхность или рукоятку для клиторальной стимуляции, чтобы еще сильнее стимулировать партнершу во время секса.
- Некоторые кольца большего диаметра и кольца со встроенным кольцом для яичек также можно надевать на яички.
- Для этого сначала наденьте кольцо на вялый (!) пенис, а затем протяните яички через кольцо.
- Некоторые кольца меньшего диаметра можно надевать на головку члена. Чтобы повысить чувствительность и возбуждение, наденьте кольцо прямо за кончиком пениса. При этом головка станет более крупной и упругой.
- Некоторые кольца предназначены специально для яичек. Наденьте кольцо на яички до самого их основания.
- Некоторые кольца представляют собой петлю, которая индивидуально подстраивается под ваш пенис. Просто наденьте петлю на основание пениса и/или на яички, если необходимо, а затем затяните маленький шарик (шарики) на петле. Диаметр уменьшается, и возникает эффект прилива крови.
- Большинство колец также подходят для использования с презервативом. Сначала наденьте презерватив на пенис, а затем выполните описанные выше действия.
Примечание: Для использования с кольцом подходят только прочные презервативы. Избегайте тонких презервативов или презервативов с реальным ощущением качества, потому что они с большей вероятностью порвутся из-за дополнительного растяжения.

Инструкции по уходу
- После каждого использования дайте изделию остыть, прежде чем убрать его.
- Мойте изделие после каждого использования теплой водой с мягким мылом и дезинфицируйте его дезинфицирующим раствором, подходящим для данного изделия. Во избежание повреждения устройства следите за тем, чтобы вода не попадала в батарейный отсек.
- Храните устройство в чистом, прохладном и сухом месте. Влага может повредить батареи и мотор. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Во избежание химических реакций храните устройство отдельно, а не вместе с другими изделиями из разных материалов.
- Чтобы продлить срок службы батареек и аккумуляторов и предотвратить повреждение изделия, извлекайте батарейки из изделия после каждого использования или вынимайте изделие из розетки, как только аккумуляторная батарея полностью зарядится.

Информация об утилизации / Ваш вклад в защиту окружающей среды
Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочный материал или старые устройства. По возможности сдайте их на переработку. Разделите упаковку по материалам и выбросите ее вместе с бытовыми отходами. Сделайте свой вклад в защиту окружающей среды и сдайте старые устройства в местные пункты приема в соответствии с национальным законодательством и действующими инструкциями. Отделите от старых устройств незакрытые батарейки и аккумуляторы, прежде чем сдать их в пункт приема. Обязательно удалите все личные данные со старых устройств перед их утилизацией.

Символ перечеркнутого мусорного бака на колесиках означает, что этот продукт необходимо бесплатно сдать в пункт приема электронных отходов, чтобы его можно было переработать для наилучшего повторного использования сырья.

Батарейки не должны попадать в бытовые отходы. Как потребитель, вы обязаны сдавать использованные батарейки. Вы можете сделать это в общественных пунктах сбора или в местах продажи батареек. Вы также можете бесплатно вернуть перезаряжаемые батарейки и батарейки, которые мы перевозим или перевозили как новые, на наш склад отправки (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Германия) после использования. Батареи, содержащие опасные вещества, маркируются знаком и одним из химических символов:
- Cd: Батарея содержит кадмий
- Hg: Батарея содержит ртуть
- Pb: Батарея содержит свинец

Литиевые батареи и аккумуляторные блоки для всех систем можно сдавать в пункты приема только после их разрядки. Чтобы предотвратить короткое замыкание в случае неполной разрядки, перед сдачей батарей следует изолировать полюса этих типов с помощью клейкой ленты.

PL Informacje dla klienta
Wszystkie te informacje należy zachować w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Należy również zachować opakowanie produktu, ponieważ zawiera ono instrukcje obsługi oraz informacje o produkcie, bateriach i ładowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na opakowaniu.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ małe części mogą zostać połknięte.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w dobrej kondycji fizycznej.
- Nie używaj produktu z innymi osobami wbrew ich woli. Używać wyłącznie za zgodą zaangażowanych osób.
- Z produktu należy korzystać w sposób bezpieczny, aby uniknąć obrażeń. Używać na własne ryzyko.
- W nagłych przypadkach (np. ból lub przebarwienie penisa) - należy mieć przygotowane nożyczki do szybkiego przecinania rękawów/kaftaników i pierścieni wykonanych z elastycznego materiału.
- Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dana osoba ma jakiekolwiek problemy zdrowotne lub obawy.
- Nie stosować produktu na chorą lub podrażnioną skórę.
- Natychmiast przerwać stosowanie, jeśli wystąpi nieprzyjemne podrażnienie skóry lub dyskomfort fizyczny.
- Aby uniknąć chorób i infekcji, nie należy przekazywać produktu osobom trzecim.
- Należy uważnie przeczytać informacje na opakowaniu produktu, aby uniknąć reakcji alergicznych (np. na lateks).
- Nie używaj produktu, jeśli w oczywisty sposób nie działa, przegrzewa się lub ma widoczne wady.
- Nie zamrażać ani nie podgrzewać produktu.
- Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie nadmuchiwać nadmuchiwanych produktów powyżej średnicy wskazanej na opakowaniu.
- Produkt nie nadaje się do użytku medycznego.
- Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą odpowiedniej ładowarki podłączonej do gniazdka elektrycznego. Należy przestrzegać instrukcji odpowiedniego zasilacza sieciowego.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, użyciem siły, modyfikacjami i nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji bezpieczeństwa.

Przed pierwszym użyciem
- Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić produkt ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy upewnić się, że do komory baterii nie dostanie się woda. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Jeśli dotyczy:
- Naładować produkt lub włożyć baterie (jeśli są w zestawie). Ze względów bezpieczeństwa baterie litowe są zazwyczaj ładowane tylko do 40-50% na czas transportu.

Jak używać rękawów i mankietów na penisa
Produkt może zapobiegać przekrwieniu tkanki erekcyjnej. Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpi nieprzyjemny ból lub inny dyskomfort fizyczny, lub jeśli penis ulegnie odbarwieniu, należy natychmiast usunąć produkt.
Aby uniknąć uszkodzenia tkanek i siniaków, nigdy nie należy nosić produktu dłużej niż 30 minut.
Produkt jest zabawką erotyczną, a nie prezerwatywą. Nie chroni przed ciążą ani infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

1. Jeśli dotyczy, umieść wibrator w przewidzianym do tego miejscu.
2. Nasuń produkt na penisa we wzwodzie.
Uwaga: Aby ułatwić nasunięcie rękawa na penisa, można go wcześniej zrolować lub nałożyć odrobinę (!) lubrykantu na bazie wody na wewnętrzną stronę rękawa.
3. Umieść produkt bezpośrednio u podstawy penisa lub tuż poniżej żołędzi.
Uwaga: Jeśli rękaw jest zbyt długi, można go zwinąć na końcu lub skrócić do odpowiedniej długości nożyczkami po zdjęciu go z penisa. Tuleja pogrubi penisa, a pierścień na penisa (który może być zintegrowany) zapobiegnie zbyt szybkiemu odpływowi krwi z tkanki erekcyjnej.

Jeśli dotyczy (w przeciwnym razie przejdź do kroku 5 lub 8):
4. Aby uzyskać ciasne i bezpieczne dopasowanie, w razie potrzeby przeciągnij jądra przez zintegrowany pierścień kulkowy. Efekt przekrwienia jest dodatkowo zwiększony.

Jeśli dotyczy (w przeciwnym razie przejdź do kroku 8):
5. Aby rozpocząć wibracje, włącz produkt za pomocą jednostki sterującej.
6. Aby zmienić poziom wibracji, w razie potrzeby ostrożnie naciśnij, obróć lub popchnij jednostkę sterującą.
7. Aby ponownie wyłączyć wibracje po użyciu, naciśnij, obróć lub przesuń element sterujący z powrotem do pierwotnej pozycji die Vibration.
8. Powoli zdejmij produkt z penisa.
Uwaga: Jeśli produkt wyłączy się automatycznie po rozładowaniu baterii, nie należy włączać go ponownie. Zamiast tego należy go naładować w gniazdku elektrycznym.

Opcjonalnie (jeśli dotyczy):
- Niektóre rękawy o szczególnie małej średnicy nadają się do stymulacji palcem. Wystarczy założyć rękaw na palec i stymulować pożądane obszary ciała za pomocą teksturowanej powierzchni.
- Niektóre rękawy mają twardą końcówkę, której można użyć do wydłużenia penisa. Najpierw zwiń rękaw i umieść twardą końcówkę bezpośrednio na żołędzi, a następnie rozwiń rękaw na penisie.
- Niektóre rękawy całkowicie zakrywają jądra. Aby założyć rękaw, nałóż dużą ilość lubrykantu na penisa i jądra, a następnie naciągnij rękaw najpierw na penisa, a następnie na jądra.
- Niektóre rękawy posiadają pompkę. Aby zwiększyć tarcie na penisie, naciśnij kulkę pompki (w razie potrzeby wielokrotnie). Rękaw zostanie napompowany, a jego zewnętrzna średnica zwiększy się. Otwórz zawór, aby wypuścić powietrze.

Jak używać pierścieni na penisa
Produkt może zapobiegać przekrwieniu tkanki erekcyjnej. Jeśli podczas korzystania z produktu odczuwasz bardzo nieprzyjemny ból lub inny dyskomfort fizyczny lub jeśli Twój penis ulegnie odbarwieniu, natychmiast usuń produkt.
Aby uniknąć uszkodzenia tkanek i siniaków, nigdy nie należy nosić produktu dłużej niż 30 minut.

1. Jeśli dotyczy, umieść wibrator w przewidzianym do tego miejscu.
2. W razie potrzeby nanieść odpowiednią ilość lubrykantu na wnętrze produktu.
Uwaga: Zaleca się stosowanie lubrykantu na bazie wody.
3. W razie potrzeby rozciągnij produkt palcami tak daleko, jak to możliwe.
Uwaga: W przypadku pierścieni wykonanych z nieelastycznego materiału, przed ich założeniem należy sprawdzić, czy pasują. W tym celu należy najpierw zmierzyć obwód trzonu penisa w stanie wzwodu. Aby uzyskać średnicę, podziel obwód przez 3,14. W przypadku pierścieni zakładanych za żołędzią lub przed jądrami, średnica pierścienia powinna być o 3 do 5 mm węższa niż średnica penisa.
4. Nasuń produkt na pół-wzwód penisa aż do jego podstawy. Gdy penis osiągnie pełną erekcję, pierścień zapobiegnie zbyt szybkiemu odpływowi krwi z tkanki erekcyjnej.

Jeśli dotyczy (w przeciwnym razie przejdź do kroku 6 lub 9):
5. Włóż kulki analne, które są przymocowane do pierścienia, do odbytu.

Jeśli dotyczy (w przeciwnym razie przejdź do kroku 9):
6. Aby rozpocząć wibracje, włącz produkt za pomocą jednostki sterującej.
7. Aby w razie potrzeby zmienić poziom wibracji, ostrożnie naciśnij, obróć lub popchnij jednostkę sterującą.
8. Aby ponownie wyłączyć wibracje po użyciu, naciśnij, obróć lub przesuń element sterujący z powrotem do pierwotnej pozycji.
9. Powoli zdejmij produkt z penisa.
Uwaga: Pierścienie wykonane z nieelastycznego materiału i bez mechanizmu otwierającego można zdjąć z penisa dopiero po ustąpieniu erekcji.

Opcjonalnie (jeśli dotyczy):
- Niektóre pierścienie na kutasa mają teksturowaną powierzchnię lub ramię do stymulacji łechtaczki, aby jeszcze intensywniej stymulować partnerkę podczas seksu.
- Niektóre pierścienie o większej średnicy i pierścienie ze zintegrowanym pierścieniem na jądra można również nosić na jądrach.
- W tym celu należy najpierw założyć pierścień na zwiotczałego (!) penisa, a następnie przeciągnąć jądra przez pierścień.
- Niektóre pierścienie o mniejszej średnicy można zakładać na żołądź. Aby zwiększyć wrażliwość i podniecenie, załóż pierścień bezpośrednio za czubkiem penisa. Żołądź stanie się większa i jędrniejsza.
- Niektóre pierścienie są przeznaczone specjalnie dla jąder. Wsuń pierścień na jądra aż do ich podstawy.
- Niektóre pierścienie mają pętlę, która dopasowuje się indywidualnie do penisa. Wystarczy umieścić pętlę u podstawy penisa i/lub nad jądrami, jeśli to konieczne, a następnie zacisnąć małą kulkę (kulki) na pętli. Średnica zostaje zmniejszona i pojawia się efekt przekrwienia.
- Większość pierścieni nadaje się również do stosowania z prezerwatywą. Najpierw nałóż prezerwatywę na penisa, a następnie wykonaj powyższe czynności.
Uwaga: Tylko wytrzymałe prezerwatywy nadają się do stosowania z pierścieniem. Unikaj cienkich prezerwatyw lub prezerwatyw o rzeczywistej jakości dotyku, ponieważ są one bardziej podatne na rozerwanie z powodu dodatkowego rozciągania.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji
- Po każdym użyciu należy odczekać, aż produkt ostygnie, a następnie odłożyć go na miejsce.
- Po każdym użyciu wyczyść produkt ciepłą wodą z łagodnym mydłem i zdezynfekuj go roztworem dezynfekującym odpowiednim dla danego produktu. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, należy upewnić się, że do komory baterii nie dostanie się woda.
- Produkt należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Wilgoć może uszkodzić baterie i silnik. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby zapobiec reakcjom chemicznym, produkt należy przechowywać oddzielnie, a nie razem z innymi produktami wykonanymi z różnych materiałów.
- Aby wydłużyć żywotność baterii i akumulatorów oraz zapobiec uszkodzeniu produktu, należy wyjmować baterie z produktu po każdym użyciu lub wyjmować produkt z gniazdka, gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany.

Informacje dotyczące utylizacji / Twój wkład w ochronę środowiska
Nie należy wyrzucać opakowania ani starych urządzeń. Jeśli to możliwe, należy poddać je recyklingowi. Opakowanie należy posegregować według materiału i wyrzucić razem z odpadami domowymi. Przyczyń się do ochrony środowiska i oddaj stare urządzenia do lokalnych punktów zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi i obowiązującymi wytycznymi. Oddziel nieobudowane baterie i akumulatory od starych urządzeń przed oddaniem ich do punktu zbiórki. Przed wyrzuceniem starych urządzeń należy usunąć z nich wszystkie dane osobowe.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na kółkach oznacza, że ten produkt należy bezpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby mógł zostać poddany recyklingowi w celu jak najlepszego ponownego wykorzystania surowców.

Baterie nie należą do odpadów domowych. Konsumenci są prawnie zobowiązani do oddawania zużytych baterii. Można to zrobić w publicznych punktach zbiórki lub miejscach sprzedaży baterii. Baterie wielokrotnego ładowania i baterie, które dostarczamy lub dostarczaliśmy jako nowe baterie, można również bezpłatnie zwrócić po zużyciu do naszego magazynu wysyłkowego (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Niemcy). Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone znakiem i jednym z symboli chemicznych:
- Cd: Bateria zawiera kadm
- Hg: Bateria zawiera rtęć
- Pb: Bateria zawiera ołów

Baterie litowe i zestawy baterii do wszystkich systemów można oddawać w punktach zbiórki wyłącznie po ich rozładowaniu. Aby zapobiec zwarciom w przypadku niepełnego rozładowania, bieguny tego typu baterii powinny zostać zaizolowane za pomocą substancji takiej jak taśma klejąca przed oddaniem baterii.

CS Informace pro zákazníky
Všechny tyto informace si uschovejte pro bezpečné a správné použití. Uschovejte si také obal výrobku, protože obsahuje návod k obsluze a informace o výrobku, bateriích a dobíjení. Další informace získáte naskenováním QR kódu na obalu.

Obecné bezpečnostní pokyny
- Uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé části mohou být spolknuty.
- Výrobek používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- Nepoužívejte výrobek s jinými osobami proti jejich vůli. Výrobek používejte pouze se souhlasem zúčastněných osob.
- Výrobek používejte bezpečně, aby nedošlo ke zranění. Výrobek používejte na vlastní nebezpečí.
- Pro případ nouze (např. bolest nebo změna barvy penisu) - mějte připravené nouzové nůžky pro rychlé přestřižení rukávů/pout a kroužků z pružného materiálu.
- Pokud má osoba nějaké zdravotní problémy nebo obavy, měla by se před použitím výrobku poradit s lékařem.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud dojde k nepříjemnému podráždění pokožky nebo fyzickému nepohodlí, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nepředávejte výrobek třetím osobám.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex).
- Výrobek nepoužívejte, pokud je zjevně nefunkční, přehřívá se nebo má viditelné vady.
- Výrobek nezmrazujte ani nezahřívejte.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití.
- Nafukovací výrobky nenafukujte nad průměr uvedený na obalu.
- Výrobek není vhodný pro lékařské použití.
- Výrobek nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou v elektrické zásuvce. Dodržujte pokyny k příslušnému síťovému adaptéru.
- Za škody nebo nehody způsobené nesprávným použitím, použitím síly, úpravami a nedodržením těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.

Před prvním použitím
- Před prvním použitím výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Abyste zabránili poškození přístroje, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterie nedostala voda. Zařízení neponořujte do vody.

V případě potřeby: V případě, že je to nutné, použijte zařízení na ochranu proti poškození:
- Nabijte výrobek nebo vložte baterie (pokud jsou součástí dodávky). Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40-50 %.

Jak používat návleky a manžety na penis
Výrobek může zabránit překrvení erektilní tkáně. Pokud při používání výrobku pociťujete velmi nepříjemnou bolest nebo jiné fyzické nepohodlí nebo pokud se váš penis zbarví, okamžitě výrobek vyjměte.
Abyste předešli poškození tkání a vzniku modřin, nikdy nepoužívejte výrobek déle než 30 minut.
Výrobek je sexuální hračka, nikoli kondom. Nechrání před otěhotněním ani pohlavně přenosnými infekcemi.

1. V případě potřeby umístěte vibrátor do vyhrazeného prostoru.
2. Výrobek nasaďte na ztopořený penis.
Poznámka: Abyste si usnadnili nasunutí návleku na penis, můžete jej předem navinout nebo na vnitřní stranu návleku nanést trochu (!) lubrikantu na vodní bázi.
3. Umístěte výrobek buď přímo na základnu penisu, nebo těsně pod žalud.
Poznámka: Pokud je návlek příliš dlouhý, můžete jej na konci srolovat nebo po sejmutí z penisu zkrátit nůžkami na správnou délku. Návlek penis zahustí a erekční kroužek (který může být integrovaný) zabrání příliš brzkému zpětnému toku krve z erektilní tkáně.

Pokud je to možné (v opačném případě pokračujte krokem 5 nebo 8):
4. Abyste dosáhli těsného a bezpečného uchycení, v případě potřeby protáhněte varlata integrovaným kulovým kroužkem. Účinek prokrvení se tím dodatečně zvýší.

V případě potřeby (jinak pokračujte krokem 8):
5. Chcete-li spustit vibrace, zapněte výrobek na řídicí jednotce.
6. Chcete-li v případě potřeby změnit úroveň vibrací, opatrně stiskněte, otočte nebo zatlačte na ovládací jednotku.
7. Chcete-li vibrace po použití opět vypnout, stiskněte, otočte nebo zatlačte ovládací jednotku zpět do původní polohy die Vibrace.
8. Pomalu vyjměte výrobek z penisu.
Poznámka: Pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, znovu jej nezapínejte. Místo toho byste jej měli nabíjet v elektrické zásuvce.

Volitelně (pokud je to možné):
- Některé návleky se zvláště malým průměrem jsou vhodné pro stimulaci prstem. Jednoduše nasaďte návlek na prst a stimulujte požadované oblasti těla pomocí texturovaného povrchu.
- Některé návleky mají pevnou špičku, kterou můžete použít k prodloužení penisu. Nejprve návlek srolujte a pevnou špičku přiložte přímo na žalud a teprve poté návlek na penis rozviňte.
- Některé návleky také zcela zakrývají varlata. Chcete-li návlek nasadit, naneste na penis a varlata velké množství lubrikantu a přetáhněte návlek nejprve přes penis a poté přes varlata.
- Některé návleky mají pumpičku. Chcete-li zvýšit tření na penisu, stiskněte pumpičku (v případě potřeby opakovaně). Návlek se nafoukne a zvětší se jeho vnější průměr. Otevřením ventilu vzduch vypustíte.

Jak používat erekční kroužky
Výrobek může zabránit překrvení erektilní tkáně. Pokud při používání výrobku pociťujete velmi nepříjemnou bolest nebo jiné fyzické nepohodlí nebo pokud se váš penis zbarví, okamžitě výrobek vyjměte.
Abyste předešli poškození tkáně a vzniku modřin, nikdy výrobek nenoste déle než 30 minut.

1. V případě potřeby umístěte vibrátor do vyhrazeného prostoru.
2. V případě potřeby naneste na vnitřní stranu výrobku dostatečné množství lubrikantu.
Poznámka: Doporučuje se používat lubrikant na vodní bázi.
3. V případě potřeby výrobek co nejvíce roztáhněte prsty.
Poznámka: U kroužků z nepružného materiálu před nasazením zkontrolujte, zda sedí. Za tímto účelem nejprve změřte obvod dříku svého penisu při erekci. Průměr zjistíte tak, že obvod vydělíte číslem 3,14. U kroužků, které se nosí za žaludem nebo před varlaty, by měl být průměr kroužku o 3 až 5 mm užší než průměr penisu.
4. Výrobek nasaďte na polostopořený penis až k jeho základně. Jakmile je penis plně ztopořený, kroužek zabrání příliš brzkému zpětnému toku krve z erektilní tkáně.

Pokud je to možné (v opačném případě pokračujte krokem 6 nebo 9):
5. Vložte anální kuličky, které jsou připojeny ke kroužku, do análního otvoru.

Pokud je to možné (jinak pokračujte krokem 9):
6. Chcete-li spustit vibrace, zapněte výrobek na ovládací jednotce.
7. Chcete-li v případě potřeby změnit úroveň vibrací, opatrně stiskněte, otočte nebo zatlačte na ovládací jednotku.
8. Chcete-li vibrace po použití opět vypnout, stiskněte, otočte nebo zatlačte ovládací jednotku zpět do původní polohy.
9. Pomalu vyjměte výrobek z penisu.
Poznámka: Kroužky vyrobené z neohebného materiálu a bez otevíracího mechanismu lze z penisu sejmout až po odeznění erekce.

Volitelně (pokud je to možné):
- Některé erekční kroužky mají texturovaný povrch nebo rameno pro stimulaci klitorisu, které během sexu ještě intenzivněji stimuluje vaši partnerku.
- Některé kroužky s větším průměrem a kroužky s integrovaným kroužkem na varlata lze nosit i přes varlata.
- Za tímto účelem nejprve nasaďte kroužek na ochablý (!) penis a teprve poté protáhněte varlata kroužkem.
- Některé kroužky s menším průměrem lze nosit na žaludu. Pro zvýšení citlivosti a vzrušení noste kroužek přímo za špičkou penisu. Žalud se zvětší a zpevní.
- Některé kroužky jsou určeny speciálně pro varlata. Kroužek nasaďte na varlata až k jejich základně.
- Některé kroužky mají smyčku, která se individuálně přizpůsobí vašemu penisu. Stačí nasadit smyčku na základnu penisu a/nebo v případě potřeby přes varlata a poté utáhnout malou kuličku (kuličky) na smyčce. Průměr se zmenší a dojde k efektu prokrvení.
- Většina kroužků je vhodná i pro použití s kondomem. Nejprve nasaďte kondom na penis a poté postupujte podle výše uvedených kroků.
Poznámka: Pro použití s kroužkem jsou vhodné pouze odolné kondomy. Vyhněte se tenkým kondomům nebo kondomům s reálnou pocitovou kvalitou, protože je u nich větší pravděpodobnost roztržení v důsledku dodatečného natažení.

Pokyny pro péči
- Po každém použití nechte výrobek před odložením vychladnout.
- Po každém použití výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem a vydezinfikujte jej dezinfekčním roztokem vhodným pro daný výrobek. Aby nedošlo k poškození výrobku, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterie nedostala voda.
- Výrobek uchovávejte na čistém, chladném a suchém místě. Vlhkost může poškodit baterie a motor. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte výrobek odděleně a ne společně s jinými výrobky z různých materiálů.
- Chcete-li prodloužit životnost baterií a dobíjecích baterií a zabránit poškození výrobku, vyjměte baterie z výrobku po každém použití nebo vyjměte výrobek ze zásuvky, jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá.

Informace o likvidaci / Váš příspěvek k ochraně životního prostředí
Nevyhazujte obalový materiál ani staré zařízení. Pokud je to možné, recyklujte předměty. Obaly oddělte podle materiálu a zlikvidujte je společně s domovním odpadem. Přispějte svým dílem k ochraně životního prostředí a odevzdejte stará zařízení do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a platnými pokyny. Než odevzdáte stará zařízení na sběrném místě, oddělte od nich neuzavřené baterie a dobíjecí baterie. Před likvidací starých zařízení se ujistěte, že jste z nich vymazali všechny osobní údaje.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán na sběrném místě elektronického odpadu, aby mohl být recyklován pro co nejlepší opětovné využití surovin.

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost odevzdat použité baterie. Můžete tak učinit na veřejných sběrných místech nebo na místech, kde se baterie prodávají. Dobíjecí baterie a baterie, které neseme nebo jsme nesli jako nové baterie, můžete po použití také bezplatně odevzdat v našem expedičním skladu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Německo). Baterie obsahující nebezpečné látky jsou označeny značkou a jedním z chemických symbolů:
- Cd: Baterie obsahuje kadmium
- Hg: Baterie obsahuje rtuť
- Pb: Baterie obsahuje olovo

Lithiové baterie a bateriové sady pro všechny systémy lze na sběrných místech odevzdávat pouze tehdy, pokud jsou vybité. Aby se zabránilo zkratu v případě neúplného vybití, měly by být póly těchto typů baterií před odevzdáním izolovány pomocí látky, jako je lepicí páska.

BG Информация за клиентите
Съхранявайте цялата тази информация за безопасна и правилна употреба. Запазете и опаковката на продукта, тъй като тя съдържа инструкции за работа и информация за продукта, батериите и зареждането. За повече информация сканирайте QR кода върху опаковката.

Общи инструкции за безопасност
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца, тъй като малки части могат да бъдат погълнати.
- Използвайте продукта само ако сте в добро физическо състояние.
- Не използвайте продукта с други хора против тяхната воля. Използвайте продукта само със съгласието на участващите лица.
- Използвайте продукта безопасно, за да избегнете нараняване. Използвайте продукта на свой риск.
- За спешни случаи (напр. болка или промяна на цвета на пениса) - имайте готови ножици за спешни случаи за бързо прерязване на ръкави/каишки и пръстени, изработени от гъвкав материал.
- Преди да използвате продукта, трябва да се консултирате с лекар, ако лицето има някакви здравословни проблеми или притеснения.
- Не използвайте продукта върху болна или раздразнена кожа.
- Незабавно прекратете употребата, ако се появи неприятно дразнене на кожата или физически дискомфорт.
- За да избегнете заболявания и инфекции, не предавайте продукта на трети лица.
- Прочетете внимателно информацията върху опаковката на продукта, за да избегнете алергични реакции (напр. латекс).
- Не използвайте продукта, ако той е очевидно нефункционален, прегрява или има видими дефекти.
- Не замразявайте и не нагрявайте продукта.
- Продуктът не е подходящ за търговска употреба.
- Не надувайте надуваемите продукти извън диаметъра, посочен на опаковката.
- Продуктът не е подходящ за медицинска употреба.

- Зареждайте продукта само с подходящо зарядно устройство в електрическия контакт. Спазвайте инструкциите на съответния мрежов адаптер.
- Не се поема отговорност за повреди или злополуки, причинени от неправилна употреба, използване на сила, модификации и неспазване на тези инструкции за безопасност.

Преди първата употреба

- Почистете продукта с топла вода и мек сапун преди да го използвате за първи път. За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в отделението за батерията не е попаднала вода. Не потапяйте устройството във вода.

Ако е приложимо:

- Заредете продукта или поставете батериите (ако са в комплекта). От съображения за безопасност литиевите батерии обикновено се зареждат само до 40-50% за транспортиране.

Как да използвате пенис ръкавите и маншетите

Продуктът може да предотврати задръстването на кръвта от ерективната тъкан. Ако изпитате много неприятна болка или друг физически дискомфорт при използването на продукта или ако пенисът ви се обезцвети, незабавно отстранете продукта.

За да избегнете увреждане на тъканите и образуване на синини, никога не носете продукта за повече от 30 минути.

Продуктът е секс играчка, а не презерватив. Той не предлазва от бременност или инфекции, предавани по полов път.

1. Ако е приложимо, поставете вибратора в предвиденото за целта място.
2. Плъзнете продукта върху ерективния пенис.
   Забележка: За да улесните плъзгането на ръкава върху пениса, можете да го навиете предварително или да нанесете малко (!) лубрикант на водна основа от вътрешната страна на ръкава.
3. Поставете продукта или директно в основата на пениса, или точно под главичката.
   Забележка: Ако ръкавът е твърде дълъг, можете да го навиете в края или да го скъсите до правилната дължина с ножица, след като го свалите от пениса. Ръкавът ще удължи пениса, а пръстенът (които може да бъде втулен) ще попречи на кръвта да се върне обратно от ерективната тъкан твърде рано.

Ако е приложимо (в противен случай продължете със стъпка 5 или 8):

4. За да постигнете плътно и сигурно прилепване, при необходимост издърпайте тестисите през интегрирания пръстен за топката. Ефектът на претоварване на кръвта допълнително се увеличава.

Ако е приложимо (в противен случай продължете със стъпка 8):

5. За да стартирате вибрацията, включете продукта от контролния блок.
6. За да промените нивото на вибрация, ако е необходимо, внимателно натиснете, завъртете или натиснете контролния блок.
7. За да изключите отново вибрацията след употреба, натиснете, завъртете или натиснете контролния блок обратно в първоначалното му положение.
8. Бавно извадете продукта от пениса си.
   Забележка: Ако продуктът се изключи автоматично, когато батерията е изтощена, не го включвайте отново. Вместо това трябва да го заредите в електрическия контакт.

По желание (ако е приложимо):

- Някои гилзи с особено малък диаметър са подходящи за стимулиране с пръст. Просто поставете ръкава върху пръста си и стимулирайте желаните зони на тялото си с текстурираната повърхност.
- Някои ръкави имат твърд врък, който можете да използвате, за да удължите пениса си. Първо навийте ръкава и поставете твърдия врък директно върху главичката, преди да разгънете ръкава върху пениса.
- Някои ръкави покриват напълно и тестисите. За да сложите ръкава, навеете много лубрикант върху пениса и тестисите и издърпайте ръкава първо върху пениса, а след това върху тестисите.
- Някои ръкави имат топче за помпане. За да увеличите трението на пениса, натиснете топчата за помпане (многократно, ако е необходимо). Ръкавът се надува и външният му диаметър се увеличава. Отворете вентила, за да изпуснете въздуха.

Как да използвате пенис пръстените

Продуктът може да предотврати задръстването на кръвта от ерективната тъкан. Ако изпитвате много неприятна болка или друг физически дискомфорт при използването на продукта или ако пенисът ви се обезцвети, незабавно отстранете продукта.

За да избегнете увреждане на тъканите и образуване на синини, никога не носете продукта за повече от 30 минути.

1. Ако е приложимо, поставете вибратора в предвиденото за целта място.
2. Ако е необходимо, нанесете достатъчно количество лубрикант върху вътрешността на продукта.
   Забележка: Препоръчва се използването на лубрикант на водна основа.
3. Ако е необходимо, разтеглете продукта колкото е възможно повече с пръстите си.
   Забележка: За пръстени, изработени от неластичен материал, проверете дали пасват, преди да ги поставите. За да направите това, първо измерете обиколката на ствола на пениса си, когато е в ерекция. За да получите диаметъра, разделете обиколката на 3,14. За пръстени, които се носят зад главичката или пред тестисите, диаметърът на пръстена трябва да е с 3 до 5 mm по-тесен от диаметъра на пениса.
4. Плъзнете продукта върху полуерективната пенис до основата на пениса. След като пенисът ви е напълно ерективен, пръстенът ще предотврати твърде скорошното връщане на кръвта от ерективната тъкан.

Ако е приложимо (в противен случай продължете със стъпка 6 или 9):

5. Поставете аналните топчета, които са прикрепени към пръстена, в ануса.

Ако е приложимо (в противен случай продължете със стъпка 9):

6. За да стартирате вибрацията, включете продукта от контролния блок.
7. За да промените нивото на вибрация, ако е необходимо, внимателно натиснете, завъртете или натиснете контролния блок.
8. За да изключите отново вибрацията след употреба, натиснете, завъртете или натиснете контролния блок обратно в първоначалното му положение.
9. Бавно извадете продукта от пениса си.
   Забележка: Пръстените, изработени от неластичен материал и без механизъм за отваряне, могат да се свалят от пениса само когато ерекцията е отшумяла.

По избор (ако е приложимо):

- Някои пръстени за пенис имат текстурирана повърхност или рамо за клиторна стимулация, за да стимулират партньорката ви още по-интензивно по време на секс.
- Някои пръстени с по-голям диаметър и пръстени с вградени пръстени за тестиси могат да се носят и върху тестисите.
- За да направите това, първо поставете пръстена върху вялия (!) пенис, преди да издърпате тестисите през пръстена.
- Някои пръстени с по-малък диаметър могат да се носят върху главичката. За да увеличите чувствителността и възбудата си, носете пръстена непосредствено зад върха на пениса. Главичката ще стане по-голяма и по-твърда.
- Някои пръстени са предназначени специално за тестисите. Плъзнете пръстена върху тестисите точно до основата на тестисите.
- Някои пръстени са с ръчка, която се адаптира индивидуално към пениса ви. Просто поставете примката в основата на пениса и/или над тестисите, ако е необходимо, и след това затегнете малката(ите) топка(и) на примката. Диаметърът се намалява и се появява ефектът на претоварване на кръвта.
- Повечето пръстени са подходящи и за използване с презерватив. Първо поставете презерватива върху пениса и след това следвайте горните стъпки.
  Забележка: Само издължени презервативи са подходящи за използване с пръстен. Избягвайте тънки презервативи или презервативи с реално качество на усещане, защото е по-вероятно да се скъсат поради допълнителното разтягане.

Инструкции за грижа

- Оставете продукта да се охлади след всяка употреба, преди да го приберете.
- Почистявайте продукта след всяка употреба с топла вода и мек сапун и го дезинфекцирайте с подходящ за продукта дезинфекциращ разтвор. За да предотвратите повреда на продукта, моля, уверете се, че в отделението за батерии не попада вода.
- Съхранявайте продукта на чисто, хладно и сухо място. Влагата може да повреди батериите и двигателя. Избягвайте пряка слънчева светлина.
- Ксемлиите неактсиониде ваймиисяке хоидке тоодет ералді ја ммте коос тесте еринеатест материјалидест ламистатиод тоодетеоа.
- Патареиде ја акуде еиеа пикендамйеке ning тоате кайјустуте ваймиисяке еамалдаде патареід тоотест рбраст ја кіа кастатмист ој еамалдаде тооде пистикиеасат кохе, кіи аки он тайс ваетод.

Teave kõrvaldamise kohta / Teie panus keskkonnakaitsesse

Ärge visake ära pakendimaterjali ega vanu seadmeid. Võimaluse korral taaskasutage esemeid. Eraldage pakendid vastavalt materjalile ja kõrvaldage need koos olmejäätmetega. Andke oma panus keskkonna heaks ja viige vanad seadmed kohalikku kogumispunkti vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja kehtivatele juhistele. Eraldage vanadest seadmetest enne nende kogumispunktile üleandmist lahtised patareid ja akud. Veenduge, et kustutate vanadest seadmetest kõik isikuandmed enne nende kõrvaldamist.

Rattaga läbi kriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb tasuta elektroonikajäätmete kogumispunktis ära anda, et see saaks tooraine parima võimaliku taaskasutamise eesmärgil ringluses võtta.

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus kasutatud patareid ära anda. Seda saate teha avalikes kogumispunktides või kohtades, kus patareisid müüakse. Samuti saate laetavad patareid ja patareid, mida me viime või oleme vedanud uute patareidena, pärast kasutamist tasuta tagastada meie saatelattu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksamaa). Ohtlikke aineid sisaldavad patareid on märgistatud tähisega ja ühe keemilise sümboliga:

- Cd: Patareid sisaldab kaadmiumi
- Hg: Patareid sisaldab elavhõbedat
- Pb: Patareid sisaldab plii

Kõigi süsteemide liitiumakusid ja patareisid võib kogumispunktides ära anda ainult siis, kui need on tühjaks lastud. Et vältida lühiseid mittetäieliku tühjendamise korral, tuleb enne patareide tagastamist isoleerida nende patareide poolused näiteks kleeplindiga.

FI Asiakastiedot

Säilytä kaikki nämä tiedot turvallista ja asianmukaista käyttöä varten. Säilytä myös tuotteen pakkaus, sillä se sisältää käyttöohjeita ja tietoja tuotteesta, paristoista ja lataamisesta. Saat lisätietoja skannaamalla pakkauksessa olevan QR-koodin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä lasten ulottumattomissa, sillä pieniä osia voi niellä.
- Käytä tuotetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta muiden ihmisten kanssa vastoin heidän tahtoaan. Käytä tuotetta vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella.
- Käytä tuotetta turvallisesti loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä tuotetta omalla vastuullasi.
- Hätätilanteita varten (esim. kipu tai peniksen värivaihtuvuus) - pidä valmiiksi hätäsakset, joilla voit leikata nopeasti joustavasta materiaalista valmistetut hihat/hihansuut ja renkaat.
- Ennen tuotteen käyttöä on otettava yhteys lääkäriin, jos henkilöllä on terveydellisiä ongelmia tai huolenaiheita.
- Älä käytä tuotetta sairaalle tai ärtyneelle iholle.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee epämiellyttävää ihoärsytystä tai fysistä epämukavuutta.
- Sairauksien ja tartuntojen välttämiseksi älä anna tuotetta eteenpäin kolmansille osapuolille.
- Lue tuotepakkauksen tiedot huolellisesti allergisten reaktioiden välttämiseksi (esim. lateksi).
- Älä käytä tuotetta, jos se on selvästi toimimaton, ylikuumenee tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä jäädytä tai kuumenna tuotetta.
- Tuote ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Älä puhalla puhallettavia tuotteita yli pakkauksessa ilmoitetun halkaisijan.
- Tuote ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön.
- Lataa tuote vain sopivalla laturilla pistorasiassa. Noudata kyseisen verkkolaitteen ohjeita.
- Vääränlaisesta käytöstä, voimankäytöstä, muutoksista ja näiden turvallisuushyödyn noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista ei voida ottaa vastuuta.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Puhdista tuote lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei paristolokeroon pääse vettä. Älä upota laitetta veteen.

Tarvittaessa:

- Lataa tuote tai aseta paristot (jos ne ovat mukana). Turvallisuussyistä liitumukat ladataan yleensä vain 40-50 %:iin kuljetusta varten.

Peniksen hihojen ja hihansuiden käyttö

Tuote voi estää veren ruuhkautumisen erektiokudoksesta. Jos koet erittäin epämiellyttävää kipua tai muuta fyysistä epämukavuutta tuotetta käyttäessäsi tai jos peniksesi värjäytyy, poista tuote välittömästi.

Kudosvaurioiden ja mustelmien välttämiseksi tuotetta ei saa koskaan käyttää yli 30 minuuttia.

Tuote on seksilelu eikä kondomi. Se ei suojaa raskaudelta tai sukupuolitaitse tarttuvilta infektioilta.

1. Aseta vibraattori tarvittaessa sille varattuun tilaan.
2. Liu'uta tuote erektiossa olevan peniksen päälle.
   Huomautus: Helpottaaksesi hihkin liu'uttamista peniksen päälle voit rullata sen etukäteen tai levittää hieman (!) vesipohjaista liukuvoidetta hihkin sisäpuolelle.
3. Aseta tuote joko suoraan peniksen tyvelle tai juuri ja juuri kiilakkeen alapuolelle.
   Huomautus: Jos hihkki on liian pitkä, voit rullata sen päähän tai lyhentää sen oikean pituiseksi sakssilla sen jälkeen, kun olet poistanut sen peniksestä. Hihkki paksuuntuu peniksessä, ja kalurengas (joka voi olla integroitu estää veren virtaamisen takaisin erektiokudoksesta liian pian.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 5 tai 8):

4. Tiiviin ja turvallisen istuvuuden saavuttamiseksi vedä kivekset tarvittaessa integroidun kuularenkaan läpi. Veren ruuhkautumisvaikutus lisääntyy lisäksi.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 8):

5. Käynnistä tärinä kytkemällä tuote päälle ohjauskyskistä.
6. Voit tarvittaessa muuttaa tärinän tasoa painamalla, kääntämällä tai työntämällä varovasti ohjauskykkkä.
7. Jos haluat kytkeä tärinän pois päältä uudelleen käytön jälkeen, paina, käännä tai työnnä ohjauskykkkä takaisin alkuperäiseen asentoonsa de Vibration.
8. Poista tuote hitaasti peniksestäsi.
   Huomautus: Jos tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun paristo on tyhjä, älä kytke sitä uudelleen päälle. Lataa se sen sijaan pistorasiasta.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Jotkin halkaisijaltaan erityisen pienet hihat soveltuvat sormin tapahtuvaan stimulaatioon. Laita holkki yksinkertaisesti sormeen ja stimuloi haluttuja kehon alueita kuvioidulla pinnalla.
- Joissakin hihoissa on kiinteä kärki, jota voit käyttää peniksen pidentämiseen. Rullaa ensin holkki kokoon ja aseta kiinteä kärki suoraan peniksen päälle ennen kuin rullaat holkin irti peniksen päältä.
- Jotkin hihat peittävät myös kivekset kokonaan. Kun laitat holkin päälle, levitä runsaasti voiteluainetta peniksen ja kiveksin ja vedä holkki ensin peniksen ja sitten kivesten päälle.
- Joissakin hihoissa on pumppupalle. Voit lisätä peniksen kitkaa painamalla pumppupalloa (tarvittaessa toistuvasti). Hylsy täyttyy ja sen ulkohalkaisija suurenee. Avaa venttiili ilman vapauttamiseksi.

Kuinka käyttää kalurirenkaita

Tuote voi estää veren ruuhkautumisen erektiokudoksesta. Jos koet erittäin epämiellyttävää kipua tai muuta fyysistä epämukavuutta tuotetta käyttäessäsi tai jos peniksesi värjäytyy, poista tuote välittömästi.

Kudosvaurioiden ja mustelmien välttämiseksi älä koskaan käytä tuotetta yli 30 minuuttia.

1. Aseta vibraattori tarvittaessa sille varattuun tilaan.
2. Levitä tarvittaessa riittävästi voiteluainetta tuotteen sisäpuolelle.
   Huomautus: Vesipohjaisen voiteluaineen käyttö on suositeltavaa.
3. Tarvittaessa venytä tuotetta mahdollisimman pitkälle sormilla.
   Huomautus: Tarkista joustamattomasta materiaalista valmistettujen renkaiden osalta, sopivatko ne ennen niiden pukemista. Mittaa tätä varten ensin peniksen varren ympärysmitta, kun se on pystyssä. Halkaisijan saamiseksi jaa ympärysmitta 3,14:llä. Jos sormusta käytetään kiveksen takana tai kiveksen edessä, renkaan halkaisijan on oltava 3-5 mm kapeampi kuin peniksen halkaisija.
4. Liu'uta tuote puolikki pystyssä olevan peniksen päälle peniksen tyvelle asti. Kun penis on täysin erektiossa, renkaan reuna estää verta virtaamasta takaisin erektiokudoksesta liian pian.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 6 tai 9):

5. Aseta renkaaseen kiinnitetyt peräaukon helmat peräaukkoon.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 9):

6. Käynnistä tärinä kytkemällä tuote päälle ohjauskyskistä.
7. Voit tarvittaessa muuttaa värähtelytasoa painamalla, kääntämällä tai työntämällä varovasti ohjauskykkkä.
8. Jos haluat kytkeä tärinän pois päältä uudelleen käytön jälkeen, paina, käännä tai työnnä ohjauskykkkä takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
9. Poista tuote hitaasti peniksestäsi.
   Huomautus: Joustamattomasta materialista valmistetut renkaat, joissa ei ole avausmekanismia, voidaan poistaa peniksestä vasta, kun erektio on laantunut.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Joissakin kalurirenkaissa on kuviotu pinta tai kiltorista stimuloiva varsi, joka stimuloi kumppaniasi vielä voimakkaammin seksin aikana.
- Joitakin halkaisijaltaan suurempia renkaita ja renkaita, joissa on sisäänrakennettu kiveksirengas, voidaan käyttää myös kiveksen päällä.
- Laita rengas ensin löysän (!) peniksen päälle, ennen kuin vedät kivekset renkaan läpi.
- Joitakin halkaisijaltaan pienempiä renkaita voidaan käyttää peniksen päällä. Lisätäkseesi herkkyyttä ja tiukempaa istuvuutta älä rengasta suoraan peniksen kärjen takaa. Glanssista tulee suojaamaton ja kiinteämpi.
- Jotkin renkaat on tarkoitettu erityisesti kiveksille. Liu'uta rengas kiveksen yli aina kiveksen tyvelle asti.
- Joissakin renkaissa on silmukka, joka mukautuu penikselle yksilöllisesti. Aseta silmukka peniksen tyvelle ja/tai tarvittaessa kiveksen päälle ja kiristä sitten pieni pallo (pienet pallot) silmukkaan. Läpimitta pienenee ja verenkiertovaikutus syntyy.
- Useimmat renkaat soveltuvat myös kondomin kanssa käytettäviksi. Laita kondomi ensin peniksen päälle ja noudata sitten edellä mainittuja ohjeita. ***Huomautus: Vain kestävät kondomit soveltuvat käytettäväksi renkaan kanssa. Vältä ohuita kondomeja, joiden laatu tuntuu aidolta, koska ne repeävät todennäköisemmin ylimääräisen venytyksen vuoksi.***

Hoito-ohjeet

- Anna tuotteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kuin laitat sen pois.
- Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ja desinfioi se tuotteelle sopivalla desinfiointiliuoksella. Tuotteen vaurioitumisen estämiseksi varmista, ettei paristolokeroon pääse vettä.
- Säilytä tuote puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa paristoja ja moottoria. Vältä suoraa auringonvaloa.
- Kemiallisten reaktioiden välttämiseksi säilytä tuotetta erillään eikä yhdessä muiden eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa.
- Pidentääkseesi paristojen ja akkujen käyttöikää ja estääkseesi tuotteen vaurioitumisen, poista paristot tuotteesta jokaisen käytön jälkeen tai jirota tuote pistorasiasta heti, kun akku on ladattu täyteen.

Tarvittaessa (muussa tapauksessa jatka vaiheesta 8):

5. Käynnistä tärinä kytkemällä tuote päälle ohjauskyskistä.
6. Voit tarvittaessa muuttaa tärinän tasoa painamalla, kääntämällä tai työntämällä varovasti ohjauskykkkä.
7. Jos haluat kytkeä tärinän pois päältä uudelleen käytön jälkeen, paina, käännä tai työnnä ohjauskykkkä takaisin alkuperäiseen asentoonsa de Vibration.
8. Poista tuote hitaasti peniksestäsi.
   Huomautus: Jos tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun paristo on tyhjä, älä kytke sitä uudelleen päälle. Lataa se sen sijaan pistorasiasta.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Jotkin halkaisijaltaan erityisen pienet hihat soveltuvat sormin tapahtuvaan stimulaatioon. Laita holkki yksinkertaisesti sormeen ja stimuloi haluttuja kehon alueita kuvioidulla pinnalla.
- Joissakin hihoissa on kiinteä kärki, jota voit käyttää peniksen pidentämiseen. Rullaa ensin holkki kokoon ja aseta kiinteä kärki suoraan peniksen päälle ennen kuin rullaat holkin irti peniksen päältä.
- Jotkin hihat peittävät myös kivekset kokonaan. Kun laitat holkin päälle, levitä runsaasti voiteluainetta peniksen ja kiveksin ja vedä holkki ensin peniksen ja sitten kivesten päälle.
- Joissakin hihoissa on pumppupalle. Voit lisätä peniksen kitkaa painamalla pumppupalloa (tarvittaessa toistuvasti). Hylsy täyttyy ja sen ulkohalkaisija suurenee. Avaa venttiili ilman vapauttamiseksi.

EL Πληροφορίες πελατών

Φυλάξτε όλες αυτές τις πληροφορίες για ασφαλή και σωστή χρήση. Διατηρήστε επίσης τη συσκευασία του προϊόντος, καθώς περιέχει οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες και την επαναφόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, καθώς τα μικρά μέρη μπορούν να καταποθούν.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν είστε σε καλή φυσική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλα άτομα παρά τη θέλησή τους. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων ατόμων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια για να αποφύγετε τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.
- Για επείγοντα περιστατικά (π.χ. πόνος ή απομχιματιασμός του πέους) - να έχετε έτοιμο ένα ψαλίδι έκτακτης ανάγκης για να κόψετε γρήγορα μανίκια/μανσέτες και δαχτυλίδια από εύκαμπτο υλικό.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό εάν ένα άτομο έχει οποιαδήποτε προβλήματα υγείας ή αντίσυρξες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άρρωστο ή ερεθισμένο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί δυσάρεστος ερεθισμός του δέρματος ή συμπτική δυσφορία.
- Για να αποφύγετε ασθένειες και λοιμώξεις, μην μετάδίδετε το προϊόν σε τρίτους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος για να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. λάτεξ).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι εμφανώς μη λειτουργικό, υπερθερμαίνεται ή έχει ορατά ελαττώματα.
- Μην καταψύχετε ή θερμαίνετε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
- Μην φουσκώνετε τα φουσκωτά προϊόντα πέραν της διαμέτρου που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο με κατάλληλο φορτιστή σε πρίζα. Τηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου τροφοδοτικού δικτύου.
- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ζημιές ή στυγήματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, χρήση βίας, τροποποιήσεις και μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη θήκη της μπαταρίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Κατά περίπτωση:

- Φορτίστε το προϊόν ή τοποθετήστε τις μπαταρίες (εάν παρέχονται). Για λόγους ασφαλείας, οι μπαταρίες λιθίου φορτίζονται γενικά μόνο στο 40-50% για τη μεταφορά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα μανίκια και τις μανσέτες πέους

Το προϊόν μπορεί να αποτρέψει τη συμφόρηση του αίματος από το στυτικό ιστό. Εάν αισθανθείτε πολύ δυσάρεστο πόνο ή άλλη σωματική ενόχληση κατά τη χρήση του προϊόντος ή εάν το πέος σας αποχρωματιστεί, σταματήστε αμέσως το προϊόν.

Για να αποφύγετε βλάβη των ιστών και μώλωπες, μην φοράτε ποτέ το προϊόν για περισσότερο από 30 λεπτά.

Το προϊόν είναι σεξουαλικό παιχνίδι και όχι προφυλακτικό. Δεν προστατεύει από την εγκυμοσύνη ή τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

1. Κατά περίπτωση, τοποθετήστε τον δονητή στον προβλεπόμενο χώρο.
2. Σύρετε το προϊόν πάνω από το σε στύση πέος.
   Σημείωση: Για να διευκολύνετε το σύρσιμο του μανικιού πάνω από το πέος, μπορείτε να το τυλίξετε εκ των προτέρων ή να εφαρμόσετε λίγο (!) λιπαντικό με βάση το νερό στο εσωτερικό του μανικιού.
3. Τοποθετήστε το προϊόν είτε απευθείας στη βάση του πέους είτε ακριβώς κάτω από τη βάλανο.
   Σημείωση: Εάν το μανίκι είναι πολύ μακρύ, μπορείτε να το τυλίξετε στο τέλος ή να το κοντύνετε στο σωστό μήκος με ψαλίδι αφού το αφαιρέσετε από το πέος. Το μανίκι θα πυκνώσει το πέος και ο δακτύλιος πέους (που μπορεί να είναι ενσωματωμένος) θα εμποδίσει την επιστροφή του αίματος από τον στυτικό ιστό πολύ σύντομα.

Κατά περίπτωση (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 5 ή 8):

4. Για να επιτύχετε μια σφιχτή και ασφαλή εφαρμογή, τραβήξτε τους όρχεις μέσω του ενσωματωμένου δακτυλίου σφιξίμων, εάν είναι απαραίτητο. Το αποτέλεσμα της συμφόρησης του αίματος αυξάνεται επιπλέον.

Κατά περίπτωση (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 8):

5. Για να ξεκινήσει η δόνηση, ενεργοποιήστε το προϊόν στη μονάδα ελέγχου.
6. Για να αλλάξετε το επίπεδο δόνησης, εάν είναι απαραίτητο, πιέστε, γυρίστε ή σπρώξτε προσεκτικά τη μονάδα ελέγχου προς στην αρχική της θέση.
7. Για να απενεργοποιήσετε ξανά τη δόνηση μετά τη χρήση, πιέστε, γυρίστε ή σπρώξτε τη μονάδα ελέγχου προς στην αρχική της θέση.
8. Αφαιρέστε αργά το προϊόν από το πέος σας.
   Σημείωση: Εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, μην το ενεργοποιήσετε ξανά. Αντ' αυτού, θα πρέπει να το φορτίσετε σε μια πρίζα.

Προαιρετικά (κατά περίπτωση):

- Ορισμένα μανίκια με ιδιαίτερα μικρή διάμετρο είναι κατάλληλα για διέγερση με το δάχτυλο. Απλώς τοποθετήστε το μανίκι στο δάχτυλό σας και διεγείρετε τις επιθυμητές περιοχές του σώματός σας με την επιφάνεια με την υφή.
- Ορισμένα μανίκια διαθέτουν ένα σταθερό άκρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιμηκύνετε το πέος σας. Πρώτα τυλίξτε το μανίκι και τοποθετήστε το σταθερό άκρο απευθείας στη βάλανο πριν ξετυλίξετε το μανίκι στο πέος.
- Ορισμένα μανίκια καλύπτουν επίσης πλήρως τους όρχεις. Για να φορέσετε το μανίκι, απλώστε άφθονο λιπαντικό στο πέος και τους όρχεις και τραβήξτε το μανίκι πρώτα πάνω από τους όρχεις, στη συνέχεια πάνω από το πέος.
- Ορισμένα μανίκια διαθέτουν μια μπάλα αντλίας. Για να αυξήσετε την τριβή στο πέος, πιέστε την μπάλα αντλίας (επανειλημμένα, εάν είναι απαραίτητο). Το μανίκι φουσκώνει και η εξωτερική διάμετρος διευρύνεται. Ανοίξτε τη βαλβίδα για να απελευθερώσετε τον αέρα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλίδια πέους

Το προϊόν μπορεί να αποτρέψει τη συμφόρηση του αίματος από το στυτικό ιστό. Εάν αισθανθείτε πολύ δυσάρεστο πόνο ή άλλη σωματική ενόχληση κατά τη χρήση του προϊόντος ή εάν το πέος σας αποχρωματιστεί, σταματήστε αμέσως το προϊόν.

Για να αποφύγετε βλάβη των ιστών και μώλωπες, μην φοράτε ποτέ το προϊόν για περισσότερο από 30 λεπτά.

1. Κατά περίπτωση, τοποθετήστε τον δονητή στον προβλεπόμενο χώρο.
2. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε επαρκές λιπαντικό στο εσωτερικό του προϊόντος.
   Σημείωση: Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό.
3. Εάν είναι απαραίτητο, τεντώστε το προϊόν όσο το δυνατόν περισσότερο με τα δάχτυλά σας.
   Σημείωση: Για δαχτυλίδια κατασκευασμένα από άκαμπτο υλικό, ελέγξτε αν ταιριάζουν πριν τα φορέσετε. Για να το κάνετε αυτό, μετρήστε πρώτα την περίφερεια του στελέχους του πέους σας όταν είναι σε στύση. Για τη διάμετρο, διαιρέστε την περίφερεια με το 3,14. Για δαχτυλίδια που φορούνται πίσω από τη βάλανο ή μπροστά από τους όρχεις, η διάμετρος του δαχτυλιδιού πρέπει να είναι 3 έως 5 mm στενότερη από τη διάμετρο του πέους.
4. Σύρετε το προϊόν πάνω από το ημικατεστραμμένο πέος μέχρι τη βάση του πέους. Μόλις το πέος σας είναι πλήρως σε στύση, ο δακτύλιος θα αποτρέψει την επιστροφή του αίματος από το στυτικό ιστό πολύ σύντομα.

Κατά περίπτωση (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 6 ή 9):

5. Εισάγετε τα πρωκτικά σφαιρίδια, τα οποία είναι προσαρτημένα στο δαχτυλίδι, στον πρωκτό.

Κατά περίπτωση (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 9):

6. Για να ξεκινήσει η δόνηση, ενεργοποιήστε το προϊόν στη μονάδα ελέγχου.
7. Για να αλλάξετε το επίπεδο δόνησης, εάν είναι απαραίτητο, πιέστε, γυρίστε ή σπρώξτε προσεκτικά τη μονάδα ελέγχου.
8. Για να απενεργοποιήσετε ξανά τη δόνηση μετά τη χρήση, πιέστε, γυρίστε ή σπρώξτε τη μονάδα ελέγχου προς στην αρχική της θέση.
9. Αφαιρέστε αργά το προϊόν από το πέος σας.
   Σημείωση: Οι δακτύλιοι από άκαμπτο υλικό και χωρίς μηχανισμό ανοίγματος μπορούν να αφαιρεθούν από το πέος μόνο όταν η στύση έχει υποχωρήσει.

Προαιρετικά (κατά περίπτωση):

- Ορισμένοι δακτύλιοι πέους επιφάνεια με υφή ή βραχίονα διέγερσης της κλειτορίδας για να διεγείρουν τον σύντροφό σας ακόμη πιο έντονα κατά τη διάρκεια του σεξ.
- Ορισμένα δαχτυλίδια με μεγαλύτερη διάμετρο και δαχτυλίδια με ενσωματωμένο δαχτυλιδι όχεων μπορούν επίσης να φορεθούν πάνω από τους όρχεις.
- Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε πρώτα το δαχτυλίδι στο χαλαρό (!) πέος πριν τραβήξετε τους όρχεις μέσα από το δαχτυλίδι.
- Ορισμένα δαχτυλίδια με μικρότερη διάμετρο μπορούν να φορεθούν στη βάλανο. Για να αυξήσετε την ευαισθησία και τη διέγερσή σας, φορέστε το δαχτυλίδι ακριβώς πίσω από την άκρη του πέους. Η βάλανος θα γίνει μεγαλύτερη και πιο σταθερή.
- Ορισμένα δαχτυλίδια είναι ειδικά για τους όρχεις. Σύρετε το δαχτυλίδι πάνω από τους όρχεις μέχρι τη βάση των όρχεων.
- Ορισμένα δαχτυλίδια είναι ένας βρόχος που προσαρμόζεται στο πέος σας ξεχωριστά. Απλά τοποθετήστε το βρόχο στη βάση του πέους ή/και πάνω από τους όρχεις, εάν είναι απαραίτητο, και στη συνέχεια σφίξτε τη μικρή σφαίρα (ή τις μικρές σφαίρες) στο βρόχο. Η διάμετρος μειώνεται και εμφανίζεται το φαινόμενο της συμφόρησης του αίματος.
- Οι περισσότεροι δακτύλιοι είναι επίσης κατάλληλοι για χρήση με προφυλακτικό. Τοποθετήστε πρώτα το προφυλακτικό πάνω στο πέος και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.
  Σημείωση: Μόνο τα ανθεκτικά προφυλακτικά είναι κατάλληλα για χρήση με δακτύλιο. Αποφύγετε τα λεπτά προφυλακτικά ή τα προφυλακτικά με ποιότητα πραγματικής αίσθησης, επειδή είναι πιο πιθανό να σκιστούν λόγω του πρόσθετου τεντώματος.

Οδηγίες φροντίδας

- Αφήστε το προϊόν να κρυώσει μετά από κάθε χρήση πριν το τοποθετήσετε.
- Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι και απολυμάνετε το με ένα απολυμαντικό διάλυμα κατάλληλο για το προϊόν. Για να αποφύγετε τη ζημιά στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη θήκη της μπαταρίας.
- Διατηρείτε το προϊόν σε καθαρό, δροσερό και στεγνό μέρος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και τον κινητήρα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις, αποθηκεύστε το προϊόν ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα προϊόντα από διαφορετικά υλικά.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών και για να αποφύγετε