EN Customer Information

Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product packaging, as it contains operating instructions and information about the product, batteries and recharging. For more information, scan the QR code on the packaging.

General Safety Instructions

- Keep out of the reach of children as small parts can be swallowed.
- Only use the product if you are in good physical condition.
- Do not use the product with other people against their will. Only use with the consent of the people involved.
- Use the product safely to avoid injury. Use at your own risk.
- A doctor should be consulted before using the product if a person has any health issues or concerns.
- Do not use the product on diseased or irritated skin.
- Discontinue use immediately if unpleasant skin irritation or physical discomfort occurs. Consult a doctor if the symptoms persist.
- To avoid illness and infection, do not pass the product on to third parties.
- Read the information on the product packaging carefully to avoid allergic reactions (e.g. latex).
- Do not use the product if it is obviously non-functional, overheats or has visible defects.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Do not inflate inflatable products beyond the diameter indicated on the packaging.
- The product is not suitable for medical use.
- Only charge the product with a suitable charger at a power socket. Observe the instructions of the respective mains adapter.
- No liability can be accepted for damage or accidents caused by improper use, the use of force, modifications and non-compliance with these safety instructions.

Before First Use

- Clean the product with warm water and mild soap before using it for the first time. To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the battery compartment. Do not submerge the device in water.

When relevant:

- Charge the product or insert the batteries (if supplied). For safety reasons, lithium batteries are generally only charged to 40-50% for transport.
- Check that the retrieval strap is firmly attached to the product.
- Switch the product on first if necessary. Then insert it into the vagina.

Use of Love Balls and Vibro-Bullets

Balls with different weights are suitable for effective pelvic floor training. Some balls have no or only a very short retrieval strap and are therefore not suitable for anal use as they can slide too far into the anus.

1. Apply sufficient lubricant to the surface of the product.
   Important: The use of water-based lubricant is recommended.
2. To achieve a comfortable position for inserting the product, lie down or squat down while spreading your legs.
3. Insert the product into the vagina.
   Important: The product is in the correct position when you cannot feel it at rest.

When relevant (otherwise continue with step 7):

4. To start the vibration, use the control unit to switch the product on.
5. To change the vibration setting, carefully press, turn, or slide the control unit.
6. To switch off the vibration after use, press, turn, or slide the control unit into the initial position.
   Important: If the product switches off automatically when the battery is low, do not switch it on again, but charge it at a power socket.
7. Slowly remove the product from your body using the return strap if necessary.

Tips for training the pelvic floor muscles with love balls (when relevant):

- To train your pelvic floor muscles effectively, use the balls once or twice a day for approx. 15 minutes. You can go about your normal activities during training. The training is most effective if you keep moving.
- To intensify the workout, some balls have a „vibrating" interior and/or weights. Movement while walking or standing causes the inside of the balls to vibrate.
- To avoid overstraining the pelvic floor muscles and thus sore muscles, be careful not to overdo the training, especially at the beginning. Only use heavier weights once you have gained some experience.
- If you cannot hold the balls at the beginning of the training without great effort, try using larger or lighter balls first.

Optional (when relevant):

- Some vibro-bullets are also suitable for stimulating other erogenous zones. Switch on the vibration and glide the vibrating egg slowly over your breasts, nipples, stomach, bottom, mons veneris, testicles, etc.

Care Instructions

- Allow the product to cool down after every use before putting it away.
- Clean the product after every use with warm water and a mild soap and disinfect it with a disinfectant solution suitable for the product. To prevent damage to the product, please make sure that no water enters the battery compartment. Do not submerge the device under water.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store the product separately and not together with other products made from different materials.
- To extend the life of the batteries and rechargeable batteries and to prevent damage to the product, remove the batteries from the product after each use or remove the product from the socket as soon as the rechargeable battery is fully charged.

Disposal Information / Your Contribution to Environmental Protection

Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Separate packaging according to material and dispose of it with household waste. Do your bit for the environment and take old devices to your local collection points in accordance with your national legislation and the applicable guidelines. Separate non-enclosed batteries and rechargeable batteries from old devices before you hand them in at a collection point. Make sure that you delete all personal data from your old devices before disposing of them.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels means that this product must be handed in free of charge to a collection point for electronic waste so that it can be recycled for the best possible reuse of raw materials.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return rechargeable batteries and batteries that we carry or have carried as new batteries to our dispatch warehouse (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) free of charge after use. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign and one of the chemical symbols:

- Cd: Battery contains cadmium
- Hg: Battery contains mercury
- Pb: Battery contains lead

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

DE Kundeninformation

Bewahren Sie alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang auf. Bewahren Sie auch die Produktverpackung auf, da sich dort Bedienungsanweisungen sowie Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Produkt nicht gegen den Willen anderer Personen verwenden. Nur in Zustimmung der involvierten Personen verwenden.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Verwendung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Aufpumpbare Produkte nicht über den auf der Verpackung angegebenen Durchmesser aufpumpen.
- Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
- Produkt nur mit einem passenden Ladegerät an einer Steckdose laden. Hinweise des jeweiligen Netzadapters beachten.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung, Modifikationen und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Falls zutreffend:

- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Lithium-Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40-50% geladen.
- Überprüfen Sie, dass das Rückholbändchen fest am Produkt angebracht ist.
- Schalten Sie das Produkt ggf. zunächst ein. Führen Sie es anschließend in die Vagina ein.

Anwendung von Liebeskugeln und Vibro-Eiern

Kugeln mit verschiedenen Gewichten eignen sich für ein effektives Beckenbodentraining. Einige Kugeln besitzen kein oder nur ein sehr kurzes Rückholband und sind daher nicht für den analen Gebrauch geeignet, da sie zu weit in den Anus rutschen können.

1. Tragen Sie auf die Oberfläche des Produkts ausreichend Gleitmittel auf.
   Hinweis: Die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis wird empfohlen.
2. Um eine bequeme Position für das Einführen des Produkts zu erreichen, legen Sie sich hin oder gehen Sie in die Hocke und spreizen Sie dabei die Beine.
3. Führen Sie das Produkt in die Vagina ein.
   Hinweis: Die richtige Position des Produkts ist erreicht, wenn Sie es im Ruhezustand nicht spüren.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 7):

4. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
5. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
6. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
   Hinweis: Schaltet sich das Produkt bei niedrigem Akkustand automatisch ab, schalten Sie es nicht wieder ein, sondern laden Sie es an einer Steckdose auf.
7. Entfernen Sie das Produkt ggf. mithilfe des Rückholbandes langsam aus Ihrem Körper.

Hinweise zum Training der Beckenbodenmuskulatur mit Kugeln (falls zutreffend):

- Um Ihre Beckenbodenmuskulatur effektiv zu trainieren, verwenden Sie die Kugeln ein- bis zweimal täglich für ca. 15 Minuten. Während des Trainings können Sie Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Am effektivsten ist das Training, wenn Sie dabei in Bewegung bleiben.
- Um das Training zu intensivieren, verfügen einige Kugeln über ein „schwingendes" Innenleben und/oder Gewichte. Durch die Bewegung beim Gehen oder auch im Stehen wird das Innere der Kugeln in Schwingungen versetzt.
- Um eine Überbeanspruchung und somit Muskelkater der Beckenbodenmuskulatur zu vermeiden, achten Sie darauf, das Training gerade am Anfang nicht zu übertreiben. Verwenden Sie schwerere Gewichte erst, wenn Sie entsprechend geübt sind.
- Wenn Sie die Kugeln am Anfang des Trainings nicht ohne größere Anstrengung halten können, versuchen Sie es zunächst mit größeren bzw. leichteren Kugeln.

Optional (falls zutreffend):

- Einige Vibro-Eier eignen sich auch für die Stimulation anderer erogener Zonen. Schalten Sie die Vibration ein und gleiten Sie mit dem Vibro-Ei langsam über Brust, Nippel, Bauch, Po, Venushügel, Hoden etc.

Pflegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife und desinfizieren Sie es mit einer für das Produkt geeigneten Desinfektionslösung. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
- Um die Lebensdauer von Batterien und Akkus zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Batterien aus dem Produkt bzw. entfernen Sie das Produkt von der Steckdose, sobald der Akku vollgeladen ist.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Trennen Sie Verpackungen nach Material und entsorgen Sie sie im jeweiligen Hausmüll. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den jeweils geltenden Richtlinien zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott unentgeltlich abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Akkus und Batterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, nach Gebrauch auch unentgeltlich an unser Versandlager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen und einem der chemischen Symbole versehen:

- Cd: Batterie enthält Cadmium
- Hg: Batterie enthält Quecksilber
- Pb: Batterie enthält Blei

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

ES Información para el cliente

Conserve toda esta información para un uso seguro y adecuado. Conserve también el embalaje del producto, ya que contiene instrucciones de uso e información sobre el producto, las pilas y la recarga. Para obtener más información, escanee el código QR del embalaje.

Instrucciones generales de seguridad

- Manténgase fuera del alcance de los niños, ya que las piezas pequeñas pueden tragarse.
- Utilice el producto sólo si se encuentra en buenas condiciones físicas.
- No utilice el producto con otras personas en contra de su voluntad. Utilícelo sólo con el consentimiento de las personas implicadas.
- Utilice el producto de forma segura para evitar lesiones. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
- Se debe consultar a un médico antes de utilizar el producto si la persona tiene algún problema o preocupación de salud.
- No utilice el producto sobre piel enferma o irritada.
- Suspenda inmediatamente su uso si se produce una irritación cutánea desagradable o malestar físico. Consulte a un médico si los síntomas persisten.
- Para evitar enfermedades e infecciones, no transmita el producto a terceros.
- Lea atentamente la información del envase del producto para evitar reacciones alérgicas (por ejemplo, al látex).
- No utilice el producto si es evidente que no funciona, se calienta en exceso o presenta defectos visibles.
- No congele ni caliente el producto.
- El producto no es apto para uso comercial.
- No infle los productos hinchables más allá del diámetro indicado en el envase.
- El producto no es apto para uso médico.
- Cargue el producto únicamente con un cargador adecuado en una toma de corriente. Respete las instrucciones del adaptador de red correspondiente.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o accidentes causados por un uso inadecuado, el uso de la fuerza, modificaciones y el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.

Antes del primer uso

- Limpie el producto con agua tibia y jabón suave antes de utilizarlo por primera vez. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en el compartimento de las pilas. No sumerja el dispositivo en agua.

Cuando sea pertinente:

- Cargue el producto o coloque las pilas (si se suministran). Por razones de seguridad, las baterías de litio sólo suelen cargarse al 40-50% para el transporte.
- Compruebe que la correa de recuperación está firmemente sujeta al producto.
- Encienda primero el producto si es necesario. A continuación, introdúcelo en la vagina.

Utilización de Love Balls y Vibro-Bullets

Para un entrenamiento eficaz del suelo pélvico son adecuadas pelotas con distintos pesos. Algunas pelotas no tienen correa de recogida o sólo tienen una muy corta, por lo que no son adecuadas para uso anal, ya que pueden deslizarse demasiado hacia el ano.

1. Aplique suficiente lubricante a la superficie del producto.
   Importante: Se recomienda el uso de lubricante a base de agua.
2. Para conseguir una posición cómoda para introducir el producto, túmbate o ponte en cuclillas mientras abres las piernas.
3. Introduzca el producto en la vagina.
   Importante: El producto está en la posición correcta cuando no puede sentirlo en reposo.

cuando corresponda (de lo contrario, continúe con el paso 7):

4. Para iniciar la vibración, utilice la unidad de control para encender el producto.
5. Para cambiar el ajuste de vibración, pulse, gire o deslice con cuidado la unidad de control.
6. Para apagar la vibración después del uso, presione, gire o deslice la unidad de control hasta la posición inicial.
   Importante: Si el producto se apaga automáticamente cuando la batería está baja, no lo encienda de nuevo, sino cárguelo en una toma de corriente.
7. Retire lentamente el producto de su cuerpo utilizando la correa de retorno si es necesario.

Consejos para entrenar los músculos del suelo pélvico con las pelotas del amor (cuando proceda):

- Para entrenar eficazmente los músculos del suelo pélvico, utiliza las pelotas una o dos veces al día durante unos 15 minutos. Puedes realizar tus actividades normales durante el entrenamiento. El entrenamiento es más eficaz si te mantienes en movimiento.
- Para intensificar el entrenamiento, algunas pelotas tienen un interior „vibrante" y/o pesas. El movimiento al caminar o estar de pie hace vibrar el interior de las pelotas.
- Para evitar un sobreesfuerzo de los músculos del suelo pélvico y, por tanto, agujetas, procura no excederte en el entrenamiento, sobre todo al principio. Utiliza pesos más elevados sólo cuando hayas adquirido cierta experiencia.
- Si no puede sujetar las pelotas al principio del entrenamiento sin gran esfuerzo, pruebe primero a utilizar pelotas más grandes o más ligeras.

Opcional (cuando proceda):

- Algunas bolas vibradoras también son adecuadas para estimular otras zonas erógenas. Encienda la vibración y deslice lentamente el huevo vibrador por sus pechos, pezones, vientre, nalgas, monte de Venus, testículos, etc.

Instrucciones de cuidado

- Deje que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.
- Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y un jabón suave y desinfectelo con una solución desinfectante adecuada para el producto. Para evitar daños en el producto, asegúrate de que no entre agua en el compartimento de las pilas. No sumerja el aparato bajo el agua.
- Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. Evite la luz solar directa.
- Para evitar reacciones químicas, guarde el producto por separado y no junto con otros productos fabricados con materiales diferentes.
- Para prolongar la vida útil de las pilas y las baterías recargables y evitar daños en el producto, extraiga las pilas del producto después de cada uso o desenchúfelo de la toma de corriente en cuanto la batería recargable esté completamente cargada.

Información sobre la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

No deseche el material de embalaje ni los aparatos viejos. Recicle los artículos siempre que sea posible. Separe el embalaje según el material y deséchelo con la basura doméstica. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los aparatos viejos a los puntos de recogida locales de acuerdo con la legislación nacional y las directrices aplicables. Separa las pilas no cerradas y las pilas recargables de los aparatos viejos antes de entregarlos en un punto de recogida. Asegúrate de borrar todos los datos personales de tus dispositivos viejos antes de deshacerte de ellos.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas significa que este producto debe entregarse gratuitamente en un punto de recogida de residuos electrónicos para que pueda reciclarse y reutilizar las materias primas de la mejor manera posible.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Puede hacerlo en los puntos de recogida públicos o en los lugares donde se venden pilas. También puede devolver gratuitamente a nuestro almacén de expedición (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Alemania) las pilas recargables y las pilas que llevemos o hayamos llevado como pilas nuevas después de su uso. Las pilas que contienen sustancias peligrosas están etiquetadas con el signo y uno de los símbolos químicos:

- Cd: La pila contiene cadmio
- Hg: La pila contiene mercurio
- Pb: La batería contiene plomo

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas sólo pueden entregarse en los puntos de recogida si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de este tipo de baterías deben aislarse con una sustancia como cinta adhesiva antes de devolverlas.

IT Informazioni per il cliente

Conservare tutte queste informazioni per un uso sicuro e corretto. Conservare anche la confezione del prodotto, poiché contiene istruzioni per l'uso e informazioni sul prodotto, sulle batterie e sulla ricarica. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla confezione.

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini perché le parti più piccole possono essere ingerite.
- Utilizzare il prodotto solo se si è in buone condizioni fisiche.
- Non utilizzare il prodotto con altre persone contro la loro volontà. Utilizzare il prodotto solo con il consenso delle persone coinvolte.
- Utilizzare il prodotto in modo sicuro per evitare lesioni. Utilizzare il prodotto a proprio rischio e pericolo.
- In caso di problemi di salute o dubbi, prima di utilizzare il prodotto è necessario consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto su pelle malata o irritata.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazione cutanea o disagio fisico. Consultare un medico se i sintomi persistono.
- Per evitare malattie e infezioni, non trasmettere il prodotto a terzi.
- Leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione del prodotto per evitare reazioni allergiche (ad es. al lattice).
- Non utilizzare il prodotto se è palesemente non funzionante, se si surriscalda o se presenta difetti visibili.
- Non congelare o riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.
- Non gonfiare i prodotti gonfiabili oltre il diametro indicato sulla confezione.
- Il prodotto non è adatto all'uso medico.
- Caricare il prodotto solo con un caricabatterie adeguato presso una presa di corrente. Osservare le istruzioni del rispettivo adattatore di rete.
- Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti causati da un uso improprio, dall'uso della forza, da modifiche e dal mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.

Prima del primo utilizzo

- Pulire il prodotto con acqua calda e sapone neutro prima di utilizzarlo per la prima volta. Per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria. Non immergere il dispositivo in acqua.

Quando necessario:

- Caricare il prodotto o inserire le batterie (se in dotazione). Per motivi di sicurezza, le batterie al litio vengono generalmente caricate solo al 40-50% per il trasporto.
- Controllare che la cinghia di recupero sia ben fissata al prodotto.
- Se necessario, accendere prima il prodotto. Quindi inserirlo nella vagina.

Uso delle palline dell'amore e delle vibro-bullette

Per un allenamento efficace del pavimento pelvico sono adatte palle di peso diverso. Alcune palline sono prive di cinghia di recupero o hanno una cinghia molto corta e quindi non sono adatte all'uso anale, poiché possono scivolare troppo nell'ano.

1. Applicare una quantità sufficiente di lubrificante sulla superficie del prodotto.
   Importante: si raccomanda l'uso di un lubrificante a base d'acqua.
2. Per ottenere una posizione comoda per l'inserimento del prodotto, sdraiarsi o accovacciarsi allargando le gambe.
3. Inserire il prodotto nella vagina.
   Importante: il prodotto è in posizione corretta quando non lo si sente a riposo.

Se pertinente (altrimenti proseguire con il passaggio 7):

4. Per avviare la vibrazione, accendere il prodotto con l'unità di controllo.
5. Per modificare l'impostazione della vibrazione, premere, ruotare o far scorrere con cautela l'unità di controllo.
6. Per spegnere la vibrazione dopo l'uso, premere, ruotare o far scorrere l'unità di controllo nella posizione iniziale.
   Importante: se il prodotto si spegne automaticamente quando la batteria è scarica, non riaccenderlo, ma caricarlo presso una presa di corrente.
7. Rimuovere lentamente il prodotto dal corpo utilizzando la cinghia di ritorno, se necessario.

Consigli per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico con le palline dell'amore (se pertinente):

- Per allenare efficacemente i muscoli del pavimento pelvico, utilizzate le palline una o due volte al giorno per circa 15 minuti. Durante l'allenamento potete svolgere le vostre normali attività. L'allenamento è più efficace se si continua a muoversi.
- Per intensificare l'allenamento, alcune palle sono dotate di un interno „vibrante" e/o di pesi. Il movimento mentre si cammina o si sta in piedi fa vibrare l'interno delle palle.
- Per evitare di sollecitare eccessivamente i muscoli del pavimento pelvico e quindi di indolenzire i muscoli, fate attenzione a non esagerare con l'allenamento, soprattutto all'inizio. Utilizzate pesi più pesanti solo dopo aver acquisito una certa esperienza.
- Se all'inizio dell'allenamento non riuscite a tenere le palline senza grande sforzo, provate prima a usare palline più grandi o più leggere.

Opzionale (se pertinente):

- Alcune palline vibranti sono adatte a stimolare altre zone erogene. Attivate la vibrazione e fate scorrere lentamente l'uovo vibrante su seni, capezzoli, pancia, sedere, mons veneris, testicoli, ecc.

Istruzioni per la cura

- Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riporlo.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone neutro e disinfettarlo con una soluzione disinfettante adatta al prodotto. Per evitare danni al prodotto, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria. Non immergere il dispositivo nell'acqua.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Evitare la luce diretta del sole.
- Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto separatamente e non insieme ad altri prodotti di materiali diversi.
- Per prolungare la durata delle batterie e delle batterie ricaricabili e per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie dal prodotto dopo ogni utilizzo o togliere il prodotto dalla presa di corrente non appena la batteria ricaricabile è completamente carica.

Informations sur l'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les matériaux d'emballage ni les anciens appareils. Recyclez les articles dans la mesure du possible. Séparez les emballages en fonction des matériaux et jetez-les avec les ordures ménagères. Faites votre part pour l'environnement et déposez les appareils usagés dans les points de collecte locaux, conformément à la législation nationale et aux directives applicables. Séparez les piles et les batteries rechargeables des appareils usagés avant de les déposer dans un point de collecte. Veillez à supprimer toutes les données personnelles de vos anciens appareils avant de vous en débarrasser.

Le symbole de la poubelle barrée sur roues signifie que ce produit doit être remis gratuitement à un point de collecte des déchets électroniques afin qu'il soit recyclé en vue d'une réutilisation optimale des matières premières.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou dans les lieux où les piles sont vendues. Vous pouvez également renvoyer gratuitement à notre entrepôt d'expédition (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Allemagne) les piles rechargeables et les piles que nous transportons ou avons transportées en tant que piles neuves après utilisation. Les piles contenant des substances dangereuses sont étiquetées avec le signe et l'un des symboles chimiques :

- Cd : La pile contient du cadmium
- Hg : La pile contient du mercure
- Pb : La pile contient du plomb

Les piles au lithium et les packs de piles pour tous les systèmes ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils sont déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de piles doivent être isolés à l'aide d'une substance telle que du ruban adhésif avant que les piles ne soient rapportées.

FR Informations pour le client

Conservez toutes ces informations pour une utilisation sûre et correcte. Conservez également l'emballage du produit, car il contient des instructions d'utilisation et des informations sur le produit, les piles et la recharge. Pour plus d'informations, scannez le code QR sur l'emballage.

Consignes de sécurité générales

- Tenir hors de portée des enfants car les petites pièces peuvent être avalées.
- N'utilisez le produit que si vous êtes en bonne condition physique.
- N'utilisez pas le produit avec d'autres personnes contre leur gré. N'utilisez le produit qu'avec le consentement des personnes concernées.
- Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les blessures. Utilisez le produit à vos risques et périls.
- Il convient de consulter un médecin avant d'utiliser le produit si une personne a des problèmes de santé ou des inquiétudes.
- N'utilisez pas le produit sur une peau malade ou irritée.
- Cesser immédiatement l'utilisation du produit en cas d'irritation cutanée désagréable ou d'inconfort physique. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Pour éviter les maladies et les infections, ne transmettez pas le produit à des tiers.
- Lisez attentivement les informations figurant sur l'emballage du produit afin d'éviter les réactions allergiques (par exemple au latex).
- N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne manifestement pas, s'il surchauffe ou s'il présente des défauts visibles.
- Ne pas congeler ou chauffer le produit.
- Le produit ne convient pas à un usage commercial.
- Ne pas gonfler les produits gonflables au-delà du diamètre indiqué sur l'emballage.
- Le produit ne convient pas à un usage médical.
- Ne chargez le produit qu'avec un chargeur approprié sur une prise de courant. Respecter les instructions de l'adaptateur secteur correspondant.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents dus à une utilisation inappropriée, à l'usage de la force, à des modifications et au non-respect de ces consignes de sécurité.

Avant la première utilisation

- Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un savon doux avant de l'utiliser pour la première fois. Pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment des piles. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Le cas échéant :

- Chargez le produit ou insérez les piles (si elles sont fournies). Pour des raisons de sécurité, les piles au lithium ne sont généralement chargées qu'à 40-50 % pour le transport.
- Vérifiez que la sangle de récupération est bien fixée au produit.
- Allumez d'abord le produit si nécessaire. Insérez ensuite le produit dans le vagin.

Utilisation des boules d'amour et des vibro-bulles

Des balles de poids différents conviennent pour un entraînement efficace du plancher pelvien. Certaines boules n'ont pas de sangle de récupération ou n'en ont qu'une très courte et ne conviennent donc pas à une utilisation anale, car elles peuvent glisser trop loin dans l'anus.

1. Appliquez suffisamment de lubrifiant sur la surface du produit.
   Important : il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
2. Pour obtenir une position confortable pour l'insertion du produit, allongez-vous ou accroupissez-vous en écartant les jambes.
3. Insérez le produit dans le vagin.
   Important : le produit est dans la bonne position lorsque vous ne le sentez pas au repos.

Le cas échéant (sinon, passez à l'étape 7) :

4. Pour commencer la vibration, allumez le produit à l'aide de l'unité de commande.
5. Pour modifier le réglage de la vibration, appuyez avec précaution sur l'unité de commande, tournez-la ou faites-la glisser.
6. Pour arrêter la vibration après utilisation, appuyez, tournez ou faites glisser l'unité de contrôle en position initiale.
   Important : si le produit s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible, ne le remettez pas en marche, mais recharger-le sur une prise de courant.
7. Retirez lentement le produit de votre corps en utilisant la sangle de retour si nécessaire.

Conseils pour l'entraînement des muscles du plancher pelvien avec les boules d'amour (le cas échéant) :

- Pour entraîner efficacement les muscles du plancher pelvien, utilisez les boules une à deux fois par jour pendant environ 15 minutes. Vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles pendant l'entraînement. L'entraînement est plus efficace si vous restez en mouvement.
- Pour intensifier l'entraînement, certains ballons sont dotés d'un intérieur „vibrant" et/ou de poids. Les mouvements effectués en marchant ou en se tenant debout font vibrer l'intérieur des ballons.
- Pour éviter de trop solliciter les muscles du plancher pelvien et donc d'avoir des muscles endoloris, veillez à ne pas abuser de l'entraînement, surtout au début. N'utilisez des poids plus lourds qu'après avoir acquis une certaine expérience.
- Si vous ne pouvez pas tenir les balles au début de l'entraînement sans grand effort, essayez d'abord d'utiliser des balles plus grandes ou plus légères.

Facultatif (le cas échéant) :

- Certaines boules vibrantes conviennent également à la stimulation d'autres zones érogènes. Activez la vibration et faites glisser lentement l'œuf vibrant sur les seins, les mamelons, le ventre, les fesses, le mons veneris, les testicules, etc.

Instructions d'entretien

- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un savon doux, puis désinfectez-le avec une solution désinfectante adaptée au produit. Pour éviter d'endommager le produit, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment à piles. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les piles et le moteur. Évitez la lumière directe du soleil.
- Pour éviter les réactions chimiques, rangez le produit séparément et non avec d'autres produits fabriqués à partir de matériaux différents.
- Pour prolonger la durée de vie des piles et des batteries rechargeables et éviter d'endommager le produit, retirez les piles du produit après chaque utilisation ou retirez le produit de la prise de courant dès que la batterie rechargeable est complètement chargée.

Informations sur l'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les matériaux d'emballage ni les anciens appareils. Recyclez les articles dans la mesure du possible. Séparez les emballages en fonction des matériaux et jetez-les avec les ordures ménagères. Faites votre part pour l'environnement et déposez les appareils usagés dans les points de collecte locaux, conformément à la législation nationale et aux directives applicables. Séparez les piles et les batteries rechargeables des appareils usagés avant de les déposer dans un point de collecte. Veillez à supprimer toutes les données personnelles de vos anciens appareils avant de vous en débarrasser.

Le symbole de la poubelle barrée sur roues signifie que ce produit doit être remis gratuitement à un point de collecte des déchets électroniques afin qu'il soit recyclé en vue d'une réutilisation optimale des matières premières.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou dans les lieux où les piles sont vendues. Vous pouvez également renvoyer gratuitement à notre entrepôt d'expédition (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Allemagne) les piles rechargeables et les piles que nous transportons ou avons transportées en tant que piles neuves après utilisation. Les piles contenant des substances dangereuses sont étiquetées avec le signe et l'un des symboles chimiques :

- Cd : La pile contient du cadmium
- Hg : La pile contient du mercure
- Pb : La pile contient du plomb

Les piles au lithium et les packs de piles pour tous les systèmes ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils sont déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de piles doivent être isolés à l'aide d'une substance telle que du ruban adhésif avant que les piles ne soient rapportées.

NL Informatie voor de klant

Bewaar al deze informatie voor veilig en juist gebruik. Bewaar ook de verpakking van het product, want deze bevat gebruiksaanwijzingen en informatie over het product, de batterijen en het opladen. Scan voor meer informatie de QR-code op de verpakking.

Algemene veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren, omdat kleine onderdelen ingeslikt kunnen worden.
- Gebruik het product alleen als u in goede lichamelijke conditie bent.
- Gebruik het product niet tegen de wil van andere mensen. Gebruik het product alleen met toestemming van de betrokken personen.
- Gebruik het product veilig om letsel te voorkomen. Gebruik op eigen risico.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je gezondheidsproblemen of zorgen hebt.
- Gebruik het product niet op zieke of geïrriteerde huid.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als onaangename huidirritatie of lichamelijk ongemak optreedt. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- Geef het product niet

Преди първата употреба

- Почистете продукта с топла вода и мек сапун, преди да го използвате за първи път. За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в отделението за батерията не е попадната вода. Не потапяйте устройството във вода.

Когато е уместно:

- Заредете продукта или поставете батериите (ако са в комплекта). От съображения за безопасност литиевите батерии обикновено се зареждат само до 40-50% за транспортиране.
- Проверете дали ремъкът за извличане е здраво закрепен към продукта.
- Ако е необходимо, първо включете продукта. След това го поставете във вагината.

Използване на любовни топчета и вибролуци

Топките с различна тежест са подходящи за ефективна тренировка на тазовото дъно. Някои топки нямат или имат само много къса лента за прибиране и поради това не са подходящи за анална употреба, тъй като могат да се пльзнат твърде далеч в ануса.

1. Навлечете достатъчно количество лубрикант върху повърхността на продукта.
   Важно: Препоръчва се използването на лубрикант на водна основа.
2. За да постигнете удобна позиция за поставяне на продукта, легнете или приклекнете, като разтворите краката си.
3. Поставете продукта във вагината.
   Важно: Продуктът е в правилна позиция, когато не го усещате в покой.

Когато е уместно (в противен случай продължете със стъпка 7):

4. За да започнете вибрацията, използвайте контролния блок, за да включите продукта.
5. За да промените настройката на вибрацията, внимателно натиснете, завъртете или пльзнете контролния блок.
6. За да изключите вибрацията след употреба, натиснете, завъртете или пльзнете контролния блок в първоначално положение.
   Важно: Ако продуктът се изключи автоматично, когато батерията е изтощена, не го включвайте отново, а го заредете в електрическия контакт.
7. Бавно смажете продукта от тялото си, като използвате лентата за връзване, ако е необходимо.

Съвети за трениране на мускулите на тазовото дъно с любовните топки (когато е уместно):

- За да тренирате ефективно мускулите на тазовото дъно, използвайте топките веднъж или два пъти дневно за около 15 минути. По време на тренировката можете да се занимавате с обичайните си дейности. Тренировката е най-ефективна, ако продължавате да се движите.
- За да се интензифицира тренировката, някои топки имат „вибриращо" вътрешност и/или тежести. Движението по време на ходене или стоене кара вътрешността на топките да вибрира.
- За да избегнете пренатоварване на мускулите на тазовото дъно и съответно болки в мускулите, внимавайте да не прекалите с тренировката, особено в началото. Използвайте по-тежки тежести едва след като натрупвате известен опит.
- Ако в началото на тренировката не можете да задържите топките без големи усилия, опитайте първо да използвате по-големи или по-леки топки.

По желание (когато е уместно):

- Някои вибрационни топчета са подходящи и за стимулиране на други еротенни зони. Включете вибрацията и бавно пльзнете вибриращото яйце по гърдите, зърната, стомаха, дупето, mons veneris, testicuite и т.н.

Инструкции за грижа

- След всяка употреба оставете продукта да изстине, преди да го приберете.
- Почиствайте продукта след всяка употреба с топла вода и мек сапун и го дезинфекцирайте с подходящ за продукта дезинфекционен разтвор. За да предотвратите повреда на продукта, моля, уверете се, че в отделението за батерии не попада вода. Не потапяйте устройството под вода.
- Съхранявайте продукта на чисто, хладно и сухо място. Благата може да повреди батериите и двигателя. Избягвайте пряка слънчева светлина.
- За да предотвратите химически реакции, съхранявайте продукта отделно, а не заедно с другите продукти, изработени от различни материали.
- За да удължите живота на батериите и акумулаторните батерии и за да предотвратите повреда на продукта, изваждайте батериите от продукта след всяка употреба или изваждайте продукта от контакта веднага след като акумулаторната батерия е напълно заредена.

Информация за изхвърляне / Начин/ринос ким оказваемте на околната среда

Моля, не изхвърляйте опаковъчния материал или старите устройства. Рециклирайте изделията, когато това е възможно. Разделете опаковката според материала и я изхвърлете заедно с битовите отпадъци. Дайте свои принос за опазването на околната среда и предайте старите устройства в местните пунктове за събиране на отпадъци в съответствие с националното законодателство и приложимите указания. Отделете незатворените батерии и акумулаторните батерии от старите устройства, преди да ги предадете в пункта за събиране. Уверете се, че те изтрити всички лични данни от старите си устройства, преди да ги изхвърлите.

Символът на зачеркнатата кофа за боклук на колела означава, че този продукт трябва да бъде предаден безплатно в пункт за събиране на електронни отпадъци, за да бъде рециклиран за възможно най-добро повторно използване на суровините.

Батериите не принадлежат към битовите отпадъци. Като потребител сте законово задължени да предавате използваните батерии. Можете да направите това в обществените пунктове за събиране или на местата, където се продават батерии. Можете също така да върнете безплатно акумулаторни батерии и батерии, които носи или сме носили като ваши батерии, в нашия експедиционен склад (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Германия) след употреба. Батериите, съдържащи опасни вещества, са обозначени със знака и един от химическите символи:

- Cd: Батерията съдържа кадмий
- Hg: Батерията съдържа живак
- Pb: Батерията съдържа олово

Литиевите батерии и комплектите батерии за всички системи могат да се предават в пунктовете за събиране само ако са били разредени. За да се предотвратя късо съединение в случай на непълно разреждане, полюсите на тези видове батерии трябва да бъдат изолирани с помощта на вещество, като например самозалепваща се лента, преди батериите да бъдат върнати.

ET Kliendi teave

Hoidke kogu see teave ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks alles. Hoidke alles ka toote pakend, sest see sisaldab kasutusjuhiseid ja teavet toote, akude ja laadimise kohta. Lisateabe saamiseks skaneerige pakendil olevat QR-koodi.

Üldised ohutusjuhised

- Hoida lastele kättesaamatus kohas, kuna väikesed osad võivad alla neelata.
- Kasutage tooted ainult siis, kui olete heas füüsilises vormis.
- Ärge kasutage tooted koos teiste inimestega vastus nende tahtmist. Kasutage ainult asjaomaste inimeste nõusolekul.
- Kasutage tooted ohutult, et vältida vigastusi. Kasutage tooted omal vastutusel.
- Enne toote kasutamist tuleb konsulteerida arstiga, kui inimesel on terviseprobleeme või -probleeme.
- Ärge kasutage tooted haigele või äärmuslikule.
- Lõpetage kohe kasutamine, kui tekib ebameelne nahaärritus või füüsiline ebamugavustunne. Konsulteerige arstiga, kui sümptomid püsivad.
- Haigestumise ja nakatumise vältimiseks ärge andke tooted edasi kolmandatele isikutele.
- Lugege hoolikalt toote pakendil olevat teavet, et vältida allergilisi reaktsioone (nt lateks).
- Ärge kasutage toodet, kui see on ilmselgelt mitteotsimi, ülekuumeneb või kui sellel on nähtavaid defekte.
- Ärge külmutage ega kuumutage toodet.
- Toode ei sobi kaubandusliikuks kasutamiseks.
- Ärge pumbake täpsuhtuvatel tooted üle parimuti rõhu.
- Toode ei sobi meditsiinilisteks kasutamiseks.
- Laadige toodet ainult sobiva laadija abil pistikupesas. Järgige vastava võrguadapteri juhiseid.
- Ebaõige kasutuse, jõu kasutamise, muudatuste ja käsoleivate ohutusjuhiste mittejärgimise tõttu tekkinud kahjustuste või õnnetuste eest ei saa võtta vastutust.

Enne esmakordset kasutamist

- Enne esmakordset kasutamist puhastage toode sooja vee ja kerge seebiga. Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et akupesa ei satuks vett. Ärge kastke seadet vette.

Kui see on asjakohane:

- Laadige toodet või sisestage patareid (kui need on kaasas). Turvalisuse huvides laetakse liitiumakud transpordiks tavaliselt ainult 40-50% ulatuses.
- Kontrollige, et tagasivõtturihm oleks kindlalt toote külge kinnitatud.
- Vajaduse korral lülitage toode kõigepealt sisse. Seejärel sisestage see tupe.

Love Ballide ja vibropallide kasutamine

Erineva kaaluga pallid sobivad efektiivseks vaagnapõhja treenimiseks. Mõnedel pallidel puudub või on ainult väga lühike tagasivõtturihm ja seetõttu ei sobi nad anaalseks kasutamiseks, kuna võivad liiga kaugele pärakusse libiseda.

1. Kandke toote pinnale piisavalt määdreainet.
   Oluline: Soovitatav on kasutada veepõhist libestusainet.
2. Toote sisestamiseks mugava asendi saavutamiseks lamage või kükitage jalad laiali.
3. Sisestage toode tupe.
   Oluline: Toode on õiges asendis, kui te ei tunne seda puhkeasendis.

Kui see on asjakohane (vastasel juhul jätkake sammuga 7):

4. Vibratsiooni käivitamiseks lülitage toode juhtseadme abil sisse.
5. Vibratsiooni seadistuse muutmiseks vajutage, keerake või libistage ettevaatlikult juhtplokki.
6. Vibratsiooni väljalülitamiseks pärast kasutamist vajutage, keerake või libistage juhtseadet algsendisse.
   Oluline: Kui toode lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi, ärge lülitage seda uuesti sisse, vaid laadige seda pistikupesas.
7. Eemaldage toode vajadusel aeglaselt oma kehast, kasutades selleks tagastusrihma.

Näpunäitevid vaagnapõhjalihaste treenimiseks armupallidega (kui see on asjakohane):

- Vaagnapõhjalihaste tõhusaks treenimiseks kasutage palle üks või kaks korda päevas umbes 15 minutit. Treeningu ajal võite jätkata oma tavalisi tegevusi. Treening on kõige tõhusam, kui te püsite pidevas liikumises.
- Treeningu intensiivistamiseks on mõnedel pallidel „vibreeriv" sisemus ja/või raskusel. Liikumine kõndides või seistes panebb pallide sisemuse vibreerima.
- Et vältida vaagnapõhjalihaste ülekoormamist ja seelähi valulikke lihaseid, olge ettevaatlik, et te ei liialdaks treeninguga, eriti alguses. Kasutage raskemaid raskusi alles siis, kui olete omandanud mõningaid kogemusi.
- Kui te ei suuda treeningu alguses palle lima suure pingutuseta hoida, proovige kõigepealt kasutada suuremaid või kergemaid palle.

Vabatahtlik (kui see on asjakohane):

- Mõned vibropallid sobivad ka teete erogeensete tsoonide stimuleerimiseks. Lülitage vibratsioon sisse ja libistage vibreerivat munat aeglaselt üle rindade, nibude, kõhu, tagumiku, mons veneris, munandite jne.

Hooldusjuhised

- Laske tootel pärast iga kasutamist jahtuda, enne kui panete selle ära.
- Puhastage toodet pärast iga kasutamist sooja vee ja maheda seebiga ning desinfitseerige see tootele sobiva desinfitseerimislahusega. Toote kahjustuste vältimiseks veenduge, et akupesa ei satuks vett. Ärge kastke seadet vee alla.
- Hoidke toodet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib kahjustada patareisid ja mootorit. Vältige otsest päikesevalgust.
- Keemiliste reaktsioonide vältimiseks hoidke toodet eraldi ja mitte koos teiste erinevatest materjalidest valmistatud toodetega.
- Patareide ja akude eluea pikendamiseks ning toote kahjustuste vältimiseks eemaldage patareid tootest pärast iga kasutamist või eemaldage toode pistikupesast kohe, kui aku on täis laetud.

Teave kõrvaldamise kohta / Teie panus keskkonnakaitsesse

Ärge visake ära pakendimaterjali ega varu seadmeid. Võimaluse korral taaskasutage esemeid. Eraldage pakendi vastavalt materjalile ja kõrvaldage need koos olmejäätmetega. Andke oma panus keskkonna heaks ja viige vanad seadmed kohalikku kogumispunkti vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja kehtivatele juhistele. Eraldage vanadest seadmetest enne nende kogumispunktile üleandmist lahtised patareid ja akud. Veenduge, et kustutate vanadest seadmetest kõik isikuandmed enne nende kõrvaldamist.

Rattaga läbi kriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb tasuta elektroonikajäätmete kogumispunktis ära anda, et see saaks tooraine parima võimaliku taaskasutamise eesmärgil ringlusse võtta.

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus kasutatud patareid ära anda. Seda saate teha avalikes kogumispunktides või kohtades, kus patareisid müüakse. Samuti saate laetavaid patareid ja patareid, mida me viime või oleme vedanud oute patareidena, pärast kasutamist tasuta tagastada meie saatelattu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksamaa). Ohtlikke aineid sisaldavad patareid on märgistatud tähisega ja ühe keemilise sümboliga:

- Cd: Patarei sisaldab kaadmiumi
- Hg: Patarei sisaldab elavhõbedat
- Pb: Patarei sisaldab plii

Kõigi süsteemide liitiumakusid ja patareisid võib kogumispunktides ära anda ainult siis, kui need on tühjaks lastud. Et vältida lühiseid mittetäieliku tühjendamise korral, tuleb enne patareide tagastamist isoleerida nende patareide poolused näiteks kleeplindiga.

FI Asiakastiedot

Säilytä kaikki nämä tiedot turvallista ja asianmukaista käyttöä varten. Säilytä myös tuotteen pakkaus, sillä se sisältää käyttöohjeita ja tietoja tuotteesta, paristoista ja lataamisesta. Saat lisätietoja skannaamalla pakkauksessa olevan QR-koodin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytettävä lasten ulottumattomissa, sillä pienet osat voivat joutua nieltäviksi.
- Käytä tuotetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta muiden ihmisten kanssa vastoin heidän tahtoaan. Käytä vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella.
- Käytä tuotetta turvallisesti loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä tuotetta omalla vastuullasi.
- Ennen tuotteen käyttöä on otettava yhteys lääkäriin, jos henkilöllä on terveydellisiä ongelmia tai huolenaiheita.
- Älä käytä tuotetta sairaalle tai ärtyneelle iholle.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee epämiellyttävää ihoärsytystä tai fyysistä epämukavuutta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Sairauksien ja tartuntojen välttämiseksi älä anna tuotetta eteenpäin kolmansille osapuolille.
- Lue tuotepakkauksen tiedot huolellisesti allergisten reaktioiden välttämiseksi (esim. lateksi).
- Älä käytä tuotetta, jos se on selvästi toimimaton, ylikuumenee tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä jäädytä tai kuumenna tuotetta.
- Tuote ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Älä puhalla puhallettavia tuotteita yli pakkauksessa ilmoitetun halkaisijan.
- Tuote ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön.
- Lataa tuote vain sopivalla laturilla pistorasiassa. Noudata kyseisen verkkolaitteen ohjeita.
- Vääränlaisesta käytöstä, voimankäytöstä, muutoksista ja näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista ei voida ottaa vastuuta.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Puhdista tuote lämpöisellä vedellä ja miedolla saippualla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei akkulokeroon pääse vettä. Älä upota laitetta veteen.

Kun asia on ajankohtainen:

- Lataa tuote tai aseta paristot (jos ne ovat mukana). Turvallisuussyistä liitumakut ladataan yleensä vain 40-50 %:iin kuljetusta varten.
- Tarkista, että noutohihna on tukasti kiinni tuotteessa.
- Kytke tuote tarvittaessa ensin päälle. Aseta se sitten emättimeen.

Rakkauspallojen ja vibropallojen käyttö

Lantionpohjan tehokkaaseen harjoitteluun sopivat eripainoiset pallot. Joissakin palloissa ei ole lainkaan tai on vain hyvin lyhyt noutohihna, joten ne eivät sovellu peräaukkokäyttöön, koska ne voivat liukua liian pitkälle peräaukkoon.

1. Levitä riittävästi voiteluainetta tuotteen pinnalle.
   Tärkeää: Vesipohjaisen liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa.
2. Jotta saavutat mukavan asennon tuotteen asettamista varten, aseta makuulle tai kyykisty jalkoja levittäen.
3. Aseta tuote emättimeen.
   Tärkeää: Tuote on oikeassa asennossa, kun et tunne sitä levossa.

Tarvittaessa (muutoin jatka vaiheesta 7):

4. Käynnistä värinä kytkemällä tuote päälle ohjauyksikön avulla.
5. Jos haluat muuttaa värinäasetusta, paina, käännä tai liu'ut/za ohjauksykskkölä varovasti.
6. Kun haluat sammuttaa värinän käytön jälkeen, paina, käännä tai liu'ut/za ohjauksykskkölä alkuasentoon.
   Tärkeää: Jos tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun akku on tyhjä, älä kytke sitä uudelleen päälle, vaan lataa se pistorasiassa.
7. Poista tuote hitaasti kehostasi käyttämällä tarvittaessa palautushihnaa.

Vinkkejä lantionpohjan lihasten harjoitteluun rakkauspalloilla (tarvittaessa):

- Jotta voit treenata lantionpohjan lihaksia tehokkaasti, käytä palloja kerran tai kahdesti päivässä noin 15 minuutin ajan. Voit harjoituksen aikana jatkaa normaaleja toimintojasi. Harjoittelu on tehokkainta, jos pysyt liikkeessä.
- Harjoittelun tehostamiseksi joissakin palloissa on „värisevä" sisus ja/tai painoja. Liikkuminen kävellessäsi tai seistessäsi saa pallojen sisäosan värähtelemään.
- Jotta lantionpohjan lihakset eivät rasittuisi liikaa ja lihakset eivät kipeytyisi, varo liioittelemasta harjoittelua, etenkään alussa. Käytä raskaampia painoja vasta, kun olet saanut jonkin verran kokemusta.
- Jos et pystyi pitelemään palloja harjoittelun alussa ilman suurta ponnistelua, kokeile ensin käyttää suurempia tai kevyempiä palloja.

Valinnainen (tarvittaessa):

- Jotkin vibropallot soveltuvat myös muiden erogeenisten vyöhykkeiden stimulointiin. Kytke värinä päälle ja liu'uta tärsevää munaa hitaasti rintojen, nännien, vatsan, takapuolen, kintereiden, kivesten jne. yli.

Hoito-ohjeet

- Anna tuotteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kuin laitat sen pois.
- Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ja desinfioi se tuotteelle sopivalla desinfiointiliuoksella. Tuotteen vaurioitumisen estämiseksi varmista, ettei paristokoteloon pääse vettä. Älä upota laitetta veden alle.
- Säilytä tuote puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa paristoja ja moottoria. Vältä suoraa auringonvalo.
- Kemiallisten reaktioiden välttämiseksi säilytä tuotetta erillään eikä yhdessä muiden eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa.
- Pidentääkseesi paristojen ja ladattavien akkujen käyttöikää ja estääkseesi tuotteen vahingoittumisen, poista paristot tuotteesta jokaisen käytön jälkeen tai irrota tuote pistorasiasta heti, kun ladattava aku on ladattu täyteen.

Tietoja hävittämisestä / Osuutesi ympäristönsuojelun

Älä hävitä pakkausmateriaalia tai vanhoja laitteita. Kierrätä tuotteet mahdollisuuksien mukaan. Erottele pakkaukset materiaalin mukaan ja hävitä ne kotitalousjätteen mukana. Tee oma osuutesi ympäristön hyväksi ja vie vanhat laitteet paikallisiin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Erottele vanhoista laitteista koteloimattomat paristot ja akut ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen. Varmista, että poistat kaikki henkilötiedot vanhoista laitteista ennen niiden hävittämistä.

Pyörillä olevan ylivirtuvan roskapöntön symboli tarkoittaa, että tämä tuote on luovutettava maksutta elektroniikkaromun keräyspisteeseen, jotta se voidaan kierrättää raaka-aineiden parasta mahdollista uudelleenkäyttöä varten.

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa käytetyt paristot. Voit tehdä sen julkisissa keräyspisteissä tai paikoissa, joissa paristoja myydään. Voit myös palauttaa ladattavat paristot ja paristot, joita me kuljetamme tai olemme kuljettaneet uusina paristoina, maksutta lähetysvarastoomme (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksa) käytön jälkeen. Vaarallisia aineita sisältävät paristot on merkitty merkillä ja yhdellä kemiallisista symboleista:

- Cd: Akku sisältää kadmiumia
- Hg: Akku sisältää elohopeaa
- Pb: Akku sisältää lyijyä

Kaikkien järjestelmien litiumparistot ja -akut voidaan luovuttaa keräyspisteisiin vain, jos ne ovat tyhjentyneet. Oikosulkujen välttämiseksi, jos akut purkautuvat epätäydellisesti, tämäntyyppisten akkujen navat on eristettävä esimerkiksi teipillä ennen akkujen palauttamista.

EL Πληροφορίες πελατών

Φυλάξτε όλες αυτές τις πληροφορίες για ασφαλή και σωστή χρήση. Διατηρήστε επίσης τη συσκευασία του προϊόντος, καθώς περιέχει οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες και την επαναφόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, καθώς τα μικρά μέρη μπορούν να καταποθούν.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν είστε σε καλή φυσική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλα άτομα παρά τη θέλησή τους. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων ατόμων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια για να αποφύγετε τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό εάν ένα άτομο έχει οποιοδήποτε προβλήματα υγείας ή ανησυχίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άρρωστο ή ερεθισμένο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί δυσφορεστο ερεθισμός του δέρματος ή σωματική δυσφορία. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα επμένουν.
- Για να αποφύγετε ασθένειες και μολύνσεις, μην μεταδίδετε το προϊόν σε τρίτους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος για να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. λάτεξ).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι εμφανώς μη λειτουργικό, υπερθερμαίνεται ή έχει ορατά ελαττώματα.
- Μην κατψύχετε ή θερμαίνετε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
- Μην φουσκώνετε τα φουσκωτά προϊόντα πέραν της διαμέτρου που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο με κατάλληλο φορτιστή σε πρίζα. Τηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου τροφοδοτικού δικτύου.
- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ζημιές ή ατυχήματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, χρήση βίας, τροποποιήσεις και μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει νερό στη θήκη της μπαταρίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Όταν είναι σχετικό:

- Φορτίστε το προϊόν ή τοποθετήστε τις μπαταρίες (εάν παρέχονται). Για λόγους ασφαλείας, οι μπαταρίες λιθίου φορτίζονται γενικά μόνο στο 40-50% για τη μεταφορά.
- Ελέγξτε ότι ο ιμάντας ανάκτησης είναι σταθερά στερεωμένος στο προϊόν.
- Ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν, εάν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια τοποθετήστε το στον κόλπο.

Χρήση των Love Balls και των Vibro-Bullets

Οι μπάλες με διαφορετικό βάρη είναι κατάλληλες για την αποτελεσματική προπόνηση του πυελικού εδάφους. Ορισμένες μπάλες δεν έχουν λουρί ανάκτησης ή έχουν μόνο ένα πολύ κοντό λουρί ανάκτησης και επομένως δεν είναι κατάλληλες για πρωκτική χρήση, καθώς μπορεί να γλιστρήσουν πολύ μέσα στον πρωκτό.

1. Εφαρμόστε επαρκές λιπαντικό στην επιφάνεια του προϊόντος.
   Σημαντικό: Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό.
2. Για να επιτύχετε μια άνετη θέση για την εισαγωγή του προϊόντος, ξαπλώστε ή κάθιστε σκλαβή ενώ ανοίγετε τα πόδια σας.
3. Εισάγετε το προϊόν στον κόλπο.
   Σημαντικό: Το προϊόν βρίσκεται στη σωστή θέση όταν δεν μπορείτε να το αισθανθείτε σε ηρεμία.

Όταν είναι σχετικό (διαφορετικά συνεχίστε με το βήμα 7):

4. Για να ξεκινήσετε τη δόνηση, χρησιμοποιήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
5. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση δόνησης, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε προσεκτικά τη μονάδα ελέγχου.
6. Για να απενεργοποιήσετε τη δόνηση μετά τη χρήση, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε τη μονάδα ελέγχου στην αρχική θέση.
   Σημαντικό: Εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, μην το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλά φορτίστε το σε μια πρίζα.
7. Απομακρύνετε αργά το προϊόν από το σώμα σας χρησιμοποιώντας τον ιμάντα επιστροφής, εάν είναι απαραίτητο.

Συμβουλές για την προπόνηση των μυών του πυελικού εδάφους με τις ερωτικές μπάλες (όταν είναι σχετικές):

- Για να γυμνάσετε αποτελεσματικά τους μύες του πυελικού εδάφους, χρησιμοποιήστε τις μπάλες μία ή δύο φορές την ημέρα για περίπου 15 λεπτά. Μπορείτε να συνεχίσετε τις κανονικές σας δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η προπόνηση είναι πιο αποτελεσματική εάν κινείστε συνέχεια.
- Για να εντατικοποιήσετε την προπόνηση, ορισμένες μπάλες διαθέτουν „δονούμενο" εσωτερικό ή/και βάρη. Η κίνηση ενώ περπατάτε ή στέκεστε προκαλεί δόνηση στο εσωτερικό των μπαλών.
- Για να αποφύγετε την υπερβολική καταπόνηση των μυών του πυελικού εδάφους και συνεπώς τον πόνο των μυών, προσέξτε να μην υπερβαλλετε στην προπόνηση, ειδικά στην αρχή. Χρησιμοποιείτε βαρύτερα βάρη μόνο όταν έχετε αποκτήσει κάποια εμπειρία.
- Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε τις μπάλες στην αρχή της προπόνησης χωρίς μεγάλη προσπάθεια, δοκιμάστε πρώτα να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες ή ελαφρύτερες μπάλες.

Προαιρετικά (όταν είναι σχετικό):

- Ορισμένες δονητικές σφαίρες είναι επίσης κατάλληλες για τη διέγερση άλλων ερωτογενών ζωνών. Ενεργοποιήστε τη δόνηση και γλιστρήστε αργά με το δονητικό αυγό πάνω στο στήθος, τις θηλές, το στομάχι, τον πισινό, το γεννητικό μόριο, τους όρχεις κ.λπ.

Οδηγίες φροντίδας

- Αφήστε το προϊόν να κρυώσει μετά από κάθε χρήση πριν το τοποθετήσετε.
- Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι και απολυμάνετε το με απολυμαντικό διάλυμα κατάλληλο για το προϊόν. Για να αποφύγετε τη ζημιά στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη θήκη της μπαταρίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή κάτω από το νερό.
- Διατηρείτε το προϊόν σε καθαρό, δροσερό και στεγνό μέρος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και τον κινητήρα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις, αποθηκεύετε το προϊόν ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα προϊόντα από διαφορετικά υλικά.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών και για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν μετά από κάθε χρήση ή βγάζετε το προϊόν από την πρίζα μόλις η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Πληροφορίες απόρριψης / Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Παρακαλούμε μην απορρίπτετε το υλικό συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές. Ανακυκλώστε τα αντικείμενα όπου είναι δυνατόν. Διαχωρίστε τη συσκευασία ανάλογα με το υλικό και απορρίψτε την μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανταποκριθείτε το δικό σας μέρος για το περιβάλλον και μεταφέρετε τις παλιές συσκευές στα τοπικά σημεία συλλογής σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και τις οχετιζόμενες οδηγίες. Διαχωρίστε τις μη κλωστές μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τις παλιές συσκευές πριν τις παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα από τις παλιές σας συσκευές πριν τις απορρίψετε.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να παραδοθεί δωρεάν σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, ώστε να ανακυκλωθεί για την καλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής, έχετε νομική υποχρέωση να παραδώσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στα δημόσια σημεία συλλογής ή σε χώρους όπου πωλούνται μπαταρίες. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε δωρεάν τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τις μπαταρίες που μεταφέρουμε ή μεταφέραμε ως νέες μπαταρίες στην αποθήκη αποστολής μας (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Γερμανία) μετά τη χρήση τους. Οι μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες επισημαίνονται με την ένδειξη και ένα από τα γημικά σύμβολα:

- Cd: Μπαταρία που περιέχει κάδμιο.
- Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο
- Pb: Μπαταρία περιέχει μόλυβδο

Οι μπαταρίες λιθίου και οι συστοιχίες μπαταριών για όλα τα συστήματα μπορούν να παραδοθούν στα σημεία συλλογής μόνο εάν έχουν αποφορτιστεί. Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων σε περίπτωση ατελούς εκφόρτισης, οι πόλοι αυτών των τύπων μπαταριών πρέπει να μονώνονται με μια ουσία όπως κολλητική ταινία πριν από την επιστροφή των μπαταριών.

HR Informacije za kupce

Čuvajte sve ove podatke za sigurnu i pravilnu uporabu. Također čuvajte ambalažu proizvoda jer sadrži upute za uporabu i podatke o proizvodu, baterijama i punjenju. Za više informacija skenirajte QR kod na pakiranju.

Opće sigurnosne upute

- Držati izvan dohvata djece jer se mali dijelovi mogu progutati.
- Koristite proizvod samo ako ste u dobroj fizičkoj kondiciji.
- Nemojte koristiti proizvod s drugim ljudima protiv njihove volje. Koristite samo uz pristanak uključenih osoba.
- Koristite proizvod na siguran način kako biste izbjegli ozljede. Koristite na vlastitu odgovornost.
- Prije uporabe proizvoda potrebno je posavjetovati se s liječnikom ako osoba ima bilo kakvih zdravstvenih problema ili zabrinutosti.
- Nemojte koristiti proizvod na bolesnoj ili nadraženoj koži.
- Odmah prekinite s uporabom ako se pojavi neugodna iritacija kože ili fizička nelagoda. Posavjetujte se s liječnikom ako simptomi potraju.
- Kako biste izbjegli bolesti i zaraze, nemojte proizvod prosljeđivati trećim osobama.
- Pažljivo pročitajte informacije na pakiranju proizvoda kako biste izbjegli alergijske reakcije (npr. lateks).
- Nemojte koristiti proizvod ako je očito neispravan, pregrijan ili ima vidljive nedostatke.
- Nemojte zamrzavati niti zagrijavati proizvod.
- Proizvod nije prikladan za komercijalnu uporebu.
- Nemojte napuhavati proizvode na napuhavanje iznad promjera navedenog na pakiranju.
- Proizvod nije prikladan za medicinsku upotrebu.
- Proizvod punite samo odgovarajućim punjačem u utičnici. Pridržavajte se upute odgovarajućeg mrežnog adaptera.
- Ne možete se prihvatiti nikakva odgovornost za štetu ili nesreće uzrokovane nepravilnom uporabom, uporabom sile, izmjenama i nepoštivanjem ovih sigurnosnih uputa.

Prije prve uporabe

- Očistite proizvod toplom vodom i blagim sapunom prije prve uporabe. Kako biste spriječili oštećenje uređaja, pazite da voda ne uđe u odlejak za baterije. Nemojte uranjati uređaj u vodu.

Kada je relevantno:

- Napunite proizvod ili umetnite baterije (ako su isporučene). Iz sigurnosnih razloga, litijeve baterije se općenito pune samo do 40-50 %.
- Provjerite je li remen za vađenje čvrsto pričvršćen za proizvod.
- Prvo uključite proizvod ako je potrebno. Zatim ga umetnite u vaginu.

Korištenje Love Balls i Vibro-Bullets

Lopte različitih težina prikladne su za učinkovit trening dna zdjelice. Neke loptice nemaju ili imaju vrlo kratku traku za vraćanje i stoga nisu prikladne za analnu upotrebu jer mogu kliznuti predaleko u anus.

1. Nanesite dovoljno maziva na površinu proizvoda.
   Važno: preporuča se korištenje lubrikanta na bazi vode.
2. Kako biste postigli udoban položaj za umetanje proizvoda, lezite ili čučnite dok raširite noge.
3. Umetnite proizvod u vaginu.
   Važno: Proizvod je u ispravnom položaju kada ga ne možete osjetiti u mirovanju.

Kada je relevantno (inače nastavite s korakom 7):

4. Da biste pokrenuli vibraciju, koristite upravljačku jedinicu za uključivanje proizvoda.
5. Za promjenu postavke vibracije pažljivo p