Sex toys（柠檬）



Instructions（使用说明）

【感谢您使用本产品，请在使用前认真阅读本册!】

规格参数

产品名称：柠檬-磁吸款
吮吸模式：3速7频
充电方式：磁吸充电
电池容量：400mAh
产品材质：硅胶+ABS
产品尺寸：77.8*51*51mm
额定电压：5V
使用时长：1.5-2H
配件说明：主机x1、说明书x1、充电线x1

Product name: Lemon-magnetic type
Sucking mode: 3 speeds and 7 frequencies
Charging method: magnetic charging
Battery capacity: 400mAh
Product material: silicone + ABS
Product size: 77.8*51*51mm
Rated voltage: 5V
Usage time: 1.5-2H
Accessories: host x1, manual x1, charging cable x1

Produktname: Zitronen-Magnet-Typ
Saugmodus: 3 Geschwindigkeiten und 7 Frequenzen
Lademethode: Magnetisches Laden
Akkukapazität: 400 mAh
Material: Silikon + ABS
Größe: 77,8 x 51 x 51 mm
Nennspannung: 5 V
Nutzungsdauer: 1,5–2 Stunden
Zubehör: 1 x Host, 1 x Handbuch, 1 x Ladekabel

Produktnavn: Citron-magnetisk type
Sugetilstand: 3 hastigheder og 7 frekvenser
Opladningsmetode: magnetisk opladning
Batterikapacitet: 400mAh
Produktmateriale: silikone + ABS
Produktstørrelse: 77,8*51*51 mm
Nominel spænding: 5V
Brugstid: 1,5-2 timer
Tilbehør: host x1, manual x1, opladningskabel x1

Nombre del producto: Limón magnético
Modo de succión: 3 velocidades y 7 frecuencias
Método de carga: Carga magnética
Capacidad de la batería: 400 mAh
Material del producto: Silicona + ABS
Tamaño del producto: 77,8 x 51 x 51 mm
Voltaje nominal: 5 V
Tiempo de uso: 1,5-2 h
Accesorios: 1 unidad, 1 manual, 1 cable de carga

Nom du produit : Citron magnétique
Mode d'aspiration : 3 vitesses et 7 fréquences
Mode de charge : Charge magnétique
Capacité de la batterie : 400 mAh
Matériau : Silicone + ABS
Dimensions : 77,8 x 51 x 51 mm
Tension nominale : 5 V
Autonomie : 1,5 à 2 h
Accessoires : 1 boîtier, 1 manuel, 1 câble de charge

Nome prodotto: Limone - tipo magnetico
Modalità di aspirazione: 3 velocità e 7 frequenze
Metodo di ricarica: ricarica magnetica
Capacità della batteria: 400 mAh
Materiale del prodotto: silicone + ABS
Dimensioni del prodotto: 77,8 x 51 x 51 mm
Tensione nominale: 5 V
Tempo di utilizzo: 1,5-2 ore
Accessori: 1 base, 1 manuale, 1 cavo di ricarica

제품명: 레몬 마그네틱 타입
흡입 모드: 3단계 속도 및 7단계 진동
충전 방식: 마그네틱 충전
배터리 용량: 400mAh
제품 소재: 실리콘 + ABS
제품 크기: 77.8*51*51mm
정격 전압: 5V
사용 시간: 1.5-2시간
부속품: 본체 1개, 설명서 1개, 충전 케이블 1개

製品名：レモンマグネット式
吸引モード：3段階速度・7段階周波数
充電方法：マグネット式充電
バッテリー容量：400mAh
製品素材：シリコン+ABS
製品サイズ：77.8×51×51mm
定格電圧：5V
使用時間：1.5～2時間
付属品：本体×1、取扱説明書×1、充電ケーブル×1

Produktnamn: Citronmagnetisk typ
Sugläge: 3 hastigheter och 7 frekvenser
Laddningsmetod: magnetisk laddning
Batterikapacitet: 400mAh
Produktmaterial: silikon + ABS
Produktstorlek: 77,8*51*51 mm
Nominell spänning: 5V
Användningstid: 1,5-2 timmar
Tillbehör: värd x1, manual x1, laddningskabel x1

Název produktu: Citrónový magnetický typ
Režim sání: 3 rychlosti a 7 frekvencí
Způsob nabíjení: magnetické nabíjení
Kapacita baterie: 400 mAh
Materiál produktu: silikon + ABS
Rozměry produktu: 77,8*51*51 mm
Jmenovité napětí: 5 V
Doba používání: 1,5–2 hodiny
Příslušenství: 1x hostitel, 1x manuál, 1x nabíjecí kabel

Nazwa produktu: Cytrynowy typ magnetyczny
Tryb ssania: 3 prędkości i 7 częstotliwości
Metoda ładowania: ładowanie magnetyczne
Pojemność baterii: 400 mAh
Materiał produktu: silikon + ABS
Wymiary produktu: 77,8 x 51 x 51 mm
Napięcie znamionowe: 5 V
Czas użytkowania: 1,5-2 godz.
Akcesoria: host x1, instrukcja x1, kabel do ładowania x1

Productnaam: Citroen-magnetisch type
Zuigmodus: 3 snelheden en 7 frequenties
Oplaadmethode: magnetisch opladen
Batterijcapaciteit: 400 mAh
Productmateriaal: siliconen + ABS
Productafmetingen: 77,8*51*51 mm
Nominale spanning: 5 V
Gebruiksduur: 1,5-2 uur
Accessoires: 1 x host, 1 x handleiding, 1 x oplaadkabel

Nome do produto: Tipo magnético de limão
Modo de aspiração: 3 velocidades e 7 frequências
Método de carregamento: carregamento magnético
Capacidade da bateria: 400mAh
Material do produto: silicone + ABS
Tamanho do produto: 77,8*51*51mm
Tensão nominal: 5V
Tempo de utilização: 1,5-2 horas
Acessórios: 1 host, 1 manual, 1 cabo de carregamento

Názov produktu: Citrónovo-magnetický typ
Režim sania: 3 rýchlosti a 7 frekvencií
Spôsob nabíjania: magnetické nabíjanie
Kapacita batérie: 400 mAh
Materiál produktu: silikón + ABS
Rozmery produktu: 77,8 * 51 * 51 mm
Menovité napätie: 5 V
Doba používania: 1,5 – 2 hodiny
Príslušenstvo: 1x nabíjačka, 1x manuál, 1x nabíjací kábel

Termék neve: Citrom-mágneses típus
Szopó mód: 3 sebesség és 7 frekvencia
Töltési mód: mágneses töltés
Akkumulátor kapacitása: 400mAh
Termék anyaga: szilikon + ABS
Termék mérete: 77,8*51*51mm
Névleges feszültség: 5V
Használati idő: 1,5-2 óra
Tartozékok: 1 db töltő, 1 db kézikönyv, 1 db töltőkábel

Όνομα προϊόντος: Μαγνητικός τύπος λεμονιού
Λειτουργία αναρρόφησης: 3 ταχύτητες και 7 συχνότητες
Μέθοδος φόρτισης: μαγνητική φόρτιση
Χωρητικότητα μπαταρίας: 400mAh
Υλικό προϊόντος: σιλικόνη + ABS
Μέγεθος προϊόντος: 77,8*51*51mm
Ονομαστική τάση: 5V
Χρόνος χρήσης: 1,5-2 ώρες
Αξεσουάρ: κεντρικός υπολογιστής x1, εγχειρίδιο x1, καλώδιο φόρτισης x1

Ime izdelka: Limonasto-magnetni tip
Način sesanja: 3 hitrosti in 7 frekvenc
Način polnjenja: magnetno polnjenje
Kapaciteta baterije: 400 mAh
Material izdelka: silikon + ABS
Velikost izdelka: 77,8 * 51 * 51 mm
Nazivna napetost: 5 V
Čas uporabe: 1,5–2 uri
Dodatki: nosilec x1, priročnik x1, polnilni kabel x1



使用说明:
电源键：长按2秒电源键，产品待机，待机时，单击开启吮吸,再次单击切换吮吸频率，10模式循环切换，工作时，长按2秒电源键，产品关机。
2.主机进入充电状态时，LED灯闪烁，充满常亮，工作状态时，LED灯随马达频率闪烁,光源为白色。

Instructions for use:
Power button: Press and hold the power button for 2 seconds, the product will be in standby mode. When in standby mode, click to start sucking, click again to switch the sucking frequency, 10 modes are switched in a cycle, when working, press and hold the power button for 2 seconds, the product will shut down.
2. When the host enters the charging state, the LED light flashes, and it is always on when full. When in the working state, the LED light flashes with the motor frequency, and the light source is white.

Gebrauchsanweisung:
Ein-/Ausschalter: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Klicken Sie im Standby-Modus, um den Saugvorgang zu starten. Klicken Sie erneut, um die Saugfrequenz zu ändern. Es werden 10 Modi zyklisch durchgeschaltet. Halten Sie im Betrieb den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Wenn der Host lädt, blinkt die LED-Leuchte und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku voll ist. Im Betriebszustand blinkt die LED-Leuchte mit der Motorfrequenz, und die Lichtquelle ist weiß.

Brugsanvisning:
Tænd/sluk-knap: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, hvorefter produktet går i standbytilstand. Når produktet er i standbytilstand, skal du klikke for at begynde at suge, og klikke igen for at skifte sugefrekvens. Der skiftes mellem 10 tilstande i en cyklus. Når produktet er i drift, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, hvorefter produktet slukker.
2. Når værten går i opladningstilstand, blinker LED-lampen, og den er altid tændt, når den er fuld. Når den er i drift, blinker LED-lampen med motorfrekvensen, og lyskilden er hvid.

Instrucciones de uso:
Botón de encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para que el producto entre en modo de espera. En modo de espera, haga clic para iniciar la succión y vuelva a hacer clic para cambiar la frecuencia de succión. Se alternan 10 modos en un ciclo. Durante el funcionamiento, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para que el producto se apague.
2. Cuando el dispositivo se carga, la luz LED parpadea y permanece encendida cuando está completamente cargada. En el modo de funcionamiento, la luz LED parpadea con la frecuencia del motor y la fuente de luz es blanca.

Mode d'emploi :
Bouton d'alimentation : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en veille. En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'aspiration, puis appuyez à nouveau pour changer la fréquence d'aspiration. Dix modes sont commutés en continu. En fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est en charge, le voyant LED clignote et reste allumé en permanence. En fonctionnement, le voyant LED clignote à la fréquence du moteur et la source lumineuse est blanche.

Istruzioni per l'uso:
Pulsante di accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, il prodotto entrerà in modalità standby. In modalità standby, fare clic per avviare l'aspirazione, fare nuovamente clic per cambiare la frequenza di aspirazione; vengono commutate 10 modalità in un ciclo; durante il funzionamento, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, il prodotto si spegnerà.
2. Quando il dispositivo entra in modalità di ricarica, il LED lampeggia e rimane acceso quando la batteria è carica. Quando è in funzione, il LED lampeggia con la frequenza del motore e la sorgente luminosa è bianca.

사용 방법:
전원 버튼: 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 제품이 대기 모드로 전환됩니다. 대기 모드에서 버튼을 클릭하면 흡입이 시작되고, 다시 한 번 클릭하면 흡입 빈도가 변경됩니다. 10가지 모드가 한 주기로 전환됩니다. 작동 중 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 제품이 꺼집니다.
2. 호스트가 충전 상태에 진입하면 LED 표시등이 깜박이며, 충전이 완료되면 항상 켜져 있습니다. 작동 상태에서는 LED 표시등이 모터 주파수에 따라 깜박이며, 광원은 흰색입니다.

使用方法:
電源ボタン：電源ボタンを2秒間長押しすると、スタンバイモードになります。スタンバイモードの状態でクリックすると吸引が開始され、もう一度クリックすると吸引周波数が切り替わります。10種類のモードが1周期で切り替わります。動作中は、電源ボタンを2秒間長押しすると電源が切れます。
2. 充電状態になるとLEDライトが点滅し、満充電になると常時点灯します。動作状態になると、LEDライトがモーター周波数に合わせて点滅し、光源は白色に点灯します。

Bruksanvisning:
Strömknapp: Håll strömknappen intryckt i 2 sekunder, produkten går i standbyläge. I standbyläge klickar du för att börja suga, klickar igen för att byta sugfrekvens. 10 lägen växlas i en cykel. När den är i drift, håll strömknappen intryckt i 2 sekunder, produkten stängs av.
2. När värden går in i laddningsläge blinkar LED-lampan och lyser alltid när den är full. I driftläge blinkar LED-lampan med motorfrekvensen och ljuskällan lyser vitt.

Návod k použití:
Tlačítko napájení: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, výrobek se přepne do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu klikněte pro spuštění sání, dalším kliknutím přepnete frekvenci sání. Cyklus se přepíná mezi 10 režimy. Během provozu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund a výrobek se vypne.
2. Když se zařízení nabíjí, LED kontrolka bliká a při plném nabití svítí vždy. V provozním stavu LED kontrolka bliká s frekvencí motoru a zdroj světla svítí bíle.

Instrukcja obsługi:
Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. W trybie czuwania kliknij, aby rozpocząć ssanie, a następnie kliknij ponownie, aby zmienić częstotliwość ssania. Cyklicznie przełącza się 10 trybów. Podczas pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Gdy urządzenie jest w trybie ładowania, dioda LED miga i świeci się zawsze, gdy jest naładowane. W trybie pracy dioda LED miga z częstotliwością silnika, a źródło światła ma kolor biały.

Gebruiksaanwijzing:
Aan/uit-knop: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het product in de stand-bymodus te zetten. Klik in de stand-bymodus om te beginnen met zuigen en klik nogmaals om de zuigfrequentie te wijzigen. Er worden 10 modi in een cyclus geschakeld. Houd tijdens het gebruik de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.
2. Wanneer de host in de oplaadmodus gaat, knippert het ledlampje en brandt het altijd wanneer de batterij vol is. In de werkende modus knippert het ledlampje met de motorfrequentie en is de lichtbron wit.

Használati utasítás:
Bekapcsológomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, a termék készenléti üzemmódba lép. Készenléti módban kattintson a szívás elindításához, kattintson ismét a szívási frekvencia váltásához, 10 üzemmód vált ciklusonként, működés közben nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, a termék kikapcsol.
2. Amikor a készülék töltési állapotba kerül, a LED villog, és folyamatosan világít, ha feltöltött. Működési állapotban a LED a motor frekvenciájával villog, a fényforrás pedig fehér.

Instruções de utilização:
Botão de ligar/desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 2 segundos, o produto entrará em modo de espera. No modo de espera, clique para iniciar a aspiração e clique novamente para alternar a frequência de aspiração. 10 modos são alternados num ciclo. Durante o funcionamento, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 2 segundos, o produto será desligado.
2. Quando o host entra no estado de carregamento, a luz LED pisca e permanece acesa quando a bateria está cheia. Durante o funcionamento, a luz LED pisca à frequência do motor e a fonte de luz fica branca.

Οδηγίες χρήσης:
Κουμπί λειτουργίας: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, το προϊόν θα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, κάντε κλικ για να ξεκινήσετε την αναρρόφηση, κάντε ξανά κλικ για να αλλάξετε τη συχνότητα αναρρόφησης, 10 λειτουργίες εναλλάσσονται σε έναν κύκλο, ενώ λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί.
2. Όταν ο κεντρικός υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση φόρτισης, η λυχνία LED αναβοσβήνει και είναι πάντα αναμμένη όταν είναι γεμάτη. Όταν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, η λυχνία LED αναβοσβήνει με τη συχνότητα του κινητήρα και η πηγή φωτός είναι λευκή.

Návod na použitie:
Tlačidlo napájania: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, produkt sa prepne do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime kliknite na spustenie sania, opätovným kliknutím prepnete frekvenciu sania, v cykle sa prepína 10 režimov. Počas prevádzky stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, produkt sa vypne.
2. Keď sa zariadenie nabíja, LED dióda bliká a svieti vždy, keď je plne nabité. V prevádzkovom stave LED dióda bliká s frekvenciou motora a svetelný zdroj svieti na bielo.

Navodila za uporabo:
Gumb za vklop: Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da bo izdelek v stanju pripravljenosti. V stanju pripravljenosti kliknite za začetek sesanja, ponovno kliknite za preklop frekvence sesanja. V ciklu se preklaplja 10 načinov. Med delovanjem pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da se izdelek izklopi.
2. Ko se naprava polni, LED lučka utripa in vedno sveti, ko je polna. V stanju delovanja LED lučka utripa s frekvenco motorja, vir svetlobe pa je bel.

温馨提示

作为广大用户亲密的伴侣，能够安全健康的使用此按摩器是用户和我们共同的责任。现提醒广大用户:本品仅适合年满18岁成年人使用，请远离儿童放置。使用过程中，请勿过度用力，请留意避免受伤。请勿与他人混用本产品使用过程中如有不适，请立即停用本品。须定期检查产品是否损坏，发现损坏应立即停止使用。本产品废弃后，应按废旧电器电子产品处理，回收至相应的废旧电器电子产品回收站。

Prijazni nasveti

As the intimate partner of the majority of users, it is the common responsibility of the users and us to use this massager safely and healthily. Now remind the majority of users: This product is only suitable for adults over 18 years old, please keep it away from children. During use, please do not use excessive force, please be careful to avoid injury. Do not mix this product with others. If you feel uncomfortable during use, please stop using this product immediately. Check the product regularly for damage, and stop using it immediately if damage is found. After this product is discarded, it should be treated as waste electrical and electronic products and recycled to the corresponding waste electrical and electronic product recycling station.

2025-11-09 拼版:400x333mm